

---

【リビジョンアップ】  
RL78 ファミリ  
フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01  
パッケージ Ver.4.00

---

R20TS1003JJ0100  
Rev.1.00  
2024.02.01 号

## 概要

RL78 ファミリ フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01 (以降、FSL Type01) のパッケージバージョンを Ver.3.00 から Ver.4.00 にリビジョンアップしました。

### 1. アップデート対象製品

RL78 ファミリ フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01 パッケージ Ver.4.00

### 2. リビジョンアップ内容

主なリビジョンアップ内容を以下に記します。

#### 2.1 パッケージ

LLVM コンパイラに対応したライブラリファイルの追加に伴い、パッケージバージョンをリビジョンアップしました。

なお、同梱されている他のコンパイラ用フラッシュセルフプログラミングライブラリに変更はありません。

ライブラリがサポートしている MCU については、下記 URL からセルフ RAM リストをダウンロードしてご確認ください。

<https://www.renesas.com/jp/ja/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut2943>

- RL78 ファミリ セルフプログラミングライブラリセルフ RAM リスト

#### 2.2 リリースノート 日本リリース版 (日本およびアジア向け)

リリースノートを Ver.1.04 から Ver.1.10 にリビジョンアップしパッケージに同梱しています。

- RL78 ファミリ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type01 パッケージ Ver.4.00  
リリースノート Rev.1.10

資料番号 : R20UT0777JJ0110

### 3. ユーザーズマニュアル

FSL Type01 のユーザーズマニュアルを Rev.1.05 から Rev.1.10 にリビジョンアップしました。

ユーザーズマニュアルは、パッケージ (zip ファイル) に同梱されていないため、下記 URL 内の「ドキュメント」から入手してご使用ください。(2月5日掲載予定)

[https://www.renesas.com/flash\\_libraries/self\\_prg](https://www.renesas.com/flash_libraries/self_prg)

- RL78 ファミリ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type01

ユーザーズマニュアル Rev.1.10

資料番号 : R01US0050JJ0110

#### 4. 製品の入手方法

下記の手順で入手してください。

##### 4.1 パッケージのダウンロード方法

下記 URL 内の「ダウンロード」からパッケージ(zip ファイル)をダウンロードしてください。

(2月5日掲載予定)

[https://www.renesas.com/flash\\_libraries/self\\_prg](https://www.renesas.com/flash_libraries/self_prg)

- RL78 ファミリ フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01 パッケージ Ver.4.00

パッケージファイル名 : RENESAS\_RL78\_FSL\_T01\_4V00.zip

##### 4.2 ライブラリのインストール方法

和文版と英文版でインストール方法が異なります。

- 和文版のインストール方法

(1) ダウンロードしたパッケージ(zip ファイル)を解凍後、インストーラを実行

インストーラファイル名 : RENESAS\_RL78\_FSL\_T01\_4V00.exe

(2) プルダウンメニューから"Asia/Oceania-Japanese"を選択し"OK"ボタンを押下

(3) 以降、インストーラの指示に従い実行

- 英文版のインストール方法

英文版のインストール方法については、最寄りの弊社営業または特約店までお問い合わせください。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Feb.01.24	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。