QB-144-CA-01's pin header cover for RL78/G13 52FA package

R20UT1868XJ0100

Rev1.00　2012.05



CP1		CP2		CP3		CP4	
GND	–	GND	21	GND	–	GND	37
–	31	20	–	–	–	36	35
30	–	33	32	–	–	34	40
–	–	–	–	–	–	41	42
–	29	–	–	–	–	43	44
28	27	–	–	–	–	45	46
–	–	–	–	–	–	47	48
26	25	–	–	–	–	–	–
24	23	–	–	–	–	–	39
22	N.C.	–	N.C.	–	N.C.	38	N.C.
–	–	–	–	–	–	–	–
–	18	–	–	–	–	2	–
17	16	–	–	–	–	–	49
15	14	–	–	–	–	50	51
–	13	–	–	–	–	52	–
12	–	–	–	–	–	–	–
11	10	–	–	–	–	–	–
9	8	–	7	–	–	1	5
–	–	6	19	–	–	4	3
GND	GND	–	GND	–	GND	–	GND
RL78/G13 52FA		RL78/G13 52FA		RL78/G13 52FA		RL78/G13 52FA	

［使用方法］

[The way to use]

1.本紙をプリントする注

1.Print out this paper note

2.線に沿って切り取る

2.Cut off along the line

3.図のようにはめ込む

3.Insert it as the figure



注　：プリンタにより若干寸法がずれることが有ります。
　　　その際は印刷の倍率で調整してください。

Note : Sometimes, the size of this paper shifts a little by the printer.
　　　In this case, adjust for the magnification of printing.