

M38000T2-CPE リリースノート

株式会社ルネサス ソリューションズ

この度は、ルネサス製コンパクトエミュレータM38000T2-CPEをご購入いただき、誠にありがとうございます。本資料には本製品をご使用になる前に必要な情報が記載されております。製品ご使用の前に必ずお読みください。

はじめに

M38000T2-CPEは、ルネサス8ビットMCU、740ファミリ用の小型エミュレータです。本製品は、以下の5種類の製品から構成されています。

(1) エミュレータ M38000T2-CPE

740 ファミリ用シングルチップモード専用小型エミュレータ (ボード製品) です。

(2) RFS タイプエミュレータ MCU 接続用変換基板 PCA4933

M38000T2-CPE と RFS タイプのエミュレータ MCU を接続する基板です。

(3) 740 コンパクトエミュレータデバッグ

M38000T2-CPE を制御する 740 ファミリ用コンパクトエミュレータ専用のコントロールソフトウェアです。

(4) 740 ファミリ用アセンブラ M3T-SRA74 無償評価版

アセンブラ M3T-SRA74 無償評価版は、アセンブラ M3T-SRA74 の機能限定版です。アセンブラ M3T-SRA74 から制限されている機能は以下のとおりです。これら制限のない正規版も別途販売しております。

・サポートサービスは含まれません (製品の技術お問い合わせ等はできません。)

(5) 740 ファミリ用 C コンパイラ M3T-ICC740 無償評価版

C コンパイラ M3T-ICC740 無償評価版は、C コンパイラ M3T-ICC740 の機能限定版です。C コンパイラパッケージ M3T-ICC740 から制限されている機能は以下のとおりです。

・サポートサービスは含まれません (製品の技術お問い合わせ等はできません。)

セットアップガイド

[こちらを参照ください](#)

1. 製品内容の確認 ▽	→本資料「梱包内容」
2. ユーザ登録 ▽	→M38000T2-CPE ユーザーズマニュアル「6. 保守と保証」
3. エミュレータデバッグ、アセンブラ、C コンパイラのインストール ▽	→本資料「付属ソフトウェア製品のインストール」
4. ハードウェアのセットアップ ▽	→M38000T2-CPE ユーザーズマニュアル「2. セットアップ」
5. エミュレータの電源投入 ▽	→M38000T2-CPE ユーザーズマニュアル「2. セットアップ」
6. High-performance Embedded Workshop およびエミュレータデバッグの起動 ▽	→M38000T2-CPE ユーザーズマニュアル「3. 使用方法」
7. 各製品の使用方法については	→M38000T2-CPE については「M38000T2-CPE ユーザーズマニュアル」をご覧ください。 →統合化環境 HEW, 740 コンパクトエミュレータデバッグ, アセンブラ M3T-SRA74 についてはオンラインマニュアルをご覧ください。

梱包内容

ご使用の前に下記の製品がすべて揃っているかをご確認ください。		
1	M38000T2-CPEエミュレータ	1台
2	変換基板PCA4933	1個
3	USBインタフェースケーブル	1本
4	電源ケーブル (電源は別途ご用意ください)	1本
5	フェライトコア	1個
6	M38000T2-CPE Release Notes (英語版)	1枚
7	M38000T2-CPE リリースノート (日本語版) 【本紙】	1枚
8	M38000T2-CPE User's Manual (英語版)	1冊
9	M38000T2-CPE ユーザーズマニュアル (日本語版)	1冊
10	CD-ROM ・740コンパクトエミュレータデバッグ ・アセンブラM3T-SRA74無償評価版 ・CコンパイラM3T-ICC740無償評価版	1枚

もし不足や不良がございましたら、お手数ですがすぐにご購入いただいた担当のルネサスエレクトロニクス販売株式会社又は特約店へお問い合わせください。また、包装製品についてお気づきの点がございましたらルネサスエレクトロニクス株式会社、株式会社ルネサス ソリューションズ、ルネサスエレクトロニクス販売株式会社又は特約店へお問い合わせください。

付属ソフトウェア製品の動作環境

本製品に付属しているソフトウェア製品の動作環境を以下に示します。

ホストマシン名	IBM PC/AT互換機
OS	日本語 Windows 2000, 日本語 Windows XP
CPU	Pentium III 600MHz以上を推奨
メモリ	128Mバイト以上を推奨

付属ソフトウェア製品のインストール

※ホストマシンのOSにWindows 2000/XPをご使用の場合は、administratorの権限を持つユーザが実行して下さい。administratorの権限を持たないユーザでは、インストールを完了することができませんので、ご注意下さい。

- (1) エミュレータデバッグのインストール(必須)
※付属 CD-ROM をホストマシンの CD-ROM ドライブに挿入することにより、インストール用のウィンドウが開きます。その後、表示されるメッセージにしたがってインストールを行ってください。
- (2) アセンブラ M3T-SRA74 無償評価版 のインストール(任意)
※正規版の M3T-SRA74 がインストールされている場合には本製品をインストールせずに、正規版の M3T-SRA74 をご使用ください。その後、表示されるメッセージにしたがってインストールを行ってください。
- (3) Cコンパイラ M3T-ICC740 無償評価版 のインストール(任意)
※正規版の M3T-ICC740 がインストールされている場合には本製品をインストールせずに、正規版の M3T-ICC740 をご使用ください。その後、表示されるメッセージにしたがってインストールを行ってください。

付属ソフトウェア製品ご使用上の注意

- (1) 付属ソフトウェア製品インストール時にインストールされるリリースノートをご使用の前にご一読ください。
- (2) 付属ソフトウェア製品のマニュアル・リリースノートは、電子マニュアルとして提供しています。電子マニュアルは、アドビシステムズ社の Web サイト
(<http://www.adobe.com/jp>) から Adobe Reader をダウンロードしてご参照ください。
Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

最新情報を入手するには

以下のURLにホームページを開設しています。こちらでは、ツール製品に関する最新情報が掲載されていますのでご活用ください。

<http://japan.renesas.com/tools>

製品についてのお問い合わせは

M38000T2-CPEエミュレータハードウェアおよび740コンパクトエミュレータデバッグについては、以下のURLの「技術サポート連絡書」フォームに従い必要事項を記入の上、ツール技術サポート窓口 csc@renesas.com まで送信ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/registration/support.txt>

CコンパイラM3T-ICC740無償評価版、アセンブラM3T-SRA74無償評価版に関する技術お問い合わせはお受けできませんのでご了承ください。