

## E8ユーザーズマニュアル別冊 H8/38076RF、H8/38086RF接続時の注意事項（和英） 参照時のお願い

以下のドキュメントに誤記があります。

- E8 エミュレータユーザーズマニュアル別冊 H8/38076RF、H8/38086RF 接続時の注意事項（ドキュメント番号：RJJ10B0221-0100）
- E8 Emulator Additional Document for User's Manual Notes on Connecting the H8/38076RF and H8/38086RF（ドキュメント番号：REJ10B0213-0100）

### 1. E8 エミュレータユーザーズマニュアル別冊 H8/38076RF、H8/38086RF 接続時の注意事項 (ドキュメント番号：RJJ10B0221-0100)

7ページ、1行目 3項

誤	RES#端子はE8エミュレータが使用します。よって、E8エミュレータからのリセット入力を以下のようにオープンコレクタバッファで接続し、リセット制御をユーザシステムが行えるように、以下のような回路を組んでください。
正	RES#端子はE8エミュレータが使用します。リセット制御をユーザシステムが行えるように、以下のような回路を組んでください。

### 2. E8 Emulator Additional Document for User's Manual Notes on Connecting the H8/38076RF and H8/38086RF (ドキュメント番号：REJ10B0213-0100)

7ページ、1行目 3項

誤	The RES# pin is used by the emulator. Create the following circuit by connecting the open-collector output buffer so that reset input can be accepted from the emulator.

正 The emulator need to use the RES# pin. So build the circuit shown in Figure 3.4 in order that the emulator can accept reset inputs.

本内容は次期マニュアル改訂の際に修正する予定です。

---

**【免責事項】**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.