

M3T-NC30WA ご使用上のお願い --アセンブラオプション"-P"の使用について--

M16CファミリM16C/60, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10, およびR8C/Tinyシリーズ用Cコンパイラパッケージ M3T-NC30WA の使用上の注意事項を連絡します。

- アセンブラオプション"-P"の使用に関する注意事項

1. 該当製品

M3T-NC30WA V.5.20 Release 1 ~ V.5.30 Release 1

2. 内容

アセンブラオプション"-P (構造化記述命令を変換するオプション)"と"-R8C (R8C/Tinyシリーズ用のコードを生成するオプション)"を同時に指定した場合、アセンブラが下記エラーメッセージを表示して処理を終了するため構造化記述命令が変換されません。

Error (as30.exe): Specifies option that can't use with '-R8C'

3. 回避策

以下から使用中の環境を選択して修正版アセンブラドライバの圧縮ファイル(as30.zip)をダウンロードしてください。解凍後、既存のas30.exe(またはas30)と差し替えてください。

使用環境		修正版 アセンブラドライバ
IBM PC/AT互換機 (Windows XP, Windows Me, Windows 98, Windows 2000, および Windows NT 4.0)	日本語版	as30.zip (30.9KB)
	英語版	as30.zip (30.9KB)
IBM PC/AT互換機 (Turbolinux 7 Workstation)		as30.zip (15.5KB)

HP9000シリーズ700 (HP-UX)	as30.zip (17.9KB)
SPARCstation (Solaris)	as30.zip (88.2KB)

as30.exe(またはas30)は、M3T-NC30WAをデフォルトでインストールした場合、以下のフォルダに格納されています。

Windows版：¥mtool¥bin

上記以外： /mtool/bin

4. 恒久対策

本問題は、次期バージョンアップで改修する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.