

フラッシュ開発ツールキットご使用上のお願い -- 「フラッシュのチェックサム」および「リードバックベリファイ」 オプション使用時の注意--

フラッシュ開発ツールキットの使用上の制限事項を連絡します。

- 「フラッシュのチェックサム」および「リードバックベリファイ」オプション 使用時の注意

1. 該当製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)
V.3.3 Release 00 ~ V.4.06 Release 01

2. 対象マイコン

SuperH RISC engine ファミリ、RXファミリ、H8SX ファミリ、H8S ファミリ、
およびH8 ファミリ

3. 内容

Basic Simple Interface Mode または Simple Interface Modeで起動し
「フラッシュのチェックサム」および「リードバックベリファイ」オプ
ションを使用して書き込みを行った場合、フラッシュメモリのチェック
サムを表示した後、フラッシュ開発ツールキットがハングアップする場合が
あります。

ハングアップした場合、正常に書き込まれていない場合がありますので、
再度書き込みを実行してください。

なお、ハングアップしなかった場合は、書き込みが正常終了しています。

4. 回避策

Basic Simple Interface Mode または Simple Interface Modeで起動する
場合は、「フラッシュのチェックサム」および「リードバックベリファイ」
オプションを同時に使用しないでください。

5. 恒久対策

V.4は、V.4.07 Release 00 (2011年2月末リリース予定) で改修予定です。

V.3は、V.3.07 Release 06 (2011年3月末リリース予定) で改修予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.