

Peripheral Driver Generator V.2.08 ご使用上のお願い -- RX62Nグループマイコンの外部バスを 設定する際の注意事項 --

Peripheral Driver Generatorの使用上の注意事項を連絡します。

- RX62Nグループマイコンの外部バスを設定する際の注意事項

1. 該当製品

Peripheral Driver Generator V.2.08

2. 内容

該当製品でRX62Nの100ピンLQFPパッケージ品の外部バスの設定 (注) を行う場合、または外部バスの設定 (注) を行ったプロジェクトファイルを読み込んだ場合、該当製品が異常終了します。

なお、本問題はRX62Nの100ピンLQFPパッケージ品以外では発生しません。

注: 「Buses」タブの「CS0」～「CS7」において「このエリアを使用する」チェックボックスにチェックが入っている状態を指します。

発生例: プロジェクトを新規作成する場合

該当製品でRX62Nの100ピンLQFPパッケージのプロジェクトを新規作成し、「Buses」タブを選択して外部バスの設定画面を表示します。次に画面左のツリーで「CS0」を選択し、右画面の「このエリアを使用する」チェックボックスにチェックを入れると異常終了します。

3. 回避策

Peripheral Driver Generator V.2.08 のインストール先にある以下の

2つのファイルを上書きしてください。(注)

- impl_RX62N_bsc_FP.impdef
- user_RX62N_bsc_FP.usrdef

上書きするファイルは、こちらからPDG_patch_140116.zip(3.10 KB)をダウンロードして解凍してください。

注: 2つのファイルはデフォルトで下記のフォルダにインストールされています。

C:¥renesas¥PDG2¥chipdll¥RX¥RX62N

4. 恒久対策

今後のバージョンで改修する予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.