

インサーキットエミュレータ QB-78K0FX2L (78K0/Fx2-L用IECUBE)ご使用上のお願い

インサーキットエミュレータQB-78K0FX2L (78K0/Fx2-L用IECUBE) の使用上の注意事項を連絡します。

- レギュレータモード制御レジスタ (RMC) に関する注意 (No. 1)
- セルフプログラミングモードへの移行に関する注意 (No. 2)

注：各注意事項の後ろの番号は、QB-78K0FX2Lの注意事項の通し番号です。

1. 該当製品

管理記号AのQB-78K0FX2L

管理記号は、IECUBEの裏面のラベルに記載されている10桁のシリアルナンバーのうち、左から2桁目です。

2. 内容

2.1 レギュレータモード制御レジスタ (RMC) に関する注意 (No. 1)

レギュレータモード制御レジスタ (RMC) の値を書き換えることができません。

2.2 セルフプログラミングモードへの移行に関する注意 (No. 2)

セルフプログラミングモード制御レジスタ (FPCTL) でセルフプログラミングモードに設定しても、セルフプログラミングモードへ移行しません。このためモードチェック関数 (CheckFLMD) の実行結果が異常終了 (戻り値01H)になります。

3. 対応策

本問題について、弊社でお客様のQB-78K0FX2Lを無償改修します。

最寄りのルネサス営業または特約店に改修を依頼してください。

受付期間は以下のとおりです。

2011年7月25日～2012年7月24日まで

注：上記の受付期間を過ぎると有償になります。

なお、改修後の管理番号は"B "になります。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.