

## インサーキットエミュレータ QB-RL78G14 (RL78/G14用 IECUBE) アップグレードのお知らせ

インサーキットエミュレータ QB-RL78G14 (RL78/G14用IECUBE) を管理記号Aから 管理記号Bにアップグレードしました。

### 1. 該当製品

管理記号A のQB-RL78G14

管理記号は以下の手順で確認できます。

- (1) IECUBE自己診断ツールを起動する。
- (2) 表示されたIEQBUTLダイアログボックスのSELF-TESTタブ内にあるSTARTボタンを押下する。
- (3) SELF-TESTタブのIECUBE Informationエリアに以下のように表示されるので「F/W」前のアルファベットを確認する。

例 : IECUBE RL78.78K0R: \*\*\*\* A F/W: \*\*. \*\*

この例では管理番号はAです。

### 2. アップグレード内容

#### 2.1 制限事項の解除

以下の制限事項を解除しました。

- A/Dコンバータのマイナス (-) 側の基準電圧に関する制限事項 (No. 1)
- タイマRJのタイマRJカウンタレジスタ0 (TRJ0) をリードする場合の制限事項 (No. 2)

制限事項の詳細は以下のURLでRENESAS TOOL NEWS 資料番号 120116/tn2を参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=120116tn2>

## 2.2 機能追加

以下の機能を追加しました。

- (1) 3線シリアルI/O (CSI\*\*) の通信ボーレートが16 Mbpsまたは12 Mbpsである場合のエミュレーションをサポートしました。
- (2) RL78/G14グループ ROM 96 KB以上のマイコンのエミュレーションをサポートしました。

## 3. アップグレード方法

2012年1月24日からアップグレードを開始しました。

お客様のQB-RL78G14を弊社で預かり、無償でアップグレードします。

最寄りのルネサス営業または特約店に依頼してください。

受付期間は以下のとおりです。

2012年1月24日～2013年1月24日まで

注：上記の受付期間を過ぎると有償になります。

アップグレード後、管理番号はB になります。

---

### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。