

## インサーキットエミュレータ QB-RL78G1C (RL78/G1Cグループ用IECUBE) リビジョンアップのお知らせ

インサーキットエミュレータ QB-RL78G1C (RL78/G1Cグループ用IECUBE) をリビジョンアップしました。

### 1. 対象製品

管理記号A のQB-RL78G1C

管理記号は以下の手順で調べてください。

- (1) IECUBE自己診断ツールを起動して、「IEQBUTL」ダイアログボックスを表示する。
- (2) 「SELF-TEST」タブ内にあるSTARTボタンを押下する。
- (3) 「SELF-TEST」タブ内の「IECUBE Information」エリアに以下のように表示されるので、「F/W」前のアルファベットを参照する。

例: IECUBE RL78.78K0R: \*\*\*\* A F/W: \*\*. \*\*

この例では管理番号はAです。

### 2. リビジョンアップ内容

以下の制限事項を解除しました。

- USB ファンクション・モジュールでLow-speed をエミュレーションする場合の制限事項(No. 1)

制限事項の詳細は、QB-RL78G1Cリリースノートを参照してください。

リリースノートはこちらからダウンロードできます。

### 3. アップデート方法

CuebSuite+ V2.01.00以降を使用してください。

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) アップデートマネージャを使用する。

スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics

CuebSuite+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップ

デートする。

注意: ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートによりCubeSuite+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

-----

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

-----

(2) 以下のURLからCubeSuite+をダウンロードしてインストールする。

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。