

【注意事項】

R20TS0520JS0100
Rev.1.00
2019.12.16 号

RZ スマート・コンフィグレータ

概要

RZ スマート・コンフィグレータの使用上の注意事項を連絡します。

1. 端子機能タブの周辺機能名「Camera Serial Interface」と「SPI Multi I/O Bus Controller」を誤表示する注意事項

1. 端子機能タブの周辺機能名「Camera Serial Interface」と「SPI Multi I/O Bus Controller」を誤表示する注意事項

1.1 該当製品

- RZ スマート・コンフィグレータ V1.5.0 以降

1.2 該当デバイス

- RZ ファミリ：
RZ/G2E グループ

1.3 内容

端子ページの端子機能タブのハードウェアリソースパネルにおいて、常に以下の周辺機能名を誤って表示します。なお、いずれも生成ファイルに影響はありません。

- (1) 「Camera Serial Interface」の誤表示

CSI0 端子の周辺機能名を誤って表示します。

誤：Clock Frequency Control

正：Camera Serial Interface

端子設定

ハードウェアリソース

フィルタ文字列を入力

すべて

Audio clock generator

Controller Area Network Interface

- RCAN0
- RCAN1
- RCAN

CAN with Flexible Data Rate

- CANFD0
- CANFD1

Clock Frequency Control

CSIO

External Bus Controller for LPDDR4/DDR3L SDRAM

Display Unit

Debugging interface

端子機能

フィルタ入力

すべて

使用する	Group	機能	端子割り当て
☐		CSI0_CLKN	設定されていません
☐		CSI0_CLKP	設定されていません
☐		CSI0_DATAN0	設定されていません
☐		CSI0_DATAN1	設定されていません
☐		CSI0_DATAP0	設定されていません
☐		CSI0_DATAP1	設定されていません
☐		CSI0_REXT	設定されていません
☐		VDDQ18_CSI0	VDDQ18_CSI0

(2) 「SPI Multi I/O Bus Controller」の誤表示

「RPC_INIT#」と「RPC_RESET#」の周辺機能名を誤って表示します。

誤：Receive Padding Configuration

正：SPI Multi I/O Bus Controller

端子設定

ハードウェアリソース

フィルタ文字列を入力

PCI-Express Controller

PWM timer

Quad serial peripheral interface

Receive Padding Configuration

Reset

SD host interface

SDHI Power

Serial communication interface with I

Serial sound interface

System controller

Thermal Sensor

Timer pulse unit

端子機能

フィルタ入力

すべて

使用する	Group	機能	端子割り当て
☐	RPC_INIT	RPC_INT#	設定されていません
☐	RPC_RESET	RPC_RESET#	設定されていません

1.4 回避策

ハードウェアリソースに表示される周辺機能名「Clock Frequency Control」と「Receive Padding Configuration」を、それぞれ「Camera Serial Interface」と「SPI Multi I/O Bus Controller」に読み替えてください。

1.5 恒久対策

次期バージョンで改修予定です。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Dec.16.19	-	新規発行

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。