

【リビジョンアップ】

R20TS0381JJ0100

Rev.1.00

2019.01.16 号

RL78 ファミリ

フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01 パッケージ Ver.3.00

概要

RL78 ファミリ フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01 のパッケージをリビジョンアップしました。主なリビジョンアップの内容は、和文および英文版パッケージの統合です。

1. 統合対象パッケージ

RL78 ファミリ フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01

日本リリース版（日本およびアジア向け）パッケージ Ver.2.21

➤ パッケージファイル名

和文版：JP_R_FSL_RL78_T01_V2.21_B_J.zip

英文版：JP_R_FSL_RL78_T01_V2.21_B_E.zip

2. リビジョンアップ内容

2.1 パッケージの統合

1 項に記載の和文および英文版パッケージを統合し、インストーラ化しました。

統合後のパッケージは以下のとおりです。

➤ RL78 ファミリ フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01 パッケージ Ver.3.00

パッケージファイル名：FSL_RL78_Type01_Installer_V300.zip

なお、同梱している RL78 ファミリ フラッシュセルフプログラミングライブラリに変更はありません。

ライブラリのサポート MCU の詳細については、以下の URL をご参照ください。

<https://www.renesas.com/jp/ja/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut2943>

RL78 ファミリセルフプログラミングライブラリセルフ RAM リスト

2.2 リリースノート 日本リリース版（日本およびアジア向け）

リリースノートを Ver.1.03 から Ver.1.04 に更新し、パッケージに同梱しました。

■ 更新後

➤ RL78 ファミリ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type01
パッケージ Ver.3.00 (CA78K0R/CC-RL コンパイラ用)リリースノート Rev.1.04

資料番号：R20UT0777JJ0104

3. ユーザーズマニュアル 日本リリース版（日本およびアジア向け）

ユーザーズマニュアルを Ver.1.04 から Ver1.05 に更新しました。

統合後のパッケージには同梱されていません。下記 URL からダウンロードしてご使用ください。

<https://www.renesas.com/jp/ja/search/keyword-search.html#genre=document&q=r01us0050jj>

（1 月 21 日掲載予定）

■ 更新後

➤ RL78 ファミリ フラッシュ・セルフ・プログラミング・ライブラリ Type01
ユーザーズマニュアル Rev.1.05

資料番号：R01US0050JJ0105

4. セルフ RAM リストの更新

RL78 ファミリ セルフプログラミングライブラリ セルフ RAM リストを更新しました。

（1 月 21 日掲載予定）

<https://www.renesas.com/jp/ja/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut2943>

RL78 ファミリ セルフプログラミングライブラリセルフ RAM リスト

資料番号：R20UT2943JJ0302

5. 入手方法

以下の手順で入手してください。

5.1 パッケージのダウンロード方法

下記 URL からパッケージ（zip ファイル）をダウンロードしてください。（1 月 21 日掲載予定）

<https://www.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/tools/self-programming-library/code-flash-libraries.html>

RL78 ファミリ フラッシュセルフプログラミングライブラリ Type01 パッケージ Ver3.00

パッケージファイル名：FSL_RL78_Type01_Installer_V300.zip

5.2 ライブラリのインストール方法

和文版と英文版でインストール方法が異なります。

➤ 和文版のインストール方法

(1) ダウンロードしたパッケージ（zip ファイル）を解凍後、インストーラを実行

インストーラファイル名：RENESAS_RL78_FSL_T01_3V00.exe

(2) プルダウンメニューから"Asia/Oceania-Japanese"を選択し"OK"ボタンを押下

(3) 以降、インストーラの指示に従い実行

➤ 英文版のインストール方法

インストール方法については、最寄りの弊社営業または特約店までお問い合わせください。

以上

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2019.01.16	-	新規発行

ルネサスエレクトロニクス株式会社
〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

■総合お問い合わせ先
<https://www.renesas.com/contact/>

本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中の URL を予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。