

## M34286T2-CPE リリースノート

株式会社ルネサス ソリューションズ

この度は、ルネサス製コンパクトエミュレータM34286T2-CPEをご購入いただき、誠にありがとうございます。本資料には本製品をご使用になる前に必要な情報が記載されております。製品ご使用の前に必ずお読みください。

### はじめに

M34286T2-CPEは、ルネサス4ビットMCU、720シリーズ4286グループ用の小型エミュレータです。本製品は、以下の3種類の製品から構成されています。

(1) エミュレータ M34286T2-CPE

720シリーズ4286グループ用小型エミュレータ(ボード製品)です。

(2) エミュレータデバッガ M3T-PD72M

エミュレータ M34286T2-CPE を制御する 720 シリーズ用コンパクトエミュレータ専用のコントロールソフトウェアです。

(3) 720シリーズ用アブソリュートアセンブラ ASM72

720シリーズ用のアブソリュートアセンブラです。

### セットアップガイド

こちらを参照ください

1. 製品内容の確認



2. ユーザ登録



2. エミュレータデバッガM3T-PD72Mのインストール



3. ハードウェアのセットアップ



4. エミュレータの電源投入



5. エミュレータデバッガ M3T-PD72M の起動



6. 各製品の使用方法については

→本資料「梱包内容」

→M34286T2-CPE ユーザーズマニュアル「6. 保守と保証」

→本資料「付属ソフトウェア製品のインストール」

→M34286T2-CPE ユーザーズマニュアル「2. セットアップ」

→M34286T2-CPE ユーザーズマニュアル「2. セットアップ」

→M34286T2-CPE ユーザーズマニュアル「3. 使用方法」

→M34286T2-CPE については「M34286T2-CPE ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

→M3T-PD72M, ASM72 については製品インストール時にインストールされるオンラインマニュアルをご覧ください。

### 梱包内容

ご使用の前に下記の製品がすべて揃っているかをご確認ください。

1	M34286T2-CPE エミュレータ	1台
2	USBインターフェースケーブル	1本
3	電源ケーブル (電源は別途ご用意ください)	1本
4	20芯標準ピッチケーブル	1本
5	外部トレースケーブル	1本
6	発振回路基板OSC-2 (4MHz、M34286T2-CPEに実装されています)	1個
7	発振回路基板OSC-2 (J1のみ実装品)	1個
8	M34286T2-CPE Release Notes (英語版)	1枚
9	M34286T2-CPE リリースノート (日本語版) 【本紙】	1枚
10	M34286T2-CPE User's Manual (英語版)	1冊
11	M34286T2-CPE ユーザーズマニュアル (日本語版)	1冊
12	CD-ROM ・ エミュレータデバッガM3T-PD72M ・ アブソリュートアセンブラASM72	1枚

もし不足や不良がございましたら、お手数ですがすぐにご購入いただいた担当のルネサスエレクトロニクス販売株式会社又は特約店へお問い合わせください。また、包装製品についてお気づきの点がございましたら、ルネサスエレクトロニクス株式会社、株式会社ルネサス ソリューションズ、ルネサスエレクトロニクス販売株式会社又は特約店へお問い合わせください。

### 付属ソフトウェア製品の動作環境

本製品に付属しているソフトウェア製品の動作環境を以下に示します。

ホストマシン名	IBM PC/AT及びその互換機
OS	日本語 Windows 2000 日本語 Windows XP
CPU	Pentium II 233MHz以上を推奨
メモリ	128Mバイト以上を推奨

## 付属ソフトウェア製品のインストール

※ホストマシンのOSにWindows 2000/XPをご使用の場合は、administratorの権限を持つユーザーが実行して下さい。administratorの権限を持たないユーザでは、インストールを完了することができませんので、ご注意下さい。

### (1) エミュレータデッパガ M3T-PD72M のインストール

※付属 CD-ROM をホストマシンの CD-ROM ドライブに挿入することにより、インストール用のウィンドウが開きます。その後、表示されるメッセージにしたがってインストールを行ってください。

### (2) アブソリュートアセンブラー ASM72 のインストール

※ASM72 は M3T-PD72M のインストールと同時にインストールされます。

## 付属ソフトウェア製品ご使用上の注意

(1) 付属ソフトウェア製品のマニュアル・リリースノートは、電子マニュアルとして提供しています。電子マニュアルを参照するためには、Acrobat Reader4.0 以降またはAdobe Readerが必要です。必要に応じてアドビシステムズ社のホームページからダウンロードして下さい。AcrobatおよびAdobeは、Adobe Systems社の登録商標です。

アドビシステムズ社のホームページアドレス : <http://www.adobe.co.jp/>

### (2) エミュレータデッパガ M3T-PD72M

※製品インストール時にリリースノートがインストールされますので、ご使用の前にご一読ください。

※M3T-PD72M 起動時に表示される INIT ダイアログ中の MCU 型名欄には、MCU データファイル名が表示されます。ターゲット MCU に対応した MCU データファイルをご選択ください。

### (3) アブソリュートアセンブラー ASM72

※M3T-PD72M のリリースノートを、ご使用の前にご一読ください。

※MCU データファイル (\*.DAT) は、ターゲット MCU に対応したものをご使用ください。

### (4) 対応 MCU と使用する MCU データファイル名

エミュレータデッパガ M3T-PD72M とアブソリュートアセンブラー ASM72 を使用時には、ターゲット MCU に対応した MCU データファイルをご使用ください。ターゲット MCU と使用する MCU データファイル名を以下に示します。

MCU 型名	MCU データ ファイル名
M34286G2-XXXGP	
M34286G2GP	M34286G2.DAT

## 最新情報を入手するには

以下のURLにホームページを開設しています。こちらでは、ツール製品に関する最新情報が掲載されていますのでご活用ください。

<http://japan.renesas.com/tools>

## 製品についてのお問い合わせは

M34286T2-CPEエミュレータハードウェアおよびエミュレータデッパガM3T-PD72Mについては、以下のURLの「技術サポート連絡書」フォームに従い必要事項を記入の上、ツール技術サポート窓口 [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com) まで送信ください。

<http://tool-support.renesas.com/jpn/toolnews/registration/support.txt>