

フラッシュ開発ツールキットご使用上のお願い

フラッシュ開発ツールキットの使用上の注意事項を連絡します。

- Basic Simple Interface Modeで使用する場合の注意

1. 該当製品

フラッシュ開発ツールキット (Flash Development Toolkit)

V.4.04 Release 00 および V.4.05 Release 00

2. 対象マイコン製品

SuperH RISC engine, RX, M16C, R8C, H8SX, H8S, H8 および 740ファミリの
マイコン

3. 内容

Basic Simple Interface Mode で書き込みを行うと、Flash Development Toolkit
が異常終了する場合があります。

4. 発生条件

以下の手順を実施した場合に発生します。

- (1) Basic Simple Interface Modeで起動する。
- (2) 表示された設定ウィザードでキャンセルボタンを押す。
- (3) 再度Basic Simple Interface Mode で起動して、表示された設定ウィザード
で設定後、完了ボタンを押す。
- (4) メイン画面でファイル名を選択して「スタート」ボタンをクリックする。

5. 回避策

設定ウィザードでキャンセルボタンを押さないでください。

キャンセルボタンを押してしまった場合は、以下の操作を実行してください。

- (1) Basic Simple Interface Modeで起動する。
- (2) 表示された設定ウィザードで設定後、完了ボタンをクリックする。
- (3) 「終了」ボタンをクリックして Flash Development Toolkitを一旦終了

する。

以降、Basic Simple Interface Mode で起動しても、正常に動作します。

6. 恒久対策

V.4.05 Release 01 (2010年4月20日リリース予定) で改修します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.