

M16C R8C E100エミュレータソフトウェア ご使用上のお願い および R0E530650MCU00ユーザーズマニュアル訂正の連絡

以下の注意事項を連絡します。

- M16C R8C E100エミュレータソフトウェアとR0E530650MCU00を組み合わせる メモリ空間拡張機能(4Mバイトモード)を使用する際の注意
- R0E530650MCU00ユーザーズマニュアル訂正の連絡

R0E530650MCU00は、M16C/65およびM16C/64Aグループ用MCUユニットです。

1. M16C R8C E100エミュレータソフトウェアと R0E530650MCU00を組み合わせる メモリ空間拡張機能(4Mバイトモード)を使用する際の注意

1.1 該当製品

M16C R8C E100エミュレータソフトウェア
V.1.00 Release 00 ~ V.1.02 Release 00

1.2 内容

該当製品とR0E530650MCU00を使用している場合、4Mバイトモード使用時に80000h~BFFFFhに対するソフトウェアブレイクが正しく実行されません。

1.3 解決策

4Mバイトモードを使用している場合は、以下のあて先へ電子メールで連絡してください。個別に解決策を回答します。

コンタクトセンタ csc@renesas.com

1.4 恒久対策

M16C R8C E100エミュレータソフトウェアV.1.02 Release 01で改修します。
(2009年9月16日リビジョンアップ予定)

2. R0E530650MCU00ユーザーズマニュアル訂正の連絡

R0E530650MCU00ユーザーズマニュアルで、メモリ空間拡張機能(4Mバイトモード)に関して記載漏れがありました。

(1) ドキュメントNo. RJJ10J2297-0200 (和文)

7.5項「使用上の注意事項」 227ページ 注釈4

誤

※4 : MAPは[コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックスの [メモリマップ] ページでエミュレーションメモリ配置設定に従った領域アクセスを示します。

正

※4 : MAPは[コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックスの [メモリマップ] ページでエミュレーションメモリ配置設定に従った領域アクセスを示します。

プログラムを配置する場合はエミュレーションメモリは使用できません。EXTでご使用ください。

(2) ドキュメントNo. REJ10J1893-0200 (英文)

7.5項 "Notes on Using the MCU Unit" 227ページ 注釈4

誤

*4: MAP shows the area access according to the Emulation Memory Allocation setting on the Memory map page of the Configuration properties dialog box.

正

*4: MAP shows the area access according to the Emulation Memory Allocation setting on the Memory map page of the Configuration properties dialog box.

When assigning a program, you cannot use the emulation memory. Use the memory on the user system (EXT) for it.

上記を修正した最新のドキュメントは以下のサイトからダウンロードできます。

和文はこちら

英文はこちら

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。

ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.