

## 統合開発環境

### High-performance Embedded Workshopでの ドキュメントアップデートのサポートのお知らせ

統合開発環境 High-performance Embedded Workshopで設定したデバイス名に関連するドキュメントをルネサスWebから収集してリスト表示するユーティリティ、ドキュメントアップデートをリリースしました。

#### 1. 対応製品

以下のHigh-performance Embedded Workshopが同梱されているCコンパイラパッケージが対象です。

- (1) M3T-NC308WA V.5.40 Release 00以降  
M32C/90, M32C/80, M16C/80およびM16C/70シリーズ用  
Cコンパイラパッケージ  
(無償評価版を含む)
- (2) M3T-NC30WA V.5.40 Release 00以降  
M16C/60, M16C/30, M16C/20, M16C/10, M16C/Tiny, およ  
びR8C/Tinyシリーズ用  
Cコンパイラパッケージ  
(無償評価版を含む)

上記以外のCコンパイラパッケージ製品についても、バージョンアップおよびリビジョンアップのタイミングでドキュメントアップデートに順次対応する予定です。

■ ドキュメントアップデートの最新情報は[こちら](#)。(V.2.00.00からスタンドアロン起動に対応しました)

#### 2. ドキュメントアップデート機能内容

##### 2.1 概要

ドキュメントアップデートは、High-performance Embedded

Workshopで設定したデバイス名に関連する以下のルネサスドキュメントの情報をルネサスWebから入手してリスト表示し、そのアップデート情報を通知するユーティリティです。

- (1) デバイスマニュアル
- (2) テクニカルアップデート
- (3) アプリケーションノート
- (4) ツール関連ドキュメント

注： ドキュメントアップデートは、インターネットを通して上記のドキュメントをダウンロードしますが、ドキュメントアップデートからユーザ情報を送信することはありません。

## 2.2 起動方法・終了方法

High-performance Embedded Workshopのツールバーにドキュメントアップデートのアイコンが表示されますので、ワークスペースを開いた後そのアイコンをクリックしてドキュメントアップデートを起動してください。

また、ツールバーのヘルプメニューからドキュメントアップデートコマンドを選択してドキュメントアップデートを起動できます。

なお、ドキュメントアップデートはスタンドアローンでは起動しません。ドキュメントアップデートは一度起動すると、High-performance Embedded Workshopの終了とは連動せずに、個別に終了することができます。

## 3. 入手方法

2006年1月20日から以下のいずれかの方法で、無償でドキュメントアップデートを入手できます。

- (1) 対応製品をインストールしている場合、オートアップデートユーティリティ機能がルネサスWebでドキュメントアップデートを検知し、ダウンロードするかどうかを尋ねます。以後は指示にしたがってドキュメントアップデートをダウンロードしてください。
- (2) 以下からドキュメントアップデートの実行ファイルをダウンロードして実行してください。

M3T-NC308WAダウンロードページ

日本語版

英語版

M3T-NC30WAダウンロードページ

日本語版

英語版

※ 日本語版ダウンロードはこちらに移動しました。

#### 4. 注意事項

- (1) High-performance Embedded Workshopでワークスペースをオープンしない状態でドキュメントアップデートV.1.20を起動した場合、ドキュメントアップデートV.1.20はエラーメッセージを表示して起動しません。  
High-performance Embedded Workshopで新規にワークスペースを設定するか、既存のワークスペースをオープンした後にドキュメントアップデートV.1.20を起動してください。
- (2) M16CコンパイラV.5.40 Release 00よりも古いバージョンで作成したワークスペースをV.5.40に移行した場合、ワークスペースをオープンした状態でドキュメントアップデートV.1.20を起動してもエラーメッセージを表示して起動しません。  
なぜなら、V.5.40 Release 00より古いバージョンで生成したワークスペースにはドキュメントアップデートV.1.20の起動に必要なMCU情報がないためです。お手数ですが、V.5.40 Release 00で新規にワークスペースを作成し直してください。
- (3) High-performance Embedded WorkshopのツールバーにドキュメントアップデートV.1.20のアイコンが表示されない場合は、ツールバーの「基本設定」→「カスタマイズ」メニューを選択、「ツールバー」タブにある「ツールバー(T)」リスト中の「Help System Tools」をチェックしてください。
- (4) ドキュメントアップデートV.1.20はインターネットを利用するアプリケーションなので、ネットワークキャッシュの影響で稀に誤作動を起こし、起動できなくなる場合があります。その際は、ブラウザのキャッシュをクリアしてください。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。