

RX ファミリ

Amazon Web Service 使用時のトラブルシューティング集

要旨

本ドキュメントでは、アプリケーションノート「RX65N Cloud Kit で FreeRTOS を用いて Amazon Web Services でセンサー情報を可視化および制御する方法 (R20AN0623)」のデモプログラムを実行する際に起こりうるトラブルおよび、その解決策を説明します。

動作環境

本アプリケーションノートは以下を代表デバイスとして記載しています。別機種をご利用の際は、機種名をご利用のデバイスに読み替えてご使用ください。

統合開発環境	e ² studio 2021-04
ボード	RX65N Cloud Kit
ツールチェーン	CC-RX Compiler v3.03
	GCC for Renesas RX 8.3.0.202004
エミュレータ	E2 エミュレータ Lite (オンボード)

関連ドキュメント

RX65N グループ RX65N Cloud Kit を用いて Amazon Web Service でセンサー情報を可視化および制御する方法 (R20AN0623)

目次

1. トラブルシューティング	3
1.1 コンパイラバージョンの確認方法	4
2. AWS 接続確認	5
改訂記録	9

注：

- AWS™は Amazon.com, Inc. or its affiliates の商標です。 (<https://aws.amazon.com/trademark-guidelines/>)
- FreeRTOS™は Amazon Web Services, Inc.の商標です。 (<https://freertos.org/copyright.html>)
- GitHub® は GitHub,Inc. のトレードマークです。 (<https://github.com/logos>)
- Pmod は Digilent Inc.の商標です。 (<https://store.digilentinc.com/>)

1. トラブルシューティング

AWS 接続時に想定されうるトラブルおよびその解決策を下表に示します。

表 1-1 トラブルシューティング

No	種類	トラブル内容	解決策	参照 (注 1)
1	ビルド時エラー	以下のエラーが発生する。 fatal error: r_simple_filesystem_on_dataflash_if.h: No such file or directory	パスが深い可能性があります。(パス全長が 256 文字を超えると e ² studio がビルド時にエラーを出力します。) Amazon-FreeRTOS プロジェクトをより浅い階層に配置してください。	4.3 手順 1
2		以下のエラーが発生する。 F0553103: Option 'utf8' is not appropriate	コンパイラのバージョンが古い可能性があります。ソフトウェア構成で記載されているコンパイラバージョンをダウンロードしてください。コンパイラバージョンの確認方法は「1.1 コンパイラバージョンの確認方法」を参照。	2.2
3		以下のエラーが発生する E0520008: Missing closing quote	aws_clientcredential.h 内のマクロの入力が正しくないことが考えられます。入力の際に、" を消していないか確認してください。	4.3 手順 6
4	デバッグ時エラー	デバッグとの接続ができない。	Target Board (下段ボード) がエミュレータ使用可能なジャンパ設定になっていないと考えられます。EJ2 ジャンパピンがショート状態の場合、ECN1 コネクタが PC と接続されていない状態になります。	4.2
5			Target Board (下段ボード) の ECN1 コネクタが PC と接続されていないと考えられます。ECN1 コネクタが接続されていないと、エミュレータに接続できません。	
6	AWS と接続できない	プログラムを実行しても、MQTT テストクライアントに何も送信されない。	Cloud Option Board (上段ボード) の CN18 コネクタが USB ケーブルで PC と接続されているか確認してください。USB ケーブルが接続されていないと Wifi モジュールに電源が供給されずに通信が行われません。	4.2
7			\${base_folder}\demos\include\aws_clientcredential.h の設定が正しいか確認してください。	4.3 手順 6
8			aws_clientcredential_key.h を差し替えたか確認してください。	4.3 手順 9
9			ファイアウォールの設定によって AWS に接続できない場合があります。ネットワーク管理者に問い合わせてください。	-
10	Kibana のグラフ表示	グラフは表示されているが、値が 0 で変化しない。	shadow のプロパティ "SensorDataUpdateOn" のステータスが "UpdateOff" になっていると考えられます。ステータスを "UpdateOn" に設定してください。	5.2

注1. アプリケーションノート「RX65N Cloud Kit で FreeRTOS を用いて Amazon Web Services でセンサー情報を可視化および制御する方法 (R20AN0623)」の章番号を指しています。

1.1 コンパイラバージョンの確認方法

プロジェクト -> 「プロパティ」を選択(図 1-1 参照)し、C/C++ ビルド -> 設定 -> Toolchain でコンパイラバージョンを確認してください(図 1-2 参照)。




図 1-1 プロジェクト -> プロパティ




図 1-2 コンパイラバージョンを確認

2. AWS 接続確認

この章では、「RX65N Cloud Kit で FreeRTOS を用いて Amazon Web Services でセンサー情報を可視化および制御する方法 4. AWS との接続」での設定が適切であるか、確認する手順を示します。

1. 「4. AWS との接続」の手順をすべて行う。

2. 以下のファイルの define 定義を CONFIG_MQTT_DEMO_ENABLED に変更する。

• `${base_folder}\vendors\renesas\boards\rx_mcu_boards\rx65n-cloudkit\laws_demos\config_files`

`\laws_demo_config.h`

(使用コンパイラが CC-RX の場合)

• `${base_folder}\vendors\renesas\boards\rx_mcu_boards\rx65n-cloudkit-gcc\laws_demos\config_files`

`\laws_demo_config.h`

(使用コンパイラが GCC for Renesas RX の場合)

```
/* To run a particular demo you need to define one of these.
 * Only one demo can be configured at a time
 *
 *
 * CONFIG_MQTT_DEMO_ENABLED
 * CONFIG_SHADOW_DEMO_ENABLED
 * CONFIG_GREENGRASS_DISCOVERY_DEMO_ENABLED
 * CONFIG_TCP_ECHO_CLIENT_DEMO_ENABLED
 * CONFIG_DEFENDER_DEMO_ENABLED
 * CONFIG_POSIX_DEMO_ENABLED
 * CONFIG_UPDATE_DEMO_ENABLED
 * CONFIG_HTTPS_SYNC_DOWNLOAD_DEMO_ENABLED
 * CONFIG_HTTPS_ASYNC_DOWNLOAD_DEMO_ENABLED
 * CONFIG_HTTPS_SYNC_UPLOAD_DEMO_ENABLED
 * CONFIG_HTTPS_ASYNC_UPLOAD_DEMO_ENABLED
 *
 * These defines are used in iot_demo_runner.h for demo selection */
#define CONFIG_MQTT_DEMO_ENABLED

/* Default configuration for all demos. Individual demos can override these below */
#define democonfigDEMO_STACKSIZE ( configMINIMAL_STACK_SIZE * 8 )
#define democonfigDEMO_PRIORITY ( tskIDLE_PRIORITY + 5 )
#define democonfigNETWORK_TYPES ( AWSIOT_NETWORK_TYPE_WIFI )
```

図 2-1 define 定義を変更

3. プロジェクト -> 「すべてビルド」をクリックし、0 errors であることを確認する。




図 2-2 プロジェクト -> すべてビルド -> 0 errors

4. AWS のサービス -> 全てのサービス -> IoT -> IoT Core に移動し、テスト -> トピックへサブスクライブする -> トピックのサブスクリプションに「#」を指定 -> 「サブスクライブ」をクリック。



図 2-3 トピックへのサブスクライブ

5. e²-studio 画面右上の虫アイコンをクリック。




図 2-4 デバッグ

6. パースペクティブ切り替えの確認が出現したら、「切り替え」をクリック。




図 2-5 パースペクティブ切り替えの確認

7. 「再開」をクリックする。しばらくして main 関数に止まるので再度「再開」をクリック。



図 2-6 デモプログラムの実行

8. MQTT テストクライアントで、"Hello world" メッセージが発生することを確認する。



図 2-7 MQTT テストクライアントで確認

9. 手順 3 で変更した define 定義を CONFIG_UPDATE_DEMO_ENABLED に戻して、ビルドする。
(この手順を行わないと、shadow や Elasticsearch を使用したデモプログラムを実行できなくなります。)




図 2-8 define 定義をデモプログラム用に戻す

改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	May.24.21	-	初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れしないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられているリザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違っていると、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が異なる製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じて、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとなります。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。