

# RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシアル  
ネサス エレクトロニクス株式会社問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>E-mail: [csc@renesas.com](mailto:csc@renesas.com)

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-R8C-A064A/J	Rev.	第1版
題名	ウェイトモード使用時の注意事項		情報分類	技術情報	
適用製品	R8C/36A, R8C/36C, R8C/36M R8C/38A, R8C/38C, R8C/38M R8C/L3AC, R8C/L3AM	対象ロット等	関連資料	適用製品のユーザーズマニュアル ハードウェア編	
		全ロット			

適用製品のハードウェアマニュアルに記載している「ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件」のタイマ RG 割り込みの使用条件の内容を訂正します。

## 1. R8C/36A, R8C/36C, R8C/36M, R8C/38A, R8C/38C, R8C/38M グループの訂正内容

適用製品	該当ユーザーズマニュアル ハードウェア編	該当ページ
R8C/36A	RJJ09B0512-0020(Rev.0.20)	Page 148 of 810
R8C/36C	R01UH0095JJ0110(Rev.1.10)	Page 151 of 809
R8C/36M	R01UH0259JJ0101(Rev.1.01)	Page 151 of 825
R8C/38A	RJJ09B0517-0010(Rev.0.10)	Page 155 of 817
R8C/38C	R01UH0094JJ0110(Rev.1.10)	Page 158 of 814
R8C/38M	R01UH0258JJ0100(Rev.1.00)	Page 158 of 831

注. 表中に示した該当ページ以外にも説明がある場合、同様に記載の内容を訂正します。

R8C/36A, R8C/36C, R8C/36M, R8C/38A, R8C/38C, R8C/38M グループの訂正内容を以下に示します。

誤記訂正の該当箇所は、(誤) **太字**、(正) **グレー・ハッチング**で記載します。

(誤)

表 9.4. ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

割り込み	CM02 = 0 の場合	CM02 = 1 の場合
シリアルインタフェース割り込み	内部クロック、外部クロックで使用可	外部クロックで使用可
(省略)	(省略)	(省略)
タイマ RG 割り込み	すべてのモードで使用可	<b>カウントソースに fOCO40M を選択することで使用可</b>
(省略)	(省略)	(省略)

(正)

表 9.4. ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

割り込み	CM02 = 0 の場合	CM02 = 1 の場合
シリアルインタフェース割り込み	内部クロック、外部クロックで使用可	外部クロックで使用可
(省略)	(省略)	(省略)
タイマ RG 割り込み	すべてのモードで使用可	<b>—(使用しないでください)</b>
(省略)	(省略)	(省略)

2. R8C/L3AC, R8C/L3AM グループの訂正内容

適用製品	該当ユーザーズマニュアル ハードウェア編	該当ページ
R8C/L3AC	R01UH0151JJ0101(Rev.1.01)	Page 157 of 849
R8C/L3AM	R01UH0110JJ0100(Rev.1.00)	Page 157 of 870

注. 表中に示した該当ページ以外にも説明がある場合、同様に記載の内容を訂正します。

R8C/L3AC, R8C/L3AM グループの訂正内容を以下に示します。

誤記訂正の該当箇所は、誤) **太字**、正) **グレー・ハッチング**で記載します。

誤)

表 10.3. ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

割り込み	CM02、CM01 = 00b の場合	CM02、CM01 = 01b の場合	CM02、CM01 = 10b の場合	CM02、CM01 = 11b の場合
シリアルインタフェース 割り込み	内部クロック、外部ク ロックで使用可	fC、外部クロックで使 用可	外部クロックで使用可	外部クロックで使用可
(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)
タイマ RG 割り込み	すべてのモードで使 用可	カウントソースに <b>fOCO40M</b> を選択する ことで使用可	カウントソースに <b>fOCO40M</b> を選択する ことで使用可	カウントソースに <b>fOCO40M</b> を選択する ことで使用可
(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)

正)

表 10.3. ウェイトモードからの復帰に使用できる割り込みと使用条件

割り込み	CM02、CM01 = 00b の場合	CM02、CM01 = 01b の場合	CM02、CM01 = 10b の場合	CM02、CM01 = 11b の場合
シリアルインタフェース 割り込み	内部クロック、外部ク ロックで使用可	fC、外部クロックで使 用可	外部クロックで使用可	外部クロックで使用可
(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)
タイマ RG 割り込み	すべてのモードで使 用可	－ (使用しないでくだ さい)	－ (使用しないでくだ さい)	－ (使用しないでくだ さい)
(省略)	(省略)	(省略)	(省略)	(省略)