

お客様各位

ZUD-F35-10-0210 (1/8)

2011年 3月 24日

ルネサス エレクトロニクス株式会社

MCU事業本部

ソフトウェア統括部

MCUツール技術部

課長 矢島 宏



(担当：桑田 智教)

## CubeSuite

スタック見積もりツール Ver.5.11

使用上の留意点

ご使用前に、必ずお読みください

## 目次

第1章	対象デバイスについて .....	4
第2章	ユーザズ・マニュアルについて .....	5
第3章	アンインストール時の選択キーワード .....	6
第4章	変更点 .....	7
4.1	機能追加 .....	7
第5章	注意事項 .....	8
5.1	終了に関する注意事項 .....	8

この度は、統合開発環境CubeSuiteをご使用いただきまして、誠にありがとうございます。

この添付資料では、本製品をお使いいただく上での制限事項および注意事項等を記載しております。ご使用前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

## 第1章 対象デバイスについて

CubeSuiteがサポートする対象デバイスに関しては、WEBサイトに掲載しています。

こちらをご覧ください。

CubeSuite製品ページ：

[http://www2.renesas.com/micro/ja/development/asia/Integrated\\_Development\\_Environment/CubeSuite/CubeSuite\\_vol.1.html](http://www2.renesas.com/micro/ja/development/asia/Integrated_Development_Environment/CubeSuite/CubeSuite_vol.1.html)

スタック見積もりツールがサポートする対象デバイスに関しては、「コンパイラ」の対応・非対応と同じになります。

## 第2章 ユーザーズ・マニュアルについて

本製品に対応したユーザーズ・マニュアルは、次の通りです。PDFファイルのみパッケージされています。本文書と合わせてお読みください。

マニュアル名	資料番号	PDFファイル名
CubeSuite Ver.1.30 78K0 ビルド編	R20UT0005JJ0100	R20UT0005JJ0100_QSBDCAK0.pdf
CubeSuite Ver.1.50 RL78,78K0R ビルド編	R20UT0260JJ0100	R20UT0260JJ0100_QSBDCAK0R.pdf
CubeSuite Ver.1.00 V850 ビルド編	U19386JJ1V0UM00	U19386JJ1V0UM00.pdf
CubeSuite Ver.1.40 ビルド編 (CX コンパイラ)	R20UT0261JJ0100	R20UT0261JJ0100_QSBDCX.pdf
CubeSuite Ver.1.40 メッセージ編	R20UT0267JJ0100	R20UT0267JJ0100_QSER.pdf

なお、各ユーザーズ・マニュアルはインストール・フォルダ内の以下のフォルダに収録されています。

- CubeSuite Ver.1.30 78K0 ビルド編 ¥NEC Electronics CubeSuite¥CubeSuite¥CA78K0¥V1.11¥Doc¥
- CubeSuite Ver.1.50 RL78,78K0R ビルド編 ¥NEC Electronics CubeSuite¥CubeSuite¥CA78K0R¥V1.10¥Doc¥
- CubeSuite Ver.1.00 V850 ビルド編 ¥NEC Electronics CubeSuite¥CubeSuite¥CA850¥V3.47¥doc¥
- CubeSuite Ver.1.40 ビルド編 (CXコンパイラ) ¥NEC Electronics CubeSuite¥CubeSuite¥CX¥V1.11¥Documents¥
- CubeSuite Ver.1.40 メッセージ編 ¥NEC Electronics CubeSuite¥CubeSuite¥Documents¥

## 第3章 アンインストール時の選択キーワード

本製品をアンインストールする場合は、2つの方法があります。

- ・統合アンインストーラを使用する(CubeSuite自体をアンインストールする)
- ・個別にアンインストールする(本製品のみをアンインストールする)

個別にアンインストールを行なう場合、コントロールパネルの

- ・「プログラムの追加と削除」(WindowsXPの場合)
- ・「プログラムと機能」(Windows Vista, Windows 7の場合)

から、「CubeSuite Stack Usage Tracer」を選択してください。

## 第4章 変更点

本章では、スタック見積もりツールのVer.5.10からVer.5.11の変更点について説明します。

### 4.1 機能追加

以下の機能追加をしました。

No. 1      CA78K0R Ver.1.10 に対応

【内 容】      CA78K0R Ver.1.10 に対応しました。

## 第5章 注意事項

本章では、スタック見積もりツールの注意事項について説明します。

### 5.1 終了に関する注意事項

スタック見積もりツールを起動した状態で、以下のいずれかの動作を行うと、スタック見積もりツールが終了します。

- ・アクティブ・プロジェクトの変更
- ・プロジェクトへの操作
- ・プロジェクトのビルド／リビルドの実行
- ・デバッグ・ツールを起動する
- ・デバッグ・ツールの使用するデバッグ・ツールの切り替え

以上