

お客様各位

---

## カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

---

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願ひ申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日  
ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

平成9年 3月13日

## —日立マイクロコンピュータ技術情報—

前略、下記日立マイクロコンピュータ技術情報をお送り致しますので、御検討よろしくお願ひ申し上げます。

東京都千代田区大手町2丁目6番2号  
(日本ビル)  
TEL (03)5201-5022 (ダイヤルイン)  
株式会社 日立製作所 半導体事業部

題 目	H8/534,H8/536小型エバボード ご使用時のお願い		発行番号	TN-EML-023A		
			分 類	1. 仕様変更 2. ドキュメント訂正追加等 ③ 使用上の注意事項		
適 用 製 品	HS5348SEB01H	対象ロット等	関 連 資 料	H8/500シリーズ小型エバボード ユーザーズマニュアル ADJ-702-160(O)		有効期限
		作#G147101 ~G147113				永年

H8/534,H8/536小型エバボードHS5348SEB01Hのご使用に当たって、下記の事項にご留意くださるようお願い申し上げます。

—記—

1. H8/536モード7(シングルチップモード)使用時の制限事項

H8/536は、モード7(シングルチップモード)では、内蔵ROMエリアは62kバイト(H'0000~H'F67F)ですが、H8/534,H8/536小型エバボードHS5348SEB01Hでは、下記のように制限がありますのでご承知おきください。

HS5348SEB01Hは、H8/536モード7(J3,J4,J5,J8=OFF)使用時、エミュレーションメモリモード(J1,J2=ON)のエミュレーションメモリエリアおよびユーザEPROMモード(J1=OFF,J2=ON)のユーザEPROMエリアは、ユーザーズマニュアル(10頁)には62kバイト(H'0000~H'F67F)と記載しておりますが、ファームEPROM V1.0版では32kバイト(H'0000~H'7FFF)しか使用できません。

ただし、ファームウェアモード(J1=ON,J2=OFF)では62kバイト(H'0000~H'F67F)使用できます。

そのため、H8/536モード7におけるエミュレーションメモリモードおよびユーザEPROMモードでH'8000~H'F67Fをアクセスするようなプログラムを実行すると、正常なプログラム動作が行なえません。

ファームEPROM V1.0版HS5348SEB01Hでは、H8/536モード7でH'8000~H'F67Fをアクセスする場合は、ファームウェアモードで動作させるようお願い致します。

—以上—