

RENESAS TECHNICAL UPDATE

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 豊洲フォレシア
ルネサス エレクトロニクス株式会社

問合せ窓口 <http://japan.renesas.com/contact/>

E-mail: csc@renesas.com

製品分類	MPU & MCU	発行番号	TN-RX*-A157A/J	Rev.	第1版
題名	RX64M、RX71M グループ ブートモードのバスパワーモードとセルフパワーモードの起動方法に関する誤記訂正		情報分類	技術情報	
適用製品	RX71M グループ、RX64M グループ	対象ロット等	関連資料	RX71M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev1.00、 (R01UH0493JJ0100) RX64M グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev1.00 (R01UH0377JJ0100)	
		全ロット			

「63. 10. 2 ブートモード (USB インタフェース)」 バスパワーモードとセルフパワーモードで起動設定の説明に誤記がありましたので訂正いたします。

【修正前】

ブートモード (USB インタフェース) では、セルフパワーもしくはバスパワーを選択して動作します。

MD 端子、UB 端子、UPSEL 端子を Low にしてリセットを解除すると、セルフパワーで動作します。MD 端子、UB 端子を Low に、UPSEL 端子を High にしてリセットを解除すると、バスパワーで動作します。

【修正後】

ブートモード (USB インタフェース) では、セルフパワーモードもしくはバスパワーモードを選択して動作します。MD 端子、UPSEL 端子を Low に、UB 端子を High にしてリセットを解除すると、セルフパワーモードで動作します。MD 端子を Low に、UB 端子、UPSEL 端子を High にしてリセットを解除すると、バスパワーモードで動作します。

以上