

## SH-2A用E200FおよびE10A-USBエミュレータ ご使用上のお願い

SuperH RISC engineファミリ用エミュレータ E200FおよびE10A-USBの使用上の制限事項を連絡します。

### 1. 該当製品

SuperH RISC engineファミリ SH7200シリーズ SH7206グループ用 :

製品名 : E200F

型名 : R0E0200F1EMU00

製品名 : E10A-USB

型名 : HS0005KCU01HまたはHS0005KCU02H

### 2. 内容

PC ブレークポイント成立によるブレークにより、R0レジスタの値が不正になる場合があります。

### 3. 回避策

PC ブレークポイントを使用しないで、以下のハードウェアブレークポイントを使用してください。これらはPC ブレークポイントと同様、設定アドレスの命令を実行する直前にプログラム実行をブレークさせることができます。

E200Fご使用時:

On Chip Event ハードウェアブレークポイントのPrefetch address break before executing条件をご使用ください。

E10A-USBご使用時:

Event Condition ハードウェアブレークポイントのPrefetch address break before executing条件をご使用ください。

上記2つのブレークポイントの設定方法は、PC ブレークポイントと同様に、エディタウィンドウまた

は逆アセンブリウィンドウのOn Chip Eventカラムをダブルクリックすることで設定できます。

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.