

## インサーキットエミュレータ QB-78K0FX2L (78K0/Fx2-L用IECUBE) ご使用上のお願い

インサーキットエミュレータ QB-78K0FX2L (78K0/Fx2-L用IECUBE) の使用上の注意事項を連絡します

- ASIS6レジスタに関する注意 (No.3)

注: 注意事項の後ろの番号は、QB-78K0FX2Lの注意事項の通し番号です。

### 1. 該当製品

管理記号A およびBのQB-78K0FX2L

管理記号は、以下の手順で確認できます。

- (1) IECUBE自己診断ツールを起動して、IEQBUTLダイアログボックスを表示する。
- (2) SELF-TESTタブ内にあるSTARTボタンを押下する。
- (3) SELF-TESTタブのIECUBE Informationの枠内に以下のように表示されるので「F/W」前のアルファベットを確認する。

例 : IECUBE 78K0: xxxx B F/W: xx.xx

この例では管理番号はBです。

### 2. 内容

UART/DALI受信エラーステータスレジスタ6 (ASIS6) を読み出しても、各ステータスフラグがクリアされません。

### 3. 回避策

ASIS6の読み出しを2回連続で行うと、ステータスフラグがクリアされます。

### 4. 恒久対策

検討中です。決定次第、RENESAS TOOL NEWSで連絡します。

---

**[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.