

本ニュースはWindows 8およびWindows 8.1も該当します。

最新のWindows 8およびWindows 8.1サポート状況はこちらをご覧ください。

最新のWindows 7サポート状況はこちらをご覧ください。

(2014/4/18)

<http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/windows/8/index.html>

<http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/windows/7/index.html>

RENESAS TOOL NEWS 2010年02月16日 : 100216/tn1

64ビット版Microsoft Windows(R) 7 対応 USBドライバ ベータ版 (ルネサス製エミュレータ用) 公開のお知らせ

64ビット版Windows(R) 7対応USBドライバ ベータ版を公開します。本製品を使用することで、64ビット版Windows(R) 7対応ではないルネサス製 エミュレータデバuggaを、64ビット版Windows(R) 7環境で使用することができます。

なお、今回のベータ版公開は、64ビット版Windows(R) 7での動作を評価いただき、今後量産するエミュレータデバuggaに反映させることを目的としています。そのため、動作等に関してお気づきの点がございましたら、以下のURLのWebページからお知らせください。

<https://www.renesas.com/support/contact.html>

1. 対象製品およびバージョン

- (1) 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4.05.00以降
- (2) E1/E20 エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00以降 (正式対応済み)
- (3) H8S/Tiny E100エミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00以降 (正式対応はなくなりました)
- (4) M16C R8C E100 エミュレータソフトウェア V.1.02 Release 00以降 (正式対応済み)
- (5) E8a エミュレータソフトウェア V.1.03 Release 00以降 (正式対応済み)
- (6) R32C/100 E30A エミュレータデバugga V.1.01 Release 00以降 (正式対応済み)
- (7) E10A-USB エミュレータソフトウェア V.3.01 Release 00以降 (下記評価対象については、正式対応済み(V.3.04 Release00))

ただし、評価対象になるターゲットマイコンは以下のデバイスグループのマイコンです。

- SH-2デバイスグループ

SH7615、SH7616、SH7047F、SH7144F、SH7145F、SH7618、SH7619、SH7606およびSH7618Aグループは除く。

- SH-2Aデバイスグループ
- SH-4Aデバイスグループ
- New_SH-Mobileデバイスグループ
- H8SXデバイスグループ
- H8Sデバイスグループ

H8S/2437、H8S/2114、H8S/2172、H8S/2158、H8S/2189R、H8S/2116
およびH8S/2125グループは除く。

(8) H8SX E100 エミュレータソフトウェア V.1.01 Release 00以降 (正式対応はなくなりま
した)

2. 動作環境

本USBドライバを使用することで、対象製品を64ビット版Windows(R) 7の環境で
使用可能になります。

注意： Windows(R) 7以外の64ビット版 (Windows XP(R) およびWindows
Vista(R))には対応していません。

3. 入手方法およびインストール方法

インストール時の注意：

本製品のインストールおよびアンインストールには管理者権限を必要と
します。

インストール前の準備：

本製品をインストールする前に、使用するエミュレータのエミュレータ
デバッガがホストPCにインストールされているかどうか確認ください。

以下に入手方法とインストール手順を示します。

(1) 以下のzipファイル (2.32 MB) をダウンロードする。

http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/100216/e1usb_drivers_setup.zip

インストーラに含まれるReadMe (PDF) を一読ください。

(2) ダウンロードしたZIPファイルを解凍して得られるインストールプログラム
(exe) を実行すると、インストールウィザードを起動するので、
表示される画面の案内にしたがってインストールを実行する。

(3) USBケーブルでエミュレータをPCへ接続する。

自動でエミュレータのセットアップを開始し、終了します。

4. 64ビット版Windows(R) 7 対応製品について

1項で述べた製品の64ビット版Windows(R) 7 対応を予定しています。

リリース予定に関しては、以下のURLで参照ください。

【免責事項】

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.