

## インサーキットエミュレータ QB-RL78F12 (RL78/F12グループ用IECUBE) アップグレードのお知らせ

インサーキットエミュレータ QB-RL78F12 (RL78/F12グループ用IECUBE) をアップグレードしました。

管理記号は、AからBになります。

### 1. 対象製品

管理記号A のQB-RL78F12

管理記号は以下の手順で確認できます。

- (1) IECUBE自己診断ツールを起動して、IEQBUTLダイアログボックスを表示する。
- (2) SELF-TESTタブ内にあるSTARTボタンを押下する。
- (3) SELF-TESTタブのIECUBE Informationエリアに以下のように表示されるので「F/W」前のアルファベットを確認する。

例：IECUBE RL78.78K0R: \*\*\*\* A F/W: \*\*. \*\*

この例では管理番号はAです。

### 2. アップグレード内容

#### 2.1 制限事項の解除

以下の制限事項を解除しました。

- A/Dコンバータのマイナス (-) 側の基準電圧に関する制限事項 (No. 1)
- EVDDが存在するデバイスで2電源を使用する場合の制限事項 (No. 2)
- 電圧検出機能 (LVD) に関する制限事項 (No. 3)

制限事項の詳細はRENESAS TOOL NEWS 資料番号 121016/tn6を参照ください。

以下のURLでも参照できます。(2012年10月19日から公開予定)

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=121016tn6>

#### 2.2 機能追加

3線シリアルI/O (CSI\*\*) の通信ボーレートが16 Mbps または12 Mbpsである場合のエミュレーションをサポートしました。

### 3. アップグレード方法

お客様のQB-RL78F12を弊社で預かり、無償でアップデートします。  
最寄りのルネサス営業または特約店まで依頼してください。

受付期間は以下のとおりです。

2012年10月19日～2013年10月18日まで

注：上記の受付期間を過ぎると有償になります。

アップデート後、管理番号はB になります。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。  
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。