

## インサーキットエミュレータ QB-78K0KX2L (78K0/Kx2-L用 IECUBE) ご使用上のお願い

インサーキットエミュレータQB-78K0KX2L (78K0/Kx2-L用IECUBE) の使用上の注意事項を連絡します。

- 78K0/KA2-Lの25ピンおよび32ピン パッケージのマイコンをエミュレーションする際の注意事項 (No. 2)

注：注意事項の後ろの番号は、QB-78K0KX2Lの注意事項の通し番号です。

注意事項No.1はリリースノートで参照ください。以下のURLでも参照できます。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=r20ut0865>

### 1. 該当製品

管理記号C のQB-78K0KX2L  
(管理記号AおよびBは該当しません)

管理記号は以下の手順で確認できます。

- (1) IECUBE自己診断ツールを起動し、STARTボタンを押す。  
ダイアログボックスが開きます。
- (2) SELF-TESTタブのIECUBE Informationに以下のように表示されるので、「F/W」の前にあるアルファベットを確認する。

例：IECUBE 78K0: xxxx C F/W: xx.xx  
この例では管理番号はCです。

### 2. 内容

78K0/KA2-Lの25ピンおよび32ピン パッケージのマイコンをエミュレーションする際の注意 (No.2)

以下の条件をすべて満たす場合、SCK11端子と同じ信号がP60端子から出力されます。

- 78K0/KA2-L 25pin, 32pinをエミュレーション
- CSI11機能を使用
- P60端子を出力ポートに設定

### 3. 解決策

QB-78K0KX2Lをファームウェアをアップグレードします。

2011年11月1日から、ファームウェアのオンラインアップデートサイトを公開する予定です。

詳細は、別途RENESAS TOOL NEWSで連絡します。

なお、管理記号AおよびBは本問題に該当しませんが、以前からの注意事項の改修や、最新の仕様に変更できますので、本アップデートを検討ください。管理記号AおよびBの注意事項や仕様については、各リリースノートを確認ください。

また、管理番号DのQB-78K0KX2Lの出荷も2011年11月1日から開始する予定です。

注意：上記の予定を変更する場合があります。

お急ぎの場合は、ルネサス エレクトロニクス営業または特約店までお問い合わせください。

---

#### **[免責事項]**

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。