

インサーキットエミュレータ QB-78K0RFX3 (78K0R/Fx3グループ用IECUBE) ご使用上のお願い

インサーキットエミュレータQB-78K0RFX3 (78K0R/Fx3グループ用IECUBE) の使用上の 制限事項を連絡します。

- 簡易IIC機能のエミュレーションに関する制限事項 (No. 7)

注： 各制限事項の後ろの番号は、QB-78K0RFX3の制限事項の通し番号です。

1. 該当製品

管理記号A, B, C およびD のQB-78K0RFX3

管理記号は以下の手順で確認できます。

- (1) IECUBE自己診断ツールを起動する。
- (2) 表示されたIEQBUTLダイアログボックスのSELF-TESTタブ内にあるSTARTボタンを押下する。
- (3) SELF-TESTタブのIECUBE Informationエリアに以下のように表示されるので「F/W」前のアルファベットを確認する。

例： IECUBE RL78.78K0R: **** D F/W: **. **

この例では管理番号はDです。

2. 内容

以下の制限事項があります。

- 簡易IIC機能のエミュレーションに関する制限事項 (No. 7)
簡易IIC機能のエミュレーション時は、該当QB-78K0RFX3をマスタとして送信してもスレーブ側からのACK信号を認識しません。

3. 改修予定

制限事項No. 7を解除するためにアップグレードします。
アップグレードの予定は以下のとおりです。

アップグレード受付開始日：2012年4月10日

受付開始は別途RENESAS TOOL NEWS で連絡します。

注意：上記の日程は予告なく変更する場合があります。
お急ぎの場合は、ルネサス エレクトロニクス営業または特約店まで
問い合わせください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。