

フラッシュ開発ツールキットご使用上のお願い

フラッシュ開発ツールキットの使用上の注意事項を連絡します。

- Basicモード使用時の注意

1. 該当製品

フラッシュ開発ツールキット V.3.05 Release 00 ~ V.4.02 Release 01

2. 対象マイコン

製品名

H8/36074F, H8/36077F, H8/36078F, H8/36079F, H8/36092F, H8/36094F
および H8/36109F

3. 内容

Basicモード使用時に設定した、対象マイコンの内部クロックまたは外部クロックの設定が、フラッシュ開発ツールキットを再起動した時に初期化されます。

その結果、フラッシュ開発ツールキットV.3.05 Release 00 および Release 01では再起動後、内部クロックの設定になります。

また、V.3.06 Release 00 ~ V.4.02 Release 01では、外部クロックの設定になります。

なお、エラーが表示されずに書き込みが完了した場合は、正常に書き込みができています。

4. 回避策

対象マイコンに書き込む場合は、Simple interface モードを使用してください。

5. 恒久対策

V.4.03 Release 00 (2009年1月30日リリース予定)で改修します。

【免責事項】

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.