

## 統合開発環境 High-performance Embedded Workshop ご使用上のお願い

統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の使用上の注意事項を連絡します。

- コードカバレッジウィンドウのカバレッジ統計情報 (Statisticカラム) の表示についての注意事項

### 1. 該当製品

High-performance Embedded Workshop(\*) V.3.00.01 ~ V.4.00.03

- \*. High-performance Embedded Workshopと連携するコンパイラなどのソフトウェア製品にバンドルされています。

High-performance Embedded Workshopのバージョンは、「ヘルプ」メニューを開き「High-performance Embedded Workshopのバージョン情報」コマンドを選択すると確認できます。

### 2. 内容

「カバレッジウィンドウを開く」ダイアログボックス\*1でカバレッジ表示範囲\*2 (0x7f4 (2036) バイトより大きいサイズ)を入力し、OKボタンを押したとき、コードカバレッジウィンドウのStatisticカラム\*3に間違った値 (パーセンテージ) を表示する場合があります。

- \*1. 「表示」メニューを開き「コード」->「コードカバレッジ」コマンドを選択する。
- \*2. カバレッジ表示範囲はアドレスまたはファイルで指定する。例えば、カバレッジ表示範囲の先頭アドレスが0xffc000、終了アドレスが 0xffc3ffの場合、カバレッジ表示範囲のサイズは 0x400 (1024) バイトになる。
- \*3. コードカバレッジウィンドウで左ウィンドウの任意の位置で右クリックすると表示されるポップアップメニューから「パーセンテージ」コマンドを選択する。

### 3. 発生条件

該当製品と以下のいずれかの製品と組み合わせて使用する場合に発生します。

- (1) E200FエミュレータR0E0200F0EMU00用  
エミュレータソフトウェアV.1.03 Release 00以降  
注意： V.1.03 Release 00からコードカバレッジウィンドウのサポートを開始しました。
- (2) E6000HエミュレータHS0AE5EPH60H用  
エミュレータソフトウェア  
注意： High-performance Embedded Workshop版のみ該当します。
- (3) E6000エミュレータHS0AE4XEPI61HおよびHS0AE4EPI61H用  
エミュレータソフトウェア  
注意： High-performance Embedded Workshop版のみ該当します。

#### 4. 回避策

コードカバレッジウィンドウのカバレッジ表示範囲のサイズを2036バイト以内にしてください。  
カバレッジ表示範囲をアドレスで指定し、表示範囲のサイズが2036バイトより大きいときは、コードカバレッジウィンドウ一枚あたりの表示範囲のサイズが 2036バイト以内となるよう、複数のコードカバレッジウィンドウに分割してください。

カバレッジ表示範囲をファイルで指定し、表示範囲のサイズが2036バイトより大きいときは、ファイル指定からアドレス指定へ変更してください。

#### 5. 恒久対策

次期バージョンアップで改修する予定です。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。  
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。