

## CubeSuite+用 RL78ファミリ, 78K0R, 78K0 コード生成 V2.04.00へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+用RL78ファミリ, 78K0R, 78K0コード生成 (CubeSuite+ Code\_Generator for RL78\_78K) をV2.03.00からV2.04.00へリビジョンアップしました。

### 1. 該当製品

CubeSuite+用RL78ファミリ, 78K0R, 78K0コード生成  
(CubeSuite+ Code\_Generator for RL78\_78K) V2.03.00以前

### 2. リビジョンアップ内容

#### (1) サポートマイコンの追加

以下のグループにおいてサポートマイコンを追加しました。

- RL78ファミリ: RL78/G10グループ 16ピン製品  
RL78/G14グループ ROM容量384 KB 以上の製品

#### (2) 注意事項の改修

RENESAS TOOL NEWS 資料番号 140416/tn5 で連絡した以下の問題を  
改修しました。

- RL78/F13およびRL78/F14グループで、20、30または32ピンパッケージを  
選択した時の注意事項
- RL78/L12およびRL78/L13グループでの、リモコン搬送波マスク信号  
使用時の注意事項
- RL78/G12グループでの、A/Dを設定した時の端子配置反映処理の注意事項
- RL78/G14グループで、マイコンに存在しないポートが表示される際の  
注意事項
- RL78/G1Eグループでの、シリアルアレイユニット1のUART2設定の注意事項

問題の詳細は、以下のURLをご参照ください。

<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=document&q=140416tn5>

### 3. アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。

製品版CubeSuite+ または 無償評価版CubeSuite+のどちらをご使用の場合も、以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

### 3.1 CubeSuite+ V2.00.00以降を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) スタートメニューから プログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。  
(7月16日からサービス開始)

注意: ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートによりCubeSuite+がWindows上の通知領域 (タスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

-----  
M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。  
-----

- (2) 以下のURLからCubeSuite+ Code\_Generator for RL78\_78K V2.04.00をダウンロードしてインストールする。(7月22日から公開予定)

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

### 3.2 CubeSuite+ V1.03.00以前を使用している場合

以下のURLから無償評価版CubeSuite+ V2.02.00 をダウンロードし、インストール後に、3.1 (1) または (2) の方法でアップデートしてください。

[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。