

E8aおよびE8エミュレータソフトウェア ご使用上のお願い

E8aおよびE8エミュレータソフトウェアの使用上の注意事項を連絡します。

- ステップオーバー実行およびステップアウト実行する際の注意

1. 該当製品

- (1) E8aエミュレータソフトウェア V.1.00 Release 00 ~ V.1.03 Release 04
- (2) E8エミュレータソフトウェア V.2.06 Release 00 ~ V.2.12 Release 00

2. 内容

該当製品に含まれるM16C E8aエミュレータデバuggaおよびM16C/Tiny, M16C/62P E8エミュレータデバuggaで以下のいずれかの操作を実行するとバンク0のレジスタR0, R1, R2 および R3の値が書き換わる場合があります。

- ステップオーバー実行
- ステップアウト実行

3. 発生条件

PCブレークポイントを設定していると、発生する場合があります。

4. 回避策

以下のいずれかの方法で回避してください。

- (1) PCブレークポイントは使用せず、アドレス一致ブレークを使用する。
- (2) 関数やサブルーチンを呼び出している箇所は、次命令までカム実行する。
関数やサブルーチンを呼び出していない箇所は、ステップイン実行する。

5. 恒久対策

E8aエミュレータソフトウェアは、次期バージョンで改修する予定です。
E8エミュレータソフトウェアの改修予定はありません。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.