

# 永久磁石同期モータの誘導センサベクトル制御

## Renesas Flexible Motor Control シリーズ用

### 要旨

本アプリケーションノートはルネサス製マイクロコントローラを使用し、誘導センサ付き永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動するサンプルプログラムについて説明することを目的としています。

本アプリケーションノート対象ソフトウェアはあくまで参考用途であり、弊社がこの動作を保証するものではありません。本アプリケーションノート対象ソフトウェアを使用する場合、適切な環境で十分な評価をしたうえで御使用ください。

### 動作確認デバイス

本アプリケーションノート対象ソフトウェアの動作確認は下記のデバイスで行っております。

- RA6T2 (R7FA6T2BD3CFP)
- RA6T3 (R7FA6T3BB3CFM)
- RA4T1 (R7FA4T1BB3CFM)
- RA8T1 (R7FA8T1AHECBD)

### 対象ソフトウェア

本アプリケーションノートの対象ソフトウェアを下記に示します。

Renesas Flexible Motor Control Inverter Board 向け誘導センサベクトル制御ソフトウェア

- RA6T2\_MCILV1\_SPM\_IS\_FOC\_E2S\_V110
- RA6T3\_MCILV1\_SPM\_IS\_FOC\_E2S\_V100
- RA4T1\_MCILV1\_SPM\_IS\_FOC\_E2S\_V100
- RA8T1\_MCILV1\_SPM\_IS\_FOC\_E2S\_V100

## 目次

1. 概要 .....	4
2. 開発環境 .....	4
2.1 動作確認環境 .....	4
2.2 ハードウェア仕様 .....	5
2.2.1 ハードウェア構成図 .....	5
2.2.2 ハードウェア設定変更内容 .....	6
2.2.3 ボードユーザインタフェース .....	8
2.2.4 周辺機能 .....	10
2.3 ソフトウェア構成 .....	32
2.3.1 ソフトウェア・ファイル構成 .....	32
2.3.2 モジュール構成 .....	34
2.4 ソフトウェアスペック .....	35
2.5 割り込み優先順位 .....	36
3. 制御ソフトウェア説明 .....	37
3.1 制御内容 .....	37
3.1.1 モータ起動/停止 .....	37
3.1.2 A/D 変換 .....	37
3.1.3 変調 .....	38
3.1.4 状態遷移 .....	39
3.1.5 始動方法 .....	40
3.1.6 位置指令値の作成（速度台形波方式） .....	41
3.1.7 速度演算 .....	42
3.1.8 誘導センサの誤差補正 .....	43
3.1.9 保護機能 .....	45
3.1.10 AD トリガ .....	46
3.2 誘導センサ使用ベクトル制御ソフトウェア関数仕様 .....	47
3.3 Contents of control .....	54
3.3.1 Configuration Options .....	54
3.3.2 Configuration Options for included modules .....	54
3.4 制御フロー（フローチャート） .....	65
3.4.1 メイン処理 .....	65
3.4.2 電流制御周期割り込み（キャリア同期割り込み）処理 .....	66
3.4.3 速度制御周期割り込み処理 .....	67
3.4.4 過電流検出割り込み処理 .....	68
4. サンプルソフトウェアの操作概要 .....	69
4.1 プロジェクトのインポート .....	69
4.2 ビルドとデバッグ .....	70
4.3 クイックスタート .....	71
4.4 モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」 .....	72
4.4.1 概要 .....	72
4.4.2 Easy 機能操作例 .....	73
4.4.3 Analyzer 機能用変数一覧 .....	77

---

4.4.4 Analyzer 機能操作例.....	78
4.4.5 Tuner 機能 .....	79
4.4.6 通信速度の変更例.....	80
4.4.7 ビルトイン型通信ライブラリの使用方法 .....	81
5. 参考ドキュメント .....	84

## 1. 概要

本アプリケーションノートは、ルネサス製マイクロコントローラ(MCU)を使用し、誘導センサ付き永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動するサンプルプログラムの使用方法について説明することを目的としています。サンプルプログラムはモータ制御用のキット(Renesas Flexible Motor Control シリーズ)と組み合わせることで、モータ制御を行うことができます。また、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」に対応しており MCU の内部データ確認や、モータ制御のユーザインタフェース(UI)として使用可能です。サンプルプログラムの MCU 機能割り当てや、制御の割り込み負荷状況などを参照頂くことで、使用する MCU の選定やソフトウェア開発の参考としてご活用ください。

なお、このソフトウェアはベクトル制御に関しては「永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御 (アルゴリズム編)」(R01AN3789)のアルゴリズムを使用していますので、アルゴリズムの詳細についてはそちらを参照してください。

## 2. 開発環境

### 2.1 動作確認環境

本アプリケーションノート対象ソフトウェアの開発環境を表 2-1、表 2-2 に示します。

表 2-1 ハードウェア開発環境

分類	使用製品
マイコン / CPU ボード型名	RA6T2 (R7FA6T2BD3CFP) / RTK0EMA270C00000BJ RA4T1 (R7FA4T1BB3CFM) / RTK0EMA430C00000BJ RA6T3(R7FA6T3BB3CFM) / RTK0EMA330C00000BJ RA8T1(R7FA8T1AHECBD) / RTK0EMA5K0C00000BJ
インバータボード / 型名	MCI-LV-1 / RTK0EM0000S04020BJ
モータ	BLY171D-24V-4000 (Anaheim Automation 社製)
センサ	誘導センサ : IPS2200

表 2-2 ソフトウェア開発環境

e <sup>2</sup> studio バージョン	FSP バージョン	ツールチェーンバージョン
e <sup>2</sup> studio : 2023-10	V5.1.0	GCC ARM Embedded : 10.3.1.20210824(RA6T2,RA6T3,RA4T1) 13.2.1.arm-13-7 (RA8T1)

ご購入、技術サポートにつきましては、弊社営業及び特約店にお問い合わせください。

2.2 ハードウェア仕様

2.2.1 ハードウェア構成図




図 2-1 ハードウェア構成図

## 2.2.2 ハードウェア設定変更内容

サンプルソフトウェアを使用するためには、ハードウェアの設定変更が必要になります。以下に変更内容を示します。

## ・ RA6T2 のジャンパー変更

- ① ジャンパー(JP4)を 1-2 ピン接続から 2-3 ピン接続へ差し換えてください。
- ② ジャンパー(JP17)を 2-3 ピン接続から 1-2 ピン接続へ差し換えてください。
- ③ ジャンパー(JP18)を 2-3 ピン接続から 1-2 ピン接続へ差し換えてください。




図 2-2 ジャンパー変更

## ・ RA4T1/RA6T3 のジャンパー変更

- ① ジャンパー(JP1)を 1-2 ピン接続から 2-3 ピン接続へ差し換えてください。
- ② ジャンパー(JP3)を 1-2 ピン接続から 2-3 ピン接続へ差し換えてください。
- ③ ジャンパー(JP5)を 2-3 ピン接続から 1-2 ピン接続へ差し換えてください。
- ④ ジャンパー(JP6)を 2-3 ピン接続から 1-2 ピン接続へ差し換えてください。




図 2-3 ジャンパー変更

## 2.2.3 ボードユーザインタフェース

本システムのボードユーザインタフェース一覧を表 2-3 に示します。

表 2-3 ボードユーザインタフェース

項目	インタフェース部品	機能
回転位置/速度	可変抵抗器(VR1)	回転速度指令値入力
START/STOP	トグルスイッチ(SW1)	モータ回転開始/停止指令
ERROR RESET	プッシュスイッチ(SW2)	エラー状態からの復帰指令
LED1	オレンジ色 LED(LED1)	・モータ駆動時 : 点灯 ・モータ停止時 : 消灯
LED2	オレンジ色 LED(LED2)	・エラー検出時 : 点灯 ・通常動作時 : 消灯
LED3	オレンジ色 LED(LED3)	・位置決め完了 : 点灯 ・位置決め未完了 : 消灯 (RA6T2 のみ)
RESET	プッシュスイッチ(RESET1)	システムリセット

サンプルソフトウェアの端子インタフェースを表 2-4 に示します。

表 2-4 端子インタフェース

機能	RA6T2	RA4T1	RA6T3	RA8T1
インバータ母線電圧測定	PA06 / AN006	P004 / AN004	P004 / AN004	P008 / AN008
回転速度指令値入力用(VR1)	PB00 / AN008	P005 / AN005	P005 / AN005	P014 / AN007
START/STOP トグルスイッチ (SW1)	PD04	P304	P304	PA15
ERROR RESET プッシュスイッチ(SW2)	PD07	P200	P200	PA13
LED1 点灯/消灯制御	PD01	P113	P113	PA12
LED2 点灯/消灯制御	PD02	P106	P106	PA14
LED3 点灯/消灯制御	PD03	-	-	-
U 相電流測定	PA04 / AN004	P000 / AN000	P000 / AN000	P004 / AN000
V 相電流測定	PA02 / AN002	P001 / AN001	P001 / AN001	P005 / AN001
W 相電流測定	PA00 / AN000	P002 / AN002	P002 / AN002	P006 / AN002
PWM 出力(U <sub>p</sub> )	PB04 / GTIOC4A	P409 / GTIOC1A	P409 / GTIOC1A	P115 / GTIOC5A
PWM 出力(V <sub>p</sub> )	PB06 / GTIOC5A	P103 / GTIOC2A	P103 / GTIOC2A	P113 / GTIOC2A
PWM 出力(W <sub>p</sub> )	PB08 / GTIOC6A	P111 / GTIOC3A	P111 / GTIOC3A	P300 / GTIOC3A
PWM 出力(U <sub>n</sub> )	PB05 / GTIOC4B	P408 / GTIOC1B	P408 / GTIOC1B	P609 / GTIOC5B
PWM 出力(V <sub>n</sub> )	PB07 / GTIOC5B	P102 / GTIOC2B	P102 / GTIOC2B	P114 / GTIOC2B
PWM 出力(W <sub>n</sub> )	PB09 / GTIOC6B	P112 / GTIOC3B	P112 / GTIOC3B	P112 / GTIOC3B
sin 入力	PC04 / AN010	P500 / AN016	P500 / AN016	P502 / AN019
cos 入力	PE15 / AN027	P006 / AN006	P006 / AN006	P501 / AN120
過電流検出時の PWM 緊急停止入力	PC13 / GTETRGD	P104 / GTETRGB	P104 / GTETRGB	P613 / GTETRGA



センサの端子インタフェースを示します。

表 2-5 端子インタフェース

機能	MCI-LV-1
VCC	CN5 1pin
sin 入力	CN5 6pin
cos 入力	CN5 8pin
GND	CN5 10pin

## 2.2.4 周辺機能

本システムで使用する周辺機能一覧を表 2-6 に示します。

表 2-6 周辺機能対応表

周辺機能	用途	RA6T2	RA4T1	RA6T3	RA8T1
A/D コンバータ	U 相電流測定	AN004	AN000	AN000	AN000
	V 相電流測定	AN002	AN001	AN001	AN001
	W 相電流測定	AN000	AN002	AN002	AN002
	インバータ母線電圧測定	AN006	AN004	AN004	AN008
	VR 入力	AN008	AN005	AN005	AN007
	誘導センサ sin 信号入力	AN010	AN016	AN016	AN019
	誘導センサ cos 信号入力	AN027	AN006	AN006	AN120
AGT	速度制御インターバルタイマ	AGT0	AGT0	AGT0	AGT0
GPT	U 相 PWM 出力	CH4	CN1	CN1	CN5
	V 相 PWM 出力	CH5	CN2	CN2	CN2
	W 相 PWM 出力	CH6	CN3	CN3	CN3
POEG	過電流検出時の PWM 緊急停止入力	Group D	Group B	Group B	Group A

## 2.2.4.1 RA6T2

## (1). A/D コンバータ(ADC)

U 相電流、V 相電流、W 相電流、誘導センサ信号、インバータ母線電圧、回転速度指令値を、「シングルスキャンモード」で測定します(ハードウェアトリガを使用)。A/D 変換は、キャリア同期割り込みと連動して動作させています。

## (2). 低消費電力非同期汎用タイマ (AGT)

500 [us]インターバルタイマとして使用します。

## (3). 汎用 PWM タイマ (GPT)

チャンネル 4、5、6 の PWM 出力動作モードを使用して、デッドタイム付きの出力を行います。

## (4). GPT 用ポートアウトプットイネーブル (POEG)

過電流検出時 (GTETRGB 端子、GTETRGD 端子の Low レベル検出時) は PWM 出力端子をハイインピーダンス状態にします。




図 2-4 FSP スタック全体図

g_adc0 ADC Driver on r_adc_b		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	▼ Module g_adc0 ADC Driver on r_adc_b	
	▼ General	
	▼ Mode	
	ADC 0	Single Scan
	ADC 1	Single Scan
	> ADC Successive Approximation Time	
	> Synchronous Operation	
	> Calibration	
	> Sampling State Table	
	Name	g_adc0
	> Clock Configuration	
	▼ Interrupts	
	> Limiter Clip Priority	
	> Conversion Error Priority	
	> Overflow Priority	
	> Calibration End Priority	
	▼ Scan End Priority	
	Group 0	Priority 5
	Group 1	Disabled
	Group 2	Disabled
	Group 3	Disabled
	Group 4	Disabled
	Group 5 to 8	Disabled
	> FIFO Priorities	
	Callback	rm_motor_driver_cyclic
	> Sample and Hold	
> Programmable Gain Amplifier		
> User Offset Table		
> User Gain Table		
> Limiter Clipping		

図 2-5 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[1/4]

g_adc0 ADC Driver on r_adc_b		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Virtual Channel 0	
	Scan Group	Scan Group 0
	Channel Select	AN000
	Sampling State Table ID	Sampling State Entry 0
	Channel Gain Table	Disabled
	Channel Offset Table	Disabled
	Add/Average Mode	Disabled
	Add/Average Count	1-time conversion (Normal Conversion)
	Limit Clip Table Id	Disabled
	Conversion Resolution Format Select	12-bit Data Format
	▼ Virtual Channel 1	
	Scan Group	Scan Group 0
	Channel Select	AN002
	Sampling State Table ID	Sampling State Entry 0
	Channel Gain Table	Disabled
	Channel Offset Table	Disabled
	Add/Average Mode	Disabled
	Add/Average Count	1-time conversion (Normal Conversion)
	Limit Clip Table Id	Disabled
	Conversion Resolution Format Select	12-bit Data Format
	▼ Virtual Channel 2	
	Scan Group	Scan Group 0
	Channel Select	AN004
	Sampling State Table ID	Sampling State Entry 0
	Channel Gain Table	Disabled
	Channel Offset Table	Disabled
	Add/Average Mode	Disabled
	Add/Average Count	1-time conversion (Normal Conversion)
	Limit Clip Table Id	Disabled
	Conversion Resolution Format Select	12-bit Data Format
	▼ Virtual Channel 3	
	Scan Group	Scan Group 1
	Channel Select	AN006
	Sampling State Table ID	Sampling State Entry 0
	Channel Gain Table	Disabled
	Channel Offset Table	Disabled
	Add/Average Mode	Disabled
	Add/Average Count	1-time conversion (Normal Conversion)
	Limit Clip Table Id	Disabled
	Conversion Resolution Format Select	12-bit Data Format
	▼ Virtual Channel 4	
	Scan Group	Scan Group 1
	Channel Select	AN008
	Sampling State Table ID	Sampling State Entry 0
	Channel Gain Table	Disabled
	Channel Offset Table	Disabled
	Add/Average Mode	Disabled
	Add/Average Count	1-time conversion (Normal Conversion)
	Limit Clip Table Id	Disabled

図 2-6 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[2/4]

g_adc0 ADC Driver on r_adc_b		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Virtual Channel 6	
	Scan Group	Scan Group 1
	Channel Select	AN027
	Sampling State Table ID	Sampling State Entry 0
	Channel Gain Table	Disabled
	Channel Offset Table	Disabled
	Add/Average Mode	Disabled
	Add/Average Count	1-time conversion (Normal Conversion)
	Limit Clip Table Id	Disabled
	Conversion Resolution Format Select	12-bit Data Format
	▼ Virtual Channel 7	
	Scan Group	Scan Group 1
	Channel Select	AN028
	Sampling State Table ID	Sampling State Entry 0
	Channel Gain Table	Disabled
	Channel Offset Table	Disabled
	Add/Average Mode	Disabled
	Add/Average Count	1-time conversion (Normal Conversion)
	Limit Clip Table Id	Disabled
	Conversion Resolution Format Select	12-bit Data Format

図 2-7 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[3/4]

g_adc0 ADC Driver on r_adc_b		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Scan Group 0	
	> Self Diagnosis	
	> External Trigger Enable	
	> ELC Trigger Enable	
	▼ GPT Trigger Enable	
	GPT Channel 0 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 1 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 2 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 3 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 4 Request A	<input checked="" type="checkbox"/>
	GPT Channel 5 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 6 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 7 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 8 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 9 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 0 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 1 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 2 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 3 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 4 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 5 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 6 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 7 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 8 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 9 Request B	<input type="checkbox"/>
	Enable	Enable
	Converter Selection	ADC 0
	Start Trigger Delay	0
	Scan End Interrupt Enable	Enable
	Limit Clip Interrupt Enable	Disable
FIFO Enable	Disable	
FIFO Interrupt Enable	Disable	
FIFO Interrupt Generation Level	0	
g_adc0 ADC Driver on r_adc_b		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Scan Group 1	
	> Self Diagnosis	
	> External Trigger Enable	
	> ELC Trigger Enable	
	▼ GPT Trigger Enable	
	GPT Channel 0 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 1 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 2 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 3 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 4 Request A	<input checked="" type="checkbox"/>
	GPT Channel 5 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 6 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 7 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 8 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 9 Request A	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 0 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 1 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 2 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 3 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 4 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 5 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 6 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 7 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 8 Request B	<input type="checkbox"/>
	GPT Channel 9 Request B	<input type="checkbox"/>
	Enable	Enable
	Converter Selection	ADC 1
	Start Trigger Delay	0
	Scan End Interrupt Enable	Disable
	Limit Clip Interrupt Enable	Disable
FIFO Enable	Disable	
FIFO Interrupt Enable	Disable	
FIFO Interrupt Generation Level	0	

図 2-8 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[4/4]

g_timer3 Timer, Low-Power (r_agt)		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	Pin Output Support	Disabled
	Pin Input Support	Disabled
	▼ Module g_timer3 Timer, Low-Power (r_agt)	
	▼ General	
	Name	g_timer3
	Channel	0
	Mode	🔒 Periodic
	Period	30000
	Period Unit	Raw Counts
	Count Source	PCLKB
	> Output	
	> Input	
	▼ Interrupts	
	Callback	🔒 rm_motor_speed_cyclic
	Underflow Interrupt Priority	Priority 10

図 2-9 AGT ドライバの FSP コンフィグレーション



g_timer0 Timer, General PWM (r_gpt)		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	Pin Output Support	Enabled with Extra Features
	Write Protect Enable	Disabled
	Clock Source	PCLKD
	▼ Module g_timer0 Timer, General PWM (r_gpt)	
	▼ General	
	Name	g_timer0
	Channel	4
	Mode	Triangle-Wave Symmetric PWM
	Period	50
	Period Unit	Microseconds
	▼ Output	
	> Custom Waveform	
	Duty Cycle Percent (only applicable in PWM mode)	50
	GTIOCA Output Enabled	True
	GTIOCA Stop Level	Pin Level Low
	GTIOCB Output Enabled	True
	GTIOCB Stop Level	Pin Level High
	> Input	
	> Interrupts	
	▼ Extra Features	
	▼ Output Disable	
	> Output Disable POEG Trigger	
	POEG Link	POEG Channel 3
	GTIOCA Disable Setting	Set Hi Z
	GTIOCB Disable Setting	Set Hi Z
	▼ ADC Trigger	
	▼ Start Event Trigger (Channels with GTINTAD only)	
	Trigger Event A/D Converter Start Request A Durin	<input type="checkbox"/>
	Trigger Event A/D Converter Start Request A Durin	<input checked="" type="checkbox"/>
	Trigger Event A/D Converter Start Request B Durin	<input type="checkbox"/>
	Trigger Event A/D Converter Start Request B Durin	<input type="checkbox"/>
	▼ Dead Time	
	Dead Time Count Up (Raw Counts)	240
	Dead Time Count Down (Raw Counts) (Channels with	240
	▼ ADC Trigger (Channels with GTADTRA only)	
	ADC A Compare Match (Raw Counts)	0
	▼ ADC Trigger (Channels with GTADTRB only)	
	ADC B Compare Match (Raw Counts)	0
	> Interrupt Skipping (Channels with GTITC only)	
	Extra Features	Enabled

図 2-10 GPT ドライバの FSP コンフィグレーション

g_poeg0 Port Output Enable for GPT (r_poeg)		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	▼ Module g_poeg0 Port Output Enable for GPT (r_poeg)	
	▼ General	
	▼ Trigger	
	GTETRГ Pin	<input checked="" type="checkbox"/>
	GPT Output Level	<input type="checkbox"/>
	Oscillation Stop	<input type="checkbox"/>
	ACMPHS0	<input type="checkbox"/>
	ACMPHS1	<input type="checkbox"/>
	ACMPHS2	<input type="checkbox"/>
	ACMPHS3	<input type="checkbox"/>
	Name	g_poeg0
	Channel	3
	▼ Input	
	GTETRГ Polarity	Active Low
	GTETRГ Noise Filter	PCLKB/32
	▼ Interrupts	
	Callback	g_poe_overcurrent
	Interrupt Priority	Priority 0 (highest)

図 2-11 POEG ドライバの FSP コンフィグレーション

2.2.4.2 RA4T1

(1). A/D コンバータ(ADC12)

U相電流、V相電流、W相電流、誘導センサ信号、インバータ母線電圧、回転速度指令値を、「シングルスキャンモード」で測定します(ハードウェアトリガを使用)。A/D変換は、キャリア同期割り込みと連動して動作させています。

(2). 低消費電力非同期汎用タイマ (AGT)

500 [us]インターバルタイマとして使用します。

(3). 汎用 PWM タイマ (GPT)

チャンネル 1、2、3 の PWM 出力動作モードを使用して、デッドタイム付きの出力を行います。

(4). GPT 用ポートアウトプットイネーブル (POEG)

過電流検出時 (GTETRGB 端子の Low レベル検出時) は PWM 出力端子をハイインピーダンス状態にします。




図 2-12 FSP スタック全体図

g_adc0 ADC (r_adc)	
Settings	プロパティ
API Info	値
▼ Common	
Parameter Checking	Default (BSP)
▼ Module g_adc0 ADC (r_adc)	
▼ General	
Name	g_adc0
Unit	0
Resolution	12-Bit
Alignment	Right
Clear after read	On
Mode	Single Scan
Double-trigger	Disabled
> Input	
▼ Interrupts	
Normal/Group A Trigger	GPT1 COUNTER UNDERFLOW (Underflow)
Group B Trigger	Disabled
Group Priority (Valid only in Group Scan Mode)	Group A cannot interrupt Group B
Callback	rm_motor_driver_cyclic
Scan End Interrupt Priority	Priority 5
Scan End Group B Interrupt Priority	Disabled
Window Compare A Interrupt Priority	Disabled
Window Compare B Interrupt Priority	Disabled
> Extra	

図 2-13 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[1/2]

g_adc0 ADC (r_adc)		値
Settings	プロパティ	
API Info	▼ Module g_adc0 ADC (r_adc)	
	> General	
	▼ Input	
	▼ Channel Scan Mask (channel availability varies by MCU)	
	Channel 0	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 3	<input type="checkbox"/>
	Channel 4	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 7	<input type="checkbox"/>
	Channel 8	<input type="checkbox"/>
	Channel 9	<input type="checkbox"/>
	Channel 10	<input type="checkbox"/>
	Channel 11	<input type="checkbox"/>
	Channel 12	<input type="checkbox"/>
	Channel 13	<input type="checkbox"/>
	Channel 14	<input type="checkbox"/>
	Channel 15	<input type="checkbox"/>
	Channel 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 17	<input type="checkbox"/>
	Channel 18	<input type="checkbox"/>
	Channel 19	<input type="checkbox"/>
	Channel 20	<input type="checkbox"/>
	Channel 21	<input type="checkbox"/>
	Channel 22	<input type="checkbox"/>
	Channel 23	<input type="checkbox"/>
	Channel 24	<input type="checkbox"/>
	Channel 25	<input type="checkbox"/>
	Channel 26	<input type="checkbox"/>
	Channel 27	<input type="checkbox"/>
	Temperature Sensor	<input type="checkbox"/>
	Voltage Sensor	<input type="checkbox"/>
	> Group B Scan Mask (channel availability varies by MCU)	
	> Addition/Averaging Mask (channel availability varies by MCU and unit)	
	▼ Sample and Hold	
	▼ Sample and Hold Channels (Available only on selected MCUs)	
	Channel 0	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sample Hold States (Applies only to channels 0, 1, 2)	24
	> Window Compare	
	Add/Average Count	Disabled
	Reference Voltage control	VREFH0/VREFH

図 2-14 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[2/2]

g_timer3 Timer, Low-Power (r_agt)		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	Pin Output Support	Disabled
	Pin Input Support	Disabled
	▼ Module g_timer3 Timer, Low-Power (r_agt)	
	▼ General	
	Name	g_timer3
	Channel	0
	Mode	🔒 Periodic
	Period	500
	Period Unit	Microseconds
	Count Source	PCLKB
	> Output	
	> Input	
	▼ Interrupts	
Callback	🔒 rm_motor_speed_cyclic	
Underflow Interrupt Priority	Priority 13	

図 2-15 AGT ドライバの FSP コンフィグレーション

g_timer0 Timer, General PWM (r_gpt)		
Settings	プロパティ	値
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	Pin Output Support	Enabled with Extra Features
	Write Protect Enable	Disabled
	Clock Source	PCLKD
	▼ Module g_timer0 Timer, General PWM (r_gpt)	
	▼ General	
	Name	g_timer0
	Channel	1
	Mode	Triangle-Wave Symmetric PWM
	Period	50
	Period Unit	Microseconds
	▼ Output	
	> Custom Waveform	
	Duty Cycle Percent (only applicable in PWM mode)	50
	GTIOCA Output Enabled	True
	GTIOCA Stop Level	Pin Level Low
	GTIOCB Output Enabled	True
	GTIOCB Stop Level	Pin Level High
	> Input	
	> Interrupts	
	▼ Extra Features	
	▼ Output Disable	
	> Output Disable POEG Trigger	
	POEG Link	POEG Channel 1
	GTIOCA Disable Setting	Level Low
	GTIOCB Disable Setting	Level Low
	▼ ADC Trigger	
	▼ Start Event Trigger (Channels with GTINTAD only)	
	Trigger Event A/D Converter Start Request A During Up Counting	<input type="checkbox"/>
Trigger Event A/D Converter Start Request A During Down Counting	<input type="checkbox"/>	
Trigger Event A/D Converter Start Request B During Up Counting	<input type="checkbox"/>	
Trigger Event A/D Converter Start Request B During Down Counting	<input type="checkbox"/>	
▼ Dead Time		
Dead Time Count Up (Raw Counts)	200	
Dead Time Count Down (Raw Counts) (Channels with GTDVD only)	200	
▼ ADC Trigger (Channels with GTADTRA only)		
ADC A Compare Match (Raw Counts)	0	
▼ ADC Trigger (Channels with GTADTRB only)		
ADC B Compare Match (Raw Counts)	0	
> Interrupt Skipping (Channels with GTITC only)		
Extra Features	Enabled	
▼ Pins		
GTIOC1A	P409	
GTIOC1B	P408	

図 2-16 GPT ドライバの FSP コンフィグレーション

g_poeg0 Port Output Enable for GPT (r_poeg)		
Settings	プロパティ	値
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	▼ Module g_poeg0 Port Output Enable for GPT (r_poeg)	
	▼ General	
	▼ Trigger	
	GTETRГ Pin	<input checked="" type="checkbox"/>
	GPT Output Level	<input type="checkbox"/>
	Oscillation Stop	<input type="checkbox"/>
	Name	g_poeg0
	Channel	1
	▼ Input	
	GTETRГ Polarity	Active Low
	GTETRГ Noise Filter	PCLKB/32
	▼ Interrupts	
Callback	g_poe_overcurrent	
Interrupt Priority	Priority 0 (highest)	

図 2-17 POEG ドライバの FSP コンフィグレーション

### 2.2.4.3 RA6T3

#### (1). A/D コンバータ(ADC12)

U相電流、V相電流、W相電流、誘導センサ信号、インバータ母線電圧、回転速度指令値を、「シングルスキャンモード」で測定します(ハードウェアトリガを使用)。A/D変換は、キャリア同期割り込みと連動して動作させています。

#### (2). 低消費電力非同期汎用タイマ (AGT)

500 [us]インターバルタイマとして使用します。

#### (3). 汎用 PWM タイマ (GPT)

チャンネル 1、2、3 の PWM 出力動作モードを使用して、デッドタイム付きの出力を行います。

#### (4). GPT 用ポートアウトプットイネーブル (POEG)

過電流検出時 (GTETRGB 端子の Low レベル検出時) は PWM 出力端子をハイインピーダンス状態にします。




図 2-18 FSP スタック全体図

g_adc0 ADC (r_adc)	
Property	Value
<b>Settings</b>	
<b>API Info</b>	
▼ Common	
Parameter Checking	Default (BSP)
▼ Module g_adc0 ADC (r_adc)	
▼ General	
Name	g_adc0
Unit	0
Resolution	12-Bit
Alignment	Right
Clear after read	On
Mode	Single Scan
Double-trigger	Disabled
> Input	
▼ Interrupts	
Normal/Group A Trigger	GPT1 COUNTER UNDERFLOW (Underflow)
Group B Trigger	Disabled
Group Priority (Valid only in Group Scan Mode)	Group A cannot interrupt Group B
Callback	rm_motor_driver_cyclic
Scan End Interrupt Priority	Priority 5
Scan End Group B Interrupt Priority	Disabled
Window Compare A Interrupt Priority	Disabled
Window Compare B Interrupt Priority	Disabled
> Extra	

図 2-19 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション [1/2]



g_adc0 ADC (r_adc)		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Module g_adc0 ADC (r_adc)	
	> General	
	▼ Input	
	▼ Channel Scan Mask (channel availability varies by	
	Channel 0	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 3	<input type="checkbox"/>
	Channel 4	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 5	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 6	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 7	<input type="checkbox"/>
	Channel 8	<input type="checkbox"/>
	Channel 9	<input type="checkbox"/>
	Channel 10	<input type="checkbox"/>
	Channel 11	<input type="checkbox"/>
	Channel 12	<input type="checkbox"/>
	Channel 13	<input type="checkbox"/>
	Channel 14	<input type="checkbox"/>
	Channel 15	<input type="checkbox"/>
	Channel 16	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 17	<input type="checkbox"/>
	Channel 18	<input type="checkbox"/>
	Channel 19	<input type="checkbox"/>
	Channel 20	<input type="checkbox"/>
	Channel 21	<input type="checkbox"/>
	Channel 22	<input type="checkbox"/>
	Channel 23	<input type="checkbox"/>
	Channel 24	<input type="checkbox"/>
	Channel 25	<input type="checkbox"/>
	Channel 26	<input type="checkbox"/>
	Channel 27	<input type="checkbox"/>
	Temperature Sensor	<input type="checkbox"/>
	Voltage Sensor	<input type="checkbox"/>
	> Group B Scan Mask (channel availability varies by	
	> Addition/Averaging Mask (channel availability va	
	▼ Sample and Hold	
	▼ Sample and Hold Channels (Available only on	
	Channel 0	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 2	<input checked="" type="checkbox"/>
	Sample Hold States (Applies only to channels	24
	> Window Compare	
	Add/Average Count	<input type="checkbox"/> Disabled
	Reference Voltage control	<input type="checkbox"/> VREFH0/VREFH
	> Interrupts	
	> Extra	

図 2-20 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[2/2]

g_timer3 Timer, Low-Power (r_agt)		
Settings	Property	Value
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	Pin Output Support	Disabled
	Pin Input Support	Disabled
	▼ Module g_timer3 Timer, Low-Power (r_agt)	
	▼ General	
	Name	g_timer3
	Channel	0
	Mode	🔒 Periodic
	Period	500
	Period Unit	Microseconds
	Count Source	PCLKB
	> Output	
	> Input	
	▼ Interrupts	
Callback	🔒 rm_motor_speed_cyclic	
Underflow Interrupt Priority	Priority 13	

図 2-21 AGT ドライバの FSP コンフィグレーション

g_timer0 Timer, General PWM (r_gpt)		
Settings	プロパティ	値
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	Pin Output Support	Enabled with Extra Features
	Write Protect Enable	Disabled
	Clock Source	PCLKD
	▼ Module g_timer0 Timer, General PWM (r_gpt)	
	▼ General	
	Name	g_timer0
	Channel	1
	Mode	Triangle-Wave Symmetric PWM
	Period	50
	Period Unit	Microseconds
	▼ Output	
	> Custom Waveform	
	Duty Cycle Percent (only applicable in PWM mode)	50
	GTIOCA Output Enabled	True
	GTIOCA Stop Level	Pin Level Low
	GTIOCB Output Enabled	True
	GTIOCB Stop Level	Pin Level High
	> Input	
	> Interrupts	
	▼ Extra Features	
	▼ Output Disable	
	> Output Disable POEG Trigger	
	POEG Link	POEG Channel 1
	GTIOCA Disable Setting	Level Low
	GTIOCB Disable Setting	Level Low
	▼ ADC Trigger	
	▼ Start Event Trigger (Channels with GTINTAD only)	
	Trigger Event A/D Converter Start Request A During Up Counting	<input type="checkbox"/>
	Trigger Event A/D Converter Start Request A During Down Counting	<input type="checkbox"/>
	Trigger Event A/D Converter Start Request B During Up Counting	<input type="checkbox"/>
	Trigger Event A/D Converter Start Request B During Down Counting	<input type="checkbox"/>
	▼ Dead Time	
	Dead Time Count Up (Raw Counts)	200
	Dead Time Count Down (Raw Counts) (Channels with GTDVD only)	200
	▼ ADC Trigger (Channels with GTADTRA only)	
	ADC A Compare Match (Raw Counts)	0
	▼ ADC Trigger (Channels with GTADTRB only)	
	ADC B Compare Match (Raw Counts)	0
	> Interrupt Skipping (Channels with GTITC only)	
	Extra Features	Enabled
	▼ Pins	
	GTIOC1A	P409
	GTIOC1B	P408

図 2-22 GPT ドライバの FSP コンフィグレーション

g_poeg0 Port Output Enable for GPT (r_poeg)		
Settings	プロパティ	値
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	▼ Module g_poeg0 Port Output Enable for GPT (r_poeg)	
	▼ General	
	▼ Trigger	
	GTETRG Pin	<input checked="" type="checkbox"/>
	GPT Output Level	<input type="checkbox"/>
	Oscillation Stop	<input type="checkbox"/>
	Name	g_poeg0
	Channel	1
	▼ Input	
	GTETRG Polarity	Active Low
	GTETRG Noise Filter	PCLKB/32
	▼ Interrupts	
	Callback	g_poe_overcurrent
	Interrupt Priority	Priority 0 (highest)

図 2-23 POEG ドライバの FSP コンフィグレーション

2.2.4.4 RA8T1

(1). A/D コンバータ(ADC12)

U相電流、V相電流、W相電流、誘導センサ信号、インバータ母線電圧、回転速度指令値を、「シングルスキャンモード」で測定します(ハードウェアトリガを使用)。A/D変換は、キャリア同期割り込みと連動して動作させています。

(2). 低消費電力非同期汎用タイマ (AGT)

500 [us]インターバルタイマとして使用します。

(3). 汎用 PWM タイマ (GPT)

チャンネル5、2、3のPWM出力動作モードを使用して、デッドタイム付きの出力を行います。

(4). GPT用ポートアウトプットイネーブル (POEG)

過電流検出時 (GTETRGA 端子の Low レベル検出時) は PWM 出力端子をハイインピーダンス状態にします。




図 2-24 FSP スタック全体図

g_adc0 ADC (r_adc)		
Settings	プロパティ	
API Info	値	
	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	▼ Module g_adc0 ADC (r_adc)	
	▼ General	
	Name	g_adc0
	Unit	0
	Resolution	12-Bit
	Alignment	Right
	Clear after read	Off
	Mode	Single Scan
	Double-trigger	Disabled
	> Input	
	▼ Interrupts	
	Normal/Group A Trigger	Software
	Group B Trigger	Disabled
	Group Priority (Valid only in Group Scan Mode)	Group A cannot interrupt Group B
	Callback	rm_motor_driver_cyclic
	Scan End Interrupt Priority	Priority 5
	Scan End Group B Interrupt Priority	Disabled
	Window Compare A Interrupt Priority	Disabled
	Window Compare B Interrupt Priority	Disabled
	> Extra	
	> Pins	

図 2-25 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[1/4]

g_adc0 ADC (r_adc)	
Settings	プロパティ
API Info	値
	▼ Input
	▼ Channel Scan Mask (channel availability varies by MCU)
	Channel 0 <input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 1 <input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 2 <input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 3 <input type="checkbox"/>
	Channel 4 <input type="checkbox"/>
	Channel 5 <input type="checkbox"/>
	Channel 6 <input type="checkbox"/>
	Channel 7 <input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 8 <input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 9 <input type="checkbox"/>
	Channel 10 <input type="checkbox"/>
	Channel 11 <input type="checkbox"/>
	Channel 12 <input type="checkbox"/>
	Channel 13 <input type="checkbox"/>
	Channel 14 <input type="checkbox"/>
	Channel 15 <input type="checkbox"/>
	Channel 16 <input type="checkbox"/>
	Channel 17 <input type="checkbox"/>
	Channel 18 <input type="checkbox"/>
	Channel 19 <input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 20 <input type="checkbox"/>
	Channel 21 <input type="checkbox"/>
	Channel 22 <input type="checkbox"/>
	Channel 23 <input type="checkbox"/>
	Channel 24 <input type="checkbox"/>
	Channel 25 <input type="checkbox"/>
	Channel 26 <input type="checkbox"/>
	Channel 27 <input type="checkbox"/>
	Channel 28 <input type="checkbox"/>
	Temperature Sensor <input type="checkbox"/>
	Internal Reference Voltage <input type="checkbox"/>
	> Group B Scan Mask (channel availability varies by MCU)
	> Addition/Averaging Mask (channel availability varies by MCU and unit)
	▼ Sample and Hold
	▼ Sample and Hold Channels (Available only on selected MCUs)
	Channel 0 <input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 1 <input type="checkbox"/>
	Channel 2 <input checked="" type="checkbox"/>
	Sample Hold States (Applies only to channels 0, 1, 2) 24

図 2-26 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[2/4]

g_adc1 ADC (r_adc)	
Settings	プロパティ
API Info	値
	▼ Common
	Parameter Checking Default (BSP)
	▼ Module g_adc1 ADC (r_adc)
	▼ General
	Name g_adc1
	Unit 1
	Resolution 12-Bit
	Alignment Right
	Clear after read Off
	Mode Single Scan
	Double-trigger Disabled
	> Input
	▼ Interrupts
	Normal/Group A Trigger Software
	Group B Trigger Disabled
	Group Priority (Valid only in Group Scan Mode) Group A cannot interrupt Group B
	Callback NULL
	Scan End Interrupt Priority Disabled
	Scan End Group B Interrupt Priority Disabled
	Window Compare A Interrupt Priority Disabled
	Window Compare B Interrupt Priority Disabled

図 2-27 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[3/4]

g_adc1 ADC (r_adc)	
プロパティ	値
Settings	▼ Input
API Info	▼ Channel Scan Mask (channel availability varies by MCU)
	Channel 0 <input type="checkbox"/>
	Channel 1 <input type="checkbox"/>
	Channel 2 <input type="checkbox"/>
	Channel 3 <input type="checkbox"/>
	Channel 4 <input type="checkbox"/>
	Channel 5 <input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 6 <input type="checkbox"/>
	Channel 7 <input type="checkbox"/>
	Channel 8 <input type="checkbox"/>
	Channel 9 <input type="checkbox"/>
	Channel 10 <input type="checkbox"/>
	Channel 11 <input type="checkbox"/>
	Channel 12 <input type="checkbox"/>
	Channel 13 <input type="checkbox"/>
	Channel 14 <input type="checkbox"/>
	Channel 15 <input type="checkbox"/>
	Channel 16 <input type="checkbox"/>
	Channel 17 <input type="checkbox"/>
	Channel 18 <input type="checkbox"/>
	Channel 19 <input type="checkbox"/>
	Channel 20 <input checked="" type="checkbox"/>
	Channel 21 <input type="checkbox"/>
	Channel 22 <input type="checkbox"/>
	Channel 23 <input type="checkbox"/>
	Channel 24 <input type="checkbox"/>
	Channel 25 <input type="checkbox"/>
	Channel 26 <input type="checkbox"/>
	Channel 27 <input type="checkbox"/>
	Channel 28 <input type="checkbox"/>
	Temperature Sensor <input type="checkbox"/>
	Internal Reference Voltage <input type="checkbox"/>
	> Group B Scan Mask (channel availability varies by MCU)
	> Addition/Averaging Mask (channel availability varies by MCU and unit)
	▼ Sample and Hold
	▼ Sample and Hold Channels (Available only on selected MCUs)
	Channel 0 <input type="checkbox"/>
	Channel 1 <input type="checkbox"/>
	Channel 2 <input type="checkbox"/>
	Sample Hold States (Applies only to channels 0, 1, 2) 24

図 2-28 ADC ドライバの FSP コンフィグレーション[4/4]

g_timer3 Timer, Low-Power (r_agt)	
プロパティ	値
Settings	▼ Common
API Info	Parameter Checking Default (BSP)
	Pin Output Support Disabled
	Pin Input Support Disabled
	▼ Module g_timer3 Timer, Low-Power (r_agt)
	▼ General
	Name g_timer3
	Counter Bit Width AGT 16-bit
	Channel 0
	Mode  Periodic
	Period 500
	Period Unit Microseconds
	Count Source PCLKB
	> Output
	> Input
	▼ Interrupts
	Callback  rm_motor_speed_cyclic
	Underflow Interrupt Priority Priority 10
	> Pins

図 2-29 AGT ドライバの FSP コンフィグレーション

g_timer0 Timer, General PWM (r_gpt)		
Settings	プロパティ	値
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	Pin Output Support	Enabled with Extra Features
	Write Protect Enable	Disabled
	▼ Module g_timer0 Timer, General PWM (r_gpt)	
	▼ General	
	Name	g_timer0
	Channel	5
	Mode	Triangle-Wave Symmetric PWM
	Period	50.0
	Period Unit	Microseconds
	> Output	
	> Input	
	> Interrupts	
	▼ Extra Features	
	▼ Output Disable	
	> Output Disable POEG Trigger	
	POEG Link	POEG Channel 0
	GTIOCA Disable Setting	Set Hi Z
	GTIOCB Disable Setting	Set Hi Z
	▼ ADC Trigger	
	▼ Start Event Trigger (Channels with GTINTAD only)	
	Trigger Event A/D Converter Start Request A During Up Counting	<input type="checkbox"/>
	Trigger Event A/D Converter Start Request A During Down Counting	<input type="checkbox"/>
	Trigger Event A/D Converter Start Request B During Up Counting	<input type="checkbox"/>
	Trigger Event A/D Converter Start Request B During Down Counting	<input type="checkbox"/>
	> Dead Time (Value range varies with Channel)	
	> ADC Trigger (Channels with GTADTRA only)	
	> ADC Trigger (Channels with GTADTRB only)	
	> Interrupt Skipping (Channels with GTITC only)	
	Extra Features	Enabled
	> Pins	

図 2-30 GPT ドライバの FSP コンフィグレーション

g_poeg0 Port Output Enable for GPT (r_poeg)		
Settings	プロパティ	値
API Info	▼ Common	
	Parameter Checking	Default (BSP)
	▼ Module g_poeg0 Port Output Enable for GPT (r_poeg)	
	▼ General	
	▼ Trigger	
	GTETRG Pin	<input checked="" type="checkbox"/>
	GPT Output Level	<input type="checkbox"/>
	Oscillation Stop	<input type="checkbox"/>
	ACMPHS0	<input type="checkbox"/>
	ACMPHS1	<input type="checkbox"/>
	Name	g_poeg0
	Channel	0
	▼ Input	
	GTETRG Polarity	Active Low
	GTETRG Noise Filter	PCLKB/128
	▼ Interrupts	
	Callback	g_poe_overcurrent
	Interrupt Priority	Priority 0 (highest)

図 2-31 POEG ドライバの FSP コンフィグレーション

## 2.3 ソフトウェア構成

### 2.3.1 ソフトウェア・ファイル構成

ソフトウェアのフォルダとファイル構成を下記に示します。

表 2-7 ソフトウェアフォルダ構成[1/2]

フォルダ	サブフォルダ	ファイル	備考	
ra_cfg			自動生成のコンフィグヘッダ	
ra_gen			自動生成のレジスタ設定値、メイン関数等	
ra	arm		CMSIS ソースコード	
	board		ボード関連関数定義	
	fsp/inc/api	bsp_api.h		BSP API 定義
		r_adc_api.h		AD API 定義
		r_elc_api.h(RA4T1,RA6T3,RA8T1 のみ)		elc API 定義
		r_ioport_api.h		I/O API 定義
		r_poeg_api.h		POEG API 定義
		r_three_phase_api.h		3相 PWM API 定義
		r_timer_api.h		タイマ API 定義
		r_transfer_api.h		データ転送 API 定義
		rm_motor_angle_api.h		角度 API 定義
		rm_motor_api.h		モータ API 定義
		rm_motor_current_api.h		電流制御 API 定義
		rm_motor_driver_api.h		モータドライバ API 定義
		rm_motor_inertia_estimate_api.h		イナーシャ推定 API 定義
		rm_motor_position_api.h		位置制御 API 定義
		rm_motor_return_origin_api.h		原点復帰 API 定義
		rm_motor_speed_api.h		速度 API 定義
		r_adc_b.h(RA6T2) r_adc.h(RA4T1,RA6T3,RA8T1)		AD 関連定義
		r_agt.h		AGT 関連定義
		r_elc.h(RA4T1,RA6T3,RA8T1 のみ)		elc 関連定義
		r_gpt_three_phase.h		3相 PWM 関連定義
		r_gpt.h		GPT 関連定義
		r_ioport.h		I/O 関連定義
		r_poeg.h		POEG 関連定義
		rm_motor_current.h		電流制御関連定義
		rm_motor_driver.h		モータドライバ関連定義
		rm_motor_induction.h		誘導センサ使用モータ制御関連定義
rm_motor_position.h		位置制御関連定義		
rm_sense_induction.h		誘導センサ角度・速度検出処理関連定義		
rm_motor_speed.h		速度関連定義		



表 2-8 ソフトウェアフォルダ構成[2/2]

フォルダ	サブフォルダ	ファイル	備考
	fsp/lib		ライブラリファイル
	fsp/src	bsp	BSP 関連フォルダ
		r_adc_b/r_adc_b.c(RA6T2)	AD ドライバ
		r_adc/r_adc.c(RA4T1,RA6T3,RA8T1)	
		r_agt/r_agt.c	AGT ドライバ
		r_elc/r_elc.c(RA4T1,RA6T3,RA8T1 のみ)	elc ドライバ
		r_gpt/r_gpt.c	GPT ドライバ
		r_gpt_three_phase/r_gpt_three_phase.c	3相 PWM ドライバ
		r_ioport/r_ioport.c	I/O ドライバ
		r_poeg/r_poeg.c	POEG ドライバ
		rm_motor_current/rm_motor_current.c	電流制御ドライバ
		rm_motor_current/rm_motor_current_library.h	電流制御ライブラリ API 定義
		rm_motor_driver/rm_motor_driver.c	モータドライバ
		rm_motor_induction/rm_motor_induction.c	誘導センサ使用モータ ドライバ
		rm_motor_position/rm_motor_position.c	位置制御ドライバ
		rm_motor_position/rm_motor_position_library.h	位置制御ライブラリ API 定義
		rm_motor_sense_induction/rm_motor_sense_induction.c	角度推定ドライバ
		rm_motor_speed/rm_motor_speed.c	速度制御ドライバ
		rm_motor_speed/rm_motor_speed_library.h	速度制御ライブラリ API 定義
src	application/main	mtr_main.h , mtr_main.c	ユーザメイン関数
		r_mtr_control_parameter.h	制御パラメータ定義
		r_mtr_motor_parameter.h	モータパラメータ定義
	application/user_interface/ics	r_mtr_ics.h , r_mtr_ics.c	Analyzer UI 関連関数 定義
		ICS2_RA6T2.h , ICS2_RA4T1.h , ICS2_RA6T3.h , ICS2_RA8T1.h	ツール用通信ライブラリ
		ICS2_RA6T2.o , ICS2_RA4T1.o , ICS2_RA6T3.o , ICS2_RA8T1.o	ツール用通信関連定義

2.3.2 モジュール構成

ソフトウェアのモジュール構成を図 2-32 に示します。




図 2-32 モジュール構成

## 2.4 ソフトウェアスペック

本システムのソフトウェア基本仕様を下記に示します。


表 2-9 誘導センサ使用ベクトル制御ソフトウェア基本仕様

項目	内容
制御方式	ベクトル制御
モータ制御開始/停止	SW1 のレベルにより判定 または Renesas Motor Workbench から入力
回転子磁極位置検出	誘導センサ
入力電圧	DC 24V
メインクロック周波数	RA6T2: 240 [MHz] RA6T3: 200 [MHz] RA4T1: 100 [MHz] RA8T1: 480 [MHz]
キャリア(PWM)周波数	20 [kHz](キャリア周期 : 50 [μs])
デッドタイム	2 [μs]
制御周期(電流)	RA6T2: 50 [μs] RA6T3: 50 [μs] RA4T1: 100 [μs] RA8T1: 50 [μs]
制御周期(速度・位置)	RA6T2: 500 [μs] RA6T3: 500 [μs] RA4T1: 1000 [μs] RA8T1: 500 [μs]
回転速度範囲	CW : 0 [rpm] ~ 4000 [rpm] CCW : 0 [rpm] ~ 4000 [rpm]
位置指令値範囲	board_ui 時 VR1 による指令 指令値範囲 : -180 度 ~ 180 度
	ics_ui 時 速度台形波方式による位置プロファイル指令 指令値範囲 : -32768 度 ~ 32767 度
コンパイラ最適化設定	最適化レベル   Optimize more(-O2) (デフォルト設定)
保護停止処理	以下のいずれかの条件の時、モータ制御信号出力(6本)を非アクティブにする 1. 各相の電流が $3.82(=1.8 \cdot \sqrt{2}) \cdot 1.5$ (RA6T2) $3.54(=1.67 \cdot \sqrt{2}) \cdot 1.5$ (RA4T1, RA6T3, RA8T1) [A] を超過 (電流制御周期で監視) 2. インバータ母線電圧が 60 [V] を超過(電流制御周期で監視) 3. インバータ母線電圧が 8[V]未満(電流制御周期で監視) 4. 回転速度が 4500 [rpm] を超過(電流制御周期で監視)  外部からの過電流検出信号を検出した場合、PWM 出力端子を Low 出力にする

## 2.5 割り込み優先順位

本システムで使用している割り込みと優先順位を下記に示します。

表 2-10 割り込み優先順位

割り込みレベル	優先度	処理
15	Min  Max	
14		
13		
12		
11		
10		AGT0 INT 速度制御割り込み処理
9		
8		
7		
6		
5		ADC0 ADI0(RA6T2) ADC0 SCAN END(RA4T1,RA6T3,RA8T1) A/D 変換完了割り込み(電流制御割り込み処理)
4		
3		
2		
1		
0		POEG3 EVENT(RA6T2) POEG1 EVENT(RA4T1,RA6T3) POEG0 EVENT(RA8T1) 過電流異常割り込み

Allocations		
Interrupt	Event	ISR
0	POEG3 EVENT (Port Output disable interrupt D)	poeg_event_isr
1	AGT0 INT (AGT interrupt)	agt_int_isr
2	ADC0 ADI0 (End of A/D scanning operation)(Gr0)	adc_b_adi0_isr

図 2-33 RA6T2 FSP 割り込みコンフィグレーション

Allocations		
Interrupt	Event	ISR
0	AGT0 INT (AGT interrupt)	agt_int_isr
1	ADC0 SCAN END (A/D scan end interrupt)	adc_scan_end_isr
2	POEG1 EVENT (Port Output disable interrupt B)	poeg_event_isr

図 2-34 RA4T1/RA6T3 FSP 割り込みコンフィグレーション

Allocations		
Interrupt	Event	ISR
0	POEG0 EVENT (Port Output disable interrupt A)	poeg_event_isr
1	AGT0 INT (AGT interrupt)	agt_int_isr
2	ADC0 SCAN END (End of A/D scanning operation)	adc_scan_end_isr

図 2-35 RA8T1 FSP 割り込みコンフィグレーション

### 3. 制御ソフトウェア説明

本システムの制御仕様について説明します。

#### 3.1 制御内容

##### 3.1.1 モータ起動/停止

モータの起動と停止は、Renesas Motor Workbench からの入力または SW1 からの入力によって制御します。

SW1 には汎用ポートが割り当てられ、“Low”レベルのときスタートスイッチが押されていると判断し、“High”レベルのときはモータを停止すると判断します。

##### 3.1.2 A/D 変換

###### (1). モータ回転速度指令値

モータの回転速度指令値は Renesas Motor Workbench からの入力または VR1 の出力値(アナログ値)を A/D 変換することによって決定します。A/D 変換された値は、以下の表のように、回転速度/位置指令値として使用します。

表 3-1 回転速度/位置指令値の変換比

項目	変換比 (指令値 : A/D 変換値)	
	回転速度指令値	CW
CCW		0 [rpm]~4000[rpm] : 07FFH~0000H
位置指令値	CW	0 [度]~180 [度] : 07FFH~0000H
	CCW	0 [度]~180 [度] : 0800H~0FFFH

###### (2). インバータ母線電圧

以下の表のようにインバータ母線電圧を測定します。変調率の算出と過電圧・低電圧検出(異常時は PWM 停止)に使用します。

表 3-2 インバータ母線電圧の変換比

項目	変換比 (インバータ母線電圧 : A/D 変換値)
インバータ母線電圧	0 [V]~73.26 [V] : 0000H~0FFFH

###### (3). U 相、V 相、W 相電流

以下の表のように、U 相、V 相、W 相電流を測定し、ベクトル制御に使用します。U 相、W 相のみを用いる 2 シャント検出も選択可能です。

表 3-3 U、V、W 相電流の変換比

項目	変換比 (U 相、V 相、W 相電流 : A/D 変換値)
U 相、V 相、W 相電流	-8.25 [A]~8.25 [A] : 0000H~0FFFH <sup>注</sup> 電流値=(3.3V-1.65V)÷(0.01Ohm×20)=8.25A

## 3.1.3 変調

本システムでは、モータへの入力電圧はパルス幅変調（PWM）によって生成します。本モジュールでは、PWM Duty 比の算出を行います。また、電圧利用率を上げるために、変調を行った電圧を出力できません。

## (a) 正弦波変調

変調率  $m$  を以下のように定義します。

$$m = \frac{V}{E}$$

$m$ : 変調率     $V$ : 指令値電圧     $E$ : インバータ母線電圧

## (b) 空間ベクトル変調

永久磁石同期モータのベクトル制御において、一般的に所望の各相電圧指令値は正弦波状に生成します。ところが、そのまま PWM 生成のための変調波として使用すると、実際にモータに印加される電圧のインバータ母線電圧に対する電圧利用率は線間電圧換算で最大 86.7[%]となってしまいます。そこで、下記式にあるように各相電圧指令値の最大値と最小値の平均値を算出し、それらを各相電圧指令値から減算したものを変調波として使用します。その結果、変調波の最大振幅は $\sqrt{3}2$ 倍となり、線間電圧はそのままに電圧利用率は 100[%]となります。

$$\begin{pmatrix} V'_u \\ V'_v \\ V'_w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_u \\ V_v \\ V_w \end{pmatrix} + \Delta V \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \Delta V = -\frac{V_{max} + V_{min}}{2}, V_{max} = \max\{V_u, V_v, V_w\}, V_{min} = \min\{V_u, V_v, V_w\}$$

$V_u, V_v, V_w$ : U, V, W 相電圧指令値

$V'_u, V'_v, V'_w$ : PWM 生成用 U, V, W 相電圧指令値(変調波)

変調率  $m$  を以下のように定義します。

$$m = \frac{V'}{E}$$

$m$ : 変調率     $V'$ : PWM 生成用相電圧指令     $E$ : インバータ母線電圧

3.1.4 状態遷移

表 3-1 に本システムにおける状態遷移図を示します。サンプルプログラムでは、「SYSTEM MODE」により状態を管理します。




図 3-1 誘導センサ使用ベクトル制御ソフトウェアの状態遷移図

(1) SYSTEM MODE

システム動作状態を表します。各イベント(EVENT)の発生により、状態が遷移します。システムの動作状態は、モータ駆動停止 (INACTIVE)、モータ駆動 (ACTIVE)、異常状態 (ERROR) があります。

(2) EVENT

各 SYSTEM MODE 中に EVENT が発生すると、その EVENT に従って、システム動作状態が表 3-4 中の表の様に遷移します。各 EVENT の発生要因は下記となります。

表 3-4 EVENT 一覧

イベント名	発生要因
STOP	ユーザー操作により発生します
RUN	ユーザー操作により発生します
ERROR	システムが異常を検出したときに発生します
RESET	ユーザー操作により発生します

### 3.1.5 始動方法

サンプルソフトウェアの始動制御内容を図 3-2、図 3-3 に示します。

[MOTOR\_SENSE\_INDUCTIVE\_MODE\_INIT]モードで初期化、[MOTOR\_SENSE\_INDUCTIVE\_MODE\_BOOT]モードで強制励磁による磁石位置の初期化、[MOTOR\_SENSE\_INDUCTIVE\_MODE\_DRIVE]モードでベクトル制御が開始されます。d 軸電流、q 軸電流、速度、位置それぞれの指令値を管理するフラグによってモードをコントロールしています。




図 3-2 誘導センサ使用ベクトル制御ソフトウェアの始動制御内容（速度制御時）




図 3-3 誘導センサ使用ベクトル制御ソフトウェアの始動制御内容（位置制御時）



### 3.1.6 位置指令値の作成（速度台形波方式）

サンプルソフトウェアでは、入力された目標値に対して速度を管理して制御周期ごとに指令値を作成する機能が実装されています。




図 3-4 位置指令値の整形と三角形／台形型の速度指令値

目標位置以外に Renesas Motor Workbench から以下の変数を入力することで、加減速応答が可能な指令値を作成することができます。

- ・ 加速時間 (com\_f4\_accel\_time)
- ・ 最大速度 (com\_f4\_max\_speed\_rpm)
- ・ 整定待ち時間 (com\_u2\_interval\_time)

位置偏差と加速時間から求めた速度が加速時の最大速度よりも大きい場合に、台形状の速度指令値となります。

3.1.7 速度演算

サンプルソフトウェアは電流制御の周期毎に取得する角度情報の偏差から速度情報を算出しています。

速度計算方法




図 3-5 誘導センサによる速度計算

### 3.1.8 誘導センサの誤差補正

サンプルソフトウェアは誘導センサの出力を補正する機能を用意しています。sin 信号と cos 信号から角度を検出する場合、センサ出力のオフセットやゲイン、位相のばらつきが角度誤差となります。本制御プログラムでは、センサ出力を補正する機能を使用できます。ゲイン補正の概念を図 3-6 に示し、位相補正の概念を図 3-7 に示します。




図 3-6 アナログ出力のゲイン補正概念




図 3-7 アナログ出力の位相補正概念

センサ出力補正機能を有効にした場合は、初回始動時にセンサの出力データ取得処理を行います。取得したデータを基にソフトウェアで補正係数を算出し、センサ出力から角度を算出する際に使用します。センサの出力データはオープンループ動作で取得します。データ取得及び補正のフローを示します。

また補正機能の有効・無効に限らず、始動時に強制励磁を行い、その時に検出したセンサの角度を 0 度となるよう補正を行います。




図 3-8 誤差補正処理フローチャート

### 3.1.9 保護機能

本システムでは、以下のエラー状態を持ち、それぞれの場合に緊急停止機能を実装しています。保護機能に関わる各設定値は表 3-5 を参照してください。

- ・ 過電流エラー

過電流エラーはハードウェア及びソフトウェア両方で検出されます。

ハードウェアからの緊急停止信号（過電流検出）により、PWM 出力端子を Low 出力状態にします。

また、過電流監視周期で U 相、V 相、W 相電流を監視し、過電流（過電流リミット値を超過）を検出した時に、緊急停止します（ソフトウェア検出）。

- ・ 過電圧エラー

過電圧監視周期でインバータ母線電圧を監視し、過電圧（過電圧リミット値を超過）を検出した時に、緊急停止します。過電圧リミット値は検出回路の抵抗値の誤差等を考慮して設定した値です。

- ・ 低電圧エラー

低電圧監視周期でインバータ母線電圧を監視し、低電圧（低電圧リミット値を下回った場合）を検出した時に、緊急停止します。低電圧リミット値は検出回路の抵抗値の誤差等を考慮して設定した値です。

- ・ 回転速度エラー

回転速度監視周期で速度を監視し、速度リミット値を超過した場合、緊急停止します。

表 3-5 各システム保護機能設定値

エラー	閾値		監視周期
過電流エラー	過電流リミット値 [A]	3.82(RA6T2) 3.54(RA4T1,RA6T3,RA8T1)	電流制御周期
過電圧エラー	過電圧リミット値 [V]	60	電流制御周期
低電圧エラー	低電圧リミット値 [V]	8	電流制御周期
回転速度エラー	速度リミット値 [rpm]	4500	電流制御周期

3.1.10 AD トリガ

AD トリガとスキャングループのタイミングを示します。




図 3-9 AD トリガタイミング




図 3-10 AD トリガタイミング(1 回間引き)

### 3.2 誘導センサ使用ベクトル制御ソフトウェア関数仕様

誘導センサ使用ベクトル制御の制御ブロック図を示します。




図 3-11 誘導センサ使用ベクトル制御概略ブロック

表 3-6 電流制御周期割り込み関数内実行関数一覧(1/4)

ファイル名	関数名	処理概要
mtr_main.c	mtr_callback_event 入力: (motor_callback_args_t*) p_args / コールバック関数パラメータデータ 出力: なし	モータ制御コールバック関数
rm_motor_induction.c	rm_motor_induction_current_callback 入力: (motor_current_callback_args_t*) p_args / コールバック関数パラメータデータ 出力: なし	速度制御の出力を電流制御の入力に設定
	RM_MOTOR_INDUCTION_ErrorCheck 入力: (motor_ctrl_t* const) p_ctrl / モータ制御構造体ポインタ (uint16_t* const) p_error / モータエラー情報 出力: fsp_err_t / 関数実行結果	エラーチェック
	rm_motor_induction_copy_speed_current 入力: (motor_speed_output_t*) p_output / 速度制御出力データ (motor_current_input_t*) p_input / 電流制御入力データ 出力: なし	速度出力データを電流入力データにコピー
rm_motor_driver.c	rm_motor_driver_cyclic 入力: (adc_callback_args_t*) p_args / コールバック関数パラメータデータ 出力: なし	モータドライバコールバック関数
	rm_motor_driver_current_get 入力: (motor_driver_instance_ctrl_t*) p_ctrl / モータドライバインスタンス 出力: なし	A/D 変換データを取得 (相電流と母線電圧)
	RM_MOTOR_DRIVER_FlagCurrentOffsetGet 入力: (motor_driver_ctrl_t* const) p_ctrl / モータドライバ制御構造体ポインタ (uint8_t* const) p_flag_offset / 電流オフセット検出完了フラグ 出力: fsp_err_t / 関数実行結果	電流オフセット値を測定
	RM_MOTOR_DRIVER_PhaseVoltageSet 入力: (motor_driver_ctrl_t* const) p_ctrl / モータドライバ制御構造体ポインタ (float const) u_voltage / U 相電圧 (float const) v_voltage / V 相電圧 (float const) w_voltage / W 相電圧 出力: fsp_err_t / 関数実行結果	PWM デューティ計算用の相電圧データを設定
	rm_motor_driver_modulation 入力: (motor_driver_instance_ctrl_t*) p_ctrl / モータドライバインスタンス 出力: なし	PWM 変調の実行



表 3-7 電流制御周期割り込み関数内実行関数一覧(2/4)

ファイル名	関数名	処理概要
rm_motor_driver.c	rm_motor_driver_mod_run 入力：(motor_driver_instance_ctrl_t*) p_ctrl / モータドライバインスタンス (const float*) p_f4_v_in / 入力三相電圧 (float*) p_f4_duty_out / 出力デューティ 出力：なし	入力三相電圧（バイポーラ）からデューティサイクルを計算
	rm_motor_driver_set_uvw_duty 入力：(motor_driver_instance_ctrl_t*) p_ctrl / モータドライバインスタンス (float) f_duty_u / U相デューティ (float) f_duty_v / V相デューティ (float) f_duty_w / W相デューティ 出力：fsp_err_t / 関数実行結果	PWM デューティ設定
	RM_MOTOR_DRIVER_CurrentGet 入力：(motor_driver_ctrl_t* const) p_ctrl / モータドライバコントロールブロック (motor_driver_current_get_t* const) p_current_get / 取得データ 出力：fsp_err_t / 関数実行結果	相電流、Vdc、Va_max データを取得
rm_motor_current.c	rm_motor_current_cyclic 入力：(motor_driver_callback_args_t*) p_args / コールバック関数パラメータデータ 出力：なし	電流制御周期動作
	RM_MOTOR_CURRENT_ParameterSet 入力：(motor_current_ctrl_t* const) p_ctrl / 電流制御構造体ポインタ (motor_current_input_t const* const) p_st_input / インพุット電流データ 出力：fsp_err_t / 関数実行結果	電流制御入力データを設定
	RM_MOTOR_CURRENT_CurrentSet 入力：(motor_current_ctrl_t* const) p_ctrl / 電流制御構造体ポインタ (motor_current_input_current_t const* const) p_st_current / インพุット電流データ (motor_current_input_voltage_t const* const) p_st_voltage / インพุット電圧データ 出力：fsp_err_t / 関数実行結果	d/q 軸の電流と電圧のデータを設定
	RM_MOTOR_CURRENT_CurrentGet 入力：(motor_current_ctrl_t* const) p_ctrl / 電流制御構造体ポインタ (float* const) p_id / 取得した d 軸電流へのポインタ (float* const) p_iq / 取得した q 軸電流へのポインタ 出力：fsp_err_t / 関数実行結果	d/q 軸電流を取得
	motor_current_transform_uvw_dq_abs 入力：(const float) f_angle / 回転角度 (const float*) f_uvw / UVW 相ポインタ (float*) f_dq / dq 軸ポインタ 出力：なし	UVW → dq 座標変換(絶対変換)

表 3-8 電流制御周期割り込み関数内実行関数一覧(3/4)

ファイル名	関数名	処理概要
rm_motor_current.c	motor_current_angle_cyclic 入力: (motor_current_instance_t *) p_instance / 電流インスタンス 出力: なし	電流制御の周期動作における角度/速度プロセス
	RM_MOTOR_CURRENT_SpeedPhaseSet 入力: (motor_current_ctrl_t * const) p_ctrl / 電流制御構造体ポインタ (float const) speed / 回転速度 (float const) phase / 位相 出力: fsp_err_t / 関数実行結果	電流速度とロータ位相データを設定
	RM_MOTOR_CURRENT_CurrentReferenceSet 入力: (motor_current_ctrl_t * const) p_ctrl / 電流制御構造体ポインタ (float const) id_reference / d 軸電流指令 (float const) iq_reference / q 軸電流指令 出力: fsp_err_t / 関数実行結果	電流指令値を設定
	RM_MOTOR_CURRENT_PhaseVoltageGet 入力: (motor_current_ctrl_t * const) p_ctrl / 電流制御構造体ポインタ (motor_current_get_voltage_t * const) p_voltage / 取得電圧データ 出力: fsp_err_t / 関数実行結果	設定された相電圧を取得
	motor_current_pi_calculation 入力: (motor_current_instance_ctrl_t *) p_ctrl / 電流インスタンスコントロール 出力: なし	電流ベクトルコマンドと実際の電流ベクトルから出力電圧ベクトルを計算
	motor_current_pi_control 入力: (motor_current_pi_params_t *) pi_ctrl / PI 制御パラメータ 出力: float / PI 制御出力値	PI 制御
	motor_current_limit_abs 入力: (float) f4_value / ターゲットの値 (float) f4_limit_value / 制限値 出力: float / 制限した値	絶対値の制限
	motor_current_decoupling 入力: (motor_current_instance_ctrl_t *) p_ctrl / 電流制御インスタンス (float) f_speed_rad / 回転速度 (const motor_current_motor_parameter_t *) p_mtr / モータ電流パラメータ 出力: なし	非干渉制御
motor_current_voltage_limit 入力: (motor_current_instance_ctrl_t *) p_ctrl / 電流制御インスタンス 出力: なし	電圧ベクトルの制限	

表 3-9 電流制御周期割り込み関数内実行関数一覧(4/4)

ファイル名	関数名	処理概要
rm_motor_current.c	motor_current_transform_dq_uvuw_abs 入力 : (const float) f_angle / 回転角度 (const float *) f_dq / dq 軸ポインタ (float *) f_uvuw / UVW 相ポインタ 出力 : なし	dq → UVW 座標変換(絶対変換)
librm_motor_current.a	rm_motor_voltage_error_compensation_main 入力 : (motor_currnt_voltage_compensation_t *) st_volt_comp / 電圧誤差補償データ (float *) p_f4_v_array / リファレンス電圧 (float *) p_f4_i_array / リファレンス電流 (float) f4_vdc / 母線電圧 出力 : なし	電圧誤差補償
rm_motor_sense_induction.c	RM_MOTOR_SENSE_INDUCTION_FlagPiCtrlSet 入力 : (motor_angle_ctrl_t * const) p_ctrl / 角度制御構造体ポインタ (uint32_t const) flag_pi / PI 制御実行中フラグ 出力 : fsp_err_t / 関数実行結果	PI 制御実行のフラグを設定
	RM_MOTOR_SENSE_INDUCTION_AngleSpeedGet 入力 : (motor_angle_ctrl_t * const) p_ctrl / 角度制御構造体ポインタ (float * const) p_angle / 角度データ (float * const) p_speed / 速度データ (float * const) p_phase_err / 位相誤差データ 出力 : fsp_err_t / 関数実行結果	ロータの角度と回転速度を取得 (位相誤差データは取得出来ません)
r_gpt_three_phase.c	R_GPT_THREE_PHASE_DutyCycleSet 入力 : (three_phase_ctrl_t * const) p_ctrl / 三相タイマ制御構造体ポインタ (three_phase_duty_cycle_t * const) p_duty_cycle / 設定デューティサイクル 出力 : fsp_err_t / 関数実行結果	各タイマのデューティサイクル設定

表 3-10 速度制御周期割り込み関数内実行関数一覧(1/2)

ファイル名	関数名	処理概要
mtr_main.c	mtr_callback_event 入力: (motor_callback_args_t *) p_args / コールバック関数パラメータデータ 出力: なし	モータ制御コールバック関数
	get_vr1 入力: なし 出力: uint16_t / 変換値	VR1 の A/D 変換値取得
rm_motor_current.c	RM_MOTOR_CURRENT_ParameterGet 入力: (motor_current_ctrl_t * const) p_ctrl / 電流コントロールブロック (motor_current_output_t * const) p_st_output / 電流出力データ 出力: fsp_err_t / 関数実行結果	電流制御から速度制御入力データを取得
rm_motor_induction.c	rm_motor_induction_speed_callback 入力: (motor_speed_callback_args_t *) p_args / コールバック関数パラメータデータ 出力: なし	速度制御コールバック関数
	rm_motor_induction_copy_current_speed 入力: (motor_current_output_t *) p_output / 電流出力データ (motor_speed_input_t *) p_input / 速度入力データ 出力: なし	電流出力データを速度入力データにコピー
rm_motor_speed.c	rm_motor_speed_cyclic 入力: (timer_callback_args_t *) p_args / コールバック関数パラメータデータ 出力: なし	速度制御の周期動作 (タイマ割り込み時の呼び出し)
	RM_MOTOR_SPEED_ParameterSet 入力: (motor_speed_ctrl_t * const) p_ctrl / モータ速度コントロールブロック (motor_speed_input_t const * const) p_st_input / 速度入力パラメータ 出力: fsp_err_t / 関数実行結果	速度入力パラメータを設定
	RM_MOTOR_SPEED_SpeedControl 入力: (motor_speed_ctrl_t * const) p_ctrl / モータ速度コントロールブロック 出力: fsp_err_t / 関数実行結果	d/q 軸電流指令値を計算 (速度制御のメインプロセス)
	rm_motor_speed_set_speed_ref_induction 入力: (motor_speed_instance_ctrl_t *) p_ctrl / モータ速度インスタンス 出力: float / リファレンス速度	速度指令値を更新
	rm_motor_speed_set_iq_ref_encoder 入力: (motor_speed_instance_ctrl_t *) p_ctrl / モータ速度インスタンス 出力: float / q 軸リファレンス電流	q 軸の電流指令値を更新
	rm_motor_speed_set_id_ref_induction 入力: (motor_speed_instance_ctrl_t *) p_ctrl / モータ速度インスタンス 出力: float / d 軸リファレンス電流	d 軸の電流指令値を更新
	RM_MOTOR_SPEED_ParameterGet 入力: (motor_speed_ctrl_t * const) p_ctrl / モータ速度コントロールブロック (motor_speed_output_t * const) p_st_output / 速度出力データ 出力: fsp_err_t / 関数実行結果	速度制御の出力パラメータを取得

表 3-11 速度制御周期割り込み関数内実行関数一覧(2/2)

ファイル名	関数名	処理概要
librm_motor_speed.a	rm_motor_speed_first_order_lpf 入力 : (motor_speed_lpf_t *) p_lpf / 一次 LPF 構造体ポインタ (float) f_input / 入力データ 出力 : float / フィルター後のデータ	一次 LPF 処理
	rm_motor_speed_fluxwkn_set_vamax 入力 : (motor_speed_flux_weakening_t *) p_fluxwkn / 弱め磁束構造体ポインタ (float) f4_va_max / 最大電圧ベクトル 出力 : なし	最大電圧ベクトルを設定
	rm_motor_speed_fluxwkn_run 入力 : (motor_speed_flux_weakening_t *) p_fluxwkn / 弱め磁束構造体ポインタ (float) f4_speed_rad / モータ電気速度 (const float *) p_f4_idq / d/q 軸電流 (float *) p_f4_idq_ref / d/q 軸リファレンス電流 出力 : なし	弱め磁束制御実行

### 3.3 Contents of control

#### 3.3.1 Configuration Options

誘導センサ使用ベクトル制御モジュールの構成オプションは、RA Configurator を使用して構成できます。変更されたオプションは、コードの生成時に `common_data.c/h`、及び `hal_data.c/h` に自動的に反映されます。オプション名と設定値は、次の表 3-12 構成オプションに記載しています。

表 3-12 Configuration Options (rm\_motor\_induction.h)

オプション名	内容
Limit of over current (A)	相電流がこの値を超えると、PWM 出力ポートがオフに設定されます。
Limit of over voltage (V)	母線電圧がこの値を超えると、PWM 出力ポートがオフに設定されます。
Limit of over speed (rpm)	回転速度がこの値を超えると、PWM 出力ポートがオフに設定されます。
Limit of over speed (rpm)	母線電圧がこの値を下回ると、PWM 出力ポートがオフに設定されます。

表 3-13 Configuration Options 初期値 (rm\_motor\_induction.h)

オプション名	RA6T2	RA4T1	RA6T3	RA8T1
Limit of over current (A)	1.8	1.8	1.8	1.8
Limit of over voltage (V)	60.0	60.0	60.0	60.0
Limit of over speed (rpm)	4500.0	4500.0	4500.0	4500.0
Limit of over speed (rpm)	8.0	8.0	8.0	8.0

#### 3.3.2 Configuration Options for included modules

誘導センサ使用ベクトル制御モジュールには、以下のモジュールが含まれます。

- ・ Current Module
- ・ Speed Module
- ・ Position Module
- ・ Angle Module
- ・ Driver Module

また、これらのモジュールには、誘導センサ使用ベクトル制御モジュールと同じ各構成パラメータがあります。オプション名と設定値を以下の表に示します。

表 3-14 構成オプション

Configuration Options (rm_motor_current.h)	
オプション名	内容
General   Shunt type	シャント抵抗をいくつ用いて電流検出を行うかを選択します。
General   Current control decimation	電流制御の間引き
General   PWM carrier frequency (kHz)	PWM キャリア周波数
General   Input voltage (V)	入力電圧 [V]
General   Sample delay compensation	サンプル遅延補正の有効/無効を選択します。
General   Period magnification value	電圧誤差補正時の周期倍率
General   Voltage error compensation	電圧誤差補正の有効/無効を選択します。
General   Voltage error compensation table of voltage 1	電圧の電圧誤差補正テーブル 1
General   Voltage error compensation table of voltage 2	電圧の電圧誤差補正テーブル 2
General   Voltage error compensation table of voltage 3	電圧の電圧誤差補正テーブル 3
General   Voltage error compensation table of voltage 4	電圧の電圧誤差補正テーブル 4
General   Voltage error compensation table of voltage 5	電圧の電圧誤差補正テーブル 5
General   Voltage error compensation table of current 1	電流の電圧誤差補正テーブル 1
General   Voltage error compensation table of current 2	電流の電圧誤差補正テーブル 2
General   Voltage error compensation table of current 3	電流の電圧誤差補正テーブル 3
General   Voltage error compensation table of current 4	電流の電圧誤差補正テーブル 4
General   Voltage error compensation table of current 5	電流の電圧誤差補正テーブル 5
Design Parameter   Current PI loop omega	極対数
Design Parameter   Current PI loop zeta	抵抗 [ohm]
Motor Parameter   Pole pairs	d 軸インダクタンス [H]
Motor Parameter   Resistance (ohm)	q 軸インダクタンス [H]
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	磁束 [Wb]
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	イナーシャ [kgm <sup>2</sup> ]
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	電流制御系固有周波数 [Hz]
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm <sup>2</sup> )	電流制御系減衰係

表 3-15 Configuration Options 初期値 (rm\_motor\_current.h)

オプション名	RA6T2	RA4T1	RA6T3	RA8T1
General   Shunt type	2shunt	2shunt	2shunt	2shunt
General   Current control decimation	0	1	0	0
General   PWM carrier frequency (kHz)	20.0	20.0	20.0	20.0
General   Input voltage (V)	24.0	24.0	24.0	24.0
General   Sample delay compensation	Enable	Enable	Enable	Disable
General   Period magnification value	1.5	1.5	1.5	1.5
General   Voltage error compensation	Enable	Enable	Enable	Enable
General   Voltage error compensation table of voltage 1	0.477	0.477	0.477	0.477
General   Voltage error compensation table of voltage 2	0.742	0.742	0.742	0.742
General   Voltage error compensation table of voltage 3	0.892	0.892	0.892	0.892
General   Voltage error compensation table of voltage 4	0.979	0.979	0.979	0.979
General   Voltage error compensation table of voltage 5	1.009	1.009	1.009	1.009
General   Voltage error compensation table of current 1	0.021	0.021	0.021	0.021
General   Voltage error compensation table of current 2	0.034	0.034	0.034	0.034
General   Voltage error compensation table of current 3	0.064	0.064	0.064	0.064
General   Voltage error compensation table of current 4	0.158	0.158	0.158	0.158
General   Voltage error compensation table of current 5	0.400	0.400	0.400	0.400
Design Parameter   Current PI loop omega	300.0	300.0	300.0	300.0
Design Parameter   Current PI loop zeta	1.0	1.0	1.0	1.0
Motor Parameter   Pole pairs	4	4	4	4
Motor Parameter   Resistance (ohm)	0.84	0.84	0.84	0.84
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	0.00623	0.00623	0.00623	0.00623
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm <sup>2</sup> )	0.0000041	0.0000041	0.0000041	0.0000041



表 3-16 構成オプション

Configuration Options (rm_motor_speed.h)	
オプション名	内容
Common   Position support	位置制御可否選択
General   Speed control period (sec)	速度制御周期[sec]
General   Step of speed climbing (rpm)	速度変動のステップ値[rpm]。加速と減速でこの値によって速度を制御します。
General   Maximum rotational speed (rpm)	最大速度 [rpm]
General   Speed LPF omega	速度 LPF 固有周波数 [Hz]
General   Limit of q-axis current (A)	q 軸電流リミット [A]
General   Step of speed feedback at open-loop	オープンループ時指令速度ステップ(指令速度に対する割合を設定)
General   Natural frequency	外乱速度オブザーバの固有振動数
General   Open-loop damping	オープンループダンピング制御の選択
General   Flux weakening	弱め磁束制御の選択
General   Torque compensation for sensorless transition	センサレス切り替え制御の選択
General   Speed observer	速度オブザーバ処理の有効/無効を選択します。
General   Selection of speed observer	速度オブザーバの種類を選択します。
General   Control method	コントロール方式の選択(PID or IPD)
Open-Loop   Step of d-axis current climbing	d 軸電流指令値加算ステップ [A/msec]
Open-Loop   Step of d-axis current descending	d 軸電流指令値減算ステップ [A/msec]
Open-Loop   Step of q-axis current descending ratio	q 軸電流指令値減算ステップ [A/msec]
Open-Loop   Reference of d-axis current	オープンループ制御時 d 軸電流指令値 [A]
Open-Loop   Threshold of speed control descending	d 軸電流指令値減算開始速度[rpm]
Open-Loop   Threshold of speed control climbing	d 軸電流指令値加算開始速度 [rpm]
Open-Loop   Period between open-loop to BEMF (sec)	センサレス切り替え処理時間 [s]
Open-Loop   Phase error(degree) to decide sensor-less switch timing	センサレス制御切り替え可能位相誤差(電気角) [deg]
Design parameter   Speed PI loop omega	速度制御系固有周波数 [Hz]
Design parameter   Speed PI loop zeta	速度制御系減衰係数
Design parameter   Estimated d-axis HPF omega	d 軸誘起電圧 HPF カットオフ周波数 [Hz]
Design parameter   Open-loop damping zeta	オープンループダンピング制御減衰係数
Design parameter   Cutoff frequency of phase error LPF	位相誤差 LPF カットオフ周波数 [Hz]
Design parameter   Speed observer omega	速度オブザーバカットオフ周波数 [Hz]
Design parameter   Speed observer zeta	速度オブザーバ減衰係数
Motor Parameter   Pole pairs	極対数
Motor Parameter   Resistance (ohm)	抵抗 [ohm]
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	d 軸インダクタンス [H]
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	q 軸インダクタンス [H]
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	磁束 [Wb]
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm <sup>2</sup> )	イナーシャ [kgm <sup>2</sup> ]

表 3-17 Configuration Options 初期値 (rm\_motor\_speed.h)

オプション名	RA6T2	RA4T1	RA6T3	RA8T1
Common   Position support	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled
General   Speed control period (sec)	0.0005	0.001	0.0005	0.0005
General   Step of speed climbing (rpm)	0.5	1.0	0.5	0.5
General   Maximum rotational speed (rpm)	4000.0	4000.0	4000.0	4000.0
General   Speed LPF omega	250.0	250.0	250.0	250.0
General   Limit of q-axis current (A)	1.8	1.8	1.8	1.8
General   Step of speed feedback at open-loop	0.2	0.2	0.2	0.2
General   Natural frequency	100.0	100.0	100.0	100.0
General   Open-loop damping	Disable	Disable	Disable	Disable
General   Flux weakening	Disable	Disable	Disable	Disable
General   Torque compensation for sensorless transition	Disable	Disable	Disable	Disable
General   Speed observer	Enable	Enable	Enable	Enable
General   Selection of speed observer	Disturbance	Disturbance	Disturbance	Disturbance
General   Control method	IPD	IPD	IPD	IPD
Open-Loop   Step of d-axis current climbing	1.0	2.0	0.3	0.3
Open-Loop   Step of d-axis current descending	0.3	0.3	0.3	0.3
Open-Loop   Step of q-axis current descending ratio	1.0	1.0	1.0	1.0
Open-Loop   Reference of d-axis current	1.0	0.3	0.3	0.3
Open-Loop   Threshold of speed control descending	600	500	500	500
Open-Loop   Threshold of speed control climbing	500	400	400	400
Open-Loop   Period between open-loop to BEMF (sec)	0.025	0.025	0.025	0.025
Open-Loop   Phase error(degree) to decide sensor-less switch timing	10	10	10	10
Design parameter   Speed PI loop omega	12.0	12.0	12.0	12.0
Design parameter   Speed PI loop zeta	1.0	1.0	1.0	1.0
Design parameter   Estimated d-axis HPF omega	2.5	2.5	2.5	2.5
Design parameter   Open-loop damping zeta	-	-	-	-
Design parameter   Cutoff frequency of phase error LPF	10.0	10.0	10.0	10.0
Design parameter   Speed observer omega	200.0	200.0	100.0	100.0
Design parameter   Speed observer zeta	1.0	1.0	1.0	1.0
Motor Parameter   Pole pairs	4	4	4	4
Motor Parameter   Resistance (ohm)	0.84	0.84	0.84	0.84
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	0.00623	0.00623	0.00623	0.00623
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm <sup>2</sup> )	0.0000041	0.0000041	0.0000041	0.0000041

表 3-18 構成オプション

Configuration Options (rm_motor_position.h)	
オプション名	内容
General   Position dead band	位置デッドバンド
General   Position band limit	位置誤差ゼロ範囲
General   Speed feedforward ratio	速度フィードフォワード比
General   Encoder counts per one rotation	モーター周エンコーダカウント数
General   Position omega	位置制御固有周波数[Hz]
General   Period of speed control (sec)	速度制御実行周期[sec]
IPD   IPD LPF	IPD LPF 処理の選択
IPD   Position Kp ratio	位置 Kp 比
IPD   Position feedforward ratio	位置フィードフォワード比
IPD   Speed K ratio	速度 K 比
IPD   Error Limit #1	エラー制限値 1
IPD   Error limit #2	エラー制限値 2
IPD   LPF omega	LPF 固有周波数 [Hz]
IPD   LPF zeta	LPF 減衰定数 [Hz]
Position Profiling   Interval time	位置応答定常待ち時間
Position Profiling   Accel time	加速時間[sec]
Position Profiling   Maximum accel time	最大加速時間演算パラメータ
Position Profiling   Acceleration maximum speed	位置プロファイル最高回転速度[rpm]
Position Profiling   Update step of timer	位置プロファイル更新周期[sec]
Motor Parameter   Pole pairs	極対数
Motor Parameter   Resistance (ohm)	抵抗 [ohm]
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	d 軸インダクタンス [H]
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	q 軸インダクタンス [H]
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	磁束 [Wb]
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm <sup>2</sup> )	イナーシャ [kgm <sup>2</sup> ]

表 3-19 Configuration Options 初期値 (rm\_motor\_position.h)

オプション名	RA6T2	RA4T1	RA6T3	RA8T1
General   Position dead band	1	1	1	1
General   Position band limit	3	3	3	3
General   Speed feedforward ratio	0.8	0.8	0.8	0.8
General   Encoder counts per one rotation	-	-	-	-
General   Position omega	4.0	4.0	4.0	4.0
General   Period of speed control (sec)	0.0005	0.001	0.0005	0.0005
IPD   IPD LPF	Disable	Disable	Disable	Disable
IPD   Position Kp ratio	0.3	0.3	0.3	0.3
IPD   Position feedforward ratio	0.0	0.0	0.0	0.0
IPD   Speed K ratio	2.0	2.0	2.0	2.0
IPD   Error Limit #1	10.0	10.0	10.0	10.0
IPD   Error limit #2	0.2	0.2	0.2	0.2
IPD   LPF omega	500.0	500.0	500.0	500.0
IPD   LPF zeta	1.0	1.0	1.0	1.0
Position Profiling   Interval time	400	400	400	400
Position Profiling   Accel time	0.3	0.3	0.3	0.3
Position Profiling   Maximum accel time	11077.904	11077.904	11077.904	11077.904
Position Profiling   Acceleration maximum speed	4000.0	4000.0	4000.0	4000.0
Position Profiling   Update step of timer	0.0005	0.001	0.0005	0.0005
Motor Parameter   Pole pairs	4	4	4	4
Motor Parameter   Resistance (ohm)	0.84	0.84	0.84	0.84
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	0.00623	0.00623	0.00623	0.00623
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm <sup>2</sup> )	0.0000041	0.0000041	0.0000041	0.0000041

表 3-20 構成オプション

Configuration Options (rm_motor_sense_induction.h)	
オプション名	内容
Control Type	制御方式選択
Frequency of current control (kHz)	PWM キャリア周波数 [kHz]
Decimation of Interrupt	速度補正回数設定
Counts to get signal	誤差補正時分周設定値
Limit of signal error	誤差補正時エラー判定閾値
Coefficient of speed LPF	速度 LPF 係数
A/D reference voltage	A/D 基準電圧 [V]
A/D conversion scale	A/D 変換スケール
Openloop speed (rpm)	オープンループ回転速度 [rpm]
D-axis current at openloop (A)	オープンループ d 軸電流 [A]
Angle adjustment times	ロータ角初期化時保持時間設定
Calibration enable	信号補正可否選択
Induction sensor pole pairs	誘導センサ極対数
Motor pole pairs	モータ極対数

表 3-21 Configuration Options 初期値 (rm\_motor\_sense\_induction.h)

オプション名	RA6T2	RA4T1	RA6T3	RA8T1
Control Type	Position	Position	Speed	Position
Frequency of current control (kHz)	20.0	10.0	20.0	20.0
Decimation of Interrupt	1	1	1	1
Counts to get signal	10	10	10	10
Limit of signal error	100	100	100	100
Coefficient of speed LPF	0.07	0.07	0.07	0.07
A/D reference voltage	3.3	3.3	3.3	3.3
A/D conversion scale	4095.0	4095.0	4095.0	4095.0
Openloop speed (rpm)	6.0	6.0	6.0	6.0
D-axis current at openloop (A)	1.0	1.0	1.0	1.0
Angle adjustment times	512	512	512	512
Calibration enable	Enable	Enable	Disable	Enable
Induction sensor pole pairs	4	4	4	4
Motor pole pairs	4	4	4	4

表 3-22 構成オプション

Configuration Options (rm_motor_driver.h)	
オプション名	内容
Common   ADC_B Support	ADC_B 使用選択
Common   Shared ADC support	ADC シェアードモジュール使用選択
Common   Supported Motor Number	制御モータ数設定
General   Shunt type	電流検出方法選択
General   Modulation method	変調方式選択
General   PWM output port UP	U相アッパーアームポート設定
General   PWM output port UN	U相ローワーアームポート設定
General   PWM output port VP	V相アッパーアームポート設定
General   PWM output port VN	V相ローワーアームポート設定
General   PWM output port WP	W相アッパーアームポート設定
General   PWM output port WN	W相ローワーアームポート設定
General   PWM Timer Frequency (MHz)	PWM タイマ周波数 [MHz]
General   PWM Carrier Period (Microseconds)	PWM キャリア周期 [Micro seconds]
General   Dead Time (Raw Counts)	デッドタイムカウント値 [Raw Counts]
General   Current Range (A)	電流検出レンジ [A]
General   Voltage Range (V)	電圧検出レンジ [V]
General   Counts for current offset measurement	オフセット取得時積算回数
General   A/D conversion channel for U Phase current	U相電流検出 A/D チャンネル番号
General   A/D conversion channel for W Phase current	W相電流検出 A/D チャンネル番号
General   A/D conversion channel for Main Line Voltage	母線電圧検出 A/D チャンネル番号
General   A/D conversion channel for V Phase current	V相電流検出 A/D チャンネル番号
General   A/D conversion channel for sin signal	sin 信号検出 A/D チャンネル番号
General   A/D conversion channel for cos signal	cos 信号検出 A/D チャンネル番号
General   Using ADC scan group	対応する ADC モジュールのスキャングループ設定を反映します。
General   A/D conversion unit for U Phase current	U相電流検出 ADC ユニット番号
General   A/D conversion unit for W Phase current	W相電流検出 ADC ユニット番号
General   A/D conversion unit for main line voltage	母線電圧検出 ADC ユニット番号
General   A/D conversion unit for V Phase current	V相電流検出 ADC ユニット番号
General   A/D conversion unit for sin signal	sin 信号検出 ADC ユニット番号
General   A/D conversion unit for cos signal	cos 信号検出 ADC ユニット番号
General   ADC interrupt module	割り込みを発生させる ADC モジュール番号
General   Adjustment value to current A/D	電流 A/D 調整値(1shunt 用)
General   Minimum difference of PWM duty	PWM デューティの最小差(1shunt 用)
General   Adjustment delay of A/D conversion	ADC の調整遅延(1shunt 用)
General   1shunt interrupt phase	1shunt 時の ADC 割り込み発生相(UVW)
General   Input Voltage (V)	母線電圧入力値
General   Resolution of A/D conversion	A/D コンバータ分解能
General   Offset of A/D conversion for current	A/D コンバータ入力オフセット
General   Conversion level of A/D conversion for voltage	電圧変換レベル
General   GTIOCA stop level	上アーム停止時レベル
General   GTIOCB stop level	下アーム停止時レベル
Modulation   Maximum duty	PWM 最大デューティ デッドタイムを除いた最大デューティ

表 3-23 Configuration Options 初期値 (rm\_motor\_driver.h)[1/2]

オプション名	RA6T2	RA4T1	RA6T3	RA8T1
Common   ADC_B Support	Enabled	-	-	-
Common   Shared ADC support	Disabled	Disabled	Disabled	Enabled
Common   Supported Motor Number	1	1	1	1
General   Shunt type	2shunt	2shunt	2shunt	2shunt
General   Modulation method	SVPWM	SVPWM	SVPWM	SVPWM
General   PWM output port UP	BSP_IO_PORT _11_PIN_04	BSP_IO_PORT _04_PIN_09	BSP_IO_PORT _04_PIN_09	BSP_IO_PORT _01_PIN_15
General   PWM output port UN	BSP_IO_PORT _11_PIN_05	BSP_IO_PORT _04_PIN_08	BSP_IO_PORT _04_PIN_08	BSP_IO_PORT _06_PIN_09
General   PWM output port VP	BSP_IO_PORT _11_PIN_06	BSP_IO_PORT _01_PIN_03	BSP_IO_PORT _01_PIN_03	BSP_IO_PORT _01_PIN_13
General   PWM output port VN	BSP_IO_PORT _11_PIN_07	BSP_IO_PORT _01_PIN_02	BSP_IO_PORT _01_PIN_02	BSP_IO_PORT _01_PIN_14
General   PWM output port WP	BSP_IO_PORT _11_PIN_08	BSP_IO_PORT _01_PIN_11	BSP_IO_PORT _01_PIN_11	BSP_IO_PORT _03_PIN_00
General   PWM output port WN	BSP_IO_PORT _11_PIN_09	BSP_IO_PORT _01_PIN_12	BSP_IO_PORT _01_PIN_12	BSP_IO_PORT _01_PIN_12
General   PWM Timer Frequency (MHz)	120.0	100.0	100.0	120.0
General   PWM Carrier Period (Microseconds)	50.0	50.0	50.0	50.0
General   Dead Time (Raw Counts)	240	200	200	240
General   Current Range (A)	16.5	16.5	16.5	16.5
General   Voltage Range (V)	73.26	73.26	73.26	73.26
General   Counts for current offset measurement	500	500	500	500
General   A/D conversion channel for U Phase current	4	0	0	0
General   A/D conversion channel for W Phase current	0	2	2	2
General   A/D conversion channel for Main Line Voltage	6	4	4	8
General   A/D conversion channel for V Phase current	-	-	-	-
General   A/D conversion channel for sin signal	10	16	16	19
General   A/D conversion channel for cos signal	27	6	6	20
General   Using ADC scan group	0	-	-	-

表 3-24 Configuration Options 初期値 (rm\_motor\_driver.h) [2/2]

オプション名	RA6T2	RA4T1	RA6T3	RA8T1
General   A/D conversion unit for U Phase current	-	0	0	0
General   A/D conversion unit for W Phase current	-	0	0	0
General   A/D conversion unit for main line voltage	-	0	0	0
General   A/D conversion unit for V Phase current	-	-	-	-
General   A/D conversion unit for sin signal	0	0	0	0
General   A/D conversion unit for cos signal	0	0	0	1
General   ADC interrupt module	-	1st	1st	1st
General   Adjustment value to current A/D	-	-	-	-
General   Minimum difference of PWM duty	-	-	-	-
General   Adjustment delay of A/D conversion	-	-	-	-
General   1shunt interrupt phase	-	-	-	-
General   Input Voltage (V)	24.0	24.0	24.0	24.0
General   Resolution of A/D conversion	0xFFFF	0xFFFF	0xFFFF	0xFFFF
General   Offset of A/D conversion for current	0x7FF	0x7FF	0x7FF	0x7FF
General   Conversion level of A/D conversion for voltage	1.0	1.0	1.0	1.0
General   GTIOCA stop level	Pin Level Low	Pin Level Low	Pin Level Low	Pin Level Low
General   GTIOCB stop level	Pin Level High	Pin Level High	Pin Level High	Pin Level High
Modulation   Maximum duty	0.9375	0.9375	0.9375	0.9375



### 3.4 制御フロー（フローチャート）

#### 3.4.1 メイン処理




図 3-12 メイン処理フローチャート

3.4.2 電流制御周期割り込み（キャリア同期割り込み）処理




図 3-13 電流制御周期割り込み処理フローチャート

3.4.3 速度制御周期割り込み処理




図 3-14 速度制御周期割り込み処理フローチャート

### 3.4.4 過電流検出割り込み処理

過電流検出割り込みは、サンプルソフトウェアにおける PWM 出力端子のハイインピーダンス制御条件で発生する割り込みです。そのため、本割り込み処理の実行開始時点では既に PWM 出力端子はハイインピーダンス状態になっており、モータへの出力は停止しています。




図 3-15 過電流検出割り込み処理フローチャート

## 4. サンプルソフトウェアの操作概要

サンプルソフトウェアの操作について説明します。

### 4.1 プロジェクトのインポート

サンプルソフトウェアは、以下の手順で e2 studio にインポートできます。

#### 1. File → Import




図 4-1 ファイルメニュー

2. 「Existing Projects into Workspace」を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。




図 4-2 インポートメニュー

3. プロジェクトファイルを選択します。Finish ボタンをクリックすると、プロジェクトがインポートされます。




図 4-3 プロジェクトのインポート

## 4.2 ビルドとデバッグ

「e2 studio ユーザーズマニュアル入門ガイド (R20UT4204)」を参照してください。

### 4.3 クイックスタート

モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」を使用せずにサンプルコードを動作させる場合、下記の手順でクイックスタートサンプルプロジェクトを実行します。

(1) 安定化電源投入後、またはリセット後はインバータボード上の LED1、LED2 は消灯状態で、モータは停止しています。

(2) インバータボード上のトグルスイッチ(SW1)を ON にするとモータが回転します。トグルスイッチ(SW1)を切り替えるごとにモータの回転開始/停止を繰り返します。モータが正常に回転している場合はインバータボード上の LED1 が点灯します。このとき、インバータボード上の LED2 が点灯している場合はエラーが発生しています。

(3) モータの回転方向を変更する場合は、インバータボード上のボリューム抵抗(VR)で調整します。

- ・ボリューム抵抗(VR)を右に回す：時計回りに回転
- ・ボリューム抵抗(VR)を左に回す：反時計回りに回転

(4) エラーが発生した場合、インバータボード上の LED2 が点灯し、回転が停止します。復帰するためにはインバータボードのトグルスイッチ(SW1)を OFF にした上でプッシュスイッチ(SW2)を押してください。

(5) 動作確認を終了する場合は、モータの回転が停止していることを確認し、安定化電源の出力を OFF にします。

## 4.4 モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」

### 4.4.1 概要

本アプリケーションノート対象ソフトウェアでは、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」をユーザインタフェース(回転/停止指令、回転速度指令等)として使用します。使用方法などの詳細は「Renesas Motor Workbench ユーザーズマニュアル」を参照してください。

モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」は弊社 WEB サイトより入手してください。





図 4-4 Renesas Motor Workbench 外観

### モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使い方

- ① ツールアイコン  をクリックしツールを起動する。
- ② Main Window の MENU バーから、[File] → [Open RMT File(O)]を選択。  
プロジェクトフォルダの“src/application/user\_interface/ics”フォルダ内にある RMT ファイルを読み込む。
- ③ “Connection”の COM で接続されたキットの COM を選択する。
- ④ 右側の Select Tool の Easy または Analyzer ボタンをクリックする。
- ⑤ “Easy 機能操作例”または“Analyzer 機能操作例”を元にモータを駆動させる。



#### 4.4.2 Easy 機能操作例

Easy 機能を使用し、モータを操作する例を以下に示します。

##### 4.4.2.1 位置制御

- 制御モードを Position に設定する

- ① Position タブを選択する。
- ② “Position”を ON にする。

すでに ON になっていた場合は、一度 OFF にしてから再度 ON にしてください。




図 4-5 制御モードを Position に設定する手順

- ユーザーインターフェースを Renesas Motor Workbench 使用に変更する

- ① “RMW UI”を ON にする。

すでに ON になっていた場合は、一度 OFF にしてから再度 ON にしてください。




図 4-6 Renesas Motor Workbench 使用に変更する手順

- モータを回転させる

- ① “Run”ボタンを押す。
- ② 指令位置を“Ref position”スライダで入力する。




図 4-7 モータ回転の手順

- モータを停止させる
  - ① “Stop”ボタンを押す。




図 4-8 モータ停止の手順

- 止まってしまった（エラー）場合の処理
  - ① “Reset”スイッチを ON にする。
  - ② “Reset”スイッチを OFF にする。




図 4-9 エラー解除の手順

## 4.4.2.2 速度制御

- 制御モードを Speed に設定する

- ① Speed タブを選択する。
- ② “Speed” を ON にする。  
すでに ON になっていた場合は、一度 OFF にしてから再度 ON にしてください。




図 4-10 制御モードを Speed に設定する手順

- ユーザインタフェースを Renesas Motor Workbench 使用に変更する

- ① “RMW UI” を ON にする。  
すでに ON になっていた場合は、一度 OFF にしてから再度 ON にしてください。




図 4-11 Renesas Motor Workbench 使用に変更する手順

- モータを回転させる

- ① “Run” ボタンを押す。
- ② 指令回転速度を“Ref speed”スライダで入力する。




図 4-12 モータ回転の手順

- モータを停止させる
  - ① “Stop”ボタンを押す。




図 4-13 モータ停止の手順

- 止まってしまった（エラー）場合の処理
  - ① “Reset”スイッチを ON にする。
  - ② “Reset”スイッチを OFF にする。




図 4-14 エラー解除の手順

## 4.4.3 Analyzer 機能用変数一覧

Analyzer ユーザインタフェース使用時の入力用変数一覧を表 4-1 に示します。なお、これらの変数への入力値は com\_u1\_enable\_write に g\_u1\_enable\_write と同じ値を書き込んだ場合に対応する変数へ反映されません。ただし、(\*)が付けられた変数は com\_u1\_enable\_write に依存しません。

表 4-1 Analyzer 機能入力用変数一覧

変数名	型	内容
com_u1_sw_userif (*)	uint8_t	ユーザインタフェーススイッチ 0 : RMW Analyzer 使用 1 : ボード使用 (デフォルト)
com_u1_mode_system (*)	uint8_t	ステート管理 0 : ストップモード、1 : ランモード、3 : リセット
com_u1_ctrl_loop_mode	uint8_t	制御ループの切換え 0 : 速度制御 1 : 位置制御(デフォルト)
com_f4_ref_speed_rpm	float	速度指令値 (機械角) [rpm]
com_s2_ref_position_deg	int16_t	位置指令値 (機械角) [度]
com_u2_mtr_pp	uint16_t	極対数
com_f4_mtr_r	float	抵抗[Ω]
com_f4_mtr_ld	float	d 軸インダクタンス[H]
com_f4_mtr_lq	float	q 軸インダクタンス[H]
com_f4_mtr_m	float	磁束[Wb]
com_f4_mtr_j	float	イナーシャ[kgm <sup>2</sup> ]
com_f4_pos_omega	float	位置制御系固有周波数
com_f4_sob_omega	float	速度オブザーバ固有周波数
com_f4_sob_zeta	float	速度オブザーバ減衰係数
com_f4_speed_omega	float	速度制御系固有周波数[Hz]
com_f4_speed_zeta	float	速度制御系減衰係数
com_f4_current_omega	float	電流制御系固有周波数[Hz]
com_f4_current_zeta	float	電流制御系減衰係数
com_f4_ol_ref_id	float	オープンループ制御時 d 軸電流指令値[A]
com_f4_id_up_time	float	d 軸電流指令値加算時間[ms]
com_f4_max_speed_rpm	float	速度最大値(機械角) [rpm]
com_f4_speed_limit_rpm	float	速度リミット[rpm]
com_u2_pos_dead_band	uint16_t	不感帯
com_u2_pos_band_limit	uint16_t	位置誤差ゼロ範囲
com_u2_interval_time	uint16_t	位置応答定常待ち時間
com_f4_accel_time	float	加速時間[s] (位置指令値作成用)
com_f4_speed_rate_limit	float	速度指令最大増減幅[rad/s] (速度制御時使用)
com_f4_overcurrent_limit	float	電流リミット[A]
com_f4_iq_limit	float	q 軸電流リミット[A]
com_u1_enable_write	uint8_t	変数書き換え許可 (g_u1_enable_write と同じ値を書き込んだ場合に書き込み許可)

## 4.4.4 Analyzer 機能操作例

Analyzer 機能を使用し、モータを操作する例を以下に示します。操作は、図 4-4 で示す”Control Window”で行います。”Control Window”の詳細は、「Renesas Motor Workbench ユーザーズマニュアル」を参照してください。

- ユーザーインターフェースを Analyzer 使用に変更する
  - ① “com\_u1\_sw\_userif”の[W?]欄に“チェック”が入っていることを確認する。
  - ② [Write]欄に 0 を入力する。
  - ③ “Write”ボタンを押す。
- モータを回転させる
  - ① “com\_u1\_mode\_system”、“com\_s2\_ref\_position\_deg”、“com\_u1\_enable\_write”の[W?]欄に“チェック”が入っていることを確認する。
  - ② 指令位置を“com\_s2\_ref\_position\_deg”の[Write]欄に入力する。
  - ③ “Write”ボタンを押す。
  - ④ “Read”ボタンを押して現在の“com\_s2\_ref\_position\_deg”、“g\_u1\_enable\_write”の[Read]欄を確認する。
  - ⑤ MCU 内の変数値へ反映させるため、“com\_u1\_enable\_write”に④で確認した、“g\_u1\_enable\_write”と同じ値を入力する。
  - ⑥ “com\_u1\_mode\_system”の[Write]欄に“1”を入力する。
  - ⑦ “Write”ボタンを押す。




図 4-15 モータ回転の手順

- モータを停止させる
  - ① “com\_u1\_mode\_system”の[Write]欄に“0”を入力する。
  - ② “Write”ボタンを押す。




図 4-16 モータ停止の手順

- 止まってしまった（エラー）場合の処理
  - “com\_u1\_mode\_system”の[Write]欄に“3”を入力する。
  - “Write”ボタンを押す。




図 4-17 エラー解除の手順

#### 4.4.5 Tuner 機能

Tuner 機能を使用するには、Renesas Motor Workbench が提供する実行ファイル、またはサンプルソフトウェアに同梱されている「RA6T2(RA6T3,RA4T1,RA8T1)\_MCILV1\_SPM\_IS\_FOC\_TUNER\_E2S\_Vxxx」を用います。

Tuner 機能の使用方法については、Renesas Motor Workbench ユーザーズマニュアルを参照ください。

#### 4.4.6 通信速度の変更例

サンプルソフトウェアで Renesas Motor Workbench の通信速度を変更する手順を示します。変更する値については、「Renesas Motor Workbench ユーザーズマニュアル」を参照してください。

- サンプルソフトウェアの通信速度設定を変更する(通信レート 10Mbps の場合)
  - ① r\_mtr\_ics.h の ICS\_BRR の値を 1 に変更する
  - ② r\_mtr\_ics.h の MTR\_ICS\_DECIMATION の値を 1 に変更する




図 4-18 r\_mtr\_ics.h の修正

- Renesas Motor Workbench の通信速度設定を変更して接続する
  - ① Main Window の Clock ボタンを押して値を 80,000,000 に変更する  
(この値は通信レートを 1Mbps から 10Mbps に変更したため、デフォルト値の 8,000,000 を 10 倍して得られます。)
  - ② Connection の COM で接続中のキットの COM を選択する




図 4-19 Clock 周波数の設定

接続に失敗する場合は、通信ボードのリセット後に再接続する手順を繰り返してください。



## 4.4.7 ビルトイン型通信ライブラリの使用方法

サンプルソフトウェアで通信ボードを使わずにビルトイン型通信ライブラリを用いて Renesas Motor Workbench と接続する手順を示します。

- PC と CPU ボードの接続
  - ① CPU ボードと PC を USB/シリアル変換基板等を介して接続する
- ビルトイン型通信用プロジェクトの準備(RA6T2 921600bps の例)
  - ① ICS2\_RA6T2.o の登録を解除する




図 4-20 ICS2\_RA6T2.o の登録解除

## ② ICS2\_RA6T2\_Built\_in.o を登録する




図 4-21 ICS2\_RA6T2\_Built\_in.o を登録

## ③ r\_mtr\_ics.h の USE\_BUILT\_IN の値を 1 に変更する




図 4-22 r\_mtr\_ics.h の修正

- Renesas Motor Workbench の通信ボーレート設定を変更して接続する
  - ① Main Window の Option メニューから Baudrate Dialog で値を 921,600 に変更する
  - ② Connection の COM で接続中のキットの COM を選択する




図 4-23 Baudrate の設定

## 5. 参考ドキュメント

RA6T2 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0951)

RA6T3 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0998)

RA4T1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0999)

RA8T1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH1016)

RA Flexible Software Package Documentation

永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御 (アルゴリズム編) (R01AN3789)

Renesas Motor Workbench ユーザーズマニュアル (R21UZ0004)

Renesas Motor Workbench クイックスタートガイド (R21QS0011)

MCK-RA6T2 ユーザーズマニュアル (R12UZ0091)

MCK-RA6T3 ユーザーズマニュアル (R12UZ0114)

MCK-RA4T1 ユーザーズマニュアル (R12UZ0115)

MCK-RA8T1 ユーザーズマニュアル (R12UZ0133)

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2023.5.23	—	初版発行
1.10	2024.1.23	—	RA8T1 関連記述追加

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違えば、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含まれます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、変更、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、変更、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものとなります。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレスト）

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。