

インサーキットエミュレータ QB-RL78G1A (RL78/G1Aグループ用IECUBE) ご使用上のお願い

インサーキットエミュレータQB-RL78G1A (RL78/G1Aグループ用IECUBE) の使用上の制限事項を連絡します。

- 3線シリアル (CSI**) のエミュレーションにおける制限事項 (No. 1)

注：各制限事項の後ろの通し番号は、QB-RL78G1Aリリースノートに記載している制限事項番号と同じです。

1. 該当製品

管理記号A のQB-RL78G1A

管理記号は以下の手順で確認できます。

- (1) IECUBE自己診断ツールを起動して、IEQBUTLダイアログボックスを表示する。
- (2) SELF-TESTタブ内にあるSTARTボタンを押下する。
- (3) SELF-TESTタブのIECUBE Informationエリアに以下のように表示されるので「F/W」前のアルファベットを確認する。

例：IECUBE RL78.78K0R: **** A F/W: **.**

この例では管理番号はAです。

2. 内容

3線シリアルI/O (CSI**) のマスターモードで通信ボーレートを12 Mbpsで使用しないでください。正常な受信が行えません。

3. 解除方法

検討中です。

決定次第、RENESAS TOOL NEWS で連絡します。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.