

# 永久磁石同期モータのホールセンサベクトル制御

## Renesas Flexible Motor Control シリーズ用

### 要旨

本アプリケーションノートはルネサス製マイクロコントローラを使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムについて説明することを目的としています。

本アプリケーションノート対象ソフトウェアはあくまで参考用途であり、弊社がこの動作を保証するものではありません。本アプリケーションノート対象ソフトウェアを使用する場合、適切な環境で十分な評価をしたうえで御使用ください。

### 目次

1. はじめに	4
2. 用語集	6
3. 使用機材・使用ソフトウェア	7
3.1 使用ハードウェアの一覧	7
3.2 使用ソフトウェアの一覧	7
4. ハードウェア環境構築方法	8
4.1 ハードウェア環境の概要	8
4.2 電源の準備	8
4.3 インバータの準備	9
4.4 RA シリーズ CPU ボードのセットアップ	9
4.5 キットの接続例	12
4.6 ホールセンサの接続	13
4.7 オンボードデバッガ	13
4.8 配線方法	14
5. ソフトウェア環境構築方法	15
6. 運転方法	16
6.1 運転前の注意点	16
6.2 接続方法	16
6.3 サンプルプログラムの書き込み	20
6.3.1 e <sup>2</sup> studio のインストール	20
6.3.2 プロジェクトのインポート	20
6.3.3 プロジェクトのビルド	24
6.3.4 PC とターゲットボードを USB ケーブルで接続	26
6.3.5 ターゲットボードへの書き込み(ビルド済み)	27
6.4 RMW の導入方法	29
6.5 Map ファイルの登録更新	30
6.6 RMW の操作に使用する変数	31
6.7 モータ操作方法	33

6.8 モータ停止・遮断方法 .....	35
7. モータ制御アルゴリズム .....	36
7.1 概要 .....	36
7.2 制御ブロック図 .....	37
7.3 速度制御機能 .....	38
7.4 電流制御機能 .....	38
7.5 非干渉制御 .....	39
7.6 角度/速度検出 .....	40
7.6.1 速度検出 .....	40
7.6.2 角度検出 .....	41
7.7 始動方法 .....	44
7.8 弱め磁束制御 .....	45
7.9 電圧位相進み補償 .....	46
7.10 電圧誤差補償 .....	46
7.11 PWM 変調方式 .....	47
8. ハードウェア仕様 .....	48
8.1 ユーザインターフェース .....	48
8.2 周辺機能 .....	50
9. ソフトウェア仕様・構成 .....	53
9.1 ソフトウェア仕様 .....	53
9.2 ソフトウェア全体構造 .....	54
9.3 割り込みの説明 .....	55
9.4 ファイル・フォルダー構成 .....	56
9.5 アプリケーション層 .....	59
9.5.1 機能 .....	59
9.5.2 コンフィグレーション情報 .....	59
9.5.3 構造体・変数情報 .....	60
9.5.4 マクロ定義 .....	62
9.6 インタフェースモジュール .....	66
9.6.1 機能 .....	66
9.6.2 モジュール構成図 .....	67
9.6.3 状態遷移 .....	68
9.6.4 保護機能 .....	69
9.6.5 API .....	70
9.6.6 構造体・変数情報 .....	71
9.6.7 マクロ定義・列挙体定義 .....	73
9.7 速度制御モジュール .....	76
9.7.1 機能 .....	76
9.7.2 モジュール構成図 .....	76
9.7.3 API .....	77
9.7.4 構造体・変数情報 .....	78
9.7.5 マクロ定義・列挙体定義 .....	85
9.8 電流制御モジュール .....	89
9.8.1 機能 .....	89

9.8.2 モジュール構成図	89
9.8.3 API	90
9.8.4 構造体・変数情報	91
9.8.5 マクロ定義・列挙体定義	96
9.9 ドライバモジュール	98
9.9.1 機能	98
9.9.2 モジュール構成図	98
9.9.3 API	99
9.9.4 構造体・変数情報	100
9.9.5 マクロ定義・列挙体定義	105
9.10 角度/速度検出モジュール	107
9.10.1 機能	107
9.10.2 モジュール構成図	107
9.10.3 API	108
9.10.4 構造体・変数情報	109
9.10.5 マクロ定義・列挙体定義	113
10. パラメータの設定	115
10.1 概要	115
10.2 インタフェースモジュールの設定パラメータの一覧	115
10.3 速度制御モジュールの設定パラメータの一覧	116
10.4 電流制御モジュールの設定パラメータの一覧	119
10.5 ドライバモジュールの設定パラメータの一覧	122
10.6 角度/速度検出モジュールの設定パラメータの一覧	128
10.7 保護関連パラメータ	131
10.8 PWM キャリア周波数の変更	131
10.9 パルス変調方法の設定	131
10.10 インバータパラメータ	132
10.10.1 デッドタイム	132
10.10.2 電流検出ゲイン	132
10.10.3 電圧検出ゲイン	132
10.10.4 電圧誤差補償テーブル	133
10.11 モータパラメータ	134
10.12 電流制御パラメータ	136
10.13 速度制御パラメータ	136
10.14 電圧位相進み補償パラメータ	136
11. 制御フロー（フローチャート）	137
11.1 メイン処理	137
11.2 電流制御周期割り込み処理	138
11.3 速度制御周期割り込み処理	139
11.4 過電流検出割り込み処理	140
12. FAQ	141
12.1 こんなときは	141
12.2 よくある質問	142
12.2.1 RMW に表示される変数の値が異常となってしまう	142

## 1. はじめに

本アプリケーションノートはルネサス製マイクロコントローラ(MCU)を使用し、永久磁石同期モータをベクトル制御で駆動するサンプルプログラムの使用方法について説明することを目的としています。サンプルプログラムはモータ制御用のキット(Renesas Flexible Motor Control シリーズ)と組み合わせることで、モータ制御を行うことができます。また、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」に対応しておりMCUの内部データ確認や、モータ制御のユーザインターフェース(UI)として使用可能です。サンプルプログラムのMCU機能割り当てや、制御の割り込み負荷状況などを参照頂くことで、使用するMCUの選定やソフトウェア開発の参考としてご活用ください。

本サンプルプログラムは、QE for Motorに対応しております。ワークフローに従って操作するだけでモータ用ソフトウェアの開発ができますので、ご活用ください。

### 対象ソフトウェア

本アプリケーションノートの対象ソフトウェアを下記に示します。

- RA6T2\_MCILV1\_SPM\_HALL\_FOC\_E2S\_V121
- RA6T2\_MCB2\_MCILV1\_SPM\_HALL\_FOC\_E2S\_V100
- RA6T3\_MCILV1\_SPM\_HALL\_FOC\_E2S\_V111
- RA4T1\_MCILV1\_SPM\_HALL\_FOC\_E2S\_V111
- RA8T1\_MCILV1\_SPM\_HALL\_FOC\_E2S\_V111
- RA8T2\_MCILV1\_SPM\_HALL\_FOC\_E2S\_V101

### 参考資料

- RA6T2 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0951)  
RA6T3 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0998)  
RA4T1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH0999)  
RA8T1 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH1016)  
RA8T2 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 (R01UH1067)  
RA Flexible Software Package Documentation (Release v6.2.0)  
永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御（アルゴリズム編） (R01AN3786)  
Renesas Motor Workbench ユーザーズマニュアル (R21UZ0004)  
Renesas Motor Workbench クイックスタートガイド (R21QS0011)  
MCK-RA6T2 ユーザーズマニュアル (R12UZ0091)  
MCK-RA6T3 ユーザーズマニュアル (R12UZ0114)  
MCK-RA4T1 ユーザーズマニュアル (R12UZ0115)  
MCK-RA8T1 ユーザーズマニュアル (R12UZ0133)  
MCK-RA8T2 ユーザーズマニュアル (R12UZ0172)

本アプリケーションノートを使用いただく際に、よく確認される内容について、対応する章を以下にまとめています。

表 1-1 確認したい内容と対応章の一覧

確認したい内容	対応する章
必要な機材を確認・選定する	3
配線を確認する	4.8
サンプルプログラムの開発環境を準備する	5
マイコンにサンプルプログラムを書き込む	6.3
PCにモータを運転するソフトウェアを導入する	6.4
サンプルプログラムを変更した後、RMWに変更点を反映する	6.5
モータを運転する	6.7
運転中のモータを停止する	6.8
モータ制御アルゴリズムを調べる	7
サンプルプログラムの構造を調べる	8
モータパラメータを確認、変更する	10.11
PWMキャリア周波数を変更する	10.8
制御パラメータを変更する	10.12, 10.13
よくある質問を確認する	12
トラブルが起きた場合の対応を確認したい	

## 2. 用語集

本書で、使用されている主な用語と、その説明を、以下に示します。

表 2-1 用語集

用語	説明
MC-COM	波形表示用の接続治具・ツールのことを示します。詳細は、以下の URL を参照ください。 <a href="https://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/mc-com">https://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/mc-com</a>
RMW	Renesas Motor Workbench と呼ばれる、モータ制御に特化した PC 上で操作可能な GUI アプリケーションソフトウェアのこと。
QE for Motor	ワークフローに従って操作するだけでモータ用ソフトウェアの開発ができるモータ用ソフトウェア開発支援ツールです。詳細は、以下の URL を参照ください。 <a href="https://www.renesas.com/software-tool/qe-motor-development-assistance-tool-motor-applications">https://www.renesas.com/software-tool/qe-motor-development-assistance-tool-motor-applications</a>
インバータ母線電圧	インバータ回路に入力される直流電圧のこと。直流中間電圧とも呼ばれる。
オープンループ	センサ信号などのフィードバックを用いること無く、制御を行う制御方式のこと。
センサレス	本書では、「磁極位置センサや速度センサがないこと」を示します。位置センサや速度センサは、コスト面や耐環境性などに弱点を持ち、センサを省略する事がメリットとされています。
電気角	モータに流れる出力電流の位相角度のこと。モータの極対数で割ると、機械角に換算できる。
機械角	モータ軸の回転角度のこと。軸が 1 分に 1 回転で 1rpm となる。

### 3. 使用機材・使用ソフトウェア

#### 3.1 使用ハードウェアの一覧

本サンプルプログラムの評価に使用した機器の一覧を以下に示します。

表 3-1 ハードウェア開発環境

分類	使用製品
マイコン / CPU ボード型名	RA6T2 (R7FA6T2BD3CFP) / MCB Ver.1 RTK0EMA270C00000BJ RA6T2 (R7FA6T2BD3CFP) / MCB Ver.2 RTK0EMA270C00002BJ RA6T3 (R7FA6T3BB3CFM) / RTK0EMA330C00000BJ RA4T1 (R7FA4T1BB3CFM) / RTK0EMA430C00000BJ RA8T1 (R7FA8T1AHECBD) / RTK0EMA5K0C00000BJ RA8T2 (R7KA8T2LFLCAC) / RTK0EMA6L0C00000BJ
インバータボード / 型名	MCI-LV-1 インバータボード / RTK0EM0000B12020BJ
モータ	R42BLD30L3 (MOONS'社製)

#### 3.2 使用ソフトウェアの一覧

本サンプルプログラムの評価で使用したソフトウェアと、そのバージョンを以下に示します。本サンプルプログラムは、弊社開発環境である e<sup>2</sup> studio の無償評価版の制限範囲でご利用いただけます。

表 3-2 ソフトウェア開発環境

e <sup>2</sup> studio バージョン	FSP バージョン	ツールチェーンバージョン
e <sup>2</sup> studio : 2025-10	V6.2.0	GCC ARM Embedded :13.2.1.arm-13-7

## 4. ハードウェア環境構築方法

### 4.1 ハードウェア環境の概要

本サンプルプログラムを使用し、モータを動かすためのハードウェア環境について説明します。図 4-1 に、ハードウェア構成例を示します。電源(4.2)、インバータ(4.3)、CPU ボード(4.4)、オンボードデバッガ(4.7)について、詳細を次の項から説明します。




図 4-1 ハードウェア構成例

### 4.2 電源の準備

本サンプルプログラムでは、直流安定化電源、または AC アダプタ(24V,2.5A 以上の出力が可能なもの)を用いて、単相 AC100V から 3 相インバータ MCI-LV-1 に DC24V を供給しています。

インバータに供給する電圧は、使用するモータの誘起電圧や定格条件、最大負荷条件によって変わります。ユーザの実験環境や、使用する電源の制約や条件に応じて、電源の種類を適切に選定してください。なお、ここで紹介するインバータは、出力電流が最大 10A となっています。

#### 4.3 インバータの準備

インバータを準備される際に、以下の情報を確認してください。本サンプルプログラムでは、MCI-LV-1に合わせた設定となっており、インバータを変更する場合には変更が必要です。

定格容量(VA)

デッドタイム値(μs)

電流センサの種類、特性、信号仕様

電流センサのゲイン値及びオフセット値、電流と電圧の関係性や信号の直線性の特性データなど

電圧センサのゲイン値及びオフセット値、信号の直線性の特性データなど

#### 4.4 RA シリーズ CPU ボードのセットアップ

RA シリーズの CPU ボードの装着方法について説明します。MCI-LV-1 の基板に、CPU ボードを直接接続することができます。




図 4-2 RA6T2 CPU ボードとインタフェース




図 4-3 RA6T3 CPU ボードとインタフェース




図 4-4 RA4T1 CPU ボードとインタフェース




図 4-5 RA8T1 CPU ボードとインタフェース




図 4-6 RA8T2 CPU ボードとインタフェース

#### 4.5 キットの接続例

CPU ボードを MCI-LV-1 インバータボードおよび通信ボード(MC-COM、型名: RTK0EMXC90Z00000BJ)と組み合わせて使用する際の接続例を図 4-7 に示します。




図 4-7 キットの接続例

## 4.6 ホールセンサの接続

ホールセンサのケーブルとホールセンサ信号用入力コネクタ(図 4-8)を表 4-1 のように接続します。

表 4-1 端子インタフェース

機能	MCI-LV-1
GND	CN6 1pin
+5V	CN6 2pin
ホールセンサ入力(HW)	CN6 3pin
ホールセンサ入力(HV)	CN6 4pin
ホールセンサ入力(HU)	CN6 5pin




図 4-8 インバータボード

## 4.7 オンボードデバッガ

RA シリーズ CPU ボードには、オンボードデバッガ回路 J-Link OB(以下、JLOB)が搭載されており、プログラムの書き換えは JLOB を用いて行います。プログラムを書き換える場合、CPU ボードと PC を USB ケーブルで接続してください。

## 4.8 配線方法

電源、インバータ、モータの配線方法について説明します。ご使用する装置によって、端子の名称は異なりますので、必ず装置の取扱説明書を参照して内容・仕様を確認の上、配線作業を行ってください。

図 4-9 に電源～インバータ間の配線例を示します。ここでは、直流安定化電源の出力端子をインバータの P 端子・GND 端子に接続します。極性の間違いにご注意ください。図 4-10 に、インバータ～モータ間の配線例を示します。




図 4-9 電源～インバータ間の配線




図 4-10 インバータ～モータ間の配線

## 5. ソフトウェア環境構築方法

本アプリケーションノートのサンプルプログラム開発には開発環境として RA FSP に対応した e<sup>2</sup> studio を用います。インストール環境は以下からダウンロードしてください。

<https://www.renesas.com/ja/software-tool/flexible-software-package-fsp>

インストール手順は、e<sup>2</sup> studio 付属の PDF マニュアルを参照してください。

詳細な使用方法は上記 URL でダウンロードが可能な PDF マニュアルやビデオを参照してください。

サンプルプログラムや作成したプログラムのターゲットハードウェアへの書き込み方法は「6.3 サンプルプログラムの書き込み」を参照してください。

## 6. 運転方法

運転を行うための手順を示します。「6.1 運転前の注意点」をご確認いただき、「6.2 接続方法」以降の操作を順番に行ってください。

### 6.1 運転前の注意点

モータを動かすにあたって、以下の点にご注意ください。誤った使い方により、感電や機器の故障などを引き起こす場合があります。

トレス実行・ブレーキポイントを設定した条件でモータ制御しないでください。不意の停止により、インバータが異常な動作をする場合があります。RMW を使用して、安全機能が正常に動作する条件下で、デバッグを行ってください。

MC-COM は信号が絶縁されているため、運転中も安全に使用できます。類似品を使用する場合、PC とインバータの GND が共通となる場合があり、GND を介して感電事故の恐れがあります。

緊急停止が可能なように、実験設備を構築してください。

インバータが停止しても、PM モータが回転している場合、PM モータは誘起電圧を発生させるため、UVW 三相配線に電圧がかかります。露出した導電部に接触すると、感電の恐れがあります。

### 6.2 接続方法

書き込み時と運転操作時で CPU ボードと PC の間の接続方法が異なるため、ご注意ください。以下に①書き込み時と②運転操作時についての配線方法を説明します。

#### ① 書込み時

CPU ボードにオンボードデバッガ回路 JLOB が搭載されており、直接 USB ケーブルを接続することで MCU へのプログラム書き込みが可能です。

書き込んだ後は速やかに USB ケーブルを外してください。




図 6-1 RA6T2 CPU ボード 書き込み時 USB ケーブル接続




図 6-2 RA6T3 CPU ボード 書き込み時 USB ケーブル接続




図 6-3 RA4T1 CPU ボード 書き込み時 USB ケーブル接続




図 6-4 RA8T1 CPU ボード 書き込み時 USB ケーブル接続




図 6-5 RA8T2 CPU ボード 書き込み時 USB ケーブル接続

## ② 運転操作時

図 6-6 のように MC-COM(RTK0EMXC90Z00000BJ)を用いて、CPU ボードに接続します。PC とは UART 経由で接続された状態となり、PC からは COM ポートを用いて操作することができます。RMW を用いて運転操作を行うことができます。MC-COM はインバータと PC の間を電気的に絶縁しますので、安全にご利用いただけます。




図 6-6 運転操作時の接続例

## ③ ジャンパの確認

以下のジャンパの接続確認をしてください。他のサンプルプログラムで評価した後は、ジャンパの状態が以下と異なっている場合があります。

### ・インバータボード

ジャンパ番号	接続
JP8	1-2 接続
JP11	1-2 接続

### ・RA6T2 ボード

ジャンパ番号	接続
JP4	1-2 接続
JP5	1-2 接続

### ・RA6T3/RA4T1 ボード

ジャンパ番号	接続
JP2	1-2 接続
JP3	1-2 接続
JP4	1-2 接続

### ・RA8T1/RA8T2 ボード

他のサンプルプログラムでジャンパの変更はないので、デフォルト状態のままご使用ください。

### 6.3 サンプルプログラムの書き込み

弊社 WEB サイトからダウンロードしたサンプルプログラムを、e<sup>2</sup> studio を使用して CPU ボードの MCU に書き込んでください。

#### 6.3.1 e<sup>2</sup> studio のインストール

FSP 対応 e<sup>2</sup> studio は弊社 WEB サイト(以下の URL)よりダウンロードし、インストールしてください。

<https://www.renesas.com/ja/software-tool/flexible-software-package-fsp>

#### 6.3.2 プロジェクトのインポート

1. 〈ファイル〉タブを左クリックします。




図 6-7 ターゲットファイル指定(1)

2. プルダウンメニューが表示されるので 〈インポート〉 を選択して左クリックします。




図 6-8 ターゲットファイル指定(2)

3. インポートウィンドウが開くので、〈既存プロジェクトをワークスペースへ〉 を選択し、左クリックします。




図 6-9 ターゲットファイル指定(3)

4. プロジェクトトインポート画面になるので、〈参照〉を左クリックします。




図 6-10 ターゲットファイル指定(4)

5. フォルダー選択画面が開くので、ターゲットのフォルダーを選択し、〈フォルダーの選択〉を左クリックします。




図 6-11 ターゲットファイル指定(5)

6. 正しくターゲットプロジェクトが読み込まれると図 6-12 のようになるので、確認して〈終了〉を左クリックします。




図 6-12 ターゲットファイル指定(6)

7. e<sup>2</sup> studio 上にターゲットプロジェクトがインポートされたことを確認します。




図 6-13 ターゲットプロジェクトインポート確認

## 6.3.3 プロジェクトのビルド

1. 6.3.2でインポートした書き込みたいプロジェクトを右クリックします。




図 6-14 ターゲットプロジェクトの指定

2. プルダウンメニューが開くので、〈プロジェクトのビルド〉を選択し左クリックします。




図 6-15 プルダウンメニュー

3. ビルドが実行され、コンソールウィンドウにビルドプロセスが表示されます。最終的にビルドがエラー無く完了したことを確認してください。




図 6-16 ビルド終了確認

## 6.3.4 PC とターゲットボードを USB ケーブルで接続

以下の図のように PC と CPU ボードを USB ケーブルで接続してください。

(図のターゲットボードは RA6T2 を使用)




図 6-17 PC とターゲットボード(RA6T2)の接続

## 6.3.5 ターゲットボードへの書き込み(ビルド済み)

1. 書き込みたいプロジェクトを右クリックします。




図 6-18 書き込みプロジェクトの選択

2. プルダウンメニューが開くので〈デバッグ〉にカーソルを置き、開いたウィンドウで〈Renesas GDB Hardware Debugging〉を左クリックします。




図 6-19 デバッグ方法の選択

3. 正しくターゲットボードと接続され、プログラムがダウンロードされた場合、図 6-20 のような〈デバッグ画面〉に移行します。




図 6-20 デバッグ画面

4. デバッグ画面の■をクリックして、ターゲットボードとの接続を遮断

USB ケーブルを外して、ターゲットボードへの書き込み完了です。




図 6-21 ターゲットボードとの切断

## 6.4 RMW の導入方法

モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」をユーザインターフェース（回転／停止指令、回転速度指令値設定など）として使用します。モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」は弊社WEBサイトよりダウンロードしてください。

<https://www.renesas.com/ja/software-tool/renesas-motor-workbench>




図 6-22 Renesas Motor Workbench 外観

## 6.5 Map ファイルの登録更新

サンプルプログラムの一部を変更した場合、変数などの情報が記載された Map ファイルを RMW に登録更新する作業が必要になります。サンプルプログラムの変更を行っていない場合には、Map ファイルの登録更新作業は不要です。




図 6-23 RMW の Map ファイル登録設定個所（上）と反映画面（下）

## 6.6 RMW の操作に使用する変数

本サンプルプログラムで、モータを動かす場合には、RMW を用いて制御します。RMW UI 使用時の入力用変数一覧を表 6-1 に示します。なお、これらの変数への入力値は com\_u1\_enable\_write に g\_u1\_enable\_write と同じ値を書き込んだ場合にモータモジュール内の対応する変数へ反映され、モータ制御に使用されます。ただし、(\*)が付けられた変数は com\_u1\_enable\_write に依存しません。

一部のモータ制御に用いるパラメータは、停止中に設定を変更できます。詳細は表 9-8 を参照してください。

なお、変数名の接頭辞(u1,f4 など)は変数型の省略形となっています。RMW は変数名の接頭辞を設定しておくことで、自動認識して型を選択し、Control Window で変数内部の数値の表示を行います。

表 6-1 Analyzer 機能主要入力用変数一覧

Analyzer 機能入力用変数名	型	内容
com_u1_mode_system (*)	uint8_t	ステート管理 0 : ストップモード 1 : ランモード 3 : リセット
com_f4_ref_speed_rpm (*)	float	速度指令値 (機械角) [rpm]
com_u1_enable_write	uint8_t	ユーザ入力用変数書き換え許可 g_u1_enable_write と変数一致で入力データ反映

次に駆動評価を行う際に観測することの多い主要な構造体変数の一覧を表 6-2 に示します。Analyzer 機能で波形表示する際や変数の値を読み込む際に参考にしてください。

表 6-2 ホールセンサベクトル制御主要変数一覧

ホールセンサベクトル制御主要変数名	型	内容
g_f4_id_ref_monitor	float	d 軸電流指令値 [A]
g_f4_id_ad_monitor	float	d 軸電流測定値 [A]
g_f4_iq_ref_monitor	float	q 軸電流指令値 [A]
g_f4_iq_ad_monitor	float	q 軸電流測定値 [A]
g_f4_iu_ad_monitor	float	U 相電流測定値 [A]
g_f4_iv_ad_monitor	float	V 相電流測定値 [A]
g_f4_iw_ad_monitor	float	W 相電流測定値 [A]
g_f4_vdc_ad_monitor	float	インバータ母線電圧測定値 [V]
g_f4_vd_ref_monitor	float	d 軸電圧指令値 [V]
g_f4_vq_ref_monitor	float	q 軸電圧指令値 [V]
g_f4_refu_monitor	float	U 相電圧指令値 [V]
g_f4_refv_monitor	float	V 相電圧指令値 [V]
g_f4_refw_monitor	float	W 相電圧指令値 [V]
g_f4_angle_rad_monitor	float	磁極位置(電気角) [rad]
g_f4_speed_est_monitor	float	回転速度(電気角) [rad/s]
g_f4_speed_ref_monitor	float	速度指令値(電気角) [rad/s]
g_f4_speed_rpm_monitor	float	回転速度(機械角) [rpm]

## 6.7 モータ操作方法

RMW の Analyzer 機能を使用し、モータを操作する例を以下に示します。操作は、RMW 画面上の“Control Window”で行います。“Control Window”的詳細は、「Renesas Motor Workbench ユーザーズマニュアル」を参照してください。

### a) モータを回転させる

- ① “com\_u1\_mode\_system”, “com\_f4\_ref\_speed\_rpm”的 [W?] 欄にチェックが入っていることを確認します。
- ② 指令回転速度を“com\_f4\_ref\_speed\_rpm”的 [Write] 欄に入力します。
- ③ “Write”ボタンをクリックします。(この時、com\_u1\_mode\_system 欄は“0”的まま)
- ④ “Read”ボタンを押して現在の“com\_f4\_ref\_speed\_rpm”的 [Read] 欄を確認します。
- ⑤ “com\_u1\_mode\_system”的 [Write] 欄に“1”を入力します。
- ⑥ “Write”ボタンをクリックします。




図 6-24 モータ回転の手順

## b) モータを停止させる

- ① "com\_u1\_mode\_system"の[Write]欄に"0"を入力します。
- ② "Write"ボタンをクリックします。
- ③ モータの停止を確認します。




図 6-25 モータ停止の手順

## c) 止まってしまった（エラー）場合の処理

- ① "com\_u1\_mode\_system"の[Write]欄に"3"を入力する。
- ② "Write"ボタンを押す。




図 6-26 エラー解除の手順

表 6-3 エラーステータスの説明

値	エラー内容	割り当てられているマクロ名
0x0000	エラーなし	MOTOR_ERROR_NONE
0x0001	ハードウェア検出過電流エラー	MOTOR_ERROR_OVER_CURRENT_HW
0x0002	過電圧エラー	MOTOR_ERROR_OVER_VOLTAGE
0x0004	過速度エラー	MOTOR_ERROR_OVER_SPEED
0x0008	ホール信号タイムアウトエラー (ホールセンサベクトルでは発生しません)	MOTOR_ERROR_HALL_TIMEOUT
0x0010	誘起電圧検出タイムアウトエラー (ホールセンサベクトルでは発生しません)	MOTOR_ERROR_BEMF_TIMEOUT
0x0020	未使用	MOTOR_ERROR_HALL_PATTERN
0x0040	誘起電圧検出パターンエラー (ホールセンサベクトルでは発生しません)	MOTOR_ERROR_BEMF_PATTERN
0x0080	低電圧エラー	MOTOR_ERROR_LOW_VOLTAGE
0x0100	ソフトウェア検出過電流エラー	MOTOR_ERROR_OVER_CURRENT_SW
0x0200	誘導センサ補正失敗エラー (ホールセンサベクトルでは発生しません)	MOTOR_ERROR_INDUCTION_CORRECT
0xFFFF	未定義エラー	MOTOR_ERROR_UNKNOWN

## 6.8 モータ停止・遮断方法

運転状態からモータを停止する場合には、以下に示す手順で行ってください。なお、緊急時は、②のDC24Vの供給を最優先にして停止させてください。

- ① 6.7 b)のモータ停止手順を行う。
- ② モータが停止するのを確認したら、直流安定化電源を操作し、DC24Vの供給を停止する。

## 7. モータ制御アルゴリズム

### 7.1 概要

本サンプルプログラムのモータ制御アルゴリズムについて説明します。表 7-1 に、モータ制御機能を示します。

表 7-1 本サンプルプログラムのモータ制御機能

機能項目	機能の内容
制御方式	ベクトル制御
PWM 変調方法	空間ベクトル変調（正弦波変調も選択可）
ロータ位置・回転速度検出方法	ホールセンサ利用
制御モード	速度制御のみ
補償機能	電圧誤差補償 電圧位相進み補償 非干渉制御

## 7.2 制御ブロック図

ホールセンサベクトル制御の制御ブロック図を示します。




図 7-1 ホールセンサベクトル制御概略ブロック図

### 7.3 速度制御機能

速度制御機能は、モータが速度指令に追従するよう、PI制御を行います。速度指令値の入力を受けて、内部の速度調節器が速度検出値との偏差を基に電流指令値を出力します。

速度検出値は7.6に示した方法で検出した値を用います。




図 7-2 速度制御の機能ブロック図

### 7.4 電流制御機能

電流制御機能は、入力された電流値からベクトル制御に必要な座標変換及びフィードバック制御を行い、PWMとして出力する電圧を演算する機能です。また、サブモジュールの非干渉制御、電圧位相進み補償、電圧誤差補償を本モジュールから制御します。




図 7-3 電流制御の機能ブロック図

## 7.5 非干渉制御

非干渉制御は、電流応答性の向上やd軸・q軸の間で電流が互いに干渉し合い、安定性を損なう事を抑制するために使用します。使用する式は、以下となります。一般的なPMモータの電圧方程式となります。

$$V_{d\_dec}^* = RI_d^* - \omega L_q I_q^*$$

$$V_{q\_dec}^* = RI_q^* + \omega L_d I_d^* + \omega \Psi$$

$I_d^*, I_q^*$ : 電流指令値[A],  $\omega$ : 回転速度(電気角)[rad/s],  $R$ : モータの1次抵抗[Ω],

$L_d, L_q$ : モータのインダクタンス[H],  $\Psi$ : モータの鎖交磁束数[Wb]

得られた電圧指令値  $V_{d\_dec}^*$  と  $V_{q\_dec}^*$  は、PI調節器から出力される電圧指令値  $V_d^*$  と  $V_q^*$  に加算します。




図 7-4 非干渉制御の機能ブロック図

## 7.6 角度/速度検出

### 7.6.1 速度検出

回転速度(電気角)の検出は以下のアルゴリズムによって行います。

ホールセンサ信号の変化を電流制御周期割り込み処理で確認し、ホール信号の変化の間に何回の電流制御周期割り込みが発生したかをカウントすることで電気角  $2\pi/6[\text{rad}]$ (ホール信号変化 1 区間)の期間計測を行います。

$$\text{電気角 } 2\pi/6 \text{ 期間}[\mu\text{s}] = \text{電流制御周期割り込み回数} \times \text{電流制御周期}[\mu\text{s}]$$

これにより回転速度(電気角)を得ることができます。

$$\text{回転速度(電気角)}[\text{rad/s}] = 2\pi/6[\text{rad}] \div \text{電気角 } 2\pi/6 \text{ 期間}[\mu\text{s}]$$

ただし、ホール信号変化 1 区間での検出だと信号誤差による影響が大きいと考えられるため内部処理としては、直前の信号変化 6 回分(電気角 1 周)の値を用いて演算を行っています。

$$\text{回転速度(電気角)}[\text{rad/s}] = 2\pi[\text{rad}] \div \text{電気角 } 2\pi \text{ 期間}(2\pi/6 \text{ 期間} 6 \text{ 回分})[\mu\text{s}]$$




図 7-5 速度検出概念図

※実装上では角度演算時の演算を簡略化するため、以下のような演算に置き換えています。

$$\text{電流制御周期電気角変化量}[\text{rad}] = 2\pi[\text{rad}] \div \text{電流制御周期割り込み回数}(2\pi \text{ 期間})$$

$$\text{回転速度(電気角)}[\text{rad/s}] = \text{電流制御周期電気角変化量}[\text{rad}] \times \text{電流制御周波数}[\text{Hz}]$$

## 7.6.2 角度検出

以下の情報から電気角を検出します。

- A) 回転方向
- B) 回転速度(電気角)

回転方向はホールセンサ信号パターンにより検出します。ホールセンサ信号のパターンは使用するモータにより決まっているので、信号が変化した際にその直前のホールセンサ信号と今回のホールセンサ信号を比較することで回転方向を検出することが可能となります。




図 7-6 電気角度検出（正方向回転時）




図 7-7 電気角度検出（逆方向回転時）

図 7-6 A 点ではホール信号が 1→5 と変化しています。これからモータの回転方向を正方向と判断できます。ここで電気角を以下のように設定します。

A 点(正方向回転時)

$$\text{電気角 [rad]} = 2\pi [\text{rad}] \times \text{基準角度調整値}(1/6) + \text{ホール信号内角度 [rad]} + \text{オフセット値 [rad]}$$

各ホール信号の変化点において  $2\pi/6$  [rad] の基準角度をもって電気角を検出します。用いる基準角度調整値はホール信号に応じて表 7-2 のように設定します。

表 7-2 基準角度調整値一覧

ホール信号	1	5	4	6	2	3
基準角度調整値	0(0/6)	1/6	2/6	3/6	4/6	5/6

図 7-6 A 点ではホール信号が 1→5 と変化しているため、基準角度調整値はホール信号 5 に対応する 1/6 を設定します。




図 7-8 ホール信号内角度検出概念図(正方向回転時)

ホール信号内角度はホール信号変化点において正方向回転であれば  $-2\pi/12$  [rad]、逆方向回転であれば  $2\pi/12$  [rad] を初期値として設定します。そして、電流制御周期割り込みが発生するたびに、回転速度(電気角)情報に基づいて差分値を加算していきます。ただし、信号誤差や速度変動を考慮して  $-2\pi/12$  [rad] ~  $2\pi/12$  [rad] の範囲の値とします。

正方向回転時

ホール信号内角度 [rad]

$$= \text{初期値}(-2\pi/12) + \text{回転速度(電気角)}[\text{rad/s}] \times \text{電流制御周期}[\mu\text{s}] \times \text{電流制御周期割り込み回数}$$

逆方向回転時

ホール信号内角度 [rad]

$$= \text{初期値}(-2\pi/12) - \text{回転速度(電気角)}[\text{rad/s}] \times \text{電流制御周期}[\mu\text{s}] \times \text{電流制御周期割り込み回数}$$

いずれも  $-2\pi/12$  ~  $2\pi/12$  の範囲を超えた場合は丸め込みます。

※実装上では処理の簡略化のため電流制御周期電気角変化量を用いて以下のように計算しています。

正方向回転時

$$\text{ホール信号内角度[rad]} = \text{初期値}(-2\pi/12[\text{rad}]) + \text{電流制御周期電気角変化量[rad]}$$

逆方向回転時

$$\text{ホール信号内角度[rad]} = \text{初期値}(2\pi/12[\text{rad}]) - \text{電流制御周期電気角変化量[rad]}$$

オフセット値はモータ固有の調整値で主にホール信号誤差（センサ取り付け誤差）などを吸収するために設定します。

同様に、図 7-6 B 点ではホール信号が 5→4 に変化していることから、表 7-2 の基準角度調整値を用いて電気角を以下のように設定します。

B 点(正方向回転時)

$$\text{電気角[rad]} = 2\pi[\text{rad}] \times \text{基準角度調整値}(2/6) + \text{ホール信号内角度[rad]} + \text{オフセット値[rad]}$$

図 7-7 C 点では、ホール信号が 1→3 と変化しています。これからモータの回転方向を逆方向と判断できます。そのため、表 7-2 の基準角度調整値を用いて電気角を以下のように設定します。

C 点(逆方向回転時)

$$\text{電気角[rad]} = 2\pi[\text{rad}] \times \text{基準角度調整値}(5/6) + \text{ホール信号内角度[rad]} + \text{オフセット値[rad]}$$

図 7-7 D 点ではホール信号が 3→2 に変化していることから、表 7-2 の基準角度調整値を用いて電気角を以下のように設定します。

D 点(逆方向回転時)

$$\text{電気角[rad]} = 2\pi[\text{rad}] \times \text{基準角度調整値}(4/6) + \text{ホール信号内角度[rad]} + \text{オフセット値[rad]}$$

## 7.7 始動方法

始動制御内容を図 7-9 に示します。始動直後から速度制御による  $q$  軸電流指令値で駆動します。




図 7-9 ホールセンサベクトル制御ソフトウェアの始動制御内容




図 7-10 疑似速度推定概念図

ただし、この速度検出方式では、電気角 1 周( $2\pi$  [rad])分の情報が取れるまでは、正しい速度情報を検出できません。

そのため、起動後ある程度回転が安定するまでの期間は、ステップに従って積み上げる疑似速度推定値を使用することでスムーズな始動を実現しています。

回転安定はホール信号から検出した速度が設定値(f4\_start\_speed\_rad)に達したことで判定します。設定値に達したら推定速度を検出値側へ移行します。それまでは疑似速度による積み上げ速度を推定値として用います。

## 7.8 弱め磁束制御

弱め磁束制御は、d 軸電流を負方向に制御することで、インバータ母線電圧で出力可能な電圧を PM モータの回転に比例して発生する誘起電圧( $=\omega \Psi$ )が超えてしまう条件下であっても、d 軸電流指令を負の値で増大させ、打ち消す制御を行います(図 7-11)。電圧飽和分を打ち消すことにより、加速に必要な q 軸電流指令を増やすことが可能となり、高速回転化および高速回転域での出力向上を実現します。

弱め磁束制御は、現在の電圧に対して、モータの回転速度が高くなり、電圧の余裕が難しくなった状態を自動的に検知して、 $I_d^*$  の値を負に増大させ、PM モータの電圧方程式に従って誘起電圧をキャンセルする制御を行います。

このため、まず、誘起電圧制限値を以下の計算式から求めます。R はモータの抵抗値、 $I_a$  は  $I_d, I_q$  検出値の二乗和( $\sqrt{(I_d^* I_d + I_q^* I_q)}$ )です。 $V_{amax}$  は、電圧誤差補償や変調処理であらかじめ計算している電圧ベクトルの最大値を使用します。




図 7-11 出力可能トルクと速度の関係例

$$V_{om} = V_{amax} - I_a R$$

$V_{om}$  : 誘起電圧制限値 [V],  $V_{amax}$  : 電圧ベクトルの最大値 [V]

$I_a$  : 電流ベクトルの大きさ [A]

図 7-12 誘起電圧制限値の計算式

$$I_d = \frac{-\psi_a + \sqrt{\left(\frac{V_{om}}{\omega}\right)^2 - (L_q I_q)^2}}{L_d}$$

$$\therefore V_{om} = V_{amax} - I_a R$$

$V_{om}$  : 誘起電圧制限値 [V],  $V_{amax}$  : 電圧ベクトルの最大値 [V],  $I_a$  : 電流ベクトルの大きさ [A]

図 7-13 弱め磁束制御における d 軸電流指令値の計算式

## 7.9 電圧位相進み補償

UVW の三相電圧指令を生成する際に、検出した角度から進めた角度で二相三相変換を行います。この処理により制御の安定性を改善することができます。高速回転用途、PWM キャリア周期が低い場合、間引き処理を行う場合に改善効果が得られます。

指令演算中、モータの回転が進むことで角度は常にずれが生じます。このずれを指令演算時間が一定であることを利用し、進む角度を前回の角度移動量から補間する機能となります。




図 7-14 PWM キャリア周期で進む角度量の例

## 7.10 電圧誤差補償

電圧形 PWM インバータでは、上下アームのスイッチング素子間の短絡を防止するために、上下アーム 2 つの素子が同時にオフとなるデッドタイムを設けています。そのため電圧指令値と実際にモータに印加される電圧には誤差が生じ、制御精度が悪化します。そこでその誤差を低減するため、電圧誤差補償を実装します。

電圧誤差の電流依存性は、電流(向きと大きさ)とデッドタイム、使用するパワー素子のスイッチング特性に依存し、下記のような特性を持ちます。電圧誤差補償では、下記電圧誤差と逆の電圧パターンを電流に応じて電圧指令値に補償します。




図 7-15 電圧誤差の電流依存性(一例)

## 7.11 PWM 変調方式

サンプルプログラムでは、モータへの入力電圧はパルス幅変調（PWM）によって生成します。本モジュールでは、PWM Duty 比の算出を行います。また、電圧利用率を上げるために、変調を行った電圧を出力できます。電流制御モジュールの API を通して変調の動作を設定します。本サンプルプログラムでは、2種類のパルス幅変調駆動方式から選択できます。

### a) 正弦波変調(MOD\_METHOD\_SPWM)

変調率  $m$  を以下のように定義します。

$$m = \frac{V}{E}$$

$m$ : 変調率     $V$ : 指令値電圧     $E$ : インバータ母線電圧

### b) 空間ベクトル変調(MOD\_METHOD\_SVPWM)

永久磁石同期モータのベクトル制御において、一般的に所望の各相電圧指令値は正弦波状に生成します。ところが、そのまま PWM 生成のための変調波として使用すると、実際にモータに印加される電圧のインバータ母線電圧に対する電圧利用率は線間電圧換算で最大 86.7[%]となってしまいます。そこで、下記式にあるように各相電圧指令値の最大値と最小値の平均値を算出し、それらを各相電圧指令値から減算したものを変調波として使用します。その結果、変調波の最大振幅は  $\sqrt{3}/2$  倍となり、線間電圧はそのままに電圧利用率は 100[%]となります。

$$\begin{pmatrix} V'_u \\ V'_v \\ V'_w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_u \\ V_v \\ V_w \end{pmatrix} + \Delta V \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \Delta V = -\frac{V_{\max} + V_{\min}}{2}, \quad V_{\max} = \max\{V_u, V_v, V_w\}, \quad V_{\min} = \min\{V_u, V_v, V_w\}$$

$V_u, V_v, V_w$  : U,V,W 相電圧指令値

$V'_u, V'_v, V'_w$  : PWM 生成用 U,V,W 相電圧指令値(変調波)

変調率  $m$  を以下のように定義します。

$$m = \frac{V'}{E}$$

$m$  : 変調率     $V'$  : PWM 生成用相電圧指令     $E$  : インバータ母線電圧

## 8. ハードウェア仕様

### 8.1 ユーザインタフェース

本システムのボードユーザインタフェース一覧を表 8-1 に示します。

表 8-1 ボードユーザインタフェース

項目	インタフェース部品	機能
回転速度	可変抵抗器(VR1)	回転速度指令値入力
START/STOP	トグルスイッチ(SW1)	モータ回転開始／停止指令
ERROR RESET	プッシュスイッチ(SW2)	エラー状態からの復帰指令
LED1	オレンジ色 LED(LED1)	・モータ駆動時 : 点灯 ・モータ停止時 : 消灯
LED2	オレンジ色 LED(LED2)	・エラー検出時 : 点灯 ・通常動作時 : 消灯
LED3	オレンジ色 LED(LED3)	未使用
RESET	プッシュスイッチ(RESET1)	システムリセット

サンプルソフトウェアの端子インタフェースを表 8-2、表 8-3 に示します。

表 8-2 端子インタフェース[1/2]

機能	RA6T2	RA6T3	RA4T1
インバータ母線電圧測定	Ver.1: PA06 / AN006 Ver.2: PA07 / AN007	P004 / AN004	P004 / AN004
回転速度指令値入力用(VR1)	Ver.1: PB00 / AN008 Ver.2: P000 / AN016	P005 / AN005	P005 / AN005
START/STOP トグルスイッチ(SW1)	PD04	P304	P304
ERROR RESET プッシュスイッチ(SW2)	PD07	P200	P200
LED1 点灯/消灯制御	PD01	P113	P113
LED2 点灯/消灯制御	PD02	P106	P106
U 相電流測定	PA04 / AN004	P000 / AN000	P000 / AN000
V 相電流測定	PA02 / AN002	P001 / AN001	P001 / AN001
W 相電流測定	PA00 / AN000	P002 / AN002	P002 / AN002
PWM 出力(U <sub>p</sub> )	PB04 / GTIOC4A	P409 / GTIOC1A	P409 / GTIOC1A
PWM 出力(V <sub>p</sub> )	PB06 / GTIOC5A	P103 / GTIOC2A	P103 / GTIOC2A
PWM 出力(W <sub>p</sub> )	PB08 / GTIOC6A	P111 / GTIOC3A	P111 / GTIOC3A
PWM 出力(U <sub>n</sub> )	PB05 / GTIOC4B	P408 / GTIOC1B	P408 / GTIOC1B
PWM 出力(V <sub>n</sub> )	PB07 / GTIOC5B	P102 / GTIOC2B	P102 / GTIOC2B
PWM 出力(W <sub>n</sub> )	PB09 / GTIOC6B	P112 / GTIOC3B	P112 / GTIOC3B
ホールセンサ入力 (HU)	Ver.1: PC04 Ver.2: PB02	P008	P008
ホールセンサ入力 (HV)	Ver.1: PC05 Ver.2: PC00	P006	P006
ホールセンサ入力 (HW)	Ver.1: PB01 Ver.2: PB10	P015	P015
過電流検出時の PWM 緊急停止入力	PC13 / GTETRGD	P104 / GTETRGB	P104 / GTETRGB

表 8-3 端子インタフェース[2/2]

機能	RA8T1	RA8T2
インバータ母線電圧測定	P008 / AN008	P007 / AN007
回転速度指令値入力用(VR1)	P014 / AN007	P015 / AN015
START/STOP トグルスイッチ(SW1)	PA15	PA00
ERROR RESET プッシュスイッチ(SW2)	PA13	PA07
LED1 点灯/消灯制御	PA12	P614
LED2 点灯/消灯制御	PA14	PA15
U 相電流測定	P004 / AN000	P006 / AN006
V 相電流測定	P005 / AN001	P008 / AN008
W 相電流測定	P006 / AN002	P010 / AN010
PWM 出力(U <sub>p</sub> )	P115 / GTIOC5A	P605 / GTIOC8A
PWM 出力(V <sub>p</sub> )	P113 / GTIOC2A	P603 / GTIOC7A
PWM 出力(W <sub>p</sub> )	P300 / GTIOC3A	P612 / GTIOC9A
PWM 出力(U <sub>n</sub> )	P609 / GTIOC5B	P604 / GTIOC8B
PWM 出力(V <sub>n</sub> )	P114 / GTIOC2B	P602 / GTIOC7B
PWM 出力(W <sub>n</sub> )	P112 / GTIOC3B	P613 / GTIOC9B
ホールセンサ入力 (HU)	P907	PA08
ホールセンサ入力 (HV)	P905	PA10
ホールセンサ入力 (HW)	P906	PA09
過電流検出時の PWM 緊急停止入力	P613 / GTETRGA	P112 / GTETRGA

## 8.2 周辺機能

サンプルソフトウェアで使用する周辺機能一覧を表 8-4、表 8-5 に示します。

表 8-4 周辺機能対応表[1/2]

周辺機能	用途	RA6T2	RA6T3	RA4T1
A/D コンバータ	U 相電流測定	AN004	AN000	AN000
	V 相電流測定	AN002	AN001	AN001
	W 相電流測定	AN000	AN002	AN002
	インバータ母線電圧測定	Ver.1: AN006 Ver.2: AN007	AN004	AN004
	VR 入力	Ver.1: AN008 Ver.2: AN016	AN005	AN005
AGTW	速度制御インターバルタイマ	AGT0	AGT0	AGT0
GPT	U 相 PWM 出力	CH4	CH1	CH1
	V 相 PWM 出力	CH5	CH2	CH2
	W 相 PWM 出力	CH6	CH3	CH3
POEG	過電流検出時の PWM 緊急停止入力	Group D	Group B	Group B

表 8-5 周辺機能対応表[2/2]

周辺機能	用途	RA8T1	RA8T2
A/D コンバータ	U 相電流測定	AN000	AN006
	V 相電流測定	AN001	AN008
	W 相電流測定	AN002	AN010
	インバータ母線電圧測定	AN008	AN007
	VR 入力	AN007	AN015
AGTW	速度制御インターバルタイマ	AGT0	AGT0
GPT	U 相 PWM 出力	CH5	CH8
	V 相 PWM 出力	CH2	CH7
	W 相 PWM 出力	CH3	CH9
POEG	過電流検出時の PWM 緊急停止入力	Group A	Group A

### (1). A/D コンバータ

U 相電流( $I_u$ )、V 相電流( $I_v$ )、W 相電流( $I_w$ )、およびインバータ母線電圧( $V_{dc}$ )と回転速度指令値(VR)を「シングルスキャンモード」で測定します(ハードウェアトリガを使用)。

A/D 変換は GPT のアンダーフロー(PWM の谷)と連動して動作させています。A/D 変換完了割り込みを、電流制御周期割り込みとして使用します。

### (2). 非同期汎用タイマ (AGTW)

速度制御周期割り込みのインターバルタイマとして使用します。

### (3). 汎用 PWM タイマ (GPT)

相補 PWM 出力動作モードを使用して、デッドタイム付きの出を行います。



## (4). GPT 用ポートアウトプットイネーブル (POEG)

過電流検出時 (GTETRGx 端子の Low レベル検出時) に PWM 出力端子をハイインピーダンス状態にします。

## 9. ソフトウェア仕様・構成

### 9.1 ソフトウェア仕様

本システムのソフトウェアの基本仕様を下記に示します。

表 9-1 ホールセンサベクトル制御ソフトウェア基本仕様

項目	内容	
制御方式	ベクトル制御	
モータ制御開始/停止	SW1 のレベルにより判定 または Renesas Motor Workbench から入力	
回転子磁極位置検出	ホールセンサ利用	
入力電圧	DC 24V	
メインクロック周波数	RA6T2: 240 [MHz] RA6T3: 200 [MHz] RA4T1: 100 [MHz] RA8T1: 480 [MHz] RA8T2: 1 [GHz]	
キャリア(PWM)周波数	20 [kHz](キャリア周期 : 50 [μs])	
PWM 変調方式	空間ベクトル変調 (正弦波変調も選択可)	
デッドタイム	2 [μs]	
制御周期(電流)	RA6T2: 50 [μs] RA6T3: 50 [μs] RA4T1: 100 [μs] RA8T1: 50 [μs] RA8T2: 50 [μs]	
制御周期(速度)	RA6T2: 500 [μs] RA6T3: 500 [μs] RA4T1: 1000 [μs] RA8T1: 500 [μs] RA8T2: 500 [μs]	
回転速度範囲	CW : 0 [rpm] ~ 2400 [rpm] CCW : 0 [rpm] ~ 2400 [rpm]	
各制御系固有周波数	電流制御系 : 300 [Hz] 速度制御系 : 3 [Hz]	
コンパイラ最適化設定	最適化レベル	Optimize more(-O2) (デフォルト設定)
保護機能	<p>以下のいずれかの条件の時、モータ制御信号出力(6 本)を非アクティブにする</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>各相の電流が <math>3.54 (=1.67 * \sqrt{2} * 1.5)</math> [A] を超過(電流制御周期で監視)</li> <li>インバータ母線電圧が 60 [V] を超過(電流制御周期で監視)</li> <li>インバータ母線電圧が 8 [V] 未満(電流制御周期で監視)</li> <li>回転速度が 4500 [rpm] を超過(電流制御周期で監視)</li> </ol> <p>外部からの過電流検出信号を検出した場合、PWM 出力端子をハイインピーダンスにする</p>	

## 9.2 ソフトウェア全体構造

ソフトウェアの全体構成を図 9-1 に示します。




図 9-1 モータ制御ソフトウェアの全体構成

### 9.3 割り込みの説明

本書で説明するモータ制御プログラムでは、実装処理は主に速度制御周期割り込みと、電流制御周期割り込みで実施されます。アプリケーション層である UI 機能はメインルーチンで実行されます。割り込みとしては他にハードウェア過電流検出に因る緊急停止処理に伴う過電流検出割り込みを用いています。

表 9-2 使用する割り込み・タスク

割り込み レベル	優先度	処理
15	↓ Min	
14		
13		
12		
11		
10		AGT0 INT 速度制御周期割り込み
9		
8		
7		
6		
5		ADC0 ADI0(RA6T2, RA8T2) ADC0 SCAN END(RA6T3, RA4T1, RA8T1) 電流制御周期割り込み(A/D 変換完了割り込み)
4		
3		
2		
1		
0	POEG3 EVENT(RA6T2) POEG1 EVENT(RA6T3, RA4T1) POEG0 EVENT(RA8T1, RA8T2) 過電流検出割り込み	

## 9.4 ファイル・フォルダー構成

サンプルプログラムのフォルダーとファイル構成を以下に示します。

表 9-3 ソフトウェアフォルダー構成[1/2]

フォルダー	サブフォルダー	ファイル	備考
ra_cfg			自動生成のコンフィグヘッダ
ra_gen			自動生成のレジスタ設定値、メイン関数など
ra	arm		CMSIS ソースコード
	board		ボード関連関数定義
	fsp/inc/api	bsp_api.h	BSP API 定義
		fsp_common_api.h	Common API 定義
		r_adc_api.h	AD API 定義
		r_elc_api.h(RA6T3, RA4T1, RA8T1 のみ)	ELC API 定義
		r_ioprt_api.h	I/O API 定義
		r_poeg_api.h	POEG API 定義
		r_three_phase_api.h	3 相 PWM API 定義
		r_timer_api.h	タイマ API 定義
		r_transfer_api.h	データ転送 API 定義
		rm_motor_angle_api.h	角度 API 定義
		rm_motor_api.h	モータ API 定義
		rm_motor_current_api.h	電流制御 API 定義
		rm_motor_driver_api.h	モータ ドライバ API 定義
		rm_motor_position_api.h	位置制御 API 定義
		rm_motor_speed_api.h	速度制御 API 定義
	fsp/inc/instances	r_adc_b.h(RA6T2, RA8T2)	AD 関連定義
		r_adc.h(RA6T3, RA4T1, RA8T1)	
		r_agt.h	AGT 関連定義
		r_elc.h(RA6T3, RA4T1, RA8T1 のみ)	ELC 関連定義
		r_gpt.h	GPT 関連定義
		r_gpt_three_phase.h	3 相 PWM 関連定義
		r_ioprt.h	I/O 関連定義
		r_poeg.h	POEG 関連定義
		rm_motor_current.h	電流制御関連定義
		rm_motor_driver.h	モータ ドライバ関連定義
		rm_motor_sense_hall.h	ホールセンサ処理関連定義
		rm_motor_hall.h	ホールセンサ制御関連定義
		rm_motor_speed.h	速度制御関連定義

表 9-4 ソフトウェアフォルダー構成[2/2]

フォルダー	サブフォルダー	ファイル	備考
ra	fsp/lib		ライブラリファイル
	fsp/src	bsp	BSP 関連フォルダー
		r_adc_b/r_adc_b.c(RA6T2, RA8T2)	AD ドライバ
		r_adc/r_adc.c(RA6T3, RA4T1, RA8T1)	
		r_agt/r_agt.c	AGT ドライバ
		r_elc/r_elc.c(RA6T3, RA4T1, RA8T1 のみ)	ELC ドライバ
		r_gpt/r_gpt.c	GPT ドライバ
		r_gpt_three_phase/ r_gpt_three_phase.c	3 相 PWM ドライバ
		r_ioport/r_ioport.c	I/O ドライバ
		r_poeg/r_poeg.c	POEG ドライバ
		rm_motor_current/rm_motor_current.c	電流制御ドライバ
		rm_motor_current/rm_motor_current_library.h	電流制御ライブラリ API 定義
		rm_motor_driver/rm_motor_driver.c	モータ ドライバ
		rm_motor_sense_hall/rm_motor_sense_hall.c	ホールセンサ処理ドライバ
		rm_motor_hall/rm_motor_hall.c	ホールセンサ モータ ドライバ
		rm_motor_speed/rm_motor_speed.c	速度制御ドライバ
		rm_motor_speed/rm_motor_speed_library.h	速度制御ライブラリ API 定義
src	application/main	mtr_main.h , mtr_main.c	ユーザメイン関数
		r_mtr_control_parameter.h	制御パラメータ定義
		r_mtr_motor_parameter.h	モータパラメータ定義
	application/rmw	r_mtr_rmw.h , r_mtr_rmw.c	Analyzer UI 関連関数定義
		ICS2_RA6T2.h , ICS2_RA6T3.h , ICS2_RA4T1.h , ICS2_RA8T1.h , ICS2_RA8T2.h	ツール用通信関連定義
		ICS2_RA6T2.o , ICS2_RA6T3.o , ICS2_RA4T1.o , ICS2_RA8T1.o , ICS2_RA8T2.o	ツール用通信ライブラリ

FSP を使用することで、周辺機能ドライバを簡単に生成することができます。

FSP は、プロジェクトで使用するマイクロコントローラ、周辺機能、端子機能などの設定情報をコンフィギュレーション設定ファイル (configuration.xml) に保存し、参照します。コンフィギュレーション設定は e<sup>2</sup> studio 上の FSP 操作によって行います。

上記のファイル以外に、FSP から Project 生成を実行すると以下のフォルダーが自動生成されます。

- **ra**  
FSP で選択したボード関連情報やモジュールのヘッダー・C コードファイルがインストールされます。  
機能変更などのコード修正を行う場合は ra/fsp/inc 及び ra/fsp/src 以下の対象モジュールヘッダー・C コードファイルを修正してください。
- **ra\_cfg**  
選択したモジュールの機能選択コンフィギュレーション設定が登録されます(ビルドオプションのよ うなもの)。FSP 操作以外では設定変更などはしないでください。
- **ra\_gen**  
FSP 操作で設定したコンフィギュレーション情報(ピン機能設定や割り込み設定、各モジュールの property 設定)から生成される各モジュールの初期化データ統合ファイルが格納されます。ビルド時に必ずコンフィギュレーション設定から自動生成されるので直接修正の必要は有りません。

## 9.5 アプリケーション層

アプリケーション層はユーザインターフェース(UI)の選択と RMW を使用したモータモジュールに対する制御の指令値設定や制御モジュールのパラメータ更新を行います。

### 9.5.1 機能

アプリケーション層で設定している機能一覧を表 9-5 に示します。

表 9-5 アプリケーション層の機能一覧

機能	説明
メイン処理	ユーザの指令に対してシステムを有効 / 無効に設定します。
UI 処理	ボード UI / RMW の管理を行います。
マネージャー処理	モータの起動 / 停止、速度制御の指令値の取得・設定を行います。
RMW の UI 処理	指令値含むパラメータの取得・設定を行います。

### 9.5.2 コンフィグレーション情報

アプリケーション層は FSP で生成される各モジュールを用いてモータ制御を実行するユーザインターフェース層で、本サンプルプログラムのアプリケーション層はあくまでサンプルとして実装されています。このため、アプリケーション層で設定可能なコンフィグレーション情報は mtr\_main.h ファイル内にマクロ定数として規定されています。設定可能なコンフィグレーション情報を表 9-6 に示します。

表 9-6 コンフィグレーション情報一覧

ファイル名	マクロ名	説明
mtr_main.h	CHATTERING_CNT	スイッチ読み込みのチャタリング数
	MTR_MAX_SPEED_RPM	回転速度指令制限値 RMW、ボード UI 共にこれ以上の回転数を指定してもこの値に丸め込まれます。
	CONFIG_DEFAULT_UI	電源投入時（リセット解除時）ボード UI / RMW のいずれを使用するかを設定します。
	MTR_ADCH_VR1	ボードの速度指令値用 VR の値を読み込む A/D チャネルを設定してください。

表 9-7 コンフィグレーション情報初期値一覧

マクロ名	設定値
CHATTERING_CNT	10
MTR_MAX_SPEED_RPM	2400
CONFIG_DEFAULT_UI	BOARD_UI
MTR_ADCH_VR1	RA6T2 Ver.1 : 8 RA6T2 Ver.2 : 16 RA6T3、RA4T1 : 5 RA8T1 : 7 RA8T2 : 15

## 9.5.3 構造体・変数情報

アプリケーション層でユーザが使用可能な変数一覧を表 9-8 に示します。

表 9-8 に示す変数は RMW から値を設定することで、表 9-9 に示す構造体変数に反映されます。アプリケーション層はこの構造体変数を引数として、各制御モジュールの Update 関数を実行し、設定パラメータを反映します。

表 9-8 パラメータ変更用変数一覧

変数	説明
g_u1_trig_enable_write	構造体変数更新終了フラグ
com_u1_mode_system	ユーザ入力用システムモード切り替え変数 0: モータ停止 1: モータ駆動 3: エラー解除
g_u1_mode_system	システムモード 0: モータ停止 1: モータ駆動 2: エラー
com_u1_enable_write	ユーザ入力用変数書き換え許可（以下の com 変数はこの変数と g_u1_enable_write が同じ値になった時点でプログラムに反映されます。）
g_u1_enable_write	変数書き換え許可
com_u2_mtr_pp	駆動するモータの極対数
com_f4_mtr_r	駆動するモータの抵抗値 [Ω]
com_f4_mtr_ld	駆動するモータの d 軸インダクタンス [H]
com_f4_mtr_lq	駆動するモータの q 軸インダクタンス [H]
com_f4_mtr_m	駆動するモータの鎖交磁束数 [Wb]
com_f4_mtr_j	駆動するモータのロータイナーシャ [kgm^2]
com_f4_current_omega	電流制御系固有周波数 [Hz]
com_f4_current_zeta	電流制御系減衰係数
com_f4_speed_omega	速度制御系固有周波数 [Hz]
com_f4_speed_zeta	速度制御系減衰係数
com_f4_max_speed_rpm	指令速度最大値(機械角) [rpm]
com_f4_overspeed_limit_rpm	過速度エラー検出閾値(機械角) [rpm]
com_f4_overcurrent_limit	ソフトウェア過電流エラー検出閾値 [A]
com_f4_iq_limit	速度制御 q 軸電流最大値 [A]
com_f4_limit_speed_change	速度変更時速度変化量制限値（積み上げステップ）(機械角)[rpm]
com_f4_nominal_current	定常電流値 [A]

表 9-9 RMW によるパラメータ更新用構造体の変数一覧

構造体	説明
g_user_motor_hall_extended_cfg	ホールセンサインタフェースパラメータ構造体
g_user_motor_speed_extended_cfg	速度制御パラメータ構造体
g_user_motor_current_extended_cfg	電流制御パラメータ構造体
g_user_motor_sense_hall_extended_cfg	角度/速度検出パラメータ構造体

## 9.5.4 マクロ定義

マクロ一覧を以下に示します。

表 9-10 マクロ一覧 [1/4] (mtr\_main.h)

マクロ名	RA6T2	RA6T3	RA4T1
SW_ON	0	0	0
SW_OFF	1	1	1
SW1_ON	1	1	1
SW1_OFF	0	0	0
SW2_ON	0	0	0
SW2_OFF	1	1	1
CHATTERING_CNT	10	10	10
MTR_CW	-	-	-
MTR_CCW	-	-	-
WAIT_STOP_COUNT	-	-	-
MTR_LED_ON	BSP_IO_LEVEL_LOW	BSP_IO_LEVEL_LOW	BSP_IO_LEVEL_LOW
MTR_LED_OFF	BSP_IO_LEVEL_HIGH	BSP_IO_LEVEL_HIGH	BSP_IO_LEVEL_HIGH
ICS_UI	0	0	0
BOARD_UI	1	1	1
LOOP_SPEED	0	0	0
LOOP_POSITION	1	1	1
MTR_MAX_SPEED_RPM	2400	2400	2400
STOP_RPM	400	400	400
MTR_AD12BIT_DATA	4095.0f	4095.0f	4095.0f
VR1_SCALING	$(MTR\_MAX\_SPEED\_RPM + 100) / (MTR\_AD12BIT\_DATA * 0.5f)$	$(MTR\_MAX\_SPEED\_RPM + 100) / (MTR\_AD12BIT\_DATA * 0.5f)$	$(MTR\_MAX\_SPEED\_RPM + 100) / (MTR\_AD12BIT\_DATA * 0.5f)$
VR1_SCALING_POS	-	-	-
VR1_180	-	-	-
VR1_POSITION_DEAD_BAND	-	-	-
ADJUST_OFFSET	0x7FF	0x7FF	0x7FF
MTR_FLG_CLR	0	0	0
MTR_FLG_SET	1	1	1
CONFIG_DEFAULT_UI	BOARD_UI	BOARD_UI	BOARD_UI
CONFIG_LOOP_MODE	-	-	-

表 9-11 マクロ一覧 [2/4] (mtr\_main.h)

マクロ名	RA8T1	RA8T2
SW_ON	0	0
SW_OFF	1	1
SW1_ON	1	1
SW1_OFF	0	0
SW2_ON	0	0
SW2_OFF	1	1
CHATTERING_CNT	10	10
MTR_CW	-	-
MTR_CCW	-	-
WAIT_STOP_COUNT	-	-
MTR_LED_ON	BSP_IO_LEVEL_LOW	BSP_IO_LEVEL_LOW
MTR_LED_OFF	BSP_IO_LEVEL_HIGH	BSP_IO_LEVEL_HIGH
ICS_UI	0	0
BOARD_UI	1	1
LOOP_SPEED	0	0
LOOP_POSITION	1	1
MTR_MAX_SPEED_RPM	2400	2400
STOP_RPM	400	400
MTR_AD12BIT_DATA	4095.0f	4095.0f
VR1_SCALING	(MTR_MAX_SPEED_RPM + 100) / (MTR_AD12BIT_DATA * 0.5f)	(MTR_MAX_SPEED_RPM + 100) / (MTR_AD12BIT_DATA * 0.5f)
VR1_SCALING_POS	-	-
VR1_180	-	-
VR1_POSITION_DEAD_BAND	-	-
ADJUST_OFFSET	0x7FF	0x7FF
MTR_FLG_CLR	0	0
MTR_FLG_SET	1	1
CONFIG_DEFAULT_UI	BOARD_UI	BOARD_UI
CONFIG_LOOP_MODE	-	-

表 9-12 マクロ一覧 [3/4] (mtr\_main.h)

マクロ名	RA6T2	RA6T3	RA4T1
MTR_ADCH_VR1	8	5	5
MTR_PORT_SW1	BSP_IO_PORT_13_PIN_04	BSP_IO_PORT_03_PIN_04	BSP_IO_PORT_03_PIN_04
MTR_PORT_SW2	BSP_IO_PORT_13_PIN_07	BSP_IO_PORT_02_PIN_00	BSP_IO_PORT_02_PIN_00
MTR_PORT_LED1	BSP_IO_PORT_13_PIN_01	BSP_IO_PORT_01_PIN_13	BSP_IO_PORT_01_PIN_13
MTR_PORT_LED2	BSP_IO_PORT_13_PIN_02	BSP_IO_PORT_01_PIN_06	BSP_IO_PORT_01_PIN_06
MTR_PORT_LED3	BSP_IO_PORT_13_PIN_03	-	-

表 9-13 マクロ一覧 [4/4] (mtr\_main.h)

マクロ名	RA8T1	RA8T2
MTR_ADCH_VR1	7	15
MTR_PORT_SW1	BSP_IO_PORT_10_PIN_15	BSP_IO_PORT_10_PIN_00
MTR_PORT_SW2	BSP_IO_PORT_10_PIN_13	BSP_IO_PORT_10_PIN_07
MTR_PORT_LED1	BSP_IO_PORT_10_PIN_12	BSP_IO_PORT_06_PIN_14
MTR_PORT_LED2	BSP_IO_PORT_10_PIN_14	BSP_IO_PORT_10_PIN_15
MTR_PORT_LED3	-	BSP_IO_PORT_10_PIN_04

表 9-14 マクロ一覧 [1/2] (r\_mtr\_rmw.h)

マクロ名	RA6T2	RA6T3	RA4T1
USE_BUILT_IN	0	0	0
MTR_ICS_DECIMATION	5	5	3
ICS_BRR	19	250	250
ICS_INT_MODE	1	1	1
MTR_SQRT_2	1.41421356f	1.41421356f	1.41421356f
MTR_TWO_PI	6.28318531f	6.28318531f	6.28318531f
MTR_RAD_RPM	60/MTR_TWO_PI	60/MTR_TWO_PI	60/MTR_TWO_PI
MTR_RAD_DEGREE	360/MTR_TWO_PI	360/MTR_TWO_PI	360/MTR_TWO_PI
MTR_OVERCURRENT_MARGIN_MULT	1.5f	1.5f	1.5f

表 9-15 マクロ一覧 [2/2] (r\_mtr\_rmw.h)

マクロ名	RA8T1	RA8T2
USE_BUILT_IN	0	0
MTR_ICS_DECIMATION	5	5
ICS_BRR	19	19
ICS_INT_MODE	1	1
MTR_SQRT_2	1.41421356f	1.41421356f
MTR_TWO_PI	6.28318531f	6.28318531f
MTR_RAD_RPM	60/MTR_TWO_PI	60/MTR_TWO_PI
MTR_RAD_DEGREE	360/MTR_TWO_PI	360/MTR_TWO_PI
MTR_OVERCURRENT_MARGIN_MULT	1.5f	1.5f

## 9.6 インタフェースモジュール

インターフェースモジュールは、モータ制御を実施する各モジュールを適切に使用してモータ制御全体を管理するモジュールです。各モジュール間のインターフェースやモータ制御のシステム全体の管理、保護などを行っています。

### 9.6.1 機能


インターフェースモジュールの機能一覧を表 9-16 に示します。

表 9-16 インタフェースモジュールの機能一覧

機能	説明
ステート管理	ユーザの指令に対してステートを切り換えてモータを制御します。
保護機能	保護機能によりエラー処理を行います。
制御方式の管理	速度制御や電流制御の状態の取得・設定を行います。
速度・位置情報の取得	電流制御モジュールから速度・位置情報の取得を行います。
ユーザ指令値設定	ユーザの入力した速度指令値を速度制御モジュールに対して設定します。
割り込み処理	速度制御周期割り込み・電流制御周期割り込みに対してイベントに従ったユーザ実装処理を実行します。

## 9.6.2 モジュール構成図

モジュール構成図を図 9-2 に示します。



## 9.6.3 状態遷移

図 9-3 にサンプルソフトウェアにおける状態遷移図を示します。サンプルソフトウェアでは、「SYSTEM MODE」により状態を管理します。




図 9-3 サンプルソフトウェアの状態遷移図

## (1) SYSTEM MODE

システム動作状態を表します。各イベント (EVENT) の発生により、状態が遷移します。システムの動作状態は、モータ駆動停止 (STOP) 、モータ駆動 (RUN) 、異常状態 (ERROR) があります。

## (2) EVENT

各 SYSTEM MODE 中に EVENT が発生すると、その EVENT に従って、システム動作状態が図 9-3 中の表のように遷移します。各 EVENT の発生要因は下記となります。

表 9-17 EVENT 一覧

イベント名	発生要因
STOP	ユーザ操作により発生します
RUN	ユーザ操作により発生します
ERROR	システムが異常を検出したときに発生します
RESET	ユーザ操作により発生します

#### 9.6.4 保護機能

本制御プログラムは、以下のエラー状態を持ち、それぞれの場合に緊急停止機能を実装しています。保護機能に関する各設定値は表 9-18 を参照してください。

- 過電流エラー

過電流エラーはハードウェア及びソフトウェア両方で検出されます。

ハードウェアからの緊急停止信号（過電流検出）により、PWM 出力端子をハイインピーダンス状態にします。また、過電流監視周期で U 相、V 相、W 相電流を監視し、過電流（過電流リミット値を超過）を検出した時に、緊急停止します（ソフトウェア検出）。

- 過電圧エラー

過電圧監視周期でインバータ母線電圧を監視し、過電圧（過電圧リミット値を超過）を検出した時に、緊急停止します。過電圧リミット値は検出回路の抵抗値の誤差などを考慮して設定した値です。

- 低電圧エラー

低電圧監視周期でインバータ母線電圧を監視し、低電圧（低電圧リミット値を下回った場合）を検出した時に、緊急停止します。低電圧リミット値は検出回路の抵抗値の誤差などを考慮して設定した値です。

- 回転速度エラー

回転速度監視周期で速度を監視し、速度リミット値を超過した場合、緊急停止します。

表 9-18 各保護機能の動作条件・設定値

過電流エラー	過電流リミット値 [A]	1.67
	監視周期 [ $\mu$ s]	電流制御周期*
過電圧エラー	過電圧リミット値 [V]	60
	監視周期 [ $\mu$ s]	電流制御周期*
低電圧エラー	低電圧リミット値 [V]	8
	監視周期 [ $\mu$ s]	電流制御周期*
回転速度エラー	速度リミット値(機械角) [rpm]	4500
	監視周期 [ $\mu$ s]	電流制御周期*

※: 表 9-1 ホールセンサベクトル制御ソフトウェア基本仕様を参照

## 9.6.5 API

各モジュールの API 一覧を以下に示します。

表 9-19 API 一覧

API	説明
RM_MOTOR_HALL_Open	本モジュールと使用する下層モジュールのインスタンスを生成（オープン）します。
RM_MOTOR_HALL_Close	本モジュールと使用する下層モジュールのインスタンスを終了（クローズ）します。
RM_MOTOR_HALL_Run	モータ駆動状態にします。
RM_MOTOR_HALL_Stop	モータ停止状態にします。
RM_MOTOR_HALL_Reset	本モジュールをリセット状態にします。 下層モジュールのリセットも行います。
RM_MOTOR_HALL_ErrorSet	システムにエラー状態を設定します。
RM_MOTOR_HALL_SpeedSet	速度指令値(機械角)[rpm]を設定します。
RM_MOTOR_HALL_StatusGet	システムのステートを取得します。
RM_MOTOR_HALL_AngleGet	ロータ角度(位置)情報[rad]を取得します。
RM_MOTOR_HALL_SpeedGet	速度情報(機械角)[rpm]を取得します。
RM_MOTOR_HALL_ErrorCheck	エラー状態で無いかをチェックします。
RM_MOTOR_HALL_PositionSet	位置指令値 [degree] を設定します。 (ホールセンサベクトルでは非サポート)
RM_MOTOR_HALL_WaitStopFlagGet	停止状態フラグを取得します。 (ホールセンサベクトルでは非サポート)
RM_MOTOR_HALL_FunctionSelect	イナーシャ推定機能・原点復帰機能を選択します。 (ホールセンサベクトルでは非サポート)

## 9.6.6 構造体・変数情報

インターフェースモジュールの構造体・変数一覧を以下に示します。

表 9-20 インタフェースモジュール用構造体・変数一覧 (rm\_motor\_api.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_callback_args_t	*p_context	コールバック関数用コンテキスト情報
	event	コールバック関数へのイベント情報
motor_cfg_t	*p_motor_speed_instance	下層速度制御モジュールインスタンスアドレス
	*p_motor_current_instance	下層電流制御モジュールインスタンスアドレス
	*p_callback	設定コールバック関数アドレス
	*p_context	設定コールバック関数用コンテキスト情報
	*p_extend	ユーザ設定可能コンフィグレーション情報構造体参照用アドレス
motor_api_t	*open	モジュールオープン(開始)関数アドレス
	*close	モジュールクローズ(停止)関数アドレス
	*run	モータ回転開始関数アドレス
	*stop	モータ回転停止関数アドレス
	*reset	モジュールリセット関数アドレス
	*errorSet	エラー情報設定関数アドレス
	*speedSet	速度指令値(機械角)[rpm]設定用関数アドレス
	*positionSet	位置指令値設定用関数アドレス (ホールセンサベクトルでは非サポート)
	*statusGet	モジュール状態取得用関数アドレス
	*angleGet	ロータ角度[rad]取得用関数アドレス
	*speedGet	回転速度(機械角)[rpm]取得用関数アドレス
	*waitStopFlagGet	モータ回転停止フラグ取得用関数アドレス (ホールセンサベクトルでは非サポート)
	*errorCheck	エラー状態確認関数アドレス
	*functionSelect	サーボ機能選択関数アドレス (ホールセンサベクトルでは非サポート)
motor_instance_t	*p_ctrl	モジュール内変数構造体アドレス
	*p_cfg	モジュールコンフィギュレーション情報構造体アドレス
	*p_api	API関数群構造体アドレス

表 9-21 インタフェースモジュール用構造体・変数一覧 (rm\_motor\_hall.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_hall_statem achine_t	u1_status	システムステータス
	u1_status_next	次期遷移システムステータス
	u1_current_event	発生イベント
	u2_error_status	エラーステータス
motor_hall_extend ed_cfg_t	f_overcurrent_limit	過電流検出値 [A]
	f_overvoltage_limit	過電圧検出値 [V]
	f_overspeed_limit	速度超過検出値(機械角) [rpm]
	f_lowvoltage_limit	低電圧検出値 [V]
motor_hall_instanc e_ctrl_t	open	オープン情報
	u2_error_info	エラー情報
	st_statem	システム管理用構造体
	st_speed_input	速度制御からの入力データ構造体
	st_speed_output	速度制御への出力データ構造体
	st_current_input	電流制御からの入力データ構造体
	st_current_output	電流制御への出力データ構造体
	*p_cfg	コンフィギュレーション情報参照用アドレス

## 9.6.7 マクロ定義・列挙体定義

インターフェースモジュールのマクロ・列挙体一覧を以下に示します。

表 9-22 インタフェースモジュール用マクロ一覧

ファイル名	マクロ名	定義値	備考
rm_motor_hall.c	MOTOR_HALL_OPEN	('M' << 24U)   ('T' << 16U)   ('H' << 8U)   ('L' << 0U)	オープン情報
	MOTOR_HALL_RAD2RPM	30.0F / 3.1415926535F	rad/s⇒rpm 変換用
	MOTOR_HALL_FLG_CLR	0	フラグクリア
	MOTOR_HALL_FLG_SET	1	フラグセット
	MOTOR_HALL_STATE_MACHINE_SIZE_STATE	3	ステートサイズ
	MOTOR_HALL_STATE_MACHINE_SIZE_EVENT	4	イベントサイズ
	MOTOR_HALL_STATE_MACHINE_ERROR_NONE	0x00	エラー無し
	MOTOR_HALL_STATE_MACHINE_ERROR_EVENT_OUTBOUND	0x01	設定外イベント発生
	MOTOR_HALL_STATE_MACHINE_ERROR_STATE_OUTBOUND	0x02	設定外ステート発生
	MOTOR_HALL_STATE_MACHINE_ERROR_ACTION_EXCEPTION	0x04	例外発生

表 9-23 インタフェースモジュール用列挙体一覧 [1/2] (rm\_motor\_api.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_error_t	MOTOR_ERROR_NONE	0x0000	エラーなし
	MOTOR_ERROR_OVER_CURRENT_HW	0x0001	ハードウェア検出過電流エラー
	MOTOR_ERROR_OVER_VOLTAGE	0x0002	過電圧エラー
	MOTOR_ERROR_OVER_SPEED	0x0004	速度超過エラー
	MOTOR_ERROR_HALL_TIMEOUT	0x0008	ホール信号タイムアウトエラー (ホールセンサベクトルでは発生しません)
	MOTOR_ERROR_BEMF_TIMEOUT	0x0010	誘起電圧検出タイムアウトエラー (ホールセンサベクトルでは発生しません)
	MOTOR_ERROR_HALL_PATTERN	0x0020	未使用
	MOTOR_ERROR_BEMF_PATTERN	0x0040	誘起電圧検出パターンエラー (ホールセンサベクトルでは発生しません)
	MOTOR_ERROR_LOW_VOLTAGE	0x0080	低電圧エラー
	MOTOR_ERROR_OVER_CURRENT_SW	0x0100	ソフトウェア検出過電流エラー
	MOTOR_ERROR_INDUCTION_CORRECT	0x0200	誘導センサ補正失敗エラー (ホールセンサベクトルでは発生しません)
	MOTOR_ERROR_UNKN OWN	0xFFFF	未定義エラー
motor_callback _event_t	MOTOR_CALLBACK_EVENT_SPEED_FORWARD	1	速度制御前割り込みイベント (速度制御周期割り込み)
	MOTOR_CALLBACK_EVENT_SPEED_BACKWARD	2	速度制御後割り込みイベント (速度制御周期割り込み)
	MOTOR_CALLBACK_EVENT_CURRENT_FORWARD	3	電流制御前割り込みイベント (電流制御周期割り込み)
	MOTOR_CALLBACK_EVENT_CURRENT_BACKWARD	4	電流制御後割り込みイベント (電流制御周期割り込み)
	MOTOR_CALLBACK_EVENT_ADC_FORWARD	5	A/D 変換処理前割り込みイベント (ホールセンサベクトルでは発生しません)
	MOTOR_CALLBACK_EVENT_ADC_BACKWARD	6	A/D 変換処理後割り込みイベント (ホールセンサベクトルでは発生しません)
	MOTOR_CALLBACK_EVENT_CYCLE_FORWARD	7	周期処理前割り込みイベント (ホールセンサベクトルでは発生しません)
	MOTOR_CALLBACK_EVENT_CYCLE_BACKWARD	8	周期処理後割り込みイベント (ホールセンサベクトルでは発生しません)
motor_wait_sto p_flag_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	MOTOR_WAIT_STOP_FLAG_CLEAR	0	モータ停止待ちフラグクリア
	MOTOR_WAIT_STOP_FLAG_SET	1	モータ停止待ちフラグセット

表 9-24 インタフェースモジュール用列挙体一覧 [2/2] (rm\_motor\_api.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_function_select_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	MOTOR_FUNCTION_SELECT_NONE	0	サーボ機能無効
	MOTOR_FUNCTION_SELECT_INERTIA_ESTIMATE	1	イナーシャ推定機能選択
	MOTOR_FUNCTION_SELECT_RETURN_ORIGIN	2	原点復帰機能選択

表 9-25 インタフェースモジュール用列挙体一覧 (rm\_motor\_hall.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_hall_ctrl_status_t	MOTOR_HALL_CTRL_STATUS_STOP	0	モータ回転停止ステート
	MOTOR_HALL_CTRL_STATUS_RUN	1	モータ回転状態ステート
	MOTOR_HALL_CTRL_STATUS_ERROR	2	エラー状態ステート
motor_hall_ctrl_event_t	MOTOR_HALL_CTRL_EVENT_STOP	0	回転停止イベント
	MOTOR_HALL_CTRL_EVENT_RUN	1	回転開始イベント
	MOTOR_HALL_CTRL_EVENT_ERROR	2	エラー発生イベント
	MOTOR_HALL_CTRL_EVENT_RESET	3	リセットイベント

## 9.7 速度制御モジュール

速度制御モジュールはユーザの速度指令値と電流制御モジュールから渡された回転速度を用いて速度制御演算を行い、電流制御モジュールに対して電流指令値を設定します。

### 9.7.1 機能

速度制御モジュールの機能一覧を以下に示します。

表 9-26 速度制御モジュールの機能一覧

機能	説明
速度制御	速度指令値に追従するよう演算を行い、電流指令値を出力します。

### 9.7.2 モジュール構成図

モジュール構成図を以下に示します。




図 9-4 モジュール構成図

## 9.7.3 API

速度制御モジュールの API 一覧を以下に示します。

表 9-27 速度制御モジュールの API 一覧

API	説明
RM_MOTOR_SPEED_Open	速度制御モジュール、及び下層モジュールのインスタンスを生成（オープン）します。
RM_MOTOR_SPEED_Close	速度制御モジュール、及び下層モジュールのインスタンスを終了（クローズ）します。
RM_MOTOR_SPEED_Reset	速度制御モジュールをリセット状態にします。 下層モジュールもリセットします。
RM_MOTOR_SPEED_Run	速度制御モジュールをアクティブ状態（モータ回転状態）にします。
RM_MOTOR_SPEED_SpeedReferenceSet	速度指令値を設定します。
RM_MOTOR_SPEED_PositionReferenceSet	位置指令値を設定します。 (ホールセンサベクトルでは非サポート)
RM_MOTOR_SPEED_ParameterSet	電流制御からのパラメータを設定します。
RM_MOTOR_SPEED_SpeedControl	速度制御関連処理を実施します。
RM_MOTOR_SPEED_ParameterGet	速度制御での演算結果パラメータを取得します。 (インターフェースモジュールが電流制御モジュールへ渡します。)
RM_MOTOR_SPEED_ParameterUpdate	速度制御関連パラメータを更新します。

## 9.7.4 構造体・変数情報

速度制御モジュールの構造体・変数一覧を以下に示します。

表 9-28 速度制御モジュール用構造体・変数一覧 [1/2] (rm\_motor\_speed\_api.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_speed_callback_args_t	*p_context	速度制御コールバック関数用コンテキスト情報アドレス
	event	速度制御コールバックイベント
motor_speed_input_t	f_id	d 軸検出電流値 [A]
	f_iq	q 軸検出電流値 [A]
	f_vamax	ベクトル電流最大値 [A]
	f_speed_rad	検出回転速度(電気角) [rad/s]
	f_position_rad	検出ロータ位置 [rad]
	f_ed	d 軸検出電圧 [V] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_eq	q 軸検出電圧 [V] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_phase_err_rad	位相誤差値 [rad] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_flag_get_iref	電流指令値取得可能フラグ
	u1_adjust_status	始動時引き込みステータス (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_adjust_mode	始動時モード (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_adjust_count_full	始動時引き込みカウンタフル情報 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_openloop_status	誘導センサキャリブレーションオープンループステータス (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_openloop_speed	誘導センサキャリブレーションオープンループ回転速度 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_openloop_id_ref	誘導センサキャリブレーションオープンループd 軸電流 [A] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
motor_speed_output_t	f_id_ref	d 軸電流指令値 [A]
	f_iq_ref	q 軸電流指令値 [A]
	f_ref_speed_rad_ctrl	内部速度指令値(電気角) [rad/s]
	f_damp_comp_speed	オープンループダンピング速度(電気角) [rad/s] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_flag_pi	速度 PI 制御開始フラグ

表 9-29 速度制御モジュール用構造体・変数一覧 [2/2] (rm\_motor\_speed\_api.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_speed_position_data_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	e_step_mode	位置制御モード
	e_loop_mode	速度制御・位置制御切り替え
	position_reference_degree	位置指令値 [degree]
motor_speed_cfg_t	*st_input	速度制御入力データ構造体アドレス
	*st_output	速度制御出力データ構造体アドレス
	*p_timer_instance	下層周期タイマモジュール インスタンスアドレス
	*p_position_instance	下層位置制御モジュール インスタンスアドレス (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	*p_callback	登録コールバック関数アドレス
	*p_context	登録コールバック関数用コンテキスト情報 アドレス
	*p_extend	ユーザ入力可能コンフィグレーション 情報構造体参照用アドレス
motor_speed_api_t	*open	速度制御モジュールオープン関数アドレス
	*close	速度制御モジュールクローズ関数アドレス
	*reset	速度制御モジュールリセット関数アドレス
	*run	回転開始関数アドレス
	*speedReferenceSet	速度指令値設定関数アドレス
	*positionReferenceSet	位置指令値設定関数アドレス (ホールセンサベクトルでは非サポート)
	*parameterSet	速度制御モジュールへのデータ設定 関数アドレス
	*speedControl	速度制御実体関数アドレス
	*parameterGet	速度制御モジュールからの出力データ 取得用関数アドレス
	*parameterUpdate	ユーザ設定コンフィギュレーションデータ 更新関数アドレス
motor_speed_instance_t	p_ctrl	速度制御モジュール内変数構造体アドレス
	p_cfg	速度制御モジュールコンフィグレーション情報 構造体アドレス
	p_api	速度制御モジュール API 関数群構造体 アドレス

表 9-30 速度制御モジュール用構造体・変数一覧 [1/5] (rm\_motor\_speed.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_speed_pi_params_t	f_err	速度 PI エラー
	f_kp	速度 PI 比例係数
	f_ki	速度 PI 積分係数
	f_refi	速度 PI 積分値
	f_ilimit	速度 PI 積分制限値
motor_speed_design_params_t	f_speed_omega	速度制御固有周波数 [Hz]
	f_speed_zeta	速度制御固有減衰係数
	f_ed_hpf_omega	オープンループダンピング固有周波数 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f.ol_damping_zeta	オープンループダンピング減衰係数 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_phase_err_lpf_cut_freq	位置誤差 LPF カットオフ周波数 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_observer_omega	速度オブザーバ固有周波数 [Hz] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_observer_zeta	速度オブザーバ減衰係数 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
motor_speed_lpf_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	f_pre_output	速度 LPF 前回出力
	f_pre_input	速度 LPF 前回入力
	f_omega_t	速度 LPF 固有周波数 [Hz]
	f_gain_ka	LPF ゲイン
	f_gain_kb	LPF ゲイン
motor_speed_2nd_order_lpf_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	f4_pre_output	前回出力値
	f4_pre2_output	前々回出力値
	f4_pre_input	前回入力値
	f4_pre2_input	前々回入力値
	f4_omega_t	計算値
	f4_omega2_t	計算値
	f4_omega2_t2	計算値
	f4_gain_ka	LPF ゲイン
	f4_gain_kb	LPF ゲイン
	f4_gain_kc	LPF ゲイン
motor_speed_olddamp_sub_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	st_ed_lpf	LPF 構造体
	f_damp_comp_gain	オープンループダンピングゲイン
	f_fb_speed_limit_rate	速度フィードバックリミット

表 9-31 速度制御モジュール用構造体・変数一覧 [2/5] (rm\_motor\_speed.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_speed_oldamp_t (ホールセンサベクトルでは 使用しません)	f4.ol_id_up_step	オープンループ時 d 軸電流加算ステップ [A]
	f4.ol_id_down_step	オープンループ時 d 軸電流減算ステップ [A]
	f4.ol_iq_down_step_ratio	オープンループ時 q 軸電流減算ステップ 比
	f4.ol_id_ref	オープンループ時 d 軸電流指令値 [A]
	f4.id_down_speed_rpm	オープンループ時 d 軸減算開始速度(電気角)[rpm]
	f4.id_up_speed_rpm	オープンループ時 d 軸加算目標速度(電気角)[rpm]
	f4.opl2less_sw_time	センサレス移行時間
motor_speed_motor_parameter_t	f4.switch_phase_err_rad	センサレス移行位置誤差
	u2.mtr_pp	モータ極対数
	f4.mtr_r	モータ抵抗値 [Ω]
	f4.mtr_ld	モータ d 軸インダクタンス [H]
	f4.mtr_lq	モータ q 軸インダクタンス [H]
	f4.mtr_m	モータ鎖交磁束数 [Wb]
motor_speed_flux_weakenin_g_t	f4.mtr_j	モータイナーシャ [kgm^2]
	*pmotor	モータパラメータ構造体参照用アドレス
	f4.ia_max	dq 軸最大電流値
	f4.va_max	dq 軸最大電圧値
	f4.vfw_ratio	弱め磁束で使用する最大電圧比
	f4.id_demag	減磁電流
	f4.id_min	最小 d 軸電流値
	f4.v_fw	弱め磁束の電圧ベクトル限界値
	u2.fw_status	弱め磁束制御ステータス

表 9-32 速度制御モジュール用構造体・変数一覧 [3/5] (rm\_motor\_speed.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_speed_observer_t (ホールセンサベクトルでは 使用しません)	f4_speed_rad	回転速度(電気角) [rad/s]
	f4_ref_torque	トルク指令値
	f4_ref_pre_torque	前回トルク指令値
	f4_ref_speed_rad	前回回転速度(電気角) [rad/s]
	f4_ref_pre_speed_rad	前回速度指令値(電気角) [rad/s]
	f4_hpf_k1	HPF 係数 1
	f4_hpf_k2	HPF 係数 2
	f4_hpf_k3	HPF 係数 3
	f4_k1	オブザーバ係数 1
	f4_k2	オブザーバ係数 2
	f4_hpf_ref_speed_rad	HPF 速度指令値(電気角) [rad/s]
	f4_hpf_ref_pre_speed_rad	HPF 前回速度指令値(電気角) [rad/s]
motor_speed_disturbance_observer_t (ホールセンサベクトルでは 使用しません)	f4_gain_disturbance_estimate	外乱ゲイン
	f4_gain_speed_estimate	速度ゲイン
	f4_estimated_disturbance	外乱値
	f4_estimated_speed	回転速度(電気角) [rad/s]
	f4_inertia	イナーシャ
	f4_ctrl_period	実行周期
	st_lpf	LPF 構造体

表 9-33 速度制御モジュール用構造体・変数一覧 [4/5] (rm\_motor\_speed.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_speed_extended_cfg_t	u1_ctrl_method	検出センサ種類
	f_speed_ctrl_period	速度制御周期 [Hz]
	f_limit_speed_change	速度指令値加算ステップ(電気角) [rad/s]
	f_maximum_speed_rpm	最大制限回転速度(電気角) [rpm]
	f_omega_t	速度 PI 固有周波数 [Hz]
	f_id_up_speed_rad	d 軸電流増加判定速度
	f_iq_limit	q 軸電流最大設定値 [A]
	f.ol_fb_speed_limit_rate	指令値フィードバックリミット
	f_natural_frequency	速度オブザーバ固有周波数 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_openloop_damping	オープンループダンピング有効無効フラグ (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_flux_weakening	弱め磁束機能有効/無効フラグ
	u1_less_switch	センサレス移行制御有効無効フラグ (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_observer_swthich	速度オブザーバ機能有効/無効フラグ (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	observer_select	速度オブザーバ機能選択 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	ol_param	オープンループパラメータ構造体 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
motor_speed_instance_ctrl_t	ol_sub_param	オープンループサブパラメータ構造体 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	d_param	速度 PI デザインパラメータ
	control_type	モータ制御方式
	mtr_param	モータパラメータ構造体
	u1_active	アクティブフラグ
	u1_state_speed_ref	速度指令値管理ステータス
	u1_flag_get iref	電流指令値取得フラグ
	u1_state_id_ref	d 軸電流指令値管理ステータス
	u1_state_iq_ref	q 軸電流指令値管理ステータス
	f_rpm2rad	rpm $\Rightarrow$ rad/s 変換用
	f_ref_speed_rad_ctrl	内部速度指令値(電気角) [rad/s]
	f_ref_speed_rad	速度指令値(電気角) [rad/s]
	f_speed_lpf_rad	LPF 速度 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	e_status	速度制御管理ステータス

表 9-34 速度制御モジュール用構造体・変数一覧 [5/5] (rm\_motor\_speed.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_speed_instance_ctrl_t	u1_flag_down_to_ol	オープンループ駆動フラグ (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_ol_iq_down_step	オープンループ時 q 軸電流減算ステップ [A] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_phase_err_rad_lpf	位置誤差 LPF 値 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_init_phase_err_rad	位置誤差初期値 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_opl_torque_current	オープンループ移行トルク電流 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_damp_comp_speed	オープンループダンピング速度(電気角) [rad/s] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_damp_comp_gain	オープンループダンピングゲイン (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_fb_speed_limit_rate	速度フィードバックリミット値
	u1_enable_flux_weakning	弱め磁束処理有効/無効フラグ
	st_flxwkn	弱め磁束処理用構造体
	*p_cfg	速度制御モジュールコンフィグレーション情報構造体参照用アドレス
	pi_param	PI 制御用構造体
	st_input	速度制御入力データ構造体
	st_speed_lpf	速度 LPF 用構造体 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	st_phase_err_lpf	位相誤差 LPF 用構造体 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	st_observer	速度オブザーバ用構造体 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	st_disturbance_observer	外乱オブザーバ用構造体 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	openloop_sub	オープンループサブデータ構造体 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	st_position_data	位置制御インターフェース用構造体 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	timer_args	タイマモジュールコールバック用構造体

## 9.7.5 マクロ定義・列挙体定義

速度制御モジュールのマクロ・列挙体一覧を以下に示します。

表 9-35 速度制御モジュール用マクロ一覧 [1/2]

ファイル名	マクロ名	定義値	備考
rm_motor_speed.c	MOTOR_SPEED_OPEN	('M' << 24U)   ('T' << 16U)   ('S' << 8U)   ('P' << 0U)	速度制御モジュールオープン情報
	MOTOR_SPEED_FLAG_CLEAR	0	フラグクリア
	MOTOR_SPEED_FLAG_SET	1	フラグセット
	MOTOR_SPEED_MULTIPL_E_2	2.0F	2
	MOTOR_SPEED_TWOPi	2.0F * 3.1415926535F	$2\pi$
	MOTOR_SPEED_TWOPi_60	MOTOR_SPEED_TWOPi / 60.0F	rpm⇒rad/s 変換用
	MOTOR_SPEED_DIV_8BIT	1.0F / 256.0F	8 ビット分解能
	MOTOR_SPEED_RAD_TRANS	3.1415926535F / 180.0F	rpm⇒rad/s 変換用
	MOTOR_SPEED_ROOT3	1.7320508F	$\sqrt{3}$
	MOTOR_SPEED_SPEED_ZERO_CONST	0	速度指令値 0 固定
	MOTOR_SPEED_POSITION_CONTROL	1	位置制御状態 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	MOTOR_SPEED_SPEED_CHANGE	2	速度 PI 制御状態
	MOTOR_SPEED_OPEN_LOOP_INDUCTION	3	誘導センサキャリブレーション オープンループ状態 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	MOTOR_SPEED_ID_UP	0	d 軸電流加算状態
	MOTOR_SPEED_ID_CONST	1	d 軸電流一定状態
	MOTOR_SPEED_ID_DOWN	2	d 軸電流減算状態
	MOTOR_SPEED_ID_ZERO_CONST	3	d 軸電流 0 固定状態
	MOTOR_SPEED_ID_FLUX_WKN	4	d 軸電流弱め磁束処理状態
	MOTOR_SPEED_ID_OPEN_LOOP	5	d 軸電流オープンループ制御状態 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	MOTOR_SPEED_IQ_ZERO_CONST	0	q 軸電流 0 固定状態
	MOTOR_SPEED_IQ_SPEED_PI_OUTPUT	1	q 軸電流 PI 制御状態
	MOTOR_SPEED_IQ_AUTO_ADJ	2	q 軸電流調整状態
	MOTOR_SPEED_IQ_DOWN	3	q 軸電流減算状態



表 9-36 速度制御モジュール用マクロ一覧 [2/2]

ファイル名	マクロ名	定義値	備考
rm_motor_speed.c	MOTOR_SPEED_CALCULATE_ANGLE_ADJUST_90DEG	1	始動時 90 度方向引き込み (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	MOTOR_SPEED_CALCULATE_ANGLE_ADJUST_0DEG	2	始動時 0 度方向引き込み (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	MOTOR_SPEED_CALCULATE_ANGLE_ADJUST_FIN	3	始動時引き込み終了 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	MOTOR_SPEED_CALCULATE_ANGLE_ADJUST_OPENLOOP	4	誘導センサキャリブレーションオープンループ状態 (ホールセンサベクトルでは使用しません)

表 9-37 速度制御モジュール用列挙体一覧 (rm\_motor\_speed\_api.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_speed_event_t	MOTOR_SPEED_EVENT_FORWARD	1	速度制御実行前イベント (速度制御周期割り込み)
	MOTOR_SPEED_EVENT_BACKWARD	2	速度制御実行後イベント (速度制御周期割り込み)
	MOTOR_SPEED_EVENT_ENCODER_CYCLIC	3	速度制御エンコーダ処理用イベント (速度制御周期割り込み)
	MOTOR_SPEED_EVENT_ENCODER_ADJUST	4	速度制御エンコーダ始動引き込み用イベント (速度制御周期割り込み)
motor_speed_loop_mode_t	MOTOR_SPEED_LOOP_MODE_SPEED	0	速度制御
	MOTOR_SPEED_LOOP_MODE_POSITION	1	位置制御 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
motor_speed_step_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	MOTOR_SPEED_STEP_DISABLE	0	位置制御ステップ応答
	MOTOR_SPEED_STEP_ENABLE	1	位置制御通常応答

表 9-38 速度制御モジュール用列挙体一覧 (rm\_motor\_speed.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_speed_control_type_t	MOTOR_SPEED_CONT_ROL_TYPE_SENSORLESS	0	センサレス
	MOTOR_SPEED_CONT_ROL_TYPE_ENCODER	1	エンコーダ利用
	MOTOR_SPEED_CONT_ROL_TYPE_HALL	2	ホールセンサ利用
	MOTOR_SPEED_CONT_ROL_TYPE_INDUCTION	3	誘導センサ利用
motor_speed_onloop_damping_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	MOTOR_SPEED_OPENLOOP_DAMPING_DISABLE	0	オープンループダンピング無効
	MOTOR_SPEED_OPENLOOP_DAMPING_ENABLE	1	オープンループダンピング有効
motor_speed_flux_weaken_t	MOTOR_SPEED_FLUX_WEAKEN_DISABLE	0	弱め磁束処理無効
	MOTOR_SPEED_FLUX_WEAKEN_ENABLE	1	弱め磁束処理有効
motor_speed_lessswitch_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	MOTOR_SPEED_LESS_SWITCH_DISABLE	0	センサレス移行制御無効
	MOTOR_SPEED_LESS_SWITCH_ENABLE	1	センサレス移行制御有効
motor_speed_observerver_switch_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	MOTOR_SPEED_OBSE_RVER_SWITCH_DISABLE	0	速度オブザーバ無効
	MOTOR_SPEED_OBSE_RVER_SWITCH_ENABLE	1	速度オブザーバ有効
motor_speed_observerver_select_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	MOTOR_SPEED_OBSE_RVER_SELECT_NORMAL	0	通常速度オブザーバ
	MOTOR_SPEED_OBSE_RVER_SELECT_DISTURBANCE	1	外乱オブザーバ
motor_speed_ctrl_status_t	MOTOR_SPEED_CTRL_STATUS_INIT	0	速度制御初期化状態
	MOTOR_SPEED_CTRL_STATUS_BOOT	1	速度制御ブート状態
	MOTOR_SPEED_CTRL_STATUS_RUN	2	速度制御ラン状態

## 9.8 電流制御モジュール

電流制御モジュールは下層ドライバモジュールからの電流検出値と速度制御モジュールからの電流指令値を用いて電流PI制御を行います。また、そこで得られた各相PWM値をドライバモジュールに指示します。電流制御モジュールは下層に角度/速度検出モジュールを持っており、ドライバモジュールからの電流値情報を設定したり、得られた回転速度・角度情報を上位、及び速度制御モジュールへ伝達します。

### 9.8.1 機能

電流制御モジュールの機能一覧を以下に示します。

表 9-39 電流制御モジュールの機能一覧

機能	説明
電流制御	電流指令値に追従するよう演算を行い、PWM出力値を設定します。
電流オフセット調整	ADで検出した電流値のオフセット値を計算します。
電圧誤差補償	出力電圧のデッドタイムによる影響を補償します。
順変換、逆変換	ベクトル制御を行うために検出した電流値に対して、座標変換を行います。演算結果に対して座標の逆変換を行い元の座標軸に戻します。
変調	PWM信号に変調して効率を改善します。
非干渉制御	dq軸の干渉を防ぐために干渉を打ち消す演算を行います。

### 9.8.2 モジュール構成図

モジュール構成図を以下に示します。




図 9-5 モジュール構成図

## 9.8.3 API

電流制御モジュールの API 一覧を以下に示します。

表 9-40 電流制御モジュールの API 一覧

API	説明
RM_MOTOR_CURRENT_Open	電流制御モジュール、及び下層モジュールのインスタンスを生成（オープン）します。
RM_MOTOR_CURRENT_Close	電流制御モジュール、及び下層モジュールのインスタンスを破棄します。
RM_MOTOR_CURRENT_Reset	電流制御モジュールをリセット状態にします。 下層モジュールもリセットします。
RM_MOTOR_CURRENT_Run	電流制御モジュールをアクティブ状態にします。
RM_MOTOR_CURRENT_ParameterSet	速度制御からのパラメータを設定します。
RM_MOTOR_CURRENT_CurrentReferenceSet	電流指令値を設定します。
RM_MOTOR_CURRENT_SpeedPhaseSet	回転速度・角度（位相）情報を設定します。
RM_MOTOR_CURRENT_CurrentSet	電流値を設定します。
RM_MOTOR_CURRENT_ParameterGet	電流制御での演算結果パラメータを取得します。
RM_MOTOR_CURRENT_CurrentGet	検出電流値・電圧値を取得します。
RM_MOTOR_CURRENT_PhaseVoltageGet	位相、電圧値を取得します。
RM_MOTOR_CURRENT_ParameterUpdate	電流制御関連パラメータを更新します。

## 9.8.4 構造体・変数情報

電流制御モジュールの構造体・変数一覧を以下に示します。

表 9-41 電流制御モジュール用構造体・変数一覧 [1/2] (rm\_motor\_current\_api.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_current_callback_args_t	*p_context	電流制御モジュールコールバック用コンテキスト情報アドレス
	event	電流制御モジュールコールバックイベント
motor_current_output_t	f_id	d 軸電流値 [A]
	f_iq	q 軸電流値 [A]
	f_vamax	電圧ベクトル制限値 [V]
	f_speed_rad	回転速度(電気角) [rad/s]
	f_speed_rpm	回転速度(機械角) [rpm]
	f_rotor_angle	ロータ角度 [rad]
	f_position_rad	ロータ位置 [rad]
	f_ed	d 軸検出電圧 [V] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_eq	q 軸検出電圧 [V] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_phase_err_rad	位相誤差 [rad] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_flag_get iref	PI 制御開始フラグ
	u1_adjust_status	引き込みステータス (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_adjust_count_full	引き込み時カウンタフル情報 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_openloop_status	引き込み、もしくはキャリブレーションオープンループステータス (ホールセンサベクトルでは使用しません)
motor_current_input_t	f_openloop_speed	誘導センサキャリブレーションオープンループ速度 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_openloop_id_ref	誘導センサキャリブレーションオープンループ時 d 軸電流指令値 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_id_ref	d 軸電流指令値 [A]
	f_iq_ref	q 軸電流指令値 [A]
	f_ref_speed_rad_ctrl	速度制御内速度指令値(電気角) [rad/s]
motor_current_input_current_t	f_damp_comp_speed	オープンループダンピング速度(電気角) [rad/s] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_flag_pi	PI 制御開始フラグ
	iu	U 相電流値 [A]
motor_current_input_voltage_t	iv	V 相電流値 [A]
	iw	W 相電流値 [A]
motor_current_input_voltage_t	vdc	インバータ母線電圧値 [V]
	va_max	電圧ベクトル制限値

表 9-42 電流制御モジュール用構造体・変数一覧 [2/2] (rm\_motor\_current\_api.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_current_get_voltage_t	u_voltage	U 相電圧値 [V] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	v_voltage	V 相電圧値 [V] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	w_voltage	W 相電圧値 [V] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	vd_reference	d 軸電圧指令値
	*vq_reference	q 軸電圧指令値参照用アドレス
motor_current_cfg_t	*p_motor_driver_instance	下層ドライバモジュールインスタンスアドレス
	*p_motor_angle_instance	下層角度/速度検出モジュールインスタンスアドレス
	*p_callback	登録コールバック関数アドレス
	*p_context	登録コールバック用コンテキスト情報アドレス
	*p_extend	ユーザ設定コンフィギュレーション構造体参照用アドレス
motor_current_api_t	*open	オープン関数アドレス
	*close	クローズ関数アドレス
	*reset	リセット関数アドレス
	*run	ラン (モータ回転開始) 関数アドレス
	*parameterSet	速度制御からの入力情報設定関数アドレス
	*currentReferenceSet	電流指令値設定関数アドレス
	*speedPhaseSet	位相情報設定関数アドレス
	*currentSet	電流値設定関数アドレス
	*parameterGet	電流制御からの出力情報取得関数アドレス
	*currentGet	測定電流・電圧値取得関数アドレス
	*phaseVoltageGet	位相情報取得関数アドレス
	*parameterUpdate	パラメータ更新関数アドレス
motor_current_instance_t	*p_ctrl	電流制御モジュール内変数構造体アドレス
	*p_cfg	電流制御モジュールコンフィグレーション情報構造体アドレス
	*p_api	電流制御モジュール API 関数群構造体アドレス

表 9-43 電流制御モジュール用構造体・変数一覧 [1/3] (rm\_motor\_current.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_current_pi_params_t	f_err	PI エラー値
	f_kp	PI 比例係数
	f_ki	PI 積分項係数
	f_refi	PI 積分項
	f_ilimit	PI 積分項制限値
motor_current_design_parameter_t	f_current_omega	電流制御 PI 固有周波数 [Hz]
	f_current_zeta	電流制御 PI 固有減衰係数
motor_current_motor_parameter_t	u2_mtr_pp	モータ極対数
	f4_mtr_r	モータ抵抗値 [Ω]
	f4_mtr_Id	モータ d 軸インダクタンス [H]
	f4_mtr_Iq	モータ q 軸インダクタンス [H]
	f4_mtr_m	モータ鎖交磁束数 [Wb]
	f4_mtr_j	モータイナーシヤ [kgm^2]
motor_current_voltage_compensation_t	f_comp_v	電圧補正值
	f_comp_i	電流補正值
	f_slope	線間保管係数
	f_intcept	線間保管係数
	f_volt_comp_array	電圧補正值配列
	f_vdc	インバータ母線電圧
	f_volt_comp_limit	電圧補正值リミット
	u1_volt_err_comp_enable	電圧補正有効無効

表 9-44 電流制御モジュール用構造体・変数一覧 [2/3] (rm\_motor\_current.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_current_extended_cfg_t	u1_control_type	センサタイプ
	shunt	シャント数
	f_comp_v	電圧誤差補正用電圧テーブル
	f_comp_i	電圧誤差補正用電流テーブル
	vcomp_enable	電圧誤差補正有効/無効フラグ
	u1_sample_delay_comp_enable	位相誤差補正有効/無効フラグ
	f_period_magnitude_value	電圧位相進み補償の周期比
	f_current_ctrl_period	電流制御周期
	f_ilimit	電流制限値 [A]
	*p_motor_parameter	モータパラメータ構造体参照用アドレス
motor_current_instance_ctrl_t	*p_design_parameter	電流 PI 制御デザインパラメータ構造体参照用アドレス
	open	電流制御モジュールオープン情報
	u1_active	電流制御アクティブ情報
	f_vd_ref	d 軸電圧指令値 [V]
	f_vq_ref	q 軸電圧指令値 [V]
	f_id_ref	d 軸電流指令値 [A]
	f_iq_ref	q 軸電流指令値 [A]
	f_iu_ad	U 相電流値 [A]
	f_iv_ad	V 相電流値 [A]
	f_iw_ad	W 相電流値 [A]
	f_id_ad	d 軸電流値 [A]
	f_iq_ad	q 軸電流値 [A]
	f_vdc_ad	インバータ母線電圧値 [V]
	f_speed_rad	回転速度(電気角) [rad/s]
	f_rotor_angle	ロータ位相 [rad]
	f_position_rad	位置情報 [rad]

表 9-45 電流制御モジュール用構造体・変数一覧 [3/3] (rm\_motor\_current.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_current_instance_ctrl_t	f_refu	U 相デューティ設定値
	f_refv	V 相デューティ設定値
	f_refw	W 相デューティ設定値
	f_va_max	電圧ベクトル制御値
	f_ed	d 軸推定誘起電圧 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_eq	q 軸推定誘起電圧 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_phase_err	位相誤差 [rad] (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u1_flag_crnt_offset	オフセット取得状態フラグ
	f_sin_ad_data	誘導センサ sin 信号入力値 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_cos_ad_data	誘導センサ cos 信号入力値 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	*p_cfg	電流制御モジュールコンフィギュレーション 情報構造体参照用アドレス
	st_pi_id	d 軸電流 PI 用構造体
	st_pi_iq	q 軸電流 PI 用構造体
	st_vcomp	電圧誤差補正構造体
	st_input	電流制御入力用データ構造体
*p_angle_instance		下層角度/速度検出モジュールインスタンス アドレス
	*p_driver_instance	下層ドライバモジュールインスタンスアドレ ス

## 9.8.5 マクロ定義・列挙体定義

電流制御モジュールのマクロ・列挙体一覧を以下に示します。

表 9-46 電流制御モジュールマクロ一覧

ファイル名	マクロ名	定義値	備考
rm_motor_current.c	MOTOR_CURRENT_OP_EN	('M' << 24U)   ('T' << 16U)   ('C' << 8U)   ('T' << 0U)	電流制御モジュールオープン情報
	MOTOR_CURRENT_FLG_CLR	0	フラグクリア
	MOTOR_CURRENT_FLG_SET	1	フラグセット
	MOTOR_CURRENT_TW_OPI	2.0F * 3.141592 6535F	$2\pi$
	MOTOR_CURRENT_60_TW_OPI	60.0F / MOTOR_CURRENT_TW_OPI	rad/s⇒rpm 変換用
	MOTOR_CURRENT_SQ_RT_2	1.414213 56F	$\sqrt{2}$
	MOTOR_CURRENT_SQ_RT_3	1.732050 8F	$\sqrt{3}$
	MOTOR_CURRENT_DIV_KHZ	0.001F	kHz⇒Hz 変換用

表 9-47 電流制御モジュール用列挙体一覧 (rm\_motor\_current\_api.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_current_event_t	MOTOR_CURRENT_EVENT_FORWARD	1	電流制御実行前イベント (電流制御周期割り込み)
	MOTOR_CURRENT_EVENT_DATA_SET	2	電流制御実施イベント (電流制御周期割り込み)
	MOTOR_CURRENT_EVENT_BACKWARD	3	電流制御実行後イベント (電流制御周期割り込み)

表 9-48 電流制御モジュール用列挙体一覧 (rm\_motor\_current.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_current_control_type_t	MOTOR_CURRENT_CONTROL_TYPE_SENSORLESS	0	センサレス
	MOTOR_CURRENT_CONTROL_TYPE_ENCODER	1	エンコーダ利用
	MOTOR_CURRENT_CONTROL_TYPE_HALL	2	ホールセンサ利用
	MOTOR_CURRENT_CONTROL_TYPE_INDUCTION	3	誘導センサ利用
motor_current_shunt_type_t	MOTOR_CURRENT_SHUNT_TYPE_1_SHUNT	1	1 シャント
	MOTOR_CURRENT_SHUNT_TYPE_2_SHUNT	2	2 シャント
	MOTOR_CURRENT_SHUNT_TYPE_3_SHUNT	3	3 シャント
motor_current_voltage_compensation_select_t	MOTOR_CURRENT_VOLTAGE_COMPENSATION_SELECT_DISABLE	0	電圧誤差補償機能無効
	MOTOR_CURRENT_VOLTAGE_COMPENSATION_SELECT_ENABLE	1	電圧誤差補償機能有効
motor_current_sample_delay_compensation_t	MOTOR_CURRENT_SAMPLE_DELAY_COMPENSATION_DISABLE	0	位相誤差補正機能無効
	MOTOR_CURRENT_SAMPLE_DELAY_COMPENSATION_ENABLE	1	位相誤差補正機能有効

## 9.9 ドライバモジュール

ドライバモジュールは、モータ制御用の各モジュールが MCU のペリフェラルにアクセスする際に各ペリフェラルモジュールと接続します。

### 9.9.1 機能

ドライバモジュールの機能一覧を表 9-49 に示します。

表 9-49 ドライバモジュールの機能一覧

機能	説明
A/D 変換値の取得	相電流やインバータ母線電圧など AD 値を取得します。
PWM の duty 設定	U/V/W 相へ出力する PWM Duty 値を設定します。
PWM の開始、停止	PWM 出力の開始、停止(アクティブ/非アクティブ)を制御します。

### 9.9.2 モジュール構成図

ドライバモジュールのモジュール構成図を図 9-6 に示します。




図 9-6 ドライバモジュール構成図

## 9.9.3 API

ドライバモジュールの API 一覧表と各 API の説明を表 9-50 に示します。

表 9-50 ドライバモジュールの API 一覧

API	説明
RM_MOTOR_DRIVER_Open	ドライバモジュール、及び下層モジュールのインスタンスを生成(オープン)します。
RM_MOTOR_DRIVER_Close	ドライバモジュール、及び下層モジュールのインスタンスを終了(クローズ)します。
RM_MOTOR_DRIVER_Reset	ドライバモジュールをリセット状態にします。 下層モジュールもリセットします。
RM_MOTOR_DRIVER_PhaseVoltageSet	位相・電圧情報を設定します。
RM_MOTOR_DRIVER_CurrentGet	検出電流値、インバータ母線電圧値を取得します。
RM_MOTOR_DRIVER_FlagCurrentOffsetGet	電流値オフセット取得処理を実施します。
RM_MOTOR_DRIVER_CurrentOffsetRestart	電流値オフセット取得処理を再実施します。
RM_MOTOR_DRIVER_ParameterUpdate	ドライバモジュールのパラメータを更新します。

## 9.9.4 構造体・変数情報

ドライバモジュールで使用する構造体一覧を以下に示します。

表 9-51 ドライバモジュール用構造体・変数一覧 [1/2] (rm\_motor\_driver\_api.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_driver_callback_args_t	event	ドライバモジュールコールバック関数イベント
	*p_context	ドライバモジュールコールバック関数用コンテキスト情報アドレス
motor_driver_current_get_t	iu	U 相電流値 [A]
	iv	V 相電流値 [A]
	iw	W 相電流値 [A]
	vdc	インバータ母線電圧値 [V]
	va_max	電圧ベクトル制限値
	sin_ad	誘導センサ sin 信号入力値 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	cos_ad	誘導センサ cos 信号入力値 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
motor_driver_cfg_t	*p_adc_instance	下層 ADC モジュールインスタンスアドレス
	iu_ad_ch	U 相電流取得 AD チャネル
	iv_ad_ch	V 相電流取得 AD チャネル
	iw_ad_ch	W 相電流取得 AD チャネル
	vdc_ad_ch	インバータ母線電圧取得 AD チャネル
	sin_ad_ch	誘導センサ sin 信号取得 AD チャネル (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	cos_ad_ch	誘導センサ cos 信号取得 AD チャネル (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	*p_adc2_instance	下層 ADC モジュールインスタンスアドレス 2 つ目 (ADC のユニットを 2 つ跨ぐ場合に使用します)
	shunt	シャント数情報
	*p_three_phase_instance	下層三相 PWM モジュールインスタンスアドレス
	*p_callback	登録コールバック関数アドレス
	*p_context	登録コールバック関数用コンテキスト情報アドレス
	*p_extend	ユーザ設定コンフィギュレーション構造体参照用アドレス

表 9-52 ドライバモジュール用構造体・変数一覧 [2/2] (rm\_motor\_driver\_api.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_driver_api_t	*open	オープン関数アドレス
	*close	クローズ関数アドレス
	*reset	リセット関数アドレス
	*phaseVoltageSet	電圧指令値設定関数アドレス
	*currentGet	電流・電圧値取得関数アドレス
	*flagCurrentOffsetGet	電流オフセット取得関数アドレス
	*currentOffsetRestart	電流オフセット取得再開関数アドレス
	*parameterUpdate	パラメータ更新用関数アドレス
motor_driver_instance_t	*p_ctrl	ドライバモジュール内変数構造体アドレス
	*p_cfg	ドライバモジュールコンフィグレーション情報構造体アドレス
	*p_api	ドライバモジュール API 関数群構造体アドレス

表 9-53 ドライバモジュール用構造体・変数一覧 [1/3] (rm\_motor\_driver.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_driver_modulation_t	f4_vdc	インバータ母線電圧値 [V]
	f4_1_div_vdc	インバータ母線電圧値逆数（演算用）
	f4_voltage_error_ratio	電圧誤差比
	f4_max_duty	最大デューティ値
	f4_min_duty	最小デューティ値
	f4_neutral_duty	0[V]出力デューティ値
	u1_sat_flag	サチュレーションフラグ
motor_driver_shared_instance_ctrl_t	open	ADC シェアードモジュールオープン情報
	registered_motor_count	登録モータ数
	*p_context	ADC シェアードモジュール用コンテキスト情報アドレス
motor_driver_extended_shared_cfg_t	*p_adc_instance_first	ADC シェアードモジュール登録 ADC モジュールインスタンスアドレス 1 つ目
	*p_adc_instance_second	ADC シェアードモジュール登録 ADC モジュールインスタンスアドレス 2 つ目
	*p_shared_instance_ctrl	ADC シェアードモジュール使用変数構造体アドレス

表 9-54 ドライバモジュール用構造体・変数一覧 [2/3] (rm\_motor\_driver.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_driver_extended_c fg_t	u2_pwm_timer_freq	PWM タイマクロック周波数 [MHz]
	u2_pwm_carrier_freq	PWM キャリア周波数 [kHz]
	pwm_carrier_freq	PWM キャリア周波数
	u2_deadtime	デッドタイムカウント (カウント値)
	f_current_range	電流検出レンジ (最大電流値) [A]
	f_vdc_range	インバータ母線電圧検出レンジ (最大検出電圧) [V]
	f_ad_resolution	A/D 変換分解能 (A/D 変換ビット数最大値)
	f_ad_current_offset	電流検出回路オフセット
	f_ad_voltage_conversion	外部電源、A/D リファレンス電圧差分補正用比例値
	u2_offset_calc_count	電流オフセット取得回数
	modulation_method	変調方式選択
	port_up	U 相上アームポート番号
	port_un	U 相下アームポート番号
	port_vp	V 相上アームポート番号
	port_vn	V 相下アームポート番号
	port_wp	W 相上アームポート番号
	port_wn	W 相下アームポート番号
	f_ad_current_adjust	1 シャント時 A/D 取得補正值 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	s4_difference_minimum	1 シャント時 PWM デューティ最小差分 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	s4_adjust_adc_delay	1 シャント時 A/D 取得遅延調整値 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	trigger_phase	1 シャント時 A/D 変換開始トリガ発生相 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	adc_group	A/D 変換完了割り込み発生グループ (ADC_B 時のみ)
	iu_ad_unit	U 相電流検出 A/D ユニット番号
	iv_ad_unit	V 相電流検出 A/D ユニット番号
	iw_ad_unit	W 相電流検出 A/D ユニット番号
vdc_ad_unit	インバータ母線電圧検出 A/D ユニット番号	
sin_ad_unit	誘導センサ sin 信号検出 A/D ユニット番号 (ホールセンサベクトルでは使用しません)	
cos_ad_unit	誘導センサ cos 信号検出 A/D ユニット番号 (ホールセンサベクトルでは使用しません)	
mod_param	PWM 変調用構造体	
interrupt_adc	割り込み発生 ADC ユニット番号	
*p_shared_cfg	ADC シェアードモジュールコンフィグレーション 情報構造体参照用	

表 9-55 ドライバモジュール用構造体・変数一覧 [3/3] (rm\_motor\_driver.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_driver_instance_ct rl_t	open	オープン情報
	u2_carrier_base	PWM 周期基本カウンタ値 (タイマカウント値)
	u2_deadtime_count	デッドタイムカウント値 (タイマカウント値)
	f_iu_ad	U 相電流検出値 [A]
	f_iv_ad	V 相電流検出値 [A]
	f_iw_ad	W 相電流検出値 [A]
	f_vdc_ad	インバータ母線電圧検出値 [V]
	f_sin_ad	誘導センサ sin 信号検出値 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_cos_ad	誘導センサ cos 信号検出値 (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	f_refu	U 相デューティ
	f_refv	V 相デューティ
	f_refw	W 相デューティ
	u1_flag_offset_calc	電流オフセット取得完了フラグ
	u2_offset_calc_times	電流オフセット取得回数 (カウント用)
	f_offset_iu	検出 U 相オフセット値 [A]
	f_offset_iv	検出 V 相オフセット値 [A]
	f_offset_iw	検出 W 相オフセット値 [A]
	f_sum_iu_ad	オフセット検出時 U 相総計値
	f_sum_iv_ad	オフセット検出時 V 相総計値
	f_sum_iw_ad	オフセット検出時 W 相総計値
	min_phase	PWM デューティ最小相 (1 シャント制御用) (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	mid_phase	PWM デューティ中間相 (1 シャント制御用) (ホールセンサベクトルでは使用しません)
	u4_gtioca_low_cfg	GTIOCA ポート LOW 信号出力コンフィギュレーション
	u4_gtiocb_low_cfg	GTIOCB ポート LOW 信号出力コンフィギュレーション
	u1_flag_port_enable	PWM ポート出力有効フラグ
	st_modulation	変調用構造体
	*p_cfg	ドライバモジュールコンフィギュレーション情報 構造体参照用アドレス
	adc_callback_args	ADC モジュールコールバック用
	timer_callback_args	タイマモジュールコールバック用
	*p_shared_instance_ctrl	ADC シェアードモジュール変調用構造体アドレス

## 9.9.5 マクロ定義・列挙体定義

ドライバモジュールのマクロ・列挙体一覧を以下に示します。

表 9-56 ドライバモジュールマクロ一覧

ファイル名	マクロ名	定義値	備考
rm_motor_driver.c	MOTOR_DRIVER_OPEN	('M' << 24U)   ('T' << 16U)   ('D' << 8U)   ('R' << 0U)	オープン情報
	MOTOR_DRIVER_SHARED_ADC_OPEN	('M' << 24U)   ('T' << 16U)   ('S' << 8U)   ('A' << 0U)	ADC シェアードモジュールオープン情報
	MOTOR_DRIVER_FLG_CLR	0	フラグクリア
	MOTOR_DRIVER_FLG_SET	1	フラグセット
	MOTOR_DRIVER_KHZ_TRANS	1000U	kHz⇒Hz 変換用
	MOTOR_DRIVER_DEF_HALF	0.5F	0.5
	MOTOR_DRIVER_MULTIPLY_TWO	2.0F	2
	MOTOR_DRIVER_ADC_DATA_MASK	0x00000FFF	ADC 取得データマスク
	MOTOR_DRIVER_METHOD_SPWM	0	正弦波変調方式
	MOTOR_DRIVER_METHOD_SVPWM	1	空間ベクトル変調方式
	MOTOR_DRIVER_SATFLAG_BITU	1 << 0	サチュレーションフラグシフト用 U 相
	MOTOR_DRIVER_SATFLAG_BITV	1 << 1	サチュレーションフラグシフト用 V 相
	MOTOR_DRIVER_SATFLAG_BITW	1 << 2	サチュレーションフラグシフト用 W 相
	MOTOR_DRIVER_VDC_TO_VAMAX_MULT	0.6124F	電圧ベクトル最大値変換係数
	MOTOR_DRIVER_SVPWM_MULT	1.155F	$\sqrt{4/3}$
	MOTOR_DRIVER_IO_PORT_CFG_LOW	0x3000004	PWM ポート LOW 設定用コンフィギュレーションデータ
	MOTOR_DRIVER_IO_PORT_CFG_HIGH	0x3000005	PWM ポート HIGH 設定用コンフィギュレーションデータ
	MOTOR_DRIVER_IO_PORT_PERIPHERAL_MASK	0x0010000	PWM ポート周辺機能有効ビットマスク
	MOTOR_DRIVER_IO_PORT_GPIO_MASK	0xFFEFFFFF	PWM ポート一般機能有効ビットマスク

表 9-57 ドライバモジュール用列挙体一覧 (rm\_motor\_driver\_api.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_driver_event_t	MOTOR_DRIVER_EVENT_FORWARD	1	ドライバモジュール処理前イベント (A/D 変換完了割り込み)
	MOTOR_DRIVER_EVENT_CURRENT	2	ドライバモジュール処理実行イベント (A/D 変換完了割り込み)
	MOTOR_DRIVER_EVENT_BACKWARD	3	ドライバモジュール処理後イベント (A/D 変換完了割り込み)
motor_driver_shunt_type_t	MOTOR_DRIVER_SHUNT_TYPE_1_SHUNT	1	1 シャント
	MOTOR_DRIVER_SHUNT_TYPE_2_SHUNT	2	2 シャント
	MOTOR_DRIVER_SHUNT_TYPE_3_SHUNT	3	3 シャント

表 9-58 ドライバモジュール用列挙体一覧 (rm\_motor\_driver.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_driver_select_adc_instance_t	MOTOR_DRIVER_SELECT_ADC_INSTANCE_FIRST	0	1 つ目の ADC モジュールインスタンス
	MOTOR_DRIVER_SELECT_ADC_INSTANCE_SECOND	1	2 つ目の ADC モジュールインスタンス
motor_driver_modulation_method_t	MOTOR_DRIVER_MODULATION_METHOD_SPWM	0	正弦波変調
	MOTOR_DRIVER_MODULATION_METHOD_SVPWM	1	空間ベクトル変調
motor_driver_phase_t	MOTOR_DRIVER_PHASE_U_PHASE	0	U 相
	MOTOR_DRIVER_PHASE_V_PHASE	1	V 相
	MOTOR_DRIVER_PHASE_W_PHASE	2	W 相

## 9.10 角度/速度検出モジュール

角度/速度検出モジュールは 7.6 の方法により現在のロータの回転速度・角度を検出するモジュールです。

### 9.10.1 機能


角度/速度検出モジュールの機能一覧を以下に示します。

表 9-59 角度/速度検出モジュールの機能一覧

機能	説明
角度/速度検出	ホールセンサ信号入力を用いて現在のロータの回転速度・角度を検出します。

### 9.10.2 モジュール構成図

モジュール構成図を以下に示します。



## 9.10.3 API

角度/速度検出モジュールの API 一覧を以下に示します。

表 9-60 角度/速度検出モジュールの API 一覧

API	説明
RM_MOTOR_SENSE_HALL_Open	角度/速度検出モジュールを開始（オープン）します。
RM_MOTOR_SENSE_HALL_Close	角度/速度検出モジュールを終了（クローズ）します。
RM_MOTOR_SENSE_HALL_Reset	角度/速度検出モジュールをリセットします。
RM_MOTOR_SENSE_HALL_CurrentSet	測定された電流値を設定します。
RM_MOTOR_SENSE_HALL_SpeedSet	速度指令値(電気角) [rad/s]を設定します。
RM_MOTOR_SENSE_HALL_FlagPiCtrlSet	PI 制御開始フラグを設定します。
RM_MOTOR_SENSE_HALL_AngleSpeedGet	検出された回転速度・角度を取得します。
RM_MOTOR_SENSE_HALL_EstimatedComponentGet	検出中のパラメータデータを取得します。
RM_MOTOR_SENSE_HALL_ParameterUpdate	角度/速度モジュールで使用するパラメータを更新します。
RM_MOTOR_SENSE_HALL_InternalCalculate	内部演算を実施します。 (ホールセンサベクトルでは非サポート)
RM_MOTOR_SENSE_HALL_AngleAdjust	初期位置引き込み処理を実施します。 (ホールセンサベクトルでは非サポート)
RM_MOTOR_SENSE_HALL_EncoderCycle	エンコーダ割り込み処理を実施します。 (ホールセンサベクトルでは非サポート)
RM_MOTOR_SENSE_HALL_InfoGet	誘導センサキャリブレーションオープンループ情報を取得します。 (ホールセンサベクトルでは非サポート)
RM_MOTOR_SENSE_HALL_CyclicProcess	周期割り込み処理を実施します。 (ホールセンサベクトルでは非サポート)
RM_MOTOR_SENSE_HALL_SensorDataSet	誘導センサ入力データを設定します。 (ホールセンサベクトルでは非サポート)

## 9.10.4 構造体・変数情報

角度/速度検出モジュールの構造体・変数一覧を以下に示します。

表 9-61 角度/速度検出モジュール用構造体・変数一覧 [1/2] (rm\_motor\_angle\_api.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_angle_cfg_t	*p_context	登録コールバック関数用コンテキスト情報アドレス
	*p_extend	ユーザ設定コンフィギュレーション構造体参照用アドレス
motor_angle_current_t	id	d 軸電流 [A]
	iq	q 軸電流 [A]
motor_angle_voltage_reference_t	vd	d 軸電圧指令値 [V]
	vq	q 軸電圧指令値 [V]
motor_angle_ad_data_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	sin_ad_data	誘導センサ sin 入力値
	cos_ad_data	誘導センサ cos 入力値
motor_angle_encoder_in_fo_t (ホールセンサベクトルでは使用しません)	e_adjust_status	エンコーダ引き込み処理ステータス
	u1_adjust_count_full	エンコーダ引き込み処理時回数カウンタフル情報
	e_open_loop_status	誘導センサキャリブレーション オープンループステータス
	f_openloop_speed	誘導センサキャリブレーション オープンループ速度情報
	f_openloop_id_ref	誘導センサキャリブレーション オープンループ d 軸電流指令値 [A]

表 9-62 角度/速度検出モジュール用構造体・変数一覧 [2/2] (rm\_motor\_angle\_api.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_angle_api_t	*open	オープン処理関数アドレス
	*close	クローズ処理関数アドレス
	*reset	リセット処理関数アドレス
	*currentSet	電流値設定関数アドレス
	*speedSet	速度指令値(電気角) [rad/s]設定関数アドレス
	*flagPiCtrlSet	PI 制御開始フラグ設定関数アドレス
	*internalCalculate	内部演算関数アドレス (ホールセンサベクトルでは非サポート)
	*angleSpeedGet	角度/速度検出値取得関数アドレス
	*angleAdjust	初期位置引き込み関数アドレス (ホールセンサベクトルでは非サポート)
	*encoderCyclic	エンコーダ周期処理関数アドレス (ホールセンサベクトルでは非サポート)
	*cyclicProcess	周期処理関数アドレス (ホールセンサベクトルでは非サポート)
	*sensorDataSet	誘導センサ入力設定関数アドレス (ホールセンサベクトルでは非サポート)
	*estimatedComponentGet	推定情報取得関数アドレス
	*infoGet	エンコーダ始動情報取得関数アドレス (ホールセンサベクトルでは非サポート)
	*parameterUpdate	角度/速度検出モジュールパラメータ更新関数アドレス
motor_angle_instance_t	*p_ctrl	角度/速度検出モジュール使用変数構造体アドレス
	*p_cfg	角度/速度検出モジュールコンフィギュレーション情報構造体アドレス
	*p_api	角度/速度検出モジュール API 関数アドレス構造体アドレス

表 9-63 角度/速度検出モジュール用構造体・変数一覧 [1/2] (rm\_motor\_sense\_hall.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_sense_hall_input_t	f4_ref_speed_rad_ctrl	速度指令値(電気角) [rad/s]
motor_sense_hall_extended_cfg_t	port_hall_sensor_u	ホールセンサ U 相入力ピン
	port_hall_sensor_v	ホールセンサ V 相入力ピン
	port_hall_sensor_w	ホールセンサ W 相入力ピン
	u1_hall_pattern	ホールセンサパターン番号配列
	f_pwm_carrier_freq	PWM 三角波キャリア周波数 [Hz]
	f_angle_correct	角度補正值
	u1_trigger_hall_signal_count	始動時モータ回転判別ホール信号入力回数
	f4_target_pseudo_speed_rad	始動時設定到達疑似速度(電気角) [rad/s]
	f4_reach_time_msec	疑似速度到達時間 [ms]
	u2_trigger_carrier_count	0 速度設定期間(キャリア周波数回数)
	u2_default_counts	リセット時規定キャリア計測回数
	u2_maximum_period	計測最大ホール信号期間
	u1_hall_polepairs	ホール信号極対数
	f4_start_speed_rad	始動時回転速度(電気角)[rad/s]

表 9-64 角度/速度検出モジュール用構造体・変数一覧 [2/2] (rm\_motor\_sense\_hall.h)

構造体名	メンバ	説明
motor_sense_hall_instance_ctrl_t	open	モジュールオープン情報
	u1_hall_signal	検出ホール信号
	u1_last_hall_signal	前回検出ホール信号
	direction	検出回転方向
	last_direction	前回検出回転方向
	u2_carrier_count	ホール信号間キャリア数
	u2_hall_period	ホール信号期間配列(1回転分保持用)
	u1_period_counter	上記配列番号カウント
	f_angle	検出ロータ角度[rad]
	f_angle_per_count	周期1回分差分角度
	f_calculated_speed	回転速度(電気角)[rad/s]
	u1_hall_signal_memory	始動時ホール信号保持用
	hall_signal_status	ホール信号検出状態
	u1_hall_signal_count	ホール信号検出回数
	f4_pseudo_speed_rad	始動時疑似速度(電気角)[rad/s]
	f4_add_pseudo_speed_rad	始動時疑似速度積み上げ量(電気角)[rad/s]
	u2_startup_carrier_count	始動時キャリアカウント数
	st_input	入力情報
	u1_startup_flag	始動フラグ
*p_cfg	コンフィグレーションデータ参照用ポインタ	

## 9.10.5 マクロ定義・列挙体定義

角度/速度検出モジュールのマクロ・列挙体一覧を以下に示します。

表 9-65 角度/速度検出モジュールマクロ一覧

ファイル名	マクロ名	定義値	備考
rm_motor_sense_hall.c	MOTOR_SENSE_HALL_OPEN	('M' << 24U)   ('T' << 16U)   ('S' << 8U)   ('H' << 0U)	オープン情報
	MOTOR_SENSE_HALL_TWOPi	2.0F * 3.141592 6535F	$2\pi$
	MOTOR_SENSE_HALL_30DEGREE	MOTOR_SENSE_HALL_TWOPi / 12.0F	30 度(radian)
	MOTOR_SENSE_HALL_60DEGREE	60.0F	60 度
	MOTOR_SENSE_HALL_360DEGREE	360.0F	360 度
	MOTOR_SENSE_HALL_U_SHIFT	2	検出ホール信号ビットシフト値 U 相用
	MOTOR_SENSE_HALL_V_SHIFT	1	検出ホール信号ビットシフト値 V 相用
	MOTOR_SENSE_HALL_CALCULATE_KHZ	1000.0F	kHz⇒Hz 変換用
	MOTOR_SENSE_HALL_CALCULATE_MSEC	1000.0F	sec⇒msec 変換用
	MOTOR_SENSE_HALL_FLAG_SET	1	フラグセット
	MOTOR_SENSE_HALL_FLAG_CLEAR	0	フラグクリア

表 9-66 角度/速度検出列挙体一覧 (rm\_motor\_angle\_api.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_sense_enc oder_angle_adju st_t  (ホールセンサベ クトルでは使用し ません)	MOTOR_SENSE_ENCO DER_ANGLE_ADJUST_9 0_DEGREE	1	初期位置 90 度方向引き込み
	MOTOR_SENSE_ENCO DER_ANGLE_ADJUST_0 _DEGREE	2	初期位置 0 度方向引き込み
	MOTOR_SENSE_ENCO DER_ANGLE_ADJUST_F INISH	3	初期位置引き込み終了
	MOTOR_SENSE_ENCO DER_ANGLE_ADJUST_ OPENLOOP	4	キャリブレーションオープンループ動作
motor_angle_ope n_loop_t  (ホールセンサベ クトルでは使用し ません)	MOTOR_ANGLE_OPEN_ LOOP_INACTIVE	0	オープンループ動作非アクティブ
	MOTOR_ANGLE_OPEN_ LOOP_ACTIVE	1	オープンループ動作中
motor_angle_erro r_t  (ホールセンサベ クトルでは使用し ません)	MOTOR_ANGLE_ERRO R_NONE	0	誘導センサキャリブレーションエラー
	MOTOR_ANGLE_ERRO R_INDUCTION	1	誘導センサキャリブレーションデータ取得済み

表 9-67 角度/速度検出モジュール用列挙体一覧 (rm\_motor\_sense\_hall.h)

列挙体名	メンバ	値	意味
motor_sense_hall _direction_t	MOTOR_SENSE_HALL_ DIRECTION_CW	1	モータ回転方向右回り(時計回り)
	MOTOR_SENSE_HALL_ DIRECTION_CCW	0	モータ回転方向左回り(反時計回り)
motor_sense_hall _signal_status_t	MOTOR_SENSE_HALL_ SIGNAL_STATUS_INITIA L	1	初期化状態
	MOTOR_SENSE_HALL_ SIGNAL_STATUS_CAPT URED	0	検出状態

## 10. パラメータの設定

### 10.1 概要

本サンプルプログラムでは、FSP コンフィギュレータを用いることで各モジュールの必要パラメータの初期値設定が行えます。変更された初期値は、コードの生成時に common\_data.c/h、及び hal\_data.c/h に自動的に反映されます。設定されたパラメータは起動時の各モジュールの初期化処理で変数・構造体に設定され、各々の処理に使用されます。

一部のパラメータは、RMW などから動的に変更が可能です。対象パラメータに関しては 9.5.3 章を参照してください。また、パラメータ更新の操作に関しては RMW の取り扱い説明書を参照してください。

### 10.2 インタフェースモジュールの設定パラメータの一覧

インタフェースモジュールの設定パラメータ名と初期設定値を以下に示します。パラメータはプロパティタブより設定することができます。以下全ての FSP モジュールで同様です。

表 10-1 Configuration Options (rm\_motor\_hall)

オプション名	内容
Limit of over current (A)	相電流がこの値を超えると、PWM 出力ポートがオフに設定されます。
Limit of over voltage (V)	インバータ母線電圧がこの値を超えると、PWM 出力ポートがオフに設定されます。
Limit of over speed (rpm)	回転速度がこの値を超えると、PWM 出力ポートがオフに設定されます。
Limit of low voltage (V)	インバータ母線電圧がこの値を下回ると、PWM 出力ポートがオフに設定されます。
Callback	実行コールバック関数

表 10-2 Configuration Options 初期値 [1/2] (rm\_motor\_hall)

オプション名	RA6T2	RA6T3	RA4T1
Limit of over current (A)	1.67	1.67	1.67
Limit of over voltage (V)	60.0	60.0	60.0
Limit of over speed (rpm)	4500.0	4500.0	4500.0
Limit of low voltage (V)	8.0	8.0	8.0
Callback	mtr_callback_event	mtr_callback_event	mtr_callback_event

表 10-3 Configuration Options 初期値 [2/2] (rm\_motor\_hall)

オプション名	RA8T1	RA8T2
Limit of over current (A)	1.67	1.67
Limit of over voltage (V)	60.0	60.0
Limit of over speed (rpm)	4500.0	4500.0
Limit of low voltage (V)	8.0	8.0
Callback	mtr_callback_event	mtr_callback_event

## 10.3 速度制御モジュールの設定パラメータの一覧

速度制御モジュールの設定パラメータ名と初期設定値を以下に示します。

表 10-4 Configuration Options (rm\_motor\_speed)

オプション名	内容
Common   Position support	位置制御可否選択
General   Speed control period (sec)	速度制御周期[sec]
General   Step of speed climbing (rpm)	速度変動のステップ値(機械角)[rpm]。 加速と減速でこの値によって速度を制御します。
General   Maximum rotational speed (rpm)	最大速度(機械角) [rpm]
General   Speed LPF omega	速度 LPF 固有周波数 [Hz]
General   Limit of q-axis current (A)	q 軸電流リミット [A]
General   Step of speed feedback at open-loop	オープンループ時指令速度ステップ(指令速度に対する割合を設定)
General   Natural frequency	外乱速度オブザーバの固有振動数
General   Open-loop damping	オープンループダンピング制御の選択
General   Flux weakening	弱め磁束制御の選択
General   Torque compensation for sensorless transition	センサレス切り替え制御の選択
General   Speed observer	速度オブザーバ処理の有効／無効を選択します。
General   Selection of speed observer	速度オブザーバの種類を選択します。
General   Control method	コントロール方式の選択(PID or IPD)
Open-Loop   Step of d-axis current climbing	d 軸電流指令値加算ステップ [A/msec]
Open-Loop   Step of d-axis current descending	d 軸電流指令値減算ステップ [A/msec]
Open-Loop   Step of q-axis current descending ratio	q 軸電流指令値減算ステップ [A/msec]
Open-Loop   Reference of d-axis current	オープンループ制御時 d 軸電流指令値 [A]
Open-Loop   Threshold of speed control descending	d 軸電流指令値減算開始速度(機械角)[rpm]
Open-Loop   Threshold of speed control climbing	d 軸電流指令値加算開始速度(機械角)[rpm]
Open-Loop   Period between open-loop to BEMF (sec)	センサレス切り替え処理時間 [s]
Open-Loop   Phase error(degree) to decide sensor-less switch timing	センサレス制御切り替え可能位相誤差(電気角) [degree]
Design parameter   Speed PI loop omega	速度制御系固有周波数 [Hz]
Design parameter   Speed PI loop zeta	速度制御系減衰係数
Design parameter   Estimated d-axis HPF omega	d 軸誘起電圧 HPF カットオフ周波数 [Hz]
Design parameter   Open-loop damping zeta	オープンループダンピング制御減衰係数
Design parameter   Cutoff frequency of phase error LPF	位相誤差 LPF カットオフ周波数 [Hz]
Design parameter   Speed observer omega	速度オブザーバカットオフ周波数 [Hz]
Design parameter   Speed observer zeta	速度オブザーバ減衰係数
Motor Parameter   Pole pairs	極対数
Motor Parameter   Resistance (ohm)	抵抗値 [ohm]
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	d 軸インダクタンス [H]
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	q 軸インダクタンス [H]
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	鎖交磁束数 [Wb]
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm^2)	イナーシャ [kgm^2]

表 10-5 Configuration Options 初期値 [1/2] (rm\_motor\_speed)

オプション名	RA6T2	RA6T3	RA4T1
Common   Position support	-	-	-
General   Speed control period (sec)	0.0005	0.0005	0.001
General   Step of speed climbing (rpm)	0.5	0.5	1.0
General   Maximum rotational speed (rpm)	2400.0	2400.0	2400.0
General   Speed LPF omega	10.0	10.0	10.0
General   Limit of q-axis current (A)	1.67	1.67	1.67
General   Step of speed feedback at open-loop	0.2	0.2	0.2
General   Natural frequency	100.0	100.0	100.0
General   Open-loop damping	Disable	Disable	Disable
General   Flux weakening	Disable	Disable	Disable
General   Torque compensation for sensorless transition	Disable	Disable	Disable
General   Speed observer	-	-	-
General   Selection of speed observer	-	-	-
General   Control method	-	-	-
Open-Loop   Step of d-axis current climbing	0.3	0.3	0.6
Open-Loop   Step of d-axis current descending	0.3	0.3	0.6
Open-Loop   Step of q-axis current descending ratio	1.0	1.0	1.0
Open-Loop   Reference of d-axis current	0.3	0.3	0.3
Open-Loop   Threshold of speed control descending	500.0	500.0	500.0
Open-Loop   Threshold of speed control climbing	400.0	400.0	400.0
Open-Loop   Period between open-loop to BEMF (sec)	0.025	0.025	0.025
Open-Loop   Phase error(degree) to decide sensor-less switch timing	10.0	10.0	10.0
Design parameter   Speed PI loop omega	3.0	3.0	3.0
Design parameter   Speed PI loop zeta	1.0	1.0	1.0
Design parameter   Estimated d-axis HPF omega	2.5	2.5	2.5
Design parameter   Open-loop damping zeta	1.0	1.0	1.0
Design parameter   Cutoff frequency of phase error LPF	10.0	10.0	10.0
Design parameter   Speed observer omega	-	-	-
Design parameter   Speed observer zeta	-	-	-
Motor Parameter   Pole pairs	4	4	4
Motor Parameter   Resistance (ohm)	1.3	1.3	1.3
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	0.0013	0.0013	0.0013
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	0.0013	0.0013	0.0013
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	0.01119	0.01119	0.01119
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm^2)	0.000003666	0.000003666	0.000003666

表 10-6 Configuration Options 初期値 [2/2] (rm\_motor\_speed)

オプション名	RA8T1	RA8T2
Common   Position support	-	-
General   Speed control period (sec)	0.0005	0.0005
General   Step of speed climbing (rpm)	0.5	0.5
General   Maximum rotational speed (rpm)	2400.0	2400.0
General   Speed LPF omega	10.0	10.0
General   Limit of q-axis current (A)	1.67	1.67
General   Step of speed feedback at open-loop	0.2	0.2
General   Natural frequency	100.0	100.0
General   Open-loop damping	Disable	Disable
General   Flux weakening	Disable	Disable
General   Torque compensation for sensorless transition	Disable	Disable
General   Speed observer	-	-
General   Selection of speed observer	-	-
General   Control method	-	-
Open-Loop   Step of d-axis current climbing	0.3	0.3
Open-Loop   Step of d-axis current descending	0.3	0.3
Open-Loop   Step of q-axis current descending ratio	1.0	1.0
Open-Loop   Reference of d-axis current	0.3	0.3
Open-Loop   Threshold of speed control descending	500.0	500.0
Open-Loop   Threshold of speed control climbing	400.0	400.0
Open-Loop   Period between open-loop to BEMF (sec)	0.025	0.025
Open-Loop   Phase error(degree) to decide sensor-less switch timing	10.0	10.0
Design parameter   Speed PI loop omega	3.0	3.0
Design parameter   Speed PI loop zeta	1.0	1.0
Design parameter   Estimated d-axis HPF omega	2.5	2.5
Design parameter   Open-loop damping zeta	1.0	1.0
Design parameter   Cutoff frequency of phase error LPF	10.0	10.0
Design parameter   Speed observer omega	-	-
Design parameter   Speed observer zeta	-	-
Motor Parameter   Pole pairs	4	4
Motor Parameter   Resistance (ohm)	1.3	1.3
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	0.0013	0.0013
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	0.0013	0.0013
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	0.01119	0.01119
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm^2)	0.000003666	0.000003666

## 10.4 電流制御モジュールの設定パラメータの一覧

電流制御モジュールの設定パラメータ名と初期設定値を以下に示します。

表 10-7 Configuration Options (rm\_motor\_current)

オプション名	内容
General   Shunt type	シャント抵抗をいくつ用いて電流検出を行うかを選択します。
General   Current control decimation	電流制御周期間引き回数
General   PWM carrier frequency (kHz)	PWM キャリア周波数 [kHz]
General   Input voltage (V)	入力電圧 [V]
General   Sample delay compensation	サンプル遅延補償の有効／無効を選択します。
General   Period magnification value	電圧誤差補正時の周期倍率
General   Voltage error compensation	電圧誤差補償の有効／無効を選択します。
General   Voltage error compensation table of voltage 1	電圧の電圧誤差補正テーブル 1
General   Voltage error compensation table of voltage 2	電圧の電圧誤差補正テーブル 2
General   Voltage error compensation table of voltage 3	電圧の電圧誤差補正テーブル 3
General   Voltage error compensation table of voltage 4	電圧の電圧誤差補正テーブル 4
General   Voltage error compensation table of voltage 5	電圧の電圧誤差補正テーブル 5
General   Voltage error compensation table of current 1	電流の電圧誤差補正テーブル 1
General   Voltage error compensation table of current 2	電流の電圧誤差補正テーブル 2
General   Voltage error compensation table of current 3	電流の電圧誤差補正テーブル 3
General   Voltage error compensation table of current 4	電流の電圧誤差補正テーブル 4
General   Voltage error compensation table of current 5	電流の電圧誤差補正テーブル 5
Design Parameter   Current PI loop omega	電流制御系固有周波数 [Hz]
Design Parameter   Current PI loop zeta	電流制御系減衰係
Motor Parameter   Pole pairs	極対数
Motor Parameter   Resistance (ohm)	抵抗値 [ohm].
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	d 軸インダクタンス [H].
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	q 軸インダクタンス [H].
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	鎖交磁束数 [Wb].
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm^2)	イナーシャ [kgm^2].

表 10-8 Configuration Options 初期値 [1/2] (rm\_motor\_current)

オプション名	RA6T2	RA6T3	RA4T1
General   Shunt type	2shunt	2shunt	2shunt
General   Current control decimation	0	0	1
General   PWM carrier frequency (kHz)	20.0	20.0	20.0
General   Input voltage (V)	24.0	24.0	24.0
General   Sample delay compensation	Enable	Enable	Enable
General   Period magnification value	1.5	1.5	2.0
General   Voltage error compensation	Enable	Enable	Enable
General   Voltage error compensation table of voltage 1	0.477	0.477	0.477
General   Voltage error compensation table of voltage 2	0.742	0.742	0.742
General   Voltage error compensation table of voltage 3	0.892	0.892	0.892
General   Voltage error compensation table of voltage 4	0.979	0.979	0.979
General   Voltage error compensation table of voltage 5	1.009	1.009	1.009
General   Voltage error compensation table of current 1	0.021	0.021	0.021
General   Voltage error compensation table of current 2	0.034	0.034	0.034
General   Voltage error compensation table of current 3	0.064	0.064	0.064
General   Voltage error compensation table of current 4	0.158	0.158	0.158
General   Voltage error compensation table of current 5	0.400	0.400	0.400
Design Parameter   Current PI loop omega	300.0	300.0	300.0
Design Parameter   Current PI loop zeta	1.0	1.0	1.0
Motor Parameter   Pole pairs	4	4	4
Motor Parameter   Resistance (ohm)	1.3	1.3	1.3
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	0.0013	0.0013	0.0013
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	0.0013	0.0013	0.0013
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	0.01119	0.01119	0.01119
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm^2)	0.000003666	0.000003666	0.000003666

表 10-9 Configuration Options 初期値 [2/2] (rm\_motor\_current)

オプション名	RA8T1	RA8T2
General   Shunt type	2shunt	2shunt
General   Current control decimation	0	0
General   PWM carrier frequency (kHz)	20.0	20.0
General   Input voltage (V)	24.0	24.0
General   Sample delay compensation	Enable	Enable
General   Period magnification value	1.5	1.5
General   Voltage error compensation	Enable	Enable
General   Voltage error compensation table of voltage 1	0.477	0.477
General   Voltage error compensation table of voltage 2	0.742	0.742
General   Voltage error compensation table of voltage 3	0.892	0.892
General   Voltage error compensation table of voltage 4	0.979	0.979
General   Voltage error compensation table of voltage 5	1.009	1.009
General   Voltage error compensation table of current 1	0.021	0.021
General   Voltage error compensation table of current 2	0.034	0.034
General   Voltage error compensation table of current 3	0.064	0.064
General   Voltage error compensation table of current 4	0.158	0.158
General   Voltage error compensation table of current 5	0.400	0.400
Design Parameter   Current PI loop omega	300.0	300.0
Design Parameter   Current PI loop zeta	1.0	1.0
Motor Parameter   Pole pairs	4	4
Motor Parameter   Resistance (ohm)	1.3	1.3
Motor Parameter   Inductance of d-axis (H)	0.0013	0.0013
Motor Parameter   Inductance of q-axis (H)	0.0013	0.0013
Motor Parameter   Permanent magnetic flux (Wb)	0.01119	0.01119
Motor Parameter   Rotor inertia (kgm^2)	0.000003666	0.000003666

## 10.5 ドライバモジュールの設定パラメータの一覧

ドライバモジュールの設定パラメータ名と初期設定値を以下に示します。

表 10-10 Configuration Options [1/2] (rm\_motor\_driver)

オプション名	内容
Common   ADC_B Support	ADC_B 使用選択
Common   Shared ADC support	ADC シェアードモジュール使用選択
Common   Supported Motor Number	制御モータ数設定
General   Shunt type	電流検出方法選択
General   Modulation method	変調方式選択
General   PWM output port UP	U 相アッパー・アームポート設定
General   PWM output port UN	U 相ローワー・アームポート設定
General   PWM output port VP	V 相アッパー・アームポート設定
General   PWM output port VN	V 相ローワー・アームポート設定
General   PWM output port WP	W 相アッパー・アームポート設定
General   PWM output port WN	W 相ローワー・アームポート設定
General   PWM Timer Frequency (MHz)	PWM タイマ周波数 [MHz]
General   PWM Carrier Period (Microseconds)	PWM キャリア周期 [Micro seconds]
General   Dead Time (Raw Counts)	デッドタイムカウント値 [Raw Counts]
General   Current Range (A)	電流検出レンジ [A]
General   Voltage Range (V)	電圧検出レンジ [V]
General   Counts for current offset measurement	オフセット取得時積算回数
General   A/D conversion channel for U Phase current	U 相電流検出 A/D チャンネル番号
General   A/D conversion channel for W Phase current	W 相電流検出 A/D チャンネル番号
General   A/D conversion channel for Main Line Voltage	インバータ母線電圧検出 A/D チャンネル番号
General   A/D conversion channel for V Phase current	W 相電流検出 A/D チャンネル番号
General   A/D conversion channel for sin signal	sin 信号検出 A/D チャンネル番号
General   A/D conversion channel for cos signal	cos 信号検出 A/D チャンネル番号
General   Using ADC scan group	対応する ADC モジュールのスキャン・グループ設定を反映します。
General   A/D conversion unit for U Phase current	U 相電流検出 ADC ユニット番号
General   A/D conversion unit for W Phase current	W 相電流検出 ADC ユニット番号
General   A/D conversion unit for main line voltage	インバータ母線電圧検出 ADC ユニット番号
General   A/D conversion unit for V Phase current	V 相電流検出 ADC ユニット番号
General   A/D conversion unit for sin signal	sin 信号検出 ADC ユニット番号
General   A/D conversion unit for cos signal	cos 信号検出 ADC ユニット番号
General   ADC interrupt module	割り込みを発生させる ADC モジュール番号
General   Adjustment value to current A/D	電流 A/D 調整値(1shunt 用)
General   Minimum difference of PWM duty	PWM デューティの最小差(1shunt 用)
General   Adjustment delay of A/D conversion	ADC の調整遅延(1shunt 用)
General   1shunt interrupt phase	1shunt 時の A/D 変換相(UVW)
General   Input Voltage (V)	インバータ母線電圧入力値
General   Resolution of A/D conversion	A/D コンバータ分解能
General   Offset of A/D conversion for current	A/D コンバータ入力オフセット
General   Conversion level of A/D conversion for voltage	電圧変換レベル(通常は 1.0)

表 10-11 Configuration Options [2/2] (rm\_motor\_driver)

オプション名	内容
General   GTIOCA stop level	上アーム停止時レベル
General   GTIOCB stop level	下アーム停止時レベル
Modulation   Maximum duty	PWM 最大デューティ デッドタイムを除いた最大デューティ

表 10-12 Configuration Options 初期値 [1/4] (rm\_motor\_driver)

オプション名	RA6T2	RA6T3	RA4T1
Common   ADC_B Support	Enabled	-	-
Common   Shared ADC support	Disabled	Disabled	Disabled
Common   Supported Motor Number	1	1	1
General   Shunt type	2shunt	2shunt	2shunt
General   Modulation method	SVPWM	SVPWM	SVPWM
General   PWM output port UP	BSP_IO_PORT _11_PIN_04	BSP_IO_PORT _04_PIN_09	BSP_IO_PORT _04_PIN_09
General   PWM output port UN	BSP_IO_PORT _11_PIN_05	BSP_IO_PORT _04_PIN_08	BSP_IO_PORT _04_PIN_08
General   PWM output port VP	BSP_IO_PORT _11_PIN_06	BSP_IO_PORT _01_PIN_03	BSP_IO_PORT _01_PIN_03
General   PWM output port VN	BSP_IO_PORT _11_PIN_07	BSP_IO_PORT _01_PIN_02	BSP_IO_PORT _01_PIN_02
General   PWM output port WP	BSP_IO_PORT _11_PIN_08	BSP_IO_PORT _01_PIN_11	BSP_IO_PORT _01_PIN_11
General   PWM output port WN	BSP_IO_PORT _11_PIN_09	BSP_IO_PORT _01_PIN_12	BSP_IO_PORT _01_PIN_12
General   PWM Timer Frequency (MHz)	120	100	100
General   PWM Carrier Period (Microseconds)	50	50	50
General   Dead Time (Raw Counts)	240	200	200
General   Current Range (A)	16.5	16.5	16.5
General   Voltage Range (V)	73.51	73.51	73.51
General   Counts for current offset measurement	500	500	500
General   A/D conversion channel for U Phase current	4	0	0
General   A/D conversion channel for W Phase current	0	2	2
General   A/D conversion channel for Main Line Voltage	Ver.1: 6 Ver.2: 7	4	4
General   A/D conversion channel for V Phase current	-	-	-
General   A/D conversion channel for sin signal	-	-	-
General   A/D conversion channel for cos signal	-	-	-
General   Using ADC scan group	0	-	-

表 10-13 Configuration Options 初期値 [2/4] (rm\_motor\_driver)

オプション名	RA8T1	RA8T2
Common   ADC_B Support	-	Enabled
Common   Shared ADC support	Disabled	Disabled
Common   Supported Motor Number	1	1
General   Shunt type	2shunt	2shunt
General   Modulation method	SVPWM	SVPWM
General   PWM output port UP	BSP_IO_PORT _01_PIN_15	BSP_IO_PORT _06_PIN_05
General   PWM output port UN	BSP_IO_PORT _06_PIN_09	BSP_IO_PORT _06_PIN_04
General   PWM output port VP	BSP_IO_PORT _01_PIN_13	BSP_IO_PORT _06_PIN_03
General   PWM output port VN	BSP_IO_PORT _01_PIN_14	BSP_IO_PORT _06_PIN_02
General   PWM output port WP	BSP_IO_PORT _03_PIN_00	BSP_IO_PORT _06_PIN_12
General   PWM output port WN	BSP_IO_PORT _01_PIN_12	BSP_IO_PORT _06_PIN_13
General   PWM Timer Frequency (MHz)	120	250
General   PWM Carrier Period (Microseconds)	50	50
General   Dead Time (Raw Counts)	240	500
General   Current Range (A)	16.5	16.5
General   Voltage Range (V)	73.51	73.51
General   Counts for current offset measurement	500	500
General   A/D conversion channel for U Phase current	0	6
General   A/D conversion channel for W Phase current	2	10
General   A/D conversion channel for Main Line Voltage	8	7
General   A/D conversion channel for V Phase current	-	-
General   A/D conversion channel for sin signal	-	-
General   A/D conversion channel for cos signal	-	-
General   Using ADC scan group	-	0

表 10-14 Configuration Options 初期値 [3/4] (rm\_motor\_driver)

オプション名	RA6T2	RA6T3	RA4T1
General   A/D conversion unit for U Phase current	-	0	0
General   A/D conversion unit for W Phase current	-	0	0
General   A/D conversion unit for main line voltage	-	0	0
General   A/D conversion unit for V Phase current	-	-	-
General   A/D conversion unit for sin signal	-	-	-
General   A/D conversion unit for cos signal	-	-	-
General   ADC interrupt module	-	1st	1st
General   Adjustment value to current A/D	-	-	-
General   Minimum difference of PWM duty	-	-	-
General   Adjustment delay of A/D conversion	-	-	-
General   1shunt interrupt phase	-	-	-
General   Input Voltage (V)	24.0	24.0	24.0
General   Resolution of A/D conversion	0xFFFF	0xFFFF	0xFFFF
General   Offset of A/D conversion for current	0x7FF	0x7FF	0x7FF
General   Conversion level of A/D conversion for voltage	1.0	1.0	1.0
General   GTIOCA stop level	Pin Level Low	Pin Level Low	Pin Level Low
General   GTIOCB stop level	Pin Level High	Pin Level High	Pin Level High
Modulation   Maximum duty	0.9375	0.9375	0.9375

表 10-15 Configuration Options 初期値 [4/4] (rm\_motor\_driver)

オプション名	RA8T1	RA8T2
General   A/D conversion unit for U Phase current	0	-
General   A/D conversion unit for W Phase current	0	-
General   A/D conversion unit for main line voltage	0	-
General   A/D conversion unit for V Phase current	-	-
General   A/D conversion unit for sin signal	-	-
General   A/D conversion unit for cos signal	-	-
General   ADC interrupt module	1st	-
General   Adjustment value to current A/D	-	-
General   Minimum difference of PWM duty	-	-
General   Adjustment delay of A/D conversion	-	-
General   1shunt interrupt phase	-	-
General   Input Voltage (V)	24.0	24.0
General   Resolution of A/D conversion	0xFFFF	0xFFFF
General   Offset of A/D conversion for current	0x7FF	0x7FF
General   Conversion level of A/D conversion for voltage	1.0	1.0
General   GTIOCA stop level	Pin Level Low	Pin Level Low
General   GTIOCB stop level	Pin Level High	Pin Level High
Modulation   Maximum duty	0.9375	0.9375

## 10.6 角度/速度検出モジュールの設定パラメータの一覧

角度/速度検出モジュールの設定パラメータ名と初期設定値を以下に示します。

表 10-16 Configuration Options (rm\_motor\_sense\_hall)

オプション名	内容
Hall sensor   U phase input port	U 相ホールセンサポート
Hall sensor   V phase input port	V 相ホールセンサポート
Hall sensor   W phase input port	W 相ホールセンサポート
Hall sensor   sensor pattern #1	ホールセンサパターン 1
Hall sensor   sensor pattern #2	ホールセンサパターン 2
Hall sensor   sensor pattern #3	ホールセンサパターン 3
Hall sensor   sensor pattern #4	ホールセンサパターン 4
Hall sensor   sensor pattern #5	ホールセンサパターン 5
Hall sensor   sensor pattern #6	ホールセンサパターン 6
Process Frequency (kHz)	PWM キャリア周波数
Correction parameter of rotor angle	ロータ角の補正パラメータ
Default counts of carrier interrupt	ホール信号変化間の電流制御周期割り込みのデフォルトカウント
Maximum counts of one rotation	1 回転の間の最大電流制御周期割り込み数
Target value for pseudo speed (rad/s)	疑似速度推定目標速度(電気角) [rad/s]
Target time until the pseudo speed update reaches (msec)	疑似速度推定の目標速度への到達時間
Rotation counts to start speed estimation	速度検出を開始するフラグとなる回転回数
Carrier counts at startup	疑似速度推定を開始するフラグとなる電流制御周期割り込み回数
Speed to judge start	PI 制御を開始する速度(電気角)[rad/s]

表 10-17 Configuration Options 初期値 [1/2] (rm\_motor\_sense\_hall)

オプション名	RA6T2	RA6T3	RA4T1
Hall sensor   U phase input port	Ver.1: BSP_IO_PORT _12_PIN_04 Ver.2: BSP_IO_PORT _11_PIN_02	BSP_IO_PORT _00_PIN_08	BSP_IO_PORT _00_PIN_08
Hall sensor   V phase input port	Ver.1: BSP_IO_PORT _12_PIN_05 Ver.2: BSP_IO_PORT _12_PIN_00	BSP_IO_PORT _00_PIN_06	BSP_IO_PORT _00_PIN_06
Hall sensor   W phase input port	Ver.1: BSP_IO_PORT _11_PIN_01 Ver.2: BSP_IO_PORT _11_PIN_10	BSP_IO_PORT _00_PIN_15	BSP_IO_PORT _00_PIN_15
Hall sensor   sensor pattern #1	1	1	1
Hall sensor   sensor pattern #2	5	5	5
Hall sensor   sensor pattern #3	4	4	4
Hall sensor   sensor pattern #4	6	6	6
Hall sensor   sensor pattern #5	2	2	2
Hall sensor   sensor pattern #6	3	3	3
Process Frequency (kHz)	20.0	20.0	10.0
Correction parameter of rotor angle	0.4	0.4	0.4
Default counts of carrier interrupt	300	300	300
Maximum counts of one rotation	500	500	500
Target value for pseudo speed (rad/s)	100.0	100.0	100.0
Target time until the pseudo speed update reaches (msec)	300.0	300.0	600.0
Rotation counts to start speed estimation	2	2	2
Carrier counts at startup	400	400	400
Speed to judge start	250.0	250.0	250.0

表 10-18 Configuration Options 初期値 [2/2] (rm\_motor\_sense\_hall)

オプション名	RA8T1	RA8T2
Hall sensor   U phase input port	BSP_IO_PORT_09_PIN_07	BSP_IO_PORT_10_PIN_08
Hall sensor   V phase input port	BSP_IO_PORT_09_PIN_05	BSP_IO_PORT_10_PIN_10
Hall sensor   W phase input port	BSP_IO_PORT_09_PIN_06	BSP_IO_PORT_10_PIN_09
Hall sensor   sensor pattern #1	1	1
Hall sensor   sensor pattern #2	5	5
Hall sensor   sensor pattern #3	4	4
Hall sensor   sensor pattern #4	6	6
Hall sensor   sensor pattern #5	2	2
Hall sensor   sensor pattern #6	3	3
Process Frequency (kHz)	20.0	20.0
Correction parameter of rotor angle	0.4	0.4
Default counts of carrier interrupt	300	300
Maximum counts of one rotation	500	500
Target value for pseudo speed (rad/s)	100.0	100.0
Target time until the pseudo speed update reaches (msec)	300.0	300.0
Rotation counts to start speed estimation	2	2
Carrier counts at startup	400	400
Speed to judge start	250.0	250.0

## 10.7 保護関連パラメータ

rm\_motor\_hall/Limit of over current

過電流保護が動作する電流を設定します。「入力値\*sqrt(2)\*1.5」が設定されます。

rm\_motor\_hall/Limit of over voltage

過電圧保護が動作する電圧を設定します。使用する電源環境に合わせて設定してください。

rm\_motor\_hall/Limit of low voltage

低電圧保護が動作する電圧を設定します。使用する電源環境に合わせて設定してください。

## 10.8 PWM キャリア周波数の変更

PWM キャリア周波数の変更は以下の設定値を変更します。

rm\_motor\_driver/PWM Carrier Period

キャリア制御周期を設定します。

rm\_motor\_current/PWM carrier frequency

キャリア周波数を設定します。

rm\_motor\_sense\_hall/Process Frequency (kHz)

キャリア制御周期を設定します。

## 10.9 パルス変調方法の設定

本サンプルプログラムでは、パルス幅変調駆動方式を2種類から設定することができます。デフォルトは空間ベクトル変調(MOD\_METHOD\_SVPWM)となります。方式はドライバモジュールの Modulation method オプションにより設定できます。

パルス幅変調駆動方式を、正弦波変調に変更した場合、電圧利用率が 86%に制約され、モータに適切な電圧が<sup>1</sup>出力できず、所望の電圧を得るにはインバータ母線電圧を高く設定する必要があります。空間ベクトル変調を使用した場合、電圧利用率はインバータ母線電圧に対して 100%利用できます。

rm\_motor\_driver/Maximum duty

最大 PWM デューティ比。通常は 0.9375 のままとしてください

## 10.10 インバータパラメータ

### 10.10.1 デッドタイム

rm\_motor\_driver/Dead Time (Raw Counts)

インバータボードの仕様書・設計書に記載された、デッドタイム時間をタイマのカウント数で指定してください。例えばタイマクロックが 120MHz の場合 2.0 $\mu$ s では 240 となります。

### 10.10.2 電流検出ゲイン

rm\_motor\_driver/Current Range (A)

電流の検出レンジを設定します。0-3.3V で  $\pm 8.25A$ (Peak to Peak で 16.5A)の換算となっているのが MCI-LV-1 の仕様です。Peak to Peak の値を設定してください。

表 10-19 MCI-LV-1 の電流信号仕様

3 相出力電流値	ADC 入力電圧値	ADC 変換値
+8.25A	3.3V	4095
0A	1.65V	2047
-8.25A	0V	0




図 10-1 電流検出の計算の流れ

### 10.10.3 電圧検出ゲイン

rm\_motor\_driver/Voltage Range (V)

ADC 電圧の最大値(ADC 変換値 4095)のとき、インバータ母線電圧で何 V に相当するかを求める係数を設定します。MCI-LV-1 では ADC 電圧 3.3V で 73.51V に相当するため、73.51 を設定します。

表 10-20 MCI-LV-1 のインバータ母線電圧信号仕様

インバータ母線電圧値	ADC 入力電圧値	ADC 変換値
0V	0V	0
73.51V	3.3V	4095

## 10.10.4 電圧誤差補償テーブル

実機のインバータで、電流を流したスイッチング試験を行うか、デッドタイムとキャリア周期の関係から求まるデッドタイム分の電圧誤差値を用いて、電圧補償テーブルを作成します。スイッチング試験で得られた電流と電圧の関係が求めると、より効果的な電圧補償テーブルに設定可能な値が得られます。

また、補償電圧値のリミットは以下の式で計算できます。

$$\text{補償電圧リミット} = (\text{キャリア周期 [kHz]} \times \text{デッドタイム時間 [\mu s]} \div 1000) \times \text{インバータ母線電圧値}$$

ゼロクロス付近の傾斜は、 $I_u$  と  $V_u (I_v-V_v, I_w-V_w)$  の関係が実験的に得られない場合は、上記の式と、主回路の特性を考慮して机上計算し、テーブルを求める必要があります。




図 10-2 補償電圧値とリミット、電流指令値の関係

表 10-21 補間用の電流・電圧データ設定例

No.	rm_motor_current/Voltage error compensation table of current	rm_motor_current/Voltage error compensation table of voltage
0	0.477	0.021
1	0.742	0.034
2	0.892	0.064
3	0.979	0.158
4	1.009	0.400

## 10.11 モータパラメータ

モータの製造メーカーから、モータパラメータの情報が得られない場合、LCR メータを用いて  $R, L_d, L_q$  のモータパラメータを簡易的に得ることができます。また、オシロスコープを用いることで、簡易的に誘起電圧を得ることができます。ここで説明した方法は、磁気飽和などを考慮せず、またモータを速やかに回す事を考慮した、簡易的な方法であり、個体差や測定誤差を含んでいます。このため、実際の製品開発でパラメータを使用する際には、精度を担保した測定設備を用いて測定を行ってください。

LCR メータは、定期的に校正をされたもので、電源を起動して 30 分以上経過させたウォーミングアップ完了状態で測定してください。また、4 端子法を用いて、プローブの誤差を低減するため、オープン補正とショート補正をあらかじめ行ってください。詳細は、LCR メータの取扱説明書を参照してください。

### Pole pairs

モータの極対数を設定します。極対数は、極数を  $1/2$  した値となります。モータの仕様書を参照してください。

### Resistance

LCR メータで測定する際の配線は、モータの三相出力線 U,V,W のうち、2 つを選び、プローブをつなげてください。抵抗値を求める場合は、直流抵抗(DCR)のモードを用いて、測定します。得られた抵抗値は、2 相分の合成抵抗となっていますので、 $1/2$  をすることで、1 相分のモータの抵抗値を得ることができます。得られた抵抗  $R$  を各モジュールのモータパラメータの抵抗値に設定してください。単位は  $\Omega$  となります。

### Inductance of d-axis, Inductance of q-axis

LCR メータで測定する際の配線は、モータの三相出力線 U,V,W のうち、2 つを選び、プローブをつなげてください。計測モードは、直列等価回路モード(Ls)で行います。詳細な測定方法は、LCR メータの取扱説明書を参照ください。

軸をゆっくり回し、表示されるインダクタンスの最大値と最小値をメモします。このとき、最大値の  $1/2$  が、 $L_q$  となり、最小値の  $1/2$  の値が  $L_d$  となります。

得られた  $L_d$  及び  $L_q$  を各モジュールの d/q 軸インダクタンスに設定してください。単位は H(ヘンリー)です。

### Rotor inertia

モータの回転子・軸のイナーシャ（慣性モーメント）を設定します。単位は  $\text{kg m}^2$  です。通常、モータに添付された資料に記述があります。負荷を取り付ける場合には、負荷側のイナーシャも加えて設定してください。


### Nominal current

モータの定格電流(実効値)を設定してください。単位はアンペアです。モータの銘板または添付資料に記載されています。

### Permanent magnetic flux

モータの三相出力線 U,V,W のうち、2 つを選び、オシロスコープにつなげてください。例えば、U 相と V 相を、オシロスコープのプローブを当てて、電圧を測れるようにします。モータの軸の先には、定格速度で回転できるモータを繋げて定格速度で回転させると、U-V 相の線間電圧値が得られます。線間電圧値を  $\sqrt{3}$  で割ることで、相あたりの誘起電圧のピーク値が得られます。鎖交磁束数  $\Psi$  は、誘起電圧  $= \omega \Psi$  の式から求められますから、定格速度を電気角速度の周波数  $f[\text{Hz}]$  に換算し、 $\omega = 2\pi f$  に置き換え、誘起電圧  $= 2\pi f \Psi$  となり、式を変形し、値を代入することで鎖交磁束  $\Psi [\text{Wb}]$  が得られます。

軸の先にモータを取り付けできないなどの場合には、精度は保証されず、試運転目的のみでの利用となります。手で素早く回転させ、電圧波形を取得して簡易的に求める手法も使用できます。手で回した際に、以下のようなイメージで電圧波形が得られますが、このとき、正弦波で一定速に近い周期を選び、電圧のピークと周期を求めます。



本アルゴリズムではピーク値を実効値に換算する必要があるため  $\sqrt{2}$  で割って実効値  $Emf'_{rms}$  を得ます。

$$Emf'_{rms}[V] = Emf'_{peak}[V] \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

得られた時間  $t[sec]$  を Hz に直すため、 $f=1/t$  の式にあてはめます。得られた  $f[Hz]$  と、この IPM モータの定格速度から得られる電気角周波数[Hz]の比を求め、同時に得られた電圧  $Emf'_{rms}[V]$  に比を掛け算します。

$$Emf[V] = Emf'_{rms}[V] \times \frac{\text{電気角周波数}[Hz]}{f'[Hz]}$$

この結果、このモータの定格速度で回転した時に発生する、誘起電圧[V]が簡易的に求められます。実際に誘起電圧を求める場合には、負荷試験装置を使い、定格速度でモータの軸を回転させて測定する必要があります。

次に誘起電圧から、鎖交磁束数  $\Psi$  [Wb]を求めます。一般的に、誘起電圧と鎖交磁束数には以下の関係式があります。f は、定格速度時の電気角周波数[Hz]です。

$$Emf[V] = \omega \Psi = 2\pi f \Psi$$

式を変形し、上記で得られた誘起電圧  $Emf[V]$  と、定格速度運転時の電気角周波数[Hz]を代入することで、鎖交磁束数  $\Psi$  [Wb]を求められます。

$$\Psi = \frac{Emf[V]}{2\pi f}$$

得られた鎖交磁束数  $\Psi$  は各モジュールの Magnetic Flux に設定してください。

## 10.12 電流制御パラメータ

rm\_motor\_current/Current PI loop omega, rm\_motor\_current/Current PI loop zeta

電流制御系固有周波数 Current PI loop omega と電流制御系減衰係数 Current PI loop zeta を調整して制御のゲインを調整します。電流制御系固有周波数は、電流制御を行う頻度に比例して設定してください。電流制御周波数（PWM キャリア周波数）の約 1/10 まで設定できますが、位置検出と電流検出のノイズなどを考慮し、マージンを設けて低く設定する場合が多くあります。

たとえば、電流制御周波数が 20kHz(50 $\mu$ s 間隔で電流制御が動作)のときは、1/10 まで設定できますので、電流制御系固有周波数は 2kHz を指定できます。しかし、実際には、モータのパラメータの電気定数に起因して、固有周波数が高いと敏感に反応しすぎる場合があり、2kHz よりも下の周波数(たとえば 300Hz～1kHz)程度に設定することが多いです。

電流制御系減衰係数は、0.7～1.0 が常用範囲です。1.0 に近いほど安定で緩やかな応答になります。

## 10.13 速度制御パラメータ

rm\_motor\_speed/Speed PI loop omega, rm\_motor\_speed/Speed PI loop zeta

速度制御モジュールでは、速度制御系固有周波数 Speed PI loop omega と速度制御系減衰係数 Speed PI loop zeta を調整して制御のゲインを調整します。速度制御系固有周波数を高くすると、応答性が向上し指令速度に対する速度の追従性が向上します。速度制御系固有周波数は電流制御との干渉を防ぐため、設定できる上限が電流制御系の固有周波数の 1/3 となっています。電流制御系の固有周波数が 500Hz であった場合には、500Hz/3=166Hz となります。

速度制御系減衰係数は 0.7～1.0 は常用範囲とし、値 1 に近いほど安定で緩やかな応答になります。速度の応答を確認しながら調整を行ってください。

rm\_motor\_speed/Step of speed climbing

速度指令値を設定した時に、速度が上昇するスピード（加速度）を設定します。値を大きくすると、早く速度が上昇します。1 を指定した時、速度制御周期ごとに 1rpm、上昇します。

## 10.14 電圧位相進み補償パラメータ

rm\_motor\_current/Period magnification value

電流検出タイミングを基準として、実際に PWM が outputされるタイミングまで角度を進ませるための補償値です。

## 11. 制御フロー (フローチャート)

## 11.1 メイン処理




図 11-1 メイン処理フローチャート

## 11.2 電流制御周期割り込み処理




図 11-2 電流制御周期割り込み処理フローチャート

## 11.3 速度制御周期割り込み処理




図 11-3 速度制御周期割り込み処理フローチャート

## 11.4 過電流検出割り込み処理

過電流検出割り込みは、サンプルソフトウェアにおける PWM 出力端子のハイインピーダンス制御条件で発生する割り込みです。そのため、本割り込み処理の実行開始時点では既に PWM 出力端子はハイインピーダンス状態になっており、モータへの出力は停止しています。




図 11-4 過電流検出割り込み処理フローチャート

## 12. FAQ

## 12.1 こんなときは

代表的な現象と、その解決例を表 12-1 に示します。

表 12-1 現象と回答の一覧

現象	回答
負荷を掛けると、モータが設定以外の速度で回り続けてしまう	モータが脱調しています。制御不能状態ですので、速やかに停止してください。 モータパラメータや、制御パラメータが不適切であること、ハードウェアの性能上の制約で、制御できない場合があります。設計の見直しを行ってください。
エラーで停止後、モータを回転できない	6.7 c)を参照してください。エラーからの復帰方法が説明されています。
運転開始を行っても、エラーで停止してしまう	6.7 c)を参照してエラー要因を確認してください。エラー要因に関連する設定を確認してください。
RMW から値を設定しても、反映されない	com_u1_enable_write の変数操作で、パラメータを書き換えます。 com_u1_enable_write への数値の書き換えタイミングが、パラメータの書き込みより先の場合、内部の反映処理が先に動作します。以下のように対応してください。  com_u1_enable_write を最後の行に置く com_u1_enable_write の書き込みを 2 回行う、または、トグル書き込みする

## 12.2 よくある質問

### 12.2.1 RMW に表示される変数の値が異常となってしまう

サンプルプログラムの変更を行った場合、ビルド後に src/application/rmw フォルダー内に生成される Map ファイルを RMW に登録し、サンプルプログラムの変数状態を更新する作業が必要です。この作業を省略した場合、変数が正しく表示できない場合があります。詳細は、6.5 を参照ください。

## 改訂記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	2022.6.29	-	初版発行
1.10	2023.8.30	-	<ul style="list-style-type: none"><li>・ Renesas Flexible Motor Control シリーズ用に更新</li><li>・ 「3.1.6 始動方法」を更新</li></ul>
1.20	2024.1.23	-	RA8T1, RA6T3, RA4T1 関連記述追加
1.21	2024.12.23	-	対象プロジェクト更新
1.30	2025.9.2	-	<ul style="list-style-type: none"><li>・ RA8T2 追加</li><li>・ 章立てを更新</li></ul>
1.31	2025.10.31	-	<ul style="list-style-type: none"><li>・ RA6T2 Ver.2 追加</li><li>・ 誤記修正</li></ul>

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

### 1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレイやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

### 2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

### 3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

### 4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

### 5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

### 6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 $V_{IL}$  (Max.) から  $V_{IH}$  (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

### 7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

### 8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
  3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
  4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
  5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
  6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等  
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通制御（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等  
当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
  7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100% 保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
  8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
  9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
  10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
  11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
  12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
  13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
  14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

## 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア)

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

[www.renesas.com/contact/](http://www.renesas.com/contact/)

## 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。