

統合開発環境 High-performance Embedded Workshop V.4 ご使用上のお願い

High-performance Embedded Workshop V.4の使用上の注意事項を連絡します。

- マップウィンドウを使用する場合の注意事項

1. 内容

マップウィンドウにデータが表示されない場合があります。

(マップウィンドウは、メニュー「表示」→「マップ」を選択すると、表示 されます)

2. 発生条件

以下のいずれかのCコンパイラパッケージを使用してワークスペースを作成しリンカのオプションとして「-MSL」を指定している場合に問題が発生します。

- (1) M32Cシリーズ*1用CコンパイラパッケージV.5.41 Release 00 および V.5.41 Release 01
- (2) M16Cシリーズ*2用Cコンパイラパッケージ V.5.42 Release 00

*1. M32C/80, M16C/80 および M16C/70シリーズの総称です。

*2. M16C/60, /30, /20, /10, /Tiny, およびR8C/Tinyシリーズの総称です。

3. 回避策

マップウィンドウを使用する場合は、リンカのマップ生成オプションは「-M」または「-MS」を使用してください。

4. 恒久対策

M32CシリーズおよびM16Cシリーズ用Cコンパイラパッケージの次期バージョンに、改修したHigh-performance Embedded Workshopを同梱する 予定です。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

© 2010-2016 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.