

CubeSuite+ CA78K0Rコンパイラ V1.60への リビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ CA78K0RコンパイラをV1.50からV1.60にリビジョンアップしました。

1. リビジョンアップ内容

アセンブラオプション -MIRCHK を追加しました。

アセンブリ言語の仕様では、wordサイズに指定できる範囲以外の値を指定した場合、オーバーフローのエラーを表示します。

ただし、ミラー領域に付けたラベルの値については、範囲外の値でもエラーを表示せず、下位2バイトを指定したものとして処理します。

-MIRCHKオプションを使用すると、ミラー領域のラベルについても特別扱いせず、その値が wordサイズの範囲を超えている場合はエラーを表示します。

2. アップデートと購入方法

2.1 アップデート方法

無償でオンラインアップデートできます。アップデート方法はお持ちのCubeSuite+によって異なります。

2.1.1 有償版CubeSuite+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) アップデートマネージャを使用する。

(1.1) CubeSuite+ 共通部分V1.02.01以前を使用している場合は、V1.03.00にアップデートする。

(1.2) スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。(2月1日からサービス開始)

注意： ラピッドスタートを有効にしてCubeSuite+を起動している場合は、CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。ラピッドスタートによりCubeSuite+が通知領域(Windowsのタスクトレイ)内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

ラピッドスタートによって起動している場合は、通知領域 (タスク
トレイ) 内にCubeSuite+が表示されますので確認ください。

(2) WebからCubeSuite+ CA78K0R をダウンロードする。

(2.1) CubeSuite+ 共通部分V1.02.01以前を使用している場合は、
V1.03.00にアップデートする。

(2.2) 以下URLから CubeSuite+ CA78K0R V1.60をダウンロードして
インストールする。(2月5日からインストーラ掲載予定)

https://www.renesas.com/cs+_download

2.1.2 無償評価版CubeSuite+ V1.02.00以降を使用している場合

2.1.1項のいずれかと同じ方法でアップデートしてください。

2.1.3 無償評価版CubeSuite+ V1.02.00より以前を使用している場合

2.1.1(2)と同じ方法でアップデートしてください

2.2 新規購入

ご注文の際には、以下の情報を最寄りのルネサス エレクトロニクス営業
または特約店までご連絡ください。

製品名： 統合開発環境 CubeSuite+ RL78、78K用ライセンスパック V1

発注型名： R0C07800QSW01D 媒体ありの場合

R0C07800QSW01N 媒体なし、ライセンスのみの場合

購入後、2.1.1の方法でCubeSuite+ CA78K0RコンパイラをV1.60に
アップデートしてください。

価格についても最寄りのルネサス エレクトロニクス営業または特約店に
お問い合わせください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。
ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。

