

## CubeSuite+ 用RL78ファミリ、78Kデバイス依存情報 リビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ のRL78ファミリ、78Kデバイス依存情報 "CubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K"をV1.00.02からV1.00.03へリビジョンアップしました。

### 1. 対象バージョン

CubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K V1.00.02以前

以下の手順でバージョンを確認できます。

Windows XPの場合 :

- (1) Windowsの"プログラムの追加と削除"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K のアイコンをクリックする。
- (3) "サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。" をクリックする。  
V1.00.0291のように表示されますが91は弊社の管理番号です。

Windows VistaおよびWindows 7の場合 :

- (1) Windowsの"プログラムと機能"を開く。
- (2) リストにあるCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K のバージョンを確認する。  
V1.00.0291のように表示されますが91は弊社の管理番号です。

### 2. リビジョンアップ内容

- (1) サポートマイコンの追加

以下を新規に追加しました。

RL78/F12:

R5F10968, R5F1096A, R5F109AA, R5F109BA, R5F109GA, R5F109LA  
R5F1096B, R5F109AB, R5F109BB, R5F109GB, R5F109LB, R5F1096C  
R5F109AC, R5F109BC, R5F109GC, R5F109LC, R5F1096D, R5F109AD  
R5F109BD, R5F109GD, R5F109LD, R5F1096E, R5F109AE, R5F109BE  
R5F109GE, および R5F109LE

## (2) SFR情報等の追加と修正

RL78ファミリ RL78/I1A

詳細内容は以下のURLで確認ください。(10月7日更新予定)

[http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs\\_plus/DeviceInformation\\_78K\\_List.html](http://tool-support.renesas.com/autoupdate/support/jpn/cs_plus/DeviceInformation_78K_List.html)

### 3. アップデート方法

オンラインアップデートできます。以下の方法でアップデートしてください。

#### 3.1 有償版CubeSuite+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) スタートメニューからプログラム -> Renesas Electronics CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。  
(10月7日からサービス開始予定)

- (2) 以下URLからCubeSuite+ DevInfo\_RL78\_78K V1.00.03 をダウンロードしてインストールする。(10月7日からインストーラ掲載予定)  
[https://www.renesas.com/cs+\\_download](https://www.renesas.com/cs+_download)

#### 3.2 無償評価版CubeSuite+を使用している場合

3.1(2)と同じ方法でアップデートしてください。

---

#### [免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。