

# SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータ

ユーザーズマニュアル 別冊 SH7047F ご使用時の補足説明 SuperH™ファミリ / SH7047 シリーズ E10A-USB for SH7047F HS7047KCU01HJ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、 予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。 ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ルネサスエレクトロニクス www.renesas.com

Rev.2.00 2010.11

ご注意書き

- 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の 目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外 の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、 各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確 認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当 社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図 されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、 「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または 第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
  - 標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット
  - 高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)
  - 特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生 命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他 直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム 等
- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用 に際しては、特定の物質の含有・使用を規制するRoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、 かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し て、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお 断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレ クトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいい ます。

# **Regulatory Compliance Notices**

## European Union regulatory notices

This product complies with the following EU Directives. (These directives are only valid in the European Union.) CE Certifications:

• Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC

EN 55022 Class A

**WARNING:** This is a Class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.

EN 55024

Information for traceability

	2	
• Aut	horised representat	ive
	Name:	Renesas Electronics Corporation
	Address:	1753, Shimonumabe, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, 211-8668, Japan
• Mar	nufacturer	
	Name:	Renesas Solutions Corp.
	Address:	Nippon Bldg., 2-6-2, Ote-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan
• Pers	son responsible for	placing on the market
	Name:	Renesas Electronics Europe Limited
	Address:	Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, U.K.

# Environmental Compliance and Certifications:

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC

## WEEE Marking Notice (European Union Only)

Renesas development tools and products are directly covered by the European Union's Waste Electrical and Electronic Equipment, (WEEE), Directive 2002/96/EC. As a result, this equipment, including all accessories, must not be disposed of as household waste but through your locally recognized recycling or disposal schemes. As part of our commitment to environmental responsibility Renesas also offers to take back the equipment and has implemented a Tools Product Recycling Program for customers in Europe. This allows you to return equipment to Renesas for disposal through our approved Producer Compliance Scheme. To register for the program, click here "http://www.renesas.com/weee".

# United States Regulatory notices on Electromagnetic compatibility

# FCC Certifications (United States Only):

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# 目次

1.	IΞ.	ュレータとユーザシステムとの接続について	1
1	.1	E10A-USBエミュレータの構成品	1
1	.2	E10A-USBエミュレータとユーザシステムの接続	
1	.3	ユーザシステム上に実装するH-UDIポートコネクタ	
1	.4	H-UDIポートコネクタのピン配置	
1	.5	H-UDIポートコネクタとチップ間の推奨接続例	
	1.5.1	推奨接続例(36 ピンタイプ)	
	1.5.2	推奨接続例(14 ピンタイプ)	
2.	SH7(	047F ご使用時のソフトウェア仕様	17
4	2.1	E10A-USBエミュレータとSH7047Fの相違点	
4	2.2	SH7047F ご使用時のエミュレータ特有機能	
	2.2.1	Break Condition 機能	
	2.2.2	AUD 機能	
	2.2.3	[Trace] <b>ウ</b> ィンドウ表示時の注意事項	
	2.2.4	JTAG クロック(TCK)使用時の注意事項	
	2.2.5	[Breakpoint]ダイアログボックス設定時の注意事項	

# 1. エミュレータとユーザシステムとの接続について

# 1.1 E10A-USB エミュレータの構成品

E10A-USB エミュレータは、SH7047F をサポートしています。

サポートしている動作モードを下記に示します。

- MCU 拡張モード 2
- シングルチップモード

#### 【留意事項】

SH7047F をご使用の場合は、FWP 端子を 0(Low) にしてください。MCU 拡張モード 2 を選択するには、FWP=0、 MD3、2 でクロックモードを選択し、MD1=1、MD0=0 を設定してください。シングルチップモードを選択するには、 FWP=0、MD3、2 でクロックモードを選択し、MD1=1、MD0=1 を選択してください。

表 1.1 に、E10A-USB エミュレータの構成品を示します。



分 類	品名	構成品外観	数 量	備考
ハードウェア	エミュレータ本体	Statement of the second of the	1	HS0005KCU01H 縦:65.0 mm、横:97.0 mm、 高さ:20.0 mm、質量:72.9 g または HS0005KCU02H 縦:65.0 mm、横:97.0 mm、 高さ:20.0 mm、質量:73.7 g
	ユーザインタフェース ケーブル		1	14 ピンタイプ 長さ:200 mm、質量:33.1 g
	ユーザインタフェース ケーブル	4	1	36 ピンタイプ 長さ:200 mm、質量:49.2 g (製品型名:HS0005KCU02H のみ)
	USB ケーブル		1	長さ:1500 mm、質量:50.6 g
ソフトウェア	E10A-USB エミュレータ セットアップ プログラム、		1	HS0005KCU01SR
	SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル、			HS0005KCU01HJ HS0005KCU01HE
	別冊 SH7047F ご使用時の補足説明 <sup>【注】</sup> 、			HS7047KCU01HJ HS7047KCU01HE
	HS0005KCU01H, HS0005KCU02H テスト プログラムマニュアル			HS0005TM01HJ HS0005TM01HE (CD-R で提供)

表 1.1 E10A-USB エミュレータの構成品

【注】 その他 E10A-USB でサポートしている MCU の個別マニュアルが収録されています。 対象 MCU を確認の上対象となる個別マニュアルをご参照ください。



#### 1.2 E10A-USB エミュレータとユーザシステムの接続

E10A-USB エミュレータを接続するためには、ユーザシステム上に、ユーザI/Fケーブルを接続するためのH-UDI ポートコネクタを実装する必要があります。ユーザシステム設計の際、下記に示す H-UDI ポートコネクタとチ ップ間の推奨接続例を参考にしてください。

また、ユーザシステム設計の際には、E10A-USB ユーザーズマニュアルおよび関連するデバイスのハードウェ アマニュアルを必ずよくお読みになってください。

E10A-USB エミュレータ製品型名とそれに対応するコネクタタイプおよび AUD 機能の使用、非使用の関係を 表 1.2 に示します。

製品型名	コネクタタイプ	AUD 機能
HS0005KCU01H, HS0005KCU02H	14 ピンタイプ	使用できません。
HS0005KCU02H	36 ピンタイプ	使用できます。

表 1.2 製品型名と AUD 機能、コネクタタイプ対応表

H-UDI ポートコネクタには、以下に示すように 36 ピンタイプと 14 ピンタイプがありますので、使用目的に 合わせてご使用ください。

(1)36 ピンタイプ(AUD機能有り)

AUD トレース機能に対応した36 ピンコネクタで、大容量のリアルタイムトレースが可能です。また、指 定した範囲内のメモリアクセス(メモリアクセスアドレスやメモリアクセスデータ)をトレース取得する ウィンドウトレース機能もサポートします。

(2)14 ピンタイプ(AUD機能無し)

H-UDI 機能のみをサポートしており、AUD トレース機能を使用することはできません。36 ピンタイプの コネクタより小さい(1/2.5)ため、ユーザシステム上のコネクタ実装面積が少なくてすみます。



# 1.3 ユーザシステム上に実装する H-UDI ポートコネクタ

E10A-USB エミュレータが推奨する H-UDI ポートコネクタを表 1.3 に示します。

表 1.3 推奨コネクタ

	型名	メーカ	仕様
14 ピン	7614 - 6002	住友スリーエム株式会社	14 ピンストレートタイプ
コネクタ			
36 ピン	DX10M-36S	ヒロセ電機株式会社	基板ネジ止めタイプ
コネクタ	DX10M-36SE	ヒロセ電機株式会社	基板ロックピン止めタイプ
	DX10G1M-36SE	ヒロセ電機株式会社	基板ロックピン止めタイプ

#### 【留意事項】

H-UDI ポートコネクタ実装時、14 ピンコネクタ使用時は、周囲 3 mm 四方に他の部品を実装しないでください。36 ピンコネクタ使用時は、コネクタ実装部に配線しないでください。



# 1.4 H-UDI ポートコネクタのピン配置

H-UDI ポートコネクタの 36 ピンタイプのピン配置を図 1.1 に、14 ピンタイプのピン配置を図 1.2 に示します。

【注】 下記に記載の H-UDI ポートコネクタのピン番号の数え方は、コネクタ製造元のピン番号の数え方と異なりますのでご注 意ください。



#### (1) 36 ピンタイプのピン配置





図 1.1 H-UDI ポートコネクタのピン配置(36 ピン)



#### 【注】 1. ユーザシステム側からの入出力方向

- 2 . /信号名 : Low レベルで有効な信号
- 3. ユーザシステム側の GND を検出することにより、ユーザシステムの接続と非接続を判別しています。
- 4. UVCC に VccQ 端子を接続しない場合、ユーザインタフェースの I/O 電圧は 5.0V 固定となります。
- 5 . /DBGMD 端子は、E10A-USB を接続する場合"0"ですが、E10A-USB を未接続状態で動作させる場合、信号レベルを"1"にする必要があります。

E10A-USB を使用する場合 : /DBGMD = "0" (ASE モード)

E10A-USB を使用しない場合:/DBGMD = "1" (通常モード)

E10A-USBのユーザインタフェースケーブルを接続した時、GNDとなるようにする場合、GNDに接続せず/DBGMD 端子に接続(直結)してください。



### (2) 14 ピンタイプのピン配置

ピン番号	信号名	入力/出力 【注1】	SH7047F ピン番号
1	тск	入力	63
2	/TRST【注2】	入力	58
3	TDO	出力	60
4	/ASEBRKAK【注2】	出力	11
5	TMS	入力	59
6	TDI	入力	61
7	/RES 【注2】	出力	87
8	N.C. 【注6】		
9	(GND) 【注5】		
11	UVCC 【注4】		
10, 12, 13	GND		
14	GND 【注3】	出力	



H-UDIポートコネクタ(上面図)

図 1.2 H-UDI ポートコネクタのピン配置(14 ピン)



- 【注】 1. ユーザシステム側からの入出力方向
  - 2 . /信号名 : Low レベルで有効な信号
  - 3. ユーザシステム側の GND を検出することにより、ユーザシステムの接続と非接続を判別しています。
  - 4. UVCC に VccQ 端子を接続しない場合、ユーザインタフェースの I/O 電圧は 5.0V 固定となります。
  - 5 . /DBGMD 端子は、E10A-USB を接続する場合"0"ですが、E10A-USB を未接続状態で動作させる場合、信号レベ ルを"1"にする必要があります。

E10A-USB を使用する場合 : /DBGMD = "0" (ASE モード)

E10A-USB を使用しない場合:/DBGMD = "1" (通常モード)

E10A-USBのユーザインタフェースケーブルを接続した時、GNDとなるようにする場合、GNDに接続せず/DBGMD 端子に接続(直結)してください。

6 . GND に接続しても問題はありません。



# 1.5 H-UDI ポートコネクタとチップ間の推奨接続例

## 1.5.1 推奨接続例(36 ピンタイプ)

E10A-USB エミュレータ使用時の H-UDI+AUD ポートコネクタ(36 ピンタイプ)とチップ間の推奨接続例を図 1.3、UVCC 未接続時の接続例を図 1.4 に示します。

- 【注】 1. H-UDI ポートコネクタの N.C.ピンには何も接続しないでください。
  - /DBGMD 端子は、E10A-USB を接続する場合"0"ですが、E10A-USB を未接続状態で動作させる場合、信号レベルを"1"にする必要があります。

E10A-USB を使用する場合 : /DBGMD = "0" (ASE モード)

E10A-USB を使用しない場合:/DBGMD = "1"(通常モード)

図 1.3,図 1.4 は、E10A-USB 接続時"0"(GND 接続)になるように、E10A-USB のユーザインタフェースケーブル を接続した時、GND となる回路例です。

もし、/ DBGMD 端子をスイッチ等で切り替える場合、22pin は/ DBGMD 端子に接続せず、GND に接続してください。

- 3. E10A-USB 使用時、FWP 端子はジャンパ切り替えなどで"0"[Low]に設定してください。
- プルアップに連抵抗を使用する場合、他の端子によるノイズの影響を受ける可能性がありますので TCK は他の 抵抗と分けてください。
- 5. E10A-USB エミュレータを使用する場合、ユーザインタフェースケーブルの反射ノイズによる影響を受ける可能 性がありますので、AUDCK 端子は終端抵抗(数kΩの抵抗でプルアップ、プルダウン)にしてください。
- H-UDI ポートコネクタとチップ間のパターン長はできるだけ短くしてください。また、基板上で H-UDI ポートコ ネクタとチップ間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
- 7. UVCC 端子にユーザ電源を供給することにより、ユーザシステム電源 OFF 時 E10A-USB からユーザシステムへのリーク電流を抑えることができます。これは、E10A-USB エミュレータ内インタフェース回路には、内部電源またはユーザ電源(SW により切替)で駆動するバッファが実装されており、UVCC 端子に対しユーザ電源を供給する回路構成にした場合、ユーザからの電源が供給されない限り、パッファは駆動しません。これにより、ユーザシステムの電源が切れている状態では、ユーザインタフェースから電流が流れないようになっています。また、ユーザインタフェースの I/O 電圧をユーザシステムの VccQ と同じ電圧にできますので、低電圧(5.0V 未満)で動作させる場合、UVCC 端子にユーザ電源(VccQ)を供給するようにしてください。この時、E10A-USB エミュレータのスイッチは、ユーザ電源を供給する設定(SW2=1,SW3=1 側)としてください。
- 8. 図 1.3,図 1.4 に記載されている抵抗値は、参考値です。
- E10A-USB エミュレータを使用しない場合の端子処理については、関連するデバイスのハードウェアマニュアル を参照してください。



 図1.3 推奨接続例で回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定: SW2=1, SW3=1スイッチ 設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8 DIPスイッチの設定」を参照してください。



ユーザ実機



【注】 E10A-USB 使用時、FWP 端子はジャンパ切り替えなどで"0"[Low]に設定してください。



図1.4 接続例で回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定:SW2=0,SW3=1スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8 DIPスイッチの設定」を参照してください。



ユーザ実機



- 【注】 1. E10A-USB 使用時、FWP 端子はジャンパ切り替えなどで"0"[Low]に設定してください。
  - UVCC 未接続の場合、ユーザシステム電源 OFF 時 E10A-USB からユーザシステムへリーク電流が流れますので 注意してください。



## 1.5.2 推奨接続例(14 ピンタイプ)

E10A-USB エミュレータ使用時のH-UDIポートコネクタ(14 ピンタイプ)とチップ間の推奨接続例を図1.5、UVCC 未接続時の接続例を図 1.6 に示します。

- 【注】 1. H-UDI ポートコネクタの N.C.ピンには何も接続しないでください。
  - /DBGMD 端子は、E10A-USB を接続する場合"0"ですが、E10A-USB を未接続状態で動作させる場合、信号レベルを"1"にする必要があります。

E10A-USB を使用する場合 :/DBGMD = "0" (ASE モード)

E10A-USB を使用しない場合:/DBGMD = "1"(通常モード)

図 1.5,図 1.6 は、E10A-USB 接続時"0"(GND 接続)になるように、E10A-USB のユーザインタフェースケーブル を接続した時、GND となる回路例です。

もし、/DBGMD 端子をスイッチ等で切り替える場合、9pin は/DBGMD 端子に接続せず、GND に接続してください。

- 3. E10A-USB 使用時、FWP 端子はジャンパ切り替えなどで"0"[Low]に設定してください。
- プルアップに連抵抗を使用する場合、他の端子によるノイズの影響を受ける可能性がありますので TCK は他の 抵抗と分けてください。
- H-UDI ポートコネクタとチップ間のパターン長はできるだけ短くしてください。また、基板上で H-UDI ポートコ ネクタとチップ間以外への信号線の引き回しは行わないでください。
- 6. UVCC 端子にユーザ電源を供給することにより、ユーザシステム電源 OFF 時 E10A-USB からユーザシステムへのリーク電流を抑えることができます。これは、E10A-USB エミュレータ内インタフェース回路には、内部電源またはユーザ電源(SW により切替)で駆動するバッファが実装されており、UVCC 端子に対しユーザ電源を供給する回路構成にした場合、ユーザからの電源が供給されない限り、パッファは駆動しません。これにより、ユーザシステムの電源が切れている状態では、ユーザインタフェースから電流が流れないようになっています。また、ユーザインタフェースの I/O 電圧をユーザシステムの VccQ と同じ電圧にできますので、低電圧(5.0V 未満)で動作させる場合、UVCC 端子にユーザ電源(VccQ)を供給するようにしてください。この時、E10A-USB エミュレータのスイッチは、ユーザ電源を供給する設定(SW2=1,SW3=1 側)としてください。
- 7. 図 1.5,図 1.6 に記載されている抵抗値は、参考値です。
- 8. E10A-USB エミュレータを使用しない場合の端子処理については、関連するデバイスのハードウェアマニュアル を参照してください。



 図1.5 推奨接続例で回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定:SW2=1,SW3=1スイッチ 設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル3.8 DIPスイッチの 設定」を参照してください。



ユーザ実機



- 【注】 1. E10A-USB 使用時、FWP 端子はジャンパ切り替えなどで"0"[Low]に設定してください。
  - 2. GND に接続しても問題はありません。



図1.6 接続例で回路を組んだ場合のE10A-USBエミュレータのスイッチ設定:SW2=0,SW3=1スイッチ設定の詳細は、「SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータユーザーズマニュアル 3.8 DIPスイッチの設定」を参照してください。



ユーザ実機



- 【注】 1. E10A-USB 使用時、FWP 端子はジャンパ切り替えなどで"0"[Low]に設定してください。
  - UVCC 未接続の場合、ユーザシステム電源 OFF 時 E10A-USB からユーザシステムへリーク電流が流れますので 注意してください。
  - 3. GND に接続しても問題はありません。





# 2. SH7047F ご使用時のソフトウェア仕様

# 2.1 E10A-USB エミュレータと SH7047F の相違点

 E10A-USBエミュレータは、システム起動時に汎用レジスタやコントロールレジスタの一部を初期化して いますので注意してください(表2.1)。なお、SH7047Fの初期値は不定です。

ワークスペースから起動する場合は、セッションで保存されている値が入力されます。

状態	レジスタ名	E10A-USB エミュレータ
E10A-USB エミュレータ	R0~R14	H'0000000
起動時	R15 (SP)	ベクタアドレステーブル中の SP の値
	PC	ベクタアドレステーブル中の PC の値
	SR	H'00000F0
	GBR	H'0000000
	VBR	H'0000000
	MACH	H'0000000
	MACL	H'0000000
	PR	H'0000000

表 2.1 E10A-USB エミュレータでのレジスタ初期値

- (2) H-UDIはE10A-USBエミュレータで使用しているので、アクセスしないでください。
- (3) 低消費電力状態 (スリープ、ソフトウェアスタンバイ、モジュールスタンバイ)

SH7047Fには、低消費電力状態としてスリープ状態、ソフトウェアスタンパイ状態、モジュールスタンパイ状態があります。スリープ状態は通常の解除要因の他に、強制ブレークによっても状態が解除され、ブレークします。ただし、ソフトウェアスタンバイ状態、モジュールスタンバイ状態は通常の解除要因でのみ解除されますので、これらの状態でコマンド入力等を行うとE10A-USBエミュレータからのコマンドは使用できなくなります。

#### 【留意事項】

ソフトウェアスタンバイ状態中に、メモリ参照や変更をしないでください。

- MSTCR2 レジスタ(アドレス H'FFFF861E)の MSTP2 ビットを 1、MSTP27 ビットを 1、及び SYSCR レジス タ(アドレス H'FFFF8618)の RAME ビットを 0 にしないでください。E10A-USB エミュレータが正常に動作 しなくなります。
- HS0005KCU02Hを使用している場合、MSTCR2 レジスタ(アドレス H'FFFF861E)の MSTP3 ビットを 0、及 び SYSCR レジスタ(アドレス H'FFFF8618)の AUDSRST ビットを 0 にしないでください。AUD 機能が使用 できなくなります。



(4) RESET信号(RES)

RESET信号は、ユーザプログラムブレーク中でも受け付けることができます。その際、周辺モジュールは リセットされます。

PC、SR、SPレジスタについては初期化されませんので、ユーザプログラムをリセットベクタから実行する 場合は、これらのレジスタを再設定してからGo実行してください。

【留意事項】

/RES、/BREQ、/WAIT 端子が"Low"状態のままユーザプログラムをブレークしないでください。TIMEOUT エラーが 発生します。また、ブレーク中に/WAIT 端子または/BREQ 端子が"Low"固定状態になると、メモリアクセス時にTIMEOUT エラーが発生します。

(5) データトランスファコントローラ(DTC)

DTCはコマンド待ち状態でも機能しています。転送要求が発生すると、DTC転送を実行します。

(6) ユーザプログラム実行中のメモリアクセス

ユーザプログラム実行中にメモリウィンドウ等からメモリアクセスした場合、E10A-USBエミュレータ内部 でユーザプログラムの実行を一旦停止してメモリアクセスし、その後ユーザプログラムを再実行していま す。したがって、ユーザプログラムのリアルタイム性はありません。

参考値として、以下の環境でのユーザプログラムの停止時間を示します。

#### 環境

ホストPC	: Pentium® 650MHz
OS	: Windows®2000
SH7047F	:CPUクロック 40MHz
JTAGクロック	:TCKクロック 10MHz

コマンドラインウインドウから1バイトメモリリードを行った場合、停止時間は約35 msとなります。

(7) ユーザプログラムブレーク中のメモリアクセス

メモリライト操作はRAM領域および内蔵フラッシュメモリに対してのみ可能です。したがって、メモリラ イト、BREAKPOINT等の設定はRAMおよび内蔵フラッシュメモリ領域のみに行ってください。



(8) マルチプレクスについて

AUD、H-UDI端子は、以下に示すようにマルチプレクスされていますので、E10A-USBエミュレータ使用時、 表2.2に示す機能1は使用できません。

機能 1	機能 2
PA15/CK/POE6/BACK	TRST (H-UDI)
PA14/RD/POE5	TMS (H-UDI)
PA13/POE4/BREQ	TDO (H-UDI)
PA12/WRL/UBCTRG	TDI (H-UDI)
PA10/CS0/RD/SCK2	TCK (H-UDI)
PD7/D7 [注]	AUDSYNC (AUD)
PD6/D6 [注]	AUDCK (AUD)
PD5/D5 [注]	AUDMD (AUD)
PD4/D4 [注]	AUDRST (AUD)
PD3/D3 [注]	AUDATA3 (AUD)
PD2/D2/SCK2 [注]	AUDATA2 (AUD)
PD1/D1/TXD2 [注]	AUDATA1 (AUD)
PD0/D0/RXD2 [注]	AUDATA0 (AUD)

表 2.2 マルチプレクス一覧表

【注】 デバイスの AUD 端子を E10A-USB エミュレータに接続していない場合、機能1が使用できます。

[Configuration]ダイアログボックスの[JTAG clock]の情報は、セッションロードで回復されません。このため、TCKの値は0.625MHzになります。

- (10) [IO]ウィンドウ
  - 表示と変更

ウォッチドッグタイマ(Watchdog Timer)の各レジスタは、読み出し/書き込みの2つを用意しています。

レジスタ名	用途	レジスタ
TCSR (R)	読み出し用	ウォッチドッグタイマコントロール / ステータスレジスタ
TCNT (R)	読み出し用	ウォッチドッグタイマカウンタ
RSTCSR (R)	読み出し用	リセットコントロール / ステータスレジスタ
TCSR (W)	書き込み用	ウォッチドッグタイマコントロール / ステータスレジスタ
TCNT (W)	書き込み用	ウォッチドッグタイマカウンタ
RSTCSR (W)	書き込み用	リセットコントロール / ステータスレジスタ

表 2.3 ウォッチドッグタイマのレジスタ

E10A-USBエミュレータでは[IO]ウィンドウから内蔵I/Oレジスタにアクセスできます。I/Oレジスタファイ ルは、I/Oレジスタファイル作成後、デバイス仕様が変更になることがあります。I/Oレジスタファイルの各 I/Oレジスタと、デバイスマニュアル記載のアドレスに相違がある場合は、デバイスマニュアルの記載にし たがって修正してご使用ください。I/Oレジスタは、I/Oレジスタファイルのフォーマットにしたがい、カス タマイズすることが可能です。なお、E10A-USBエミュレータでは、ビットフィールド機能についてはサポ ートしていませんので、ご了承ください。

<sup>(9)</sup> セッションロードについて

• ベリファイ

[IO]ウィンドウにおいては、入力値のベリファイ機能は無効です。

(11) 不当命令

不当命令をSTEP実行すると、次のプログラムカウンタに進みません。

(12) 割込み

ユーザプログラムブレーク中は、NMI以外のすべての割込みをマスクしています。

- (13) 予約空間をアクセスするとき、[Memory]ウィンドウ以外ではアクセスしないでください。
- (14) フラッシュメモリ内容更新処理時間

プログラムロード、メモリウィンドウ、メモリコマンドなどによってフラッシュメモリ領域の内容が変更 された場合、また、ソフトウェアプレークを設定している場合、ユーザプログラムの実行前にフラッシュ メモリへの書き込み、また、ユーザプログラムの実行前にフラッシュメモリ内容の読み出しを行うため、 待ち時間が生じます。

参考値として、以下の環境でのフラッシュメモリ内容更新のための処理時間は最大で約60秒です。 環境

ホストコンピュータ	: Pentium®	500MHz
SH7047F	:システムク	ロック周波数 40MHz



# 2.2 SH7047F ご使用時のエミュレータ特有機能

以下の機能をサポートしていません。

- MMU関連機能(SH7047FはMMUを搭載していません)
  - VPMAP 関連コマンド
  - [Configuration]ウィンドウにおける Virtual、Physical 指定
  - コマンドライン機能における Virtual、Physical 指定
  - [Breakpoint]ウィンドウにおける Virtual、Physical 指定
  - LDTLB 命令実行ブレーク機能
  - − MEMORYAREA\_SET コマンド
- 内蔵I/Oアクセスブレーク機能
- UBC\_MODEコマンド(E10A-USBエミュレータ使用中は、UBCを使用できません。)
- [Configuration]ウィンドウ、コマンドライン機能におけるUBC\_MODE指定
- プロファイラ機能
- パフォーマンス測定機能

## 2.2.1 Break Condition 機能

E10A-USB エミュレータは、Break Condition 条件を設定することができます。表 2.4 に Break Condition の条件の内容を示します。

項	ブレーク条件	説明
番		
1	アドレスバス条件( Address )	MCUのアドレスバスまたはプログラムカウンタの値が一致したときにブレークします。
2	データサイズ条件(Size)	アクセスしたデータサイズが一致したときにブレークします。バイト、ワード、ロング アクセスのデータサイズを指定できます。
3	リード、ライト条件(Read および Write)	リード、ライトサイクルでブレークします。
4	アクセスタイプ	バスサイクルが指定されたサイクルのときにブレークします。

表 2.4 Break Condition の条件

表 2.5 に	[Break Condition]ダイ	゙アログボックス	で設定できる条件つ	いて説明します。
---------	---------------------	----------	-----------	----------

表 2.5	[Break Condition]ダイアログボックスで設定できる条件
-------	------------------------------------

ダイアログボックス	条件		
	アドレスバス条件	アクセスタイプ条件	
	([Address]ページ)	リード、ライト条件	
		データサイズ条件	
		([Bus state]ページ)	
[Break Condition 1]ダイアログボックス			
[Break Condition 2]ダイアログボックス			
[Break Condition 3]ダイアログボックス			
[Break Condition 4]ダイアログボックス			
[Break Condition R]ダイアログボックス		—	

【注】 は、ダイアログボックスのラジオボタンをチェックすることにより、設定できることを表します。

表 2.6 に BREAKCONDITION\_SET コマンドで設定できる条件について示します。 表 2.6 BREAKCONDITION\_SET コマンドで設定できる条件

チャネル	条件	
	アドレスバス条件	アクセスタイプ条件
	(オプション <addropt>)</addropt>	(オプション <accessopt>)</accessopt>
		リード、ライト条件
		(オプション <r wopt="">)</r>
		データサイズ条件
		(オプション <sizeopt>)</sizeopt>
Break Condition チャネル 1		
Break Condition チャネル 2		
Break Condition チャネル 3		
Break Condition チャネル 4		
Break Condition チャネル R		_

【注】 は、BREAKCONDITION\_SET コマンドで設定できることを表します。

[Break Condition]ダイアログボックス、BREAKCONDITION\_SET コマンド設定時の注意事項

- (1) Break Condition3はGo to cursor、Step In、Step Over、Step Out使用時は無効です。
- (2) BREAKPOINTが設定されている命令を実行する際に、Break Condition3の条件は無効となります。した がって、Break Condition3の条件が成立する命令にはBREAKPOINTを設定しないでください。
- (3) Break Conditionの条件成立後に複数命令を実行してから停止することがあります。
- (4) 遅延分岐命令のスロット命令ではPCブレークの実行前にプログラムを停止することができません。遅 延分岐命令のスロット命令にPCブレーク(実行前停止条件)を設定した場合、分岐先の命令実行前で 停止します。



## 2.2.2 AUD 機能

SH7047F ご使用時は、AUD 機能を使用した以下の機能を使用できます。 AUD 機能は、MCU の AUD 端子を E10A-USB エミュレータに接続している場合に有効です。

AUD 機能を有効にするには、[オプション->エミュレータ->システム...]を選択するか、[Emulator System]ツー ルバーボタン<sup>11</sup>をクリックすると開く[Configuration]ダイアログボックスの[AUD Port]ドロップダウンリストを AUD used に設定してください。

【注】 AUD used を選択の他、ユーザプログラムにて下記の設定を行う必要があります。

- ユーザプログラム実行開始から以下の設定を行うまでの間は、AUD 機能は正常に動作しません。
  - ・ SYSCR レジスタ.AUDSRST ビットに1を設定して、AUD のリセットを解除してください。
  - ・ ピンファンクションコントローラの設定を行い、AUDの入出力端子(/AUDSYNC、AUDCK、AUDMD、/AUDRST、 AUDATA3、AUDATA2、AUDATA1、AUDATA0)を有効にしてください。

機能	説明		
分岐トレース機能	分岐先アドレスと、分岐先の命令語を表示します。		
RAM モニタ機能	ユーザプログラム実行中に、リアルタイムにメモリをリード/ライトできる機能です。		

表 2.7 AUD 機能一覧

#### 【留意事項】

- 1. 製品型名 HS0005KCU01H をご使用の際は、AUD 機能は使用できません。
- 2. MCU 動作モードが MCU 拡張モード 2 の場合、AUD 機能は使用できません。

#### (1) 分岐トレース機能

ユーザプログラム実行中に分岐が発生した場合、分岐先アドレスを取得します。

トレース情報を出力中に次の分岐が発生した場合、出力中のトレース情報を中断して次のトレース情報を出力 します。

このため、ユーザプログラムはリアルタイムに動作しますが、トレース情報が一部取得できないことがあります。

#### 【留意事項】

Trace Acquisition ダイアログボックスの Trace mode ページ AUD mode で Trace stop を選択し、E10A-USB エミュ レータのトレースバッファがフルになった場合、その後のトレースを取得しません。ユーザプログラムは継続して実 行されます。



(2) リアルタイムメモリアクセス機能

ユーザプログラム実行中に、リアルタイムにメモリをリード / ライトできる機能です。

ステータスパーに、指定されたメモリアドレス内容を最大3つまで表示でき、コマンドラインからメモリ内容 を変更できます。また、[Memory]ウィンドウでメモリ内容を参照できます。

メモリのリード / ライト方法を以下に説明します。

(a) [Memory]ウィンドウを使用する場合

ユーザプログラム実行中のメモリリード / ライトが可能です。 参照するアドレスを[Memory]ウィンドウから開いてください。参照時は[Memory]メニューの Refresh を選択す るか、コマンドラインウインドウから Refresh コマンドを発行してください。

(b) コマンドラインを使用する場合

MEMORY\_EDIT コマンド : ユーザプログラム実行中のメモリリード / ライトが可能です。
 RAM\_R コマンド : ユーザプログラム実行中、ステータスバーに表示するアドレスとサイズを指定します。
 RAM\_W コマンド : ユーザプログラム実行中のメモリ変更が可能です。最大 3 アドレスを 1 コマンドで変更できます。

#### 【留意事項】

RAM\_W コマンドでフラッシュメモリ領域のライトはできません。

(3) AUD 機能が使用できる製品と注意事項

#### 表 2.8 製品型名と AUD 機能対応表

製品型名	コネクタタイプ	AUD 機能
HS0005KCU01H, HS0005KCU02H	14 ピンタイプ	使用できません。
HS0005KCU02H	36 ピンタイプ	使用できます。

#### 【留意事項】

- 1. AUD 機能を使用するためにはシステムクロックを 40MHz 以下としてください。
- RAM モニタ機能を使用してユーザプログラム実行中にメモリリ ド / ライトを行っている間のトレースは取得 できません。



## 2.2.3 [Trace]ウィンドウ表示時の注意事項

- (1) AUDトレースは分岐先アドレス出力時に、前回出力した分岐先アドレスとの差分を出力しています。 前回出力した分岐先アドレスと上位16ビットが同じであれば下位16ビット、上位24ビットが同じであ れば下位8ビット、上位28ビットが同じであれば下位4ビットのみ出力します。E10A-USBエミュレータ ではこの差分から32ビットアドレスを再生して[Trace]ウィンドウに表示していますが、32ビットアド レスを表示できない場合があります。この場合は前の32ビットアドレス表示からの差分を表示します。
- (2) 例外分岐取得時において、完了型例外が発生したとき、例外が発生したアドレスの次のアドレスが取 得されます。
- (3) [Trace]ウィンドウのポップアップメニューから[Halt]オプションをご使用の場合、リアルタイム性は保持されます。
- (4) E10A-USBエミュレータでは、[Trace]ウィンドウの最大トレース表示数は65535行(32767分岐)となります。

しかしトレースバッファに格納される最大個数は、出力されるAUDトレース情報によって異なります。 したがって常に上記の個数を取得することはできません。

(5) トレース取得行が1行の場合、表示データが更新されません。この場合、[Trace]ウィンドウを再度オー プンしてください。

### 2.2.4 JTAG クロック (TCK) 使用時の注意事項

- (1) JTAGクロック(TCK)をご使用の場合、JTAGクロック(TCK)の周波数は、システムクロック以下 としてください。
- (2) JTAGクロック(TCK)を設定する場合、20MHzを設定しないでください。



## 2.2.5 [Breakpoint]ダイアログボックス設定時の注意事項

- (1) 指定アドレスが奇数時は、偶数に切り捨てます。
- (2) BREAKPOINTは、命令を置き換えることにより実現するので、RAM領域および内蔵フラッシュメモリ にだけ設定できます。ただし、次に示すアドレスには指定できません。
  - CS0 空間、内蔵 RAM、内蔵フラッシュメモリ以外の領域
  - Break Condition 3 が成立する命令
  - 遅延分岐命令のスロット命令
- (3) ステップ実行中は、BREAKPOINTは無効です。
- BREAKPOINTが設定されている命令を実行する際、Break Condition 3は無効です。したがって、Break
  Condition 3が成立する命令には、BREAKPOINTを設定しないでください。
- (5) BREAKPOINTで停止後、再度そのアドレスから実行を再開した場合、一度そのアドレスをシングルス テップにより実行してから実行を継続するので、リアルタイム性はなくなります。
- (6) 遅延分岐命令のスロット命令にBREAKPOINTを設定した場合、PC値は不当な値となります。したがって、遅延分岐命令のスロット命令にBREAKPOINTを設定しないでください。
- (7) BREAKPOINTのアドレスがROM、フラッシュ領域などで正しく設定できなかった場合、Go実行後に [Memory]ウィンドウ等でREFRESHを行うと[Source], [Disassembly]ウィンドウの該当アドレスの[BP]エ リアに が表示されることがあります。ただし、このアドレスではブレークしません。また、プレー ク条件で停止すると の表示は消えます。



 SuperH™ファミリ用 E10A-USBエミュレータ
 ユーザーズマニュアル 別冊
 SH7047F ご使用時の補足説明
 発行年月日 2004年8月25日 Rev.1.00
 2010年11月18日 Rev.2.00
 発行 ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒211-8668 神奈川県川崎市中原区下沼部1753



ルネサスエレクトロニクス株式会社

http://www.renesas.com

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2(日本ビル)

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:http://japan.renesas.com/inquiry

■営業お問合せ窓口

@ 2010 Renesas Electronics Corporation and Renesas Solutions Corp. All rights reserved. Colophon 1.0

※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。
 T2-6-2(日本ビル) (03)5201-5307

ス株式会社

SuperH™ファミリ用 E10A-USB エミュレータ ユーザーズマニュアル 別冊 SH7047F ご使用時の補足説明

