

(E2 エミュレータ、CS+編)

# CAN 通信時間計測ソリューション

R20AN0458JJ0100 Rev.1.00 2017.07.16

# 要旨

本アプリケーションノートでは、E2エミュレータと統合開発環境(CS+ for CC)による CAN 受信処理時間 測定機能の使用方法および注意事項について説明します。

CAN 受信処理時間測定機能は、CAN 通信アプリケーションの速度性能に関する問題を改善するための機 能です。特定の CAN フレームをバス上で検出してからプログラム上の任意の場所を実行するまでの時間を 簡単に測定できます。また、CAN フレームと任意のプログラム処理のタイミングを同一時間軸で表示する ことができ、原因特定のデバッグ期間を短縮します。

### 対象デバイス

RH850 ファミリ

### 目次

1. 概要	4
1.1 CAN 通信の特定フレーム受信から特定処理までの時間測定	5
1.2 CAN フレームやソフトウェアの動作タイミングを同一時間軸でログに記録	₹6
2. 機能説明	7
2.1 機能仕様一覧	7
2.2 CAN 受信処理時間測定の測定タイミング	9
2.3 タイムスタンプ仕様	11
	40
3.1 エミュレータテバッカのインストール	
3.2 ハードウェア環境の設定	
3.3 エミュレータとユーザシステムの電源投入	
4. エミュレータデバッガの使用方法	17
4. エミュレータデバッガの使用方法 4.1 エミュレータデバッガ起動時の設定	
<ol> <li>エミュレータデバッガの使用方法</li> <li>4.1 エミュレータデバッガ起動時の設定</li> <li>4.2 測定条件の設定および測定の開始</li> </ol>	
<ul> <li>4. エミュレータデバッガの使用方法</li></ul>	



#### マニュアル構成

E2 エミュレータの E2 拡張機能の一つである CAN 通信時間計測ソリューションに関するマニュアルは、 以下で構成されております。

- ・E2エミュレータユーザーズマニュアル
- ・E1/E20/E2 エミュレータ, E2 エミュレータユーザーズマニュアル別冊
- ・エミュレータデバッガのマニュアルおよびヘルプ
- ・CAN 通信時間計測ソリューション(E2 エミュレータ、CS+編)アプリケーションノート(本書)

(1) E2 エミュレータ ユーザーズマニュアル(文書番号 R20UT3538JJxxxx)

E2 エミュレータ ユーザーズマニュアルには、ハードウェア仕様が記載されています。

- ・E2エミュレータの構成品
- ・E2 エミュレータのハードウェア仕様
- ・E2 エミュレータとホストマシンおよびユーザシステムとの接続
- (2) E1/E20 エミュレータ, E2 エミュレータユーザーズマニュアル別冊

E1/E20 エミュレータ、E2 エミュレータユーザーズマニュアル別冊には、デバッガの機能説明および各マイコンに依存する内容、注意事項が記載されています。

(3) エミュレータデバッガのマニュアルおよびヘルプ

エミュレータデバッガのマニュアルおよびヘルプには、E1/E20/E2を使用する際のエミュレータデバッガの機能説明および操作方法が記載されています。

下記を参照してください。

・CS+ 統合開発環境 ユーザーズマニュアル RH850 デバッグ・ツール編

CAN 受信処理時間測定機能については、CS+ オンラインヘルプからも参照可能です。

・<u>CS+ オンラインヘルプ</u>

(4) CAN 通信時間計測ソリューション (E2 エミュレータ、CS+編) アプリケーションノート (本書)

CAN 通信時間計測ソリューション(E2 エミュレータ、CS+編)アプリケーションノートには、E2 拡張機能の一つである CAN 通信時間計測のための、セットアップ方法、使用方法、注意事項等が記載されています。



#### 用語説明

本書で使用する用語は、以下に示すように定義して使用します。

統合開発環境:

ルネサス製マイクロコンピュータの組み込み用アプリケーションの開発を強力にサポートするツールで す。ホストマシンからインタフェースを介してエミュレータを制御するエミュレータデバッガ機能を有し ています。また、同一アプリケーション内でプロジェクトのエディットからビルドおよびデバッグまでを 可能にし、バージョン管理をサポートしています。

エミュレータデバッガ:

統合開発環境から起動され、エミュレータを制御してデバッグを可能とするソフトウェアツール機能を 指します。

ホストマシン:

エミュレータを制御するためのパーソナルコンピュータを指します。

ターゲットデバイス:

デバッグ対象のデバイスを指します。

ユーザシステム:

デバッグ対象のデバイスを使用した、お客様のアプリケーションシステムを指します。

ユーザプログラム:

デバッグ対象のアプリケーションプログラムを指します。

ユーザインタフェース:

ターゲットデバイスと E2 エミュレータを接続するインタフェースを指します。

E2 拡張機能:

E2 エミュレータが提供する拡張機能を指します。

E2 拡張インタフェース(以降 E2 拡張 I/F):

E2 拡張機能を使用するためのインタフェースを指します。

E2 ストレージ:

E2 拡張機能のデータを格納する E2 エミュレータ本体上に搭載されているメモリを指します。



### 1. 概要

E2 エミュレータと統合開発環境(CS+ for CC)で提供する CAN 受信処理時間測定機能は、図 1-1 に示す CAN 通信を使ったシステムで受信から任意ソフトウェア処理までの時間測定を簡単に行えます。また、受 信から処理完了までの時間が設計値を超えた場合にプログラム実行を停止する設定ができるため、停止後に トレースデータや CAN 通信の履歴の確認を行うことにより、原因の早期究明に貢献します。

次ページ以降で CAN 受信処理時間測定機能の特徴を説明します。



図 1-1 CAN 通信を使ったシステム例



### 1.1 CAN 通信の特定フレーム受信から特定処理までの時間測定

一つ目の特徴は、これまで図 1-2 に示すように、手動で繰り返し測定を行っていた測定作業を図 1-3 で 示すように自動化することで作業時間を短縮できます。また、プログラムの測定個所に手動で行っていたデ バッグコードの埋め込みを自動化することで作業時間を短縮できます。さらに、デバッグ用の空きポートが 無いユーザシステムでもデバッグコードを埋め込んでプログラムの実行タイミングを測定することができま す。



図 1-2 従来の確認手法



図 1-3 CAN 受信処理時間測定による確認手法



### 1.2 CAN フレームやソフトウェアの動作タイミングを同一時間軸でログに記録

二つ目の特徴は、図 1-4 に示すように、E2 エミュレータだけで CAN フレームとプログラム実行タイミン グを同一時間軸で確認できます。また、CAN フレームの受信から処理完了までの時間が設計値を超えた場 合の原因を確認する際に、ログを活用いただけます。図 1-5 に原因調査手順の例を示します。



図 1-4 CAN フレームとプログラム実行タイミングのログ取得



図 1-5 原因調査の手順例



## 2. 機能説明

CAN 受信処理時間測定機能の主な性能やスペックについて記載します。

### 2.1 機能仕様一覧

表 2-1、表 2-2 に機能仕様一覧を記載します。

表 2-1 機能仕様一覧(1/2)

項目	仕様			
	<ul> <li>・測定方法 RH850 デバイスの CAN 受信データ入力端子や外部トリガ入力への入力信号を</li> <li>E2 拡張 I/F にテストリード(付属品)で接続。</li> </ul>			
	・測定対象			
	指定した CAN 信号 (ID およびデータの指定が可能(ビットマスクも可))が			
	RH850に到達してから、指定した	プログラムアドレス(デバッグ命令挿入※)		
測定方法	の実行までの2点間の時間を測定す	けることが可能。		
測定対象	※デバッグ命令は、ソフトウェフ	ア・トレース(命令)を使用。		
	2点間の時間測定は以下の組み合わ	っせをサポートする。		
	NO 時間測定の開始条件	時間測定の終了条件		
	1         任意の CAN 通信信号到達	任意のソフトウェア・トレース(命令)実行		
	2 任意の CAN 通信信号到達	外部トリガ入力の成立		
	3 外部トリガ入力の成立	任意のソフトウェア・トレース(命令)実行		
	4 外部トリガ入力の成立	外部トリガ入力の成立		
測定点数	最大、CAN 受信データ入力端子 2	チャンネルを同時測定可能。		
時間測定の内容	最大時間/最小時間/平均時間/通過回数			
タイムアウト検出	指定時間のタイムアウト検出可能。			
タイムアウト検出時	タイムアウト検出後にブレーク/内蔵トレース停止/外部トリガ出力の			
の動作指定	いずれかの動作を指定可。			
記録容量	<ul> <li>8[MB] (E2 ストレージ)</li> <li>CAN フレームのみでフルストップ 記録データ数 348,000 フレーム(C</li> <li>ソフトウェア・トレースのみでフル 記録データ数 500,000 フレーム(E</li> <li>1 レジスタ指定の何れか1命令指定</li> </ul>	指定時 CAN 通信の発生タイミングに依存性あり) レストップ指定時 DBCP 命令、DBTAG 命令、DBPUSH 命令 ド時)		



項目	仕様
記録モード	以下の3つの記録モードをサポート。 ・記録メモリを使い切った後に記録メモリを上書きして実行を続ける。 ・記録メモリを使い切った後に記録を停止する。 ・記録メモリを使い切った後にプログラムを停止する。
記録内容	タイムスタンプ+ソフトウェア・トレースデータ(DBTAG 番号) タイムスタンプ+CAN フレーム(ID、DATA、DLC、ACK)
CAN 通信	CAN 2.0B 準拠。 通信ボーレートは、1Mbps、500kbps、250kbps、125kbps をサポート。
サンプリング周波数	120[MHz]
タイムスタンプ	カウントソース 8.33[ns] (120[MHz])
記録内容の保存	CSV 形式/Microsoft Office Excel ブック (*.xls)形式で記録内容を保存。

表 2-2 機能仕様一覧(2/2)



### 2.2 CAN 受信処理時間測定の測定タイミング

CAN 受信処理時間測定で測定項目毎に、区間時間(td)の測定タイミングを説明します。 各測定項目の測定誤差については、「5.6 時間計測機能に関する注意事項」を参照してください。

(1) CAN フレームからソフトウェア・トレース(DBTAG)までの区間時間測定タイミング



(2) CAN フレームからトリガ入力までの区間時間測定タイミング



図 2-2 区間時間測定の時間測定タイミング td(CAN\_EOF\_Sample - TRGIN)



(3) トリガ入力からソフトウェア・トレース(DBTAG) までの区間時間測定タイミング



図 2-3 区間時間測定の時間測定タイミング td(TRGIN - DBTAG)

(4) トリガ入力からトリガ入力までの区間時間測定タイミング



図 2-4 区間時間測定の時間測定タイミング td(TRGIN - TRGIN)



## 2.3 タイムスタンプ仕様

(1)タイムスタンプは、一番初めに記録したデータからカウントをスタートします。

(2)タイムスタンプの記録タイミングは以下の通りです。



図 2-5 タイムスタンプの記録タイミング(CAN フレーム)



R20AN0458JJ0100 Rev.1.00 2017.07.16



### 3. セットアップ

セットアップ手順を図 3-1 に説明します。



図 3-1 セットアップ手順



## 3.1 エミュレータデバッガのインストール

E2 エミュレータをご使用の際は、下記のウェブサイトから最新の統合開発環境をダウンロード後、インストールしてください。

https://www.renesas.com/e2-download

### 3.2 ハードウェア環境の設定



図 3-2 システム構成例



(1) E2エミュレータとユーザシステムの接続

E2 エミュレータとユーザシステムをユーザインタフェースケーブルで接続してください。

20pin 1.27mm ピッチ/14pin 2.54mm ピッチコネクタ変換アダプタ上のスイッチは"1"側に設定してください。





- (2) E2 拡張 I/F の接続
- ① E2エミュレータ上の拡張インタフェース(GND:13pin)と、ユーザシステムのGNDを付属のテストリード で接続してください。
- ② E2エミュレータ上の拡張インタフェース(CANモニタRX端子ch0:4pin、ch1:8pin)と、ユーザシステム 上のRH850 CAN受信データ入力端子を付属のテストリードで接続してください。
   E2拡張I/F のピン配置については、図 3-4、表 3-1を参照。



図 3-4 E2 拡張 I/F のピン配置図

表	3 - 1	E2 拡張 I/F	この端子説明
-	· ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Pin No.	入出力	説 明
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	Input	CANモニタ RX(ch0)
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	Input	CANモニタ RX(ch1)
9	Output	外部トリガ出力 (ch0)
10	Output	外部トリガ出力 (ch1)
11	Input	外部トリガ入力 (ch0)
12	Input	外部トリガ入力 (ch1)
13	-	GND
14	Output	E2拡張I/Fの電源電圧出力端子
		(1.8V~5.0V)



- 3.3 エミュレータとユーザシステムの電源投入
  - ① USBインタフェースケーブルのAプラグを、ホストマシンのUSB I/Fコネクタへ接続してください。
  - ② USBインタフェースケーブルのmini-Bプラグを、E2エミュレータのUSB I/Fコネクタへ接続してください。
     エミュレータとホストマシンを USB インタフェースケーブルで接続することで、エミュレータの 電源がオンとなります。
  - ③ ユーザシステムの電源をオンにしてください。



# CAN 通信時間計測ソリューション

# 4. エミュレータデバッガの使用方法

### 4.1 エミュレータデバッガ起動時の設定

#### (1) エミュレータの選択

プロジェクト・ツリー内の 🍕 を右クリックし、下図の通りエミュレータを選択する。

プロジェクト・シリー キ× タ ② ② ② 図 同 ■ ■ ■	✓ ソリューション一覧 間数変数 アクセス表 層 排他制御漏れのチェック 図 ■		
	(ッグ・ツ−ル(D) → RH850 E2(2)		
□-「♪ ファイル III III(ティ(P) □ boot.asm □ cstart.asm - G main.c □ iodefine.h	RH850 E1(LPD)(P) RH850 E20(LPD)(D) マ RH850 ジュレータ(S) 本町 AMKクロ人	-1	

図 4-1 エミュレータデバッガ起動(エミュレータ選択)



- (2) 接続用設定
  - ① プロジェクト・ツリー内の 👻 を右クリックし、プロパティを選択する。

プロジェクト・ツリー	- + × 💽
	-7)
へ CC-RH (ビルト・ツール) 	ッグ・ツール(D) ▶
ריין איזער איזע רער איזער	

図 4-2 エミュレータデバッガ起動(プロパティ選択)

② RH850 E2 のプロパティ [接続用設定]タブ内の[E2 拡張インタフェース設定]を下図の通り設定してく ださい。

✓ E2拡張インタフェース		
E2拡張インタフェースを使用する	ターゲット電源で使用する	~
<ul> <li>フラッシュ</li> </ul>	使用しない	
セキュリティID	ターゲット電源で使用する	
Code Flashのセルフ・プログラミングを行う	6.6.M	

図 4-3 エミュレータデバッガ起動(E2 拡張インタフェース使用)

- ③ RH850 E2 のプロパティ [接続用設定]タブ内のソフトウェア・トレースの設定を下図の通り設定して ください。
  - a) ソフトウェア・トレースを LPD 出力するに設定してください。

ソフトウェア・トレースをLPD出力する はい

図 4-4 エミュレータデバッガ起動(ソフトウェア・トレース a)

b) マルチコアの場合は、測定区間終了条件で設定したデバッグ命令(DBTAG 命令)を実行するコアを 選択してください。

シングルコアの場合は、設定不要です。(以下のセレクトメニューは表示されません)

ソフトウェア・トレースのLPD出力対象	CPU1	~
	CPU1	
	CPU2	

図 4-5 エミュレータデバッガ起動(ソフトウェア・トレースb)

c) DBTAG を出力する設定にしてください。

DPTムCを出力する	(†()	
DOLHOS TO 2 2 2	(8.61	V

図 4-6 エミュレータデバッガ起動(ソフトウェア・トレース c)



~

#### (3) エミュレータデバッガ接続

 [デバッグ]メニューの[ビルド&デバッグ・ツールへダウンロード]を選択し、エミュレータデバッガの 起動とダウンロードを行う。

デバ	ッグ(D) ツール(T) ウインドウ(W) ヘルプ(H)	
	デバッグ・ソリューション(S)	•
D,	デバッグ・ツール ヘダウンロード(D)	
5	ビルド&デバッグ・ツール ヘダウンロード(B)	F6
5	リビルド&デバッグ・ツールへダウンロード(W)	
00	デバッグ・ツールへ接続(C)	

図 4-7 エミュレータデバッガ起動(エミュレータデバッガ接続)



## CAN 通信時間計測ソリューション

# (E2 エミュレータ、CS+編)

#### 4.2 測定条件の設定および測定の開始

(1) 測定区間終了ポイント(ソフトウェア・トレース DBTAG 命令)の設定

下記、2つの方式のどちらかをご使用ください。

- エミュレータデバッガ上のエディタパネルからデバッグ命令(DBTAG)を自動挿入するケース
- ソースコードにデバッグ命令(DBTAG)を記述するケース

●エディタパネルからデバッグ命令(DBTAG)を自動挿入するケース

エディタパネル上から区間時間測定を終了したいソース部分にカーソルを合わせて右クリックし、 図 4-8 に示す通り、挿入する DBTAG 命令を選択してください。



図 4-8 測定条件の設定および測定の開始(DBTAG 命令の挿入)

[注意事項]コンパイラが対応していない場合はデバッグ命令の自動挿入ができません。

サポートコンパイラ: CC-RH V1.06.00 以上

●ソースコードにデバッグ命令(DBTAG)を記述するケース

CAN 受信処理時間測定でサポートする DBTAG 命令の記述を図 4-9 に示します。

dbgtag(0x21)	
dbgtag(0x29)	
dbgtag(0x31)	
dbgtag(0x39)	
dbgtag(0x41)	
dbgtag(0x49)	
dbgtag(0x51)	
dbgtag(0x59)	
dbgtag(0x61)	
dbgtag(0x69)	

#### 図 4-9 DBTAG 命令の記述例







- (2) ソリューションの選択
  - ① [表示]メニューを選択し、[ソリューション一覧]をクリックしてください。



図 4-11 測定条件の設定および測定の開始(ソリューション一覧の表示)

② CAN(図 4-12 内の青線部)をクリックし、CAN 受信処理時間測定機能を選択してください。



図 4-12 測定条件の設定および測定の開始(ソリューション一覧)

③ ②の後、CAN 受信処理時間測定パネルを表示する。

<ul> <li>③ ③ 測定条件設定(C) 測定条件削除(D) ↓ ▲ 副定条件1 測定区間開始条件 条件種別: CAN7レーム検出 チャネル: ch0 フォーマット: 標準フォーマット ボーレート: 500K bps サンブル・ポイント比: 80% ID: 0x000, マスク: 0x0000000000000, マスク: 0x000000 データ: 0x000000000000000, マスク: 0x00000 検出回数: 1 測定区間終了条件 条件種別: DBTAG検出</li> <li>▲</li> <li>■</li> <li>記録メモリを上書きして実行を続ける</li> <li>■</li> <l< th=""><th>AN受信処理時間測定</th><th></th><th></th></l<></ul>	AN受信処理時間測定		
期定条件1 測定区間開始条件 条件種別! CANフレーム検出 チャネル: ch0 フォーマット: 標準フォーマット ボーレート: 500K bps サンブル・ポイント比: 80% ID: 0x000, マスク: 0x0000 データ: 0x000000000000000, マスク: 0x00000 検出回数: 1 測定区間終了条件 条件種別!: DBTAG検出、 記録メモリを使い切った後の動作: 記録メモリを上書きして実行を続ける ] 測定時に指定したDBTAG用ビルド・オブションを今後も付加する	🖸 🖸 🔳 測定条件設定(	C)▼ 測定条件削除(D)▼   🗙   🔚	
測定区間終了条件 条件種別!: DBTAG検出 < > 記録メモリを使い切った後の動作: 記録メモリを上書きして実行を続ける  ] 測定時に指定したDBTAG用ビルド・オブションを今後も付加する	則定条件1 測定区間開始条件 条件種別: CANフレーム検出 チャネル: ch0 フォーマット: 標準フォーマット ボーレート: 500K bps サンブル・ポイント比: 80% ID: 0x000, マスク: 0x000 データ: 0x000000000000000, マ 検出回数: 1	▲ 測定条件2 未設定	^
< <p> く 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、</p>	測定区間終了条件 条件種別:DBTAG検出	~	
記録メモリを使い切った後の動作:記録メモリを上書きして実行を続ける  」測定時に指定したDBTAG用ビルド・オブションを今後も付加する	<	>	
] 測定時に指定したDBTAG用ビルド・オブションを今後も付加する	記録メモリを使い切った後の動作	記録メモリを上書きして実行を続ける 🗸	
- 김 이 것 같아요. 이 가지 않는 것 같은 것 같아요. 한 것 같은 것 같은 것 같은 것 같은 것 같아요. 같이	「測定時に指定したDBTAG用ビ	ルド・オプションを今後も付加する	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

図 4-13 測定条件の設定および測定の開始(CAN 受信処理時間測定パネル)



- (3) 測定条件の設定
  - ① CAN 受信処理時間測定パネルから[測定条件設定]メニューをクリックする。



図 4-14 測定条件の設定および測定の開始(測定条件の設定)

② 測定区間開始条件に CAN フレーム検出の条件を設定する。

設定例

ch0、標準フォーマット、通信速度 500kbps、サンプリングポイント 80%、

ID:0x135h、データ長:8byte、データ: 0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x07、0x08、

マスクなし、検出回数:1回

測定条件設定(1)					×	
測定区間開始条件						
条件種別(T):	CANフレーム検出	チャネル(C):		ch0	~	
フレーム・フォーマット(F):	標準フォーマット	/ ボーレート(E	l):	500K bps	~	
		サンプリング・	ポイント(P):	80	× %	
ID(1):	HEX 135	マスク(M):		HEX FFF	~	
データ(D):	HER 0102030405060708	マスク(M):		HEEK FFFFFFFFFFFFFFFF	~	
データ長(L):	8 bytes	検出回数(T)	):	1	~	
		検出波形(V	0:	立ち上がりエッジ	×	
●条件種別			• 7	マスク		
・CAN フレーム	ム検出を選択してください。		۰II	<b>)</b> /データ値のマスク値を	設定してく	ださ
●フレーム・フ	オーマット		V	۱ <sub>0</sub>		
・標準または拡	張フォーマットを選択してく	ださい。	• 7	マスク値の定義を以下に表	示す。	
●ID / データ/	データ長		0:	マスクする		
・検出する ID	とデータとデータ長を設定し <sup>-</sup>	てくださ	1:	マスクしない		
<i>لا</i> ،			(	(ビット並びは、ID とデ-	-タと同じ)	)
・ID のデータ	±びは、図 4−16 を参照。		●検	後出回数		
・データのデー	・夕並びは、図 4-17 を参照。		•	設定した CAN 通信内容(	ID、データ	t
●チャネル			テレ	『一夕長)の検出回数を設 い。検出回数の分の条件』	定してくだ シi成立した:	さ 場合
・使用するチャ	ネルを選択してください。		浿	して目開始条件が成立し	、時間測	定を開
ch0: E2 拡張 I	/F 4pin を接続		姑	台する。		
ch1: E2 拡張 I	/F 8pin を接続					
●ボーレート						
・通信ボーレー	・トを選択してください。					

図 4-15 測定条件の設定および測定の開始(開始条件: CAN フレーム検出の設定例)





図 4-16 測定条件の設定および測定の開始(CAN フレームの ID/ID マスクのデータ並び)



図 4-17 測定条件の設定および測定の開始(CAN フレームのデータ/データマスクのデータ並び)



③ 測定区間終了条件に DBTAG 検出の条件を設定する。

設定例

DBTAG 值: 0x21

ない4 1番史山(エ)。	рртасфи		0.01	
<b>業1千種万小</b> 1月	DBTAG换出		UX21	~
チャネル(C):	ch0	✓ 検出波形(₩):	立ち上がりエッジ	
タイムアウト設定				
タイムアウトを検	:出する(T): いいえ 🗸	] タイムアウト時間(O):		ns
		- タイムアウトを検出時の動作	F(A): プログラム停止	
タイムフ	マウト設定		ください。	
測定区間 にユーサ を行うこ	間がタイムアウト時間をお デプログラムの停止や内航 ことができます。	オーバーした際 蔵トレース停止	・DBTAG 命令の設	定は、4.2 (1)を参照。



④ 時間測定を開始する。

CAN 受信処理時間測定パネル内の図 4-19 に示すボタンをクリックし、ユーザプログラムの実行と時間測定の開始をしてください。



図 4-19 測定条件の設定および測定の開始(測定開始)

⑤ 時間測定を停止する。

ユーザプログラムの実行を停止することで時間測定を停止する。



# 4.3 時間測定結果の参照

г

(1) 時間測定結果の Min/Max/Ave/Count 値表示

	(∩ ▼ 測定条件削除(D) ▼   ▼   □	
測定条件1 測定区間開始条件 条件種別: CANフレーム検出 チャネル: ch0 フォーマット: 標準フォーマット ボーレート: 500K bps サンブル・ポイント比: 50% ID: 0x000, マスク: 0x000 データ: 0x0000000000000000, マ 検出回数: 1 測定区間終了条件	(2) 加速業(中間原(0) 一〇〇一〇〇〇 測定条件2 未設定 7スク: 0×00000	
条件種別:DBTAG検出	×	
- 記録メモリを使い切った後の動作:	記録メモリを上書きして実行を続ける	
□ 測定時に指定したDBTAG用M	"ルド・オプションを今後も付加する	
[Ave]: 5343ns [Count]: 1000		×
●Min		
測定した2点間の時間結	果の最小値を ns 単位で表示。	
●Max		
測定した2点間の時間結	果の最大値を ns 単位で表示。	
• Ave		
	果の平均値を ns 単位で表示。	
測定した 2 点間の時間結		
測定した 2 点間の時間結 ●Count		
	果の平均値を ns 単位で表示。	

図 4-20 時間測定結果の表示 (Min/Max/Ave/Count 値表示)

- (2) CAN 通信履歴と DBTAG 命令の実行履歴の参照
  - ① CAN 受信処理時間測定パネル内の ボタンをクリックし、ファイル形式(CSV 形式または Microsoft Office Excel ブック (\*.xls)形式)を指定し、記録してください。

CAN受信処理時間測定		
🖸 🖸 創定条件設定(	C)▼ 測定条件削除(D)▼ X 🔚	
記録メモリを使い切った後の動作	記録メモリを上書きして実行を続け、測定結果をファイルに保存します。	
□ 測定時に指定したDBTAG用ビ	ルド・オプションを今後も付加する	

図 4-21 実行履歴の参照(ファイル保存)

- ① ①で保存したファイルを参照してください。
  - 例: CAN 通信 ID=0 からインクリメント、DATA=0 からインクリメント

DBTAG 命令(0x21)

E.

34	[時間]	[種別]	[内容]
35	0h 00m 00s 000ms 000us 000	CAN	ID=0x000 DLC=0x8 DATA=0x00000000000000 Ack=0
36	0h 00m 00s 000ms 252us 558	SWTrace	DBTAG 0x021
37	0h 00m 00s 000ms 260us 108	CAN	ID=0x001 DLC=0x8 DATA=0x01000000000000 Ack=0
38	0h 00m 00s 000ms 510us 558	SWTrace	DBTAG 0x021
39	0h 00m 00s 000ms 518us 217	CAN	ID=0x002 DLC=0x8 DATA=0x02000000000000 Ack=0
40	0h 00m 00s 000ms 766us 742	SWTrace	DBTAG 0x021
41	0h 00m 00s 000ms 774us 333	CAN	ID=0x003 DLC=0x8 DATA=0x03000000000000 Ack=0
42	0h 00m 00s 001ms 024us 833	SWTrace	DBTAG 0x021
43	0h 00m 00s 001ms 032us 442	CAN	ID=0x004 DLC=0x8 DATA=0x04000000000000 Ack=0
44	0h 00m 00s 001ms 280us 925	SWTrace	DBTAG 0x021
45	0h 00m 00s 001ms 288us 558	CAN	ID=0x005 DLC=0x8 DATA=0x05000000000000 Ack=0
間 過 N スク	]欄 時間を表示。 フレームまたはソフトウ マートします。	ウェア・ト	レースのデータを一番初めに取得したときから
間 間 い な 別	]欄 時間を表示。 フレームまたはソフトウ ートします。 ]欄	ウェア・ト	レースのデータを一番初めに取得したときから
間 間 間 い ス 夕 別 い	]欄 時間を表示。 フレームまたはソフトウ ートします。 ]欄 CAN フレーム	ウェア・ト	レースのデータを一番初めに取得したときから
間 間 晶 N の の い い い い い い い い い い い い い	]欄 時間を表示。 フレームまたはソフトウ ートします。 ]欄 CAN フレーム race: ソフトウェア・トロ	ウェア・ト	レースのデータを一番初めに取得したときから
間 間 晶 N ス 別 N Th 容	]欄 時間を表示。 フレームまたはソフトウ イートします。 ]欄 : CAN フレーム race: ソフトウェア・トロ ]欄	ウェア・ト	レースのデータを一番初めに取得したときから
間 間	]欄 時間を表示。 フレームまたはソフトウ ートします。 ]欄 CAN フレーム race: ソフトウェア・トロ ]欄 : CAN フレーム ID、DL	ウェア・ト レース C、DATA、	レースのデータを一番初めに取得したときから 、ACK を表示。
間 間	]欄 時間を表示。 フレームまたはソフトウ マートします。 ]欄 CAN フレーム race: ソフトウェア・トロ ]欄 CAN フレーム ID、DL ・ID のデータ並びは、図	ウェア・ト レース C、DATA、 3 4-16 を参	レースのデータを一番初めに取得したときから 、ACK を表示。 参照。
間 過 N ろ 別 N N N N N N	]欄 時間を表示。 フレームまたはソフトウ アートします。 ]欄 CAN フレーム iace: ソフトウェア・トロ ]欄 CAN フレーム ID、DL ・ID のデータ並びは、図 ・データのデータ並びは	ウェア・ト レース C、DATA、 4-16 を参	レースのデータを一番初めに取得したときから 、ACK を表示。 参照。 を参照。

図 4-22 実行履歴の参照(CSV ファイル参照)



### 5. 使用上の注意事項

### 5.1 他機能との併用について

- (1) 本ソリューションを使用する場合、以下の機能は使用できません。
  - ・ホットプラグイン接続
  - ・ユーザプログラム実行中のエミュレータデバッガ操作は、強制ブレークのみ可能でその他の機能は、 操作できません。



### 5.2 ブレークに関する注意事項

(1) 実行開始直後のブレークが検出できない期間があります。

#### ・CPU が低速 OCO 動作時

ユーザプログラム実行開始から 100usec 期間はブレークが検出できません。

・上記以外

ユーザプログラム実行開始から 10usec 期間はブレークが検出できません。

(2) ブレーク事象を発生からブレーク発生までに遅延が発生します。

遅延時間については、表 5-1 を参照ください。

表 5-1 CAN 通信時間計測ソリューションがサポートするブレーク種別と遅延時間の関係

NO	ブレーク種別	デバイス種別	遅延時間
1	CANフレーム~ソフトウェア・トレースまでの	Deep Stop をサポートしているデバイス	表 5-2、
	タイムアウトブレーク		表 5-3
2		Deep Stop をサポートしていないデバイス	表 5-4、
			表 5-5
3	トリガ入力~ソフトウェア・トレースまでの	Deep Stop をサポートしているデバイス	表 5-2、
	タイムアウトブレーク		表 5-3
4		Deep Stop をサポートしていないデバイス	表 5-4、
			表 5-5
5	CANフレーム~トリガ入力までの	-	表 5-6、
	タイムアウトブレーク		表 5-7
6	トリガ入力~トリガ入力までの	-	表 5-6、
	タイムアウトブレーク		表 5-7
			1

表 5-2 LPD 4pin ブレーク発生までの遅延時間(ソフトウェア・トレースあり、DeepStop サポートデバイス)

ーデバッグ I/F	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin
遅延時間	16.5[MHz]	11[MHz]	5.5[MHz]
遅延時間	5~8 [us]	6~10 [us]	11~16 [us]

表 5-3 LDP 1pin ブレーク発生までの遅延時間(ソフトウェア・トレースあり、DeepStop サポートデバイス)

デバッグ I/F	LPD 1pin	LPD 1pin	LPD 1pin
遅延時間	2[MHz]	1[MHz]	500[kHz]
遅延時間	26~37 [us]	51~70 [us]	99~135 [us]

表 5-4 LPD 4pin ブレーク発生までの遅延時間(ソフトウェア・トレースあり、DeepStop 未サポートデバイス)

デバッグ I/F	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin
遅延時間	33[MHz]	16.5[MHz]	11[MHz]	5.5[MHz]
遅延時間	8~11 [us]	10~15 [us]	13~19 [us]	22~31 [us]

表 5-5 LDP 1pin ブレーク発生までの遅延時間(ソフトウェア・トレースあり、DeepStop 未サポートデバイス)

デバッグ I/F	LPD 1pin	LPD 1pin	LPD 1pin
遅延時間	2[MHz]	1[MHz]	500[kHz]
遅延時間	51~70 [us]	99~135 [us]	196~266 [us]

表 5-6 LPD 4pin ブレーク発生までの遅延時間(ソフトウェア・トレースなし)

デバッグ I/F	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin
遅延時間	33[MHz]	16.5[MHz]	11[MHz]	5.5[MHz]
遅延時間	3~7 [us]	4∼12 [us]	6~16 [us]	10~29 [us]

表 5-7 LDP 1pin ブレーク発生までの遅延時間(ソフトウェア・トレースなし)

<b>**</b> • • • • • • • • • • • • • •			i 0: ₽,
デバッグ I/F	LPD 1pin	LPD 1pin	LPD 1pin
遅延時間	2[MHz]	1[MHz]	500[kHz]
遅延時間	25~75 [us]	50~147 [us]	98~290 [us]



### 5.3 ソフトウェア・トレースに関する注意事項

(1) ソフトウェア・トレース命令の実行間隔について

ソフトウェア・トレース命令の実行間隔に制約があります。 ソフトウェア・トレース命令の実行間隔は、表 5-8 に示す必要時間を確保してください。必要時間を 満たさない場合は、以下のような動作となります。

- ・本ソリューションによる時間計測が正しく測定できない。
- ・ソフトウェア・トレースのロストが発生し、記録が行えない。

表 5-8 ソフトウェア・トレース命令実行の実行間隔必要時間

デバッグ I/F	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 1pin	LPD 1pin	LPD 1pin
命令種別	33[MHz]	16.5[MHz]	11[MHz]	5.5[MHz]	2[MHz]	1[MHz]	500[kHz]
DBTAG(PC なし)	0.1[us]	0.2[us]	0.3[us]	0.6[us]	1.6[us]	3.2[us]	6.4[us]
DBTAG(PC 付き)	2.3[us]	4.7[us]	7[us]	13.9[u]	38[us]	76[us]	152[us]

(2) LPD 1pin 選択時のソフトウェア・トレース機能

LPD 1pin を選択している場合は、強制ブレーク、E2 ストレージのフルブレーク、外部トリガ入力ブレー クによってブレークした場合、それ以降のユーザプログラム再実行時にソフトウェア・トレースは使用 できません。再度、ソフトウェア・トレースを行う場合は、エミュレータデバッガからエミュレータを 再接続してください。

(3) ソフトウェア・トレースで取得したトレースデータに関する注意

強制ブレーク、E2 ストレージのフルブレーク、外部トリガ入力によってブレークした場合、ブレーク 直前に実行されたデバッグ命令は E2 ストレージには格納されません。

デバッグ命令をシングルステップ実行した場合、デバッグ命令にソフトウェアブレークやハードウェア ブレークを設定しその命令から実行する場合は、ソフトウェア・トレースデータはLPD 出力されませ ん。

ソフトウェアブレーク、ハードウェアブレーク、イベントブレーク、内蔵トレースメモリのフルブレー クによってブレークし、トレース取得を停止した場合、E2ストレージおよび内蔵トレースメモリの最 終トレースデータとして、ブレーク成立後、デバッグ領域で実行した DBCP 命令の実行履歴が格納され ます。

(4) エミュレータデバッガ上からのデバッグ命令(DBTAG)の自動挿入について
 コンパイラが対応していない場合はデバッグ命令の自動挿入ができません。
 サポートコンパイラ: CC-RH V1.06.00 以上



## CAN 通信時間計測ソリューション

### 5.4 外部トリガ機能に関する注意事項

(1) 外部トリガ出力の遅延時間に関して

外部トリガ出力のイベントを検出してから外部トリガの出力を開始するまで遅延時間が発生します。 この遅延時間を表 5-9~表 5-13 に説明します。

表 5-9 LPD 4pin ソフトウェア・トレース(DBTAG 命令)検出時のトリガ出力遅延時間

デバッグ I/F	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin
遅延時間	33[MHz]	16.5[MHz]	11[MHz]	5.5[MHz]
遅延時間	(CPUクロック×3)	(CPUクロック×3)	(CPUクロック×3)	(CPUクロック×3) +
	+ (0.05~0.1)[us]	+ (0.07 ~1.9)[us]	+ (0.1~2.7)[us]	+ (0.1~5.3)[us]

表 5-10 LDP 1pin ソフトウェア・トレース (DBTAG 命令) 検出時のトリガ出力遅延時間

デバッグ I/F	LPD 1pin	LPD 1pin	LPD 1pin
遅延時間	2[MHz]	1[MHz]	500[kHz]
遅延時間	(CPUクロック×3)	(CPU クロック×3)	(CPUクロック×3)
	+ (0.5~12)[us]	+ (0.9~23)[us]	+ (1.8~45)[us]

表 5-11 CAN フレーム検出時のトリガ出力遅延時間

遅延時間 8~17[ns]

表	5-12 IPD	4nin	タイムアウ	ト檜出時の	トリ	ガ出力遅延時間
11	J 14 LID	4DTH	71419	「沢田町ワノ	1.2	刀田刀建甦时间

デバッグ I/F	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin
遅延時間	33[MHz]	16.5[MHz]	11[MHz]	5.5[MHz]
遅延時間	(CPUクロック×3)	(CPUクロック×3)	(CPUクロック×3)	(CPU クロック×3)
	+ (0.05~0.1)[us]	+ (0.07~1.9) [us]	+ (0.1~2.7)[us]	+ (0.2~5.3)[us]

#### 表 5-13 LDP 1pin タイムアウト検出時のトリガ出力遅延時間

デバッグ I/F 遅延時間	デバッグ I/F 遅延時間 ビート LPD 1pin 2[MHz]		LPD 1pin 500[kHz]
遅延時間	(CPU クロック×3)	(CPUクロック×3)	(CPU クロック×3)
	+ (0.5~12)[us]	+ (0.9~23)[us]	+ (1.8~45)[us]

(2) 外部トリガ出力の設定について

エミュレータデバッガの基本機能で提供している外部トリガ入力/外部トリガ出力機能との併用ができません。CAN 受信処理時間測定をしている場合は、CAN 受信処理時間測定で設定した外部トリガ設定のみ有効です。



### 5.5 CAN 通信モニタに関する注意事項

(1) セットアップについて

本ソリューションを使用する場合は、RH850の CAN 受信データ入力端子を付属のテストリードで E2 エ ミュレータに接続してください。付属のテストリードで接続できない場合は、接続可能なケーブルなどを別 途ご準備ください。

セットアップ方法については、「3.2 ハードウェア環境の設定」を参照ください。



### 5.6 時間計測機能に関する注意事項

(1) 時間計測機能の測定誤差に関して

時間測定機能は測定誤差があります。時間測定項目毎に測定誤差を表 5-14~表 5-16 に説明します。

表 5-14 LPD 4pin CAN フレームまたはトリガ入力~ソフトウェア・トレースまでの時間測定誤差

A a ri pro ibin				
デバッグ I/F	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin	LPD 4pin
測定誤差	33[MHz]	16.5[MHz]	11[MHz]	5.5[MHz]
测空調業	+(CPU クロック×3)	+(CPU クロック×3)	+(CPU クロック×3)	+(CPU クロック×3)
侧足缺定	+ $(0 \sim 0.06)$ [us]	+ $(0 \sim 0.1)$ [us]	+ $(0 \sim 0.15)$ [us]	+ $(0 \sim 0.25)$ [us]

表 5-15 LDP 1pin CAN フレームまたはトリガ入力~ソフトウェア・トレースまでの時間測定誤差

デバッグ I/F	LPD 1pin	LPD 1pin	LPD 1pin
測定誤差	2[MHz]	1[MHz]	500[kHz]
御亭聖未	+(CPU クロック×3)	+(CPU クロック×3)	+(CPUクロック×3) +
侧止缺左	+ $(0 \sim 0.6)$ [us]	+ $(0 \sim 1.1)$ [us]	+ $(0 \sim 2.3)$ [us]

#### 表 5-16 CAN フレーム~トリガ入力までの時間測定誤差 測定誤差 +17~34[ns]

- (2) CAN 受信処理時間測定の区間開始/終了条件 設定の制約について
  - ・測定条件設定0、1の条件として下記は設定できません。
    - 同一チャネルの CAN 通信モニタは設定できません。
    - 同一チャネルの外部トリガ入力
  - ・測定条件設定0、1の「タイムアウトを検出時の動作」には、同じの動作を設定することはできません。
- (3) 区間時間測定中のブレーク動作した場合について
  - ・時間測定の開始条件が成立後、終了条件が成立する前にブレークした場合は、時間測定の測定対象と なりません。
- (4) タイムアウト検出時の内蔵トレース停止について
  - ・「ソフトウェア・トレースを LPD 出力する」(図 4-4 参照)を選択した場合、タイムアウト検出時の内 蔵トレース停止は選択できません。
- (5) 区間時間の測定区間について
  - ・区間時間測定ができない期間があります。図 2-1 td(CAN\_int CAN\_EOF-Sample)で定義しているタ イミング期間中に区間時間測定の終了条件で設定しているソフトウェア・トレース(DBTAG)を実行し た場合、区間時間の測定結果は0となります。td(CAN\_int – CAN\_EOF-Sample)の期間にソフトウェ ア・トレースを設定しないように調整してください。td(CAN\_int – CAN\_EOF-Sample)の最大は、CAN 通信速度の1ビット分です。



# ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ http://www.renesas.com/

お問合せ先 http://www.renesas.com/contact/

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



# 改訂記録

			改訂内容			
Rev.	発行日	ページ	ポイント			
1.00	2017.07.16	-	初版			

#### 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意 事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 未使用端子の処理 【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。 CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用 端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電 流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用 端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。 2. 電源投入時の処置 【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。 電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定で す。 外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子 の状態は保証できません。 同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットの かかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。 3. リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止 【注意】リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。 アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス(予約領域)がありま す。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしない ようにしてください。 4. クロックについて 【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。 プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてくださ い。 リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、 クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子 (または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定し てから切り替えてください。 5. 製品間の相違について 【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してくださ い。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

	ご注意書き
1.	. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害(お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2.	. 当社製品、本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の 知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3.	. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4.	. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、その他の不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社 は、一切その責任を負いません。
5.	. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。 標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、
	家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等
	高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、 金融端末基幹システム、各種安全制御装置等
	当社製品は、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させ るおそれのある機器・システム(宇宙、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、ブラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図 しておらず、これらの用途に使用することはできません。たとえ、意図しない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負い ません。
6.	当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指 定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7.	2. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8.	. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、 当社は、一切その責任を負いません。
9.	. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。また、当社製品および技術を、(1)核兵器、化学兵器、生物兵器等の大量破壊兵器およびこれらを運搬することができるミサイル(無人航空機を含みます。)の開発、設計、製造、使用もしくは貯蔵等の目的、(2)通常兵器の開発、設計、製造または使用の目的、または(3)その他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる目的で、自ら使用せず、かつ、第三者に使用、販売、譲渡、輸出、賃貸もしくは使用許諾しないでください。
	当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それら の定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
10	0. お客様の転売、貸与等により、本書(本ご注意書きを含みます。)記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は一切その 責任を負わず、お客様にかかる使用に基づく当社への請求につき当社を免責いただきます。
1.	1. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
12	2. 本資料に記載された情報または当社製品に関し、ご不明点がある場合には、当社営業にお問い合わせください。
注	E1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を 直接または間接に保有する会社をいいます。
注	E2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.3.0-1 2016.11)

# **RENESAS** ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

http://www.renesas.com

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:https://www.renesas.com/contact/