

RL78/I1E

R01AN2822JJ0100 Rev.1.00 2015.11.09

ひずみセンサ用 PC ソフト取扱説明書

要旨

本ドキュメントでは RL78/I1E ひずみセンサ用 PC ソフトの説明と使用方法について説明します。

動作確認デバイス

RL78/I1E

目次

1.	概要	. 2
2.	関連ドキュメント	. 2
3.	動作環境	. 3
4.	クイックスタートガイド	.4
4.2 4.2	│ ● 則準備 2 COM ポートからのデータ取得	.4 .5
5.	各機能の説明	. 8
5.1	「Main」シート	. 8
5.2	2 「GraphData」シート	10
5.3	3 「Log」シート	10
5.4	↓ 「測定データログ」シート	10
6.	MCU との通信	11
6.1	概要	11
6.2	2 MCU から本ツールへの通信コマンド	12
6	5.2.1 STREAM 転送	12
6	5.2.2 BULK 転送	13
6.3	3 本ツールから MCU へのコマンド	13



1. 概要

ひずみセンサ用 PC ソフトは、RL78/IIE とロードセルを用いたひずみセンサソリューションのデータ取得、 グラフ表示機能を持ち、ファームウェア開発のサポートを目的としたツールです。ひずみセンサソリューショ ンの詳細につきましてはアプリケーションノート「RL78/IIE ひずみセンサソリューション」 (R01AN2821J) をご参照ください。

本ツールには次の機能があります。

- USB 経由で RL78/I1E からのデータを受信することができます。
- 受信したデータをリアルタイムでグラフに表示することができます。
- ログ機能として取得したデータをシートに出力することができます。
- MCU ソフトウェア開発者が Excel® VBA を編集しなくても、受信データを変更することができます。
- 重量計のデモンストレーションとして、重量計に必要な次の機能を使用することができます。
 - グラム表示機能:

測定した A/D 変換値から換算したグラムを表示します。

現在のグラム表示を 0gに校正することができます。

- — 入力レンジ調整機能
 RL78/IIEのプログラマブル・ゲイン計装アンプの後段にあるオフセット電圧調整用のD/A コンバー タの設定を調整することによって入力電圧範囲を調整することができます。
- 3 点データによる校正機能:
 3 点のデータを取得し、A/D 変換値からグラムに換算時に校正を行います。

2. 関連ドキュメント

本ドキュメントに関連するドキュメントを以下に示します。併せてご参照ください。

- RL78/I1E ひずみセンサソリューション(R01AN2821J) アプリケーションノート
- RL78/I1E アナログ特性評価 PC ソフト取扱説明書(R01AN2820J) アプリケーションノート



3. 動作環境

本ツールを動作する際の動作条件について説明します。本ツールでは、Microsoft® Excel® 2013(VBA)を使用しています。ツールをインストールする際は事前に Microsoft® Excel® 2013 がインストールされていることをご確認ください。

12 5-1 10	
項目	スペック
対応 OS	Microsoft Windows 7
ソフトウェア	Microsoft® Excel® 2013

表 3	-1 PC	ッール	/動作条件
-----	-------	-----	-------

本ドキュメントは下記の条件で動作を確認しています。

表 3-2 動作確認条件

項目	内容
使用デバイス	MCU :
	RL78/I1E(R5F11CCC)
	ロードセル :
	1004-00.6-JW00-RS (Tedea Huntleigh 社製)
使用評価ボード	— RL78/I1E TB ボード
	— MM-FT232(サンハヤト社製)
MCU ソフトウェアバージョン	
Excel®ツール・ソフトウェアバージョン	RL78I1E_StrainGauge_Evaluation.xlsm · Ver.1.03

本ツールを使用する際の制限事項および注意事項を下記に示します。

- ログ保持数について

Connect ボタン押下毎の最大ログ保持数には下記の制限があります。

- 測定データ:1,048,575 個
- シリアル通信設定について
 - 通信転送レート:100000bps
 - パリティ:なし
 - ストップビット:1bit
 - データ長:8bit
- 緊急停止について

本ツールと評価ボードの通信中に Excel®プログラムからの応答がなくなった場合は、「Control キー+Break キー」を押下してください。ダイアログボックスが表示され、「終了」ボタンを押下すると、通信が停止します。

 処理負荷について グラフの縦軸の目盛りを自動設定にすると、処理が重くなるため、できるかぎり避けてください。 また、Excel®アニメーション効果も処理負荷が重くなる要因となります。もし、処理が重い場合はタ スクマネージャーにて Excel®のプロセス優先度を[高]にすることをお勧めします。
 測定データの一時保存について

本ツールではデータを受信した際にユーザー環境変数で指定されるテンポラリフォルダ(デフォルト では C:¥Users¥xxx¥AppData¥Local¥Temp)に一時的にファイル(log_日付_時間.csv)が生成されます。本 ファイルはデータを受信するごとに書き込みます。そのため、万一通信中にエラーが発生し、Excel® が停止した場合でもテンポラリフォルダにデータが保存されています。なお、通信中はファイルを開 くことはできません。

4. クイックスタートガイド

4.1 事前準備

本ツールを使用する前にハードウェア環境を準備する必要があります。

事前準備として次の作業を実施してください。

(1) MCU ソフトウェアの書き込み

(2) ドライバのインストール

(3) RL78/I1E TB と MM-FT232 の接続

(4) RL78/I1E TB とロードセルの接続

上記、(1)~(3)の手順につきましては、「RL78/I1E アナログ特性評価 PC ソフト取扱説明書(R01AN2820J)」の「3.1 事前準備」をご参照の上、ご準備ください。

(4)につきましては下記手順に従って、ご準備ください。

ロードセルと RL78/I1E TB を接続する必要があります。表 4-1 に従って接続してください。

RL78/I1E TB	ロードセル
SBIAS	+Input
VSS	-Input
PGA0P	+Output
PGA0N	-Output

表 4-1 RL78/I1E TB とロードセル 1004-00.6-JW00-RS の接続



4.2 COM ポートからのデータ取得

- (1) ひずみセンサ用 PC ソフトを起動します。
- (2) Excel®ツールの Main シートを開きます。

tration to 1 -
tration No.1 -
bration No.2 : bration No.3 :

(3) シリアル通信設定を行います。

ここでは、COM2 が表示されていますが、プルダウンを開くとお使いの COM ポートが自動で表示されます。対応する COM ポートを選択します。



(4) Connect ボタンを押下します。その後、ON/OFF ボタンを押下し、通信を開始します。

Connect ボタン押下前	Connect ボタン押下後
ON/OFF	ON/OT

(5) Input Range Optimize ボタンを押下します。

Input Range Optimize では、RL78/IIE のプログラマブル・ゲイン計装アンプの後段にあるオフセット電 圧調整用の D/A コンバータを適切な値に設定し、オフセット電圧を校正します。0g 時の重さで校正する 必要があるため、ロードセルの上には計量皿以外は載せないでください。



Renesas Uncalibrated Execute Input Range Optimize	0.2	g
ONV/OPT ZERO SETTING	Calibration Linear interpolation Input Range Optimize	

(6) 3 点校正を実行します。まず、校正1を実行します。 校正1は0g 校正です。そのため、ロードセルの上には計量皿以外は載せないでください。

RENESAS Uncalibrated		
Execute Cal No.1	0.1	g
ON/GRF ZERO SETTING	Calibration ————————————————————————————————————	

(7) (6)が安定しましたら、[No.1]ボタンを押下します。右上の○印は安定状態を示しています。同じグラ ム表示が 1.5 秒以上続くと、安定とみなし、○印が表示されます。押下後に下記のように表示が切り 替わり、校正 2 を実行します。計量皿に 200g のおもりを載せてください。

RENE	SAS		\bigcirc
Execute Cal No.2		200.0	g
CN/OFF	ZERO SETTING	Calibration Linear interpolation [No.2] 200g	



(8) (7)が安定しましたら、[No.2]ボタンを押下します。押下後に下記のように表示が切り替わり、校正3 を実行します。計量皿に 500g のおもりを載せてください。

RENG	ΞSΛS		\bigcirc
Execute Cal No.3		500.0	g
ON/OFF	ZERO SETTING	Calibration Linear interpolation [No.3	3] 500g

(9) (8)が安定しましたら、[No.3]ボタンを押下します。以上で、校正は完了となります。 ボタン押下後は通常の測定に切り替わり、グラムが表示されます。

RENESAS		
	500.0	g
	Calibration	
ON/OFF ZERO SETTING	Linear interpolation Input Range Optimize [No.1] Og	

(10) 評価が完了しましたら、ON/OFF ボタンを押下し、通信を終了します。通信終了後に、新しいシート として測定データログシートが自動的に生成されます。



5. 各機能の説明

ひずみセンサ用 PC ソフトには「Main」シート、「GraphData」シート、「Log」シート、「測定データロ グ」シートで構成されています。本章ではそれぞれのシートについて説明します。

5.1 「Main」シート

Main シートでは、①COM ポートの設定、 操作ボタン、③グラム表示、④グラフ表示、 安定表示、⑥校 正状態表示、 エラー表示、 校正重量変更ができます。





①COM ポートの設定

評価ボードと接続する COM ポートを選択します。評価ボードと PC を USB 接続し、ドライバのインストール完了後に選択できます。

②操作ボタン

ボタン操作により、次の機能を実行できます。なお、一部のボタンには操作に順番があり、操作可能なボ タンのみが表示されています。

— ON/OFF ボタン

COM ポートのオープン/クローズを切り替えます。常時操作可能です。

— ZERO SETTING ボタン

ボタンを押下した状態を 0g 表示に校正します。校正中(校正状態表示がある状態)以外に操作可能です。 --- Input Range Optimize ボタン

RL78/IIEのプログラマブル・ゲイン計装アンプの後段にあるオフセット電圧調整用のD/A コンバータの設定を調整することによって入力電圧範囲を調整することができます。本ボタン操作後は必ず3 点校正を実施してください。校正中(校正状態表示がある状態)以外に操作可能です。

— [No.1]ボタン

ボタン押下時の A/D 変換値を校正1点目として保存します。本ボタン操作後は必ず校正2を実行して ください。校正実行中以外で操作可能です。

— [No.2]ボタン

ボタン押下時の A/D 変換値を校正 2 点目として保存します。本ボタン操作後は必ず校正 3 を実行して ください。校正 1 実行後のみ操作可能です。

— [No.3]ボタン

ボタン押下時の A/D 変換値を校正 3 点目として保存します。校正 2 実行後のみ操作可能です。なお、 本ボタン押下後に RL78/IIE のデータ・フラッシュに校正データが書き込まれます。

③グラム表示

最新の受信データのグラム値を表示しています。

④グラフ表示

受信したデータをグラフ表示します。グラフの表示個数は488 個です。なお、グラフ表示は Excel®の機能を使用しておりますので、グラフの追加などはコピー&ペーストで追加することができます。グラフ表示したいデータも任意に変更することが可能です。上記例では、上側に平均化処理後のA/D変換値とグラム換算値。下側にA/D変換値を表示しています。

⑤安定化表示

グラム表示が安定した際に〇印が表示されます。同じグラム表示が1.5秒以上続くと、安定とみなし、〇 印が表示されます。非安定時は何も表示されません。

⑥校正状態表示

校正のステータスを表示します。状態としては、Input Range Optimize コマンド待ち、校正1コマンド待ち、校正2コマンド待ち、校正3コマンド待ち状態があります。



⑦エラー表示



各種エラーが表示されます。エラーの種類には下記があります。

— Uncalibrated

校正が一度も実行されていない場合に表示されます。校正データはデータ・フラッシュに書き込まれ ているため一度、校正データがデータ・フラッシュに書き込まれますと、次回起動時には校正データ をデータ・フラッシュから読み込むため、未校正状態は表示されません。

- DISCONNECTION

センサとプログラマブル・ゲイン計装アンプが切断された場合に表示されます。表示された際は、センサが接続されていることをご確認ください。

- OVER FLOW

測定した A/D 変換値がオーバフローした場合に表示されます。表示された際は Input Range Optimize ボタンを押下し、校正処理を実施してください。

— ERROR

ロードセルで測定できる最大荷重を超えた場合に表示されます。

⑧校正重量変更

校正時の荷重を変更することができます。ただし、校正設定は MCU ソフトウェアに依存するため、MCU ソフトウェアの設定に合わせてください。MCU ソフトウェアと異なる値が設定された場合は校正処理を 実施しますが、正しい値は出力されません。

5.2 $\lceil GraphData \rfloor \rightarrow - \rceil$

GraphData シートでは、Main シートでグラフ化するデータを示しています。評価ボードから送信され、本 ツールで受信したデータを順次表示しています。詳細につきましては、「RL78/IIE アナログ特性評価 PC ソ フト取扱説明書(R01AN2820J)」の「4.2 「GraphData」シート」をご参照ください。

5.3 「Log」シート

Log シートには操作・通信ログを表示します。ログには操作日時、状態、内容が記録されます。詳細につきましては、「RL78/IIE アナログ特性評価 PC ソフト取扱説明書(R01AN2820J)」の「4.3 「Log」シート」をご参照ください。

5.4 「測定データログ」シート

測定データログシートは測定完了毎に自動的に生成され、測定したデータが出力されます。詳細につきましては、「RL78/IIE アナログ特性評価 PC ソフト取扱説明書(R01AN2820J)」の「4.4 「測定データログ」シート」をご参照ください。

6. MCU との通信

6.1 概要

本ツールは MCU とテキストベースの特定フォーマットで通信を行います。この仕様はアナログ特性評価用 ソフトウェアの通信仕様とほぼ同じです。本章ではひずみセンサ用 PC ソフトウェア固有の仕様について説 明します。

「RL78/IIE アナログ特性評価 PC ソフト取扱説明書(R01AN2820J)」の「5. MCU との通信」をご参照ください。



6.2 MCU から本ツールへの通信コマンド

6.2.1 STREAM 転送

アナログ特性評価用 PC ツールでは STREAM 転送で受信するデータは自由でしたが、本ツールでは STEREAM 転送の場合の受信データは以下の形式を想定しています。

[ON/OFF ボタン押下し、通信開始時]

STREAMHEADER:Count,Averaged_dsad_Value,Weight,Status,Error,Stability



なお、それぞれのデータは下記の範囲のデータが送られてきます。

データ	範囲	備考
Count	0~4294967296	初期値は0であり、イ
		ンクリメントする
Averaged_dsad_Value	-8388608 ~ 8388607	
Weight	範囲指定なし	
Status	0 未校正	4 以外の場合は「未校
	1 オフセット校正実行済み	正」マークを表示する
	2 校正1実行済み	
	3 校正 2 実行済み	
	4 校正3実行済み、通常測定	
Error	0x00 断線検知、オーバフロー、	
	範囲外エラーなし	
	0x01 オーバフロー状態	
	0x02 範囲外エラー状態	
	0x80 断線検知状態	
Stability	0 非安定	
	1 安定	

表	6-1	STEREAM 転送	データ節囲
1X	0-1		/ / 乳四

6.2.2 BULK 転送

BULK 転送に関しましても、アナログ特性評価用 PC ツールでは受信するデータは自由でしたが、本ツール では受信データ以下の形式を想定しています。

[500 個ごとの開始時]

BULKSTART: 500 Count RAWDATA

[25 個毎にデータが溜まった時] ※数字は一例です

[500 個のデータを送り終わった時]

BULKEND:0

なお、それぞれのデータは下記の範囲のデータが送られてきます。

表 6-2 BULK 転送 データ範囲

Γ	データ	範囲	備考
	Count	0~65536	初期値は0であり、インクリ メントする
	RAWDATA	-8388608 ~ 8388607	

6.3 本ツールから MCU へのコマンド

本ツールと MCU との通信コマンドを表 6-3 に示します。本ツールから対応するボタンを押下すると、表 6-3 のコマンドが MCU に送られ、MCU ではそれぞれの処理を実行します。なお、コマンドはアナログ特性 評価 PC ソフトと共通ですが、「@1」~「@5」につきましては本ツール特有のコマンドとなっています。詳 細につきましては、「RL78/IIE アナログ特性評価 PC ソフト取扱説明書(R01AN2820J)」の「5. MCU との通 信」をご参照ください。

表 6-3 通信コマンド

コマン	ボタン
ド	
@0	ON/OFF
@1	ZERO SETTING
@2	Input Range Optimize
@3	[No.1]
@4	[No.2]
@5	[No.3]



ホームページとサポート窓口

ルネサス エレクトロニクスホームページ http://japan.renesas.com/

お問合せ先 <u>http://japan.renesas.com/contact/</u>

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
Rev.1.00	2015/11/09		初版発行

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意 事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1.	未使用端子の処理
	【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。
	CMOS製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用
	端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI周辺のノイズが印加され、LSI内部で貫通電
	流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用
	端子の処理」で説明する指示に従い処理してください。
2.	電源投入時の処置
	【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。
	電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定で
	す。
	外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子
	の状態は保証できません。
	同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットの
	かかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。
3.	リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止
	【注意】リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。
	アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレス(予約領域)がありま
	す。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしない
	ようにしてください。
4.	クロックについて
	【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。
	プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてくださ
	リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、
	クロックが十分安定した後、リセットを解除してくたさい。また、フロクラムの途中で外部発振子
	(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定し
-	しから切り省えしくたさい。
5.	衆 品间の 怕遅についし 【注音】刑タの思わて制りに本声すて提会け、制り刑タブレにシュニノ証(注)除た史佐レマノギナ
	【注息】空石の異なる衆面に変更する場合は、衆面空石ことにンステム評価試験を美施してくたさい。

同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

	ご注意書き
1.	. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器・システムの設計におい
	て、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して、お客様または第三
	者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2.	. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報
	の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
3.	. 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権
	に対する侵害に関し、当社は、何らの責任を負うものではありません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許
	諾するものではありません。
4.	当社製品を改造、改変、複製等しないでください。かかる改造、改変、複製等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5.	当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、
	各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
	標準水準: コンヒューダ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、
	家電、工作機械、ハーソナル機器、産業用ロホット等
	高品貝水华:糊达惯舔(日期半、电半、加加寺)、父迪用语方惯舔、
	当社装加は、直接工作「オーに心言と及ばり可能にののの彼都・ノステム(工作権持装置、スートで生めたのに用するもの守)、もしては夕大な物が使言を元工で サスおそれのある機哭・システム(百子力制御システム、軍事機哭笑)に体田されることを音図しておらず、体田することけできません。 たとえ 音図したい田
	金に当社創品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません、たお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い 金に当社創品を使用したことによりお客様または第三者に損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。たお、ご不明点がある場合は、当社営業にお問い 金にお問い 金にお問い 金においる 金においていため 金においる 金においる
6.	
	品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
7.	. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合がありま
	す。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害等を生じさせ
	ないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証
	を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
8.	. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する
	RoHS指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に
	関して、当社は、一切その責任を負いません。
9.	. 本資料に記載されている当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。ま
	た、当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途に使用しないでください。当社製品または技術を輸出する場合は、「外
	国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。
10	 お客様の転売等により、本ご注意書き記載の諸条件に抵触して当社製品が使用され、その使用から損害が生じた場合、当社は何らの責任も負わず、お客様にてご負
	担して頂きますのでご了承ください。
11	1. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
	注1.本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数
	を直接または間接に保有する会社をいいます。
	注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

RENESAS

ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

Г

http://www.renesas.com

※営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 (豊洲フォレシア)

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:http://japan.renesas.com/contact/

> © 2015 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Colophon 4.0