

組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny 導入ガイド Firmware Integration Technology

### 要旨

本資料は、RX ファミリ組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny V.2.10 (以下、T4 と略します)を導入し、使用するために必要な情報をまとめています。本資料を導入ガイドと呼びます。

T4 は、ルネサスマイコンで動作する組み込み用 TCP/IP プロトコルスタックです。T4 はライブラリ形式 で提供され、ユーザプログラムに組み込むことで簡単に TCP/IP 機能を付加することが出来ます。通信に使 用するマイコンの周辺機能は、Ethernet の場合、内蔵 Ethernet コントローラ、または外部 Ethernet コント ローラ IC と接続するための外部バスです。RX ファミリで Ethernet を実現する場合、Ethernet コントロー ラを内蔵している RX64M または RX71M または RX65N を推奨します。

各種 <u>Renesas Starter Kit+</u>同梱の CPU ボードや、<u>がじぇっとるねさすの RX65N 搭載ボード(GR-ROSE)</u>や、サードパーティ製ボードで簡単に TCP/IP 通信の動作確認可能なサンプルを用意しております。このサンプルはネットワーク接続方法、PC の設定方法、CPU ボードの設定方法について確認することが出来ます。

T4 に関する最新情報は以下 URL をご参照ください。

https://www.renesas.com/mw/t4

T4 は、Firmware Integration Technology(FIT)モジュールとして提供されます。FIT の概念については以下 URL を参照してください。

https://www.renesas.com/jp/ja/software-tool/fit

#### [実機動作確認における注意事項]

本アプリケーションノートは TCP/IP 機能を FIT モジュール化したものです。実機動作確認可能なサンプ ルは含まれませんのでご注意ください。T4 FIT モジュールを用いて実機動作確認可能な状態に組み上げたサ ンプルは順次下記 URL 内にアップロードしていきます。

https://www.renesas.com/mw/t4

以下の図は T4 を使用したソフトウェア構造、4 種類の例です。以下の条件により、ソフトウェア構造が 異なります。

- ITRON TCP/IP APIs Style / Socket APIs style
- TSIP(Trusted Secure IP)使用<sup>(注)</sup> / 未使用
   注: MCU が TSIP を搭載している場合に使用できます。





図 1-1 T4 ソフトウェア構成



#### [T4 仕様上の注意事項]

T4 は、比較的簡易なアプリケーションを搭載することを想定しています。Linux 用のネットワークアプリケーションの移植を想定したソケットインタフェースや、IPSec や IPv6 などの次世代 IP 技術、ICMP によるエラー通知やルーティングプロトコルなどのルータ用機能は搭載しておりません。

T4 は最新の脆弱性対応を実施しない場合があります。そのため、T4 はインターネット接続ではなく、 ローカル接続を目的とした通信に適しています。

動作確認デバイス

RX ファミリ

#### 対象コンパイラ

- Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family
- GCC for Renesas RX
- · IAR C/C++ Compiler for Renesas RX

各コンパイラの動作確認内容については 7.1 動作確認環境を参照してください。

GCC for Renesas RX にはバージョンによる使用制限があります。1.6 制限事項を参照してください。

#### 関連ドキュメント

- Firmware Integration Technology ユーザーズマニュアル(R01AN1833)
- ボードサポートパッケージモジュール Firmware Integration Technology (R01AN1685)
- e<sup>2</sup> studio に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1723)
- CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)
- RX スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: e<sup>2</sup> studio 編(R20AN0451)
- RX スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: CS+編(R20AN0470)
- RX スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド: IAREW 編(R20AN0535)
- RX ファミリ Ethernet ドライバと組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny のインタフェース変換モジュール Firmware Integration Technology(R20AN0311)
- RX ファミリ イーサネットモジュール Firmware Integration Technology(R01AN2009)
- RX ファミリ システムタイマモジュール Firmware Integration Technology(R20AN0431)
- RX Family CMT Module Using Firmware Integration Technology(R01AN1856)
- RX ファミリ TSIP(Trusted Secure IP)モジュール Firmware Integration Technology (バイナリ版) (R20AN0548)
- 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny ユーザーズマニュアル(R20UW0031)
- 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny: Ethernet ドライバインタフェース仕様書(R20UW0032)



## 目次

1.	概要	6
1.1	T4 FIT モジュールとは	6
1.2	T4 FIT モジュールの概要	6
1.3	API の概要	6
1.4	ファイル構成	7
1.5	処理例	8
1.6	制限事項	9
2.	API 情報	10
2.1	ハードウェアの要求	10
2.2	ソフトウェアの要求	10
2.3	サポートされているツールチェーン	10
2.4	使用する割り込みベクタ	10
2.5	ヘッダファイル	10
2.6	整数型	10
2.7	コンパイル時の設定	11
2.8	コードサイズ	13
2.9	引数	13
2.10	戻り値	13
2.11	コールバック関数	13
2.12	FIT モジュールの追加方法	14
2.13	for 文、while 文、do while 文について	15
3.	T4 ライブラリの情報	16
3. 3.1	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション	16 16
3. 3.1 3.1.1	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX	16 16 16
3. 3.1 3.1.1 3.1.2	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC	16 16 16 16
3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR	16 16 16 16 16
3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR バージョン情報	16 16 16 16 16 17
3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR バージョン情報 CC-RX	16 16 16 16 17 17
3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR バージョン情報 CC-RX GCC.	16 16 16 16 17 17
3. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR バージョン情報 CC-RX GCC IAR	16 16 16 16 17 17 17
3. 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4.	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR バージョン情報 CC-RX GCC IAR QE for TCP/IP	16 16 16 16 17 17 17 17
<ol> <li>3.</li> <li>3.1.1</li> <li>3.1.2</li> <li>3.1.3</li> <li>3.2</li> <li>3.2.1</li> <li>3.2.2</li> <li>3.2.3</li> <li>4.</li> <li>5</li> </ol>	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR. バージョン情報 CC-RX GCC IAR. UR. QE for TCP/IP	16 16 16 16 17 17 17 17 18
<ol> <li>3.</li> <li>3.1.1</li> <li>3.1.2</li> <li>3.1.3</li> <li>3.2</li> <li>3.2.1</li> <li>3.2.2</li> <li>3.2.3</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>5.1</li> </ol>	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR バージョン情報 CC-RX GCC IAR QE for TCP/IP サンプルプログラム TCP エコーバックサーバ関数(ブロッキングコールの場合)のフロー	16 16 16 16 17 17 17 18 19
<ol> <li>3.</li> <li>3.1.1</li> <li>3.1.2</li> <li>3.1.3</li> <li>3.2</li> <li>3.2.1</li> <li>3.2.2</li> <li>3.2.3</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>5.1</li> <li>5.1</li> <li>5.1</li> </ol>	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR バージョン情報 CC-RX GCC IAR QE for TCP/IP サンプルプログラム TCP エコーバックサーバ関数 (ブロッキングコールの場合) のフロー ェコーバックサーバ関数	<ol> <li>16</li> <li>16</li> <li>16</li> <li>16</li> <li>17</li> <li>17</li> <li>17</li> <li>18</li> <li>19</li> <li>19</li> <li>19</li> </ol>
3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 4. 5. 5.1 5.1.1 5.2	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR	16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 19 19
<ol> <li>3.</li> <li>3.1.1</li> <li>3.1.2</li> <li>3.1.3</li> <li>3.2</li> <li>3.2.1</li> <li>3.2.2</li> <li>3.2.3</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>5.1</li> <li>5.1.1</li> <li>5.2</li> <li>5.2.1</li> </ol>	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX	16 16 16 16 17 17 17 17 18 19 19 19
<ol> <li>3.</li> <li>3.1.1</li> <li>3.1.2</li> <li>3.1.3</li> <li>3.2</li> <li>3.2.1</li> <li>3.2.2</li> <li>3.2.3</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>5.1</li> <li>5.1.1</li> <li>5.2</li> <li>5.2.1</li> <li>5.2.2</li> </ol>	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC	16 16 16 16 17 17 17 17 18 19 19 19 19
<ol> <li>3.</li> <li>3.1.1</li> <li>3.1.2</li> <li>3.1.3</li> <li>3.2</li> <li>3.2.1</li> <li>3.2.2</li> <li>3.2.3</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>5.1</li> <li>5.1.1</li> <li>5.2</li> <li>5.2.1</li> <li>5.2.2</li> <li>5.3</li> </ol>	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR パージョン情報 CC-RX GCC IAR QE for TCP/IP サンプルプログラム TCP エコーバックサーバ関数(ブロッキングコールの場合)のフロー エコーバックサーバ関数 TCP エコーバックサーバ関数(ノンブロッキングコールの場合)のフロー エコーバックサーバ関数 TCP エコーバックサーバ関数 (ノンブロッキングコールの場合)のフロー エコーバックサーバ関数 コールバック関数のフロー	16 16 16 16 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19
<ol> <li>3.</li> <li>3.1.1</li> <li>3.1.2</li> <li>3.1.3</li> <li>3.2</li> <li>3.2.1</li> <li>3.2.2</li> <li>3.2.3</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>5.1</li> <li>5.1.1</li> <li>5.2</li> <li>5.2.1</li> <li>5.2.2</li> <li>5.3</li> <li>5.3.1</li> </ol>	T4 ライブラリの情報 コンパイルオプション CC-RX GCC IAR バージョン情報 CC-RX GCC IAR QE for TCP/IP サンプルプログラム TCP エコーバックサーバ関数(ブロッキングコールの場合)のフロー エコーバックサーバ関数 TCP エコーバックサーバ関数 コールバック関数のフロー UDP エコーバックサーバ関数(ブロッキングコールの場合)のフロー エコーバックサーバ関数 コールバック関数のフロー UDP エコーバックサーバ関数(ブロッキングコールの場合)のフロー エコーバックサーバ関数	16 16 16 16 17 17 17 17 18 19 19 19 19 19



5.4.1	エコーバックサーバ関数	19
5.4.2	コールバック関数のフロー	19
5.5	コンポーネントの設定値	26
5.6	RX65N 用サンプルプログラム環境	28
5.6.1	使用する FIT モジュール	28
5.6.2	ソフトウェア構成	29
5.6.3	ライブラリファイルのリンク方法	30
5.6.4	CS+プロジェクトへの変換方法	31
5.7	サンプルプログラム動作確認	32
5.7.1	環境構築	32
(1)	ハードウェアの接続	32
(2)	PC の設定変更	33
(3)	サンプルプログラム(sample フォルダ)の起動	34
(4)	マイコンの IP アドレスの確認	34
(5)	通信検査	35
5.7.2	TCP 接続を確認する	36
(1)	telnet の有効化(Windows10 のみ)	36
(2)	単一 LAN ボードの場合	37
(3)	複数 LAN ボードの場合	37
(4)	通信の終了	37
5.7.3	UDP 接続を確認する	38
(1)	UDP ソフトの準備	38
(2)	単一 LAN ボードの場合	38
(3)	複数 LAN ボードの場合	38
(4)	通信の終了	38
6.	注意事項	39
6.1	T4 ライブラリ	39
6.2	スマート・コンフィグレータ	39
6.3	サンプルプログラム	39
7.	付録	40
7.1	動作確認環境	40
7.2	ソフトウェア更新履歴	41
± ≣T≣		44
-~	4年 247 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

#### 1. 概要

#### 1.1 T4 FIT モジュールとは

本モジュールは API として、プロジェクトに組み込んで使用します。本モジュールの組み込み方については、「2.12FIT モジュールの追加方法」を参照してください。

### 1.2 T4 FIT モジュールの概要

T4 FIT モジュールは、RX ファミリマイコン用 TCP/IP 通信プロトコルソフトウェアライブラリです。 RX マイコンを搭載したあらゆる機器で TCP/IP 通信を実現できます。 ソフトウェア名:RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny V.2.10

#### 1.3 APIの概要

表 1.1 に本モジュールに含まれる API 関数を示します。

] 関数	
tcp_acp_cep	TCP 接続要求(受動オープン)
tcp_con_cep	TCP 接続要求(能動オープン)
tcp_rcv_dat	TCP データの受信
tcp_snd_dat	TCP データの送信
tcp_sht_cep	TCP データ送信の終了
tcp_cls_cep	TCP 通信端点のクローズ
tcp_can_cep	TCP ペンディングしている処理のキャンセル
udp_rcv_dat	UDP データの受信
udp_snd_dat	UDP データの送信
udp_can_cep	UDP ペンディングしている処理のキャンセル
tcpudp_get_ramsize	
tcpudp_open	T4 ライブラリの初期化を行います。
_process_tcpip	TCP/IP の処理を行います。
tcpudp_close	T4 ライブラリの終了処理を行います。
tcpudp_reset	T4 ライブラリのリセット
igmp_join_group	マルチキャストグループへの参加
igmp_leave_group	マルチキャストグループからの離脱

表 1.1 API 関数一覧

APIの詳細はユーザーズマニュアル(R20UW0031)をご参照ください。ユーザーズマニュアルはライブラリの使用方法および API を説明します。

また、Ethernet ドライバインタフェース仕様書(R20UW0032)はライブラリから呼び出されるユーザ定義関数の作成方法について説明します。



## 1.4 ファイル構成

本アプリケーションノートは、以下の表 1-2 のファイルが含まれます。

#### 表 1.2 ファイル構成1

ファイル/ディレクトリ名	内容		
r20an0051xx0210-rx-t4-connectivity.zip			
r20an0051jj0210-rx-t4.pdf	導入ガイド(日本語、本書)		
r20an0051ej0210-rx-t4.pdf	導入ガイド(英語)		
FITDemos			
rskrx65n_2mb_tcp_blocking	[e <sup>2</sup> studio](cc-rx)		
	(rskrx65n-2mb)TCP ブロッキングコール		
rskrx65n_2mb_tcp_nonblocking_cancel	[e <sup>2</sup> studio](cc-rx)		
	(rskrx65n-2mb)TCP ノンブロッキングキャンセルコール		
rskrx65n_2mb_tcp_nonblocking	[e <sup>2</sup> studio](cc-rx)		
	(rskrx65n-2mb)TCP ノンブロッキングコール		
rskrx65n_2mb_udp_blocking	[e <sup>2</sup> studio](cc-rx)		
	(rskrx65n-2mb)UDP ブロッキングコール		
rskrx65n_2mb_udp_nonblocking	[e <sup>2</sup> studio](cc-rx)		
	(rskrx65n-2mb)UDP ノンブロッキングコール		
FITModules			
r_t4_rx_v2.10.xml	xml ファイル		
r_t4_rx_v2.10.zip	FIT モジュール本体		
r_t4_rx_v2.10_extend.mdf	mdf ファイル		



r\_t4\_rx\_v2.10.zip を解凍したフォルダには、以下の表 1-3 のファイルが含まれます。

表 1.3 T4 FIT Modules 構成

	ファイル/ディレクトリ名	内容			
T4	FIT Modules (r_t4_rx_v.2.10.zip)				
Т	T4 コンフィグ (r_config)				
	r_t4_rx_config.h	T4 コンフィグヘッダ			
Т	T4 FIT Module 本体 (r_t4_rx)				
	T4 ライブラリ(lib)				
	CC-RX				
	T4_Library_ether_ccrx_rxv1_big.lib	T4 ライブラリ(RXV1 コア/ビッグエンディアン/Ethernet 用)			
	T4_Library_ether_ccrx_rxv1_little.lib	T4 ライブラリ(RXV1 コア/リトルエンディアン/Ethernet 用)			
	T4_Library_ether_ccrx_rxv1_big_de	T4 デバッグ情報付きライブラリ(RXV1 コア/ビッグエンディ			
	bug.lib	アン/Ethernet 用/QE for TCP/IP 使用時)			
	T4_Library_ether_ccrx_rxv1_little_de	T4 デバッグ情報付きライブラリ(RXV1 コア/リトルエンディ			
	bug.lib	アン/Ethernet 用/QE for TCP/IP 使用時)			
	GCC				
	libT4_Library_ether_gcc_rxv1_big.a	T4 ライブラリ(RXV1 コア/ビッグエンディアン/Ethernet 用)			
	libT4_Library_ether_gcc_rxv1_little.a	T4 ライブラリ(RXV1 コア/リトルエンディアン/Ethernet 用)			
	IAR				
	T4_Library_ether_iar_rxv1_big.a	T4 ライブラリ(RXV1 コア/ビッグエンディアン/Ethernet 用)			
	T4_Library_ether_iar_rxv1_little.a	T4 ライブラリ(RXV1 コア/リトルエンディアン/Ethernet 用)			
	r_t4_itcpip.h	T4 ヘッダファイル			
	r_stdint.h	型定義ヘッダファイル			
	r_mw_version.h	バージョン情報ヘッダファイル			
T4 ドキュメント(doc)					
	ja				
	r20uw0031jj0111-t4tiny.pdf	ユーザーズマニュアル(日本語)			
	r20uw0032jj0109-t4tiny.pdf	ドライバインタフェース仕様書(日本語)			
	r20an0051jj0210-rx-t4.pdf	導入ガイド(日本語)			
	en				
	r20uw0031ej0111-t4tiny.pdf	ユーザーズマニュアル(英語)			
	r20uw0032ej0109-t4tiny.pdf	ドライバインタフェース仕様書(英語)			
	r20an0051ej0210-rx-t4.pdf	導入ガイド(英語)			
	T4 ライブラリ生成環境(make_lib)				
	make_lib.zip	T4 ライブラリ生成環境 (ソースコード入り)			
	T4 コンフィグリファレンス(ref)				
	config_tcpudp_reference.tpl	T4 コンフィグファイル(テンプレート)			
	r_t4_rx_config_reference.h	T4 コンフィグヘッダ(リファレンス)			
	src				
	config_tcpudp.c     T4 コンフィグファイル				
	readme.txt	readme			

## 1.5 処理例

図 5.1 main 関数の処理フロー参照



#### 1.6 制限事項

GCC for Renesas RX に関して、T4 は GCC for Renesas RX 4.8.4.201803 以前のバージョンのみサポートします。これより後の GCC バージョンは"in\_addr\_t"型が追加されており、T4 との間で型の二重定義によるビルドエラーが発生するため、使用できません。



### 2. API 情報

本 FIT モジュールは、下記の条件で動作を確認しています。

### 2.1 ハードウェアの要求

ご使用になる MCU が以下の機能をサポートしている必要があります。

● 内蔵 Ethernet コントローラ、または外部 Ethernet コントローラ IC と接続された外部バス

### 2.2 ソフトウェアの要求

このドライバは以下の FIT モジュールに依存しています。

• r\_t4\_driver\_rx

#### 2.3 サポートされているツールチェーン

本 FIT モジュールは「7.1 動作確認環境」に示すツールチェーンで動作確認を行っています。 GCC for Renesas RX の使用には制限事項があります。1.6 制限事項を参照してください。

#### 2.4 使用する割り込みベクタ

なし

## 2.5 ヘッダファイル

すべての API 呼び出しとそれをサポートするインタフェース定義は r\_t4\_itcpip.h に記載しています。

#### 2.6 整数型

このドライバは ANSI C99 を使用しています。これらの型は stdint.h で定義されています。



## 2.7 コンパイル時の設定

本モジュールのコンフィギュレーションオプションの設定は、r\_t4\_rx\_config.h で行います。 オプション名および設定値に関する説明を、下表に示します。合わせてユーザーズマニュアルを参照して ください。

Configuration options in r_t4_rx_config.h			
T4_CFG_SYSTEM_CHANNEL_NUMBER	LAN ソケットの個数を設定します。		
 ※デフォルト値は 1	本設定は、_t4_channel_num に反映されます。		
T4_CFG_SYSTEM_DHCP	DHCP 機能の有効/無効を設定します。		
	1=有効、0=無効		
	本設定は、_t4_dhcp_enable に反映されます。		
T4_CFG_FIXED_IP_ADDRESS_CHx	(T4_CFG_SYSTEM_DHCP が 1 の場合は設定不要です。)		
<pre>%x=0~(T4_CFG_SYSTEM_CHANNEL_NUMBER-1)</pre>	LAN ソケットごとの IP アドレスを設定します。		
	バイト間はコンマ(,)で区切ってください		
	記述例: 192,168,0,3		
	本設定は、tcpudp_env[].ipaddr に反映されます。		
T4_CFG_FIXED_SABNET_MASK_CHx	(T4_CFG_SYSTEM_DHCP が1の場合は設定不要です。)		
<pre>%x=0~(T4_CFG_SYSTEM_CHANNEL_NUMBER-1)</pre>	LAN ソケットごとのサブネットマスクを設定します。		
	バイト間はコンマ(,)で区切ってください		
	記述例: 255,255,255,0		
	本設定は、tcpudp_env[].maskaddr に反映されます。		
T4_CFG_FIXED_GATEWAY_ADDRESS_CHx	(T4_CFG_SYSTEM_DHCP が1の場合は設定不要です。)		
<pre>%x=0~(T4_CFG_SYSTEM_CHANNEL_NUMBER-1)</pre>	LAN ソケットごとのゲートウェイアドレスを設定します。		
	バイト間はコンマ(,)で区切ってください		
	記述例: 0,0,0,0		
	本設定は、tcpudp_env[].gwaddr に反映されます。		
T4_CFG_ETHER_CHx_MAC_ADDRESS	LAN ソケットごとの MAC アドレスを設定します。		
<pre>%x=0~(T4_CFG_SYSTEM_CHANNEL_NUMBER-1)</pre>	バイト間はコンマ(,)で区切ってください		
	記述例: 0x74,0x90,0x50,0x10,0xFE,0x77		
	本設定は、_myethaddr に反映されます。		
T4_CFG_SYSTEM_CALLBACK_FUNCTION_USE	システムコールバックを登録するか否かを設定します。		
※デフォルト値は 1	1=有効、0=無効		
	本設定は g_fp_user に反映されます。		
T4_CFG_SYSTEM_CALLBACK_FUNCTION_NAME_	(14_CFG_SYSTEM_CALLBACK_FUNCTION_USE が 0 の場合)		
IMP	は設定个安です。)		
	ンステムコールハックの関数名を登録します。		
	本設走は g_lp_user に反映されます。   TOD の妥供口のポート妥良す記点トナナ		
I4_CFG_ICP_REPIDX_PORT_NUMBER	ICP の受付口の小一下留ちを設定しまり。   本部字は ten_eren[] myeddr pertne に Fm されます		
	本設定は lcp_crep[].myaudi.poitio に及咲されます。		
$[14\_CFG\_TCP\_CEPIDx\_CHANNEL]$	TCP		
×× - (1-0)	範囲は 0.9(14_0FG_STSTEM_CHANNEL_NOMBER-T) C 9。		
$14\_CFG\_1CF\_CEFIDx\_RECEIVE\_WINDOW\_SIZE$ $322$	TOF 端点毎の文信ウインドウサイスを設たします。 本設定は top, coepil rbufsz に反映されます		
	端占動作をブロッキングコールで実行する場合は0を設定して		
- $        -$			
デフォルト値は0	端点動作をノンブロッキングコールで実行する場合は1を設定		
	してください。		
	│ │本設定は tcp_ccep[].callback に反映されます。		



T4_CFG_TCP_CEPIDx_CALLBACK_FUNCTION_NA	TCP 端点動作をノンブロッキングコールで実行する場合の
ME_TMP	コールバックルーチン関数の名前を登録して下さい。
×x = (1~6)	本設定は tcp_ccep[].callback に反映されます。
※デフォルト値は0	
T4_CFG_TCP_CEPIDx_KEEPALIVE_ENABLE	TCP 端点毎の KEEPALIVE 機能の有効/無効を設定します。
<b>※</b> x = (1∼6)	0=無効、1=有効
※デフォルト値は0	本設定は tcp_ccep[].keepalive_enable に反映されます。
T4_CFG_TCP_MSS	TCP 通信の MSS 値を設定します。
※デフォルト値は 1460 (byte)	本設定は_tcp_mss に反映されます。
T4_CFG_TCP_2MSL_TIME	TCP 通信の 2MSL 時間を設定します。
※デフォルト値は 60 (秒)	本設定は_tcp_2msl に反映されます。
T4_CFG_TCP_MAX_TIMEOUT_PERIOD	TCP 通信の再送タイムアウト時間を設定します。
※デフォルト値は 600 (秒)	本設定は_tcp_rt_tmo_rst に反映されます。
T4_CFG_TCP_DIVIDE_SENDING_PACKET	TCP 通信の多重送信機能を設定します。
※デフォルト値は1	1=有効、0=無効
	本設定は_tcp_dack に反映されます。
T4_CFG_TCP_KEEPALIVE_START	Keepalive の送信開始時間を設定します。
※デフォルト値は 7200 (秒)	設定可能な範囲は 1~86400 です。
	本設定は_tcp_keepalive_start に反映されます。
T4_CFG_TCP_KEEPALIVE_INTERVAL	Keepalive の再送信間隔時間を設定します。
※デフォルト値は 10 (秒)	設定可能な範囲は 1~86400 です。
	本設定は_tcp_keepalive_interval に反映されます。
T4_CFG_TCP_KEEPALIVE_COUNT	Keepalive パケット送信の最大回数を設定します。
※デフォルト値は 10 (回)	設定可能な範囲は 0~0xFFFFFFF です。
	本設定は_tcp_keepalive_count に反映されます。
T4_CFG_UDP_CEPIDx_CHANNEL	UDP 端点毎に紐づけする LAN ソケット番号を設定します。
i ≪x=(1~6)	範囲は 0~(T4_CFG_SYSTEM_CHANNEL_NUMBER-1)です。
	本設定は udp_ccep[].lan_port_number に反映されます。
T4_CFG_UDP_CEPIDx_PORT_NUMBER	UDP 端点毎にポート番号を設定します。
₩x=(1~6)	本設定は udp_ccep[].myaddr.portno に反映されます。
T4_CFG_UDP_CEPIDx_CALLBACK_FUNCTION_US	UDP 端点毎のコールバックルーチンの使用有無を設定しま
E Xx=(1-6)	9。 一般と動作なブロッキングコールで実行する場合けのな恐宅して
××-(1~0)	「「「「「」」の「「「」」」「「」」「「」」「「」」「「」」」「「」」」「「
	端点動作をノンブロッキングコールで実行する場合は1を設定
	してください。
	本設定は udp_ccep[].callback に反映されます。
T4_CFG_UDP_CEPIDx_CALLBACK_FUNCTION_NA	UDP 端点動作をノンブロッキングコールで実行する場合の
ME_TMP	コールバックルーチン関数の名前を登録して下さい。
i ≪x=(1~6)	本設定は udp_ccep[].callback に反映されます。
T4_CFG_UDP_MULTICAST_TTL	マルチキャスト宛に送信する IP データグラムの TTL を設定し
※デフォルト値は1	ます。
	本設定はmulti_TTL に反映されます。
T4_CFG_UDP_BEHAVIOR_OF_RECEIVED_ZERO_	UDP ゼロチェックサムを受信したときの動作を設定します。
CHECKSUM	0:正常パケットとして扱う 1:異常パケットとして破棄する
※デフォルト値は0	本設定は_udp_enable_zerochecksum に反映されます。
T4_CFG_IP_ARP_CACHE TABLE COUNT	ARP のキャッシュエントリ数を設定します。
	本設定は_ip_tblcnt に反映されます。



#### 2.8 コードサイズ

本モジュールの ROM サイズ、RAM サイズ、最大使用スタックサイズを下表に示します。

ROM (コードおよび定数) と RAM (グローバルデータ)のサイズは、ビルド時の「2.7 コンパイル時の設定」のコンフィギュレーションオプションによって決まります。

下表の値は下記条件で確認しています。

モジュールリビジョン: r\_t4\_rx Rev.2.10

コンパイラバージョン: Renesas Electronics C/C++ Compiler Package for RX Family V3.02.00

(統合開発環境のデフォルト設定に"-lang = c99"オプションを追加)

GCC for Renesas RX 4.8.4.201803

(統合開発環境のデフォルト設定に"-std=gnu99"オプションを追加)

IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.14.1

(統合開発環境のデフォルト設定)

コンフィグレーションオプション: デフォルト設定

ROM、RAM コードサイズ				
デバイス	分類	使用メモリ		
		Renesas Compiler	GCC	IAR Compiler
RX65N	ROM	25,435 パイト	23,345 パイト	24,827 パイト
(ISIP 非搭載	RAM	227 バイト	227 バイト	213 バイト
版)	スタック	436 バイト	-	764 バイト

ドライバ層やコールバックルーチンの実装、MCU の TSIP 機能の有無により、 スタックサイズは変化しますので、ユーザは CallWalker 等のスタック算出ツールを使用し、 スタックサイズの確認を行ってください。

#### 2.9 引数

API 関数の引数である構造体の詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。構造体は、API 関数の プロトタイプ宣言とともに r\_t4\_itcpip.h に記載されています。

#### 2.10 戻り値

API 関数の戻り値の詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。戻り値は、API 関数のプロトタイ プ宣言とともに r\_t4\_itcpip.h で記載されています。

#### 2.11 コールバック関数

コールバック関数の詳細はユーザーズマニュアルを参照してください。

## 2.12 FIT モジュールの追加方法

本モジュールは、使用するプロジェクトごとに追加する必要があります。ルネサスでは、Smart Configurator を使用した(1)、(3)、(5)の追加方法を推奨しています。ただし、Smart Configurator は、一部の RX デバイスのみサポートしています。サポートされていない RX デバイスについては(2)、(4)の方法を使用 してください。

- e<sup>2</sup> studio 上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合
   e<sup>2</sup> studio の Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e<sup>2</sup> studio スマート・コンフィグレータ
   ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (2) e<sup>2</sup> studio 上で FIT Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合
   e<sup>2</sup> studio の FIT Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加することができます。詳細は、アプリケーションノート「RX ファミリ e<sup>2</sup> studio に組み込む方法
   Firmware Integration Technology (R01AN1723)」を参照してください。
- (3) CS+上で Smart Configurator を使用して FIT モジュールを追加する場合 CS+上で、スタンドアロン版 Smart Configurator を使用して、自動的にユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーションノート「Renesas e<sup>2</sup> studio スマート・コン フィグレータ ユーザーガイド (R20AN0451)」を参照してください。
- (4) CS+上で FIT モジュールを追加する場合 CS+上で、手動でユーザプロジェクトに FIT モジュールを追加します。詳細は、アプリケーション ノート「RX ファミリ CS+に組み込む方法 Firmware Integration Technology (R01AN1826)」を参 照してください。



2.13 for 文、while 文、do while 文について

本モジュールでは、レジスタの反映待ち処理等で for 文、while 文、do while 文(ループ処理)を使用して います。これらループ処理には、「WAIT\_LOOP」をキーワードとしたコメントを記述しています。そのた め、ループ処理にユーザがフェイルセーフの処理を組み込む場合は、「WAIT\_LOOP」で該当の処理を検索 できます。

以下に記述例を示します。

```
while 文の例:
/* WAIT LOOP */
while(0 == SYSTEM.OSCOVFSR.BIT.PLOVF)
{
   /* The delay period needed is to make sure that the PLL has stabilized. */
}
for 文の例:
/* Initialize reference counters to 0. */
/* WAIT LOOP */
for (i = 0; i < BSP_REG_PROTECT_TOTAL_ITEMS; i++)</pre>
{
   g protect counters[i] = 0;
}
do while 文の例:
/* Reset completion waiting */
do
{
   reg = phy_read(ether_channel, PHY_REG_CONTROL);
   count++;
} while ((reg & PHY_CONTROL_RESET) && (count < ETHER_CFG_PHY_DELAY_RESET)); /* WAIT_LOOP */
```



## 3. T4 ライブラリの情報

RX ファミリ用の TCP/IP ライブラリです。

### 3.1 コンパイルオプション

下記に示すコンパイルオプションにてライブラリを生成しています。

3.1.1 CC-RX

(リトルエンディアンの場合)

-isa=rxv1 -nofpu -lang=c99 -output=obj -obj\_path=DefaultBuild -nologo

(デバッグ情報付きリトルエンディアンの場合)

-isa=rxv1 -nofpu -lang=c99 -output=obj -obj\_path=Debug -debug -optimize=0 -nologo

(ビッグエンディアンの場合)

-isa=rxv1 -nofpu -endian=big -lang=c99 -output=obj -obj\_path=DefaultBuild -nologo

(デバッグ情報付きビッグエンディアンの場合)

-isa=rxv1 -nofpu -endian=big -lang=c99 -output=obj -obj\_path=Debug -debug -optimize=0 -nologo

3.1.2 GCC

(リトルエンディアンの場合)

-Os -ffunction-sections -fdata-sections -Wstack-usage=100 -misa=v1 -mlittle-endian-data -std=gnu99

(ビッグエンディアンの場合)

-Os -ffunction-sections -fdata-sections -Wstack-usage=100 -misa=v1 -mbig-endian-data -std=gnu99

#### 3.1.3 IAR

(リトルエンディアンの場合)

--suppress\_core\_attribute -e -Oh --no\_cross\_call --dlib\_config "C:¥Program Files (x86)¥IAR Systems¥Embedded Workbench 8.2¥rx¥LIB¥dlrxflln.h" --double=32 --data\_model=f --endian I -D NDEBUG --core rxv1 --int=32 --fpu=none --align\_func=1

(ビッグエンディアンの場合)

--suppress\_core\_attribute -e -Oh --no\_cross\_call --dlib\_config "C:¥Program Files (x86)¥IAR Systems¥Embedded Workbench 8.2¥rx¥LIB¥dIrxflbn.h" --double=32 --data\_model=f --endian b -D NDEBUG --core rxv1 --int=32 --fpu=none --align\_func=1



#### 3.2 バージョン情報

T4 では、R\_t4\_version 変数の library メンバに文字列でバージョン情報を格納しています。R\_t4\_version 変数は r\_t4\_itcpip.h に定義されています。また、本製品のライブラリに格納されているデータは以下の通り です。

extern const mw\_version\_t R\_t4\_version;

#### 3.2.1 CC-RX

- RXV1コア(little endian)用ライブラリファイル(Ethernet 対応): compiler = 0x03020000 library = "M3S-T4-Tiny(Ethernet) version 2.10 for RXV1 LITTLE endian.(Mar 10 2021, 14:44:15)"
- RXV1コア(little endian)用デバッグ情報付きライブラリファイル(Ethernet 対応): compiler = 0x03020000 library = "M3S-T4-Tiny(Ethernet) version 2.10 for RXV1 LITTLE endian.(Mar 10 2021, 14:46:54)"

#### • RXV1コア(big endian)用ライブラリファイル(Ethernet 対応):

compiler = 0x03020000 library = "M3S-T4-Tiny(Ethernet) version 2.10 for RXV1 BIG endian.(Mar 10 2021, 14:44:29)"

• RXV1コア(big endian)用デバッグ情報付きライブラリファイル(Ethernet 対応): compiler = 0x03020000

library = "M3S-T4-Tiny(Ethernet) version 2.10 for RXV1 BIG endian.(Mar 10
2021, 14:47:06)"

#### 3.2.2 GCC

- RXV1コア(little endian)用ライブラリファイル(Ethernet 対応): compiler = 0x00040804 library = "M3S-T4-Tiny(Ethernet) version 2.10 for GCC RX LITTLE endian.(Mar 10 2021, 16:33:31)"
- RXV1コア(big endian)用ライブラリファイル(Ethernet 対応): compiler = 0x00040804 library = "M3S-T4-Tiny(Ethernet) version 2.10 for GCC RX BIG endian.(Mar 10 2021, 16:33:43)"

#### 3.2.3 IAR

- RXV1コア(little endian)用ライブラリファイル(Ethernet 対応): compiler = 0x0000019E library = "M3S-T4-Tiny(Ethernet) version 2.10 for IAR RXV1 LITTLE endian.(Mar 10 2021, 16:41:44)"
- RXV1コア(big endian)用ライブラリファイル(Ethernet 対応): compiler = 0x0000019E library = "M3S-T4-Tiny(Ethernet) version 2.10 for IAR RXV1 BIG endian.(Mar 10 2021, 16:42:00)"



### 4. QE for TCP/IP

QE for TCP/IP は e2 studio のプラグインとして T4 のデバッグ情報を提供します。各通信端点に対し以下 情報をリアルタイムに表示することができます。これによりユーザのデバッグ効率を上げることができま す。

- ・TCP 状態遷移のどの状態か
- ・どの API が実行されているか
- ・どのようなエラーが発生しているかなど

以下からダウンロードすることができます。e2 studio に組み込んで使用することができます。

https://www.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/tools/solution-toolkit/qe-qe-for-tcp-ip.html

🔮 TCP通信證情報 (QE) 🛛 🕹 😵 🔍 🖓 🖓 🗸 🖓 🖓						
表示する/信頼 ( 即得 ) 小専問 ) の選択・2016-10-11T16:44:28.053 ▼						
9へての通信端点 TCB詳細情報	#b					
通信端点ID	ローカル アドレス	外部アドレス	状態	APIエラーの有無		
1	192.168.0.3:1024	192.168.0.2:51211	接続中 (ESTABLISHED)			
2	192.168.0.10:0	0.0.0.0:0	切断 (CLOSED)			
3	192.168.0.3:0	0.0.0.0:0	切断 (CLOSED)			
4	192.168.0.3:0	0.0.0.0:0	切断 (CLOSED)			
5	192.168.0.3:0	0.0.0.0:0	切断 (CLOSED)			
6	192.168.0.3:0	0.0.0.0:0	切断 (CLOSED)			
L						

図 4-1 全通信端点のリスト表示例

示する情報(取得した時間)の選択:  2016-10-11T16:44:28.053	3 🔻	
べての通信端点 TCB詳細情報		
長示する通信端点の選択: 1 ▼		
	1	
自局のIPアドレス	192.168.0.3	
自局のボート番号	1024	
通信相手のIPアドレス	192.168.0.2	
通信相手のポート番号	51211	
TCP通信の状態	接続中 (ESTABLISHED)	
TCP送信の最大セグメント サイズ(MSS)	1460	
再送タイマー	0	
通信相手の受信バッファ サイズ	64230	
自局の送信ウィンドウ サイズ	64230	
受信したデータ サイズ	0	
API名	tcp_rcv_dat()	
API状態	未完了	
APIタイムアウト	永久待ち	
APIIJ-	-1	
送信済みシーケンス番号(ACK未確認)	12	
次に送信するシーケンス番号	12	
通信相手の受信済みシーケンス番号	2193247245	
通信相手の次に受信するシーケンス番号	2193247256	

図 4-2 通信端点の詳細表示例



#### 5. サンプルプログラム

以下の5パターンのエコーバックサーバのソースコードを含むプロジェクトを用意しています。

- TCP ブロッキングコール(tcp\_blocking ディレクトリ)
- TCP ノンブロッキングキャンセルコール(tcp\_nonblocking\_cancel ディレクトリ)
- TCP ノンブロッキングコール (tcp\_nonblocking ディレクトリ)
- UDP ブロッキングコール(udp\_blocking ディレクトリ)
- UDP ノンブロッキングコール(udp\_nonblocking ディレクトリ)

サンプルプログラムは共通の main 関数を持ちます。main 関数は echo\_srv()関数を呼び出します。上記 5 パターンはそれぞれエコーバックサーバの実装例です。いずれか 1 パターンのプロジェクトを選択してくだ さい。

5.1 TCP エコーバックサーバ関数(ブロッキングコールの場合)のフロー

5.1.1 エコーバックサーバ関数

図 5.2 TCP のエコーバックサーバ (ブロッキングコール)の処理フロー参照

- 5.2 TCP エコーバックサーバ関数(ノンブロッキングコールの場合)のフロー
- 5.2.1 エコーバックサーバ関数

図 5.3 TCP のエコーバックサーバ(ノンブロッキングコール)の処理フロー参照

- 5.2.2 コールバック関数のフロー 図 5.4 TCP のコールバック(ノンブロッキングコール)の処理フロー参照
- 5.3 UDP エコーバックサーバ関数(ブロッキングコールの場合)のフロー

5.3.1 エコーバックサーバ関数

図 5.5 UDP のエコーバックサーバ(ブロッキングコール)の処理フロー参照

- 5.4 UDP エコーバックサーバ関数(ノンブロッキングコールの場合)のフロー
- 5.4.1 エコーバックサーバ関数

図 5.6 UDP のエコーバックサーバ(ノンブロッキングコール)の処理フロー参照

5.4.2 コールバック関数のフロー

図 5.7 UDP のコールバック(ノンブロッキングコール)の処理フロー参照





図 5.1 main 関数の処理フロー



図 5.2 TCP のエコーバックサーバ (ブロッキングコール)の処理フロー





図 5.3 TCP のエコーバックサーバ (ノンブロッキングコール)の処理フロー



図 5.4 TCP のコールバック(ノンブロッキングコール)の処理フロー



図 5.5 UDP のエコーバックサーバ (ブロッキングコール)の処理フロー





図 5.6 UDP のエコーバックサーバ(ノンブロッキングコール)の処理フロー



図 5.7 UDP のコールバック(ノンブロッキングコール)の処理フロー



## 5.5 コンポーネントの設定値

スマート・コンフィグレータでプロジェクトを組み立てた時、[コンポーネント]タブで設定を行います。 表 5.1 に初期値と設定例を記載します。

設定例は Renesas Starter Kit+ for RX64M を使ったサンプルプログラムで端点 3~6 をノンブロッキングコール で使用する場合を示します。

TCP は[TCP CEPIDx callback function name]にコールバック関数を登録してください。UDP は[UDP CEPIDy callback function name]にコールバック関数を登録して下さい。

※x は(1~6)の整数です。y は(1~6)の整数です。

Configurations		設定例	
	初期値	UDP ノンブロッ キング	TCP ノンブロッ キング
Channel number your system has.	1	1	1
Enable/Disable DHCP function.	1	1	1
IP address for ch0, when DHCP disable.	192,168,0,3	-	-
Subnet mask for ch0, when DHCP disable.	255,255,255,0	-	-
Gateway address for ch0, when DHCP disable.	0,0,0,0	-	-
IP address for ch1,when DHCP disable.	192,168,0,10	-	-
Subnet mask for ch1, when DHCP disable.	255,255,255,0	-	-
Gateway address for ch1, when DHCP disable.	0,0,0,0	-	-
Ether ch0 MAC address.	0x74,0x90,0x50	0x74,0x90,0x50	0x74,0x90,0x50
	,0x10,0xFE,0x77	,0x10,0xFE,0x77	,0x10,0xFE,0x77
Ether ch1 MAC address.	0x74,0x90,0x50	-	-
	,0x00,0x79,0x79		
SYSTEM callback function use.	1	1	1
SYSTEM callback function name.	system_callback	system_callback	system_callback
TCP REPID1 port number.	1024	1024	1024
TCP REPID2 port number.	1025	1025	1025
TCP REPID3 port number.	1026	1026	1026
TCP REPID4 port number.	1027	1027	1027
TCP CEPID1 channel number.	0	0	0
TCP CEPID1 receive window size.	1460	1460	1460
TCP CEPID1 callback function use.	0	0	0
TCP CEPID1 callback function name.	0	-	-
TCP CEPID1 Keep-alive enable.	0	0	0
TCP CEPID2 channel number.	0	0	0
TCP CEPID2 receive window size.	1460	1460	1460
TCP CEPID2 callback function use.	0	0	0
TCP CEPID2 callback function name.	0	-	-
TCP CEPID2 Keep-alive enable.	0	0	0
TCP CEPID3 channel number.	0	0	0
TCP CEPID3 receive window size.	1460	1460	1460
TCP CEPID3 callback function use.	0	0	1
TCP CEPID3 callback function name.	0	-	tcp_nonblocking_callback
TCP CEPID3 Keep-alive enable.	0	0	0
TCP CEPID4 channel number.	0	0	0
TCP CEPID4 receive window size.	1460	1460	1460
TCP CEPID4 callback function use.	0	0	1
TCP CEPID4 callback function name.	0	-	tcp_nonblocking_callback

表 5.1 コンポーネント設定値



## 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny 導入ガイド Firmware Integration Technology

TCP CEPID4 Keep-alive enable.	0	0	0
TCP CEPID5 channel number.	0	0	1
TCP CEPID5 receive window size.	1460	1460	1460
TCP CEPID5 callback function use.	0	0	1
TCP CEPID5 callback function name.	0	-	tcp_nonblocking_callback
TCP CEPID5 Keep-alive enable.	0	0	0
TCP CEPID6 channel number.	0	0	1
TCP CEPID6 receive window size.	1460	1460	1460
TCP CEPID6 callback function use.	0	0	1
TCP CEPID6 callback function name.	0	-	tcp_nonblocking_callback
TCP CEPID6 Keep-alive enable.	0	0	0
TCP max segment size.	1460	1460	1460
TCP max segment life time.	60	60	60
TCP max timeout period time.	600	600	600
TCP divide the sending packet.	1	1	1
UDP CEPID1 channel number.	0	0	0
UDP CEPID1 port number.	1365	1365	1365
UDP CEPID1 callback function use	0	0	0
UDP CEPID1 callback name.	0	-	-
UDP CEPID2 channel number.	0	0	0
UDP CEPID2 port number.	1366	1366	1366
UDP CEPID2 callback function use.	0	0	0
UDP CEPID2 callback name.	0	-	-
UDP CEPID3 channel number.	0	0	0
UDP CEPID3 port number.	1367	1367	1367
UDP CEPID3 callback function use.	0	1	0
UDP CEPID3 callback name.	0	udp_nonblocking_callback	-
UDP CEPID4 channel number.	0	1	0
UDP CEPID4 port number.	1368	1368	1368
UDP CEPID4 callback function use.	0	1	0
UDP CEPID4 callback name.	0	udp_nonblocking_callback	-
UDP CEPID5 channel number.	0	1	0
UDP CEPID5 port number.	1369	1369	1369
UDP CEPID5 callback function use.	0	1	0
UDP CEPID5 callback name.	0	udp_nonblocking_callback	-
UDP CEPID6 channel number.	0	1	0
UDP CEPID6 port number.	1370	1370	1370
UDP CEPID6 callback function use	0	1	0
UDP CEPID6 callback name.	0	udp_nonblocking_callback	-
UDP multicast TTL value.	1	1	1
UDP behavior of received zero checksum.	0	0	0
IP ARP cache table.	3	3	3

5.6 RX65N 用サンプルプログラム環境

サンプルプログラム rskrx65n のプロジェクトは、e<sup>2</sup> studio に含まれている FIT モジュール組み込み機能 を用いてプロジェクトを作成しています。

5.6.1 使用する FIT モジュール

使用している FIT モジュールは以下の通りです。

- RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny 導入ガイド Firmware Integration Technology (R20AN0051)
- RX ファミリ Ethernet ドライバと組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny のインタフェース変換モジュール Firmware Integration Technology (R20AN0311)
- RX ファミリ イーサネットモジュール Firmware Integration Technology (R01AN2009)
- RX ファミリ システムタイマモジュール Firmware Integration Technology (R20AN0431)
- RX Family CMT Module Using Firmware Integration Technology (R01AN1856)
- RX ファミリ ボードサポートパッケージモジュール Firmware Integration Technology (R01AN1685)

上記 FIT モジュールの詳細は、各 FIT モジュールに含まれるドキュメントを参照してください。



## 5.6.2 ソフトウェア構成

サンプルプログラムのソフトウェアおよび FIT モジュールの構成図を示します。



図 5-8 FIT モジュール構成図



5.6.3 ライブラリファイルのリンク方法

T4 ライブラリファイルをリンクする方法を示します。

FIT モジュールを読み込んだ時、コンパイラによっては正しくリンク設定ができません。

そのため、ユーザは T4 ライブラリの FIT モジュールを読み込んだ後、手動で T4 ライブラリファイルの リンク設定を行う必要があります。以下にリンク方法を示します。

CC-RX の場合:

スマート・コンフィグレータから T4 ライブラリの FIT モジュールを読み込むと、自動で T4 ライブラリ ファイルのリンク設定を行います。

GCC の場合:

ユーザは T4 ライブラリの FIT モジュールを読み込んだ後、手動で T4 ライブラリファイルのリンク設定 を行う必要があります。

- 「プロジェクト・エクスプローラー」ウィンドウでプロジェクト名を右クリックし、
   「プロパティ」をクリックします。
- 「プロパティ」画面で左のツリーに「設定」が選択されている状態で、"Linker" -> "Source"をクリック します。"Additional Input files"の右上の「追加」アイコンをクリックします。
- 「ファイル・パスの追加」画面で「ワークスペース」をクリックします。
- 「ファイルの選択」画面で r\_t4\_rx -> lib -> gcc -> libT4\_Library\_ether\_gcc\_rxv1\_little.a を選択し、 「OK」をクリックします。
- 「ファイル・パスの追加」画面にもどりますので、「OK」をクリックし、「プロパティ」画面にもどします。
- 「プロパティ」画面で左のツリーに「設定」が選択されている状態で、"Linker" -> "Archives"をクリック します。"User defined archive (library) files"に T4 ライブラリ(どのコンパイラ用のライブラリかは問 いません)が追加されている場合、右上の「削除」アイコンをクリックし削除してください。なお、ス マート・コンフィグレータ V.20.10.0 にてコードの生成を実行するたびに"User defined archive (library) files"へ T4 ライブラリが自動で追加されますので、コードの生成を実行後に削除が必要です。
- 「プロパティ」画面にもどりますので、「OK」をクリックします。

IAR の場合:

ユーザは T4 ライブラリの FIT モジュールを読み込んだ後、手動で T4 ライブラリファイルのリンク設定 を行う必要があります。

- 「プロジェクト・エクスプローラー」ウィンドウでプロジェクト名を右クリックし、
   「プロパティ」をクリックします。
- 「プロパティ」画面で左のカテゴリに「リンカ」が選択されている状態で、"ライブラリ"タブ -> "追加 ライブラリ"のテキストボックスに r\_t4\_rx -> lib -> iar -> T4\_Library\_ether\_iar\_rxv1\_little.a を追加して 「OK」をクリックします。



#### 5.6.4 CS+プロジェクトへの変換方法

e<sup>2</sup> studio のプロジェクトは、プロジェクト内に含まれている rcpc ファイルを用いて、CS+プロジェクト ヘコンバートすることができます。変換方法を以下に示します。(RX64M 用のサンプルプログラムでの例)

- CS+ for CC を起動し、「e<sup>2</sup> studio / CubeSuite / …」の「GO」ボタンを押します。
- 「e<sup>2</sup> studio プロジェクト・ファイル(\*.rcpc)」を選択して、\*.rcpc ファイルを開きます。
- 「プロジェクト変換設定」ウィンドウが開き、ツリー上でプロジェクトを選択します。
- ツリーの右側のプロジェクト設定で、使用するマイクロコントローラを「RX64M」-> 「R5F564MLDxFC」を選択して「OK」を押します。CS+は変換されたプロジェクトを出力します。
- 「プロジェクトツリー」から「CC-RX」を選択します。
- 「共通オプション」タブ->の「CPU」->「命令セット・アーキテクチャ」を「RXv2 アーキテクチャ」に 設定します。
- 「プロジェクトツリー」の「ファイル」->「src」の中の各フォルダには、echo\_srv.c が登録されています。動作確認する echo\_srv.c を除き、他の echo\_srv.c は「右クリック」→「プロパティ」を選択後、「ビルドの対象とする」を「いいえ」に設定します。
- プロジェクトをビルドして、ビルド完了します。
- ユーザは環境に合わせてデバッグツールの設定を行ってください。その後、ユーザはサンプルプログラムの動作を確認することができます。



5.7 サンプルプログラム動作確認

Ethernet サンプルプログラムの動作確認方法

- 5.7.1 環境構築
- (1) ハードウェアの接続

以下のようにハードウェアを接続します。



図 5-9 Ethernet サンプルプログラムの実行環境

図 5-9 の HUB について、弊社では以下の製品を使用して動作確認をしています。

・NETGEAR 製型名: GS108E

この HUB は「ポートミラーリング機能」が有り、Ethernet 上に流れるデータのモニタリング機能を提供 します。ポートミラーリング機能は通常の HUB では実現できないパケットモニタリングの環境を実現出来 ます。たとえば以下のような環境でボード A からボード B に送信した場合、通常の HUB だとボード B が繋 がっているポートにしかデータを出力しませんが、ポートミラーリング機能があると、HUB に入力された データを無条件で特定ポートにミラーして出力することができます。これにより、1 対 1 通信を別 PC でパ ケットモニタすることが可能です。パケットモニタのソフトは Wireshark を推奨します。Wireshark を promiscuous モードにすることで、ボード間の 1 対 1 通信をモニタすることができます。



図 5-10 Ethernet サンプルプログラムの動作確認環境



(2) PC の設定変更

Windows 10 の場合:

「コントロールパネル」→「ネットワークと共有センター」→「アダプターの設定の変更」をクリックし ます。

「ローカルネットワークの接続」を右クリックして、プロパティをクリックして「ローカルエリア接続プロパティ画面」を開きます。

「ネットワーク」タブを選択し、「インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)」を選択して 「プロパティ」ボタンをクリックします。

以下のダイアログボックスが開くので、"IP アドレスを自動的に取得する"を選択してください。

インターネット プロトコル バージョン 4 (	TCP/IPv4)のプロパティ 🛛 💽		
全般代替の構成			
ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することがで きます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ てくだざい。			
<ul> <li>IP アドレスを自動的に取得する(O)</li> <li>、たの IP アドレスを信動的に取得する(O)</li> </ul>			
IP 7FU2(I):			
サブネット マスク(山):			
デフォルト ゲートウェイ( <u>D</u> ):			
◎ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	!する( <u>B</u> )		
──── 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):			
優先 DNS サーバー( <u>P</u> ):			
代替 DNS サーバー( <u>A</u> ):			
■終了時(こ設定を検証する(L)	[] 詳細設定(⊻)		
	OK キャンセル		

図 5-11 インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IPv4)のプロパティ

設定後、OK ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じます。



- (3) サンプルプログラム(sample フォルダ)の起動
  - ・e<sup>2</sup>studio を起動し、sample プログラムを開きます。
  - ・[プロジェクト] → [プロジェクトのビルド] の順でクリックします。
  - ・E1 エミュレータを接続し、[実行] → [デバッグ] の順でクリックします。

・[デバッグ]ビューにある 🂵 ボタンをクリックするか、[F8] キーを入力して、プログラムを実行します。

(4) マイコンの IP アドレスの確認

サンプルプログラムを実行すると、DHCP サーバから IP アドレスが割り当てられます。

e<sup>2</sup> studio の Renesas デバッグ仮想コンソール上で、割り当てられた IP アドレスを確認することができます。



#### 図 5-12 IP アドレスの表示例

図の例は、マイコンに割り当てられた IP アドレスが 192.168.100.2 であることを示します。

PC (Windows) 側の IP アドレスを確認したい場合は、コマンドプロンプトから ipconfig を実行してください。



## (5) 通信検査

コマンドプロンプトからマイコンの IP アドレスに対し ping を実行

	GE C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe	—	×
	C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571> C:¥Users¥a5103571>		^
1 1 1 1	192.168.100.2 に ping を送信しています 32 バイトのデータ: 192.168.100.2 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=80 192.168.100.2 からの応答: バイト数 =32 時間 <1ms TTL=80		
1	192.168.100.2 の ping 統計: バケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0(0% の損失)、 ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒): 最小 = Oms、最大 = Oms、平均 = Oms		
C	C:¥Users¥a5103571>_		~

図 5-13 ping の実行例



## 5.7.2 TCP 接続を確認する

PC 上の MS-DOS プロンプトで telnet コマンドを実行し、コネクションを確立します。

- (1) telnet の有効化(Windows10のみ)
- ・スタート→Windows システム ツール→コントロールパネル→プログラムと機能



図 5-14 プログラムと機能

・Telnet クライアントにチェックを入れてください。

Windows の機能	
Windows の機能の有効化または無効化	0
機能を有効にするには、チェック ボックスをオンにしてください。機能を無効 ボックスをオフにしてください。塗りつぶされたチェック ボックスは、機能の ことを表します。	にするには、チェック 一部が有効になっている
🛛 🎍 Internet Explorer 8	
⊞	
ਭ 🔲 📔 Microsoft メッセージ キュー (MSMQ) サーバー	
田 □ ▶ NFS 用サービス	E
■ RAS 接続マネージャー管理キット (CMAK)	
RDC (Remote Differential Compression)	
■] RIP リスナー	
Tablet PC コンポーネント	
□□□ Telnet クライアント	
Temet 9 //-	
■ JFTP クライアント	
INIX ベース アプリケーション用サブシステム	
Windows Search	+
ОК	キャンセル

図 5-15 Telnet クライアント



#### (2) 単一 LAN ボードの場合

サンプルプログラムを実行する環境に合わせて、以下のいずれかを動作させてください。 PC 上の MS-DOS プロンプトで下記コマンドを実行し、コネクションを確立します。 【TCP ブロッキングコールの場合】 <u>telnet 192.168.X.c 1024</u>

【TCP ノンブロッキングコールの場合(複数同時接続可能)】 telnet 192.168.X.c 1024 telnet 192.168.X.c 1025

(3) 複数 LAN ボードの場合

サンプルプログラムを実行する環境に合わせて、以下のいずれかを動作させてください。 PC 上の MS-DOS プロンプトで下記コマンドを実行し、コネクションを確立します。 【TCP ブロッキングコールの場合】

telnet 192.168.X.c 1024 telnet 192.168.X.d 1025

【TCP ノンブロッキングコールの場合(同時に複数の通信端点が使用可能です)】 telnet 192.168.X.c 1024 telnet 192.168.X.c 1025

telnet 192.168.X.d 1026 telnet 192.168.X.d 1027

(4) 通信の終了

画面が暗転した状態で、キーボードから入力を行ってください。

入力したデータが画面上に表示されれば動作確認 OK です。

Ctrl + "]"と入力し、続いて、"quit[enter キー入力]"と入力すると接続を切断できます。

ttttt	Â
tteessttaaaaaa	
ホストとの接続が切断されました。	
C:¥Users¥b1500587>_	
	-

図 5-16 接続の切断



5.7.3 UDP 接続を確認する

PC 上から UDP 送受信フリーソフトを使用し、マイコンにコマンドを送信します。

UDP ソフトの準備

・次のサイトで UDP データが送受信可能なフリーソフト: Socket Debugger Free を入手します。

https://www.udom.co.jp/sdg

(2) 単一 LAN ボードの場合

PC 上から UDP 送受信フリーソフトを使用します。設定は以下の通り。

【UDP ブロッキングコールの場合】 <u>相手先 IP アドレス 192.168.X.c 、使用ポート番号 1365</u>

【UDP ノンブロッキングコールの場合(複数同時通信可能)】 <u>相手先 IP アドレス 192.168.X.c 、使用ポート番号 1365</u> <u>相手先 IP アドレス 192.168.X.c 、使用ポート番号 1366</u>

(3) 複数 LAN ボードの場合

PC 上から UDP 送受信フリーソフトを使用します。設定は以下の通り。

【UDP ブロッキングコールの場合】 <u>相手先 IP アドレス 192.168.X.c 、使用ポート番号 1365</u> 相手先 IP アドレス 192.168.X.d 、使用ポート番号 1366

【UDP ノンブロッキングコールの場合(複数同時通信可能)】 <u>相手先 IP アドレス 192.168.X.c 、使用ポート番号 1367</u> 相手先 IP アドレス 192.168.X.c 、使用ポート番号 1368

<u>相手先 IP アドレス 192.168.X.d 、使用ポート番号 1369</u> <u>相手先 IP アドレス 192.168.X.d 、使用ポート番号 1370</u>

(4) 通信の終了

UDP はコネクションを確立しないため、通信の終了にコマンドは不要です。



### 6. 注意事項

#### 6.1 T4 ライブラリ

- (1) tcp\_rcv\_dat()および、tcp\_snd\_dat()の第三引数「INT len」には 15bit 以内のサイズを指定してください。
- (2) tcp\_acp\_cep()、tcp\_con\_cep()、tcp\_cls\_cep()、tcp\_rcv\_dat()、tcp\_snd\_dat()、udp\_snd\_dat()、および udp\_rcv\_dat()の引数「TMO tmout」に正の値を指定する場合、15bit 以内のサイズを指定してください。
- (3) 本ライブラリは、マイコンオプション fint\_register=0 (高速割り込み専用レジスタ [なし]) で使用してく ださい。本オプションの省略時解釈は、fint\_register=0 です。
- 6.2 スマート・コンフィグレータ

T4 ソフトウェアコンポーネント設定画面でユーザは6端点(TCP/UDP)をカスタマイズできます。

端点数そのものを変更したい時は r\_t4\_rx\_config.h と config\_tcpudp.c を編集してください。

## 6.3 サンプルプログラム

- (1) サンプルプログラムはリトルエンディアンのみ付属しています。
- (2) サンプルプログラムの MAC アドレスは config\_tcpudp.c の\_myethaddr 変数に格納されています。
   \_myethaddr 変数(MAC アドレス)の初期値は必要に応じてシステムに合わせて変更してください。
- (3) サンプルプログラムは TSIP 非搭載版 RX65N 用に作成されていますが、TSIP 搭載版 RX65N 用にカス タマイズすることができます。カスタマイズ方法は 2 つあります。
  - スマート・コンフィグレータを使用する方法

     スマート・コンフィグレータのボード設定画面から TSIP 搭載版 RX65N の ボード種別・デバイス型名に変更。
     スマート・コンフィグレータのコンポーネント設定画面から TSIP FIT モジュールを追加。
     スマート・コンフィグレータからコードの生成を実行。
  - 手動で編集する方法<sup>(注)</sup>
     a. BSP の r\_bsp\_config.h 内にあるマクロ定義
     BSP\_CFG\_MCU\_PART\_ENCRYPTION\_INCLUDED の値を true に変更。
     b. Web ページからダウンロードした TSIP ドライバを e2 studio プロジェクトに手動追加。

注1:スマート・コンフィグレータでコードの生成を再実行した場合、編集箇所がリセットされる可 能性があります。

注 2 : 対象のマクロ定義については r\_t4\_driver\_rx Rev.1.09 の t4\_driver.c の 64~76 行目を参照して ください。



## 7. 付録

## 7.1 動作確認環境

本 FIT モジュールの動作確認環境を以下に示します。

表 7.1	動作確認環境	(Rev.2.09)
-------	--------	------------

項目	内容	
統合開発環境	ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V7.3.0	
	ルネサス エレクトロニクス製 CS+ V8.01.00(CC-RX T4 ライブラリ生成環境)	
	IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.11.1	
Cコンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V3.01.00	
	コンパイルオプション:統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加	
	-lang = c99	
	GCC for Renesas RX 4.8.4.201801	
	コンパイルオプション:統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加	
	-std=gnu99	
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.11.1	
	コンパイルオプション:統合開発環境のデフォルト設定	
エンディアン	ビッグエンディアン/リトルエンディアン	
モジュールのリビジョン	Rev.2.09	
ソフトウェアツール	QE for TCP/IP V1.0.1	
(オプション)		
使用ボード	Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (RTK50565Nxxxxxx)	
	Renesas Starter Kit+ for RX64M (R0K50564Mxxxxx)	

## 表 7.2 動作確認環境 (Rev.2.10)

項目	内容	
統合開発環境	ルネサスエレクトロニクス製 e <sup>2</sup> studio V20.10.0	
	ルネサス エレクトロニクス製 CS+ V8.04.00(CC-RX T4 ライブラリ生成環境)	
	IAR Embedded Workbench for Renesas RX 4.14.1	
Cコンパイラ	ルネサスエレクトロニクス製 C/C++ Compiler for RX Family V3.02.00	
	コンパイルオプション:統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加	
	-lang = c99	
	GCC for Renesas RX 4.8.4.201803	
	コンパイルオプション:統合開発環境のデフォルト設定に以下のオプションを追加	
	-std=gnu99	
	IAR C/C++ Compiler for Renesas RX version 4.14.1	
	コンパイルオプション:統合開発環境のデフォルト設定	
エンディアン	ビッグエンディアン/リトルエンディアン	
モジュールのリビジョン	Rev.2.10	
ソフトウェアツール	QE for TCP/IP V1.0.1	
(オプション)		
使用ボード	Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MB (RTK50565Nxxxxxx)	
	Renesas Starter Kit+ for RX64M (R0K50564Mxxxxx)	



7.2 ソフトウェア更新履歴

ソフトウェア	変更点	リリース日時
バージョン		
V.2.10	セキュリティ強化対応	2021/04/01
	・TCP シーケンス番号予測攻撃への対応のため、Initial sequence	
	number (ISN)生成アルゴリズムを変更しました。	
	・GCC のバージョンに関する制限事項を追加しました。	
V.2.09	対象コンパイラを追加	2019/06/28
	GCC for Renesas RX, IAR C/C++ Compiler for Renesas RX	
	・TCP Keep-AllVe 機能を追加しました。	
	・クートウェイアトレス有効時、一部の処元IPアトレスに対して   TCP/UDP 通信ができない問題を修正しました。	
	・コールバックルーチンから API を呼び出した時、E_QOVR が返るこ	
	とがある問題を修正しました。	
	・DHCP 有効時、IP アドレスが確定する前にマルチキャストアドレス	
	宛またはブロードキャストアドレス宛の UDP パケットを受信すると	
	UDPのコールバックルーチンが呼び出される問題を修正しました。	0040/40/40
V.2.08		2018/12/10
	・DHCP 右効で複数ボード同時にリスタートオスと IP 取得できたい問	
	・UDP 送信完了時、コールバック関数が呼び出されないことがある問	
	題を修正。	
	・リピータハブを接続するときに IP アドレスが競合する問題を修正。	
V.2.07	以下バグ修正	2017/12/31
	・異常な Ping 応答パケットを送信する問題を修正。	
	・UDP 送受信処理キャンセル時の UDP 送受信ができない問題を修正。	
V.2.06	機能追加	2016/12/15
Release 00	・DHCP 機能追加しました。	
	・ICP で受信ワイントワにナータか残っている状態で受信 API キャン	
	ーゼルが刻かない。 ・同時に複数の SVN を発信したとき一部の SVN/ACK を返さたい提合	
	・TCP受信で再送パケットに追加データが含まれる場合に、破棄され	
	a.	
	・相手からの TCP 受信と T4 からの TCP 再送が重なった時に送信 TCP	
	パケットが不正になる。	
V.2.05	機能追加	2015/12/01
Release 00	・IGMP 機能追加	
	APIのigmp_join_group()とigmp_leave_group()を追加しました。	
	igmp_join_group()を使用することでマルチキャストグループに参加する	
	ここがじさまり。   igmn leave groun()を使用することでフルチキャストグループから離船	
	ignip_leave_group()を医用することでマルチギャストラルーラから離脱   することができます。	



V.2.03 Release 00	│ 以下バグ修正   ・T4 と通信相手の FIN パケット送信タイミングが重なった場合に発生	2015/08/07
	する以下2点の問題点を修正。	
	-T4 側からの送信に対する ACK を返さない機器への対策を実施	
	-クローズ後も受信データを参照しゼロウィンドウ状態を検出してしま	
	い、以降の TCP 接続を受け付けない場合がある問題を修正。	
V.2.02	・RX のライブラリ生成環境を CC-RX V1.02 から V.2.03 に変更しまし	2015/01/05
Release 00		
V.2.01	・ソースコードをルネサスコーディングルールに適用しました。	2014/07/01
Release 00		
V.2.00	機能追加	2014/04/01
Release 00	·複数 LAN ポート対応し、それぞれの LAN ポートに MAC アドレス、IP アドレスを設定出来るようになりました。	
	・ソースコードを公開しました。	
	・FIT(Firmware Integration Technology)に対応しました	
	│・北斗電子製 RX63N ボードをサボートしました。 │以下バグ修正	
	・ITRON V.4 とエラーコードが異なる個所を修正	
	・LAN ケーブル断時に tcp_cls_cep()をキャンセルできない問題を修正	
	・UDP 送信時に ARP が解決しない場合に UDP 送信処理が完了しない	
	・tcp_sht_cep()が TFN_TCP_ALL 指定でキャンセルできてしまう問題	
	を隠止	
V.1.06		2013/06/21
Release 00	・UDP ブロードキャスト受信 (宛先 IP アドレス 255.255.255.255)	
	・UDP ディレクテッドブロードキャスト受信 (宛先 IP アドレス	
	192.168.0.0/24 の場合、192.168.0.255)	
	・UDP ブロードキャスト送信 (宛先 IP アドレス 255.255.255.255)	
	│ ・UDP ディレクテッドフロードキャスト送信 (宛先 IP アドレス ↓ 102,169,0,0/24, の提合 ↓ 102,169,0,255)	
	192.100.0.0/24 00场日、192.100.0.233)	
	以下バグ修正	
	・RI600/4 と併用した場合、r_t4_itcpip.h の型定義と itron.h の型定義と が衝突するのを修正	
	・TCP ウィンドウサイズが 0 の SYN パケットを受信した際、	
	通常の SYN+ACK ではなく、SYN フラグのない ACK のみが送信される	
	・接続待受け中のtcp acp cep()が異常な戻り値を伴いコールバックさ	
	れる不具合を修正	
	・特定の IP アドレス、サブネットマスクを設定すると通信パケットが	
	送信されない不具合を修正	
	│ ・ P P P 冉 按 統 時 に P P P T 一 ハ から IP ア トレ 人 割 り 当 て に 矢 敗 す る 个 具 │ 合 を 修 正	
	ロミックエー   ・RX210 の PPP サンプルプログラムで SCI チャネル 1 選択時に通信	
	ができない不具合を修正	
1.05	↓ 以下機能追加	2012/04/01
	・PPP 用の T4 ライブラリを追加しました。	
	・api_wup() を tcp_api_wup()と udp_api_wup()に分割しました	



	・api_slp() を tcp_api_slp()とudp_api_slp()に分割しました 以下性能向上	
	メーロに向上 ・チェックサム海笛をアセンブラ化して 通信を真速化しました	
	・Ethernet ドライバの送信割り込みを許可にして 通信を高速化しまし	
	以下バグ修正	
	・UDP チェックサム演算結果がゼロになった場合、受信バッファの	
	チェックサム格納領域を破壊していたのを修正。	
	・APR 要求受信後、ARP 応答送信までの間にブロードキャストパケッ	
	トを受信した場合に不正パケットが送信される不具合を修正。	
1.04	以下機能追加	2011/08/30
	Ethernet ドライバ関数「report_error」を追加しました。	
	UDP チェックサムの処理切り替え設定用変数、	
	「_udp_enable_zerochecksum」を追加しました。	
	T4 付属のサンプルソフト"t4_driver.c"において、FR フラグを	
	クリアするタイミングを修正して、EDMAC 転送が不正に止まる現象を	
	改善しました。	
1.03	以下バグ修正	2011/01/25
	(不具合現象)	
	RI600/4 と併用した場合、ユーザ定義関数 api_wup() がどの通信端点に	
	よる呼び出しかが不明なため、起床するタスク ID も不明になる。	
	api_wup()の引数で、処理が終了した通信端点 ID を指定するよう変更。	
1.02	以下バク修正	内部バージョ
		2
	RI600/4 と併用した場合、r_t4_itcpip.h の型定義と itron.h の型定義とか 集中す 7	
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
	(刈束) r t4 itenin h た修正	
1.01	I_t4_IUPIP.II を修正。	2010/11/10
1.01		2010/11/10
	(小云ロ玩豕) T4 が top, spd, dat で通信相手に受信ウィンドウロー杯に送信した後	
	ACK 済みの ACK を送信してきた場合	
	送信側がゼロウィンドウプローブ	
	~信約2 ニーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	T4 が「通信相手はゼロウィンドウ」と判定し	
	通信相手が通知してきたウィンドウサイズがゼロでない場合。	
	ゼロウィンドウプローブではなくデータ再送する	
1.00	新規リリース	2010/09/01

## 改訂記録

		改訂内容	
Rev.	発行日	ページ	ポイント
2.10	2021.04.01	-	RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny V.2.10 に合わ
			せてリリース
			以下更新しました。
			• 要旨
			・ソフトウェア構造に TSIP FIT モジュールを追加
			・PPP 機能に関する内容を削除
			・FIT モジュールではサポートしていない RX62N および
			RX63Nに関する内容を削除
			・5.6 章
			・RX64M サンプルプログラムに関する内容を削除
			以下追加しました。
			•1.6章
			・GCC バージョンに関する制限事項
2.09	2019.06.28	-	RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny V.2.09 に合わ
			せてリリース
			以下更新しました。
			1. 概要
			2. API 情報
			3. T4 ライブラリの情報
			7. 付録
2.08	2018.12.10	-	r20uw0031 から次の章を追加。
			・4章 サンブルブログラム
			r20an0312 を次の章に統合。
			・4章 サンプルプログラム
			次の章を追加
			・4.6 章 コンボーネントの設定値
2.07	2017.12.31	-	RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny V.2.07 に合わ
			→ハッケーシハーション表記を Ver 表記に変更
			以下更新しました。
			2.3 14 Ethernet サンフルアフリケーション ROM/RAM/ス
			ダックサイス
			2.4 ハーション旧牧
			4. 注息争填 5. (+4]
2.06	2016 12 15		0.1 珈川F#Emuを売 RX ファミリ 組み込み田 TCP/IP M3S_T/_Tiny \/ 2 06
2.00	2010.12.10		Release 00 に合わせてリリース
			RX65Nに対応しました。
			7 章を追加しました。
			デバッグ情報付きライブラリを追加しました。
			コンパイルオプションを変更しました。



			ライブラリ盟発環境を変更しました
2.05	2015 12 01		アインファミリ 組み込み田 TCP/IP M3S-T4-Tiny V 205
2.00	2010.12.01		Release 00 に合わせてリリース
			以下更新しました。
			概要
			「 <sup>MAA</sup> 」 ファイル構成から rxv2 コアライブラリを削除
			4. 開発環境のコンパイラバージョン
			5 T4 Ethernet $\# \vee \neg \mu \nabla \neg \mu \nabla \neg \nu \nabla \neg \nu$ ROM/RAM/Z
			タックサイズ
			6. バージョン情報
2.03	2015.08.07	-	RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny V.2.03
			Release 00 に合わせてリリース
2.02	2015.01.05	-	RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny V.2.02
			Release 00 に合わせてリリース
			RX71M に対応しました
		p4,p5	ライブラリファイル名とコンパイルオプションを変更しまし
			t= o
		p6	ライブラリ開発環境を変更しました。
2 01	2014 07 01	_	
			Release 00 に合わせてリリース
		-	本書のタイトルを変更しました
		p1	FIT モジュールの URL を修正しました。
		p2	ソフトウェアの構成例を追加しました。
2.00	2014.04.01		RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny V.2.00
			Release 00 に合わせてリリース
			開発環境に北斗電子 RX63N ボード追加
			スタックサイズの表を修正
			スタックサイズの表を修正
			スタックサイズの設定値を修正
1.06	2013.06.21	-	RX ファミリ 組み込み用 TCP/IP M3S-T4-Tiny V.1.06
			Release 00 に合わせてリリース
			・ライブラリ更新履歴をソフトウェア更新履歴に変更
			→Ver 表記をパッケージバージョン表記に変更
		p6	動作環境に北斗電子製の RX62N ボードを追加しました
			動作環境にがじぇっとるねさすの RX63N ボードを追加しま
		p10	した
		n12	スタックサイズの表を修正
		p13	スタックサイズの表を修正
		p14	スタックサイズの設定値を修正
		p15	Ethernet サンプルドライバ・パッチプログラムの項を追加
			サンブルブログラムの動作確認方法を追加
1.05	2012.11.09		M3S-T4-Tiny for the RX Family V.1.05 Release01 C
		n1	合わせしリリース
		n4	安百  に KXb3N の記述を追加   思念理技 のば、 パル DV20N し TU なたなた
4.04			開発填現の[ホート]に RX63N と型名を追加
1.04	2012.09.30	全体	
			KADSIN 用のサンフルフロクラムを追加   DV00N 田のリンプルプロクラムを追加
			KXb2N 用のサンノルノロクラムを更新   Division 田 Fill - パー・デー・デー
			RX62N 用 Ether ドライハをハージョンアッフ



			ゼロコピーAPI に対応し、パフォーマンスが向上
			LAN ケーブル活線挿抜に対応
			Wake on LAN に対応
1.03	2012.04.01	全体	M3S-T4-Tiny for the RX Family V.1.05 Release00 に
			合わせてリリース
		全体	T4 の PPP に関する情報を追加
		p2	以下誤記修正
		p6	略称 HEW の名称を記載。
			サンプルプログラムに関する注意事項を1点追加。
			マルチキャストに関する注意事項を1点追加。
1.02	2011.08.30	全体	T4 ライブラリ Ver1.04 に合わせてリリース
1.01	2011.01.25	全体	T4 ライブラリ Ver1.03 に合わせてリリース
1.00	2010.11.10	—	初版発行



#### 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテク ニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部 リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオン リセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入に より、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」について の記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識 されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した 後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定 した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り 替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、V<sub>IL</sub>(Max.)からV<sub>IH</sub>(Min.)までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V<sub>IL</sub>(Max.)からV<sub>IH</sub>(Min.)までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止
 リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス(予約領域)があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッ シュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合が あります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

### ご注意書き

- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害 (お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許 権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うもので はありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要と なる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
- 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改 変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等 高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のあ る機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機 器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これら の用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その 責任を負いません。

- 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリ ティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害(当社製品または当社製品が使用されてい るシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。)から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品ま たは当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行 為(「脆弱性問題」といいます。)によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害に ついて、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品 性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
- 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする 場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を 行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客 様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を 行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行って ください。
- 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用 を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことに より生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的 に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

#### 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア) www.renesas.com

#### 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属 します。

### お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓 ロに関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。 www.renesas.com/contact/