关于产品目录等资料中的旧公司名称

NEC电子公司与株式会社瑞萨科技于2010年4月1日进行业务整合(合并),整合后的新公司暨"瑞萨电子公司"继承两家公司的所有业务。因此,本资料中虽还保留有旧公司 名称等标识,但是并不妨碍本资料的有效性,敬请谅解。

瑞萨电子公司网址: http://www.renesas.com

2010年4月1日 瑞萨电子公司

【发行】瑞萨电子公司(http://www.renesas.com)

【业务咨询】http://www.renesas.com/inquiry

Notice

- 1. All information included in this document is current as of the date this document is issued. Such information, however, is subject to change without any prior notice. Before purchasing or using any Renesas Electronics products listed herein, please confirm the latest product information with a Renesas Electronics sales office. Also, please pay regular and careful attention to additional and different information to be disclosed by Renesas Electronics such as that disclosed through our website.
- Renesas Electronics does not assume any liability for infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties by or arising from the use of Renesas Electronics products or technical information described in this document. No license, express, implied or otherwise, is granted hereby under any patents, copyrights or other intellectual property rights of Renesas Electronics or others.
- 3. You should not alter, modify, copy, or otherwise misappropriate any Renesas Electronics product, whether in whole or in part.
- 4. Descriptions of circuits, software and other related information in this document are provided only to illustrate the operation of semiconductor products and application examples. You are fully responsible for the incorporation of these circuits, software, and information in the design of your equipment. Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties arising from the use of these circuits, software, or information.
- 5. When exporting the products or technology described in this document, you should comply with the applicable export control laws and regulations and follow the procedures required by such laws and regulations. You should not use Renesas Electronics products or the technology described in this document for any purpose relating to military applications or use by the military, including but not limited to the development of weapons of mass destruction. Renesas Electronics products and technology may not be used for or incorporated into any products or systems whose manufacture, use, or sale is prohibited under any applicable domestic or foreign laws or regulations.
- 6. Renesas Electronics has used reasonable care in preparing the information included in this document, but Renesas Electronics does not warrant that such information is error free. Renesas Electronics assumes no liability whatsoever for any damages incurred by you resulting from errors in or omissions from the information included herein.
- 7. Renesas Electronics products are classified according to the following three quality grades: "Standard", "High Quality", and "Specific". The recommended applications for each Renesas Electronics product depends on the product's quality grade, as indicated below. You must check the quality grade of each Renesas Electronics product before using it in a particular application. You may not use any Renesas Electronics product for any application categorized as "Specific" without the prior written consent of Renesas Electronics. Further, you may not use any Renesas Electronics. Renesas Electronics product for any application for which it is not intended without the prior written consent of Renesas incurred by you or third parties arising from the use of any Renesas Electronics product for an application categorized as "Specific" or for which the product is not intended where you have failed to obtain the prior written consent of Renesas Electronics. The quality grade of each Renesas Electronics product is "Standard" unless otherwise expressly specified in a Renesas Electronics data sheets or data books, etc.
 - "Standard": Computers; office equipment; communications equipment; test and measurement equipment; audio and visual equipment; home electronic appliances; machine tools; personal electronic equipment; and industrial robots.
 - "High Quality": Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.); traffic control systems; anti-disaster systems; anticrime systems; safety equipment; and medical equipment not specifically designed for life support.
 - "Specific": Aircraft; aerospace equipment; submersible repeaters; nuclear reactor control systems; medical equipment or systems for life support (e.g. artificial life support devices or systems), surgical implantations, or healthcare intervention (e.g. excision, etc.), and any other applications or purposes that pose a direct threat to human life.
- 8. You should use the Renesas Electronics products described in this document within the range specified by Renesas Electronics, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renesas Electronics shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the use of Renesas Electronics products beyond such specified ranges.
- 9. Although Renesas Electronics endeavors to improve the quality and reliability of its products, semiconductor products have specific characteristics such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Further, Renesas Electronics products are not subject to radiation resistance design. Please be sure to implement safety measures to guard them against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas Electronics product, such as safety design for hardware and software including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other appropriate measures. Because the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, please evaluate the safety of the final products or system manufactured by you.
- 10. Please contact a Renesas Electronics sales office for details as to environmental matters such as the environmental compatibility of each Renesas Electronics product. Please use Renesas Electronics products in compliance with all applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive. Renesas Electronics assumes no liability for damages or losses occurring as a result of your noncompliance with applicable laws and regulations.
- 11. This document may not be reproduced or duplicated, in any form, in whole or in part, without prior written consent of Renesas Electronics.
- 12. Please contact a Renesas Electronics sales office if you have any questions regarding the information contained in this document or Renesas Electronics products, or if you have any other inquiries.
- (Note 1) "Renesas Electronics" as used in this document means Renesas Electronics Corporation and also includes its majorityowned subsidiaries.
- (Note 2) "Renesas Electronics product(s)" means any product developed or manufactured by or for Renesas Electronics.



M3028BT2-CPE

User's Manual

用于M16C/Tiny系列的小型仿真器



Rev.1.00 2007.07

Notes regarding these materials

- This document is provided for reference purposes only so that Renesas customers may select the appropriate Renesas products for their use. Renesas neither makes warranties or representations with respect to the accuracy or completeness of the information contained in this document nor grants any license to any intellectual property rights or any other rights of Renesas or any third party with respect to the information in this document.
- Renesas shall have no liability for damages or infringement of any intellectual property or other rights arising out of the use of any information in this document, including, but not limited to, product data, diagrams, charts, programs, algorithms, and application circuit examples.
 You should not use the products or the technology described in this document for the purpose of military
- 3. You should not use the products or the technology described in this document for the purpose of military applications such as the development of weapons of mass destruction or for the purpose of any other military use. When exporting the products or technology described herein, you should follow the applicable export control laws and regulations, and procedures required by such laws and regulations.
- 4. All information included in this document such as product data, diagrams, charts, programs, algorithms, and application circuit examples, is current as of the date this document is issued. Such information, however, is subject to change without any prior notice. Before purchasing or using any Renesas products listed in this document, please confirm the latest product information with a Renesas sales office. Also, please pay regular and careful attention to additional and different information to be disclosed by Renesas such as that disclosed through our website. (http://www.renesas.com)
- 5. Renesas has used reasonable care in compiling the information included in this document, but Renesas assumes no liability whatsoever for any damages incurred as a result of errors or omissions in the information included in this document.
- 6. When using or otherwise relying on the information in this document, you should evaluate the information in light of the total system before deciding about the applicability of such information to the intended application. Renesas makes no representations, warranties or guaranties regarding the suitability of its products for any particular application and specifically disclaims any liability arising out of the application and use of the information in this document or Renesas products.
- 7. With the exception of products specified by Renesas as suitable for automobile applications, Renesas products are not designed, manufactured or tested for applications or otherwise in systems the failure or malfunction of which may cause a direct threat to human life or create a risk of human injury or which require especially high quality and reliability such as safety systems, or equipment or systems for transportation and traffic, healthcare, combustion control, aerospace and aeronautics, nuclear power, or undersea communication transmission. If you are considering the use of our products for such purposes, please contact a Renesas sales office beforehand. Renesas shall have no liability for damages arising out of the uses set forth above.
- Notwithstanding the preceding paragraph, you should not use Renesas products for the purposes listed below: (1) artificial life support devices or systems
 - (2) surgical implantations
 - (3) healthcare intervention (e.g., excision, administration of medication, etc.)
 - (4) any other purposes that pose a direct threat to human life

Renesas shall have no liability for damages arising out of the uses set forth in the above and purchasers who elect to use Renesas products in any of the foregoing applications shall indemnify and hold harmless Renesas Technology Corp., its affiliated companies and their officers, directors, and employees against any and all damages arising out of such applications.

- 9. You should use the products described herein within the range specified by Renesas, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renesas shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the use of Renesas products beyond such specified ranges.
- 10. Although Renesas endeavors to improve the quality and reliability of its products, IC products have specific characteristics such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Please be sure to implement safety measures to guard against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas product, such as safety design for hardware and software including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other applicable measures. Among others, since the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, please evaluate the safety of the final products or system manufactured by you.
- 11. In case Renesas products listed in this document are detached from the products to which the Renesas products are attached or affixed, the risk of accident such as swallowing by infants and small children is very high. You should implement safety measures so that Renesas products may not be easily detached from your products. Renesas shall have no liability for damages arising out of such detachment.
- 12. This document may not be reproduced or duplicated, in any form, in whole or in part, without prior written approval from Renesas.
- 13. Please contact a Renesas sales office if you have any questions regarding the information contained in this document, Renesas semiconductor products, or if you have any other inquiries.

注意

本文只是参考译文,前页所载英文版"Cautions"具有正式效力。

关于利用本资料时的注意事项

1.	本资料是为了让用户根据用途选择合适的本公司产品的参考资料,对于本资料中所记载的技术信息,并非意
	味着对本公司或者第三者的知识产权及其他权利做出保证或对实施权力进行的承诺。
2.	对于因使用本资料所记载的产品数据、图、表、程序、算法及其他应用电路例而引起的损害或者对第三者的
	知识产权及其他权利造成侵犯,本公司不承担任何责任。
3.	不能将本资料所记载的产品和技术用于大规模城外性武器的升发等目的、车事目的或其他的车需用途方面。 一般,在此口时发展进行中古线,他上来的原因注意和并仅也可能因为这个声度完成的关系。
	另外,在出口时必须遵守日本的《外汇及外国资易法》及其他出口的相关法令开腹行这些法令中规定的必要
	于线。
4.	本公司方司约方出做时广面数据、图、表、程序、具法以及其他应用电路例等所有信息均力本资料发行时的内容, 本公司方司约方进步上做更先通知的提出了,对大家料纸记载的立具式来立具和数据运用。 化丁香酚乙和香用
	本公司有可能在不顾争无通知时很优下,对本页特别比较时广面现有广面观馆近行史议。别以往购头和使用 本公司的业民体金中之前 建重先向本公司的董业应口施引员郭的信息并必觉的查太公司通过公司主责
	本公司时十寸体/加之前,用于几间本公司时旨业图口调队取制时后芯开经常用意本公司通过公司工具(http://www.reneses.com)笔公工的基础信息
5	(而见://www.ichesas.com/ga/max/me.co.)
0.	为了不及行于了历史教明问题,但可以同次历史的中国版明和时间的任何一下不正直不及行时的发生了当时发展做
6.	口之之(小公司);[1][1][1][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2][2]
	使用的技术信息进行单独评价,还要对整个系统进行充分的评价。请顾客自行负责,进行是否适用的判断。
	本公司对于是否适用不负任何责任。
7.	本资料中所记载的产品并非针对万一出现故障或是错误运行就会威胁到人的生命或给人体带来危害的机器、
	系统(如各种安全装置或者运输交通用的、医疗、燃烧控制、航天器械、核能、海底中继用的机器和系统等)
	而设计和制造的,特别是对于品质和可靠性要求极高的机器和系统等(将本公司指定用于汽车方面的产品用
	于汽车时除外)。如果要用于上述的目的,请务必事先向本公司的营业窗口咨询。另外,对于用于上述目的
	而造成的损失等,本公司概不负责。
8.	除上述第7项内容外,不能将本资料中记载的产品用于以下用途。如果用于以下用途而造成的损失,本公司
	2) 阻坦于入14 使用的装直。 3) 田王治疗(切除患如一处药笙)的状况。
9	在使用本资料所记载的产品时,对于最大额定值、工作电源电压的范围、放热特性、安装条件及其他条件请
0.	在本公司规定的保证范围内使用。如果超出了本公司规定的保证范围使用时,对于由此而造成的故障和出现
	的事故,本公司将不承担任何责任。
10.	本公司一直致力于提高产品的质量和可靠性,但一般来说,半导体产品总会以一定的概率发生故障、或者由
	于使用条件不同而出现错误运行等。为了避免因本公司的产品发生故障或者错误运行而导致人身事故和火灾
	或造成社会性的损失,希望客户能自行负责进行冗余设计、采取延烧对策及进行防止错误运行等的安全设计
	(包括硬件和软件两方面的设计)以及老化处理等,这是作为机器和系统的出厂保证。特别是单片机的软件,
	由于单独进行验证很困难,所以要求在顾客制造的最终的机器及系统上进行安全检验工作。
11.	如果把本资料所记载的产品从具载体设备上卸下,有可能造成婴儿误吞的危险。顺各在将本公司产品安装到
	顾各的设备上时,请顾各目行页责将本公司产品设直刀不谷易刺洛的安全设计。如果从顾各的设备上刺洛而 为中点中封闭,并公司按了承担任何考试。
12	垣风争议时,本公可将个承担性 们页 性。 左主得到太八司的吏生书面让可时, 天可 救太次料的 <u>一</u> 郭公式老 会郭 妹恭式老 <u>有</u> 制
12.	在不特到举公司的事儿节闻队时时,不时村举灾特的"即刀以有主的转载以有支付。" 加里霉可留望无未浓料的送烟点应。武老方其仙艺心的问题,请向未小司的苦地窗口次海
13.	邓不而女子府入于华央市时并非时在,我有有关心入心的门险,用户举备目的自正图目在问。

前言

M3028BT2-CPE 是用于 M16C/Tiny 系列 MCU 的具有实时跟踪功能的小型仿真器。 本用户手册重点说明 M3028BT2-CPE 小型仿真器的规格和设置方法。有关 M3028BT2-CPE 随附的仿真器调试 程序和 C 编译程序 M3T-NC30WA (评估版)的详细资料,请参照在线手册。

本产品的所有包装内容在"1.1包装内容"(第1页)中记载。如对本产品有任何意见或疑问,敬请联系您当地的经销商。

使用本产品时的相关用户手册如下表所示:您可以从瑞萨工具主页(http://www.renesas.com/en/tools)下载手册的最新版本。

ŧΠ	¥	Ŧ	пп
们日	大	ᅮ	ग्रा

项目	手册
附件工具	M30263T-42SSB User's Manual
	M30260T-48FPD User's Manual
	M30291T-64FPD User's Manual
	M30290T-80FPD User's Manual
	M30280T-85LGF User's Manual
综合开发环境	High-performance Embedded Workshop User's Manual
仿真器调试程序	M16C R8C Compact Emulator Debugger User's Manual
C 编译程序	C compiler package for the R8C/Tiny, M16C/60, 30, Tiny, 20, and 10 Series C compiler User's Manual
汇编程序	C compiler package for the R8C/Tiny, M16C/60, 30, Tiny, 20, and 10 Series Assembler User's Manual

重要事项

在使用本产品前,请务必仔细阅读并理解用户手册。 务必保管好用户手册,在使用中如有不明之处,请再次阅读。

仿真器:

本资料中的仿真器是指瑞萨科技公司制作的以下产品:

(1) 小型仿真器主部件

(2) 用于用户系统连接的封装转换电路板

不包含客户的用户系统和主机。

仿真器的使用目的:

本产品是支持使用瑞萨 16 位单片机 M16C 族的 M16C/Tiny 系列进行系统开发的装置。它从软件和硬件两方面 为系统开发提供支持。

请遵循该使用目的正确使用本产品,坚决拒绝本目的以外的使用。

仿真器的使用对象:

本产品仅供仔细阅读并理解用户手册的对象使用。 在使用本产品时,需要电子电路、逻辑电路和单片机的基本知识。

使用仿真器时:

- 本产品是用于程序开发和评价阶段的开发支持装置。在批量生产已开发的程序时,请务必事先进行安装评价和试验等判断是否适用。
- (2) 由于使用本产品而产生的用户开发结果,瑞萨科技不承担任何责任。
- (3) 本公司努力提供有关本产品的缺陷对策、维修等的收费或者免费服务。但是,不保证在任何情况下都能 提供。
- (4) 本产品是为实验室用于程序开发和评价而准备的产品。在日本国内使用时,不适用于电气设备安全法和电磁波障碍对策。
- (5) 本公司无法预测所有可能存在潜在危险的状况或错误使用。因此,本用户手册中和贴在本产品上的警告并 非所有的警告。请客户正确安全使用本产品。
- (6) 本产品尚未取得 UL 等安全规格和 IEC 等行业规格。因此,如果将本产品从日本国内携带到海外,请了解 这一点。

使用限制:

本产品是作为开发支持工具而开发的产品。因此,请不要用作嵌入式设备,也不要用于如下所示的系统或设备 开发用途:

- (1)运输、交通车辆
- (2) 医疗 (用于涉及生命安全的装置)
- (3) 航空宇宙
- (4) 原子能控制
- (5)海底中继器
- 因上述目的而考虑使用本产品的客户,请向当地的经销商洽询。

关于产品的变更:

本公司采取不断改良本产品的设计和性能的方针。因此,在更改规格、设计和用户手册时,恕不另行通知。

关于权利:

- (1) 对于因使用本资料记载的信息、产品或者电路而引起的损害或者专利权等其它权利的侵犯,本公司不承担 任何责任。
- (2)本资料不许诺第三者或者本公司的专利权以及其它权利的实施权。
- (3)本用户手册和本产品享有版权保护,所有权利归属本公司。事先未经本公司的书面许可,不得翻印、复制 和转载本用户手册的部分或者全部内容。

关于图示:

本用户手册的部分图示可能和实物有差异。

安全事项

图标的定义

为了正确使用仿真器,防止给您或他人带来危害和财产的损害,在用户手册和仿真器的表示中采用各种图标表示。

本章对要安全并正确地使用本产品所应采取的注意事项加以说明。请在充分理解本章所记载的内容后使用本产品。







1.	产品概要	1
1.1	包装内容	1
1.2	系统配置	2
1	.2.1 系统配置	2
1	.2.2 仿真器各部分的名称和功能	
1.3	规格一览表	5
1.4	工作环境	6
2.	设置	7
2.1	启动仿真器的流程图	7
2.2	随附软件的安装	
2.3	安装铁氧体磁心	8
2.4	仿真器电源的连接	9
2.5	和主机的连接	10
2.6	电源的接通	11
2	2.6.1 MCU 电源供给源选择跨接线 /MCU 电源电压选择跨接线	11
2	2.6.2 仿真器系统的连接确认	12
2	2.6.3 用户系统的供电	
2	2.6.4 电源的接通 / 切断	
2	2.6.5 仿真器正常启动时的 LED 显示	
2.7	自检	14
2	2.7.1 自检的步骤	14
2	2.7.2 在自检中检测到错误时	
2.8	与用尸系统的连接	
2	2.8.1 42 管脚 0.8mm 节距焊盘图形的连接	
2	2.8.2 48 管脚 0.5mm 节距焊盘图形的连接	
2	28.3 64 官脚 0.5mm 节距焊盘图形的连接	
2	28.4 80 官脚 0.5mm	
2	.8.5 65 官脚 0.65mm 卫起岸盈图形的连按	
2.9		22
2	.9.1 MCU 电源供组源处排砖按线/MCU 电源电压选拌砖按线	
2	29.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	23
2	.9.5 A-D 农沃方西屯谷	
3.	使用方法 (仿真器调试程序的使用方法)	28
3.1	仿真器调试程序的启动	
3.2	Init 对话框	
3.3	MCU Setting 对话框	
3.4	仿真器系统的连接确认	
3.5	程序执行	
3.6	H/W 断点设置窗口	41
3.7	跟踪窗口	46
3.8	RAM 监视窗口	

4.	硬件规格	54
4.1	目标 MCU 规格	
4.2	实际 MCU 和仿真器的不同点	55
4.3	连接图	
4.4	尺寸图	59
4.4	4.1 小型仿真器的整体尺寸图	59
4.4	4.2 转换电路板 M30263T-42SSB 的尺寸图	
4.4	4.3 转换电路板 M30260T-48FPD 的尺寸图	
4.4	4.4 转换电路板 M30291T-64FPD 的尺寸图	61
4.4	4.5 转换电路板 M30290T-80FPD 的尺寸图	61
4.4	4.6 转换电路板 M30280T-85LGF 的尺寸图	
4.5	使用时的注意事项	
5.	故障排除	67
5.1	故障时的解决流程	
5.2	仿真器调试程序不启动	
5.3	请求支援的方法	71
6.	维护和保修	72
6.1	用户注册	
6.2	维护	
6.3	保修内容	
6.4	维修规定	72
6.5	请求维修的方法	

用户注册

本手册随附用户注册表,请在填妥后传真给您当地的经销商或发送到以下电子邮箱。若您通过电子邮件注册, 您可以使用安装软件时在下列文件夹中创建的用户注册文本格式。注册内容只作为售后服务的信息使用。如果 不注册,就不能获得字段更换或故障信息通知等的维修服务。因此请务必注册。 有关用户注册的更多信息,请发送电邮到以下地址。

用户注册的文本格式 C:\Program Files\Renesas\Hew\Support

用户注册电邮地址

regist_tool@renesas.com

术语说明

本手册使用的术语定义如下所示:

仿真器 M3028BT2-CPE

指用于 M16C/Tiny 系列的小型仿真器 (本产品)。

仿真器系统

指以仿真器 M3028BT2-CPE 为核心的仿真器系统。M3028BT2-CPE 仿真器系统由仿真器主部件 M3028BT2-CPE、 仿真器电源、仿真器调试程序以及主机配置。

瑞萨集成开发环境高性能嵌入式工作区

是支持瑞萨科技单片机嵌入式应用程序开发的强有力的工具。具有仿真器调试程序功能,可通过接口从主机控制仿真器。另外,它可在同一应用程序中进行工程的编辑到创建和调试等操作。它同时也支持版本管理。

仿真器调试程序

指从集成开发环境高性能嵌入式工作区启动,可对本产品进行控制的软件工具。

固件

指存储在仿真器闪存中的程序。它分析与仿真器调试程序的通信内容,并对仿真器 M3028BT2-CPE 进行控制。可从仿真器调试程序下载此程序,以升级调试程序。

主机

指用于控制 M3028BT2-CPE 仿真器系统的计算机。

目标 MCU

指调试对象的单片机。

用户系统

指使用调试对象单片机的用户应用系统。

用户程序

指调试对象的用户应用程序。

评价 MCU

指安装于仿真器并以仿真器专用模式运行的单片机。

#

此符号在本手册中用于表示"L"有效信号 (例如: RESET#)。

1. 产品概要

本章说明本产品的包装内容、系统配置、规格和工作环境。

1.1 包装内容

M3028BT2-CPE 的产品包装内包含以下项目。开封时,请确认您 M3028BT2-CPE 的所有项目是否齐全。

表 1.1 包装内容

项目	数量
M3028BT2-CPE 小型仿真器	1
OSC-3 (20MHz) 振荡电路板	1
OSC-2 振荡电路板 (裸板)	1
用于连接主机和仿真器的 USB 接口电缆	1
小型仿真器的电源电缆	1
连接电源电缆的铁氧体磁心	1
硬件工具用户注册表(英文)	1
硬件工具用户注册表 (日文)	1
请求维修表 (英文)	1
请求维修表 (日文)	1
M3028BT2-CPE 用户手册 (本手册)	1
M3028BT2-CPE 用户手册 (日文)	1
M3028BT2-CPE 发行说明 (英文)	1
M3028BT2-CPE 发行说明 (日文)	1
CD-ROM - M16C R8C 小型仿真器调试程序 - C 编译程序 M3T-NC30WA (评估版)	1

* 请保管好 M3028BT2-CPE 的包装箱和缓冲材料,以便在故障维修等时用于运输。在运输本产品时,始终使 用这些包装箱和缓冲材料。

* 如对封装产品有任何意见或疑问, 敬请联系您当地的经销商。



1.2 系统配置

1.2.1 系统配置

图 1.1 显示了 M3028BT2-CPE 的系统配置图。



图 1.1 系统配置

- (1) 小型仿真器 M3028BT2-CPE (本产品) 这是用于 M16C/Tiny 系列的具有实时跟踪功能的小型仿真器(下文称仿真器)。另外也可购买安装了评价 MCU 的 M3028BT-EPBM。
- (2) USB 接口电缆 (包含) 这是用于主机和仿真器的接口电缆。
- (3) 仿真器电源

这是仿真器的电源。提供 5.0V ±5% 的 DC 电源。

请另外准备符合 CE 标志要求的电源。本产品随附电源电缆。

- 注:请注意有一些 AC 适配器的电源电压因负载而具有很大的变动。因此建议使用具有开关电源或稳定电源的 AC 适配器。
- (4) 用户系统这是您的应用系统。本仿真器可在没有用户系统的情况下使用。



- (5) 用户系统电源 这是用户系统的电源。由于本仿真器无法为用户系统供电,因此需要另外为用户系统供电。
- (6) 主机 这是用于控制仿真器的计算机。
- (7) 封装转换电路板,如 M30290T-80FPD 这是用于连接用户系统的 MCU 焊盘图形的封装转换电路板。有关详情,请参考"2.8 与用户系统的连接" (第 16 页)。

1.2.2 仿真器各部分的名称和功能

图 1.2 显示仿真器上方控制面板上的 LED 名称。



图 1.2 M3028BT2-CPE 上方控制面板上的 LED 名称

(1) 系统状态 LED

系统状态 LED 用于表示仿真器主部件的工作状态等。表 1.2 列出了系统状态 LED 的定义。

表 1.2 系统状态 LED 的定义

名称	编号	颜色	状态	含义
POWER	LED1	塔布	亮起	仿真器已接通电源。
TOWER		恒巴	熄灭	仿真器未接通电源。
SAFE	LED2	妇女	亮起	仿真器系统已正常启动。
C, II L			熄灭	仿真器系统未正常启动。

(2) 目标状态 LED

系统状态 LED 用于表示目标 MCU 的电源和工作状态。 表 1.3 列出了各个目标状态 LED 的定义。

表 1.3 目标状态 LED 的定义

名称	编号	颜色	状态	含义
		操奏	亮起	目标 MCU 已接通电源。
TOWER	LLDJ	位也	熄灭	目标 MCU 未接通电源。
сгоск		妇女	亮起	目标 MCU 内部时钟正在振动。
CLOCK	LLD4	54 环巴	熄灭	目标 MCU 内部时钟未振动。
RESET	LED5	红色	亮起	目标 MCU 正在复位,或用户系统复位信号为 "L"电平。
INEGE I	LLDJ	红色	熄灭	目标 MCU 不在复位状态。
RUN	LED6	绿鱼	亮起	正在执行用户程序。
	LLDU		熄灭	没有在执行用户程序。

(3) 系统复位开关

通过按系统复位开关,您可以初始化仿真器系统。 表 1.4 显示系统复位开关在仿真器的各种状态下的功能。

表 1.4 系统复位开关的功能

仿真器的状态	功能
当用户程序停止时	初始化仿真器,然后等待仿真器调试程序的命令。
当用户程序执行时	停止用户程序,初始化仿真器,然后等待仿真器调试程序的指令。

重要

有关系统复位的注意事项:

- 在按系统复位开关后,重新启动仿真器调试程序。否则仿真器调试程序显示的值可能与仿真器中 的实际值不匹配。
- ●若仿真器调试程序在重新启动后仍未能正常启动,请关闭仿真器,然后重新打开。

(4) 电源连接器 (J1)

这是将电源接通到本产品的连接器。有关详情,请参考"2.4 仿真器电源的连接"(第9页)。

(5) USB 电缆连接器 (J2)

这是将主机连接到本产品的 USB 电缆连接器。有关详情,请参考"2.5 和主机的连接"(第 10 页)。



(6) MCU 电源供给源选择跨接线 (JP1)

这是选择 MCU 的电源供给源的跨接开关。有关此开关的详情,请参考 "2.6.1 MCU 电源供给源选择跨接线 / MCU 电源电压选择跨接线"(第 11 页)。

(7) MCU 电源电压选择跨接线 (JP2)

这是选择 MCU 的电源电压的跨接开关。此设置仅在将 MCU 电源供给源选择跨接线设为 INT 时有效。有关此 开关的详情,请参考 "2.6.1 MCU 电源供给源选择跨接线 /MCU 电源电压选择跨接线"(第 11 页)。

1.3 规格一览表

表 1.5 列出了 M3028BT2-CPE 的规格。

表 1.5 M3028BT2-CPE 的规格

适用的 MCU		M16C/Tiny 系列
评价 MCU	M30290FCWP ROM 大小:128KB + 4KB, R/	AM 大小:12KB
可用的模式	单芯片模式	
最大工作频率	电源电压介于 4.2 到 5.5V: 24M 电源电压介于 3.0 到 5.5V: 20M 电源电压介于 2.7 到 5.5V: 10M	/Hz (对于 24MHz: 使用 PLL 时) /Hz /Hz
可用电源	用户系统已连接 (JP1=EXT)	2.7 到 5.5V
	用户系统未连接 (JP1=INT)	3.3 V 或 5.0V (由仿真器提供, JP2 设置)
基本调试功能	 下载 软件断点 (最多 64 个断点) 程序执行 / 停止 (允许执行支 存储器参照 / 设置 (参照 / 设 寄存器参照 / 设置 反汇编的显示 C级调试等 	Σ持软件断点的自由运行) :置 C 变量,运行时执行)
实时跟踪功能	 可记录 64K 周期的总线信息 (地址为 20 位,数据为 16 位 支持 5 种跟踪模式 (Break/Be 可按事件在记录 ON/OFF 间 	江, MCU 状态为 12 位) :fore/About/After/Full) 辺换
实时 RAM 监视器功能	- 1,024 字节 (256 字节 x4) - 数据 / 最后存取结果	
硬件断点功能	2个断点(地址匹配、总线匹酯],最多 255 次的通过次数) ^{*1}
执行时间测量功能	程序启动与停止之间的时间	



与用户系统的连接 (参阅第 16 页的 "2.8 与用户系 统的连接")	 42 管脚 0.8mm 节距 SSOP (PRSP0042GA-B, 旧代码: 42P2R-E) M30263T-42SSB (M3028BT2-CPE-1 随附) 48 管脚 0.5mm 节距 LQFP (PLQP0048KB-A, 旧代码: 48P6Q-A): M30260T-48FPD (M3028BT2-CPE-2 随附) 64 管脚 0.5mm 节距 LQFP (PLQP0064KB-A, 旧代码: 64P6Q-A): M30291T-64FPD (M3028BT2-CPE-3 随附) 80 管脚 0.5mm 节距 LQFP (PLQP0080KB-A, 旧代码: 80P6Q-A): M30290T-80FPD (M3028BT2-CPE-4 随附) 85 管脚 0.65mm 节距 TFLGA (PTLG0085JB-A, 旧代码: 85F0G): M30280T-85LGF (M3028BT2-CPE-5 随附)
仿真器电源	DC 5.0V ±5 %/(2A) 外部供电 (另外准备符合 CE 标志要求的电源)
主机接口	USB (USB 1.1 全速 ^{*2} , mini-B 规格标准的连接器)
外国规格标准	EN55022: 1998 A 类, EN55024: 1998

*1 实时跟踪功能的硬件断点功能和跟踪点设置无法同时使用。

*2 可连接支持 USB 2.0 的主机。使用 USB 接口,并非所有硬件 (如主机、USB 装置、USB 集线器)组合都 能工作及保证性能。

1.4 工作环境

请确保将本产品与表 1.6 及 1.7 中所列的仿真器工作环境和主机配合使用。

表 1.6 工作环境条件

项目	说明
工作温度	5 到 35°C (无结露)
存储温度	-10 到 60°C (无结露)

表 1.7 主机工作环境

项目	说明
主机	IBM PC/AT 兼容
OS	Windows 98SE ^{*1} Windows Me Windows XP Windows 2000
CPU	建议使用 Pentium III 600MHz 或更快的处理器
主机接口	USB 1.1 全速 ^{*2}
内存	建议具有 128MB 或更多空间
点击设备,如鼠标	鼠标或可连接到主机主部件并在上述 OS 中使用的任何其它点击设备。
CD 光驱	在安装仿真器调试程序或参考用户手册时需要使用

*1 Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 在美国及其它国家 / 地区的注册商标或商标。

*2 可连接支持 USB 2.0 的主机。使用 USB 接口,并非所有硬件(如主机、USB 装置、USB 集线器)组合都 能工作及保证性能。

2. 设置

本章将说明使用本产品所需的准备、仿真器的启动程序及如何更改设置。

2.1 启动仿真器的流程图

仿真器的启动程序在图 2.1 中显示。有关详情,请参考下文各段。另外,当仿真器无法正常启动时,请参考 "5. 故障排除"(第 67 页)。



图 2.1 启动仿真器的流程图



2.2 随附软件的安装

若您主机上使用的 OS 是 Windows XP 或 2000,此安装必须由具有管理员权限的用户执行。请注意没有管理员 权限的用户将无法完成安装。

将随附的 CD 放入 CD-ROM 光驱中,然后按照所显示的说明信息来安装软件。

在安装过程中,用于输入用户信息(签约者、所属、联系地址和主机)的 "user information"对话框将打开。 所提供的信息将转换成可作为用户注册以电邮发出的格式。

2.3 安装铁氧体磁心

将本产品随附的铁氧体磁心安装至 DC 电源电缆插头附近的地方。没有铁氧体磁心的话将可能造成干扰。 电源电缆应如图所示缠绕铁氧体磁心,然后将铁氧体磁心关紧。



图 2.2 安装铁氧体磁心



2.4 仿真器电源的连接

将仿真器电源连接到电源连接器 (J1)。仿真器的电源规格列出在表 2.1 中。

表 2.1 仿真器的电源规格

电源电压	DC 5.0V±5%/2A

图 2.3 和 2.4 分别显示电源连接器 (J1) 和适用插头的规格。



- 所施用的电压请勿超过产品的指定电压 (5.0V ±5%),因为这会造成烫伤及内部电路故障。
- 请使用符合 CE 标志要求的电源。



2.5 和主机的连接

使用 USB 接口电缆连接仿真器和主机。

将 USB 接口电缆 (随附)连接到 USB 接口连接器 (J2) 和主机的 USB 端口 (参阅图 2.5)。



图 2.5 连接仿真器系统



2.6 电源的接通

2.6.1 MCU 电源供给源选择跨接线 /MCU 电源电压选择跨接线

根据使用条件来选择仿真器的 MCU 电源供给源选择跨接线和 MCU 电源电压选择跨接线。



图 2.6 跨接开关位置

这些是用来选择对 MCU 的供电及其电压的跨接开关。如下面表 2.2 所示,根据对用户系统的连接来设置开关。

表 2.2 设置跨接开关

对用户系统 的连接	MCU 电源供给源选 择跨接线 (JP1)	MCU 电源电压选择 跨接线 (JP2)	说明
未连接	INIT	3.3V	从仿真器供应。MCU 工作电压为 3.3V。
	IIN I	5.0V	从仿真器供应。MCU 工作电压为 5.0V。
已连接	EXT	无效	从用户系统供应。本仿真器从用户系统耗用最多 500mA 的电流。

▲ 注意

有关跨接开关设置的注意事项:



● 更改跨接开关设置及连接电缆前,始终先将仿真器关闭。否则内部电路可能造成断路。



2.6.2

仿真器系统的连接确认

在接通电源之前,先检查主机、仿真器和用户系统的接口电缆连接。

2.6.3 用户系统的供电

本仿真器无法为用户系统供电。因此您的系统必须具有另外为用户系统供电的设计。本产品从用户系统耗用最 多 500mA 的电流。请考虑用户系统的电源容量。

用户系统的电压应为 2.7V VCC 5.5V。请勿在接通电源后更改用户系统的电压。

2.6.4 电源的接通 / 切断

在接通 / 切断电源时,必须尽可能同时接通 / 切断仿真器和用户系统的电源。 不要只接通仿真器或者用户系统的电源。否则,就有因漏泄电流而破坏内部电路的危险。 在关闭电源后,请等待大约 10 秒后再接通电源。

2.6.5 仿真器正常启动时的 LED 显示

仿真器启动后,检查 LED 的状态以确认仿真器操作是否已启用。图 2.7 显示仿真器状态 LED 的位置。



图 2.7 系统状态 LED 和目标状态 LED 的位置

(1) 系统状态 LED

确认系统状态 LED 的 LED1 和 LED2 是否在接通电源后立即亮起。若未亮起,请关闭仿真器,然后确认仿真器 的电源连接是否正确。



(2) 目标状态 LED

目标状态 LED 在未连接用户系统时的亮起情况如图 2.8 所示,而连接了用户系统时的亮起情况则如图 2.9 所示。 当目标状态 LED 不按图 2.8 和 2.9 显示时,请参考 "5. 故障排除"(第 81 页)。



图 2.8 目标状态 LED 在仿真器正常启动时的显示情况 (未连接用户系统)



图 2.9 目标状态 LED 在仿真器正常启动时的显示情况 (已连接用户系统)

重要

有关目标状态 CLOCK LED 的注意事项:

- 若 LED 未亮起,请检查下列条件:
- 当仿真器调试程序启动后 (在完成 Init 对话框设置后): 确保在 Init 对话框中选定的振动器正常振动。



2.7 自检

2.7.1 自检的步骤

自检是对仿真器所安装存储器等进行检查的功能。要运行仿真器自检,请按照下面的说明进行:在自检过程中,LED将变更为图 2.10 中所示的情况。

- (1) 若已连接用户系统,请断开其连接。
- (2) 按照出厂设置对开关进行设置,以执行自检(参阅表 2.3)。
- (3) 在接通仿真器电源后的2秒内,按仿真器上方控制面板上的系统复位开关。
- (4) 确认 SAFE LED 已开始闪烁,然后再按系统复位开关。
- (5) 将开始进行自检。若正常结果在大约10秒内显示,自检将正常终止。

表 2.3 自检的开关设置

开关	设置
MCU 电源供给源选择跨接线 (JP1)	INT
MCU 电源电压选择跨接线 (JP2)	5V



图 2.10 自检程序



2.7.2 在自检中检测到错误时

表 2.4 列出了纠正目标状态 LED 在自检中异常显示之相关问题的方法。当检测到错误时,按表 2.4 中的步骤关闭仿真器和用户系统。

表 2.4 自检中 LED 显示错误的情况及问题的纠正方法

LED 显示					
	-			问题及刘元士注	
	闪烁	熄灭			
POWER	CLOCK	RESET	RUN		
				仿真器系统工作不正常。 - 确认仿真器已接通电源。 - 仿真器可能已损坏。联系您当地的经销商。	
				时钟未供应给仿真器。	
				-	
				MCU 未接通电源。 - 确认电源电缆的连接正确。 - 确认跨接开关的设置 (参阅表 2.3)。	
				 0 块区 (地址 FF000hFFFFh)可能在 CPU 重写模式中进行调试时被重写。 在接通仿真器电源后的 2 秒内,按系统复位开关以重新启动仿真器调试程序。 将会重新下载固件。 	
				仿真器系统工作不正常。 - 仿真器可能已损坏。联系您当地的经销商。	
	= = = =		= _ = _ =		

重要 有关自检的注意事项: ●确保在执行自检前**先断开用户系统的连接**。 使用预先安装的振荡电路板 OSC-3 (20MHz) 来执行自检。 ● 若自检未获得正常结果 (除了目标状态错误),可能是仿真器已损坏。请联系您当地的经销商。



2.8 与用户系统的连接

图 2.11 显示 M3028BT2-CPE 和用户系统的连接。



图 2.11 M3028BT2-CPE 和用户系统的连接



* NQPACK、YQPACK、YQSOCKET、YQ-GUIDE、HQPACK、TQPACK、TQSOCKET、CSSOCKET和 CSPLUG/W 是 Tokyo Eletech Corporation 的商标。



2.8.1 42 管脚 0.8mm 节距焊盘图形的连接

下面是连接使用 M30263T-42SSB (M3028BT2-CPE-1 随附) 用户系统上的 42 管脚 0.8mm 节距焊盘图形的程 序。有关 M30263T-42SSB 的详情,请参考其用户手册。

- (1) 将 M30263T-42SSB 随附的插座安装到用户系统。
- (2) 将 M30263T-42SSB 随附的 M3T-SSOP42B-450 和插座框连接到插座。
- (3) 将 M30290T-PTCB 的 J1 和 J2 安装到 M3028BT2-CPE 的 J3 和 J4。
- (4) 将 M30263T-42SSB 安装到 M3T-SSOP42B-450。



图 2.12 42 管脚 0.8mm 节距焊盘图形的连接







2.8.2 48 管脚 0.5mm 节距焊盘图形的连接

下面是连接使用 M30260T-48FPD (M3028BT2-CPE-2 随附) 用户系统上的 48 管脚 0.5mm 节距焊盘图形的程 序。有关 M30260T-48FPD 的详情,请参考其用户手册。

- (1) 将 M30260T-48FPD 随附的 NQPACK048SD 安装到用户系统。
- (2) 将 M30260T-48FPD 随附的 YQPACK048SD 安装到 NQPACK048SD,并以 YQ-GUIDE 固定。
- (3) 将 M30290T-PTCB 的 J1 和 J2 安装到 M3028BT2-CPE 的 J3 和 J4。
- (4) 将 M30260T-48FPD 安装到 YQPACK048SD。



图 2.13 48 管脚 0.5mm 节距焊盘图形的连接

⚠ 注意

有关连接用户系统的注意事项:

切勿装错转换电路板的方向。这可能对仿真器和用户系统造成严重损坏。

重要

有关转换电路板连接器的注意事项:

● M3028BT2-CPE 和 M30290T-PTCB 的连接器仅保证 50 次的重复插入 / 移除。

● M30260T-48FPD 和 YQPACK048SD 之间仅保证 100 次的重复插入 / 移除。



2.8.3 64 管脚 0.5mm 节距焊盘图形的连接

下面是连接使用 M30291T-64FPD (M3028BT2-CPE-3 随附) 用户系统上的 64 管脚 0.5mm 节距焊盘图形的程 序。有关 M30291T-64FPD 的详情,请参考其用户手册。

- (1) 将 M30291T-64FPD 随附的 NQPACK064SD-ND 安装到用户系统。
- (2) 将 M30291T-64FPD 随附的 YQPACK064SD 安装到 NQPACK064SD-ND,并以 YQ-GUIDE 固定。
- (3) 将 M30290T-PTCB 的 J1 和 J2 安装到 M3028BT2-CPE 的 J3 和 J4。
- (4) 将 M30291T-64FPD 安装到 YQPACK064SD。



图 2.14 64 管脚 0.5mm 节距焊盘图形的连接



有关连接用户系统的注意事项:

- 切勿装错转换电路板的方向。这可能对仿真器和用户系统造成严重损坏。
 - 重要

有关转换电路板连接器的注意事项:

- M3028BT2-CPE 和 M30290T-PTCB 的连接器仅保证 50 次的重复插入 / 移除。
- M30291T-64FPD 和 YQPACK064SD 之间仅保证 100 次的重复插入 / 移除。



2.8.4 80 管脚 0.5mm 节距焊盘图形的连接

下面是连接使用 M30290T-80FPD (M3028BT2-CPE-4 随附) 用户系统上的 80 管脚 0.5mm 节距焊盘图形的程 序。有关 M30290T-80FPD 的详情,请参考其用户手册。

- (1) 将 M30290T-80FPD 随附的 NQPACK080SD-ND 安装到用户系统。
- (2) 将 M30290T-80FPD 随附的 YQPACK080SD 安装到 NQPACK080SD-ND,并以 YQ-GUIDE 固定。
- (3) 将 M30290T-PTCB 的 J1 和 J2 安装到 M3028BT2-CPE 的 J3 和 J4。
- (4) 将 M30290T-80FPD 安装到 YQPACK080SD。



图 2.15 80 管脚 0.5mm 节距焊盘图形的连接



有关连接用户系统的注意事项:

- 切勿装错转换电路板的方向。这可能对仿真器和用户系统造成严重损坏。
 - 重要

有关转换电路板连接器的注意事项:

- M3028BT2-CPE 和 M30290T-PTCB 的连接器仅保证 50 次的重复插入 / 移除。
- M30290T-80FPD 和 YQPACK080SD 之间仅保证 100 次的重复插入 / 移除。



2.8.5 85 管脚 0.65mm 节距焊盘图形的连接

下面是连接使用 M30280T-85LGF (M3028BT2-CPE-5 随附)用户系统上的 85 管脚 0.65mm 节距焊盘图形的程 序。有关 M30280T-85LGF 的详情,请参考其用户手册。

- (1) 将 M30280T-85LGF 随附的 CSSOCKET085B1007RE01 安装到用户系统。
- (2) 将 M30290T-PTCB 的 J1 和 J2 安装到 M3028BT2-CPE 的 J3 和 J4。
- (3) 将 M30280T-85LGF 安装到 CSSOCKET085B1007RE01。



图 2.16 85 管脚 .65mm 节距焊盘图形的连接



栗

有关转换电路板连接器的注意事项:

● M3028BT2-CPE 和 M30290T-PTCB 的连接器仅保证 50 次的重复插入 / 移除。


2.9 更改设置

2.9.1 MCU 电源供给源选择跨接线 /MCU 电源电压选择跨接线

这些是用来选择对 MCU 的供电及其电压的跨接开关。如下面表 2.5 所示,根据对用户系统的连接来设置开关。

表 2.5 设置跨接开关

对用户系统 的连接	MCU 电源供给源选 择跨接线 (JP1)	MCU 电源电压选择 跨接线 (JP2)	说明	
未连接	INT	3.3 V	从仿真器供应。MCU 工作电压为 3.3 V。	
		5.0 V	从仿真器供应。MCU 工作电压为 5.0 V。	
已连接	EXT	无效	从用户系统供应。本仿真器从用户系统耗用最多 500mA 的电流。	

⚠ 注意

有关设置跨接开关的注意事项:



● 更改跨接开关设置及连接电缆前,始终先将仿真器关闭。否则内部电路可能造成断路。



2.9.2 时钟提供的选择

您可以在仿真器调试程序 Init 对话框中的 Emulator 选项卡选择提供给评价 MCU 的时钟。表 2.6 显示时钟及它 们的初始设置。

表 2.6 提供给 MCU 的时钟

时钟	仿真器调试程序显示	说明	初始设置
主时钟 (X _{IN} -X _{OUT})	Internal	内部振荡电路板 (OSC-3 或 OSC-2)	是
	External	用户系统上的振荡电路	-
子时钟	Internal	内部振荡电路 (32.768kHz)	-
(XCIN-XCOUT)	External	用户系统上的振荡电路	是

(1) 使用内部振荡电路板

1. 振荡电路板类型

M3028BT2-CPE 随附有振荡电路板 OSC-3 (20MHz)。另外本产品也随附一个振荡电路裸板 OSC-2。若您使用仿 真器的内部振荡电路板作为主时钟,则在替换振荡电路板后在仿真器调试程序中选择 "Internal",以更改提供 给 MCU 的时钟。



2. 替换振荡电路板

图 2.17 显示如何替换振荡电路板。



图 2.17 替换振荡电路板





3. 使用内部振荡电路裸板

要按您指定的频率使用本产品,您可在随附的 OSC-2 振荡电路裸板上设计所要的振荡电路。图 2.18 显示 OSC-2 振荡电路裸板的外观及连接管脚的位置。图 2.19 显示振荡电路裸板 OSC-2 的电路。请使用振荡器制造 商建议使用的振荡电路数目。



图 2.18 振荡电路板 OSC-2 的外观及连接管脚的位置



图 2.19 振荡电路裸板 OSC-2 的电路。



(2) 在用户系统上使用振荡电路

若要使用外部时钟来操作本产品,请在用户系统中建设一个如图 2.20 所示的振荡电路,然后以 50% 的占空比 将振荡输出输入到 X_{IN} 管脚。同时 X_{OUT} 管脚应打开。在仿真器调试程序中选择 "External"以使用此时钟。



图 2.20 外部振荡电路

如图 2.21 所示在 X_{IN} 和 X_{OUT} 管脚间具有共振器的振荡电路中,由于评价 MCU 和用户系统之间存在转换电路 板及其它装置,因此不会起振。这对于子时钟振荡电路也一样 (X_{CIN} 和 X_{COUT})。



图 2.21 不会起振的电路



2.9.3 A-D 转换旁路电容

在 M3028BT-EPBM 板上靠近 MCU 的地方具有安装 A/D 转换电路旁路电容的焊盘图形。按情况需要安装适当的旁路电路。图 2.22 显示它们的安装位置及本产品的配置。



图 2.22 A/D 转换旁路电容的焊盘图形及本产品的配置





3. 使用方法 (仿真器调试程序的使用方法)

本章将说明如何启动仿真器调试程序及如何使用主要的窗口。

3.1 仿真器调试程序的启动

当调试已完成的程序时,需切换会话。可通过下面所显示工具栏的下拉式列表来更改会话。



会话的数量将与您建立工程时指定的目标数量一样,从下拉式列表选择与所连接目标对应的会话。若要连接 M16C/Tiny 小型仿真器,请选择 "SessionM16C_R8C_Compact_Emulator"





3.2 Init 对话框

Init 对话框用来设置需要在调试器启动时设置的项目。此对话框内设置的内容将在您下次启动调试程序时保持 有效。

(1) MCU 选项卡

1. 指定 MCU 文件



2. 使用或不使用地址匹配中断功能



使用或不使用地址匹配中断功能 指定是否使用地址匹配中断功能。 若要使用地址匹配中断功能(默认设置),则需选定该复选框。在这里,地址匹配中断为仿真器所使用,因此无法在用户程序中使用。 当不使用地址匹配中断功能时,取消选定该复选框(复选标记清除)。在这里,地址匹配中断可在用户程序中使用。

此选项只可以在仿真器调试程序启动时选定或取 消选定。



3. 使用或不使用 CPU 重写模式

Init (M16C R8C Compact Emulator)	使用或不使用 CPU 重写模式 指定是否在 CPU 重写模式中进行调试。若要在使
MCU: M16C29.mcu Refer	用CFO 重与误认的用户系统平近11 调试,则需选 定此复选框。此选项只可以在仿真器调试程序启 动时选定或取消选定。 注意: 当自田在 CPU 重写模式中进行调试时 下列功能
Serial No.: 2-M3028B-4HI0001	 当加用社 CIO 室马袋式小边行调试时, 千列功能 将无法使用: 内部 ROM 区中的软件断点设置 内部 ROM 区的 COME 执行
Debug Option Enable the Address Match Interrupt Break Function. Debug the program using the CPU Rewrite Mode. Enable the Trace Point Function.	
OK Cancel Help Do not show this dialog box again.	

4. 使用或不使用跟踪点功能

hit (M16C R8C Compact Emulator)	使用或不使用跟踪点功能 仿真器具有两个断点事件,由跟踪功能及硬件断 点功能共享。指定是否使用跟踪点功能。 - 当不使用跟踪点功能(默认设置)时,则取 消选定该复选框。在这里,事件用于硬件中断 功能。 - 若要使用跟踪点功能,则需洗定此复选框。
Serial No: 2-M3028B-4HI0001 Self Check	在这里,事件用于跟踪点功能。硬件中断功能被 禁用。
Cancel Help	
OK Cancel Help Do not show this dialog box again.	



5. 执行自检

Init (M16C R8C Compact Emulator) MCU Debugging Information Emulator Script	×	<u>执行自检</u> 若您要仿真器在启动时执行自检,则启用此功 能。只在您确定要仿真器在启动时执行自检时,
MCU: M16C29.mcu	Refer Self Check	 才选定该复选框。 此功能可在下列情况启用: 当您使用刚购买的仿真器时 当您成功下载了固件,但无法启动仿真器时 当您要在例如说 MCU 失控或跟踪结果有问题时,确认仿真器是否正常运作时 此选项只可以在仿真器调试程序启动时启用。
Debug Option Enable the Address Match Interrupt Break Funct Debug the program using the CPU Rewrite Mode Enable the Trace Point Function. Cancel Do not show thi	tion. a. Help is dialog box again.	

(2) Debugging Information 选项卡

1. 指定所使用的编译程序和目标格式

Init (M16C R8C Comp MCU Debugging Compiler:	act Emulator)	指定所使用的编译程序和目标格式。 显示所使用的编译程序和目标格式。 请在通过 [Debug]->[Debug settings] 菜单打开的对话框中指定所使用的编译程序和 格式。
Object Format:	IEEE-695 On Demand OK Cancel Help Do not show this dialog box again.	 指定存储调试信息的方法 存储调试信息的方法有两种: On Memory 和 On Demand。 当选择 On Demand 方法时,需选定 [On Demand] 对话框。 On Memory 调试信息将存储在您计算机上的内存中。这个方法适用于规模小的装入模块(用户程序)。 On Demand 调试信息将存储在您计算机的硬盘上可重复使用的临时文件中。 由于存储的调试信息被重复使用,所以当您再次下载相同的装入模块时,将能快速下载。这个方法适用于规模大的装入模块(用户程序)。



(3) Emulator 选项卡

1. 指定目标时钟



(4) Script 选项卡

1. 自动执行脚本命令

Init (M16C R8C Compact Emulator)	自动执行脚本命令 若要在启动调试程序时自动执行脚本命令,单击 "Refer"然后指定所要执行的脚本文件。 单击"Refer"按钮将弹出文件选择对话框。您所 选定的脚本文件将显示在此处所示对话框的 Init File:部分。若您不希望自动执行脚本命令,则删除 在对话框的 Init File:部分所显示的字符串。 您在此处的指定将只在启动时得到反映。若您在启
Cancel Help	动后恢复对 Init 对话框的指定,您的指定将无效。 (确保重新启动仿真器调试程序。)

当您完成上面(1)到(4)的设置后,单击OK。



3.3 MCU Setting 对话框

MCU Setting 对话框用来设置用户系统信息。它将在您关闭 Init 对话框后显示。

(1) MCU 选项卡

1. 指定处理器模式

ICU Setting Image: Chip Mode MCU Setting MCU Status MCU: M16C/29 Processor Mode: Single-Chip Mode External Data Bus Width: 16-bit Memory Space Expansion: Normal Mode Image: PM10 (b0 of 000005H) is '1'. PM10 (b0 of 000005H) is '1'.		<u>指定处理器模式</u> 选择适用于您系统的处理模式。对于本产品,您仅 可以指定以下处理器模式: - Single-Chip Mode
Cancel	Help this dialog box again	指定 PM10 区 (地址 00005h 的位 0) 当使用数据区存取允许位 (PM10) 设置为 1 的 MCU 时选择此选项。

2. 参考 MCU 状态

MCU Setting MCU Flash Clear MCU Setting MCU: M16C/29 Processor Mode: Single-Chip Mode External Data Bus Width: 16-bit Memory Space Expansion: Normal Mode PM18 (BB of 000005H) is '1'.	MCU Status NMI*: H HOLD*: H RDY*: H CNVss: NC BYTE: NG	参考 MCU 状态 它将显示用户系统的管脚状态。确认 MCU 状态是 否与选定的处理器模式匹配。若任何管脚的状态标 志为 "NC",这表示不确定的管脚状态。
PM10 (50 of 000005H) is '1'. OK Cancel Do not show	Help this dialog box again.	



(2) Flash Clear 选项卡

1. 清除 MCU 内部闪存 ROM 的设置

MCU Setting Select All Image: Select All Image: Select All	 清除 MCU 内部闪存的设置 指定是否在下载用户程序或数据时清除 MCU 的内部闪存 ROM。(若清除,闪存的内容将初始化为FFh。) MCU 的内部闪存 ROM 以块为单位显示。 任何选定复选框的块将不会在下载时被清除。除非下载时被覆盖,否则此块的存储内容将保持完整。 任何取消选定复选框的块将会在下载时被清除。 单击 Select All 按钮将选定所有块(以复选标记
The checked blocks are over-written (not erased) on download.	显示,因此没有块会在下载时被清除)。 - 单击 Clear All 按钮将取消选定所有块(移除复选标记,因此所有块都会在下载时被清除)。 您在这里指定的选项将在下次启动时保持有效。

当您完成(1)到(2)的设置后,单击OK。



3.4 仿真器系统的连接确认

确认仿真器调试程序是否已正确连接到仿真器。





3.5 程序执行

(1) 下载程序

1. 从工作空间窗口下载



2. 显示源程序



<u>编辑程序 (源)窗口</u>

编辑程序(源)窗口是始终显示与程序计数器(下 文称 PC)的当前位置对应之源文件内容的窗口。 PC 位置以黄色背景色来表示。在这里,您可以执行 程序至光标所在位置,并设置或清除软件断点。

由于目前的仿真器所使用的是 MCU 的内部闪存 ROM,因此 ROM 区数据在购买时的初始值为 "FFh"。



(2) 程序执行

1. 复位用户程序



<u>CPU reset</u> 复位目标 MCU。

或您可以从"Debug"菜单选择"CPU Reset"来达到相同的效果。

2. 执行用户程序 (Go)



3. 执行用户程序 (Go Free)



4. 执行用户程序 (Reset Go)



 Reset Go

 在复位后运行程序。

 或您可以从"Debug"菜单选择"Reset Go"来达

 到相同的效果。

5. 单步执行用户程序





M3028BT2-CPE 用户手册

6. 停止用户程序



<u>STOP</u>
将停止程序。
或您可以从"Debug"菜单选择"Stop"来达到相同的
效果。

7. 停止用户程序后的编辑程序(源)窗口

F0118	6A09		JEQ	F0122H	
F011A	75A1		LDE.W	[A1A0],R1	
⇒ [=0+1C	B2		INC.₩	AO	
F011D	B2		INC.₩	AO	
F011E	C923		ADD.W	#2H,R3	
F0120	FEF3		JMP.B	F0114H	
F0122	F3		RTS		
F0123	D902	sw_wait	MOV.W	#0H,R2	
F0125	77820F00		CMP.W	#000FH,R2	

<u>编辑程序(源</u>	<u> </u>
用户程序停止的位	立置将以黄色箭头来标志。



(3) 设置断点

1. 设置断点后的画面

63 64 f0039 65 f003a 66 f003d 67 f0041 68 69	 N_BZERO .macro TOP ,SECT_ mov.b #00H, R0L mov.w #(TOP_ & OFFFFH), A1 mov.w #sizeof SECT_ , R3 .endm 	 设置断点后的画面 断点有三种类型,如下所述。 地址匹配断点 此断点仅可以在选择使用 Init 对话框 MCU 选项 卡上的地址匹配中断功能时设置。 断点可通过在编辑程序 (源)窗口的地址匹配中
70 71 f0061 72 f0064 73 f0067 74 f006a 75 f006e 76 77	N_BCOPY .macro FROM ,TQ ,SECT_ mov.w #(FROM_ & OFFFFH) A0 mov.b #(FROM_ >>16),R1H mov.w #TO_ ,A1 mov.w #sizeof SECT_ , R3 smovf.b .endm	断显示区中双击来设置或清除。(一个蓝色圆圈 会在设置行显示) 最多可设置六个断点。 地址匹配中断将使程序在执行设置断点的地址前 停止。 - 软件断点
78 79 f009d 80 f00a1 81 f00a5 82 f00a9 83	BZERO .macro TOP_,SECT_ push.w #sizeof SECT_ >> 16 push.w #sizeof SECT_ & Offffh pusha TOP_ >>16 pusha TOP_ & Offffh	软件断点可通过在编辑程序 (源)窗口的软件中断显示区中双击来设置或清除 (一个红色圆圈会在设置行显示)。 这将重写至中断指令,而由于闪存的重写,因此 在设置 ROM 区后的程序执行将延迟数秒开始。 若您所设置的断点是软件断点,程序将在执行设 置断点的准念前停止
		 重断点的指マ前序止。 硬件断点 硬件断点可通过在断点显示区中右击来设置或 清除。 若您所设置的断点是硬件断点,程序将在执行 设置 断占的指令后停止(在数个周期后)。



(4) 执行至光标位置

1. 运行程序至光标位置的设置步骤



2. 完成执行之后





3.6 H/W 断点设置窗口

(1) 断点设置对话框

1. 打开硬件断点设置对话框

一 硬件断点 单击此按钮将打开硬件断点设置对话框。

2. H/W Break Points Setting 窗口的初始状态

H/W Break Points Setting Enable H/W Break PASS E ADDRESS AC CONDITION I A1 000000 FETCH (addr) == 000000 I A2 000000 FETCH (addr) == 000000	3	H/W Break Points Setting 窗口的初始 状态 选择 "Enable H/W Break"复选框将启用此中断功能,允许您设置硬件断点。 设置中断事件 单击您要设置中断事件的事件行。
Combination PID AND Detail PID Enable Detail Reset Save Load Set Close		



3. 中断事件设置对话框

(2) 当选定 FETCH 时

1. 地址设置窗口

A1 - Set Event Status Event Type: FETCH Fetch Setting Range: (addr) == Address1 Address1: 000000 Address2: 00000	设置地址 您可以设置八个条件,如指定的地址、指定的地址范 围等。当您完成地址设置后,单击 OK。
ACCESS: FETCH ADDRESS: 000000 CONDITION: (addr) == 000000 OK Cancel	



(3) 当选定 DATA ACCESS 时

1. 地址设置窗口

Address Data Setting Image: (addr) == Address1 Address1: Image: Address2: Address1: Image: Address2: Function: Image:	A1 - Set Event Status Event Type: DATA ACCESS -	设置地址 您可以设置八个条件,如指定的地址、指定的地址范 围等。
	Address Data Setting Range: (addr) == Address1 Address1: O00000 Function: Image: I	

2. 数据设置窗口

A1 - Set Event Status Event Type: DATA ACCESS	设置数据 您可以设置两个条件,如指定的数据或不比较数据。
Address Data Setting Range: (data) == Data1 Data 1: 0000 Data 2: 0000	设置存取条件 您可以设置三个条件,如读取、写入和读/写。当您 完成设置数据和存取条件后,单击OK。
Access: READ Mask: 0000	
ACCESS: READ ADDRESS: 000000 CONDITION: (addr) == 000000, (data) == 0000	
OK Cancel	



3. 数据设置例子





(4) 设置硬件断点组合条件

1. 设置组合条件的窗口





3.7 跟踪窗口

(1) 跟踪窗口

1. 打开跟踪窗口



2. 跟踪窗口

	1 0 0 0		z I	-						
lange: -002470	, 000000 Area: B	efore Break Fi	le: Cycle	-00236	6 Add	ress: OFO	0C4 Time	:		
Cycle	Label	Address	Data	BUS	BHE	BIU	R/W	RWT	CPU	^
-002366		OFOOC4	C903	16b	0	IW	R	0		
-002365	pd0	0003E2	C903	16b	1	DB	W	1	СВ	_
-002364	pd0	0003E2	0001	16b	1	DB	W	0		
-002363	pd1	0003E3	0001	16b	0	DB	R	1	RW	
-002362	pd1	0003E3	0001	16b	0	DB	R	0		
-002361		OFOOC6	EE1F	16b	0	IW	R	0		
-002360		OFOOC6	EE1F	16b	0		-	1		_
-002359	pd1	0003E3	EE1F	16b	0	DB	W	1	CW	
-002358	pd1	0003E3	0101	16b	0	DB	W	0		
-002357		OFOOC8	F303	16b	0	IW	R	0		
-002356		OFOOC8	F303	16b	0		-	1		
-002355	pd6	0003EE	0000	16b	0	DW	R	1	RW	
-002354	pd6	0003EE	0000	16b	0	DW	R	0		
-002353	d_rd_sfr	OFOOCA	F272	16b	0	IW	R	0		
-002352	pd6	0003EE	F272	16b	0	DW	W	1	CB	
-002351	pd6	0003EE	0001	16b	0	DW	W	0		
002250	-	000885	50.70	1.0-	0	757.1		0		×





3. 跟踪窗口 (总线显示)

Cycle -000065 -000064 -000063	pd0 pd0	Address DF00c2 0003E2 0003E2	E Dycle Data E3A7	80000 BUS 16b	BHE	BIU	R/M	RMT	CPU	-
-000065 -000064 -000063	pd0 pd0	0F00c2 0003E2 0003E2	E3A7	BUS 16b	BHE	BIU	R/00	RMT	CPU	10
-000065 -000064 -000063	pd0 pd0	0F00C2 0003E2 0003E2	E3A7	16b	_ D					
-000064	pd0 pd0	0003E2	0000	10 mm		104	R	0	CB	
-000063	pd0	0.000 #2	0000	16b	1	DB	R	1	RM	
the second second second		000082	0000	16b	1	DB	R	0	one has	
-000062		0r00c4	¢903	16b	0	IN	R	0		
-000061	pd0	0003 E 2	C903	16b	1	DB	10	1	CB	
-000060	pd0	000382	0001	16b	1	DB	10	0		
-000059	pd1	0003E3	0001	16b	D	DB	R	1	RM	
-000058	pd1	0003E3	0001	16b	D	DB	R	0		
-000057		OFODC5	BEIF	16b	D	IM	R	0		
-000056		0F00C6	BEIF	16b	D		-	1		
-000055	pdl	0003E3	BEIF	16b	D	DB	10	1	CM	
-000054	pd1	0003E3	0101	16b	D	DB	10	0		1
-000053		OFODC8	F303	16b	D	IM	R	0		
-000052		0F00C8	F303	16b	D		-	1		
-000051	pd6	0003EE	0000	16b	D	DW	R	1	RM	
-000050	pdf	0003EE	0000	16b	D	DM	R	0		
-000049	d rd sfr	OFODCA.	F272	16b	0	IN	R	0		
-000048	nd6	0003EE	F272	16b	0	DW	10	1	CB	
-000047	ndfi	000388	0001	16b	0	DBd	1e	0		1

4. 跟踪窗口 (反汇编显示)

Range: -000166	000000 Are	s Before Break File:	Oycle: -000097	Address: 0F003D	Tine
Cycle	Address	Obj-code	Label	Mnemonic	
-000097	OF003D	B7E303		MOW.B	#0,03E3H
-000091	0P0040	DOOPEE03		MOW . M	#OH, O38EH
-000087	070044	B70004		MOW.B	#0,0400H
-000086	0F0047	080004	main	MOV . B	O400H, ROL
-000081	07004A	A2E003		MOW . 00	#03E0H, AO
-000079	0r004p	D905		MOV . 68	#0H,A1
-000077	010045	£26600		JSR.W	d_wc_sfr F008
-000072	OFOOBF	A7E2O3	d_wr_sfr	INC.B	O3E2H
-000065	OF00C2	A7E303		INC.B	O3E3H
-000062	OPOOCS	C91FEE03		ADD.00	#1H,032EH
-000053	0F00C9	F3		RTS	
-000042	070052	A20005		MOM ' 10	#0500H, AO
-000041	010055	D905		MOV . 68	#OH,A1
-000039	010057	£57£00		JSR.W	d_wc 20007H
-000034	OFOOD7	£903	d_wc	HOV.W	HOH, R3
-000033	070019	77838000	31 TS	CMP.W	#0080H, R3
-000025	OPOODD	6A09		JEQ	POOE7H
-000023	OFOODF	7420		STE.B	ROL, [A1A0]

5. 跟踪窗口 (源显示)

Range: -00	0166, 000000	Area: Be	efore Break File 29_rammonitor.a30 Cycle -000097 Address: 0F0030	Time
Line	Address	Nose	Source	-
00050	07003D	>>	[3E3h], b = 0h	
00051	070040	-	[3BEh].w = Oh	
00052	070044	-	[400h], b = 0h	
00053			nein:	
00054			for forever	
00055	070047	-	ROL = [400h].b	
00056	0r004A	-	A1A0 = 300h	
00057	07004F	- 1	jær dur sfr	
00058	070052	-	A1A0 = 500h	
00059	070057		jar dwr	
00060	OFOOSA	-	A1A0 = 3300h	
00061	OFOOSF	100-10	ਹੋਗਟ dੋ ਘਟ	
00062	070062	-	A1A0 = 0F000h	
00063	070067	-	jar dwr	
00064	OF006A	-	A1A0 = OPSODh	
00065	070067		jar dwr	
00066	0r0072	-	A1A0 = 0g0000h	
00067	090077	-	har dwr	

跟踪窗口的解释 (总线显示)

下面将从左到右对所显示的内容加以说明。

- Cycle 显示跟踪周期。双击此处将弹出用于更改所显示 周期的对话框。
- Label
- 显示与地址总线信息对应的标签。双击此处将弹 出用于搜索地址的对话框。
- Address 显示地址总线的状态。
- Data
- 显示数据总线的状态。
- BUS

显示外部数据总线的宽度。在目前的仿真器中, 将只显示 16 位宽总线的"16b"。

- BHE
 - 显示 BHE (Byte High Enable) 信号的状态 (0 或 1)。若此信号 = 0,则奇数地址数据有效。
- BIU
 - 显示 BIU (Bus Interface Unit) 和存储器或 I/O 之间的状态。
 - 信号 状态
 - 非使用中

DMA由 DMA 等非 CPU 源进行的数据存取INT中断应答周期开始

- IB 由 CPU 读取指令代码 (按字节)
- DB CPU存取数据(按字节)
- IW 由 CPU 读取指令代码 (按字)
- DW CPU存取数据(按字)
- R/W

显示数据总线的状态。

读取显示为"R"、写入显示为"W",而无存取则显示为"-"。

- RWT

这是表示有效的总线周期的信号。若有效, RWT=0。Address、Data 和 BIU 信号在此信号 为 0 时有效。

- CPU
- 显示 CPU 和 BIU (Bus Interface Unit) 之间的
- 状态。
- 信号 状态 - 非使用中
- CB
 操作码读取(按字节)
- RB
 操作数读取(按字节)
- QC 指令队列缓冲器清除
- CW 操作码读取 (按字)
- RW 操作数读取 (按字)

(2) 暂停及恢复跟踪测量

1. 暂停跟踪测量



2. 恢复跟踪测量

Trace				×
••• V	b / Q (20	▼ ▲ ₹	
Range: -06	5535, 000000	Area: Be	efore Break	File: 29_rammonitor.a30 Cycle: -0000
Line	Address	Now	Source	<u>~</u>
00099	OFOOCA	-		r11 = [3E2h].b
00100	OFOOCE	-		r11 = [3E3h].b
00101	OFOOD2	-		r1 = [3EEh].w
00102	OFCOD6	-		rts
00103			d_wr:	
00104	OFCOD7	-	_	for r3=Oh to 8Oh step
00105	OFOODF	-		STE.B ROL,[
00106	OFOOE1	-		AO = ++AO
00107	OFOOE2	-		ROL = ++ROL 🧮
00108	OFOOE3	>>		next
00109	OFOOE7	-		ROH = ROL
00110	OFOOE8	-		ROH = ++ROH 🥃
<		111		

重新开始 单击此工具栏按钮以恢复进行中的跟踪测量。



(3) 跟踪点设置对话框

1. 打开跟踪点设置对话框



2. Trace Points Setting 窗口的初始状态

Trace Points Setting * Event Status PASS E., ADD AC CONDITION 1 B1 1 B1 ring1 FETCH (addr) == 000000	<u>Trace Points Setting 窗口的初始状态</u> 确保在 Init 对话框中选择 "Enable the trace point"。 这里,您可以像设置硬件断点一样设置事件。
Combination OR Detail	
Trace Area Write Condition Break Total Detail	
Reset Save Load Set Close	

3. 指定跟踪区

PASS		Ε	ADD	AC	CONDITION		
	1	B1 B2	ring1 ring1	Fetch Fetch	(addr) == (addr) ==	000000 000000	
						/	
Comb	inati	on			PID		
Comb	inati	on		Detail	PID En	able	Detail
Comb OR Trace	inati	on		Detail	PID En Write C	able .	Detail

<u>指定跟踪区</u> 您可以指定跟踪事件的跟踪范围。

- Break

-

- 记录用户程序停止前的 64K 指令执行周期。
- · Before 记录跟踪点条件成立前的 64K 指令执行周期。
- About 记录跟踪点条件成立前后的 32K 指令执行周期。
- After
- 记录跟踪点条件成立后的 64K 指令执行周期。 - Full
 - 记录跟踪开始后的 64K 指令执行周期。



4. 设置跟踪写入条件







3.8 RAM 监视窗口

(1) RAM 监视窗口

1. 打开 RAM 监视窗口



2. RAM 监视窗口



<u>RAM 监视窗口</u>

此窗口在用户程序执行时显示存储器内容的更改。 这通过使用实时 RAM 监视功能来完成,而与 RAM 监视区对应的存储器内容以转储格式显示。此处显 示的存储器内容将在用户程序执行过程中按一定的 时间间隔(默认值为 100msec)更新。



(2) RAM Monitor Area Setting 窗口

1. 打开 RAM Monitor Area Setting 窗口



2. RAM Monitor Area Setting 窗口的初始状态

RAM Monitor Area Setting	AM Monitor Area Setting 窗口的初始状态
Current Assigned Area Start Si Area 000400 4 000400 - 0007FF Remove Remove All View	<u>心</u> 默认情况下,监视区设置 000400h 到 0007FFh。若要 更改,单击"Add"或"Remove"按钮。
0 blocks (0 bytes) are available. <1 block = 256 bytes> Save Load Close	



3. RAM Monitor Area Setting 对话框



4. RAM 监视区从 400h 更改至 1 块时的 RAM Monitor Area Setting 对话框

Current Assigned Area Start Si Area 000400 1 000400 - 0004FF	Add Remove Remove All View	指定开始地址 您可以设置所要监视的 RAM 区开始地址。若要添 加 RAM 监视区,则需单击"Add"按钮。将显示 RAM Monitor Area Setting 窗口。
3 blocks (768 bytes) are available. <1 block = 256 bytes>		
Save Load		

5. RAM Monitor Area Setting 对话框

onitor (0004 B0)	l		1					1										×
1 🖬 🖉 🖗	1 11 111		16	10	±10	B	Ľ	dł	c 🖉	đ	đ	i do	f.	.d				
109ms] Label	Register	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	ASC 🔨
J4BU		36	09	01	35	58	F/	EB	/B	02	04	DA	31	FF.	BE	F/	63	6.
1400		84	F9	29	FU	DZ	6E	B3	43	E4	1A	45	79	31	20	EB	06	
J4DU		AZ	D5	12	59	DI	30	5F	BD	IE	22	F0	88	Da	D3	78	27	::::
J4EU		DA 00	/E	31	78	FF	DE	an	43	F1	10	70	UU ED	69	F6	ZE	02	41
J4FU		32	28	06	FU	F6	ZE	31	03	30	4U	EZ	EB	00	00	00	01	21.
1000		P.2	0.0	F4	10	10	57	10	10	PA .	PB 0D	FU.	PD 0D	DE D	DE	10	11	•••
1010		10	10	04	10	10	17	10	10	UA.	10	10	10	UE I	10	10	11	
1020		12	13	14	10	10	- 17	18	13	10	18	10	30	10	11	20	21	2
0000		22	20	24	20	20	27	20	20	26	20	20	20	20	20	40	41	-#4
1550		40	40	44	45	40	47	40	40	44	AD.	10	40	AC.	ALC:	50	51	DOL
1500		92	50	54	55	40	57	90 E 0	50	5.0	4D	80	50	80	20	00	01	DOL
0500		62	20	64	85	00	87	20	20	EA.	20	80	80	2C	80		- 21	
1590		72		74	75	70	77	70	70	7.4	70			70	70		01	
1590		82	60	84	85	88	87	88	29	84	2R	80	80	8F	8E	90	91	101
15.40		92	9.9	9.4	95	98	97	9.9	99	A.P		90		9E	9E	A0	AI	
1580		82	43	44		AB	Δ7	48	49		AR	AC	AD.	AF			BI	
1500		B2	B3	R4	B5	BB	B7		B9	RA	BB		BD	BE	BE	CO	C1	
1500		02		04	C5	CR	07		0.9	CA				CE	CE	DB		
15E0		D2		D4	D5	DB	D7		DB	DA	DB			DF	DF	FO	F1	
15E0		F2	F3	F4	F5	FR	F7	F8	E9	FA	FB	FC	FD	FF	FF	FO	FI	
000		22	0F	3A	33	1E	07	93	EF	16	7E	20	22	F9	86	56	95	"
0610		A5	85	43	92	9A	F3	ĊĎ	D1	F6	92	F2	E1	2D	FF	F7	5D	
					20.00	100		20	1000		20.52	0.000			14	1000	-	×
mil																		>

<u>更改 RAM 监视显示区</u>

您可以更改您在上面的对话框中所设置的 RAM 监视区的显示方式。

- ↑ 显示之前地址的块。
- ↓ 显示之后地址的块。

数据显示和代码显示部分的背景色将随存取属性而 更改,如下所述。

- 绿色 读取所存取的地址
- 红色 写入所存取的地址
- 白色 未存取的地址
- 背景色可按需更改。



4. 硬件规格

本章将描述本产品的规格。

4.1 目标 MCU 规格

表 4.1 列出了使用本产品进行调试之目标 MCU 的规格。

表 4.1 M3028BT2-CPE 目标 MCU 的规格

项目	说明
适用的 MCU	M16C/Tiny 系列
适用的 MCU 模式	单芯片模式
最大 ROM/RAM 容量	1. 内部闪存 ROM: 128KB+4KB 0F000h0FFFFh, E0000hFFFFFh 2. 内部 RAM: 12KB 00400h033FFh
最大工作频率	电压介于 4.2 到 5.5V: 24MHz (对于 24MHz: 使用 PLL 时) 电压介于 3.0 到 5.5V: 20MHz 电压介于 2.7 到 5.5V: 10MHz



4.2 实际 MCU 和仿真器的不同点

实际 MCU 与仿真器之间的不同点显示如下。当使用本产品调试 MCU 时,请注意下列事项。

	重要
有关实际 MCU	和仿真器的不同点的注意事项:
● 仿真	具器系统与实际 MCU 在操作上的不同点如下所列。
(1)	复位条件
	设置启动时间 (0.2 VCC 到 0.8 VCC) 1 靤 或以下。
(2)	MCU 的内部资源数据在启动时的初始值
(3)	复位解除后的中断堆栈指针 (ISP)
(4)	内存容量(ROM 和 RAM)
	本产品的评价 MCU 具有 12KB (00400h053FFh) 的 RAM 和 4KB (0F000h0FFFFh) 及
(5)	128KB (£000011FFFFF11) 的内存。 振荡由 88
(3)	在管脚 X _N 和 X _{OUT} 之间连接振荡器的振荡电路中,由于评价 MCU 和用户系统之间存在封
	装转换电路板,因此不会起振。有关在用户系统上使用振荡电路时的注意事项,请参考
	"2.9.2 时钟提供的选择"(第 37 页)。这对管脚 XCIN 和 XCOUT 都是一样的。
(6)	复位 MCU 时的 Xin 输入
	在复位 MCU 时,必须输入时钟给管脚 Xin。
(7)	A/D 转换
	A/D 转换器的特征与实际 MCU 不同,这是因为评价 MCU 和用户系统之间存在转换电路板
	及其它装置。
(8)	复位解际后的探作 有位姆哈丘
	夏位辟陈后,往取多 550 千万朔左右,将执行 千 用未控制切具备的程序。谓注意这将对用 户程序执行时间和跟踪结果产生影响。
有关 RESET# 3	输入的注意事项:
● 从月	目户系统输入到管脚 RESET# 的 "L"电平仅在执行用户程序时(即仿真器上方控制面板上的
RU	N 状态 LED 亮起时)可被接受。
有关 NMI# 输 <i>入</i>	、的注意事项:
● 从月	目户系统输入到管脚 NMI# 的 "L"电平仅在执行用户程序时 (即仿真器上方控制面板上的
RUI	N 状态 LED 亮起时)可被接受。
有关可屏蔽中断	所的注意事项:
● 即传	吏未执行用户程序(包括执行运行时调试时),评价 MCU 将继续运行,以便能控制仿真器。
因此	比,定时器和其它组件不会停止运行。如果在未执行用户程序时请求可屏蔽中断(包括执行运
行即	寸调试时的内部 I/O 存取),该可屏蔽中断请求将无法被接受,因为仿真器禁止中断。中断请求
● 注意 注意 おうちょう おうしょう かいしょう かいちょう かいちょう かいちょう かいちょう かいちょう かいちょう かいちょう かいりょう かいりょう かいりょう かい ひょう かい かい かい ひょう かい ひょう かい かい ひょう ひょう かい ひょう ひょう かい ひょう かい ひょう かい ひょう かい ひょう	上用尸桯序廾娟犱行后豆即被接受。 注意当去执行用自理这时(句括执行行行时调试时) 处围 1/0 中断收于法她接受
●明社	エニコイ3411 円/ 住庁町 (1010円)の411円 四4117 四4117 / 四目 IO 中町付几亿恢按文。

重要

有关 DMA 传送的注意事项:

- 在本产品中,程序会通过一个循环到特定地址的程序停止。因此,若 DMA 请求在程序停止时生成,则将执行 DMA 传送。不过,请注意程序停止时的 DMA 传送可能无法正常执行。另外,即使在程序停止时,为了生成此处所述的 DMA 传送,以下的寄存器将被更改。
 - (1) DMA0 传送计数器: TCR0
 - (2) DMA1 传送计数器: TCR1

有关存取禁止区:

●您不可使用内部保留区。对这些区的写入信号将被忽略,读的值不定。

有关堆栈区的注意事项:

- 在本产品中,最大8字节的中断堆栈将被用作工作区。因此,确保用户程序将+8字节的最大容量 用作中断堆栈区。 若中断堆栈没有足够的区,请勿使用无法用作堆栈的区(SFR区、存储数据的 RAM 区或 ROM
 - 区)来作工作区。使用这些区会造成用户程序故障,并使仿真器控制变得不稳定。
- 在本产品中,中断堆栈指针(ISP)被设置在00500h,并在复位解除后用作堆栈区。

有关复位向量区的注意事项:

- 仿真器主部件中的存储器始终被选作复位向量区 (FFFFCh--FFFFFh),以便在仿真器专用模式中操作评价 MCU。使用下列方法之一设置复位向量区的内容:
 (1)下载用户程序到一个包含复位向量区的区。
 (2)使用仿真器调试程序等的存储器窗口来设置复位向量。
- 您只可以在用户程序停止时更改复位向量区内的数据。
- ●请勿将复位向量区作为数据存取,因您可能无法正确存取。

有关存取地址 00000h 和 00001h 的注意事项:

● 使用 M16C/Tiny 系列 MCU,当可屏蔽中断生成时,将读取存储在地址 00000h 和 00001h 中的中断数据(中断编号和中断请求级)。同时,中断请求位将在地址 00000h 或 00001h 被读取后清除。因此,如果执行地址 00000h 或 00001h 的读取指令,或在程序运行失控时读取地址 00000h 或 00001h,即使发生中断请求,因允许的最高优先级的中断源已被清除,将发生中断不被执行的误动作。

有关工作频率的注意事项:

● 在主时钟 (X_{IN}-X_{OUT}) 少于 1Mhz 时,不能使用本产品。若要使用少于 1MHz 的主时钟,请联系您 当地的经销商。



重要
有关超时设置的注意事项:
 若您使用低工作频率下载、执行或单步执行程序,将可能发生通讯超时错误。 仿真器调试程序启动后在脚本窗口中执行下面所示的命令。 [Command]
有关适用的 MCU 的注意事项:
 ◆本产品适用于 M16C/Tiny 系列 MCU。ROM、RAM 大小及外围功能因所使用的目标 MCU 而异。 在开发程序前,请参考 M16C/Tiny 系列的硬件手册。当开发 M16C/26A 和 28 群的程序时,请勿 存取 M16C/26A 及 28 群未内置的 SFR。 ◆本本充品中, 古时知道止贷 (CM05) 的初始值与 M16C/26A 群 M16C/26T MCU 不同, 违注意本充
● 在本广而中, 王时钟停止位 (CM05) 时初始值与 M16C/26A 群 M16C/26T MCU 小问。请注意本广 品的 CM05 初始值被设置为 "0", 而在 M16C/26A 群 M16C/26T MCU 则设置为 "1"。
有关最终评价的注意事项:
● 确保使用评价 MCU 来评价您的系统。在开始掩模生产前,先使用 CS (商业样本)版的 MCU 来 评价您的系统及进行最终确认。


4.3 连接图

图 4.1 显示 M3028BT2-CPE 的部分连接图。此连接图主要显示接口部分。而不连接到用户系统的电路,如仿真器的控制系统则被省略。图 4.1 中未显示的符号将直接连接评价 MCU 和用户系统。表 4.2 显示本产品的 IC 电特性以供参考。



图 4.1 连接图

表 4.2 74HC4066 的电特性

符号	项目	条件	标准值			举合
			最小值	标准	最大值	半世
Ron	导通电阻	VCC=4.5V	-	96	200	0
∆Ron	导通电阻差	VCC=4.5V	-	10	-	52
IOFF	漏泄电流 (Off 时)	VCC=12.0V	-	-	±1	
lız	漏泄电流 (ON 并且输出为 OPEN 时)	VCC=12.0V	-	-	±1	μΛ



4.4 尺寸图

4.4.1 小型仿真器的整体尺寸图

图 4.2 显示与 M30290T-PTCB 连接的 M3028BT2-CPE 的整体尺寸图。



图 4.2 小型仿真器的整体尺寸



4.4.2 转换电路板 M30263T-42SSB 的尺寸图

图 4.3 显示 42 管脚 0.8mm 节距 SSOP 的转换电路板 M30263T-42SSB (M3028BT2-CPE-1 随附)的整体尺寸及 参考焊盘图形。



图 4.3 转换电路板 M30263T-42SSB 的整体尺寸及参考焊盘图形

4.4.3 转换电路板 M30260T-48FPD 的尺寸图

图 4.4 显示 48 管脚 0.5mm 节距 LQFP 的转换电路板 M30260T-48FPD (M3028BT2-CPE-2 随附)的整体尺寸及 参考焊盘图形。



图 4.4 转换电路板 M30260T-48FPD 的整体尺寸及参考焊盘图形

4.4.4 转换电路板 M30291T-64FPD 的尺寸图

图 4.5 显示 64 管脚 0.5mm 节距 LQFP 的转换电路板 M30291T-64FPD (M3028BT2-CPE-3 随附)的整体尺寸及 参考焊盘图形。



图 4.5 转换电路板 M30291T-64FPD 的整体尺寸及参考焊盘图形

4.4.5 转换电路板 M30290T-80FPD 的尺寸图

图 4.6 显示 80 管脚 0.5mm 节距 LQFP 的转换电路板 M30290T-80FPD (M3028BT2-CPE-4 随附)的整体尺寸及 参考焊盘图形。



图 4.6 转换电路板 M30290T-80FPD 的整体尺寸及参考焊盘图形

4.4.6 转换电路板 M30280T-85LGF 的尺寸图

图 4.7 显示 85 管脚 0.65mm 节距 TFLGA 的转换电路板 M30280T-85LGF (M3028BT2-CPE-5 随附)的整体尺寸 及参考焊盘图形。



图 4.7 转换电路板 M30280T-85LGF 的整体尺寸及参考焊盘图形



4.5 使用时的注意事项

有关使用本产品的注意事项如下所列。当使用本产品调试 MCU 时,请注意下列事项。

	重要
有关仿真器调	试程序版本的注意事项:
●确	保将本产品与下列仿真器调试程序之一配合使用。
M	16C R8C 小型仿真器调试程序 V.1.02 Release 00 或以上
	对 M16C/26A 群 MCU 进行调试时,将需要用于 M16C/26A 和 M16C/26B (M16C26.MCU)的
M 当	20 文件。 对 M16C/28 群 MCU 进行调试时, 将需要用于 M16C/28 和 M16C/28B (M16C28 MCU) 的 MCU
立文	件。
当	对 M16C/29 群 MCU 进行调试时,将需要用于 M16C/29 (M16C29.MCU)的 MCU 文件。
有关自检的注	
● 若	自检未获得正常结果 (除了目标状态错误),可能是仿真器已损坏。请联系您当地的经销商。
● 在:	不连接用户系统的情况下运行自检。
有关退出仿真	器调试程序的注意事项:
●若	要重新启动仿真器调试程序,始终将仿真器模块的电源关闭一次,然后重启。
有关用户系统	
• 当	连接了用户系统时,确保将仿真器的 JP1 设置为 "EXT"。
● 本	仿真器无法为用户系统供电。因此您的系统必须具有另外为用户系统供电的设计。
● 本·	仿真器从用户系统耗用最多 500mA 的电流。
●用	户系统的电压应如下所列。
	$2.7 \text{ V} \leq \text{VCC} \leq 5.5 \text{ V}$
● 谊 ● 五	刃仕按理电源后更改用尸杀统的电压。 为你的估直器系统通由前 雪牛拎杏土机 估直器 硅铅由吸垢和田白系统具不已会飒工确连
●仕	为芯的仍具备示沉迪电前,而无恒直土机、仍具备、将狭电路被和用户示沉定百口主即止佣庄
	。
(1)) 当仿真器调试程序启动时,检查仿真器上的目标状态 LED,以确认本产品是否就绪操作。
	是否已接通电源?确认目标状态 LED (POWER) 是否亮起。 *1
	是否已提供时钟?确认目标状态 LED (CLOCK) 是否亮起。
	*1 当用户系统未连接时,目标状态 LED (POWER) 将不会亮起。



重要
有关向 MCU 提供时钟的注意事项:
 提供给评价 MCU 的时钟将在仿真器调试程序 Init 对话框中的 Emulator 选项卡进行选择。 (1) 当选定了 "Internal"时: 将提供由 M3028BT2-CPE 的振荡电路板生成的时钟。无论用户状态时钟及用户程序执行的状态如何,它都将持续提供。 (2) 当选定了 "External"时: 将提供由用户系统的振荡器生成的时钟。它将以用户系统的振荡状态 (开/关)为依据。
有关停止和等待模式的注意事项:
● 请勿单步执行正在转换到停止或等待模式的指令。这将引起通讯错误。
有关 MCU 状态显示的注意事项:
● 在仿真器调试程序 MCU Setting 对话框之 MCU 选项卡中的"MCU status"显示用户系统的管脚电 平。确保根据您所使用的模式指定了适当的管脚电平。 当在连接用户系统的情况下使用本产品时,请确保做出下列设置: CNVss: Low
有关中断的注意事项:
●可在仿真器调试程序中选定的中断有下列三种:
(1) 地址匹配中断 这是一项使用 MCU 的地址匹配中断功能,在系统执行特定地址的指令前立即中断程序的调 试功能。在预设地址的指令将不会被执行。
 (2) 软件中断 这是一项生成 BRK 中断的调试功能,通过将特定地址的指令更改为 BRK 指令 (00h),以在系统执行特定地址的指令前立即中断程序。在预设地址的指令将不会被执行。
(3) 硬件中断 这是一项通过将特定地址的指令执行检测设置为中断事件来中断程序的调试功能。程序会在 特定地址的指令执行后中断。
有关地址匹配中断的注意事项:
 ●由于处理设置和取消地址匹配中断的速度相对较快,您可以节省写入到 MCU 的内部闪存 ROM 的时间。因此,当在 MCU 的内部闪存 ROM 区设置断点时,地址匹配中断比其它中断优先。 ●地址匹配中断可在最多六个点设置。 ●即使在执行用户程序时仍能设置或取消地址匹配中断。



重要

有关地址匹配中断的注意事项:

- 当您在用户程序中使用地址匹配中断功能时,取消选定仿真器调试程序 Init 对话框 MCU 选项卡中的 "Enable the Address Match Interrupt Break Function"。这样一来, MCU 的内部 RAM 和 ROM 区就会使用正常的软件中断。
- 请勿将软件中断设置在地址匹配中断发生的地址。否则,用户程序的运行将可能失控。在地址匹 配中断处理的前列地址中设置软件或硬件中断。
- 当您单步执行发生地址匹配中断的地址时,程序会在执行地址匹配中断处理返回的第一个指令后 停止。

有关软件中断的注意事项:

- 软件中断会将特定地址的指令更改为 BRK (00h)。因此,请注意当您参考总线模式中的跟踪结果时,将显示 "00h"。
- ●由于 BRK 指令已在仿真器中使用,因此请勿在用户程序中使用。
- 当执行用户程序时,您将无法在 MCU 的内部 ROM 区设置或取消软件断点,但您可在 MCU 的内部 RAM 区设置或取消。

有关看门狗功能的注意事项:

●若用户系统的复位电路具有看门狗定时器,则在使用仿真器时禁止看门狗定时器功能。

有关保护寄存器的注意事项:

- 当使用下列步骤更改允许向端口 P9 定向寄存器和 SI/Oi 控制寄存器的保护寄存器 PRCR 的位 2 (PRC2) 时,不解除保护:
 - (1) 逐步执行将 PRC2 设置为"1"的指令
 - (2) 在将 PRC2 设置为"1"的指令和端口 P9 定向寄存器或 SI/Oi 控制寄存器的设置点之间设置 断点
 - (3) 通过存储器窗口或脚本窗口将 PRC2 设置为"1"

有关 MCU 内部闪存 ROM 的注意事项:

- 由于 MCU 内部闪存 ROM 的写入 / 擦除周期数有限,因此必须在使用寿命结束时将它替换。若下 列错误经常在下载程序时发生,则需替换 MCU 电路板。
 - (1) 闪存 ROM 擦除发生错误 ERROR (16258)
 - (2) 闪存 ROM 验证发生错误 ERROR (16259)

若要购买替换产品,请联系您当地的经销商。







5. 故障排除

本章将说明如何在本产品无法正常运作时进行故障排除。

5.1 故障时的解决流程

图 5.1 显示从启动仿真器电源到启动仿真器调试程序的故障解决流程。在未连接用户系统的情况下检查本说明。有关最新的常见问题,请参照瑞萨工具主页:



http://www.renesas.com/en/tools

图 5.1 故障的解决流程



5.2 仿真器调试程序不启动

(1)当 M3028BT2-CPE 的 LED 不正常显示时

表 5.1 LED 异常显示及其确认事项

错误	对用户系统 的连接	确认事项
LED 不亮起。	-	确认电源电缆已连接。 参考"2.4 仿真器电源的连接"(第9页)。
目标状态 POWER LED 不亮起。	已连接	确认已向用户系统正确供电,同时用户系统已正确接地。
目标状态 CLOCK LED 不亮起。	未连接	 (1) 确认仿真器调试程序的主时钟和子时钟未设置为 "EXT"。 参考仿真器调试程序的 CLK 命令。 (2) 确认振荡电路板已正确安装在仿真器中,并且起振。 参考 "2.9.2 时钟提供的选择"(第 23 页)。
	已连接	当时钟从外部振荡器提供时,需确认用户系统中的振荡电路是 否正确起振。 参考 "2.9.2 时钟提供的选择"(第 23 页)。
目标状态 RESET LED 不熄灭。	已连接	确认用户系统的复位管脚是否在 "H" 电平。



(2) MCU Setting 对话框在调试程序启动时不显示

表 5.2 调试程序启动时发生错误的确认事项

错误	确认事项
Communication error occurred. (发生了通讯 错误。) Data was not sent to the target. (数据未发送 给目标。)	确认 USB 电缆已正确连接。 <i>参考"</i> 2.5 <i>和主机的连接"(第</i> 10 <i>页</i>)。
Not compact emulator. (非小型仿真器。)	确认未连接小型仿真器 (如 PC4701、 PC7501)以外的其它仿真器。
Target MCU is in the reset state. (目标 MCU 处于复位状态。)	(1) 确认用户系统的复位管脚是否在 "H"电平。(2) 确认用户系统的复位管脚是否已从 "L"电平更改至 "H"电平。
Target MCU cannot be reset. (目标 MCU 无法复位。)	 (1) 确认管脚 NMI# 维持在 "H"电平。 (2) 若用户系统的复位电路具有看门狗定时器,则禁用该定时器。 (3) 确认已向用户系统正确供电,同时用户系统已正确接地。
Target is in "HOLD" state. (目标存在 "HOLD"状态。)	MCU 不是在停止模式或等待模式中。复位 MCU 或通过中断来取消该 模式。 <i>参考 MCU 规格。</i>
Target clock is stopped. (目标时钟已停止。)	当时钟从用户系统提供时,需确认用户系统中的振荡电路是否正确 起振。 <i>参考"</i> 2.9.2 <i>时钟提供的选择"(第 23 页)。</i>
Target MCU is not receiving power. (目标 MCU 未接通电源。)	确认已向用户系统正确供电,同时用户系统已正确接地。



(3) 调试程序启动时发生错误

表 5.3 调试程序启动时发生错误的确认事项

错误	确认事项
Target MCU is uncontrollable. (目标 MCU 失控。)	(1) 确认 NQPACK 等已正确焊接到用户系统上。(2) 确认连接器已正确安装到用户系统。(3) 确认管脚 CNVSS 维持在 "L"电平。



5.3 请求支援的方法

在确认"5 故障排除"中的项目后,填写可从下面的网页下载的文本文件,然后将信息发送给您当地的经 销商。

)

http://tool-support.renesas.com/eng/toolnews/registration/support.txt

若要迅速取得回应,请提供下列信息:

- (1) 工作环境
 - 工作电压: ____[V] - 工作频率: ____[MHz]
 - 提供给 MCU 的时钟: 内部振荡器 / 外部振荡器
- (2) 条件
 - 仿真器调试程序启动 / 无法启动
 - 自检结果检测 / 未检测到错误
 - 错误发生频率: 经常 / 频率 (
- (3) 问题



6. 维护和保修

本章将说明维护方法、维修规定及如何请求维修。

6.1 用户注册

在您购买我们的产品后,记得注册成为用户。若要进行用户注册,请参考本用户手册的"用户注册"(第11页)。

6.2 维护

- 若您仿真器系统上的任何设备沾有灰尘或污垢,请使用柔软的干布来擦拭干净。请勿使用稀释剂或其它溶 液,因为这些化学物会造成设备表面的涂层脱落。
- (2) 若您将长期不使用本产品时,为安全起见,请断开电缆与电源的连接。

6.3 保修内容

若您的产品在购买后一年内在遵循本手册"重要事项"和"安全事项"进行使用的情况下发生故障,我们将免费为您维修或替换故障的产品。不过请注意,如您产品的故障是下列原因之一所造成,我们将在额外收费的情况下维修或以新产品替换:

- 误用、滥用或在异常条件下使用
- 未经授权维修、改造、维护等
- 用户系统的不完善或误用
- 火灾、地震及其它无法意料的天灾

发生上述情况时,请联系您当地的经销商。若您所使用的是租赁产品,请咨询租赁公司或产品所有者。

6.4 维修规定

(1) 额外收费维修

在购买超过一年后损坏的产品可在额外收费的情况下维修。

(2) 额外收费替换

若您的产品故障属于下列任何一个类别,该故障将通过替换整个产品来更正,而不进行维修,或您会被建 议购买新产品,这将视故障的严重性而定。

- 故障或损坏的机械部分
- 涂层或电镀部分的瑕疵、脱落或锈蚀
- 塑料部分的瑕疵或裂痕
- 使用不当或未经授权的维修或修改所造成的故障或破损
- 过电压、过电流或电源短路造成的电路严重损坏
- 印刷电路板破裂或布线烧毁
- 范围广大, 使替换比维修更便宜的故障
- 无法找出或确认的故障

Rev.1.00 2007.07.05 RCJ10J0046-0100



(3) 维修有效期间

在产品型号停产一年后,即无法提供该型号产品的维修。

(4) 维修产品的运输费

请自行支付将您的产品送交维修的费用。

6.5 请求维修的方法

若您的产品存在故障,请填写本产品随附的请求维修表,然后连同本产品一起送交您当地的经销商进行维修。 确保尽可能详细地填写请求维修表中的信息,以帮助维修。

⚠ 注意

有关运送产品的注意事项:

●当您将产品送交维修时,需使用本产品自带的包装箱及缓冲材料,并指明需作为精密设备处理。 若您产品的包装不完整,它将可能在运送过程中受损。当您用袋子包装产品时,确保使用本产品 自带的导电袋(通常为蓝色的包装袋)。若您使用其它包装袋,就有可能因静电等原因而导致产 品发生其他故障。



[备忘录]



用于 M16C/Tiny 系列的小型仿真器 M3028BT2-CPE 用户手册

Publication Date:	Rev1.00, July 05, 2007
Published by:	Sales Strategic Planning Div.
	Renesas Technology Corp.
Edited by:	Customer Support Department
	Global Strategic Communication Div.
	Renesas Solutions Corp.

 $\ensuremath{\textcircled{\sc 0}}$ 2007. Renesas Technology Corp., All rights reserved. Printed in Japan.

RenesasTechnology Corp. Sales Strategic Planning Div. Nippon Bldg., 2-6-2, Ohte-machi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan



http://www.renesas.com

RENESAS SALES OFFICES

Refer to "http://www.renesas.com/en/network" for the latest and detailed information.

Renesas Technology America, Inc. 450 Holger Way, San Jose, CA 95134-1368, U.S.A Tel: <1> (408) 382-7500, Fax: <1> (408) 382-7501

Renesas Technology Europe Limited

Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, U.K. Tel: <44> (1628) 585-100, Fax: <44> (1628) 585-900

Renesas Technology (Shanghai) Co., Ltd. Unit 204, 205, AZIACenter, No.1233 Lujiazui Ring Rd, Pudong District, Shanghai, China 200120 Tel: <86> (21) 5877-1818, Fax: <86> (21) 6887-7898

Renesas Technology Hong Kong Ltd. 7th Floor, North Tower, World Finance Centre, Harbour City, 1 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: <852> 2265-6688, Fax: <852> 2730-6071

Renesas Technology Taiwan Co., Ltd. 10th Floor, No.99, Fushing North Road, Taipei, Taiwan Tel: <886> (2) 2715-2888, Fax: <886> (2) 2713-2999

Renesas Technology Singapore Pte. Ltd. 1 Harbour Front Avenue, #06-10, Keppel Bay Tower, Singapore 098632 Tel: <65> 6213-0200, Fax: <65> 6278-8001

Renesas Technology Korea Co., Ltd. Kukje Center Bldg. 18th Fl., 191, 2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-702, Korea Tel: <82> (2) 796-3115, Fax: <82> (2) 796-2145

Renesas Technology Malaysia Sdn. Bhd Unit 906, Block B, Menara Amcorp, Amcorp Trade Centre, No.18, Jalan Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia Tel: <603> 7955-9390, Fax: <603> 7955-9510

M3028BT2-CPE

