カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社 名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い 申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010年4月1日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry

ご注意書き

- 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の 目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外 の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、 各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確 認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当 社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図 されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図 されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、 「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または 第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
 - 標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット
 - 高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)
 - 特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他 直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム 等
- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用 に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、 かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し て、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお 断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい ます。



M301N2T-PRB

ユーザーズマニュアル M16C/1Nグループ用ポッドプローブ



Rev.1.00 2005.03

安全設計に関するお願い -

 弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、 人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。

- 本資料ご利用に際しての留意事項

- 1.本資料は、お客様が用途に応じた適切なルネサス テクノロジ製品をご購入いただく ための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてルネサス テクノロジが 所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- 2.本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム その他応用回路例 の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、ルネサス テクノロ ジは責任を負いません。
- 3.本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサステクノロジは、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。ルネサステクノロジ半導体製品のご購入に当たりましては、事前にルネサステクノロジ、ルネサス販売または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、ルネサステクノロジホームページ(http://www.renesas.com)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 4.本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の 記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、ルネサス テクノロジはその責 任を負いません。
- 5.本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。ルネサステクノロジは、適用可否に対する責任は負いません。
- 6.本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、ルネサステクノロジ、ルネサス販売または特約店へご照会ください。
- 7.本資料の転載、複製については、文書によるルネサス テクノロジの事前の承諾が必要です。
- 8.本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたらル ネサス テクノロジ、ルネサス販売または特約店までご照会ください。

はじめに

この度は、株式会社ルネサス テクノロジ製ポッドプローブM301N2T-PRBをご購入いただき、誠にありがとうございます。 M301N2T-PRBは、エミュレータ本体PC4701(PC4701L, PC4700Lを除く)およびエミュレーションポッド本体M30100T3-RPD-Eと 接続して使用するM16C/1Nグループ用のポッドプローブです。

本ユーザーズマニュアルは、M301N2T-PRBの仕様とセットアップ方法を中心に説明するものです。エミュレータ本体、エ ミュレーションポッド、エミュレータデバッガに関しては、各製品に付属のユーザーズマニュアルまたはオンラインマニュ アルを参照してください。

本製品の包装内容は、本書の「1.1 梱包内容(12ページ)」に記載していますのでご確認ください。なお、本製品につい てお気付きの点がございましたら、最寄りの株式会社ルネサス テクノロジ、株式会社ルネサス ソリューションズ、株式 会社ルネサス販売または特約店へお問い合わせください。

本製品を使用する上で、関連するユーザーズマニュアルを下表に示します。関連ユーザーズマニュアルの最新版は、弊社 開発環境ホームページ (http://www.renesas.com/jp/tools) で入手可能です。

関連マニュアル

項目	マニュアル名
エミュレータ本体	PC4701U ユーザーズマニュアル
	PC4701M ユーザーズマニュアル
	PC4701HS ユーザーズマニュアル
エミュレーションポッド本体	M30100T3-RPD-E ユーザーズマニュアル
エミュレータデバッガ	M3T-PD30 ユーザーズマニュアル
	M16C PC4701 エミュレータソフトウェア ユーザーズマニュアル
Cコンパイラ	NC30 ユーザーズマニュアル
	R8C/Tiny, M16C/60, 30, Tiny, 20, 10 シリーズ用Cコンパイラパッケージ
	Cコンパイラユーザーズマニュアル
アセンブラ	AS30 ユーザーズマニュアル
	R8C/Tiny, M16C/60, 30, Tiny, 20, 10 シリーズ用Cコンパイラパッケージ
	アセンブラユーザーズマニュアル

重要事項

本エミュレータをご使用になる前に、必ずユーザーズマニュアルをよく読んで理解してください。 ユーザーズマニュアルは、必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読してください。

エミュレータとは:

本資料においてエミュレータとは、株式会社ルネサス テクノロジが製作した次の製品を指します。 (1)PC4701本体、(2)エミュレーションポッド、(3)ポッドプローブ、(4)ユーザシステム接続用パッケージ変換基板 お客様のユーザシステムおよびホストマシンは含みません。

エミュレータの使用目的:

本エミュレータは、ルネサス16ビットシングルチップマイクロコンピュータM16Cファミリ/M16C/10シリーズ/M16C/1N グループを使用したシステムの開発を支援する装置です。ソフトウェアとハードウェアの両面から、システム開発を支援 します。

この使用目的に従って、本エミュレータを正しく使用してください。本目的以外の使用を堅くお断りします。

エミュレータを使用する人は:

本エミュレータは、ユーザーズマニュアルをよく読み、理解した人のみがご使用ください。

本エミュレータを使用する上で、電気回路、論理回路およびマイクロコンピュータの基本的な知識が必要です。

エミュレータご利用に関して:

- (1) 本エミュレータは、プログラムの開発、評価段階に使用する開発支援装置です。開発の完了したプログラムを量産さ れる場合には、必ず事前に実装評価、試験などにより、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- (2) 本エミュレータを使用したことによるお客様での開発結果については、一切の責任を負いません。
- (3)弊社は、本製品不具合に対する回避策の提示または、不具合改修などについて、有償もしくは無償の対応に努めます。 ただし、いかなる場合でも回避策の提示または不具合改修を保証するものではありません。
- (4)本エミュレータは、プログラムの開発、評価用に実験室での使用を想定して準備された製品です。国内の使用に際し、 電気用品安全法及び電磁波障害対策の適用を受けておりません。
- (5)弊社は、潜在的な危険が存在するおそれのあるすべての起こりうる諸状況や誤使用を予見できません。したがって、 このユーザーズマニュアルと本エミュレータに貼付されている警告がすべてではありません。お客様の責任で、本エ ミュレータを正しく安全に使用してください。
- (6) 本エミュレータは、ULなどの安全規格、IECなどの規格を取得しておりません。したがって、日本国内から海外に持ち 出される場合は、この点をご承知おきください。

使用制限:

本エミュレータは、開発支援用として開発したものです。したがって、機器組み込み用として使用しないでください。また、以下に示す開発用途に対しても使用しないでください。

- (1) 運輸、移動体用
- (2) 医療用(人命にかかわる装置用)
- (3) 航空宇宙用
- (4) 原子力制御用
- (5) 海底中継用

このような目的で本エミュレータの採用をお考えのお客様は、ルネサス テクノロジ、ルネサス ソリューションズ、ルネ サス販売または特約店へご連絡頂きますようお願い致します。

製品の変更について:

弊社は、本エミュレータのデザイン、性能を絶えず改良する方針をとっています。したがって、予告なく仕様、デザイン、 およびユーザーズマニュアルを変更することがあります。

権利について:

- (1) 本資料に記載された情報、製品または回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、弊社は 一切その責任を負いません。
- (2) 本資料によって第三者または弊社の特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
- (3) このユーザーズマニュアルおよび本エミュレータは著作権で保護されており、すべての権利は弊社に帰属しています。 このユーザーズマニュアルの一部であろうと全部であろうといかなる箇所も、弊社の書面による事前の承諾なしに、 複写、複製、転載することはできません。

図について:

このユーザーズマニュアルの一部の図は、実物と違っていることがあります。

安全事項

シグナルワードの定義

ユーザーズマニュアルおよびエミュレータへの表示では、エミュレータを正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

安全事項では、その絵表示と意味を示し、本エミュレータを安全に正しくご使用されるための注意事項を説明します。 ここに記載している内容をよく理解してからお使いください。





RENESAS



目 次

ページ
はじめに
重要事項
安全事項
用語説明 11
1. 製品概要
1.1 梱包内容12
1.2 その他開発に必要なもの12
1.3 システム構成13
1.3.1 システム構成
1.3.2 PC4701 前面パネルの名称と機能14
1.4 仕様一覧16
1.5 使用環境条件
2. セットアップ
2.1 供給クロックの選択
2.1.1 MCUへの供給クロック源18
2.1.2 内部発振回路基板の使用
2.1.3 ユーザシステム上発振回路の使用 18
2.2 スイッチ設定
2.3 A/D変換およびD/A変換用バイパスコンデンサ 21
2.4 M30100T3-RPD-Eとの接続
2.5 ユーザシステムとの接続
3. 使用方法
3.1 初めてご使用になられる場合 25
3.1.1 MCUファイルの作成
3.1.2 ワークエリアの決定
3.2 電源の投入
3.2.1 システムの接続内容確認
3.2.2 電源のON/OFF
3.2.3 エミュレータ起動時のLED表示 27
3.3 ファームウェアのダウンロード
3.3.1 ファームウェアのダウンロードが必要な場合 28
3.3.2 メンテナンスモードでのファームウェアダウンロード
3.4 セルフチェック
3.4.1 セルフチェックの手順
3.4.2 セルフチェックがエラーになった場合 30

^-	-ジ
4. ハードウェア仕様	32
4.1 ターゲットMCU仕様	32
4.2 ターゲットMCUとの相違点	33
MCUとの違いに関して:	33
NMI*入力に関して:	33
RESET*入力に関して:	34
マスカブル割り込みに関して:	34
最終評価に関して:	34
4.3 寸法図	35
4.3.1 ポッドプローブ寸法図	35
4.3.2 変換基板(M30102T-PTC)寸法図	35
4.4 使用上の注意事項	36
PC4701 システムの異常動作について :	36
ファームウェアのダウンロードについて:	36
セルフチェックについて:	36
エミュレータデバッガ終了時について:	36
ユーザシステムの電源供給について:	36
MCUへのクロック供給について:	37
エミュレータデバッガ起動時のワークエリア設定について:	37
スタック領域に関して:	37
マッピング情報の参照/設定について:	37
ユーザプログラム実行時以外の動作について:	37
MCUファイル作成について:	37
アドレス一致割り込みについて:	38
BRK命令とBRK割り込みについて:	38
ソフトウェアブレーク、ハードウェアブレークについて:	38
ストップモード、ウェイトモードについて:	38
ウォッチドッグタイマ機能について:	38
プロテクトレジスタ (PRC2) について:	38
00000h,00001h番地のアクセスについて:	38
シングルステップ割り込みベクタ領域をアクセスする命令に関して:	39
5. トラブルシューティング	40
5.1 トラブル時の解決フロー	40
5.2 エミュレータデバッガが起動しない	41
5.2.1 PC4701のLED表示が異常	41
5.2.2 エミュレータデバッガが正常に起動しない(ユーザシステム接続時)	42
5.2.3 エミュレータデバッガが正常に起動しない(ユーザシステム未接続時)	43
5.3 サポート依頼方法	44
6. 保守と保証	45
6.1 保守	45
6.2 保証内容	45
6.3 修理規定	45
6.4 修理依賴方法	46

目次

用語説明

本書で使用する用語は、以下に示すように定義して使用します。

● エミュレータシステム

エミュレータ本体PC4701を中心とした、エミュレータのシステムを指します。最小構成のエミュレータシステムは、エ ミュレータ本体、エミュレーションポッド、ポッドプローブ、ホストマシン、エミュレータデバッガで構成されます。

●エミュレータ本体(以下、PC4701と呼ぶ)

M16C,7700,740ファミリ用エミュレータ本体であるPC4701を指します。PC4701のバリエーションについては下記ホーム ページにてご確認ください。なお本製品は、PC4701LおよびPC4700Lとの組み合わせはサポートしておりませんので、ご 注意ください。

[ホームページアドレス] http://www.renesas.com/jp/tools

● エミュレーションポッド

M16C/10シリーズ用エミュレーションポッド本体である、M30100T3-RPD-Eを指します。

● ポッドプローブ

M16C/1Nグループ用ポッドプローブである、本製品を意味します。

● エミュレータデバッガ

ホストマシンからインタフェースを介してエミュレータ本体及びエミュレーションポッドを制御する、ソフトウェア ツールを意味します。本製品を含むエミュレータシステムでは、以下のエミュレータデバッガをご使用いただけます。

M3T-PD30 Ver.8.20 Release1、またはM16C R8Cデバッガパッケージに同梱のM16C PC4701エミュレータデバッガ

● ファームウェア

エミュレータデバッガとの通信内容を解析して、エミュレータ本体のハードウェアを制御するためのプログラムです。 エミュレータ本体内のフラッシュメモリに格納されています。ファームウェアバージョンアップや他のMCUに対応させる ときには、エミュレータデバッガ上からダウンロードすることができます。

● ホストマシン

エミュレータ本体及びエミュレーションポッドを制御する、パーソナルコンピュータを意味します。

● ソフトウェアブレーク

ソフトウェアブレークとは、指定アドレスの命令を実行する手前でブレークする機能のことです。設定したアドレスの 命令は実行されません。

● ハードウェアブレーク

ハードウェアブレークとは、メモリのデータ書き込み/読み込みを検出したとき、もしくは外部トレースケーブルから入 力された信号の立ち上がり/立ち下がりエッジを検出したときにブレークする機能のことです。前者をアドレスブレーク、 後者をトリガブレークといいます。ソフトウェアブレークが設定されたアドレスの命令が実行されないのに対して、ハー ドウェアブレークは命令が実行された後にブレークします。

● ターゲットMCU

お客様がデバッグされる対象のMCUを意味します。

- ユーザシステム デバッグ対象のMCUを使用した、お客様のアプリケーションシステムを指します。
- ユーザプログラム
 デバッグ対象のアプリケーションプログラムを指します。
- エバリュエーションMCU 本製品に実装されており、エミュレータ専用のモードで動作させるMCUを指します。
- 信号名の最後につく **"の意味 本書では、 "L"アクティブの信号を表記するため信号名の末尾に **"を付加しています(例:RESET*)。

1. 製品概要

この章では、本製品の梱包内容、システム構成、エミュレータ機能等の仕様および使用環境条件ついて説明しています。

1.1 梱包内容

本製品は、以下の基板および部品によって構成されます。開封されたときにすべて揃っているかを確認してください。

表1.1 梱包内容一覧

形名	説明	数量
M301N2T-PRB	ポッドプローブ本体	1
修理依頼書	英文/和文	各1
M301N2T-PRB User's Manual	英文ユーザーズマニュアル	1
M301N2T-PRB ユーザーズマニュアル	和文ユーザーズマニュアル(本書)	1

※ M301N2T-PRB の包装箱とクッション材は、故障時の修理やその他の輸送用として保管してください。また、輸送さ れる場合は、精密機器扱いで輸送してください。やむをえず他の手段で輸送する場合、精密機器として厳重に梱包 しください。

1.2 その他開発に必要なもの

M16C/1N グループのプログラム開発を行われる際は、本製品の他に以下のツール製品が必要となります。これらは 別途ご用意ください。

表1.2 他のツール製品一覧

内 容	形 名	備考
エミュレータ本体	PC4701(PC4700L、PC4701Lは除く)	必要
エミュレーションポッド本体	M30100T3-RPD-E	必要
エミュレータデバッガ	M3T-PD30 Ver.8.20 Release1、または M16C R8Cデバッガパッケージに同梱の M16C PC4701 エミュレータデバッガ	必要
変換基板	M30102T-PTC	必要

※ これらツール製品のご購入については、最寄りの株式会社ルネサス テクノロジ、株式会社ルネサス ソリューショ ンズ、株式会社ルネサス販売または特約店へお問い合わせください。

RENESAS

[※] 梱包製品についてお気付きの点がございましたら、最寄りの株式会社ルネサス テクノロジ、株式会社ルネサス ソ リューションズ、株式会社ルネサス販売または特約店へお問い合わせください。

1.3 システム構成

1.3.1 システム構成

図 1.1に本製品を使用したPC4701 システムの全体図を示します。



図1.1 システム構成図

①ポッドプローブ M301N2T-PRB【本製品】
 M16C/1N 用ポッドプローブです。エバリュエーション MCU M301N2RGP を実装しています。

②エミュレーションポッド M30100T3-RPD-E【別途購入】
 M16C/10 シリーズ用エミュレーションポッド本体です。

③エミュレータ本体 PC4701【別途購入】PC4701 シリーズのエミュレータ本体です。PC4701L、PC4700L を除きます。

④ユーザシステム接続用ピッチ変換基板【別途購入】
 ユーザシステムに接続するためのピッチ変換基板です。
 詳細については「2.5 ユーザシステムとの接続(23ページ)」を参照してください。

図 1.2に、PC4701 前面パネルLEDの名称を示します。



図1.2 PC4701 前面パネル LED の名称

(1) システムステータス LED

システムステータスLEDは、PC4701の電源,ファームウェアの動作状態などを表示します。表 1.3にシステムステー タスLEDの表示内容を示します。

名 称	状 態	表示内容
POWER	点灯	エミュレータシステムの電源が ON の状態であることを示します。
TOWER	消灯	エミュレータシステムの電源が OFF の状態であることを示します。
	点灯	エミュレータシステムが正常であることを示します。
		ファームウェアをダウンロードする特殊モード(メンテナンスモード)であること
SAFE	点滅	を示します。ファームウェアのダウンロード及びセルフチェック時以外では点滅
		動作をしません。
	消灯	エミュレータシステムが正常に起動していないことを示します。
	点灯	エミュレータシステムが異常であることを示します。
ERROR	点滅	ファームウェアのダウンロード中であることを示します。
	消灯	エミュレータシステムが正常であることを示します。

表1.3 システムステータス LED の表示内容

(2) ターゲットステータス LED

ターゲットステータスLEDは、ターゲットMCUの電源・動作状態などを表示します。表 1.4に、ターゲットステータスLEDの表示内容を示します。

名 称	状 態	表示内容
POWER	点灯	ターゲット MCU に電源が供給されていることを示します。
TOWER	消灯	ターゲット MCU に電源が供給されていないことを示します。
CI OCK	点灯	ターゲット MCU にクロックが供給されていることを示します。
CLOCK	消灯	ターゲット MCU にクロックが供給されていないことを示します。
	占厅	ターゲット MCU がリセット中、またはユーザシステムのリセット信号が"L"レベル
RESET	点灯	であることを示します。
	消灯	ターゲット MCU がリセット解除の状態であることを示します。
DUN	点灯	ユーザプログラムが実行中であることを示します。
KUN	消灯	ユーザプログラムが停止していることを示します。
HALT	点灯	ターゲット MCU 内部クロックが発振していないことを示します。
	消灯	ターゲット MCU 内部クロックが発振していることを示します。

表1.4 ターゲットステータス LED の表示内容



ターゲットステータスPOWER LEDについて:

●MCUの電源端子(VCC)が複数本ある場合、全ての電源端子に電源が供給される必要があります。

1.4 仕様一覧

表 1.5に、M301N2T-PRBの仕様を示します。

表1.5 M301N2T-PRBの仕様

項目	内容			
エミュレーション可能 MCU	M16C/1Nグループ			
エバリュエーション MCU	M301N2RGP 1 個			
対応 MCU モード	シングルチップモード			
対応電源電圧	4.2V \sim 5.5V			
動作周波数 4.2V~5.5V	16.0[MHz]、0 5	7エイト		
クロック供給源	XIN-XOUT 用	内蔵発振回路基板(OSC-3)、 外部発振入力切り替え可能		
	Xcin-Xcout 用	内蔵発振回路(32.768kHz 固定)、 外部発振入力切り替え可能		
	ダウンロード			
	S/Wブレーク(最大 64 点)		
	プログラム実行	-/停止(フリーラン実行,S/Wブレーク付き実行可能)		
基本デバッグ機能	メモリ参照/設	完(C 変数参照/設定可能, ランタイム実行可能)		
	レジスタ参照/	"設定 " 书 教 教 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和		
	逆アセンブル表	示		
	Cソースレベル	デバッグ等		
	32K サイクルの	バス情報を記録可能		
リアルタイムトレース機能	(バス、外部ト	リガ、タイムスタンプ)		
	トレースモードとして、Break/Before/About/After/Fullを設定可能			
	イベントによる書き込み ON/OFF 可能			
リアルタイム RAM モニタ機能	1,024 バイト(ラ	データ/最終アクセス履歴参照可能)		
ハードウェアブレーク機能	6点(バス検出/割り込み/外部トリガ信号)			
	プログラム実行から停止までの実行時間			
実行時間計測機能	指定4区間の最大/最小/累積実行時間および通過回数			
	カウントクロック:MCUクロックまたは16MHz			
C0 カバレッジ	256K バイト			
イベント出力	ブレーク信号×1			
	イベント信号×6			
外部トレース入力	TTL レベル×8			
	専用パラレル (PC4701HS)			
	LPT パラレル (PC4701M/PC4701U)			
ホストマシンとのインタフェース	シリアル (PC4701HS/PC4701M)			
	USB (PC4701U)			
	LAN (PC4701HS/PC4701U)			
エミュレータ用電源	AC100V~120V, A	C200~240V (50/60Hz)		
ユーザシステムとの接続 (詳細は2.5 項を参照)	48 ピン 0.5mm ピッチ(48P6Q)用変換基板 : M30102T-PTC(別売)			

1.5 使用環境条件

本製品を使用する場合、表1.6,表1.7に示す使用環境条件、ホストマシン動作環境を必ず守って使用ください。

表1.6 使用環境条件

項目	内容
動作周囲温度	5~35℃(結露なきこと)
非動作時温度範囲	-10~60℃(結露なきこと)

表1.7 ホストマシン動作環境

項目	内容	
ホストマシン	IBM PC/AT及びその互換機	
	Windows 98	
05	Windows 2000	
05	Windows Me	
	Windows XP	
CPU	Pentium Ⅲ 600MHz 以上を推奨	
メモリ	128M バイト以上を推奨	
マウスなどのポインティング	ホストマシン本体に接続可能で上記 0S に対応している、マウスなどの	
デバイス	ポインティングデバイス	

※ Windows および Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または 登録商標です。

2. セットアップ

この章では、本製品をご使用になるための準備、設定の変更方法について説明しています。

2.1 供給クロックの選択

2.1.1 MCU への供給クロック源

本製品では、MCUへのクロック供給はエミュレーションポッド内の発振回路を使用する場合と、ユーザシステム上の発振回路を使用する場合の2通りの方法が選択できます。エミュレータデバッガインストール時のクロック源の 初期設定を表 2.1に示します。

クロック	内容	エミュレータデバッガ上の表示	初期設定
Vax-Varm	エミュレーションポッド内部発振回路 (OSC-3 : 16.0MHz または OSC-2)	Internal	0
A1N-A001	ユーザシステム	External	_
V V	エミュレーションポッド内部発振回路 (32.768kHz)	Internal	—
ACIN-ACOUT	ユーザシステム	External	0

表2.1 MCU への供給クロック源



2.1.2 内部発振回路基板の使用

エミュレーションポッド M30100T3-RPD-E には標準で 16.0MHz 用の発振回路基板(OSC-3)が装着されています。また 任意の発振周波数に変更するために発振回路基板ベアボード(OSC-2)を添付しています。メインクロックとして内部 発振回路基板を使用する場合はエミュレータデバッガで Internal を選択することで使用できます。内部発振回路基 板の変更の方法につきましては「M30100T3-RPD-E ユーザーズマニュアル」をご参照下さい。

2.1.3 ユーザシステム上発振回路の使用

本製品をユーザシステム上の発振回路を使用する場合は、エバリュエーション MCU の動作範囲内で、デューティ 50%の発振出力を XIN 端子に入力してください。このとき、XOUT 端子は開放としてください。

ユーザシステム上のクロックを使用される場合は、エミュレータデバッガで Extenal を選択することにより、MCU へ供給するクロックを変更することができます。



図2.1 <u>外部発振回</u>路

図 2.2に示す、XIN端子、X0UT端子間に共振子を接続した発振回路では、エバリュエーションMCUとユーザシステムとの間にフレキシブルケーブル、バッファICなどがあるため、発振しませんのでご注意ください。サブクロック発振回路(XCIN、Xcour端子間)についても同様です。



図2.2 エミュレータでは使用できない発振回路(Xcin-Xcout 端子間も同様)

2.2 スイッチ設定

ユーザシステムに応じたデバッグを行うには、M30100T3-RPD-Eに取り付けられているFLX64-PRBのスイッチを設定 する必要があります。FLX64-PRBのスイッチ位置を図 2.3に、スイッチ設定方法を表 2.2に示します。



図2.3 スイッチの位置と出荷時の設定

表2.2	FLX64-PRB の:	スイッ	チ設定方流
3X Z. Z		<u> </u>	ナ政ル力が





2.3 A/D 変換および D/A 変換用バイパスコンデンサ

本製品ではA/D変換およびD/A変換回路用にバイパスコンデンサが取り付け可能なよう基板上にフットパターンを 用意しています。必要に応じて適切な値のバイパスコンデンサを実装してください。 本バイパスコンデンサの位置を図 2.4に示します。



図2.4 A/D 変換用バイパスコンデンサのフットパターン



2.4 M30100T3-RPD-E との接続

M16C/1Nグループ用エミュレーションポッドはM30100T3-RPD-EとM301N2T-PRBの2製品によって構成されます。ポッドプローブM301N2T-PRBの接続方法を図2.5に、取り外し方法を図2.6に示します。



図2.5 ポッドプローブ M301N2T-PRB の接続方法







2.5 ユーザシステムとの接続

本製品とユーザシステムとの接続を図2.7に示します。



図2.7 ユーザシステムとの接続方法

48 ピン 0.5mm ピッチパッケージ用ピッチ変換基板M30102T-PTCの接続方法を図 2.8に示します。



図2.8 48 ピン0.5mm ピッチ LQFP 用ピッチ変換基板 M30102T-PTC の接続方法



3. 使用方法

この章では、本製品を初めてご使用になられる場合の設定および電源投入からエミュレータデバッガ起動までを簡 単に説明しています。

3.1 初めてご使用になられる場合

3.1.1 MCU ファイルの作成

本製品をエミュレータデバッガと組み合わせて使用するためには、MCU ファイルの作成が必要です。MCU ファイル は、開発される MCU によって内容を変更する必要があります。下記の内容をエディタ等で作成し、エミュレータデ バッガがインストールされたディレクトリ内の"mcufiles" ディレクトリに保存してください。

MCU ファイルは、SFR 領域、内部 RAM 領域、内部 ROM 領域、ファームウェアファイル名を記述しています。 例として、M301N2F8FP(RAM 容量 3K バイト、ROM 容量 64K バイト)を使用する場合の MCU ファイルの内容を以下に

示します。(ファイル名の例:M301N2T3.MCU)

0	:SFR 領域	開始アドレス
3FF	:	終了アドレス
400	: 内部 RAM	開始アドレス
FFF	:	終了アドレス
F0000	: 内部 ROM	開始アドレス
FFFFF	:	終了アドレス
M30620P	:ファームウェア	ファイル名(変更しないでください)
0	: 拡張 No.	(変更しないでください)

(注意) M30100T3-RPD-E使用時のMCUファイル内容の7行目は、"M30620P"である必要があります。

3.1.2 ワークエリアの決定

本製品はエミュレーションメモリ内に 54 バイトのワークエリアを必要とします。そのためご使用になられる MCU のメモリマップによりワークエリアを決定していただく必要があります。本製品をご使用になられる場合、ワークエ リアは 8000h に設定してください。

ワークエリアとして選択された領域(54 バイト)は、エミュレータデバッガの INIT ダイアログの "F/W and Work Area" タブで設定します。またワークエリアとして選択された領域の MAP 設定は必ず内部 (MAP=INT) にしてください。

3.2 電源の投入

3.2.1 システムの接続内容確認

PC4701、エミュレーションポッド、ポッドプローブ、変換基板、ユーザシステムの接続をもう一度ご確認ください。

3.2.2 電源の ON/OFF

- ① 電源を ON する場合は、エミュレータとユーザシステムの電源を可能な限り同時に ON してください。
- ② 電源を OFF する場合は、エミュレータとユーザシステムの電源を可能な限り同時に OFF してください。
- ③ エミュレータ又はユーザシステムの電源を片方のみ ON しないでください。リーク電流により内部回路が破壊さ れる恐れがあります。
- ④ 電源を OFF した後は、10 秒程待ってから電源を ON してください。



PC4701 起動後、本製品が動作可能な状態になっているかどうかをフロントパネルのターゲットステータスLEDにより確認してください。図 3.1に電源投入時のPC4701 LED表示状態を示します。



図3.1 電源投入時の PC4701 の LED 表示



3.3 ファームウェアのダウンロード

3.3.1 ファームウェアのダウンロードが必要な場合

ファームウェアは以下の場合にダウンロードが必要となります。通常、エミュレータデバッガ起動時に下記事象 を自動的に検出して、ファームウェアのダウンロードを実行します。

- ① 本製品を初めてご使用になられる場合
- ② ファームウェアやエミュレータデバッガがバージョンアップされたとき
- ③ 他のエミュレーションポッドと組み合わせて使用していた PC4701 を本製品と組み合わせてご使用になられ る場合

本製品を初めてご使用になる場合と、予期しない状況で電源が切れるなど、ファームウェアのダウンロードが失 敗した場合は、次に示す手順でファームウェアのダウンロードを再実行ください。

3.3.2 メンテナンスモードでのファームウェアダウンロード

下記に示す手順でエミュレータをメンテナンスモードで起動してからファームウェアをダウンロードしてくださ い。またファームウェアのダウンロードは必ずユーザシステムを接続しないで行ってください。

- 図 3.2にファームウェアダウンロード中のLED表示を示します。
 - ① PC4701 の電源投入後、2 秒以内に PC4701 フロントパネルのシステムリセットを押し、メンテナンスモード に切り替えます。メンテナンスモードへ切り替わると、SYSTEM STATUS LED の SAFE が点滅します。
 - ② エミュレータデバッガを起動させます。Initダイアログ設定終了後、ファームウェアのダウンロードを促す ダイアログが表示されますのでメッセージに従ってダウンロードしてください。ダウンロードの所要時間は、 インタフェースの接続方法により異なります。

●USB および LPT インタフェース使用時 :	約20秒
●専用パラレルインタフェース使用時 :	約30秒

●シリアルインタフェース使用時:約5分



図3.2 メンテナンスモードでのファームウェアダウンロード

ファームウェアに関して:

重罢

●ファームウェアのダウンロード中に電源を切らないでください。途中で電源が切れた場合、正常に起動できなくなります。予期しない状況で電源が切れた場合は、メンテナンスモードにて再度ダウンロードを行ってください。

3.4 セルフチェック

3.4.1 セルフチェックの手順

セルフチェックはエミュレータ機能が正常に動作するかを検査します。PC4701のセルフチェック機能を使用する場合は、 下記に示す手順に沿って実行してください。セルフチェック時のLEDの表示遷移を図3.5に示します。

- (1) ユーザシステムが接続されている場合は、ユーザシステムを外してください。
- (2) エミュレーションポッド内のスイッチ設定を出荷時の設定(図 3.3)にしてください。
- (3) エミュレーションポッドのFLX64-PRBのスイッチ設定を出荷時の設定(図 3.4)にしてください。
- (4) 電源投入後、2秒以内に PC4701 フロントパネルのシステムリセットスイッチを押します。
- (5) "SAFE"のLED が点滅開始するのを確認後、もう一度システムリセットスイッチを押してください。
- (6) セルフチェックを開始します。約40秒で正常終了表示されればセルフチェック終了です。



図3.3 セルフチェック時の M30100T3-RPD-E 内のスイッチ設定(=出荷時の設定)



図3.4 セルフチェック時の FLX64-PRB のスイッチ設定(=出荷時の設定)

3.4.2 セルフチェックがエラーになった場合

セルフチェックによりエラーとなった場合(図3.5のシステムステータスエラーまたはターゲットステータスエラー)は下 記内容をご確認ください。

- ●エミュレーションポッドと PC4701 の接続を再度ご確認ください。
- ●ポッドプローブとエミュレーションポッドの接続を再度ご確認ください。
- ●正しいファームウェアを再度ダウンロードしてください。
- ●M30100T3-RPD-E内およびFLX64-PRB上のスイッチが出荷時の設定(図 3.3,図 3.4)になっているかご確認ください。

重要

セルフチェックについて:

●セルフチェックが正常に終了しない場合(ターゲットステータスエラーは除く)は、故障の可能性がありますので販売元の担当者までご相談ください。



図3.5 セルフチェック手順

RENESAS

4. ハードウェア仕様

この章では、本製品の仕様について説明しています。

4.1 ターゲット MCU 仕様

表 4.1に、本エミュレータにおいてデバッグ可能なターゲットMCU仕様を示します。

表4.1 M301N2T-PRB のターゲット MCU 仕様

項目	内容
エミュレーション可能 MCU	M16C/1Nグループ
対応 MCU モード	シングルチップモード
エミュレーションメモリ	1M バイト
最大動作周波数	16MHz (VCC=4. 2V~5. 5V)
対応電源電圧	VCC=4. 2V~5. 5V

4.2 ターゲット MCU との相違点

ターゲット MCU との相違点を以下に示します。本製品を使用し、デバッグする際にはご注意願います。





4.3 寸法図

4.3.1 ポッドプローブ寸法図

図 4.1に、M301N2T-PRBの寸法図を示します。



4.3.2 変換基板(M30102T-PTC)寸法図

図4.2に、48 ピン0.5mmピッチLQFP用ピッチ変換基板M30102T-PTCの寸法図および参考フットパターンを示します。



図4.2 M30102T-PTC 寸法図

4.4 使用上の注意事項

本エミュレータを使用する上での注意事項を以下に示します。本エミュレータを使用し、デバッグする際にはご注 意願います。

重要
PC4701 システムの異常動作について: ●外来のノイズなどの妨害が原因でエミュレータの動作が異常になった場合、次の手順で処置し てください。
 (1) エミュレータのフロントパネルにあるシステムリセットスイッチを押してください。 (2) 上記(1)の処置を実施しても正常に復帰しない場合は、エミュレータの電源を切り、再度 電源を投入してください。
 ファームウェアのダウンロードについて: ●本製品を初めてご使用になる場合、エミュレータ本体へ専用ファームウェア(PC4701 に内蔵されるエミュレータのコントロールソフトウェア)をダウンロードする必要があります。このとき、PC4701 をメンテナンスモードと呼ぶ特殊なモードで起動する必要がありますのでご注意ください。ファームウェアのダウンロード方法は、「3.3 ファームウェアのダウンロード(28ページ)」を参照ください。次回以降は、通常の電源投入でご使用いただけます。
●ファームウェアのダウンロード中に電源を切らないでください。途中で電源が切れた場合、正 常に起動できなくなります。予期しない状況で電源が切れた場合は、ダウンロードを再度実行 してください。
●ファームウェアのダウンロードは、ユーザシステム未接続の状態で行ってください。
 セルフチェックについて: ●セルフチェックが正常に終了しない場合(ターゲットステータスエラーを除く)は、製品が故障している可能性がありますので販売元の担当者までご相談ください。
●セルフチェックは、ユーザシステム未接続の状態で行ってください。 セルフチェック方法の詳細は、「3.4 セルフチェック(29ページ)」を参照ください。
エミュレータデバッガ終了時について: ●エミュレータデバッガを終了し再度起動する場合は、エミュレータ本体の電源も一度遮断し、 10秒程度待ってから再度投入してください。
 ユーザシステムの電源供給について: ●本製品では、Vcc 端子をユーザシステムの電圧を監視するために接続しています。そのためエミュレータからはユーザシステムへの電源供給はできませんので、ユーザシステムには別途電源を供給してください。
●ユーザシステムの電源電圧は、MCUの動作保証範囲内で使用してください。
●ユーザシステムの電源電圧は、電源投入後変化させないでください。
●電源の投入はホストマシン、PC4701、変換基板、ユーザシステムとの接続をもう一度ご確認の 上、以下の手順にしたがって電源を投入ください。
 (1)ユーザシステム、PC4701の電源投入、遮断は可能な限り同時に行ってください。 (2)PC4701 及びエミュレータデバッガ起動後、本製品が動作可能な状態になっているかどうかをフロントパネルのターゲットステータス LED により確認してください。 ①電源は供給されているか : ターゲットステータスLED (POWER) 点灯 ②リセットは解除されているか : ターゲットステータスLED (RESET) 消灯 →詳細については、「3.使用方法(25ページ)」を参照してください。

舌 西
<u>ニニュスス</u> MCU へのクロック供給について:
●エバリュエーションMCUへ供給するクロックは、エミュレータデバッガのInitダイアログの
Clockタブ内で選択できます。
 (1) Internal 選択時 エミュレーションポッド内部の発振回路で生成されたクロックをエバリュエーション MCU へ供給します。"ユーザシステムのクロック状態"あるいは"ユーザプログラムの実行 状態"に関わらず、常にエバリュエーション MCU ヘクロック供給します。 (2) External 選択時
エーリンスノムで発展しているクロックを供給します。エーリンスノム上の発展状態(発 振/停止)に依存します。
●M30100T3-RPD-E内の発振回路基板には、2MHz以上の発振回路基板を常に装着する必要があります。
●ユーザシステムからのXINには、周波数0~16MHzの方形波を入力可能です。2MHz以下の周波数 または発振しない状態でのデバッグを実施したい場合は、クロックを"EXT"設定し、ユーザシ ステムからのXINをご使用ください。
エミュレータデバッガ起動時のワークエリア設定について:
●本製品をご使用いただく場合、エミュレーションメモリ内に 54 バイトのワークエリアが必要です。本製品をご使用になられる場合、ワークエリアは 8000h に設定してください。 ワークエリア設定の詳細は「3.1.2 ワークエリアの決定(25ページ)」を参照ください。
●ワークエリアは必ず MAP=INT に設定してください。
 スタック領域に関して: ●本製品では、割り込みスタックを最大7バイト消費します。割り込みスタック領域としてユー ザプログラムで使用する最大容量+7バイトを確保してください。 割り込みスタック領域に余裕がない場合、スタックとして使用できない領域(SFR 領域、データ を格納している RAM 領域、ROM 領域)を使用し、ユーザプログラムの破壊やエミュレータ制御不 能の原因となります。
マッピング情報の参照/設定について: ●起動時の初期設定としてMAP設定は以下のようになります。MAP設定は変更しないでください。
00000h~003FFh: "EXT" 00400h~FFFFFh: "INT" (エミュレーションメモリ有効)
 ユーザプログラム実行時以外の動作について: ●本製品は、ユーザプログラム実行時以外(プログラム停止中およびランタイムデバッグ中等) はプロセッサモードレジスタ1のビット7(ウェイトビット:PM17)を強制的に"1"(ウェイト あり)に設定します。ただし Dump Window 等でウェイトビット:PM17 を参照した場合は、ユー ザプログラム実行中に設定した値が表示されます。
MCUファイル作成について: ●本製品をご使用になられる場合はSFR.ROM.RAM容量等を記載したMCUファイルの作成が必要で

 アドレス一数割り込みについて: ●アドレス一数割り込み処理の先頭アドレスに設定してください、アドレス一数割り込み処理のため、アドレスに設定してください、アドレス一数割り込み処理のため、アドレスにといたりやまアブレークまただしへ、アドレス一数割り込み処理のため、シーザブログラムが暴走することがあります。 ●アドレス一数割り込みが着生するアドレスにシフトウェアブレークまたはハードウェアブレークを設定した場合、ユーザブログラムが暴走するアドレスにシフトウェアブレークまたたした場合、アドレス一数割り込み処理と割り込み処理のため、自然を含むアドレスをシングルステップ実行した場合、アドレス一数割り込み処理した最初の命令を実行後にユーザブログラムが停止します。 ●アドレスー数割り込みがら復帰した最初の命令を実行後にユーザブログラムが停止します。 ●RK 命令と BKK 割り込みについて: ●本エミュレータシステムでは、ソフトウェアブレーク検護実現のため、BIX 命令による BIX 割り込みを使用します。そのため、お客様の BIX 命令並びに BIK 命令割り込みはご使用になれません。 ソフトウェアブレーク()、小ードウェアブレークについて: ●ソフトウェアブレークは、指定したアドレスの命令コードを BIX 命令 ** 00h*** ■ メロッグを一クは、指定したアドレスの命令コードを BIX 命令 ** 00h*** ●ブロッズクレークは、指定したアドレスの命令コードを BIX 命令 ** 00h*** ●ブロッズクレークは、指定したアドレスの命令コードを BIX 命令 ** 00h*** ●ブロッズクレークとハードウェアブレークを同時に使用することはできません。同時に使用すると正常に動作しない場合があります。 ●MP 設定が MAPERTの 領域では、ソフトウェアブレークをご使用になれません。 ストップモード、ウェイトモードに移行する命令をシングルステップ実行しないでください、通信エラーが起きる場合があります。 ●ボート PO 方向レジスタイの機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。ブログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウェッブドッグタイマ機能を使用する場合は、ウェッブドッグタイマ機能を使用する場合は、ウェッブドッグスタ(FRC2)を以下で) ●ボート PO 方向レジスタへの表き込みを許可するプログラム実行 (1) PRC2 をセット(*1)**うる会う]のシングルステップ実行 (3) PRPC2 をセット(*1)**うる会う]のシングルステップ実行 (4) Duamy Window や Script Window などから [PRC2)をで)ドックは知識たれていたのの0001h 番地のアクセスについて: ●バロシムの Window などから [PRC2 をで)*1)*いまのまで、	重要
 ウドレス一装飾り込みのデバッグを行う始合、ソフトウェアブレークなまびハードウェアブレークなまで、アドレス一装飾り込み処理の先頭アドレスに設定してください、アドレス一装飾り込みが発生するアドレスをシングルステップ実行した場合、アドレス一装飾り込みが発生するアドレスをシングルステップ実行した場合、アドレス一装飾り込みが発生するアドレスをシングルステップ実行した場合、アドレス一装飾り込みが発生するアドレスをシングルステップ実行した場合、アドレス一装飾り込みを使用します。そのため、お客様の BRK 命令部り込みませざ(た) BRK 命令と BRK 割り込みについて: ● 本エミュレータシステムでは、ソフトウェアブレーク機能実現のため、BRK 命令による BRK 割り込みを使用します。そのため、お客様の BRK 命令部じてEBR 命令割り込みはご使用になれません。 ソフトウェアブレークノ、ハードウェアブレークについて: ● ソフトウェアブレーク/このして(ご) ● ソフトウェアブレーク/このして(ご) ● ソフトウェアブレーク/このして(ご) ● ソフトウェアブレーク/このして(ご) ● ソフトウェアブレーク/このして(ご) ● ソフトウェアブレークとハードウェアブレークをTWA あるき。2001 ● ソフトウェアブレークとハードウェアブレークを回時に使用することはできません。同時に使用するとは、一般化である事ますのでご了承ください。 ● MAP 設定が MAP=EXT の領域では、ソフトウェアブレークをご使用になれません。 ストッブモード、ウェイトモードビをTFT+スの命令をシングルステップ実行しないでください。 ● MAP 設定が MAP=EXT の領域では、ソフトウェアブレークをご使用になれません。 オッブモード、ウェイトモードに分行する命令をシングルステップ実行しないでください。 ● ボート PUT 方向かりなみの要求がみなたません。 (PRC2) FOLDIOT: ● パードログクス実行にないでください。 ● パードログクノマ機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。ブログラム実行にとついてで(1) ● パードログログクスマード、1) すっチャッグタイマ機能を禁止してください。 ブロククトレジスタ (PRC2) EQL FOLDIC (2) ● パートログトレジスタ (PRC2) EQL FOLDIC (2) ● パート PUT 方向レジスターの雪を込みを許可するプロテクトレジスタ (PRC2) EQL FOLDIC がた で、2006合からプログラム実行 (1) PPRC2 をセット (2) 「1) する合合」 SUT クラホッド (2) 「PRC2 をビット (2) 「1) する合う」 SUT クリンズ SUT の方法で変更した場合、アロアクトン等までましたまでまで。 (1) PPRC2 をビット (2) 「1) する合合」 AD [Tボート PD 方向レジスタのの表生 (2) (2) 「1) する合き」 AD [Tボート PD 方向レジスタムままで (2) 「1) する合い (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	アドレスー致割り込みについて:
 ●アドレス-最新り込みが発生するアドレスをシングルスケップ実行した場合、アドレス-最新 り込み処理と割り込みから復帰した最初の命令を実行後にユーザブログラムが停止します。 BRK 命令と BRK 割り込みについて: ●本エミュレータシステムでは、ソフトウェアブレーク機能実現のため、BRK 命令による BRS 割 り込みを使用します。そのため、お客様の BRK 命令ないため、BRK 命令による BRS 割 り込みを使用します。そのため、お客様の BRK 命令すのやういため、CALL (使用になれま せん。 ソフトウェアブレークは、指定したアドレスの命令コードを BRK 命令 * 00h* に置き換えて BRK 割り込みを抱きせます。トレース結果をバス表示でき限する場合、ソフトウェアブレー タを設定したアドレスの命令フェッチでは * 00h* が、逆アセンブル表示で参照する場 合* BRK* 命令が表示されますのでご了承ください。 ●ソフトウェアブレークとハードウェアブレークを同時に使用することはできません。同時に使 用すると正常に動作しない場合があります。 ●MAP 設定が MAP-EXT の領域では、ソフトウェアブレークをご使用になれません。 ストップモード、ウェイトモードにを下び: ●ストップモード、ウェイトモードに移行する命令をシングルステップ実行しないでください。 通信エラーが起きる場合があります。 ウオッチドッグタイマ機能について: ●MCU のウォッチドッグタイマ機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。ブ ログラム実行以外の機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。ブ ログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイ (機能を禁止してください) ブロテクトレジスタ (PRC2) Ecoll : ●MCU のウォッチドッグタイマ機能を使用する場合社、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。 グロークト とびスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ (PRC2) を以下の方法で変 更した場合、ブロテクトは解除されません。 (1) 「PRC2 をセット(*1*) する命令引 にソフトウェブブレークボイントを設定 (1) Duap Window やScript Window などから [FRC2 を(*1*) に設定] 00000h, 00001h 番他のフケロノフム実行 ●MI6(10 シリーズの MCU ではマスカブル別り込みで(*1*) いためって、00000h あはよびの001 新聞・シーレクスメクロ スタの設定] までの開にブレークボイントを設定 00000h, 00001h 番地のクサレディスカガスデン(*1*) うる命令引 からのブログラム実行 00000h, 50001h 番地のクサレアスクロ(*1*) NA (*1*) NA (*1*)	●アドレス一致割り込みのデバッグを行う場合、ソフトウェアブレークおよびハードウェアブレークはアドレス一致割り込み処理の先頭アドレスに設定してください。アドレス一致割り込みが発生するアドレスにソフトウェアブレークまたはハードウェアブレークを設定した場合、ユーザプログラムが暴走することがあります。
 BRK 命令と BRK 割り込みについて: ●本エミュレータシステムでは、ソフトウェアブレーク機能実現のため、BRK 命令による BRK 割り込みなど使用します。そのため、お客様の BRK 命令並びに BRK 命令前り込みはご使用になれません。 ソフトウェアブレークは、指定したアドレスの命令コードを BRK 命令"の60, に置き換えて BRK 割り込みを発生させます。トレース結果をバス表示で参照する場合、"00, に置き換えて BRK 割り込みを発生させます。トレース結果をバスを注ぶできた。シンストウェアブレークを設定したアドレスの命令フェッチでは"00, が、逆アセンブル表示で参照する場合" BRK" 命令が表示されますのでご了承ください。 ● ソフトウェアブレークとハードウェアブレークを同時に使用することはできません。同時に使用すると正常に動作しない場合があります。 ● MAP 設定が MD=EXT の領域では、ソフトウェアブレークをご使用になれません。 ストップモード、ウェイトモードに移行する命令をシングルステップ実行しないでください。 通信エラーが起きる場合があります。 ● MAP 設定がAP く機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。プログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能について: ● パロ のヴィッチドッグタイマ機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。 ブロテクトレジスタ (PRC2) について: ● ポート P0 方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ (PRC2)を以下の方法で変更した場合、プロテクト は解除されません。 (1) [PRC2 をセット(° 1°) ける命令] から『ボート P9 方向レジスタはJNO 市法ででの命令からのブログラム実行 (3) [PRC2 をセット(° 1°) ける命令] から『ボート P9 方向レジスタおよび SI/01 制御レジスタの設定』までの間にブレークボイントを設定 (4) (Dupm Window などから [PRC2 を(° 1°) に設定] 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ● MI6C/10 シリーズの MU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報 (割り込み処理が実行されない!) という調整がパリードされたごとを検出し、 の込み要求が発生してこれらの番地をリードした場合、許可されている中で売も優先度の高い割り込み要求が発生した場合、その割り込み要求が発生してるもの手がの10 たまの10 のがの11 番地をリードでも優先度の高い割り込みの要求が発生した場合、その割り込み要求が発生してる目の込み使用するとなでの12 かりたきれたごをを使用する低声がのブログラムがなどの12 の0000h, 00001h 番地をリードでは、割り込み処理が完けた場合に、これらる番地をの一下でクログラムが完美した。 	●アドレス一致割り込みが発生するアドレスをシングルステップ実行した場合、アドレス一致割り込み処理と割り込みから復帰した最初の命令を実行後にユーザプログラムが停止します。
 ソフトウェアブレーク、ハードウェアブレークについて: ●ソフトウェアブレークは、指定したアドレスの命令コードを BRK 命令 "00h" に置き換えて BRK 執り込みを発生さます。トレース結果をバス表示で参照する場合、ソフトウェアブレー クを設定したアドレスの命令フェッチでは "00h" が、逆アセンブル表示で参照する場 合" BRK" 命令が表示されますのでご了承ください。 ●ソフトウェアブレークとハードウェアブレークを同時に使用することはできません。同時に使 用すると正常に動作しない場合があります。 ●MAP 設定が MAP-EXT の領域では、ソフトウェアブレークをで使用になれません。 ストッブモード、ウェイトモードについて: ●ストッブモード、ウェイトモードに移行する命令をシングルステップ実行しないでください。 通信エラーが起きる場合があります。 ウオッチドッグタイマ機能について: ●KCU のウォッチドッグタイマ機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。ブ ログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。 ブロテクトレジスタ(PRC2) COUC: ●ポート PO 方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ(PRC2)を以下の方法で変 更した場合、プロテクトは解除されません。 (1) 「PRC2 をセット(* 1*) うする命令』のシングルステップ実行 (2) 「PRC2 をセット(* 1*) うする命令』「ソフトウェアブレークポイントを設定した状態で、 その命令からのブログラム実行 (3) 『PRC2 をセット(* 1*) うする命令』のシングルステップ実行 (3) 『PRC2 をセット(* 1*) うする命令』のシングルステップ実行 (3) 『PRC2 をセット(* 1*) うる命令』のシングルステップ実行 (4) Dunp Window や Script Window などから 『PRC2 を(* 1*) に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ● M160(10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み停報 (割) 込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地 とリードする命令がある場合やブログラムが易ましてこれらの番池を切っドした場合,許可ざ れている中で最も優先度の高い割り込み要双のの0001 の書地のの下ごりやエジ発生 していないが確認してください。なおこの LED が点灯 によれる音地への不正ククセスが発生 しても素い に、割り込みの要求が差 としたろって、 M300013-RPD-E では、割り込みの更次が点灯 した場合は、これる番地へのアレスディッチェ 	BRK 命令と BRK 割り込みについて: ●本エミュレータシステムでは、ソフトウェアブレーク機能実現のため、BRK 命令による BRK 割 り込みを使用します。そのため、お客様の BRK 命令並びに BRK 命令割り込みはご使用になれま せん。
 	ソフトウェアブレーク、ハードウェアブレークについて:
 ● ソフトウェアブレークとハードウェアブレークを同時に使用することはできません。同時に使用すると正常に動作しない場合があります。 ● MAP 設定が MAP=EXT の領域では、ソフトウェアブレークをご使用になれません。 ストップモード、ウェイトモードについて: ● ストップモード、ウェイトモードにわいて: ● ストップモード、ウェイトモードについて: ● オップキード、ウェイトモードについて: ● MCU のウォッチドッグタイマ機能と使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。プログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。 プロテクトレジスタ(PRC2)について: ● MCU のウォッチドッグタイマ機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。 プロテクトレジスタ(PRC2)について: ● ボート P0 方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ(PRC2)を以下の方法で変更した場合、プロテクトは解除されません。 (1) 『PRC2 をセット(*1*) ける命令』のシングルステップ実行 (2) 『PRC2 をセット(*1*) ける命令』にソフトウェアブレークポイントを設定した状態で、その命令からのプログラム実行 (3) 『PRC2 をセット(*1*) ける命令』にソフトウェアブレークポイントを設定 (4) Dump Window や Script Window などから 『PRC2 を(*1*) に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ● M16C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求が発生した場合、その割り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地をリードし、割り込み要求ビットがグリアされ、『割り込み要求が発生してよりの奇がある場合やプログラム 場合にこれらの番地をリードした場合、許可されている中で最も優先度の高い割り込み要求したががかりアされ、『割り込み要求が発生した場合に、ごの上的込み要求が発生したからで正アクセスが発生しても割り込み処理が実行されない』という課動作が発生します。M3010073-RPD-正では、割り込み処理以外で 00000h, 00001h 番地のリードされたことを検出し、黄色のLED を点灯させます。このLED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生していないか確認してください。なおこのLED が、エミュレータ本体のリセットスイッチドよ 	●ソフトウェアブレークは、指定したアドレスの命令コードを BRK 命令"00h" に置き換えて BRK 割り込みを発生させます。トレース結果をバス表示で参照する場合、ソフトウェアブレー クを設定したアドレスの命令フェッチでは "00h" が、逆アセンブル表示で参照する場 合"BRK"命令が表示されますのでご了承ください。
 ● MAP 設定が MAP-EXT の領域では、ソフトウェアブレークをご使用になれません。 ストップモード、ウェイトモードについて: ● ストップモード、ウェイトモードにお行する命令をシングルステップ実行しないでください。 通信エラーが起きる場合があります。 ウオッチドッグタイマ機能について: ● MCU のウォッチドッグタイマ機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。ブ ログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。 プロテクトレジスタ (PRC2) について: ● ボート P0 方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ (PRC2) を以下の方法で変 更した場合、プロテクトは解除されません。 (1) 『PRC2 をセット(*1*) うする命令』のシングルステップ実行 (2) 『PRC2 をセット(*1*) うする命令』 いシングルステップ実行 (3) 『PRC2 をセット(*1*) うする命令』 から『ボート P9 方向レジスタおよび SI/0i 制御レジ スタの設定』までの間にブレークポイントを設定 (4) Dump Window や Script Window などから『PRC2 を(*1*) に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ● MI6C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報 (割り込み番号と割り込み要求レベル) が格納されている 00000h および 00001h 番地をリードし、割 り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h およびの001h 番地 をリードする命令がある場合やプログラムが暴走してこれらの番地をリードした場合、許可さ れている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発 生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。 M30100T3-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h, 00001h 番地がリードされたことを検出し、 黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生 していないか確認してください。なおこの DED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ 	●ソフトウェアブレークとハードウェアブレークを同時に使用することはできません。同時に使 用すると正常に動作しない場合があります。
 ストップモード、ウェイトモードについて: ●ストップモード、ウェイトモードに移行する命令をシングルステップ実行しないでください。 通信エラーが起きる場合があります。 ウオッチドッグタイマ機能について: ●MCU のウォッチドッグタイマ機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。プ ログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。 プロテクトレジスタ(PRC2)について: ●ボート P0 方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ(PRC2)を以下の方法で変 更した場合、プロテクトは解除されません。 (1) 『PRC2をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 (2) 『PRC2をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 (3) 『PRC2をセット("1")する命令』から『ボート P9 方向レジスタおよび SI/Oi 制御レジ スタの設定』までの間にプレークボイントを設定 (4) Dump Window や Script Window などから『PRC2 を("1")に設定』 00000h. 00001h 番地のアクセスについて: ●M16C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報 (割り込み署号と割り込み要求レベル)が格納されている 00000h, 100001h 番地をリードし、割 り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地 をリードする命令がある場合やブログラムが暴走してこれらの番地をリードした場合、許可さ れている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発 生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。 M30100T3-RPD-E*では、割り込み処理以外で 00000h, 00001h 番地のの不正アクセスが発生 していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレーク本体のリセットスイッチによ 	●MAP 設定が MAP=EXT の領域では、ソフトウェアブレークをご使用になれません。
 ヘストップモード、ウェイトモードに移行する命令をシングルステップ実行しないでください。通信エラーが起きる場合があります。 ウオッチドッグタイマ機能について: MCUのウォッチドッグタイマ機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。プログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。 プロテクトレジスタ(PRC2)について: ボートPの方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ(PRC2)を以下の方法で変更した場合、プロテクトは解除されません。 (1) 『PRC2をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 (2) 『PRC2をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 (3) 『PRC2をセット("1")する命令』にソフトウェアブレークポイントを設定した状態で、その命令からのプログラム実行 (3) 『PRC2をセット("1")する命令』から『ポート P9 方向レジスタおよび SI/0i 制御レジスタの設定』までの間にブレークポイントを設定 (4) Dump Window や Script Window などから 『PRC2 を("1")に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ● M16C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報(割) 込み要素ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地 をリードし、割り込み要求レベル)が格納されている 00000h, 00001h 番地をリードし、割り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地の目のを引き、許可されている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発生しても割り込み処理以外で 00000h, 00001h 一ドされたことを検出し、黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチにま 	ストップモード、ウェイトモードについて:
 ウォッチドッグタイマ機能について: ●MCU のウォッチドッグタイマ機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。プログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。 プロテクトレジスタ(PRC2)について: ●ポート P0 方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ(PRC2)を以下の方法で変更した場合、プロテクトは解除されません。 (1) 『PRC2 をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 (2) 『PRC2 をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 (3) 『PRC2 をセット("1")する命令』から『ポート P9 方向レジスタおよび SI/Oi 制御レジスタの設定』までの間にプレークポイントを設定 (4) Dump Window や Script Window などから『PRC2 を("1")に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ●MI6C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報(割り込み要素ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地をリードし、割り込み要素ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地をリードした場合、許可されている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。M30100T3-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h, 0000h 番地がリードされたことを検出し、黄色の LED を点灯させます。CDLED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ 	 ●ストップモード、ウェイトモードに移行する命令をシングルステップ実行しないでください。 通信エラーが起きる場合があります。
 MCU のウォッチドッグタイマ機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。プログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。 プロテクトレジスタ(PRC2)について: ポート P0 方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ(PRC2)を以下の方法で変更した場合、プロテクトは解除されません。 (1)『PRC2 をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 (2)『PRC2 をセット("1")する命令』にソフトウェアプレークポイントを設定した状態で、その命令からのプログラム実行 (3)『PRC2 をセット("1")する命令』から『ポート P9 方向レジスタおよび SI/0i 制御レジスタの設定』までの間にプレークポイントを設定 (4) Dump Window や Script Window などから『PRC2 を("1")に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: M16C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報(割り込み番号と割り込み要求レベル)が格納されている 00000h, at 20 0000h 番地をリードし、割り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地をリードした場合、許可されている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。M30100T3-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h, 00001h 番地がリードされたことを検出し、黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ 	ウォッチドッグタイマ機能について:
 プロテクトレジスタ(PRC2)について: ●ボート P0 方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ(PRC2)を以下の方法で変更した場合、プロテクトは解除されません。 (1)『PRC2 をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 (2)『PRC2 をセット("1")する命令』にソフトウェアブレークポイントを設定した状態で、その命令からのプログラム実行 (3)『PRC2 をセット("1")する命令』から『ボート P9 方向レジスタおよび SI/0i 制御レジスタの設定』までの間にブレークポイントを設定 (4)Dunp Window や Script Window などから『PRC2 を("1")に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ●M16C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報(割り込み番号と割り込み要求レベル)が格納されている 00000h, built 番地をリードし、割り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地をリードした場合、許可されている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発生しても割り込み要求が発生します。 M3010073-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h, 00001h 番地がリードされたことを検出し、黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ 	●MCU のウォッチドッグタイマ機能を使用する場合は、プログラム実行時のみ使用可能です。プ ログラム実行以外の機能を使用する場合は、ウォッチドッグタイマ機能を禁止してください。
 ポート P0 方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ(PRC2)を以下の方法で変更した場合、プロテクトは解除されません。 『PRC2 をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 『PRC2 をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 『PRC2 をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 『PRC2 をセット("1")する命令』にソフトウェアブレークポイントを設定した状態で、 その命令からのプログラム実行 『PRC2 をセット("1")する命令』から『ポート P9 方向レジスタおよび SI/0i 制御レジ スタの設定』までの間にブレークポイントを設定 Dump Window や Script Window などから『PRC2 を("1")に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: MI6C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報 (割り込み番号と割り込み要求レベル)が格納されている 00000h, 00001h 番地をリードし、割 り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地 をリードする命令がある場合やプログラムが暴走してこれらの番地をリードした場合、許可されている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発 生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。 M3010073-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h, 00001h 番地がリードされたことを検出し、 黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生 していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ 	プロテクトレジスタ (PRC2) について:
 (1)『PRC2 をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 (2)『PRC2 をセット("1")する命令』にソフトウェアブレークポイントを設定した状態で、 その命令からのプログラム実行 (3)『PRC2 をセット("1")する命令』から『ポート P9 方向レジスタおよび SI/0i 制御レジ スタの設定』までの間にブレークポイントを設定 (4) Dump Window や Script Window などから『PRC2 を("1")に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ●MI6C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報 (割り込み番号と割り込み要求レベル)が格納されている 00000h, 00001h 番地をリードし、割 り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地 をリードする命令がある場合やプログラムが暴走してこれらの番地をリードした場合、許可さ れている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発 生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。 M30100T3-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h, 00001h 番地がリードされたことを検出し、 黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生 していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ 	●ポート P0 方向レジスタへの書き込みを許可するプロテクトレジスタ(PRC2)を以下の方法で変 更した場合、プロテクトは解除されません。
 (3)『PRC2 をセット("1")する命令』から『ポート P9 方向レジスタおよび SI/0i 制御レジ スタの設定』までの間にブレークポイントを設定 (4) Dump Window や Script Window などから『PRC2 を("1")に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ●M16C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報 (割り込み番号と割り込み要求レベル)が格納されている 00000h, 00001h 番地をリードし、割 り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地 をリードする命令がある場合やプログラムが暴走してこれらの番地をリードした場合、許可さ れている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発 生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。 M30100T3-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h, 00001h 番地がリードされたことを検出し、 黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生 していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ 	 (1)『PRC2 をセット("1")する命令』のシングルステップ実行 (2)『PRC2 をセット("1")する命令』にソフトウェアブレークポイントを設定した状態で、 その命令からのプログラム実行
 (4) Dump Window や Script Window などから『PRC2 を("1")に設定』 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ●M16C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報 (割り込み番号と割り込み要求レベル)が格納されている 00000h, 00001h 番地をリードし、割 り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地 をリードする命令がある場合やプログラムが暴走してこれらの番地をリードした場合、許可さ れている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発 生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。 M30100T3-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h, 00001h 番地がリードされたことを検出し、 黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生 していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ 	(3)『PRC2 をセット("1")する命令』から『ポート P9 方向レジスタおよび SI/Oi 制御レジ スタの設定』までの間にブレークポイントを設定
 00000h, 00001h 番地のアクセスについて: ●M16C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報 (割り込み番号と割り込み要求レベル)が格納されている 00000h, 00001h 番地をリードし、割 り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地 をリードする命令がある場合やプログラムが暴走してこれらの番地をリードした場合、許可さ れている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発 生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。 M30100T3-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h, 00001h 番地がリードされたことを検出し、 黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生 していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ 	(4)Dump Window や Script Window などから『PRC2 を("1")に設定』
●M16C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報 (割り込み番号と割り込み要求レベル)が格納されている 00000h,00001h 番地をリードし、割 り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地 をリードする命令がある場合やプログラムが暴走してこれらの番地をリードした場合、許可さ れている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発 生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。 M30100T3-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h,00001h 番地がリードされたことを検出し、 黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生 していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ	0000016 200016 天地のアクセスについて、
り消灯します。	 ●M16C/10 シリーズの MCU ではマスカブル割り込みの要求がが発生した場合、その割り込み情報 (割り込み番号と割り込み要求レベル)が格納されている 00000h,00001h 番地をリードし、割 り込み要求ビットをクリアする仕様となっています。したがって、00000h および 00001h 番地 をリードする命令がある場合やプログラムが暴走してこれらの番地をリードした場合、許可さ れている中で最も優先度の高い割り込み要因の要求ビットがクリアされ、『割り込み要求が発 生しても割り込み処理が実行されない』という誤動作が発生します。 M30100T3-RPD-E では、割り込み処理以外で 00000h,00001h 番地がリードされたことを検出し、 黄色の LED を点灯させます。この LED が点灯した場合は、これら番地への不正アクセスが発生 していないか確認してください。なおこの LED は、エミュレータ本体のリセットスイッチによ り消灯します。





5. トラブルシューティング

この章では、本製品が正常に動作しない場合の対処方法を説明しています。

5.1 トラブル時の解決フロー

図5.1にエミュレータシステムの電源投入から、エミュレータデバッガ起動までに問題が発生した場合の、問題解決フロー を示します。ユーザシステムは外した状態で確認下さい。また最新の情報については下記ホームページを参照してください。

[ホームページアドレス] http://www.renesas.com/jp/tools



図5.1 トラブル時の解決フロー

5.2 エミュレータデバッガが起動しない

5.2.1 PC4701のLED 表示が異常

表5.1 PC4701のLED表示異常時の確認事項

エラー内容	ユーザ システムの接続	確認内容
LED が点灯しない	—	PC4701 電源ケーブルの接続を再度確認してください。 →PC4701 ユーザーズマニュアル参照
LED が全点灯したまま		エミュレータシステムの接続を再度確認してください。 →2.4 M30100T3-RPD-Eとの接続(22ページ)参照 M30100T3-RPD-Eユーザーズマニュアル参照
"STATUS OF TARGET"の POWER LEDが点灯しない	接続時	ユーザシステム上に電源(Vcc及びGND)が正しく供給されている かご確認ください。
"STATUS OF TARGET"の CLOCK LED が点灯しない	未接続時	 ①エミュレータデバッガのクロック選択でメイン/サブともに External 設定になっていないか確認してください。 →エミュレータデバッガの CLK コマンド参照 ②エミュレーションポッド内部に発振回路基板が装着され、正しく発振しているか確認してください。 →M30100T3-RPD-E ユーザーズマニュアル参照
	接続時	 ①クロックを外部から供給する設定にしている場合は、ユーザシステム上の発振回路が正しく発振しているかを確認してください。 ②M30100T3-RPD-E のスイッチ設定が正しいか確認してください。 →2.2 スイッチ設定(20ページ)参照
"STATUS OF TARGET"の RESET LEDが消灯しない	接続時	ユーザシステムのリセット端子が"H"レベルであるかを確認 してください。

5.2.2 エミュレータデバッガが正常に起動しない(ユーザシステム接続時)

エラー内容	確認内容
ERROR 16005:	①PC4701とホストマシンの接続を確認してください。
ターゲットに接続できません。	→PC4701ユーザーズマニュアル参照
	②PC4701の電源が投入されているかを確認ください。
	→PC4701ユーザーズマニュアル参照
	③PC4701の背面スイッチ設定とエミュレータデバッガの通信イン
	タフェースの設定が一致しているか確認してください。
	→PC4701ユーザーズマニュアル及びエミュレータデバッガの
	ユーザーズマニュアル(オンラインマニュアル)参照
ERROR 16211:	①PC4701とM30100T3-RPD-Eが正しく接続されているかを確認して
M3T-PD30のバージョンとターゲットに	ください。
搭載されているファームウェアのバー	→M30100T3-RPD-Eユーザーズマニュアル参照
ジョンが対応していません。	②正しいファームウェアをダウンロードしてください。
	→3.3 ファームウェアのダウンロード(28ページ)参照
	③INITダイアログで、正しいMCUファイルを選択してください。
	→エミュレータデバッガのユーザーズマニュアル(オンライン
	マニュアル)参照
	④MCUファイルの記述が正しいか再度確認してください。
	→3.1.1 MCUファイルの作成(25ページ)参照
ERROR 16215:	①PC4701とM30100T3-RPD-Eが正しく接続されているかを確認して
デバッグモニタとの通信ができません。	ください。
RESET コマンドを実行してください。	→M30100T3-RPD-Eユーザーズマニュアル参照
	②M30100T3-RPD-Eと本製品が正しく接続されているかを確認して
	ください。
	→2.4 M30100T3-RPD-Eとの接続(22ページ)参照
	③ユーザシステム上のリセット端子が"H"レベルであるかを確認し
	てください。
	→MCUの仕様書参照
	④ポッド内の発振回路が正常に発振していることを確認してくだ
	さい。
	→M30100T3-RPD-Eユーザーズマニュアル参照
ERROR 16014:	①ユーザシステム上の発振回路が正しく発振しているか確認くだ
通信エラーが発生しました。ターゲット	さい。
よりデータを受信できません。	→2.1.3 ユーザシステム上発振回路の使用(18ページ)参照
	②PC4701のLED表示が起動時のLED表示になっていることを確認し
	てください。

ないか確認してください。

て:」(36ページ)参照

→3.2.3 エミュレータ起動時のLED表示(27ページ)参照

PC4701の電源を切断せずにエミュレータデバッガを再起動してい

→4.4 使用上の注意事項「エミュレータデバッガ終了時につい

表5.2 エミュレータデバッガ起動時エラー確認事項(ユーザシステム接続時)

ERROR 16231:

が送信されました。

エミュレータから未定義のステータス

5.2.3 エミュレータデバッガが正常に起動しない(ユーザシステム未接続時)

エラー内容	確認内容
ERROR 16005:	①PC4701とホストマシンの接続を確認してください。
ターゲットに接続できません。	→PC4701ユーザーズマニュアル参照
	②PC4701の電源が投入されているかを確認ください。
	→PC4701ユーザーズマニュアル参照
	③PC4701の背面スイッチ設定とエミュレータデバッガの通信イン
	タフェースの設定が一致しているか確認してください。
	→PC4701ユーザーズマニュアル及びエミュレータデバッガの
	ユーザーズマニュアル(オンラインマニュアル)参照
ERROR 16211:	①PC4701とM30100T3-RPD-Eが正しく接続されているかを確認して
M3T-PD30のバージョンとターゲットに	ください。
搭載されているファームウェアのバー	→M30100T3-RPD-Eユーザーズマニュアル参照
ジョンが対応していません。	②正しいファームウェアをダウンロードしてください。
	→3.3 ファームウェアのダウンロード(28ページ)参照
	③INITダイアログで、正しいMCUファイルを選択してください。
	→エミュレータデバッガのユーザーズマニュアル(オンライン
	マニュアル)参照
	④MCUファイルの記述が正しいか再度確認してください。
	→3.1.1 MCUファイルの作成(25ページ)参照
ERROR 16215:	①PC4701とM30100T3-RPD-Eが正しく接続されているかを確認して
デバッグモニタとの通信ができません。	ください。
RESET コマンドを実行してください。	→M30100T3-RPD-Eユーザーズマニュアル参照
	②M30100T3-RPD-Eと本製品が正しく接続されているかを確認して
	ください。
	→2.4 M30100T3-RPD-Eとの接続(22ページ)参照
	③ポッド内の発振回路が正常に発振していることを確認してくだ
	さい。
	→M30100T3-RPD-Eユーザーズマニュアル参照
ERROR 16014:	PC4701のLED表示が起動時のLED表示になっていることを確認して
通信エラーが発生しました。ターゲット	ください。
よりデータを受信できません。	→3.2.3 エミュレータ起動時のLED表示(27ページ)参照
ERROR 16231:	PC4701の電源を切断せずにエミュレータデバッガを再起動してい
エミュレータから未定義のステータス	ないか確認してください。
が送信されました。	→4.4 使用上の注意事項「エミュレータデバッガ終了時につい
	て : 」 (36ページ)参照

5.3 サポート依頼方法

「5. トラブルシューティング」確認後、製品のサポートを依頼される場合は、エミュレータデバッガのインストー ラが生成する以下のテキストファイルに必要事項を記入の上、ツール技術サポート窓口support_tool@renesas.comまで 送信ください。

¥SUPPORT¥製品名¥SUPPORT.TXT

サポートを依頼される場合には、以下情報の追記をお願いします。

1)動作環境

- ・ 動作電圧 :____[V]
- ・ 動作周波数 : _____[MHz]
- ・ 動作モード :シングルチップモード/メモリ拡張モード/マイクロプロセッサモード

)

• MCU へのクロック供給源 : エミュレータ内蔵回路使用/ユーザシステム上の発振回路使用

2)発生状況

- エミュレータデバッガは起動する。
- セルフチェックは正常終了する。
- ・ 発生頻度 常時/頻度(

3)サポート依頼内容

6. 保守と保証

この章では、本製品の保守方法と保証内容、修理規定と修理の依頼方法を説明しています。

6.1 保守

(1)本製品に埃や汚れが付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの溶剤を使用した場合には、 塗料が剥げたりしますので使用しないでください。

(2)長時間使用しない時は、安全のため電源プラグをコンセント等から抜いて保管してください。

6.2 保証内容

本書の「重要事項」、「安全事項」を守った正常な使用状態のもとで、購入後1年以内に故障した場合は、無償修理または、無償交換いたします。

ただし、次の項目による故障の場合は、ご購入から1年以内でも有償修理または、有償交換といたします。

- ・製品の誤用、濫用または、その他異常な条件下での使用
- ・弊社以外による改造、修理、保守または、その他の行為
- ・ユーザシステムの不備または、誤使用
- ・火災、地震、または、その他の事故

修理を依頼される際は、購入された販売元の担当者へご連絡ください。

なお、レンタル中の製品は、レンタル会社または、貸し主とご相談ください。

6.3 修理規定

(1)有償修理

ご購入後1年を超えて修理依頼される場合は、有償修理となります。

(2)修理をお断りする場合

次の項目に該当する場合は、修理ではなく、ユニット交換または、新規購入いただく場合があります。

- ・機構部分の故障、破損
- ・塗装、メッキ部分の傷、剥がれ、錆
- ・樹脂部分の傷、割れなど
- ・使用上の誤り、不当な修理、改造による故障、破損
- ・電源ショートや過電圧、過電流のため電気回路が大きく破損した場合
- ・プリント基板の割れ、パターン焼失
- ・修理費用より交換の費用が安くなる場合
- ・不良箇所が特定できない場合

(3)修理期間の終了

製品生産中止後、1年を経過した場合は修理不可能な場合があります。

(4)修理依頼時の輸送料など

修理依頼時の輸送料などの費用は、お客様でご負担願います。

6.4 修理依頼方法

製品の故障と診断された場合には、以下の手順にて修理を依頼してください。

<u>お客様</u>:故障発生

- □ 添付の修理依頼書へ必要事項をご記入のうえ、修理依頼書と故障製品を販売元まで送付してください。
- 修理依頼書は、迅速な修理を行うためにも詳しくご記入願います。

<u>販売元</u>:故障内容確認

故障内容を確認のうえ、修理依頼書と故障製品を以下の住所まで送付してください。 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1-6 アクロス新大阪ビル 株式会社ルネサス ソリューションズ 業務部 生産管理課 TEL:06-6398-6326 FAX:06-6398-6193

株式会社ルネサス ソリューションズ:修理 故障した製品を修理のうえ、返送いたします。



製品の輸送に関して:



●修理のために本製品を輸送される場合、本製品の包装箱、クッション材を用いて精密機器扱いで発送してください。製品の包装が不十分な場合、輸送中に損傷する恐れがあります。やむをえず他の手段で輸送する場合、精密機器として厳重に梱包してください。また製品を梱包する場合、必ず製品添付の導電性ポリ袋(通常青色の袋)をご使用ください。他の袋を使用した場合、静電気の発生などにより製品に別の故障を引き起こす恐れがあります。

M16C/1N グループ用ポッドプローブ ユーザーズマニュアル M301N2T-PRB	
発行年月日	2005年3月16日 Rev.1.00
発行	株式会社 ルネサス テクノロジ 営業企画統括部 〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2
編集	株式会社 ルネサス ソリューションズ ツール開発部

© 2005. Renesas Technology Corp. and Renesas Solutions Corp., All rights reserved. Printed in Japan.

M301N2T-PRB ユーザーズマニュアル

