# カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社 名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い 申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010年4月1日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry

#### ご注意書き

- 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の 目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外 の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、 各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確 認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当 社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図 されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図 されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、 「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または 第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
  - 標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット
  - 高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)
  - 特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他 直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム 等
- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用 に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、 かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し て、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお 断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい ます。



# ユーザーズ・マニュアル

保守/廃止

# RD830 タスク・ディバッガ (Windows<sup>™</sup>ベース)

対象デバイス V830ファミリ<sup>™</sup> 対象リアルタイムOS RX830(μ ITRON3.0) RX830(ITRON1)

資料番号 U13946JJ1V0UM00(第1版) 発行年月 September 1999 N CP(K) (メ モ)



保守/廃止

# 目次要約

- **第1章 概 説** … 13
- 第2章 インストールと起動方法 ... 15
- 第3章 ウインドウ・レファレンス ... 17
- 第4章 エラー・メッセージ一覧 ... 45
- **第5章 使用上の注意事項** … 47
- **付 録 総合索引** ... 49

保守/廃止

V830ファミリ, V830, V831, V832は日本電気株式会社の商標です。

UNIXはX/Openカンパニーリミテッドがライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。

WindowsおよびWindows NTは,米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Pentiumは,米国Intel Corp.の商標です。

Green Hills Software, MULTIは米国Green Hills Software, Inc.の商標です。

TRONは, The Realtime Operating system Nucleusの略称です。

ITRONは, Industrial TRONの略称です。

保守/廃止

本製品が外国為替および外国貿易管理法の規定による規制貨物等(または役務)に該当するか否かは,ユーザ (仕様を決定した者)が判定してください。

- •本資料の内容は予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して,当社は当社もしくは第三 者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に 起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合,当社はその責を負うものではありませんの でご了承ください。
- 本資料に記載された回路,ソフトウエア,及びこれらに付随する情報は,半導体製品の動作例,応用例 を説明するためのものです。従って,これら回路・ソフトウエア・情報をお客様の機器に使用される場 合には,お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三 者の損害に対して,当社は一切その責を負いません。

M7A 98.8

保守/廃止

巻末にアンケート・コーナを設けております。このドキュメントに対するご意見を お気軽にお寄せください。

保守/廃止

# はじめに

- 対象者 このマニュアルはV830ファミリの各製品の応用システムを設計開発するユーザを対象としています。
- **目** 的 このマニュアルは,次の構成に示すRD830の機能をユーザに理解していただくことを目的としています。
- 構 成 このマニュアルは、大きく分けて次の内容で構成しています。
  - ・概説
  - ・インストールと起動方法
  - ・ウインドウ・レファレンス
  - ・エラー・メッセージ一覧
  - ・使用上の注意事項
- 読み方 このマニュアルの読者には、電気、論理回路、マイクロコンピュータ、C言語、アセンブラの一般知識を必要とします。
   このマニュアルでは、2つのタスク・ディバッガ(RD830(µ ITRON3.0), RD830(ITRON1))を
   まとめて説明しているため、各タスク・ディバッガの固有の機能については、本文中の µITRON3,
   ITRON1 で、対象ファミリを明記しています。なお、特に記述のない限り、両方のタスク・ディバッガが対象となります。
   また、本文中の画面例は特に記述のない場合、RD830(µITRON3.0)のものをのせてありますので、

また,本文中の画面例は特に記述のない場合,RD830(μIIRON3.0)のものをのせてありますので, RD830(ITRON1)の実際の画面と異なる場合があります。

V830ファミリのハードウエア機能を知りたいとき

各製品のユーザーズ・マニュアル ハードウエア編を参照してください。

V830ファミリの命令機能を知りたいとき

V830ファミリ ユーザーズ・マニュアル アーキテクチャ編(U12496J)を参照してください。

- 凡 例 データ表記の重み : 左が上位桁,右が下位桁
  - 注 :本文中につけた注の説明
    - 注意 :気をつけて読んでいただきたい内容
  - 備考 :本文の補足説明
  - 数の表記 : 2進数…XXXXまたはXXXXB
    - 10進数…XXXX
    - 16進数…0xXXXX
  - 2のべき数を示す接頭語(アドレス空間,メモリ容量):
    - $K(\mp \Box)$   $2^{10} = 1024$
    - M(メガ) 2<sup>20</sup> = 1024<sup>2</sup>



関連資料 このマニュアルを使用する場合は,次の資料もあわせてご覧ください。 関連資料は暫定版の場合がありますが,この資料では「暫定」の表示をしておりません。 あらかじめご了承ください。

#### 開発ツールに関する資料(ユーザーズ・マニュアル)

	資料番号		
CA830, CA850(Cコンパイラ・パッケージ)		操作編	U13998J
		C言語編	U13997J
CA830(Cコンパイラ・パ	ッケージ)	アセンブリ言語編	U14370J
RX830	$\mu$ ITRON Ver.3.0	基礎編	U13152J
(リアルタイムOS)		テクニカル編	U13150J
		インストレーション編	U13151J
	ITRON1	基礎編	U11730J
		テクニカル編	U11713J
		インストレーション編	U11731J
RD830(タスク・ディバッガ)			このマニュアル
AZ830(システム・パフォ	ーマンス・アナライザ)		U13621J

保守/廃止

# **第1章 概 説** … 13

1.1 機能概要 … 13
 1.2 システム構成 … 13
 1.3 動作環境 … 14
 1.4 入力書式 … 14
 1.4.1 数 値 … 14
 1.4.2 シンボル … 14
 1.5 シンボル表示 … 14

### 第2章 インストールと起動方法 ... 15

2.1 インストーラによるインストール ... 15
 2.2 インストール後のディレクトリ構成 ... 15
 2.3 起動方法 ... 16

### 第3章 ウインドウ・レファレンス ... 17

3.1 一覧表示 ... 18 3.2 詳細表示 ... 19 3.3 表示固定 ... 19 3.4 **タイトル・バー** ... 20 3.5 **選択ボタン** … 20 3.6 メニュー・バー ... 21 3.6.1 ファイル・メニュー ... 21 3.6.2 ビュー・メニュー ... 21 3.6.3 ヘルプ・メニュー ... 22 3.7 **タスク・ウインドウ** ... 23 3.7.1 タスク情報表示 ... 23 3.7.2 タスクのソース表示 ... 27 3.8 イベント・フラグ・ウインドウ ... 28 3.8.1 イベント・フラグ情報表示 ... 28 3.9 **セマフォ・ウインドウ** ... 30 3.9.1 セマフォ情報表示 ... 30 3.10 メールボックス・ウインドウ ... 32 3.10.1 メールボックス情報表示 ... 32 3.10.2 メッセージのメモリ表示 ... 33 3.11 可変長メモリ・プール・ウインドウ ... 34 3.11.1 可変長メモリ・プール情報表示 ... 34 3.12 周期起動ハンドラ・ウインドウ μ ITRON3 … 36 3.12.1 周期起動ハンドラ情報表示 ... 36 3.12.2 周期起動ハンドラのソース表示 ... 37 3.13 **キュー・ウインドウ** ... 38 3.13.1 キュー情報表示 ... 38

目 次



3. 14 オペレーティング・システム管理テーブル … 40
3. 14. 1 オペレーティング・システム管理テーブル情報表示 … 40
3. 14. 2 ハンドラのソース表示 … 44

#### 第4章 エラー・メッセージー覧 ... 45

#### 第5章 使用上の注意事項 ... 47

- 5.1 Next**ステップ実行** … 47
- 5.2 予約語一覧 … 47
  5.2.1 RX定義シンボル … 47
  5.2.2 RD830利用時のプログラム作成上の注意 … 48

### **付 録 総合索引** ... 49

保守/廃止

# 図の目次

#### 図番号

タイトル , ページ

1-1 RD830のシステム構成 ... 13

- 3-1 資源情報表示ウインドウ ... 17
- 3-2 資源情報表示ウインドウの表示例(TSK ボタン選択時) ... 18
- 3-3 詳細表示 ... 19
- 3-4 タスク情報表示 ... 23
- 3-5 イベント・フラグ情報表示 ... 28
- 3-6 セマフォ情報表示 ... 30
- 3-7 メールボックス情報表示 ... 32
- 3-8 可変長メモリ・プール詳細表示 ... 34
- 3-9 周期起動ハンドラ情報表示 ... 36
- 3-10 キュー情報表示 ... 38
- 3-11 オペレーティング・システム管理テーブル情報表示(SBT ボタン選択時) ... 40



# 表の目次

表番号	タイトル , ページ
3 - 1	選択ボタン説明 20
3 - 2	リスト表示エリアの表示内容 23
3 - 3	タスク詳細表示エリアの表示内容 $\mu$ ITRON3 $\dots$ 24
3 - 4	タスク詳細表示エリアの表示内容 ITRON1 25
3 - 5	タスク詳細表示エリアの表示内容(周期起床要求が存在する場合) ITRON1 … 26
3 - 6	リスト表示エリア,タスク詳細表示エリアで表示されるタスク 26
3 - 7	タスクの付加情報(タスクが待ち状態) 26
3 - 8	タスクの付加情報(タスク終了時処理ルーチン / 例外ハンドラ実行中) ITRON1 … 26
3 - 9	リスト表示エリアの表示内容 28
3 - 10	イベント・フラグ詳細表示エリアの表示内容 28
3 - 11	イベント・フラグ待ちタスクの表示 29
3 - 12	リスト表示エリアの表示内容 30
3 - 13	セマフォ詳細表示エリアの表示内容 30
3 - 14	セマフォ待ちタスクの表示 31
3 - 15	リスト表示エリアの表示内容 33
3 - 16	メールボックス詳細表示エリアの表示内容 33
3 - 17	メッセージ待ちタスクの表示 33
3 - 18	メッセージが存在する場合の情報 33
3 - 19	リスト表示エリアの表示内容 34
3 - 20	可変長メモリ・プール詳細表示エリアの表示内容 $\mu$ ITRON3 … 35
3 - 21	可変長メモリ・プール詳細表示エリアの表示内容 ITRON1 35
3 - 22	メモリ・ブロック待ちタスクの表示 35
3 - 23	リスト表示エリアの表示内容 36
3 - 24	周期起動ハンドラ詳細表示エリアの表示内容 36
3 - 25	リスト表示エリア,周期起動ハンドラ詳細表示エリアの活性状態 37
3 - 26	リスト表示エリアの表示内容 39
3 - 27	キュー詳細表示エリアの表示内容(タイマ・キュー表示の場合) $\mu$ ITRON3 … 39
3 - 28	キュー詳細表示エリアの表示内容(タイマ・キュー表示の場合) ITRON1 39
3 - 29	キュー詳細表示エリアの表示内容(レディ・キュー表示の場合) 39
3 - 30	オペレーティング・システム管理テーブル詳細表示エリアの表示内容 41
3 - 31	全タスク共通の例外ハンドラが存在する場合の情報 ITRON1 … 42
3 - 32	割り込みハンドラが存在する場合の情報 42
3 - 33	拡張SVCハンドラが存在する場合の情報 43

保守/廃止

# 第1章 概 説

### 1.1 機能概要

RD830はディバッガとTIP<sup><sup>±1</sup></sup>によって結合し,RX830を用いたアプリケーションのディバグに有効な機能を提供します。

RD830で提供する機能は次のとおりです。

・RTOS<sup>注2</sup>資源表示機能

- **注**1. TIP: Tool Interface Protocol
  - 2. RTOS : Real-Time Operating System

# 1.2 システム構成

RD830はTIPによってディバッガと結合し,ディバッガの機能を拡張します。 次にRD830のシステム構成を示します。







### 1.3 動作環境

RD830を使用するにはディバッガの環境が必要です。次にRD830の動作環境について説明します。

```
・ホスト・マシン
```

CPU : Pentium<sup>™</sup> 100 MHz以上

メモリ : 32 Mバイト以上

OS : Windows95およびWindowsNT<sup>™</sup>4.0

・ソフトウエア

コンパイラ : CA830 ( NEC製 )

CCV830 (GreenHills Software<sup>™</sup> Corp.製)

ディバッガ :TIP対応のディバッガ

MULTI<sup>™</sup>, PARTNER

### 1.4 入力書式

#### 1.4.1 数 值

数値は、8進数、10進数および16進数が入力できます。

```
8進数 :0[0-7] +
16進数 :0[xX][0-9a-fA-F] +
10進数 :上記以外
```

入力可能な値の範囲は次のとおりです。

8進数 : 0 数値 03777777777
16進数 : 0x0 数値 0xfffffff
10進数 : - 2147483648 数値 4294967295

1.4.2 シンボル

シンボルはアセンブリ言語レベルのグローバル・シンボルが使用できます。利用可能な文字などは言語処理 系に依存します。

### 1.5 シンボル表示

リスト表示エリアおよび詳細表示エリアのタスクと周期起動ハンドラのシンボルとしては,エントリ・アドレ スのシンボルが表示されますが,シンボル情報が存在しない場合はエントリ・アドレスが16進表記で表示されま す。

保守/廃止

# 第2章 インストールと起動方法

# 2.1 インストーラによるインストール

ここでは,次の手順でRD830をインストールします。

- (1) Windowsを起動します。
- (2) RD830のリリース媒体のインストール・プログラム (setup.exe)を起動します。
- (3) 画面に表示されるメッセージに従ってセットアップします。

### 2.2 インストール後のディレクトリ構成

インストーラによってインストールしたあと,次のようなディレクトリ構成になります。





### 2.3 起動方法

RD830はTcl/Tkのスクリプト言語で記述されています。このため,RD830自体は実行ファイルではありません。 また,RD830はディバッガと通信をしながら動作するため,通信のためのメカニズムを盛り込んだTcl/Tkを必要 とします。この拡張されたTcl/Tkをwishtipと呼びます(ファイル名はwishtip.exeです)。RD830はwishtipによっ て解釈され,実行されます。

RD830の起動方法としては次の2通りがあります。

(1) wishtipの起動パラメータとして起動

(2) wishtipと関連付け後,アイコンのダブルクリック

どちらの起動方法でも動作に違いはありませんが,起動の容易さから(2)の関連付けを行うことを推奨しま す。関連付けの方法はWindowsのマニュアルなどを参照してください。



# 第3章 ウインドウ・レファレンス

RD830は2.3 **起動方法**に従って起動します。しかし単体では利用することはできません。RD830はディバッガ と通信し,情報を取得することで動作しますので,ディバッガが同時に動作していることが必要です。ディバッガ の使用方法などはMULTI(Green Hills Software, Inc.製), PARTNER(株式会社マイダス・ラボ製)の説明書を参 照してください。

RD830が起動されると次のようなウインドウが表示されます。



図3-1 資源情報表示ウインドウ

**備考** RD830(ITRON1)には, CYC ボタンはありません。

この状態では, RTOS資源情報などは表示されません。



### 3.1 一覧表示

資源情報を表示するにはウインドウの左端に並んでいるボタンを押します。

ボタンは縦に8つ並んでおり<sup><sup>は</sup></sup>,押すことによって,タスク,イベント・フラグ,セマフォ,メールボックス, 可変長メモリ・プール,周期起動ハンドラ,キュー,オペレーティング・システム管理テーブルの情報が表示さ れます。

ただし,情報を表示するためには,次の条件が必要です。

注 RD830 (ITRON1) には周期起動ハンドラがありませんので, ボタンは7つです。

(1) ディバッガにRX830をリンクしたアプリケーションがロードされている

(2) OSの初期化処理が完了している

備考 (2)は最初に動くタスクに制御が移っていれば問題はありません。

これらの条件が満足されていない状態でボタンを押した場合は,動作が保証されません。 次に,タスク情報の表示例を示します。

7% RD83	B0 [TASK]	- 🗆 X
<u>F</u> ile <u>V</u>	<u>/</u> iew	<u>H</u> elp
TSK	1[_task1, 4, DMT] 2[ task2, 2, SLP(T □	
EVF	3[_task3,6, SEM(P) 5[_taskx,2,DMT]	
SEM	6[_tasky, 2, DMT] 7[_taskA, 2, DMT]	
MBX	8[_taskB, 2, DMT] 9[_taskC, 2, DMT]	
MPL	10[_task4, 6, EVF]	
CYC		
QUE		
SBT		$\Box$
		$\Box \triangleright$
🗆 HLD		

図3-2 資源情報表示ウインドウの表示例(TSK ボタン選択時)

備考 RD830(ITRON1)には, CYC ボタンはありません。

図3-2のように,ボタンを押された資源の一覧が表示されます。



# 3.2 詳細表示

ディバグ段階では,一覧はもちろんのこと,それぞれの資源の詳細な情報も必要になります。そのような場合には,詳細情報が欲しい資源をクリックしてください。クリックするとその資源の詳細情報が右側のウインドウに表示されます。図3-3は2番目のタスクを指定したときの表示です。

7% RD83	IO [TASK]		
<u>F</u> ile <u>V</u>	iew		<u>H</u> elp
TSK	1[_task1, 4, DMT] 2[_task2, 2, SLP(TI	$\mathbb{A}$	name: _task2 🛛 🛆
EVF	3[_task3,6,SEM(PR 5[_tasky_2_DMT]		entry: TASK.C#64(task2)
SEM	6[_taska, 2, DMT] 6[_tasky, 2, DMT] 7[_task4_2_DMT]		pri: 2
MBX	8[_taskB, 2, DMT] 8[_taskB, 2, DMT] 9[_taskC_2_DMT]		wupcnt: 0
MPL	10[_task4, 6, EVF]		stksz: 0xfec:SP0L1
CYC			lang: TA_HLNG
QUE			ini intr: TA_DISINT
SBT		$\square$	tp: OxO(not used)
🗆 HLD			

**図**3-3 詳細表示

備考 RD830 (ITRON1)には, CYC ボタンはありません。

図3-3では,タスクを例に挙げて説明しましたが,他の資源の場合も同じように操作します。

### 3.3 表示固定

ウインドウの左下のHLDチェック・ボックスは,表示を現在の状態のまま固定するためのスイッチです。通常 OFFになっています。

HLDチェック・ボックスをONにすると、その後プログラム実行とブレークが起きても、チェック・ボックスをOFFにするまで表示情報は更新されません。この機能を使えば、複数のRD830を起動して異なる時点の状態を 比較することが容易にできます。



# 3.4 タイトル・バー

現在,選択されている資源の種別をタイトル・バーに表示します。 形式は次のとおりです。

RD830 [資源種別]

# 3.5 選択ボタン

RD830には,次のボタンがあります。

ボタン	説明
TSK	タスク情報を表示します。
EVF	イベント・フラグ情報を表示します。
SEM	セマフォ情報を表示します。
MBX	メールボックス情報を表示します。
MPL	可変長メモリ・プール情報を表示します。
CYC	周期起動ハンドラ情報を表示します。 µITRON3
QUE	キュー(タイマ・キュー,レディ・キュー)情報を表示します。
SBT	オペレーティング・システム管理テーブル情報を表示します。
🗆 HLD	ホールド / アクティブを切り替えます。

#### 表3 - 1 選択ボタン説明



# 3.6 メニュー・バー

### 3.6.1 ファイル・メニュー

ファイル・メニューには次の項目があります。

7% RD	9830	_ 🗆 ×
<u>F</u> ile	<u>V</u> iew	<u>H</u> elp
Quit	-	

Quit RD830を終了します。

### 3.6.2 ビュー・メニュー

ビュー・メニューには次の項目があります。

7% RD	830			×
<u>F</u> ile	⊻iew		<u>H</u> el	ρ
	Task		]	
	<u>E</u> venti	flag		
	Semapl	nore		
	Mailbo	х		
	∐ariał	ole-size memorypool		
	<u>C</u> ycli	c handler		
	Syster	n <u>q</u> ueue		
	Syster	n <u>b</u> ase table		

Task	タスク情報を表示します。
Eventflag	イベント・フラグ情報を表示します。
Semaphore	セマフォ情報を表示します。
Mailbox	メールボックス情報を表示します。
Variable-size memorypool	可変長メモリ・プール情報を表示します。
Cyclic handler	周期起動ハンドラ情報を表示します。 $\mu$ ITRON3
System queue	キュー(タイマ・キュー,レディ・キュー)情報を表示します。
System base table	オペレーティング・システム管理テーブル情報を表示します。



# 3. 6. 3 ヘルプ・メニュー

ヘルプ・メニューには次の項目があります。

7% RD830	_ 🗆 🗙
<u>F</u> ile <u>V</u> iew	Help
	Contents
	<u>A</u> bout RD830

Contents

About RD830

ヘルプ・ファイルを開きます。 RD830のバージョン情報を表示します。



# 3.7 タスク・ウインドウ

#### 3.7.1 タスク情報表示

図3-4は1番目のタスクを指定したときの表示です。

7% RD83	IO [TASK]			_ □	х
<u>F</u> ile <u>V</u>	iew			<u>Η</u> ε	lp
TSK	1[_task1,4,RUN] 2[_task2_2_DMT]	$\square$	name: +skid•	_task1 1	$\square$
EVF	5[_taskx, 2, DMT] 5[_taskx, 2, DMT]		entry:	TASK.C#24(task1)	
SEM	0[_tasky,2,DMT] 7[_taskA,2,DMT] 8[_taskB_2_DMT]		pri:	4 0	
MBX	9[_taskC, 2, DMT]		wupcnt:	0 0 0 <b>xfff</b> c00fc	
MPL			stksz:	Oxfec:SPOL1 0x2fefb0	
Сүс	t		lang: kevid:	TA_HLNG	
QUE			iniintr	:TA_DISINT gp(not used)	
SBT		$\Box$	tp:	OxO(not used)	$\Box$
			$\triangleleft \square$		
🗆 HLD					
	リスト表示エ	リア		タスク詳細表示エリア	

図3-4 タスク情報表示

**備考** RD830 (ITRON1) には, CYC ボタンはありません。

リスト表示エリアとタスク詳細表示エリアに表示される情報を表3-2~表3-8に示します。

表3-2 リスト表示エリアの表示内容

項目		内容
リスト表示エリア	第1項目	タスクID
	第2項目	タスクのシンボル
	第3項目	現在のタスク・プライオリティ
	第4項目	タスクの状態

備考 リスト表示エリアはタスクのID番号順にタスクが表示されます。



表3 - 3にRD830 (μ ITRON3.0)使用時のタスク詳細表示エリアの表示内容を示します。

ラベル	内容
name	タスクのシンボル(シンボル情報がない場合はスタート・アドレスを表示します)
tskid	タスクID
entry	タスクのスタート・アドレス
	ディバグ情報がある場合:ファイル名#行番号(シンボル)
	シンボルがある場合:シンボル
	シンボルがない場合:アドレス
sts	状態
pri	優先度
suscnt	サスペンド要求回数
wupcnt	起床要求回数
рс	現在のPC
	RX830内部のシンボル情報を取得できない場合は表示できません。
	表示形式は,entry行と同じです。
stksz	タスクのスタック・サイズとスタック確保領域名
	SPOL0システム用メモリ領域0番
	SPOL1システム用メモリ領域1番
stkptr	タスクの現在のスタック・ポインタの値
lang	タスクの記述言語(TA_ASM:アセンブリ言語 / TA_HLNG:C言語)
keyid	
	キーIDの指定がない場合は(not used)と表示されます。
iniintr	タスクの起動時割り込み状態(TA_DISINT:すべての割り込み禁止/TA_ENAINT:すべての割り
	込み許可)
gp	タスク生成時に使用するタスク固有gp値
	固有gp指定がなく,値を利用しない場合は後ろに(not used)と表示します。
tp	タスク生成時に使用するタスク固有tp値
	固有tp指定がなく,値を使用しない場合は後ろに(not used)と表示します。

**表**3 - 3 **タスク詳細表示エリアの表示内容** μ ITRON3



表3-4にRD830(ITRON1)使用時のタスク詳細表示エリアの表示内容を示します。

ラベル	内容		
name	タスクのシンボル(シンボル情報がない場合はスタート・アドレスを表示します)		
tskid	タスクID		
tskaa	タスクのアクセス・アドレス		
entry	タスクのスタート・アドレス		
	ディバグ情報がある場合:ファイル名#行番号(シンボル)		
	シンボル情報がある場合:シンボル		
	シンボル情報がない場合:アドレス		
sts	状態		
pri	優先度		
suscnt	サスペンド要求回数		
wupcnt	起床要求回数		
рс	現在のPC		
	実行状態時はPCレジスタの値を表示します。		
	その他の状態ではタスク・コンテキスト中のPCの値を表示します。		
	表示形式は,entry行と同じです。		
stksz	タスクのスタック・サイズ		
	align16(ユーザ指定サイズ)を表示します。		
stkptr	タスクのスタック・ポインタ		
	実行状態時はSPレジスタの値を表示します。		
	その他の状態では,タスク管理プロック中のスタック・ポインタの値(スタックにタスク・コン		
	テキストが積んである状態です)を読み出します。		
	スタック・オーバフローを起こしている可能性がある場合は,(stack overflow)と表示します。		
gp	タスク生成時に使用するタスク固有gp値		
ext_ent	終了時処理ルーチンのスタート・アドレス		
	終了時処理ルーチンを登録していない場合表示しません。		
	表示形式は,entry行と同じです。		
ext_gp	終了時処理ルーチンの固有gp値		
	終了時処理ルーチンを登録していない場合表示しません。		
exc_ent	タスク固有システム・コール例外ハンドラのスタート・アドレス		
	タスク固有システム・コール例外ハンドラを登録していない場合表示しません。		
	表示形式は,entry行と同じです。		
exc_gp	タスク固有システム・コール例外ハンドラの固有gp値		
	タスク固有システム・コール例外ハンドラを登録していない場合表示しません。		

**表**3 - 4 **タスク詳細表示エリアの表示内容** ITRON1

RD830(ITRON1)使用時で同期起床要求が存在する場合には,次の表3-5の情報も表示されます。



表3-5 タスク詳細表示エリアの表示内容(周期起床要求が存在する場合) ITRON1

ラベル	内容	
cyclic	intvl	起床間隔
	cnt	残り起床回数
		回数制限のないときはpermanentと表示します。

リスト表示エリア、タスク詳細表示エリアで表示されるタスクの状態には次のものがあります。

表3-6 リスト表示エリア,タスク詳細表示エリアで表示されるタスク

表示	意  味
RUN	実行状態
RDY	実行可能状態
DMT	休止状態
SUS	サスペンド状態
SLP	起床待ち状態
DLY µITRON3	時限待ち状態
EVF	イベント・フラグ待ち状態
SEM	セマフォ待ち状態
MBX	メッセージ待ち状態
MPL	可変長メモリ・ブロック待ち状態

タスクが待ち状態の場合,ステータスに加えて表3-7の付加情報が表示されます。

表3-7 タスクの付加情報(タスクが待ち状態)

表示	意  味
ТІМ	時限ありの待ち状態
PRI	プライオリティ順のキューを利用した待ち状態

RD830 (ITRON1)使用時では,タスク終了時処理ルーチン実行中,または例外ハンドラ実行中には,ステ ータスに加えて次の表3-8の情報が表示されます。

表示	意  味
EXT	終了時処理状態
CPUEXC	CPU例外処理状態
SYSEXC	システム・コール例外処理状態

表3-8 タスクの付加情報(タスク終了時処理ルーチン/例外ハンドラ実行中) ITRON1

タスクの状態として,前記の状態を複数持つ場合がありますが,そのような場合にはそれぞれの状態を'|'で連結して表示します。

また,タスクが資源待ち(イベント・フラグ,セマフォ,メールボックス,可変長メモリ・プール)の場合, ステータスに加えて待ち資源IDが表示されます(詳細表示時のみ)。



#### 3.7.2 タスクのソース表示

ディバグ情報がある場合にタスク詳細表示エリアのentry行をダブルクリックすることで,ディバッガのソース・ウインドウにタスクのソースを開くことができ,pc行をダブルクリックすることでタスクのpc位置のソースを開くことができます。

またRX830 (ITRON1)の場合は,これに加えてタスク詳細表示エリアのext\_ent行をダブルクリックするこ とで,ディバッガのソース・ウインドウに終了時処理ルーチンのソースを開くことができ,exc\_ent行をダブ ルクリックすることで,ディバッガのソース・ウインドウにタスク固有例外ハンドラのソースを開くことがで きます。

ディバグ情報がない場合はディバッガのアセンブラ・ウインドウを開くことができます。



# 3.8 イベント・フラグ・ウインドウ

### 3.8.1 イベント・フラグ情報表示

図3-5は1番目のタスクを指定したときの表示です。



7% RD830 [EVENTFLAG]	_ 🗆 ×
<u>F</u> ile <u>V</u> iew	Help
TSK       1 [TSK, 0x0000000]         2 [NON, 0x0000000]         EVF         SEM	<pre>     evfid: 1     atr: TA_WMUL     pattern: 0x00000000     wait tsk:     name:_task4 id:3 ptn:0x00000001 opt:ANDW clr:OFF     </pre>
リスト表示エリア	

リスト表示エリアとイベント・フラグ詳細表示エリアに表示される情報を表3-9~表3-11に示します。

表3-9 リスト表示エリアの表示内容

項 目		内容
リスト表示エリア	第1項目	イベント・フラグID
	第2項目	待ちタスクの有無(TSK:待ちタスクが存在する,NON:待ちタスクが存在しない)
	第3項目	現在のビット・パターン

#### 表3-10 イベント・フラグ詳細表示エリアの表示内容

ラベル	内容
evfid	イベント・フラグID
atr µITRON3	複数のタスク待ち属性(TA_WMUL:複数タスク待ち / TA_WSGL:1タスク待ち)
evfaa ITRON1	イベント・フラグのアクセス・アドレス
pattern	現在のビット・パターン



イベント・フラグを持っているタスクが存在する場合には,次の表3-11の情報も表示されます。

ラベル	内容		
wait tsk	name	待ちタスクのシンボル	
	id	待ちタスクのID	
	ptn	待ちパターン	
	opt	待ちオプション(TWF_ORW:OR待ち,TWF_ANDW:AND待ち)	
		(T_ORW:OR待ち , T_ANDW:AND待ち )   ITRON1	
	clr	クリア指定の有無(ON:クリア指定あり,OFF:クリア指定なし)	
		(T_RESET:クリア指定あり,T_NOOPT:クリア指定なし)	
		ITRON1	

表3-11 イベント・フラグ待ちタスクの表示



# 3.9 セマフォ・ウインドウ

#### 3.9.1 セマフォ情報表示

図3-6は1番目のタスクを指定したときの表示です。



図3-6 セマフォ情報表示

リスト表示エリアとセマフォ詳細表示エリアに表示される情報を表3-12~表3-14に示します。

表3-12 リスト表示エリアの表示内容

項目		内容
リスト表示エリア	第1項目	セマフォID
	第2項目	待ちタスクの有無(TSK:待ちタスクが存在する,NON:待ちタスクが存在しない)
	第3項目	現在の資源数

#### 表3-13 セマフォ詳細表示エリアの表示内容

ラベル	内容
semid	セマフォID
semaa ITRON1	セマフォのアクセス・アドレス
tskopt	タスクのキューイング方式(TA_TFIFIO:FIFO順 / TA_TPRI:優先度順) μ ITRON3
	(T_TFIFIO:FIFO順/T_TPRI:優先度順) ITRON1
count	現在の資源数
maxcnt µITRON3	最大資源数



セマフォを持っているタスクが存在する場合には,次の表3-14の情報も表示されます。

ラベル	内容	
wait tsk	name	待ちタスクのシンボル
	id	待ちタスクのID
	cnt ITRON1	要求カウント数

#### 表3-14 セマフォ待ちタスクの表示



# 3.10 メールボックス・ウインドウ

### 3.10.1 メールボックス情報表示

図3-7は2番目のタスクを指定したときの表示です。



〔タスクの詳細〕

7 <b>%</b> RD830 [I	MAILBOX]			- 🗆 X
<u>F</u> ile <u>V</u> iew				<u>H</u> elp
TSK	2[NON] 3[TSK]	∆ mbxi ∏ tsko	d: 3 pt: TA_TPRI	
EVF	4[MSG]	msgo wait	pt: TA_MPRI tsk:	
SEM		na na	me:_task3 id me: task4 id	1:3 1:4
MBX		$\square$		
				$\Box \triangleright$
□ HLD □				
ッセージの詳細〕				
" <b>7%</b> RD830 [I	MAILBOX			_   L  X
<u>F</u> ile <u>V</u> iew				<u>H</u> elp
TSK	2[NON] 3[TSK]	∆ mbxi ∏ tsko	d: 4 pt: TA_TFIFC	,恰
EVF	4 [MSG]	msgo mess	pt: TA_MFIF( age:	
SEM	'	ad ad	dr:0x1001d0 ldr:0x1001cc	
MBX		$\exists$		$\Box$

リスト表示エリアとメールボックス詳細表示エリアに表示される情報を表3-15~表3-18に示します。



#### 表3-15 リスト表示エリアの表示内容

項目		内容
リスト表示エリア	第1項目	メールボックスID
	第2項目	待ちタスクの有無(TSK:待ちタスクが存在する,MSG:受信待ちメッセージが存在す
		る,NON:待ちタスク,受信待ちメッセージが存在しない)

#### 表3-16 メールボックス詳細表示エリアの表示内容

ラベル	内容
mbxid	メールボックスID
mbxaa ITRON1	メールボックスのアクセス・アドレス
tskopt	タスクのキューイング方式(TA_TFIFO:FIFO順 / TA_TPRI:優先度順) μITRON3
	(T_TFIFO:FIFO順/T_TPRI:優先度順) ITRON1
msgopt	メッセージのキューイング方式(TA_MFIFO:FIFO順 / TA_MPRI:優先度順 )   μ ITRON3
	(T_MFIFO:FIFO順 / T_MPRI:優先度順) ITRON1

メッセージを待っているタスクが存在する場合には,次の表3-17の情報も表示されます。

#### 表3-17 メッセージ待ちタスクの表示

ラベル		内容
wait tsk	name	待ちタスクのシンボル
	id	待ちタスクのID

また,メッセージが存在する場合には,次の表3-18の情報も表示されます。

#### 表3-18 メッセージが存在する場合の情報

ラベル		内容
message	addr	メッセージのアドレス

#### 3.10.2 メッセージのメモリ表示

メールボックス詳細表示エリアのmessage行のaddrをダブルクリックすることで,ディバッガのメモリ・ウ インドウを開くことができます。



# 3.11 可変長メモリ・プール・ウインドウ

# 3. 11. 1 可変長メモリ・プール情報表示

図3-8は2番目のタスクを指定したときの表示です。

7% RD83	10 [VARIABLE-SIZE MEN	
<u>F</u> ile <u>V</u>	(iew	<u>H</u> elp
TSK	2[NON] 3[T9Z]	A mplid: 3 tekent: Té TERI
EVF	STUR	topadr: 0x100078
SEM		free: 0x20 max: 0x20
MBX		wait tsk: name: taskA id:10 size:0x40
MPL		□
🗌 HLD		
	リスト表示エリア	可変長メモリ・プール詳細表示エリフ



リスト表示エリアと可変長メモリ・プール詳細表示エリアに表示される情報を表3-19~表3-22に示します。

項目		内容
リスト表示エリア	第1項目	可変長メモリ・プールID
	第2項目	待ちタスクの有無(TSK:待ちタスクが存在する,NON:待ちタスクが存在しない)

表3-19 リスト表示エリアの表示内容



表3 - 20にRD830 (μITRON3.0)使用時の可変長メモリ・プール詳細表示エリアの表示内容を示します。

ラベル	内容
mplid	可変長メモリ・プールID
tskopt	(タスクのキューイング方式(TA_TFIFO:FIFO順 / TA_TPRI:優先度順)
topadr	メモリ・プールの先頭アドレス
size	メモリ・プールのサイズ (単位:バイト)
	align4(ユーザ指定サイズ+8(OSが使用))が表示されます
free	総空きメモリ・サイズ (単位:バイト)
max	最大獲得可能メモリ・ブロック・サイズ (単位:バイト)

**表**3 - 20 **可変長メモリ・プール詳細表示エリアの表示内容** *μ* ITRON3

表3 - 21にRD830 (ITRON1)使用時の可変長メモリ・プール詳細表示エリアの表示内容を示します。

ラベル	内容
mplid	可変長メモリ・プールID
mplaa	可変長メモリ・プールのアクセス・アドレス
tskopt	タスクのキューイング方式(T_TFIFO:FIFO順 / T_TPRI:優先度順)
mplsz	メモリ・プールのサイズ(単位:バイト)
	align16(ユーザ指定サイズ+0x10(OSが使用))が表示されます
blksz	基本プロック・サイズ(単位:バイト)
free	総空きメモリ・サイズ(単位:バイト)
max	最大獲得可能メモリ・ブロック・サイズ (単位:バイト)

表3-21 可変長メモリ・プール詳細表示エリアの表示内容 ITRON1

メモリ・ブロックを待っているタスクが存在する場合には,次の表3-22の情報も表示されます。

表3-22 メモリ・ブロック待ちタスクの表示

ラベル	内 容		
wait tsk	name	待ちタスクのシンボル	
	id	待ちタスクのID	
	size µITRON3	待ちブロック・サイズ(単位:バイト)	
		align4(ユーザ指定サイズ+8(OSが使用))が表示されます	
	cnt ITRON1	要求ブロック数	

**備考** リストおよび詳細表示エリアのIDの表記は,RX830が予約しているメモリ・プールの場合は次のように 表示されます。

I D	内容
SPOL0	システム・メモリ・プール#0
SPOL1	システム・メモリ・プール#1
UPOL0	ユーザ・メモリ・プール#0



# 3. 12 **周期起動ハンドラ・ウインドウ** μ ITRON3

#### 3. 12. 1 周期起動ハンドラ情報表示

図3-9は1番目のタスクを指定したときの表示です。



#### 図3-9 周期起動ハンドラ情報表示

リスト表示エリアと周期起動ハンドラ詳細表示エリアに表示される情報を表3-23~表3-25に示します。

表3-23 リスト表示エリアの表示内容

項目		内容
リスト表示エリア	第1項目	周期起動ハンドラID
	第2項目	周期起動ハンドラのシンボル(シンボル情報がない場合はスタート・アドレスを表示し
		ます)
	第3項目	活性状態(TCY_ON, TCY_OFF)

#### 表3-24 周期起動ハンドラ詳細表示エリアの表示内容

ラベル	内容
name	周期起動ハンドラのシンボル(シンボル情報がない場合はスタート・アドレスを表示します)
cycno	周期起動八ンドラ番号
entry	周期起動八ンドラのスタート・アドレス
	ディバグ情報がある場合:ファイル名#行番号(シンボル)
	シンボル情報がある場合:シンボル
	シンボル情報がない場合:アドレス
intvl	周期起動間隔(単位:ミリ秒)
activate	活性状態



リスト表示エリア,周期起動ハンドラ詳細表示エリアの活性状態としては次のものがあります。

表示	内容
TCY_ON	起動される状態
TCY_OFF	起動されない状態

#### 表3-25 リスト表示エリア,周期起動ハンドラ詳細表示エリアの活性状態

#### 3.12.2 周期起動ハンドラのソース表示

周期起動ハンドラ詳細表示エリアのentry行をダブルクリックすることで,ディバグ情報がある場合はディ バッガのソース・ウインドウを,ディバグ情報がない場合はディバッガのアセンブラ・ウインドウを開くこと ができます。



# 3.13 キュー・ウインドウ

### 3.13.1 キュー情報表示

図3-10の上図は1番目のタスク,下図は2番目のタスクを指定したときの表示です。

#### 図3-10 キュー情報表示

〔タイマ・キューの詳細〕

7 <b>%</b> RD83	0 [QUEVE]	
<u>F</u> ile <u>V</u>	iew	<u>H</u> elp
TSK	TimerQueue ReadyQueue 5	∧ name:_task_dly1 id:20 clk:0x00000032 ∧ name: task dly2 id:19 clk:0x00000037 ∩
EVF	ReadyQueue 6 ReadyQueue 7	name:_task_sem2 id:17 clk:0x00000064 name:_task_evf2 id:14 clk:0x0000000c8
SEM		name:_task_mbx2 id:11 clk:0x0000012c name:_cychdr3 no:4 clk:0x00000190
MBX		name:_cychdr1 no:6 clk:0x000003e8 name:_task_mp12 id:8 clk:0x000f4240
MPL		
□ HLD		
ディ・キュー・ <b>デ</b> 4 RD83		
<u>F</u> ile <u>V</u>	iew	<u>H</u> elp
TSK EVF SEM	TimerQueue 4 ReadyQueue 4 ReadyQueue 6	<pre>     task:     name:_task5 id:5     name:_task6 id:6     name:_task7 id:7      </pre>



キュー情報表示では,タイマ・キュー,レディ・キューの情報を表示します。 リスト表示エリアとキュー詳細表示エリアに表示される情報を表3-26~表3-29に示します。

<b>表</b> 3 <b>-</b> 26	リスト表示エリアの表示	り容
------------------------	-------------	----

項目		内容	
リスト表示エリア	第1項目	キュー名(TimerQueue/ReadyQueue)	
	第2項目	優先度(タイマ・キューの場合はありません)	

表3 - 27にRD830 (μ ITRON3.0)使用時のキュー詳細表示エリアの表示内容(タイマ・キュー表示の場合) を示します。

表3-27	キュー詳細表示エリアの表示内容(タイマ・キュー	・表示の場合)	u ITRON3

ラベル		内容		
タスク	name	タスクのシンボル(シンボル情報がない場合はスタート・アドレスを表示します)		
	id	タスクのID		
	clk	待ち時間(単位:ミリ秒)		
周期起動ハンドラ	name	周期起動ハンドラ名(シンボル情報がない場合はスタート・アドレスを表示します)		
	no	周期ハンドラ番号		
	clk	待ち時間(単位:ミリ秒)		

表3 - 28にRD830(ITRON1)使用時のキュー詳細表示エリアの表示内容(タイマ・キュー表示の場合)を示します。

表3-28 キュー詳細表示エリアの表示内容(タイマ・キュー表示の場合) ITRON1

項目		内容
詳細表示エリア	第1項目	クロック数
	第2項目	起動種別(タスクID)
		TMO:タイムアウト指定
		CYC:周期起床指定
	第3項目	タスクのシンボル名

#### 表3-29 キュー詳細表示エリアの表示内容(レディ・キュー表示の場合)

ラベル	内容			
task	name	タスクのシンボル(シンボル情報がない場合はスタート・アドレスを表示します)		
	id	タスクのID		



### 3.14 オペレーティング・システム管理テーブル

### 3.14.1 オペレーティング・システム管理テーブル情報表示



図3 - 11 オペレーティング・システム管理テーブル情報表示(SBT ボタン選択時)



リスト表示エリアにはSystem Base Tableと表示されます。オペレーティング・システム管理テーブル詳細 表示エリアに表示される情報を表3 - 30~表3 - 33に示します。

ラベル	内容			
system time	システム時間(単位:ミリ秒)			
on nest	システム処理のス	システム処理のネスト数		
int nest	割り込み処理のス	ネスト数		
dispatch µITRON3	ディスパッチ抑制	則フラグ		
	enable : ディス/	<b>パッチ許可状態</b>		
	disable : ディス	パッチ不許可状態		
int sp	割り込み用スタ	ック・ポインタ		
	OSから間接起	動割り込みハンドラに制御が移る場合に使用されるシステム固定のス		
	タックの値です(多重割り込みの場合は,元のスタックの値をそのまま利用します)。			
	sys sp baseから割り込みのフレーム分の空きを取った位置になります。			
sys sp base $\mu$ ITRON3	割り込み用スタック・ポインタの先頭アドレス			
sys tp ITRON1	システム・テキスト・ポインタ			
usr tp ITRON1	ユーザ・テキスト・ポインタ			
default exc ITRON1	tsk_cpu	全タスク共通のCPUの例外ハンドラ		
		abort task		
		no operation		
		stop system		
	tsk_sys	全タスク共通のシステム・コール例外ディフォールト処理		
		abort task		
		return error code		
	int_cpu	非タスクのCPU例外ディフォールト処理		
		no operation		
		stop system		
	int_sys	非タスクのシステム・コール例外ディフォールト処理		
		return error code		

表3-30 オペレーティング・システム管理テーブル詳細表示エリアの表示内容



RD830 (ITRON1)使用時では,全タスク共通の例外ハンドラが存在する場合には,次の表3-31の情報も 表示されます。

ラベル	内容
tsk_cpu_ent	全タスク共通のCPU例外ハンドラのスタート・アドレス
	ディバグ情報がある場合:ファイル名#行番号(シンボル)
	シンボル情報がある場合:シンボル
	シンボル情報がない場合:アドレス
tsk_cpu_gp	全タスク共通のCPU例外ハンドラの固有gp値
tsk_sys_ent	全タスク共通のシステム・コール例外ハンドラのスタート・アドレス
	ディバグ情報がある場合:ファイル名#行番号(シンボル)
	シンボル情報がある場合:シンボル
	シンボル情報がない場合:アドレス
tsk_sys_gp	全タスク共通のシステム・コール例外ハンドラの固有gp値
int_cpu_ent	非タスクのCPU例外ハンドラのスタート・アドレス
	ディバグ情報がある場合:ファイル名#行番号(シンボル)
	シンボル情報がある場合:シンボル
	シンボル情報がない場合:アドレス
int_cpu_gp	非タスクCPU例外ハンドラの固有gp値
int_sys_ent	非タスクのシステム・コール例外ハンドラのスタート・アドレス
	ディバグ情報がある場合:ファイル名#行番号(シンボル)
	シンボル情報がある場合:シンボル
	シンボル情報がない場合:アドレス
int_sys_gp	非タスクのシステム・コール例外ハンドラの固有gp値

**表**3 - 31 **全タスク共通の例外ハンドラが存在する場合の情報** [ITRON1]

割り込みハンドラが存在する場合には,次の表3-32の情報も表示されます。

<b>表</b> 3 - 32	割り込みハン	ドラが存在す	る場合の情報
-----------------	--------	--------	--------

ラベル		内容
Interrupt	int(割り込み要因番号)_ent	割り込みハンドラのスタート・アドレス
		ディバグ情報がある場合:ファイル名#行番号(シンボル)
		シンボル情報がある場合:シンボル
		シンボル情報がない場合:アドレス
	int(割り込み要因番号)_gp	ハンドラ登録時に使用される割り込みハンドラ固有gp値(指
		定がある場合のみ表示されます)
	int(割り込み要因番号)_tp	ハンドラ登録時に使用される割り込みハンドラ固有tp値(指
	μ ITRON3	定がある場合のみ表示します)



拡張SVCハンドラが存在する場合には,次の表3-33の情報も表示されます。

ラベル		内容
SVC	svc(システム・コール番号)_ent	拡張SVCハンドラのスタート・アドレス
		ディバグ情報がある場合:ファイル名#行番号(シンボル)
		シンボル情報がある場合:シンボル
		シンボル情報がない場合:アドレス
	svc(システム・コール番号)_gp	ハンドラ登録時に使用される拡張SVCハンドラ固有gp値(指
		定がある場合のみ表示します)
	svc(システム・コール番号)_tp	ハンドラ登録時に使用される拡張SVCハンドラ固有tp値(指
		定がある場合のみ表示します)

表3-33 拡張SVCハンドラが存在する場合の情報



### 3.14.2 ハンドラのソース表示

オペレーティング・システム管理テーブル詳細表示エリアのint (割り込み要因番号)\_ent行またはsvc(シ ステム・コール番号)\_ent行をダブルクリックすることで,ディバグ情報がある場合はディバッガのソース・ ウインドウにそれぞれのハンドラのソースを,ディバグ情報がない場合はディバッガのアセンブラ・ウインド ウを開くことができます。



# 第4章 エラー・メッセージ一覧

エラー・メッセージの説明は次に示す表形式で記述しています。

エラー番号	エラー番号です。
エラー・メッセージ	出力されたメッセージです。
エラー内容	出力されたメッセージの内容です。

次に,各エラー・メッセージを示します。

エラー番号	1000
エラー・メッセージ	Not connect.
エラー内容	ディバッガと接続されていないときに表示されます。ディバッガを起動してください。
エラー番号	1100
エラー・メッセージ	Debugger running.
エラー内容	ブレーク状態ではないときに表示資源の変更や状態変更をすると表示されます。ブレーク状態のと
	きに操作してください。
エラー番号	1200
エラー・メッセージ	RX not loaded.
エラー内容	RXがロードされていないか,RXの初期化処理が完了していません。RXをロードして,RXの初期
	化処理が終わるところまで実行してください。
エラー番号	1300
エラー・メッセージ	Interrupt Disabled.
エラー内容	割り込み禁止状態のため状態の変更ができません。割り込み許可状態まで実行してからやり直して
	ください。
エラー番号	1500
エラー番号 エラー・メッセージ	1500 " システムコール " is not linked.
エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容	1500 " システムコール " is not linked. システム・コールがリンクされていないため, 状態の変更ができません。
エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容 エラー番号	1500 " システムコール " is not linked. システム・コールがリンクされていないため,状態の変更ができません。 1511
エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容 エラー番号 エラー・メッセージ	1500 " システムコール " is not linked. システム・コールがリンクされていないため,状態の変更ができません。 1511 chg_pri Error : E_PAR.
エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容 エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容	1500         "システムコール" is not linked.         システム・コールがリンクされていないため、状態の変更ができません。         1511         chg_pri Error : E_PAR.         優先度の指定が間違っています。正しい値を設定してください。
エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容 エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容 エラー番号	1500         "システムコール" is not linked.         システム・コールがリンクされていないため、状態の変更ができません。         1511         chg_pri Error : E_PAR.         優先度の指定が間違っています。正しい値を設定してください。         1521
エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容 エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容 エラー番号 エラー番号	1500         "システムコール" is not linked.         システム・コールがリンクされていないため、状態の変更ができません。         1511         chg_pri Error : E_PAR.         優先度の指定が間違っています。正しい値を設定してください。         1521         sus_tsk Error : E_QOVR.
エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容 エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容 エラー番号 エラー・メッセージ エラーの容	1500         "システムコール" is not linked.         システム・コールがリンクされていないため、状態の変更ができません。         1511         chg_pri Error : E_PAR.         優先度の指定が間違っています。正しい値を設定してください。         1521         sus_tsk Error : E_QOVR.         サスペンドネスト数が最大値を越えました。これ以上カウントを増やすことはできません。
エラー番号 エラー・メッセージ エラー内容 エラー番号 エラー内容 エラー内容 エラー番号 エラー・メッセージ エラーの容 エラーの容 エラー番号	1500         "システムコール" is not linked.         システム・コールがリンクされていないため、状態の変更ができません。         1511         chg_pri Error : E_PAR.         優先度の指定が間違っています。正しい値を設定してください。         1521         sus_tsk Error : E_QOVR.         サスペンドネスト数が最大値を越えました。これ以上カウントを増やすことはできません。         1530
<ul> <li>エラー番号</li> <li>エラー・メッセージ</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー番号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー香号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー・メッセージ</li> <li>エラー・メッセージ</li> <li>エラー・メッセージ</li> </ul>	1500         "システムコール" is not linked.         システム・コールがリンクされていないため、状態の変更ができません。         1511         chg_pri Error : E_PAR.         優先度の指定が間違っています。正しい値を設定してください。         1521         sus_tsk Error : E_QOVR.         サスペンドネスト数が最大値を越えました。これ以上カウントを増やすことはできません。         1530         rsm_tsk Error : E_OBJ.
<ul> <li>エラー番号</li> <li>エラー・メッセージ</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー番号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー番号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> </ul>	1500         "システムコール" is not linked.         システム・コールがリンクされていないため、状態の変更ができません。         1511         chg_pri Error : E_PAR.         優先度の指定が間違っています。正しい値を設定してください。         1521         sus_tsk Error : E_QOVR.         サスペンドネスト数が最大値を越えました。これ以上カウントを増やすことはできません。         1530         rsm_tsk Error : E_OBJ.         サスペンドネスト数が0です。これ以上カウントを減らすことはできません。
<ul> <li>エラー番号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー番号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー番号</li> <li>エラー番号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー本番号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー西号</li> <li>エラー西号</li> <li>エラー西号</li> <li>エラー西号</li> <li>エラー番号</li> </ul>	1500         "システムコール" is not linked.         システム・コールがリンクされていないため、状態の変更ができません。         1511         chg_pri Error : E_PAR.         優先度の指定が間違っています。正しい値を設定してください。         1521         sus_tsk Error : E_QOVR.         サスペンドネスト数が最大値を越えました。これ以上カウントを増やすことはできません。         1530         rsm_tsk Error : E_OBJ.         サスペンドネスト数が0です。これ以上カウントを減らすことはできません。         1541
<ul> <li>エラー番号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー商号</li> <li>エラー番号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー内容</li> <li>エラーの容</li> <li>エラー番号</li> <li>エラー番号</li> <li>エラー本番号</li> <li>エラー内容</li> <li>エラー本番号</li> <li>エラー本番号</li> <li>エラー本番号</li> <li>エラー本番号</li> <li>エラー本番号</li> <li>エラー本番号</li> <li>エラー本番号</li> <li>エラーホメッセージ</li> <li>エラーホメッセージ</li> <li>エラーホー本</li> </ul>	1500         "システムコール" is not linked.         システム・コールがリンクされていないため、状態の変更ができません。         1511         chg_pri Error : E_PAR.         優先度の指定が間違っています。正しい値を設定してください。         1521         sus_tsk Error : E_QOVR.         サスペンドネスト数が最大値を越えました。これ以上カウントを増やすことはできません。         1530         rsm_tsk Error : E_OBJ.         サスペンドネスト数がのです。これ以上カウントを減らすことはできません。         1541         wup_tsk Error : E_QOVR.



エラー番号	1560
エラー・メッセージ	sig_sem Error : E_QOVR.
エラー内容	セマフォの資源数が最大値を越えました。これ以上カウントを増やすことはできません。
エラー番号	1561
エラー・メッセージ	sig_sem Error : TE_PAR.
エラー内容	返却資源数に0を指定しました。
エラー番号	1570
エラー・メッセージ	preq_sem Error : E_TMOUT.
エラー内容	セマフォの資源数が0です。これ以上カウントを減らすことはできません。
エラー番号	1600
エラー・メッセージ	Maybe link is broken.
エラー内容	キューの探索処理がタイム・アウトにより異常終了しました。キューの情報が破壊されている可能
	性があります。

保守/廃止

# 第5章 使用上の注意事項

この章では, MULTI, PARTNERなどのディバッガ(RD830を含む)を使用して, RX830を組み込んだロード・ モジュールをディバグする場合の注意事項を説明します。

### 5.1 Nextステップ実行

RX830を組み込んだロード・モジュールをディバグする場合, Nextステップ実行に関して次の3点に注意して ください。

(1) ext\_tskをNextステップ実行しないでください。

Nextステップを実行したタスク(以降対象タスクと呼びます)が終了してしまい,ブレークしません。 ブレークしたとしても,次に対象タスク(または対象タスクとスタックを共有しているタスク)にsta\_tsk がかかったあとの処理でブレークしている可能性があります。

なお,ブレークしない場合でも,メイン・ウインドウのメニュー・バーの[**実行(**X**)**] [Stop]または[<u>R</u>un] [Stop]選択によりブレークすることは可能です。

(2) ter\_tskされ得るタスクでのNextステップ実行には注意が必要です。

Nextステップを実行中にter\_tskされた場合,対象タスクが終了してしまい,ブレークしません。

ブレークしたとしても,次に対象タスク(または対象タスクとスタックを共有しているタスク)にsta\_tsk がかかったあとの処理でプレークしている可能性があります。

なお,ブレークしない場合でも,メイン・ウインドウのメニュー・バーの[実行(X)] [Stop]または[<u>R</u>un] [Stop]選択によりブレークすることは可能です。

(3) RX処理内でNextステップ実行した場合,正常に動作しない場合があります。

サブルーチン内でブレークする可能性があります。

### 5.2 予約語一覧

RX830, RD830が予約しているシンボルの一覧を次に示します。

#### 5.2.1 RX定義シンボル

RXおよびRXコンフィギュレータが外部シンボルとして定義し,RD830が参照しているシンボルです。

RX830 Sit SysIntEnt RXのシステム・コール名



### 5.2.2 RD830利用時のプログラム作成上の注意

RD830には,RX830を用いたプログラムのディバグに便利なディバグ機能を実現するために,RX830および RD830が予約しているシンボルがあります(5.2.1 RX**定義シンボル**参照)。

これらの予約シンボルと同名のシンボルをユーザ・プログラム中で使用すると, RD830のディバグ機能に支 障をきたすことがあります。

ユーザ・プログラムでは, RXおよびRD830が予約しているシンボルを使用しないでください。

保守/廃止

# 付 録 総合索引

# 50音で始まる語句の索引

#### 【あ行】

エラー・メッセージ ... 45

#### 【か行】

拡張SVCハンドラ ... 43 活性状態 ... 36,37 グローバル・シンボル ... 14

#### 【さ行】

資源情報 ... 18 イベント・フラグ ... 18,28 オペレーティング・システム管理テーブル ... 18, 40 可変長メモリ・プール ... 18,34 キュー ... 18,38 周期起動ハンドラ ... 18,36 セマフォ ... 18,30 タイマ・キュー ... 39 タスク ... 18,23 メールボックス ... 18,32 レディ・キュー ... 39 資源数 ... 30,46 システム・コール ... 25, 26, 41, 42, 43, 45 スクリプト言語 ... 16 スタック・ポインタ ... 24,25 ソース・ウインドウ ... 27,44

#### 【た行】

タイトル・バー ... 17, 20 タスク ... 28-31, 33, 34, 35, 39, 41, 42, 47 ディレクトリ構成 ... 15

#### 【は行】

バージョン情報 ... 22 ビット・パターン ... 28 ビュー・メニュー ... 21 ファイル・メニュー ... 21 ヘルプ・メニュー ... 22

#### 【ま行】

メモリ・ブロック ... 26,35

#### 【や行】

優先度 ... 24, 25, 30, 33, 35, 39, 45

#### 【わ行】

割り込みハンドラ ... 42



# アルファベットで始まる語句の索引

#### [C]

CA830 ... 14 CCV830 ... 14

#### [F]

FIFO ... 30, 33, 35

#### 【H】

HLDチェック・ボックス ... 17, 19, 20

### (M)

MULTI ... 14, 17, 47

#### [N]

Nextステップ実行 ... 47

#### [P]

PARTNER ... 14, 17, 47

#### 【⊤】

TIP ... 13, 15

#### 【R】

 RD830
 ...
 13, 17, 48

 RTOS
 ...
 13

 RX830
 ...
 13, 18, 47

(メモ)



(メモ)



(メモ)



保守/廃止

# ---- お問い合わせ先 --

### 【技術的なお問い合わせ先】

N E C 半導体テクニカルホットライン(インフォメーションセンター)	
(電話:午前 9:00~12:00,午後 1:00~5:00)	

電 詰	: 044-548-8899
FAX	: 044-548-7900
E-mail	: s-info@saed.tmg.nec.co.jp

【営業関係お問い合わせ先】													
半 導 体 第 - 半 導 体 第 <u>-</u> 半 導 体 第 -	- 販 売 事 二 販 売 事 三 販 売 事	ī 業 部 ī 業 部   ī ī 業 部	<sup>=</sup> 108-8001	東京都港区芝5 -	7 -	1	(日本電気	〔本社ビル)		(03):	3454-	111	1
中 部 支 社 <sup>当</sup>	半導体第一 半導体第二	販売部 <sup>日</sup> 販売部 <sup>日</sup>	460-8525	愛知県名古屋市中	区錦	1 -	17 - 1 (	日本電気中語	部ビル)	(052 (052	)222- )222-	217 219	70 90
当 関西支社⇒	半導体第一 半導体第二 半導体第三	販売部 販売部 <sup>¬</sup> 販売部	540-8551	大阪府大阪市中央	区城	見 1	- 4 - 24	(日本電気)	関西ビル)	(06) (06) (06)	6945- 6945- 6945-	317 320 320	78 00 08
北東岩郡長水群太宇海北手山岡戸馬田都道支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支支	札仙盛郡長水高太宇 朝山岡戸崎田宮	(011)231- (022)267- (019)651- (024)923- (0258)36- (029)226- (027)326- (0276)46- (028)621-	-0163 -8740 -4344 -5511 -2155 -1717 -1255 -4011 -2281	甲府野百之店 長町町支支社 京支支社 市工業奈重支 大社 天 京 支支社 社 三 王 陸 天 支支社 王 志 支支 支 支 支 支 支 社 十 宗 等 の 支 支 支 社 社 二 支 支 支 社 之 支 支 之 大 之 支 之 大 之 大 之 大 之 大 之 大 之 大 之	甲松静立大千横津金	府本岡川宮葉浜 沢	(055)2: (0263)3 (054)29 (042)55 (048)64 (043)23 (045)66 (059)22 (076)23	24-4141 35-1662 54-4794 26-5981,6 49-1415 38-8116 32-4524 25-7341 32-7303	167	京神中鳥町四山 村中鳥町山国山 三支支支 支支支 大 店 店 社 社 社 社 社 之 支 社 社 之 支 大 之 支 大 二 国 町 国 支 支 大 二 四 国 丁 二 国 丁 二 国 丁 二 四 三 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	京神広鳥岡松福	都戸島取山山岡	(075)344-7824 (078)333-3854 (082)242-5504 (0857)27-5311 (086)225-4455 (089)945-4149 (092)261-2806

保守/廃止

)

#### アンケート記入のお願い

お手数ですが,このドキュメントに対するご意見をお寄せください。今後のドキュメント作成の 参考にさせていただきます。

[ドキュメント名] RD830 タスク・ディバッガ(Windowsベース) ユーザーズ・マニュアル

		(U13946JJ1V0UM00(第1版))
[お名前など](さしつかえのない範囲で)	)	
御社名(学校名,その他)	(	)
ご住所	(	)
お電話番号	(	)
お仕事の内容	(	)
お名前	(	)

1.ご評価(各欄に をご記入ください)

項目		大変良い	良	11	普通	悪い	大変悪い
全体の構成							
説明内容							
用語解説							
調べやすさ							
デザイン , 字の大きさなど							
その他 (	)						
(	)						

2.わかりやすい所(第 章,第 章,第 章,第 章,その他

理由

キリトリ

3.わかりにくい所(第章,第章,第章,第章,その他

理由

4.ご意見,ご要望

 このドキュメントをお届けしたのは NEC販売員,特約店販売員,NEC半導体ソリューション技術本部員, その他())

ご協力ありがとうございました。 下記あてにFAXで送信いただくか,最寄りの販売員にコピーをお渡しください。

> NEC半導体テクニカルホットライン FAX: (044)548-7900