

32

# RX630 グループ

Renesas Starter Kit チュートリアルマニュアル

ルネサス 32 ビットマイクロコンピュータ RX ファミリ/RX600 シリーズ

本資料に記載の全ての情報は本資料発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、 予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。 ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

Rev.1.00 2012.2

## ご注意書き

- 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の 目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外 の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、 各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確 認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当 社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図 されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図 されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または 第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
  - 標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット
  - 高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)
  - 特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他 直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム 等
- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用 に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、 かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し て、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお 断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレ クトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい ます。

## 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事 項については、本文を参照してください。なお、本マニュアルの本文と異なる記載がある場合は、本文の記載 が優先するものとします。

### 1. 未使用端子の処理

【注意】未使用端子は、本文の「未使用端子の処理」に従って処理してください。 CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子 を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流 れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。未使用端子は、本文「未使用端子の処 理」で説明する指示に従い処理してください。

2. 電源投入時の処置

【注意】電源投入時は、製品の状態は不定です。

電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。 外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の 状態は保証できません。

同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのか かる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. リザーブアドレスのアクセス禁止

【注意】リザーブアドレスのアクセスを禁止します。

アドレス領域には、将来の機能拡張用に割り付けられているリザーブアドレスがあります。これらのア ドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてくださ い。

4. クロックについて

【注意】リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。

プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後に切り替えてください。 リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、ク ロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(また は外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切 り替えてください。

5. 製品間の相違について

【注意】型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。 同じグループのマイコンでも型名が違うと、内部 ROM、レイアウトパターンの相違などにより、電気 的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型 名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

# このマニュアルの使い方

## 1. 目的と対象者

このマニュアルは、RSK ハードウェア概要と電気的特性をユーザに理解していただくためのマニュアルで す。様々な周辺装置を使用して、RSK プラットフォーム上のサンプルコードを設計するユーザを対象にして います。

このマニュアルは、RSK 製品の機能概観を含みますが、組み込みプログラミングまたはハードウェア設計 ガイドのためのマニュアルではありません。また、RSK および開発環境のセットアップに関するその他の詳 細は、チュートリアルに記載しています。

このマニュアルを使用する場合、注意事項を十分確認の上、使用してください。注意事項は、各章の本文中、各章の最後、注意事項の章に記載しています。

改訂記録は旧版の記載内容に対して訂正または追加した主な箇所をまとめたものです。改訂内容すべてを記録したものではありません。詳細は、このマニュアルの本文でご確認ください。

RSKRX630では次のドキュメントを用意しています。ドキュメントは最新版を使用してください。最新版 はルネサスエレクトロニクスのホームページに掲載されています。

| ドキュメントの種類             | 記載内容  | 資料名                                 | 資料番号                    |
|-----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------|
| ユーザーズマニュアル            | RSK ハードウェア仕様の説明   | RSKRX630<br>ユーザーズマニュアル              | R20UT0292JG             |
| チュートリアルマニュアル          | RSK および開発環境のセットアップ<br>方法とデバッギング方法の説明                    | RSKRX630<br>チュートリアル                 | R20UT0293JG<br>(本マニュアル) |
| クイックスタートガイド           | A4 紙一枚の簡単なセットアップガイ<br>ド                                 | RSKRX630<br>クイックスタートガイド             | R20UT0294JG             |
| USB(ファンクション)<br>マニュアル | USB(ファンクション)サンプルコード<br>動作用の RSK およびホストコンピュ<br>ータ設定の説明   | RSKRX630<br>USB(ファンクション)<br>マニュアル   | R20UT0296EG<br>(英語のみ)   |
| 回路図                   | CPUボードの回路図  | RSKRX630<br>CPU ボード回路図              | R20UT0291EG             |
| ユーザーズマニュアル<br>ハードウェア編 | ハードウェアの仕様(ピン配置、メ<br>モリマップ、周辺機能の仕様、電気<br>的特性、タイミング)と動作説明 | RX630 グループ<br>ユーザーズマニュアル<br>ハードウェア編 | R01UH0040JJ             |

# 2. 略語および略称の説明

| 略語/略称 | 英語名                                | 備考                    |
|-------|------------------------------------|-----------------------|
| ADC   | Analogue to Digital Converter      | A/D コンバータ             |
| API   | Application Programming Interface  | アプリケーションプログラムインタフェース  |
| CD    | Compact Disk                       | コンパクトディスク             |
| CPU   | Central Processing Unit            | 中央処理装置                |
| E1    | Renesas On-chip Debugging Emulator | ルネサスオンチップデバッギングエミュレータ |
| E20   | Renesas On-chip Debugging Emulator | ルネサスオンチップデバッギングエミュレータ |
| HEW   | High-performance Embedded Workshop | ルネサス統合開発環境            |
| LCD   | Liquid Crystal Display             | 液晶ディスプレイ              |
| LED   | Light Emitting Diode               | 発光ダイオード               |
| ROM   | Read-Only Memory                   | リードオンリーメモリ            |
| RSK   | Renesas Starter Kit                | ルネサススタータキット           |
| USB   | Universal Serial Bus               | -                     |

| 1. 概要                                | 6  |
|--------------------------------------|----|
| 1.1 目的                               | 6  |
| 1.2 特徴                               | 6  |
| 2. はじめに                              | 7  |
| 2.1 ソースコードについて                       | 7  |
| 3. チュートリアルプロジェクトワークスペース              | 8  |
| 4. プロジェクトワークスペース                     | 9  |
| 4.1 はじめに                             | 9  |
| 4.2 HEWの開始とE1 エミュレータの接続              | 9  |
| 4.3 ビルドコンフィグレーションとデバッグセッション          | 10 |
| 4.3.1 ビルドコンフィグレーション                  | 10 |
| 4.3.2 デバッグセッション                      | 10 |
| 5. チュートリアルプログラムのビルド                  |    |
| 5.1 コードのビルド                          |    |
| 5.2 エミュレータの接続                        |    |
| 5.3 E1によるターゲットの接続                    | 12 |
| 6. チュートリアルのダウンロードと実行                 | 15 |
| 6.1 プログラムコードのダウンロード                  |    |
| 6.2 コードの実行                           | 15 |
| 7 チュートリアルレビュー                        | 16 |
| ···································· |    |
| 7.2 メイン関数                            |    |
| 8. 追加情報                              | 23 |
|                                      |    |

# 目次

# RENESAS

# RSKRX630

RENESAS STARTER KIT

1.

本 RSK はルネサスマイクロコントローラ用の評価ツールです。本マニュアルは、コードのダウンロードや基本的なデバッグ操作について説明しています。

# 1.2 特徴

本RSK は以下の特徴を含みます:

- ルネサスマイクロコントローラのプログラミング
- ユーザコードのデバッギング
- スイッチ、LED、ポテンショメータ等のユーザ回路
- サンプルアプリケーション
- 周辺機能初期化コードのサンプル

CPUボードはマイクロコントローラの動作に必要な回路を全て備えています。

R20UT0293JG0100 Rev.1.00 2012.02.03



# 2. はじめに

本マニュアルは Renesas Starter Kit (RSK) をご使用の際、最も多く寄せられる質問に対し、チュートリアル 形式でお答えするものです。チュートリアルでは以下の項目について説明しています。

- RSK でプログラムをコンパイル、リンク、ダウンロードおよび実行する方法は?
- 組み込みアプリケーションの構築方法は?
- ルネサスツールの使用方法は?

プロジェクトジェネレータは、選択可能な 2 種類のビルドコンフィグレーションを持つチュートリアルプロ ジェクトを作成します。

- 'Debug'はデバッガのサポートを含むプロジェクトを構築します。
- 'Release'は製品リリース用に適したコードを構築します。

本マニュアルで引用されたファイルはチュートリアルを進めていく過程でプロジェクトジェネレータを使用 してインストールされます。本チュートリアルの使用例はクイックスタートガイドに記載のインストールが 完了していることを前提としています。

チュートリアルは RSK の使用方法の説明を目的とするものであり、High-performance Embedded Workshop、コン パイラツールチェインまたは E1 エミュレータの入門書ではありません。これらに関する詳細情報は各関連マニュア ルを参照してください。

# 2.1 ソースコードについて

本マニュアル中のソースコード画面のライン番号が実際のソースコードと異なる場合がありますが、本マニ ュアルで記載されている内容と機能的違いはございません。



# 3. チュートリアルプロジェクトワークスペース

ワークスペースには 2 種類のビルドコンフィグレーション用の全ファイルを含みます。チュートリアルコードは、デバッグおよびリリースのビルドコンフィグレーションの両方で共通です。

High-performance Embedded Workshop のビルドコンフィグレーションのメニューを使用し、各々のビルドコン フィグレーションから特定のファイルを除外して、プロジェクトを作成することができます。これにより、 デバックビルドにはモニタを含み、リリースビルドには含まないといった設定が可能になります。共通の C ファイルの内容は、ビルドコンフィグレーションオプションの defines セットアップおよび同ファイル内の #ifdef ステートメントで管理されます。

プロジェクトファイルは1つのセットのみを取扱うことで、管理の簡素化が図れます。



# 4. プロジェクトワークスペース

# 4.1 はじめに

High-performance Embedded Workshop はルネサス統合開発ツールで、ユーザはこれを使用してルネサスマイク ロコントローラのソフトウェアプロジェクトをコンパイル、プログラム、デバッグすることができます。 High-performance Embedded Workshop は Renesas Starter Kit 製品インストール時にインストールされます。本チ ュートリアルでは、チュートリアルコードの作成およびデバッグに必要な作業を段階的に説明します。

## 4.2 HEWの開始とE1 エミュレータの接続

先ず、Windowsのスタートメニューから High-performance Embedded Workshop を起動して、チュートリアルプログラムを見てみましょう。

[ファイル -> 新規ワークスペース...]メニューから新規ワークスペースを開くか、または'ようこそ!'ダイアロ グで'新規プロジェクトワークスペースの作成'を選択して下さい。

| 新規プロジェクトワークスペース   |   |    | ? 🛛   |
|---|---|----|-------|
| 新規プロジェクトワークスペース<br>プロジェクト<br>プロジェクトタイプ<br>② Application<br>③ Demonstration<br>③ Empty Application<br>④ Library<br><b>● RSKRX630</b><br>③ Debugger only - RX E1/E20 SYS <sup>*</sup> | ワークスペース名(W):<br>RSKRX630_Tutorial<br>プロジェクト名(P):<br>Tutorial<br>ディレクトリ(D):<br>C:¥WorkSpace¥RSKRX630_Tutorial<br>CPU種別(C):<br>RX<br>ツールチェイン(T):<br>Renesas RX Standard |    | ? X   |
| ブロパティ   |   |    |       |
|   |   | ОК | キャンセル |

上図は RSKRX630 選択時の新規プロジェクトワークスペースの一例です。

- 'RX'CPU種別および'Renesas RX Standard'ツールチェインを選択します。
- プロジェクトリストから'RSKRX630'を選択します。
- ワークスペース名を入力します。全てのファイルはこの名称のディレクトリ下に置かれます。
- プロジェクト名欄は、上記ワークスペースと同じ名前で自動的に入力されますが、これは変更可能です。
   High-performance Embedded Workshop では複数のプロジェクトを1つのワークスペースに追加できます。
   後に、サンプルコードのプロジェクトを保存する可能性がありますので、ここではチュートリアルプロジェクトに適した名称をつけることを推奨します。
- <OK>をクリックし、Renesas Starter Kit プロジェクトジェネレータを起動します。

次のダイアログに、利用可能なプロジェクトが表示されます。後に説明する Tutorial コードを選択して下さい。 その他のオプションとして、各種周辺機能の使用例を示す Sample コードがあります。これを選択すると、新 たなダイアログが開き、デバイス周辺機能用のサンプルコードがいくつか表示されます。最後のオプション は、アプリケーションビルド用で、デバッガは設定されていますが、プログラムコードはありません。これ は、ユーザがデバッガを設定せずにコードを新規作成したい場合に適しています。

- プロジェクトとして'Tutorial'を選択し、<Next>をクリックします。
- <Finish>をクリックし、プロジェクトを作成します。

プロジェクトジェネレータのウィザードが確認ダイアログを表示します。<OK>をクリックすると、プロジェクトを作成し、必要なファイルをコピーします。

このプロジェクトの全ファイルを示すツリーが High-performance Embedded Workshop に表示されます。

• ワークスペース画面で'main.c'ファイルをダブルクリックします。画面にコードが表示されます。

# 4.3 ビルドコンフィグレーションとデバッグセッション

作成されたワークスペースには、2 つのビルドコンフィグレーションと 2 つのデバッグセッションが含まれて います。ビルドコンフィグレーションでは、同じプロジェクトを異なるコンパイラオプションでビルドする ことが可能です。ユーザが利用できるオプションは、High-performance Embedded Workshopのマニュアルに詳 しく記載されています。

## 4.3.1 ビルドコンフィグレーション

ツールバーの左側のドロップダウンリストからビルドコンフィグレーションを選択します。利用可能なオプ ションは、Debug と Release です。Debug ビルドは、デバッガとの使用に設定されています。Release ビルドは、 最終 ROM コード用の設定です。

これら 2 種のビルドの違いとして、最適化設定が挙げられます。最適化が有効の場合、デバッガがコードを 予想外の順序で実行するようなケースがあり、デバッグをスムーズに処理する為には、デバッグされるコー ドの最適化を無効にすることを推奨します。

• 'Debug'コンフィグレーションを選択します。

| Debug 🔽 | DefaultSession 💌 |
|---------|------------------|
|---------|------------------|

## 4.3.2 デバッグセッション

デバッグセッションはツールバーの右側のドロップダウンリストから選択します。Renesas Starter Kit の種類 によってオプションは異なりますが、どのオプションも必ずデバッグを可能にする同様のデバッグインタフ ェースを含みます。その他の選択として'DefaultSession'があります。デバッグセッションの目的は、同一プロ ジェクトで異なったデバッガ・ツールの使用や、異なったデバッガ設定を可能にすることにあります。

'SessionRX\_E1\_E20\_SYSTEM'デバッグセッションを選択します。



# 5. チュートリアルプログラムのビルド

チュートリアルプロジェクトのビルド設定は、ツールチェインオプションで既に設定されています。ツール チェインオプションを表示する為には、'ビルド'メニュー項目のツールチェインを選択して下さい。 表示されるダイアログは、選択したツールチェインにより異なります。

コンフィグレーション画面は、全ツールチェインオプションに存在します。どのような設定を変更する場合でも、変更する部分の現在のコンフィグレーションに注意して下さい。全てのまたは複数のビルドコンフィ ギュレーションの変更は、'コンフィグレーション'ドロップダウンリストから'All'または'Multiple'を選択する ことで可能になります。

- 各タブの'カテゴリ'ドロップダウンリストをチェックして、利用可能なオプションを確認して下さい。ここでは、オプションの変更は不要です。
- 選択終了後に<OK>をクリックしてダイアログ を閉じます。

| 207,4°U->a2 :<br>Debug ▼<br>All Loaded Projects<br>C source file<br>C -+ | 2)ハ <sup>4</sup> 57 7t2/751 最適化U2カ1 標準547759/ RTOS   CPU   全級 わ73 <sup>1</sup> /(公):  2-ス ▼<br>オ75 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> /2,7 (ル ▼<br>言語:<br>Q: (C(C89) ▼<br>C++ (P): C++ ▼<br>入力文字1-1 <sup>-</sup> (P):<br>SJIS ▼<br>コンパ <sup>4</sup> (5717 <sup>5</sup> /4):<br>2)/N <sup>4</sup> (5717 <sup>5</sup> /4):<br> |
|--|---|

# 5.1 コードのビルド

プロジェクトのビルド用に3つのショートカットがあります。

- ツールバーの'すべてをビルド'ボタンです。プロジェクト中の全ファイルをビルドします。標準ラ イブラリは一度だけビルドされます。
- ツールバーの'ビルド'ボタンです。前回から変更のあった全ファイルをビルドします。オプション を変更しない限り、標準ライブラリはビルドされません。
- キーボードの'F7'ボタンです。上記の'ビルド'ボタン選択の場合と同じです。

ここで、F7'を押すか、または上記アイコンの1つを選択し、プロジェクトをビルドします。 ビルド中の各段階で、アウトプット画面にビルド状況が表示されます。 ビルド終了時、ビルド中に発生したエラーおよび警告の表示がされます。



#### 5.2 エミュレータの接続

本チュートリアルでは、外部から CPU ボードに電源を供給する必要はありません。電源は USB ポートから 取得されます。その USB ポートに多くのデバイスが接続している場合、Windows がシャットダウンするかも しれないので注意してください。この問題が発生した場合、一部のデバイスを削除して、もう一度やり直し てください。外部電源を供給する際、極性および電源電圧が適切であることを必ず確認して下さい。

### このキットに同梱の電圧検出回路(LVD)サンプルコードは電圧検出のために可変電源を必要とします。その場合に は、外部電源を使用する必要があります。詳細は RSKRX630 ユーザーズマニュアルを参照してください。

E1のホストコンピュータへの接続方法は、クイックスタートガイドに詳しく記載されています。以下は、ク イックスタートガイドの手順が踏まれ、E1 用のドライバが既にインストールされていることを前提としてい ます。

- LCD モジュールを CPU ボードの LCD コネクタに取り付け、コネクタの全てのピンが正しく接続されてい ることを確認して下さい。
- El をご使用のコンピュータの USB ポートに接続して下さい。
- E1を CPU ボードに接続します。'E1'のシルク印字のある E1 コネクタに接続して下さい。
- 外部電源を CPU ボードに供給する場合、'PWR'のシルク印字のある PWR コネクタに接続して下さい。

#### E1 によるターゲットの接続 5.3

ここでは、デバイスへの接続、フラッシュへのプログラミングおよびコード実行について説明します。

初回接続時と 2 回目以降の接続時とでダイアログ表示が異なります。一部の接続オプションは初回接続時に設定した 内容が有効になっていますので、変更の必要がない限り、同じ接続オプションを選択して下さい。

- 'SessionRX E1 E20 SYSTEM'デバッグセッシ ョンを選択します。
- デバッグツールバーの<接続>ボタン をクリックします。



- ・起動設定、ダイアログが表示されます。以下の 通り設定します:
  - MCU グループ: RX630 Group
  - デバイス名: R5F5630E
  - 動作モード:デバッグモード
- E1 が CPU ボードに電源を供給する場合は、'エ ミュレータから電源供給'を選択し、'3.3V'を選 択します。それ以外の場合、適切な電源を接 続してください。(詳細については、 RSKRX630 のユーザーズマニュアルを参照し てください。)

| 起動設定                         |  |
|------------------------------|--|
| デバイス 起動と迫                    | <b>≜</b> (言 )                                  |
| M≏ല്ലപ്പെടും                 | RY630 Group                                    |
| <u>m</u> 009//-):<br>ポパノスタクク |  |
| - 動作モード                      |  |
| <ul> <li>デバッグモ</li> </ul>    | κ(D)   |
| □ ホット                        | プラグイン(H)<br>5時程見してOKを押してください。                  |
| - <u>-</u>                   | -ザジステムとエミュレータが接続されていない。<br>ュレータシリアルNoが表示されている。 |
| C フラッシュ                      | ライタモード( <u>F</u> )                             |
| 🗖 デバッ                        | ガ終了時にユーザブログラムを実行 😒                             |
|                              |  |
|                              |  |
| M IS1k−                      | <u>タから電源(供給(P) (最大 200mA)</u> )                |
|                              | <u>3</u> 3V () <u>5</u> UV                     |
| _通信設定                        |  |
| エミュレータ                       | E1:9HM048T                                     |
| 29770 <u>10</u> 0            |  |
|                              |  |
|                              | OK キャンセル                                       |
|                              | ▶ 次回起動時にこのダイアログボックスを表示しない。                     |



- ・ 「起動と通信、タブをクリックします。モード端子設定、レジスタ設定をシングルチップモードに、エンディアンをリトルエンディアンに設定して下さい。そして FINE ボーレートを200000bps に設定して<OK>をクリックして下さい。
- CPU ボードとの接続を開始します。
- 接続中にプロセスのステータスを示すダイアロ グが表示されます。初期設定では、接続処理が 終了したらダイアログが閉じるように設定され ています。

- 接続処理が終了したら'コンフィグレーション プロパティ'ダイアログが表示されます。
- 以下の通り設定します:
  - EXTAL 周波数:12MHz
  - クロック操作:許可
  - ワーク RAM 開始アドレス: 1000
- <OK>をクリックして下さい。High-performance Embedded Workshop のアウトプット画面 に'Connected'と表示されます。
- ツールバー上のデバッグボタンがアクティブに なります。これらのボタンの機能は本マニュア ル中で説明されます。





| コンフィグレーションプロパ               | <del>л</del> и |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| MCU システム 内蔵フラ               | ラッシュメモリの上書き│外ネ | 部フラッシュメモリ      |
| _ MCUの動作                    |                |                |
| 動作モード( <u>M</u> ):          | シングルチップモード     | <b>_</b>       |
| エンディアン( <u>E</u> ):         | リトルエンディアン      | <b>_</b>       |
| F EXTALIBERED               | 12.0000        | MHz            |
|                             |                |                |
| 領域                          | エンディアン バス      | 幅 /            |
|                             |                |                |
|                             |                |                |
|                             |                |                |
| └──エミュレータからの内蔵フ             | ラッシュメモリ書き換え    |                |
| ▼ 内蔵フラッシュメモ                 | リ書き換え時のクロック操作  | Fを許可(P)        |
| ワークRAM開始)<br>(ng 400 パイト(声) | Pドレス 1000      |                |
| WX400 / Y1 FIZ)             | T3/- )         |                |
|                             | ОК             | <br>キャンヤル      |
| Г                           | 次回起動時にこのダイフ    | アログボックスを表示しない。 |



- ここで、High-performance Embedded Workshopのセ
- ッションを保存することを推奨します。
- 'ファイル'|'セッションの保存'を選択します。

ワークスペースの保存(型)
 Iロバージョン形式でワークスペースを保存...
 ワークスペースを閉じる(<u>K</u>)
 新規セッション...

セッションのインポート(工)...

セッションの保存の

名前を付けてセッションを保存...

セッションのリフレッシュ(円)

- ガウンロードキジュールの追加(D)

- ワークスペースの設定を変更した場合、ワークス ペースを保存することを推奨します。
- 'ファイル' | 'ワークスペースの保存'を選択します。

## ファイルを変更した場合、次の操作でファイルを 保存することができます。

・ 'ファイル'|'上書き保存'を選択します。

ツールバーの'上書き保存'ボタンまたは'すべて保存' ボタンでも保存することができます。

また、キーボートからも保存することができます。

| ファイル(E)  | 編集(E)         | 表示♡           | プロジェクト(Ⴒ) | ビルド( |
|----------|---------------|---------------|-----------|------|
| 🗋 新規作    | 成( <u>N</u> ) |               | Ctrl+N    | Г    |
| 📂 開( (() |               |               | Ctrl+O    |      |
| 閉じる((    | 2)            |               | Ctrl+F4   | Ĭ    |
| 新規ワー     | ークスペース        | ( <u>E</u> )  |           |      |
| ワークス     | ペースを開く        | (( <u>R</u> ) |           | - 1  |
| ワークス・    | ペースの保         | 存⊻            |           |      |
| 旧バージ     | フョン形式で        | ワークスペー        | -スを保存     |      |
| ワークス・    | ペースを閉り        | 53(K)         |           | - 1  |





R20UT0293JG0100 Rev. 1.00

2012.02.03



# 6. チュートリアルのダウンロードと実行

# 6.1 プログラムコードのダウンロード

High-performance Embedded Workshop でのコード作成が完了したら、それを CPU ボード上のマイクロコント ローラにダウンロードする必要があります。

この時点でワークスペースビューに'Download Modules'のカテゴリが追加されます。

- ダウンロードモジュールリストから関連するモジ ュールを右クリックし、'ダウンロード'を選択し ます。
- ダウンロードが完了すると、コードの実行および デバッグ準備が整います。

| ······ ≚) vecttbl.c<br>⊡····⊡ Download mod<br>······ ☐ Tutorial.s<br>⊡····⊡ Dependencie   | ules<br>non<br>ダウンロード( <u>D</u> )            | 1 |
|---|--|---|
| <ul> <li>▲</li> <li>▲</li> <li>▲</li> <li>■</li> <li>■</li></ul> | ダウンロード(debug)情報のみ)(Q)<br>アンロード(U)            | F |
|   | ダウンロードモジュールの追加( <u>N</u> )<br>削除( <u>R</u> ) |   |
| Connected   | デバッグの設定( <u>S</u> )                          |   |

## 6.2 コードの実行

プログラムが CPU ボード上のマイクロコントローラにダウンロードされると、プログラムを実行することができます。





**≣**|†

# 7. チュートリアルレビュー

本章では、チュートリアルコードがどのように動作し、より複雑なコードへ実装されるためにどのようにそ れを変更することができるかを確かめます。

## 7.1 プログラム初期化

メインプログラムが実行される前に、マイクロコントローラは初期化されます。チュートリアルコードの以下の部分は、主要機能が正確に実行できるように、CPU ボード上のマイクロコントローラを初期化するために使用されます。マイクロコントローラはリセットスイッチまたはパワーオンリセットによってリセットされるごとに、初期化コードが実行されます。

チュートリアルコードがマイクロコントローラにダウンロードされていることを確認し、デバッグ ツールバーの'CPUリセット'をクリックして下さい。

- チュートリアルコードの開始 位置でファイルが開きます。
   矢印と黄色のハイライトは現 在のプログラムカウンタ位置 を示します。
- コード表示を下のボタンで'ソ ースモード'、'逆アセンブリ モード'、'混合モード'に切り 替えることができます。



| コード表示を'ソースモード'に |  |
|-----------------|--|
| 設定して下さい。        |  |

| **********      |
|-----------------|
|                 |
| power-on reset. |
| calls the       |
| entially.       |
|                 |
|                 |
| *****           |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |
|                 |



- 'HardwareSetup()'を左クリックでハイラ イト表示にして下さい。
- デバッグツールバーの'カーソ ル位置まで実行'をクリックし て、選択した行までプログラ ムを実行させます。
- 実行後、'ステップイン'をクリ ックして、HardwareSetup 関数 にエントリします。

| Line | Source Add | 0. | S., | Source   |  |  |  |
|------|------------|----|-----|--|--|--|--|
| 75   |            |    |     | /* Power-on reset function declaration */                                    |  |  |  |
| 76   |            |    |     | void PowerON Reset PC(void);   |  |  |  |
| 77   |            |    |     | Main program function declaration */   |  |  |  |
| 78   |            |    |     | void main(void);   |  |  |  |
| 79   |            |    |     |  |  |  |  |
| 80   |            |    |     | /**************************************                                      |  |  |  |
| 81   |            |    |     | * Outline : PowerON_Reset_PC   |  |  |  |
| 82   |            |    |     | * Description : This program is the MCU's entry point from a power-on reset. |  |  |  |
| 83   |            |    |     | * The function configures the MCU stack, then calls the                      |  |  |  |
| 84   |            |    |     | <ul> <li>HardwareSetup function and main function sequentially.</li> </ul>   |  |  |  |
| 85   |            |    |     | * Argument : none  |  |  |  |
| 86   |            |    |     | * Return value : none  |  |  |  |
| 87   |            |    |     | ***************************************                                      |  |  |  |
| 88   | FFFF0000   |    | ₽   | Vold PowerON_Reset_PC(Vold)  |  |  |  |
| 89   |            |    |     |  |  |  |  |
| 90   |            |    |     | /* Initialise the MCU processor Word */                                      |  |  |  |
| 91   | FFFF000L   |    |     | <pre>set_intb(sectop("C\$VECI"));</pre>                                      |  |  |  |
| 03   |            |    |     | /* Initialize the MCH stack area */  |  |  |  |
| 04   | FFFF0017   |    |     | INITSCIALS the Most State area -/  |  |  |  |
| 95   |            |    |     |  |  |  |  |
| 96   |            |    |     | /* Configure the MCU and RSK bardware */                                     |  |  |  |
| 97   | FFFF001B   |    |     | HardwareSerup():   |  |  |  |
| 98   |            |    |     |  |  |  |  |
| 99   |            |    |     | /* Change the MCU's usermode from supervisor to user */                      |  |  |  |
| 100  | FFFF001F   |    |     | nop();   |  |  |  |
| 101  | FFFF0020   |    |     | set psw(PSW init);   |  |  |  |
| 102  | FFFF0028   |    |     | Change PSW PM to UserMode();   |  |  |  |
| 103  |            |    |     |  |  |  |  |
| 104  |            |    |     | /* Call the main program function */   |  |  |  |
| 105  | FFFF003D   |    |     | main();  |  |  |  |

- プログラムカウンタは HardwareSetup 関数に移ります。この関数はマイクロコントローラが正確にセットアップされるための関数を持ち、メインプログラムが実行される前に実行されます。
- 'ステップイン'をクリックして ConfigureOperatingFrequency 関数にエントリします。

| ine            | Source   |   |   |
|----------------|----------|---|---|
| 52<br>53<br>54 |          |   | <ul> <li>Description : Contains all the setup functions called at device restart</li> <li>Argument : none</li> <li>Return value : none</li> </ul> |
| 55             |          |   | /   |
| 56             | FFFF16F1 |   | void HardwareSetup(void)  |
| 58             | FFFF16F1 | 4 | ConfigureOperatingFrequency();  |
| 59             | FFFF16F4 |   | ConfigureOutputPorts();   |
| 60             | FFFF16F7 |   | ConfigureInterrupts();  |
| 61             | FFFF16FA |   | EnablePeripheralModules();  |
| 62             |          |   | 3   |
| 63             |          |   | /   |
| 64             |          |   | * End of function HardwareSetup   |
| 65             |          |   | ***************************************   |
| 66             |          |   |   |
| 67             |          |   | //  |
| 68             |          |   | * Outline : ConfigureOperatingFrequency   |
| 69             |          |   | * Description : Configures the clock settings for each of the device clocks   |
| 70             |          |   | * Argument : none   |
| 71             |          |   | * Return value : none   |
| 72             |          |   | ***************************************   |



- ConfigureOperatingFrequency 関数はシス テムクロックの設定に使用されます。
- FFFF66C 01 82 83 84 85 86 87 88 /\* Declare and initialise a loop count variable \*/
  uint16\_t i = 0; FFFFBGCA /\* Protection off \*/ SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA503; FFFF86D0 /\* Stop sub-clock \*/ SYSTEM.SOSCCR.BYTE = 0x01; 89 90 91 92 93 94 95 95 97 97 FFFF66DE /\* Specify a wait state \*/
  SYSTEM.MOSCWTCR.BYTE = 0x0D; FFFFOGEO /\* 4194304 state (default)\*/ /\* wait over 12ms @PLL=192MHz(12MHz\*16) \*/ SYSTEM.PLLWTCR.BYTE = 0x0F; FFFF86F2 999 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 /\* x16 @PLL \*/ SYSTEM.PLLCR.WORD = 0x0F00; FFFF86FC /\* Configure the EXTAL pin \*/ FORT3.PMR.BIT.B6 = 0; FORT3.PDR.BIT.B6 = 0; FFFF8707 FFFF8714 /\* Configure the XTAL pin \*/ PORT3.PMR.BIT.B7 = 0; PORT3.PDR.BIT.B7 = 0; FFFF8720 FFFF872D /\* Turn on EXTAL \*/ SYSTEM.MOSCCR.BYTE = 0x00; FFFF8739 /\* Turn on the PLL and enable writing to the PLL control register \*/ SYSTEM.PLLCR2.BYTE = 0x00;FFFF8743 116 117 FFFF874D /\* Wait over 12ms \*/
  for(i=0; i<2075; i++)</pre> Source Ad... O. S. So Lne
  123
  124
  125
  126
  127
  120
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  130
  139
  140
  141
  145
  146
  147 Clock Description Frequency FFFF8771 FFFF077E /\* Set the clock source to PLL \*/ SYSTEM.SCKCR3.WORD = 0x0400; FFFF8788 /\* Protection on \*/ SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA500; FFFF0793 End of function ConfigureOperatingFrequency

 スクリーンショットは初期化されたシ ステムクロックのリストです。

次に、HardwareSetup 関数をスキップしてメインプログラムコードを見てみましょう。

ハードウェア設定に関する詳細情報は、RSKRX630 ユーザーズマニュアルおよび RX630 グループユーザーズマニュ アルハードウェア編を参照して下さい。



## 7.2 メイン関数

このセクションでは、メイン関数がコールされたプログラムコードがどのように動作するかを見ます。

 画面左にリストアップされている'main.c'を右 クリックして、'開く main.c'を選択して下さい。



 'main()'に該当するオンチップブレークポイン ト行をダブルクリックし、ブレークポイント を設定します。

2 つのブレークポイントが現れますが、これら が同じソースコードアドレスであることを意味 します。

| Line | Source Add | 0. | S | Source  |
|------|------------|----|---|---|
| 74   |            |    |   | /**************************************             |
| 75   |            |    |   | * Outline : main                                    |
| 76   |            |    |   | * Description : The main program function. Disp     |
| 77   |            |    |   | <ul> <li>onto the LCD display, then cal.</li> </ul> |
| 78   |            |    |   | * functions. The function then ca                   |
| 79   |            |    |   | * before waiting in an infinite v                   |
| 80   |            |    |   | * Argument : none                                   |
| 81   |            |    |   | * Return value : none                               |
| 82   |            |    |   | ***************************************             |
| 83   | FFFF5ADB   | ٠  |   | void main(void)                                     |
| 84   |            |    |   | {   |
| 85   |            |    |   | <pre>/* Initialise the debug LCD */</pre>           |
| 86   | FFFF5ADB   | •  |   | <pre>InitialiseLCD();</pre>                         |
| 87   |            |    |   |   |
| 88   |            |    |   | /* Displays the Renesas splash screen */            |
| 89   | FFFF5ADF   |    |   | <pre>DisplayLCD(LCD_LINE1, "Renesas");</pre>        |
| 90   | FFFF5AED   |    |   | <pre>DisplayLCD(LCD_LINE2, NICKNAME);</pre>         |
| 91   |            |    |   |   |
| 92   |            |    |   | /* Begins the initial LED flash sequence */         |
| 93   | FFFF5AFC   |    |   | FlashLED();   |
| 94   |            |    |   |   |
| 95   |            |    |   | /* Begins the ADC-varying flash Sequence */         |
| 96   | FFFF5B00   |    |   | TimerADC();   |

E1 エミュレータは本マニュアルでは説明していない高度なイベント機能やブレーク機能を持っています。E1 エミュレー タの詳細情報は、RX ファミリ用 E1/E20 エミュレータユーザーズマニュアルを参照して下さい。



- デバッグツールバーの ・リセット後実行'をク リックして下さい。
- コードは設定したブレークポイントまで実行されます。この時点で、マイクロコントローラの初期化は完了しています。'main.c'が開き、プログラムカウンタは新しい位置を示します。
- チュートリアルコードは LCD 表示をサポートしています。 CPU ボードに LCD モジュール を取り付けておけば、LCD に文 字を表示させることができま す。なお、LCD インタフェース は常に書き込みモードになるよ うにボード上で設定されていま す。
- FlashLED 関数、TimerADC 関数 および Statics\_Test 関数にブレー クポイントを設定して下さい。
- デバッグツールバーの'Go'をク リックし、プログラム停止後に 'ステップイン'をクリックして 下さい。プログラムカウンタは FlashLED 関数の先頭に移りま す。



- FlashLED 関数は周期的に LED をトグル出力します。
- while 文で gSwitchFlag 変数(ス イッチ押下検出用) と gFlashCount 変数(LED の点滅 カウント用)の値をチェックし ます。スイッチが押されるか、 または LED 点滅カウントが 0 になると、関数は while ループ を抜けます。





| Line | Source Ad | 0. | . S. | Source   |
|------|-----------|----|------|--|
| 58   |           |    |      | extern uint8_t gSwitchFlag;  |
| 59   |           |    |      | /* Variable used to count down the number of LED flashes */  |
| 60   |           |    |      | <pre>static uint16_t gFlashCount = 0xC8;</pre>   |
| 61   |           |    |      |  |
| 62   |           |    |      | /**************************************  |
| 63   |           |    |      | * Outline : Flash_LED  |
| 64   |           |    |      | * Description : The LED flash function used at the beginning of the program  |
| 65   |           |    |      | * Argument : none  |
| 66   |           |    |      | * Return value : none  |
| 67   |           |    |      | ***************************************  |
| 68   | FFFF85A4  |    |      | void Flash_LED (void)  |
| 69   |           |    |      | < columnation of the second se |
| 70   |           |    |      | /* Declare a delay count variable */   |
| 71   | FFFF85A6  |    |      | uint32_t ulLed_Delay = 0;  |
| 72   |           |    |      |  |
| 73   |           |    |      | /* Flash the LEDs for 200 times or until a user switch is pressed */   |
| 74   | FFFF85AC  |    |      | <pre>while((gSwitchFlag == 0)&amp;&amp;(gFlashCount &gt; 0))</pre>   |
| 75   |           |    |      | {  |
| 76   | FFFF85DF  |    |      | for (ulled_Delay = 0; ulled_Delay < 4000000; ++ulled_Delay)  |
| 77   |           |    |      |  |
| 78   |           |    |      | 3  |
| 79   |           |    |      |  |
| 80   |           |    |      | /* Toggles the LEDs after a specific delay. */   |
| 81   | FFFF8601  |    |      | Toggle_LED();  |
| 82   |           |    |      | 3  |
| 83   |           |    |      |  |
| 84   |           |    |      | /* Reset the gowitchring fing variable */  |
| 85   | 1111003/  |    |      | gswitchriag = 0;   |
| 86   |           |    |      | F,   |
| 87   |           |    |      | A Ted of America Titat TTD   |
| 88   |           |    |      | * End of function flags beb  |
| 89   |           |    |      | 1  |
|      |           |    |      |  |



- 'Go'をクリックしてプログラム を再開し、ボード上の任意のス イッチを押して下さい。プログ ラムは TimerADC 関数上のブレ ークポイントで停止します。
- ・ 、ステップイン、をク リックして
   StartTimer 関数にエ ントリします
- StartTimer 関数はボード上のポ テンショメータ RV1 による LED 点滅間隔の調整を可能にす るために、タイマと A/D コンバ ータの両方を設定します。
- 'ステップアウト'をクリックして StartTimer 関数を抜けます。
   その後、'ステップイン'をクリックするとプログラムは StartADC 関数に到達します。
- StartADC 関数はボード上のポテ ンショメータ RV1の入力を繰り 返し変換が行えるように ADC ユニットを設定します。

| Line | Source Ad | 0. | S. | Source   |
|------|-----------|----|----|--|
| 99   | FFFF94CA  |    |    | static void StartTimer(void)   |
| 100  |           |    |    | < colored and set of the set of t |
| 101  |           |    |    | /* Protection off */   |
| 102  | FFFF94CA  |    | ♦  | SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA503;   |
| 103  |           |    |    |  |
| 104  |           |    |    | /* Cancel the CMT1 module clock stop mode */   |
| 105  | FFFF94D8  |    |    | MSTP_CMT1 = 0;   |
| 106  |           |    |    | /* Cancel the CMT2 module clock stop mode */   |
| 107  | FFFF94F4  |    |    | MSTP_CMT2 = 0;   |
| 108  |           |    |    |  |
| 109  |           |    |    | /* Protection on */  |
| 110  | FFFF950F  |    |    | SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA500;   |
| 111  |           |    |    |  |
| 112  |           |    |    | /* Set CMT1 interrupt priority level to 10 */  |
| 113  | FFFF951D  |    |    | <pre>IPR(CMT1,CMI1) = 0xA;</pre>   |
| 114  |           |    |    | /* Enable CMT1 interrupts */   |
| 115  | FFFF9539  |    |    | <pre>IEN(CMT1,CMI1) = 0x1;</pre>   |
| 116  |           |    |    | /* Clear CMT1 interrupt flag */  |
| 117  | FFFF9549  |    |    | <pre>IR(CMT1,CMI1) = 0x0;</pre>  |
| 118  |           |    |    |  |
| 119  |           |    |    | /* Set CMT2 interrupt priority level to 5 */   |
| 120  | FFFF9558  |    |    | IPR(CMT2,CMI2) = 0x5;  |
| 121  |           |    |    | /* Enable CMT2 interrupts */   |
| 122  | FFFF9574  |    |    | <pre>IEN(CMT2,CMI2) = 0x1;</pre>   |
| 123  |           |    |    | /* Clear CMT2 interrupt flag */  |
|      |           |    |    |  |

| Line | Source Ad | 0 | S., | Source   |  |  |  |  |  |
|------|-----------|---|-----|--|--|--|--|--|--|
| 142  |           |   |     | /**************************************                              |  |  |  |  |  |
| 143  |           |   |     | * Outline : StartADC   |  |  |  |  |  |
| 144  |           |   |     | * Description : Initialises the S12AD ADC module's channel AN000 for |  |  |  |  |  |
| 145  |           |   |     | * continuous scan operations, then starts the conversions.           |  |  |  |  |  |
| 146  |           |   |     | * Argument : none  |  |  |  |  |  |
| 147  |           |   |     | * Return value : none  |  |  |  |  |  |
| 148  |           |   |     | ***************************************                              |  |  |  |  |  |
| 149  | FFFF95FB  |   |     | static void StartADC(void)   |  |  |  |  |  |
| 150  |           |   |     | £  |  |  |  |  |  |
| 151  |           |   |     | /* Protection off */   |  |  |  |  |  |
| 152  | FFFF95FB  |   | \$  | SYSTEM.PRCR.WORD = 0xA503;   |  |  |  |  |  |
| 153  |           |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 154  |           |   |     | /* Cancel the S12AD module clock stop mode */                        |  |  |  |  |  |
| 155  | FFFF9609  |   |     | MSTP_S12AD = 0;  |  |  |  |  |  |
| 156  |           |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 157  |           |   |     | /* Protection on */  |  |  |  |  |  |
| 158  | FFFF9625  |   |     | SYSTEM.FRCR.WORD = 0xA500;   |  |  |  |  |  |
| 159  |           |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 160  |           |   |     | /* Clear the S12AD interrupt flag */                                 |  |  |  |  |  |
| 161  | FFFF9633  |   |     | IR(S12ADO, S12ADIO) = 0xO;   |  |  |  |  |  |
| 162  |           |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 163  |           |   |     | /* Set the S12AD interrupt level to 5 */                             |  |  |  |  |  |
| 164  | 11119642  |   |     | IPR(SIZADU, SIZADIU) = 0x5;  |  |  |  |  |  |
| 105  |           |   |     | (* Each) = (1000 income any end of (                                 |  |  |  |  |  |
| 100  | FFFFOCFF  |   |     | /* Enable Sizab Interrupt requests */                                |  |  |  |  |  |
| 160  | rrrr905L  |   |     | IEN(SIZADU, SIZADIU) - UXI;  |  |  |  |  |  |
| 160  |           |   |     | (* Use the ANGON (Peterticreter) pin                                 |  |  |  |  |  |
| 170  |           |   |     | , ose one Zhovo (rocentazanece), pin                                 |  |  |  |  |  |
| 171  | FFFF966F  |   |     | DADT4 DMD BYTF = 0v01.   |  |  |  |  |  |
| 172  | TTTTSGOE  |   |     | Town the state - wat,  |  |  |  |  |  |
| 173  |           |   |     | /* ADC clock = PCLK/8 continuous scan mode */                        |  |  |  |  |  |
| 174  | FFFF9678  |   |     | S12AD_ADCSR_BYTE  = 0x40:  |  |  |  |  |  |
| 175  |           |   |     |  |  |  |  |  |  |
| 176  |           |   |     | /* Selects AN000 */  |  |  |  |  |  |
| 177  | FFFF9686  |   |     | S12AD.ADANSO.WORD = 0x0001:  |  |  |  |  |  |



- 'F5'を押してプログ ラムを再開させま す。プログラムは Statics\_Test 関数上の ブレークポイントで 停止します。
- 'F11'を押して関数の 先頭へ移ります。



- Statics\_Test 関数は静的変数の文 字ストリングを初期化します。 初期化後、別の文字ストリング に置き換えます。
- ・ '実行'をクリックするか'F5'を 押してプログラムを再開させま す。LCD の 2 行目の文字が 「STATIC」から一文字ごとに 「TESTTEST」に置き換わるこ とが確認できます。その後、プ ログラムは 2 行目の文字を 「RX630」に戻します。

| 1e  | Source Ad | U., | 5 | Source   |  |  |  |
|-----|-----------|-----|---|--|--|--|--|
| .53 |           |     |   | /~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  |  |  |  |
| 54  |           |     |   | * Outline : Static_Test  |  |  |  |
| 155 |           |     |   | * Description : Static variable test routine. The function replaces the          |  |  |  |
| 56  |           |     |   | * contents of the string 'ucStr' with that of 'ucReplace', one                   |  |  |  |
| 57  |           |     |   | * element at a time. Right-click the variable 'ucStr', and                       |  |  |  |
| .58 |           |     |   | <ul> <li>select 'instant watch' - click add in the subsequent dialog.</li> </ul> |  |  |  |
| .59 |           |     |   | <ul> <li>If you step through the function, you can watch the string</li> </ul>   |  |  |  |
| 60  |           |     |   | <ul> <li>elements being overwritten with the new data.</li> </ul>                |  |  |  |
| 61  |           |     |   | * Argument : none  |  |  |  |
| 62  |           |     |   | * Return value : none  |  |  |  |
| 63  |           |     |   | ***************************************  |  |  |  |
| 64  | FFFF8B22  |     | ⇔ | void Static_Test(void)   |  |  |  |
| 65  |           |     |   | 4  |  |  |  |
| 66  |           |     |   | /* Declare loop count variable */  |  |  |  |
| 67  | FFFF8B24  |     |   | uint8_t uiCount = 0;   |  |  |  |
| 68  |           |     |   |  |  |  |  |
| 69  |           |     |   | /* Write ucStr variable, "STATIC" to LCD */                                      |  |  |  |
| 170 | FFFF8B2A  |     |   | Display_LCD(LCD_LINE2,ucStr);  |  |  |  |
| 71  |           |     |   |  |  |  |  |
| 72  |           |     |   | /* Begin for loop which writes one letter of ucReplace to the LCD at a time      |  |  |  |
| 173 |           |     |   | The nested while loops generate the delay between each letter change $^{st}/$    |  |  |  |
| 74  | FFFF8B39  |     |   | <pre>for (uiCount=0; uiCount&lt;8; uiCount++)</pre>                              |  |  |  |
| 175 |           |     |   | 4  |  |  |  |
| .76 |           |     |   | /* Start a one-shot timer to create a delay between each loop                    |  |  |  |
| .77 |           |     |   | iteration */   |  |  |  |
| 78  | FFFF8B47  |     |   | Timer_Delay(40, mS);   |  |  |  |
| 179 |           |     |   |  |  |  |  |
| 80  |           |     |   | /* Replace letter number 'uiCount' of 'ucStr' from 'ucReplace' */                |  |  |  |
| 81  | FFFF8B53  |     |   | ucStr[uiCount] = ucReplace[uiCount];   |  |  |  |
| 82  | FFFF8B69  |     |   | Display_LCD(LCD_LINE2,ucStr);  |  |  |  |
| 83  |           |     |   | 3  |  |  |  |
| 84  |           |     |   |  |  |  |  |
| 85  |           |     |   | /* Clear LCD Display */  |  |  |  |
| 86  | FFFF8B89  |     |   | ucStr[uiCount] = '\0';   |  |  |  |
| 87  |           |     |   |  |  |  |  |
| 88  |           |     |   | /* Add a delay before overwritting the string */                                 |  |  |  |
| 89  | FFFF8B96  |     |   | Timer_Delay(40, mS);   |  |  |  |
|     |           | _   |   |  |  |  |  |



# 8. 追加情報

## サポート

High-performance Embedded Workshop の詳細情報は、CD またはウェブサイトに掲載のマニュアルを参照して ください。

**RX630** マイクロコントローラに関する詳細情報は、**RX630** グループユーザーズマニュアルハードウェア編を 参照してください。

アセンブリ言語に関する詳細情報は、RX ファミリユーザーズマニュアルソフトウェア編を参照してください。

オンラインの技術サポート、情報等は以下のウェブサイトより入手可能です: <u>http://japan.renesas.com/rskrx630</u> (日本サイト) <u>http://www.renesas.com/rskrx630</u> (グローバルサイト)

## オンライン技術サポート

技術関連の問合せは、以下を通じてお願いいたします。

- アメリカ: <u>techsupport.america@renesas.com</u>
- ヨーロッパ: <u>tools.support.eu@renesas.com</u>

日本: <u>csc@renesas.com</u>

ルネサスのマイクロコントローラに関する総合情報は、以下のウェブサイトより入手可能です: <u>http://japan.renesas.com/</u> (日本サイト) <u>http://www.renesas.com/</u> (グローバルサイト)

### 商標

本書で使用する商標名または製品名は、各々の企業、組織の商標または登録商標です。

## 著作権

本書の内容の一部または全てを予告無しに変更することがあります。 本書の著作権はルネサス エレクトロニクス株式会社にあります。ルネサス エレクトロニクス株式会社の書面 での承諾無しに、本書の一部または全てを複製することを禁じます。

© 2012 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved.

© 2012 Renesas Electronics Europe Limited. All rights reserved.

© 2012 Renesas Solutions Corp. All rights reserved.



| 改訂   | 記録F        | RSKRX63 | )チュートリアルマニュアル |
|------|------------|---------|---------------|
|      | 1          |         |               |
| Rev. | 発行日        |         | 改訂内容          |
|      |            | ページ     | ポイント          |
| 1.00 | 2012.02.03 | 3 —     | 初版発行          |
|      |            |         |               |

RSKRX630 チュートリアルマニュアル

発行年月日 2012年2月3日 Rev.1.00

発行 株式会社ルネサスソリューションズ 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 4-1-6

# RENESAS

ルネサスエレクトロニクス株式会社

■営業お問合せ窓口

ルネサス エレクトロニクス販売株式会社 〒100-0004 千代田区大手町2-6-2(日本ビル)

■技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:http://japan.renesas.com/inquiry

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$  2011 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Colophon 1.0

### http://www.renesas.com ※営業お問合せ窓口の住所・電話番号は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

(03)5201-5307

RX630 グループ



R20UT0293JG0100