

RL78/G23

HS300x サンプルスケッチ (Arduino[™] スケッチ)

要旨

本アプリケーションノートでは、RL78/G23-64p Fast Prototyping Board (FPB) 用 Arduino ライブラリを 用いて、Arduino[™] IDE 上で HS3001 センサから取得した値をシリアルモニタに表示する方法を説明します。

動作確認デバイス

評価ボード	: RL78/G23-64p Fast Prototyping Board
センサボード	: US082-HS3001EVZ

商標・他社 TM

Arduino は Arduino SA の商標です。



目次

1.	システム概要	3
2.	動作確認環境	4
3.	開発環境構築	5
3.1	ボードの接続	5
3.2	使用端子一覧	6
3.3	Arduino™ IDE のセットアップ	7
4.	ソフトウェア説明	10
4.1	サンプルコードの概要	10
4.2	API 関数	11
4.2.2	1 HS300x モジュール	11
4.2.2	2 HS300x モジュール以外	13
4.3	サンプルスケッチの動作確認手順	14
4.4	フローチャート	
5.	注意事項	19
5.1	Windows デバイス マネージャーに COM ポートが表示されない	19
5.2	RL78/G23-64p Fast Prototyping Board に正しく書き込みができない	20
6.	サンプルコード	21
7.	参考ドキュメント	21
改訂	丁記録	22



1. システム概要

本システムは、RL78/G23-64p Fast Prototyping Board と温度・湿度センサ HS3001 を搭載した US082-HS3001EVZ で構成されています。プログラムの作成と書き込みには Arduino™ IDE を使用します。また、 HS3001 センサから取得した値をシリアルモニタに表示し確認します。

本システムで使用するサンプルコードのブロック構成を以下に示します。



図 1-1 ソフトウェアブロック図

本システム構成の概略図を以下に示します。



図 1-2 システム構成図



2. 動作確認環境

本システムの動作確認環境は、以下のとおりです。

表 2-1 動作確認環境(ハードウェア)

項目	内容
評価ボード	RL78/G23-64p Fast Prototyping Board – RTK7RLG230CLG000BJ
センサボード	US082-HS3001EVZ
動作電圧	5V

表 2-2 動作確認環境(ソフトウェア)

項目	内容	バージョン
OS	Windows 10	-
統合開発環境(IDE)	Arduino™ IDE	2.0.4
標準ライブラリ	RL78/G23-64p FPB ライブラリ	2.0.0



3. 開発環境構築

ボードの接続方法と Arduino™ IDE のセットアップを説明します。

本システムでは Arduino™ IDE 2.0.4 を使用しています。Arduino™ IDE 2.0.4 以降をインストールしてい ない場合は、インストールしてください。

https://www.arduino.cc/en/software

3.1 ボードの接続

図 3-1 のように PC と評価ボードを USB で接続します。また、評価ボードとセンサボードをジャンパワ イヤで接続します。

本システムでは、評価ボードへの電源供給は USB を使用します。評価ボードの回路を確認し、必要に応じてジャンパを設定してください。

本システムでは、評価ボードのジャンパを以下のように設定します。

ジャンパ	設定	機能
J8	1-2 ショート	COM port デバッグ使用
J9		
J11		
J13	オープン	
J17	1-2 ショート	マイコンへの 5V 電源供給

表 3-1 評価ボードのジャンパ設定



図 3-1 PC と評価ボード、センサボードの接続



3.2 使用端子一覧

本システムの使用端子を以下に示します。

項目	Arduino™ 信号名	マイコンのピン番号	端子
I2C	SDA	18	SDAA0/P61
	SCL	17	SCLA0/P60
VDD	5V	-	-
GND	GND	14	-

表 3-2 本システムの使用端子一覧

各ボードの詳細なピンの説明は、以下のマニュアルを参照してください。

- RL78/G23-64p Fast Prototyping Board ユーザーズマニュアル(R20UT4814)
- US082-HS3001EVZ Evaluation Board Manual (R36UZ0004)



3.3 Arduino[™] IDE のセットアップ

本章で Arduino™のセットアップ手順を説明します。

- 備考. セットアップ手順は、<u>クイックスタートガイド · renesas/Arduino Wiki · GitHub</u>に記載されている 手順と同様です。また上記サイトでは、LED を点滅させるサンプルスケッチが記載されています。 必要に応じて、参照してください。
- 1. Arduino[™] IDE を起動します。
- 2. [ツール]-[ボード:]-[ボードマネージャ]を選択します。

💿 sketc	:h_mar8a Arduino II	DE 2.0.4		En la companya de la	o x
	(→) 編集 スケッチ () (→) (→) (→) (→) (→) (→) (→) (→) (→) (→)	ノール ヘルプ 自動整形 スケッチをアーカイブする ライブラリを管理 シリアルモニタ シリアルモニタ シリアルフロッタ	Ctrl+T Ctrl+Shift+I Ctrl+Shift+M		• √ ·Q
	4 } - 5 6 void 7 //	WiFi101 / WiFiNINAファームウェア・アップデータ SSLルート証明書を書き込み	,		
∆ ¢¢	8 9 } 10	ボード ボート ボード情報を取得 ブートローグを書き込む	+ +	ボードマネージャー Ctrl+Shift+B	
		ノートローグを書さ込む			
8				行7、列49 xポー	ド未選択 🗘

図 3-2 ボードマネージャの選択



 [タイプ]は"全て"を選択し、検索欄に"RL78"と入力し、表示された [RL78/G23-64p Fast Prototyping Board]の[インストール]をクリックします。本システムでは、バージョン 2.0.0 を使用し ます。

👼 sketch_mar8a Arduino IDE 2.0.4	- 0 X
ファイル(F) 編集 スケッチ ツール ヘルプ	
	Q. 小
 ボードマネージャ 2 検索欄に「RL78」と入力 	
RL7個 ① タイプは「全て」を選択 Te here, to run once:	
RL78/G23-64p Fast 4 } RC700typing Board by 5 Renesas Electronics 6 void loop() { Correction:	
Boards included in this 8 RL78/G22-64p Fast 9 Public for the formation of the formation o	
Prototyping Board ¥柵情報 300	
3 「インストール」をクリック	
®	
	行 1、列 1 × ボード未選択 🗘

図 3-3 ボードマネージャのインストール



4. [ツール] – [ポート] から評価ボードに割り当てられたシリアルポートを選択します。 COM ポート番号は、Windows のデバイス マネージャーから確認できます。

💿 sketch mar8a l Arduino II	DF 2.0.4		– n x
ファイル(F) 編集 スケッチ	ツール ヘルプ		
	自動整形 Ctrl+T		√ .©
	スケッチをアーカイブする		
sketch_mar8a.i	ライブラリを管理 Ctrl+Shift+I		
1 voic	シリアルモニタ Ctrl+Shift+M		
	シリアルプロッタ		
4 }	WiFi101 / WiFiNINAファームウェア・アップデータ		
th 6 voic	SSLルート証明書を書き込み		
7 //	<i>_</i> [\]		
	#−ト	シリアルポート	
10	ボード情報を取得	_{COM4} 評価ボードに割り当てられたシリアルポートを選択	
Q	ブートローダを書き込む	COM5	
	710721220		
0		行人	列1 メポード主際担 ○

図 3-4 シリアルポートの選択

5. [ツール] – [ボード:] – [RL78/G23-64p Fast Prototyping Board] – [RL78-G23 Fast Prototyping Board 64Pin] を選択します。

📼 sketch_mar8a Arduino II	DE 2.0.4	- 8 X
ファイル(F) 編集 スケッチ 1 マーク (F) 編集 スケッチ 1	2ール ヘルフ 自動整形 Ctrl+T スケッチをアーカイブする	Q
sketch_mar8a.i	ライブラリを管理 Ctrl+Shift+I シリアルモニタ Ctrl+Shift+M シリアルプロッタ	
4 }	WiFi101 / WiFiNINAファームウェア・アップデータ SSLルート証明書を書き込み	「RL78-G23 Fast Prototyping Board 64Pin」を選択
8 9 } 10	ポード ポート: "COM5" ポード情報を取得	・ボードマネージャ Ctrl+Shift+B RL78/G23-64p Fast Prototyping Board ト RL78-G23 Fast Prototyping Board 64Pin
Q	ブートローダを書き込む	
出力		∂ ≡
8		
		行1、列1 × ポード未選択 ↓ 1 日

図 3-5 ボードの選択



4. ソフトウェア説明

4.1 サンプルコードの概要

本サンプルコードは HS300x 温度・湿度センサによる温度・湿度データの取得および、演算を行うための ものです。Arduino™ IDE 上で実行するサンプルスケッチと HS300x モジュール(Arduino™ API)から構成 されます。ファイル構成を以下に示します。

HS300x モジュールの詳細は「4.2.1 HS300x モジュール」を、サンプルスケッチの詳細は「4.3 サンプル スケッチの動作確認手順」を参照してください。



図 4-1 サンプルコードのファイル構成



4.2 API 関数

4.2.1 HS300x モジュール

HS300x モジュールに実装する API 関数一覧を以下に示します。

表 4-1 HS300x モジュール関数一覧

API 関数名	機能
int begin()	測定準備
	● Wire チャネルの初期化呼び出し
	● _measurementReq 関数呼び出し
float readTemperature()	温度の測定値を返す
float readHumidity()	湿度の測定値を返す
uint8_t _readSensor()	HS300x センサ値を取得する
int8_t _measurementReq()	測定リクエスト
	● IIC 送信準備
	● _readSensor 関数の呼び出し

HS300x モジュールの関数仕様を以下に示します。

int begin()			
概要	測定準備として、Wire ライブラリの Wire チャネル初期化関数、HS300x モジュールの _measurementReq 関数を呼び出し		
引数	なし		
戻り値	戻り値項目	センサからの読み出し結果	
	戻り値	0x01:正常終了(成功)	
		0x00:読み出し失敗	
		0xFF:読み出された値が異常値	
	データ型	uint8_t	

float readTemperature()				
概要				
引数 戻り値	なし 戻り値項目 戻り値 データ型	温度の値、または異常値を示す"NAN" - float		

概要					
引数					
戻り値	戻り値項目	湿度の値、	または異常値を示す"NAN"		
	戻り値	-			
	データ型	float			

備考. NAN: NaN (Not a Number)



uint8_t _readSensor()					
概要	HS300x センサの値を取得し、生データから温度/湿度の値を算出				
引数	なし				
戻り値	戻り値項目	センサからの読み出し結果			
	戻り値	0x01:正常終了(成功)			
		0x00:読み出し失敗			
		0xFF: 読み出された値が異常値			
	データ型	uint8_t			

int8_t _measurementReq()					
概要	測定リクエストとして、Wire ライブラリの beginTransmission 関数、write 関数、 endTransmission 関数、HS300x モジュールの_readSensor 関数を呼び出し				
引数	なし				
戻り値	戻り値項目 センサからの読み出し結果				
	戻り値	0x01:正常終了(成功)			
		0x00:読み出し失敗			
		0xFF : 読み出された値が異常値			
	データ型	uint8_t			



4.2.2 HS300x モジュール以外

本サンプルコードでは、HS300x モジュール以外に I2C 通信を行う Wire ライブラリと HardwareSerial (Serial) ライブラリを使用しています。以下に各ライブラリの API 関数を示します。

API 関数	機能
Wire.begin(address)	Wire ライブラリを初期化
	本サンプルでは I2C バスにマスタとして接続
Wire.beginTransmission(address)	相手先に対して送信を開始するための準備
Wire.endTransmission()	相手先に送信シーケンスを発行し、I2C 通信開始
Wire.requestFrom(address, count)	相手先に対して受信シーケンスを発行し、データを読み出す
Wire.write(value)	送信バッファの末尾にデータを追加
Wire.read()	受信バッファからデータを1バイト取り出す
Serial.begin(speed)	シリアル通信のデータ転送レート(bps)指定
Serial.print(data, format)	シリアルポートヘデータ出力
Serial.println(data, format)	シリアルポートヘデータごとに改行し出力

表 4-2	HS300x モジュール以外の使用関数-	-覧
-------	----------------------	----

各ライブラリの関数仕様は以下の Arduino™ホームページを参照してください。

<u>API リスト・renesas/Arduino Wiki・GitHub</u>

Wire - Arduino Reference

Serial - Arduino Reference



4.3 サンプルスケッチの動作確認手順

本サンプルスケッチの動作確認手順を以下に示します。

事前に「3.3 Arduino™ IDE のセットアップ」を行ってください。

1. Arduino[™] IDE の [スケッチ] – [ライブラリをインクルード] – [.ZIP 形式のライブラリをインストール] をクリックし、サンプルコードの ZIP ファイル(HS300x.zip)を選択し開きます。



図 4-2 HS300x モジュールのインクルード



2. [ファイル] – [スケッチ例] – [HS300x] – [ReadSensors] をクリックし、サンプルスケッチ ReadSensors.ino を開きます。

📟 sketch_mar7a Ardui	ino IDE 2.0.4		– 🗆 X
ファイル(F) 編集 スケッチ	ツール ヘルプ		
新規スケッチ	Ctrl+N	ast Prototyp 🔻	.√. •Q··
新規クラウドスケッチ	Alt+Ctrl+N		
開く	Ctrl+O		
最近使った項目を開く	•	atur cada bara, ta sun ancas	
スケッチブック	•	etup code nere, to run once:	
スケッチ例	+	付属のスケッチ例	
閉じる	Ctrl+W	01.Basics	►
保存	Ctrl+S	02.Digital	•
名前を付けて保存	Ctrl+Shift+S	03.Analog	•
基本設定	Ctrl+カンマ	04.Communication 05.Control	> >
詳細	+	06.Sensors	•
407	0.1.0	07.Display	•
終」	Ctrl+Q	08.Strings	•
		09.USB 10.StarterKit_BasicKit 11.ArduinoISP	[ReadSensors]をクリック
		RL78-G23 Fast Prototyping Board 64Pin用のスケッチ例 Ethernet Firmata Keyboard LiquidCrystal	
出力		SD	
Library i	nstalled	Servo Stepper TFT	
8		カスタムライブラリのスケッチ例 HS300x	▶ ReadSensors
		行 1、列 1 RL78-0	G23 Fast Prototyping Board 64Pin COM5の 📮 🗖

図 4-3 サンプルスケッチを起動

3. 検証のアイコンをクリックし、スケッチをコンパイルします。

💿 Reads	Sensors A	Arduino IDE 2.0.4 - 🗗 🗙
J71JU(F) 編集	↓ RL78-G23-64p Fast Prot ▼ 検討
Ý		
	ReadSe	nsors.ino
	1	/* HS300y - Paad Sensors
1	3	issow read senses
1	4	This example reads data from the HS380x sensor and prints the temperature and humidity sensor
Elk	検	意証のアイコンをクリックし ^{cond.} コンパイル閉始
		board as follows:
Đ.	9	* SCL
\bigcirc	10	* 50A
X	12	* /v2
	13	
	14	This example code is in the public domain.
	15	
	16	Modified Mar 2023 by Renesas Electronics Corporation
	1/	7
	19	#include <arduino.h></arduino.h>
	20	#include <hs300x.h></hs300x.h>
	21	
	22	void setup() {
	23	Serial.begin(ysou); while (/Serial) /
	25	; // Wait for serial port to be ready
	26	
	27	
	28	if (H5300x,begin() != 1) {
	29	Serial printing railed to initialize numidity temperature sensor:"); while (1) /
8	31	i // nothing
		行1、列1 RL78-G23-64p Fast Prototyping Board COM5の Q

図 4-4 スケッチのコンパイル

4. コンパイル完了後、書き込みのアイコンをクリックし、デバイスに書き込みます。

ReadSense	ors Arduino IDE 2.0.4 —	٥	×
ファイル(F) 編	1年 スケッチ ツール ヘルプ		
		\checkmark	·@··
Fe:	adSensors.ino		
	1 /* 2 HS300x - Read Sensors		
1	3 4 This symmals made data from the UC2004 concer and prints the temperature and humidity concer		
	書き込み開始 s follows:		
÷.	9 * SCL		
Q	11 * VDD		
	12 * VSS 13		
	14 This example code is in the public domain. 15		
	Modified Mar 2023 by Renesas Electronics Corporation		
	17 */ 18		
出力	b	=	- 6
L	inking everything together		4
	C:\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	al\\Ten	np\\arc
2	たのフォルダのライブラリHS300xパージョン1.0を使用中:C:\ Caracter Components\Arduino\libraries\HS300 x		
2	たのフォルダのライブラリWireバージョン1.0を使用中:C:\	\sim	≣× a
е H	最大131072バイトのフラッシュメモリのうち、スケッチが22845バイト(17%)を使っています。		~
8	☆へ1038年7月 〒1076910 75、 7日 〒1710 冬秋か1920 7月下(1116)を使っていて、日三カル冬秋(14464 ○ コンバル売了。		
	行 1、列 1 RL78-G23-64p Fast Prototyping Board COM	50 (C -	18

図 4-5 スケッチの書き込み



5. 書き込み完了後、Arduino[™] IDE のシリアルモニタのアイコンをクリックすると、シリアルモニタが 起動し、温度と湿度が1秒おきに表示されます。

→	
ReadSensors.ino	リアルモニタのアイコンをクリック 。 アルモニタ起動
出力 シリアルモニタ ×	४ (
メッセージ(COM5のRL78-G23-64p Fast Prototyping Boardにメッセージを送信するにはEnter)	LFのみ 🝷 9600 baud
Temperature = 25.07 ° C Humidity = 41.05 %	
Temperature = 25.07 ° C Humidity = 41.95 %	
Temperature = 25.07 ° C Humidity = 41.95 %	
Temperature = 25.08 ° C Humidity = 41.95 %	
Temperature = 25.07 ° C Humidity = 41.95 %	
Temperature = 25.07 ° C Humidity = 41.95 %	
Temperature = 25 D7 * C	

図 4-6 Arduino™ IDE のシリアルモニタ



4.4 フローチャート

以下にサンプルスケッチの処理フローを示します。



図 4-7 サンプルスケッチのフロー

5. 注意事項

5.1 Windows デバイス マネージャーに COM ポートが表示されない

初めて PC と評価ボードを接続した時に、PC がポートを認識せず Windows デバイス マネージャーに COM ポートが表示されない場合があります。

表示されない場合は、評価ボートに実装されている FTDI 社製 USB-シリアル変換器(FT232RQ)のドラ イバを以下の手順でインストールしてください。

 FDTI 社のホームページから対象 OS の最新版ドライバのインストーラをダウンロードし、インストー ルします。

https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

2. インストール完了後、Windows デバイス マネージャーの「ポート(COM と LPT)」に「USB Serial Port(COMx)」が表示されます。

以下の場合、対象 COM ポートが COM5 であることが確認できます。



図 5-1 ドライバインストール後の Windows デバイス マネージャー

USB-シリアル変換器、COM ポートの詳細は、「RL78/G23-64p Fast Prototyping Board ユーザーズマニュアル」の「5.11 USB-シリアル変換器」、「5.12 USB-シリアル変換器リセットヘッダ」を参照してください。



5.2 RL78/G23-64p Fast Prototyping Board に正しく書き込みができない

マイコンボードに書き込む際、正しく接続できない場合があります。

接続できない場合は、Windows デバイス マネージャーから対象 COM のプラグアンドプレイ認識の チェックボックスのチェックを外してください。



図 5-2 対象 COM の設定例



6. サンプルコード

本アプリケーションノートは、サンプルコードを用意しています。 サンプルコードはルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。

7. 参考ドキュメント

RL78/G23 ユーザーズマニュアル ハードウェア編(R01UH0896) RL78/G23-64p Fast Prototyping Board ユーザーズマニュアル(R20UT4814) HS300x Datasheet(R36DS0010) US082-HS3001EVZ Evaluation Board Manual(R36UZ0004) (最新版をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください。)

テクニカルアップデート/テクニカルニュース (最新の情報をルネサス エレクトロニクスホームページから入手してください)

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



改訂記録

		改訂内容		
Rev.	発行日	ページ	ポイント	
1.00	Apr. 21. 23	-	初版	



製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテク ニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部 リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオン リセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入に より、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」について の記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識 されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した 後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定 した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り 替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、V_{IL}(Max.)からV_{IH}(Min.)までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V_{IL}(Max.)からV_{IH}(Min.)までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止
 リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス(予約領域)があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッ シュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合が あります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害 (お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許 権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うもので はありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要と なる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
- 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改 変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等 高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のあ る機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機 器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これら の用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その 責任を負いません。

- 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリ ティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害(当社製品または当社製品が使用されてい るシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。)から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品ま たは当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行 為(「脆弱性問題」といいます。)によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害に ついて、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品 性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
- 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする 場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を 行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客 様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を 行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行って ください。
- 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用 を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことに より生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的 に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア) www.renesas.com

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属 します。

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓 ロに関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。 www.renesas.com/contact/