

# RX ファミリ

RX65N における Amazon Web Services を利用した FreeRTOS OTA の実現 方法(v202210.01-LTS-rx-1.1.0 以降対応版)

### はじめに

本アプリケーションノートでは、FreeRTOS with IoT Libraries 上で OTA デモアプリケーションを使用す る手順を説明します。セキュリティに関する詳細は「ルネサス MCU におけるファームウェアアップデー トの設計方針(R01AN5548)」を参考してください。

【注】 本アプリケーションノートは FreeRTOS-v202210.01-LTS-rx-1.1.0 以降の FreeRTOS に対応した手 順となります。FreeRTOS-v202107.00 以前の FreeRTOS を使用する場合は「RX65N における Amazon Web Services を利用した FreeRTOS OTA の実現方法(R01AN5549)」を参照してくださ い。

#### 動作確認デバイス

RX65N、RX651 グループ

### ハードウェア

CK-RX65N

参考ドキュメント

ルネサス MCU におけるファームウェアアップデートの設計方針 (<u>R01AN5548</u>)



# 目次

1.	概要	3
1.1	システム概要	
1.2	動作確認環境(ハードウェア)	4
1.3	動作確認環境(ソフトウェア)	4
2.	事前準備	5
2.1	TeraTeram のインストール	5
2.2	Python のインストール	6
2.3	OpenSSL のインストール	7
2.4	Renesas Image Generator のインストール	
2.5	CK-RX65N の接続	10
3.	AWS の設定	11
3.1	AWS コンソールへのサインイン	
3.2	AWS のリージョン設定	14
3.3	デバイスを AWS に登録する	14
3.3.1	ポリシーの設定	14
3.3.2	? デバイス(モノ)を AWS loT に登録	
3.3.3	3 エンドポイントの確認	20
3.4	Amazon S3 バケットの作成	21
3.5	IAM ユーザーに OTA の実行権限を割り当てる	24
4.	デバイスの設定	33
4.1	鍵ペアと証明書の生成	
4.2	初期バージョンのファームウェア構築	
4.2.1	プロジェクトのインポート	
4.2.2	? プロジェクト環境設定の確認	
4.2.3	3 プロジェクト設定	40
4.2.4	│ 初期ファームウェアの作成	
4.2.5	5 AWS loT 情報の登録	
5.	ファームウェアの更新	57
5.1	更新用ファームウェア構築	57
5.1.1	バージョンの変更	57
5.2	ファームウェアの更新	
6.	トラブルシューティング	66



#### 1. 概要

#### 1.1 システム概要

本項では、CK-RX65N 搭載のデュアルバンク機能対応マイコン RX65N を使用し、OTA を実現する場合の 動作概要を示します。

デュアルバンク機能対応マイコンでは、ROM を Execution area (実行領域) と Temporary area(バッファ 領域)に分割することが可能です。Execution area と Temporary area は動的に切り替えることができ、 Execution area で既存バージョンのソフトウェアを動作させながら更新ファームウェアを ROM に書き込む ことが可能です。

以下に OTA 実行時のメモリ配置および、デュアルバンク機能を使用したバンクスワップによるメモリ切り替えの動作を示します。



図 1-1 OTA の動作概要(1)

- (1) Renesas Flash Programmer にてイレーズを実行した状態(ブランク状態)
- (2) Renesas Flash Programmer にてブートローダと初期ファームウェアを結合したデータ※を書き込んだ状態 ※Boot Loader(bank0) + Initial firmware + RSU Header + BootLoader(bank1)が結合したデータを指します。RSU Header の詳細については RX ファミリ ファームウェアアップデートモジュール Firmware Integration Technology (<u>R01AN6850</u>)の 4.2 イメージファイルをご確認ください。
- (3) リセット解除後、ブートローダ(bank0)がファームウェアの検証を行う
- (4) 初期ファームウェアを起動する



図 1-2 OTA の動作概要(2)

(5) AWS から更新されたファームウェアを受信すると bank1 に書き込みを行う
 bank1 に書き込み中は BGO 機能により初期ファームウェアの動作が実行される



- (6) 初期ファームウェアによって更新ファームウェアの検証を行う
- (7) bank0 と bank1 を入れ替え(バンクスワップ)、Execution area に bank1 を配置する
- (8) 更新ファームウェアをブートローダ(bank1)が検証するbank0の初期ファームウェアをイレーズし、bank1に書き込んだ更新ファームウェアを実行する

#### 1.2 動作確認環境(ハードウェア)

本デモプロジェクトの動作確認環境(ハードウェア)を以下に示します。

#### 表 1-1 動作確認環境(ハードウェア)

項目	
使用ボード	CK-RX65N(Cellular / Ethernet) (注 1)
Cellular モジュール	RYZ014A(CK-RX65N 同梱)
SIM	LTE Cat-M1 対応 SIM(microSIM)(注 2)

【注】 1. 本サンプルでは Cellular 通信を使用しています。

 CK-RX65N 付属の SIM カードを使用する場合は、以下アプリケーションノートの 「4.1.5 Activating SIM card」を参照し、SIM カードのアクティベーションを行ってください。
 <u>SIM activation, Creating the trial account and using Dashboard with RYZ014A or Ethernet</u> <u>Application for AWS - Getting Started Guide (R01QS0064)</u>

### 1.3 動作確認環境(ソフトウェア)

本デモプロジェクトの動作確認環境(ソフトウェア)を以下に示します。

#### 表 1-2 動作確認環境(ソフトウェア)

項目	
統合開発環境	e <sup>2</sup> studio 2023-10
コンパイラ	Renesas CC-RX v3.05.00
FreeRTOS	v202210.01-LTS-rx-1.1.0
ログモニタツール	TeraTerm v4.106
Python	Python 3.11.0
鍵生成ツール	Win64 OpenSSL v3.0.12
フラッシュ書き込みツール	Renesas Flash Programmer V3.12.00
Renesas Image Generator	Version3.02(Firmware Update module Rev.2.01 同梱)



# 2. 事前準備

- 2.1 TeraTeram のインストール
- (1) Tera Term のダウンロードサイトにアクセスする

TeraTerm ダウンロードサイト(GitHub)

(2) Tera Term のインストーラーをダウンロードする

Jul 12 M nmaya S teraterm-4.106 -0 0433752 @	Tera Term 4.106 (Latest) Source code is not available.		
compare	▼ Assets 4 Øteraterm-4.106.exe	12.2 MB	Jul 12
	𝗇teraterm-4.106.zip	8.63 MB	Jul 12
	Source code (zip)		Jul 12
	Source code (tar.gz)		Jul 12
	4 4 people reacted		

- (3) インストーラーを実行し、案内に沿って Tera Term をインストールする
- (4) スタートメニューから Tera Term のアイコンをクリックして、Tera Term が起動することを確認する



- 2.2 Python のインストール
- (1) Python のダウンロードサイトにアクセスする

Python ダウンロードサイト

(2) Python 3.11.0 のインストーラーをダウンロードする

#### Python 3.11.0 の Download を選択

Looking for a specific release?						
Python releases by version number:						
Release version	Release date		Click for more			
Python 3.9.16	Dec. 6, 2022	🕹 Download	Release Notes	*		
Python 3.8.16	Dec. 6, 2022	🕹 Download	Release Notes			
Python 3.7.16	Dec. 6, 2022	🕹 Download	Release Notes			
Python 3.11.0	Oct. 24, 2022	🕹 Download	Release Notes			
Python 3.9.15	Oct. 11, 2022	🕹 Download	Release Notes			
Python 3.8.15	Oct. 11, 2022	ownload	Release Notes			

使用する OS に合わせたインストーラーをダウンロードしてください。

Version	Operating System	Description	MD5 Sum	File Size	GPG	Sigsto	ore
Gzipped source tarball	Source release		c5f77f1ea256dc5bdb0897eeb4d35bb0	26333656	SIG	CRT	SIG
XZ compressed source tarball	Source release		fe92acfa0db9b9f5044958edb451d463	19819768	SIG	CRT	SIG
macOS 64-bit universal2 installer	macOS	for macOS 10.9 and later	98fa94815780c9330fc2154559365834	42602603	SIG	CRT	SIG
Windows embeddable package (32-bit)	Windows		0888959642cc8af087d88da3866490a5	9560053	SIG	CRT	SIG
Windows embeddable package (64-bit)	Windows		7df0f4244e5a66760b7caaed58e86c93	10545380	SIG	CRT	SIG
Windows embeddable package (ARM64)	Windows		e3dbbd5d63c6cb203adc6c0c8ca5f5f7	9765886	SIG	CRT	SIG
Windows installer (32-bit)	Windows		e369a267acaad62487223bd835279bb9	23987136	SIG	CRT	SIG
Windows installer (64-bit)	Windows	Recommended	4fe11b2b0bb0c744cf74aff537f7cd7f	25157416	SIG	CRT	SIG
Windows installer (ARM64)	Windows	Experimental	18e5bd9a4854109adf3b77c7c9dc1ded	24289144	SIG	CRT	SIG

(3) インストーラーを実行し、案内に沿って Python をインストールする

# インストール画面で「Add python.exe to PATH」にチェックを入れてください。





(4) コマンドプロンプトを起動し、Python 3.11.0 がインストールされていることを確認する
 以下のコマンドを実行して、情報が表示されることを確認してください。
 python -V



(5) Python に暗号化ライブラリ「pycryptodome」をインストールする

以下のコマンドを実行して、暗号化ライブラリをインストールしてください。

pip install pycryptodome



- 2.3 OpenSSL のインストール
- (1) Win32/Win64 OpenSSL のダウンロードサイトにアクセスする

(Win32/Win64 OpenSSL Installer for Windows - Shining Light Productions (slproweb.com))

- (2) OpenSSL のインストーラーをダウンロードする
  - 使用する OS に合わせたインストーラーをダウンロードしてください。

Win64 OpenSSL v3.0.12 Light <u>EXE   MSI</u>	5MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win64 ( by the creators of <u>Open5SL</u> ). Only installs on 64-bit ve chipsets. Note that this is a default build of OpenSSL a information can be found in the legal agreement of the
Win64 OpenSSL v3.0.12 <u>EXE   MSI</u>	140MB Installer	Installs Win64 OpenSSL v3.0.12 (Recommended for so <u>OpenSSL</u> ). Only installs on 64-bit versions of Windows this is a default build of OpenSSL and is subject to loca found in the legal agreement of the installation.
Win32 OpenSSL v3.0.12 Light <u>EXE   MSI</u>	4MB Installer	Installs the most commonly used essentials of Win32 C 32-bit OpenSSL for Windows. Note that this is a defau and state laws. More information can be found in the k
Win32 OpenSSL v3.0.12	II6MB Installer	Installs Win32 OpenSSL v3.0.12 (Only install this if you

(3) インストーラーを実行し、案内に沿って OpenSSL をインストールする

OpenSSL の DLL の保存先には【The OpenSSL binaries directory】を選択してください。

(4) スタートメニューから Win64 OpenSSL Command Prompt を実行する





(5) コマンドプロンプトで openssl コマンドが実行できることを確認する
 以下のコマンドを実行して、バージョン情報が表示されることを確認してください。
 openssl version



2.4 Renesas Image Generator のインストール

Renesas Image Generator は、ファームウェアアップデートモジュールで使用するファームウェアイメージを生成するユーティリティツールです。Renesas Image Generator はファームウェアアップデートモジュールが使用する以下のイメージを生成することができます。

- 初期イメージ:ブートローダとアプリケーションプログラムで構成されるシステムの初期設定時に フラッシュライタで書き込むイメージファイル(拡張子 mot)
- 更新イメージ:ファームウェアアップデート対象のイメージファイル(拡張子 rsu)

Renesas Image Generator は FIT モジュールの Firmware Update module に同梱されています。

【注】 Firmware Update module Rev.2.00 以降のバージョンでは、Python スクリプトを使用したファーム ウェア生成にのみ対応しております。



(1) FIT モジュールリストのサイトにアクセスしてミドルウェアを選択

FIT モジュールリストサイト

RENE	SAS	Q Searc	ch		Ä	2	<b>(</b>	8
Products	Applications	Design Resources	Sales & Support	About				
Design Resou	rces    List of FIT I	Modules						
List of	FIT Modu	les						
Device Drive	er Middleware	Sample Code Using Fi	rmware Integration Te	chnology				
Device Driver								
Dow	vnload List of Suppo	rted Devices for FIT Mod	ules (xlsx)					

(2) ファームウェアアップデート モジュールをダウンロードする

evice Driver Middlewa	are Sample Code Using Firmware Integration Techn	ology	
Software library		Open Source FAT File System [M3S-TFAT- Tiny] Module	
	Open source FAT file system	M3S-TFAT-Tiny Memory Driver Interface Module	
Firmware update		Firmware update Module	
	Sensor I2C Communication Middleware	Sensor Communication Middleware Control Module	
	HS300x (Renesas high performance relative humidity and temperature sensor)	HS300x Sensor Control Module	
	HS400x (Renesas high performance relative humidity and temperature sensor)	HS400x Sensor Control Module	

(3) ダウンロードしたファームアップデートモジュールを解凍する

ファームアップデートモジュール内の RenesasImageGenerator.zip を解凍してください。 RenesasImageGenerator フォルダには Renesas Image Generator スクリプトファイル(image-gen.py)と各 デバイス用のパラメータファイル(\*\_ImageGenerator\_PRM.csv)が含まれています。

<ul> <li>Download</li> <li>r01an6850xx0200-rx-fwupdate</li> <li>FITDemos</li> <li>FITModules</li> </ul>	<ul> <li>image-gen.py</li> <li>RX24T_Linear_Full_ImageGenerator_PRM.csv</li> <li>RX24T_Linear_Half_ImageGenerator_PRM.csv</li> <li>RX26T_DualBank_ImageGenerator_PRM.csv</li> </ul>	Python File Microsoft Excel CSV ファイル Microsoft Excel CSV ファイル Microsoft Excel CSV ファイル
	🧑 image-gen.py	Python File
r01an6850xx0200-rx-fwupdate	RX24T_Linear_Full_ImageGenerator_PRM.csv	Microsoft Excel CSV ファイル
> 📜 FITDemos	RX24T_Linear_Half_ImageGenerator_PRM.csv	Microsoft Excel CSV ファイル
> 📜 FITModules	RX26T_DualBank_ImageGenerator_PRM.csv	Microsoft Excel CSV ファイル
✓	RX26T_Linear_Full_ImageGenerator_PRM.csv	Microsoft Excel CSV ファイル
RenesasImageGenerator zin	RX26T_Linear_Half_ImageGenerator_PRM.csv	Microsoft Excel CSV ファイル
Refesasinagedeneratorizip	RX65N_DualBank_ImageGenerator_PRM.csv	Microsoft Excel CSV ファイル
> 📔 r01an6850xx0200-rx-fwupdate.zip	RX65N_Linear_Full_ImageGenerator_PRM.csv	Microsoft Excel CSV ファイル
> 📜 ota_sample	RX65N_Linear_Half_ImageGenerator_PRM.csv	Microsoft Excel CSV ファイル
_		



2.5 CK-RX65Nの接続



図 2-1 RYZ014A PMOD 裏面

① RYZ014A PMOD の CN6 に SIM カードを挿入してください



図 2-2 ベースボードおよび RYZ014A PMOD 表面

- ペースボードの J16 の 1-2 をショートする (デバッグ許可)
- ③ ベースボードの PMOD1 に RYZ014A PMOD を接続する
- ④ ベースボードの J20 と PC を USB ケーブルで接続する(USB シリアル接続)
- ⑤ RYZ014A PMOD の CN3 にアンテナを接続する
- ⑥ RYZ014A PMOD の CN4 に USB ケーブルを接続し、電源供給する
- ⑦ ベースボードの J14 と PC を USB ケーブルで接続する(デバッガ接続)
- 【注】 予備の USB ケーブルをお持ちの場合は、手順⑥を実施してください。 RYZ014A PMOD への電源供給を行わない場合、通信が不安定になる場合があります。



#### 3. AWS の設定

FreeRTOS デモを実行するには、AWS アカウント(ルートユーザー、または AWS IoT と FreeRTOS クラウドサービスにアクセスできる権限を持つ IAM ユーザー)が必要です。

AWS のアカウントと権限の設定方法は、<u>https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/freertos-prereqs.html</u>を参照してください。

OTA 更新の設定については、<u>https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/ota-prereqs.html</u>を 参照してください。

次に、<u>https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/freertos-prereqs.html</u>の説明に従って、 AWS IoT にボードを登録する必要があります。

デモが AWS と通信できるようにするには、2 章の説明に従ってソースコードを設定する必要があります。



- 3.1 AWS コンソールへのサインイン
- (1) AWS (<u>https://aws.amazon.com/</u>) にアクセスし、AWS コンソールにサインインをクリック



(2) Eメールアドレス/アカウント ID を入力して 次へ をクリック

サインインするユーザーがルートユーザーの場合はEメールアドレス、IAM ユーザーの場合はアカウント ID を入力します。(過去サインインしていた場合、本手順はスキップされる場合があります)



# Sign in

Root user Account owner that performs tasks requiring unrestricted access. Learn more

#### 🔾 IAM user

User within an account that performs daily tasks. Learn more

#### Root user email address

username@example.com

Next



(3) パスワードを入力して、サインインをクリック

ルートユーザーの場合



# Root user sign in o

Email:	
Password	Forgot password?
Sign in	
Sign in to a different account	

Create a new AWS account

IAM ユーザーの場合



# Sign in as IAM user

Account ID (12 digits) or account alias

IAM user name

Password

Remember this account

Sign in

Sign in using root user email

Forgot password?



3.2 AWS のリージョン設定

AWS にログイン後、画面右上にあるリージョンを設定してください。

Q D 4	🔹 🕜 🛛 Tokyo 🔺
US West (N. California)	us-west-1
US West (Oregon)	us-west-2
Asia Pacific (Mumbai)	ap-south-1
Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3
Asia Pacific (Seoul)	ap-northeast-2
Asia Pacific (Singapore)	ap-southeast-1
Asia Pacific (Sydney)	ap-southeast-2
Asia Pacific (Tokyo)	ap-northeast-1

3.3 デバイスを AWS に登録する

AWS のデモプロジェクト実行に必要な準備をします。下記のチュートリアルを参考に AWS の設定をしてください。

3.3.1 ポリシーの設定

接続するデバイスに対して AWS のリソースなどへアクセス許可(ポリシー)を設定します。 本アプリケーションノートで接続するデバイスには、以下のポリシーを設定します。

- iot:Connect : AWS IoT に接続する
- iot:Publish :トピックをパブリッシュ(送信)する
- iot:Subscribe :トピックをサブスクライブ(受信)する
- iot:Receive : AWS IoT からメッセージを受信する
- (1) 画面上部の検索窓に「IoT Core」と入力し、検索結果から IoT Core をクリック

aws Services	Q IoT Core	× 2 & ⑦ Tokyo <b>*</b>	•
AWS IoT		Search results for 'IoT Core'	
Monitor	Services (44) Features (90)	Services See all 44 results	
Connect Connect one devic Connect many dev	Resources (N Blogs (11,87: Documentati Knowledge A	lew 2) ion (78,937) Connect Devices to the Cloud Articles (20)	
Test	Tutorials (47) Events (270)	) Connect, manage, and secure LoRaWAN devices at scale	
MQTT test client	Marketplace	(82)  Q Amazon Fraud Detector ☆ Detect more online fraud faster using machine learning	
h.d		🥙 IoT Analytics 🟠	



(2) メニューの Security (安全性) > Policies (ポリシー) から Create policy (ポリシーを作成) を選択

▼ Security	AWS IoT > Security > Policies
Intro Certificates <b>Policies</b> Certificate authorities Role aliases Authorizers	AWS IoT policies (2) Info AWS IoT policies allow you to control access to the AWS IoT Core data plane operations. AWS IoT policies are separate and different from IAM policies. AWS IoT policies apply only to AWS IoT data plane operations. Create policy Q. Find policies Q. Find policies Q. The policy Q. The policy
▶ Audit	Policy name
<ul> <li>Detect</li> <li>Fleet Hub</li> </ul>	RX_OTA_APN_20230802_Policy
	afs_handson_test_02
Device software	

#### (3) ポリシー名を入力(例:rx65n\_ota\_demo\_policy)

Create policy Info
AWS IoT Core policies allow you to manage access to the AWS IoT Core data plane operations.
Policy properties
AWS IoT Core supports named policies so that many identities can reference the same policy document.
Policy name
rx65n_ota_demo_policy
A policy name is an alphanumeric string that can also contain period (.), comma (.), hyphen(-), underscore (_), plus sign (+), equal sign (=), and at sign (@) characters, but no spaces.

(4) Policy statements (ポリシーステートメント) > Policy document (ポリシードキュメント) > Builder (ビルダー)で下図のように設定し、作成をクリック

ステートメントは初期状態で1つのみのため、"ステートメントを追加 (Add new statement)"を押して追加してください。

action	Policy resource	
Connect 🔻	*	Remove
Publish 🔻	*	Remove
Receive	*	Remove
ubscribe 🔻	*	Remove
	Connect   Publish  Receive  iubscribe	ionnect



3.3.2 デバイス (モノ)を AWS IoT に登録

 (1) メニューの Manage (管理) > All devise (すべてのデバイス) > Things (モノ) から Create things(モノを作成)を選択

MQTT LEST CHERT	•				
Device Location New	AWS IoT > Manage > Things				
Manage All devices Things	Things (2) Info         An IoT thing is a representation and record of your physical device in the cloud. A physical device needs a thing record in order to work with AWS IoT.         C       Advanced search         Run aggregations       Edit         Delete       Create things				
Thing groups	Q. Filter things by: name, type, group, billing, or searchable attribute.				
Thing types					
Fleet metrics	Name     Thing type				
Greengrass devices	RX_OTA_APN_Thing -				
LPWAN devices	afs_handson_device_test_02 -				
Software packages New					

(2) Create single thing (1 つのモノを作成)を選択して 次へ をクリック

AWS IoT > Manage > Things > Create things

# Create things Info

A thing resource is a digital representation of a physical device or logical entity in AWS IoT. Your device or entity needs a thing resource in the registry to use AWS IoT features such as Device Shadows, events, jobs, and device management features.

Number of things to create	
• Create single thing Create a thing resource to register a device. Provision the certificate and policy necessary to allow the device to connect to IoT.	AWS
Create many things Create a task that creates multiple thing resources to register devices and provision the resources those devices require to connect to AWS IoT.	
Cancel	Next



#### (3) モノの名前を入力(例:rx65n\_ota\_demo\_thing)して、次へ をクリック

#### ここで入力したモノの名前は後の処理で使用するため、メモしておいてください。





(4) Device certificate (デバイス証明書) > Auto-generate a new certificate (新しい証明書を自動生成) を 選択して 次へ をクリック

Step 1 Specify thing properties	<b>Configure device certificate –</b> <i>optional</i> Info A device requires a certificate to connect to AWS IoT. You can choose how to register a certificate for your device now, or you can create and register a certificate for your device later. Your device won't be able to connect to AWS IoT until it has an active certificate with an appropriate policy.				
Step 2 - optional Configure device certificate					
Step 3 - <i>optional</i> Attach policies to certificate	Device certificate				
	• Auto-generate a new certificate (recommended) Generate a certificate, public key, and private key using AWS IoT's certificate authority.				
	Use my certificate Use a certificate signed by your own certificate authority.				
	O Upload CSR Register your CA and use your own certificates on one or many devices.				
	<ul> <li>Skip creating a certificate at this time</li> <li>You can create a certificate for this thing and attach a policy to the certificate at a later time.</li> </ul>				
	Cancel Previous Next				

### (5) 証明書にポリシーをアタッチ

# 「3.3.1 ポリシーの設定」で作成したポリシーを選択して、Create thing (モノを作成)をクリック

Step 1 Specify thing properties Step 2 - optional	Attach policies to certificate – <i>optional</i> Info AWS IoT policies grant or deny access to AWS IoT resources. Attaching policies to the device certificate applies this access to the device.		
Configure device certificate Step 3 - optional Attach policies to certificate	Policies (1/3)       C       Create policy [2]         Select up to 10 policies to attach to this certificate.       < 1 > (2)         Q       Filter policies       < 1 > (2)         Image: Name       Name		
	✓ rx65n_ota_demo_policy    □    □    □    □    Cancel    Previous		



(6) 証明書/キーファイルをダウンロード

証明書、プライベートキーはデバイス(モノ)における、パスワードに相当します。デバイスに証明書、 プライベートキーを登録することで、これらを使用してデバイスが AWS に接続可能となります。

証明書、パブリックキー、プライベートキーは必ずここでダウンロードしてください。パブリックキー、 プライベートキーは、以降ダウンロードできません。

Download certificates and keys X				
Download certificate and key files t AWS.	to install on your device so that i	t can connect to		
Device certificate You can activate the certificate now, or la AWS IoT.	ater. The certificate must be active for	a device to connect to		
Device certificate	Deactivate certificate			
te.pem.crt				
The key files are unique to this certificate Download them now and save them in a	e and can't be downloaded after you le secure place.	eave this page.		
⚠ This is the only time you car	n download the key files for this	certificate.		
Public key file				
	-public.pem.key			
Private key file	-public.pem.key	☑ Download		
Private key file	-public.pem.key -private.pem.key	➡ Download		
Private key file Root CA certificates Download the root CA certificate file that you're using. You can also download the	-public.pem.key -private.pem.key t corresponds to the type of data end root CA certificates later.	Download		
Private key file <b>Root CA certificates</b> Download the root CA certificate file that you're using. You can also download the Amazon trust services endpoint	-public.pem.key -private.pem.key t corresponds to the type of data end root CA certificates later.	Download		
Private key file Root CA certificates Download the root CA certificate file that you're using. You can also download the Amazon trust services endpoint RSA 2048 bit key: Amazon Root CA	-public.pem.key -private.pem.key t corresponds to the type of data endproot CA certificates later.	Download		
Private key file Root CA certificates Download the root CA certificate file thai you're using. You can also download the Amazon trust services endpoint RSA 2048 bit key: Amazon Root CA Amazon trust services endpoint	-public.pem.key -private.pem.key t corresponds to the type of data end root CA certificates later.	Download  Download  Download  Download		





#### 3.3.3 エンドポイントの確認

エンドポイントはデバイス(モノ)における接続先(URL)に相当します。デバイスにエンドポイントを登録 することで、デバイスは指定したエンドポイントに接続します。

(1) メニューの Settings (設定) からエンドポイントをメモしておきます。

Policies Certificate authorities	Settings Info
Role aliases Authorizers Audit	Device data endpoint Info       C         Your devices can use your account's device data endpoint to connect to AWS.
<ul><li>Detect</li><li>Fleet Hub</li></ul>	Each of your things has a REST API available at this endpoint. MQTT clients and AWS IoT Device SDKs 🗹 also use this endpoint.
Device software Billing groups	Endpoint Select security policy Info
Settings Feature spotlight Documentation 🖸	To customize your TLS settings, such as TLS versions and supported cipher suites, choose a security policy. IoTSecurityPolicy_TLS12_1_0_2015_01 ▼ Compare security policies



## 3.4 Amazon S3 バケットの作成

Amazon S3 はオンラインストレージの Web サービスで、更新用ファームウェアを格納するために使用します。

(1) サービスメニューから Storage(ストレージ) > S3 を選択



(2) Buckets (バケット) から Create bucket (パケットを作成)を選択

aws Services	<b>Q</b> Search		[Alt+S] 🔁 🏠 🕜 Global 🔻	•
Amazon S3	×	•	dashboard" configuration.	á
Buckets Access Points		-	Buckets (2) Info	
Object Lambda Acce	ss Points		Buckets are containers for data stored in 63. Learn more 🗹	
Multi-Region Access	Points		G Copy content Empty Delete Create bucket	
Batch Operations			<b>Q</b> Find buckets by name	
IAM Access Analyzer	for S3			



(3)	バケッ	ト名の入力	(例:	s3test-rx65n)
-----	-----	-------	-----	---------------

Amazon S3 > Buckets > Create bucket

# Create bucket Info

Buckets are containers for data stored in S3. Learn more 🔀

General configuration	
ucket name s3test-rx65n ucket name must be unique within the global namespace and follow the bi	ucket naming rules. See rules for bucket naming 🔀
WS Region Asia Pacific (Tokyo) ap-northeast-1	▼

# バケット名はグローバルで一意である必要があります。以下のようなエラーメッセージが表示された場合、すでに使用されている名前のため別の名前を使用してください。

Bucket name

s3test

 Model: State and the same name already exists



#### (4) バケットの作成

以下の設定を行い、Create bucket (バケットの作成)をクリック

- Block Public Access setting for this bucket (このバケットのブロックパブリックアクセス設定): Block all public access (パブリックアクセスをすべて ブロック)
- Bucket Versioning (バケットのバージョニング) :有効にする

Public a consure for a consure for a consumer for a construction of the construction o	ccess is granted to buckets and objects through access control lists (ACLs), bucket policies, access point policies, or all. In order to that public access to this bucket and its objects is blocked, turn on Block all public access. These settings apply only to this bucket access points. AWS recommends that you turn on Block all public access, but before applying any of these settings, ensure that your cions will work correctly without public access. If you require some level of public access to this bucket or objects within, you can ize the individual settings below to suit your specific storage use cases. Learn more
Blo	ck all public access ning this setting on is the same as turning on all four settings below. Each of the following settings are independent of one another.
- 2	Block public access to buckets and objects granted through <i>new</i> access control lists (ACLs) S3 will block public access permissions applied to newly added buckets or objects, and prevent the creation of new public access ACLs for existing buckets and objects. This setting doesn't change any existing permissions that allow public access to S3 resources using ACLs.
- 🗹	Block public access to buckets and objects granted through any access control lists (ACLs) S3 will ignore all ACLs that grant public access to buckets and objects.
- 🛛	Block public access to buckets and objects granted through <i>new</i> public bucket or access point policies S3 will block new bucket and access point policies that grant public access to buckets and objects. This setting doesn't change any existing policies that allow public access to S3 resources.
	Block public and cross-account access to buckets and objects through <i>any</i> public bucket or access point policies S3 will ignore public and cross-account access for buckets or access points with policies that grant public access to buckets and objects.
Buck	ket Versioning ning is a means of keeping multiple variants of an object in the same bucket. You can use versioning to preserve, retrieve, and restorr version of every object stored in your Amazon S3 bucket. With versioning, you can easily recover from both unintended user actions pplication failures. Learn more et Versioning tisable nable
► Ad	lvanced settings
۰ Af	ter creating the bucket you can upload files and folders to the bucket, and configure additional bucket settings
	ter eredning the bucket, you can aptolia mes and rotaers to the bucket, and configure datational bucket settings.



# 3.5 IAM ユーザーに OTA の実行権限を割り当てる

OTA 更新ジョブを作成するためにアクセス権限が付与されたロールを作成します。

(1) 画面上部の検索窓に「IAM」と入力し、検索結果から IAM をクリック

aws	Services	٩	IAM			×			۶.
	C		Services (10 Features (20 Resources Blogs (1,61! Documenta Knowledge Tutorials (2 Events (12) Marketplace	0) 0) New 5) tion (48,276) Articles (20) ) e (564)	Search Try sea Servi	I results for 'IAM' arching with longer queries for more rele ices IAM ☆ Manage access to AWS resources IAM Identity Center (successon Manage workforce user access to mult Resource Access Manager ☆ Share AWS resources with other accou AWS App Mesh ☆ Easily monitor and control microservic	evant results r to AWS Single Sign-On) iple AWS accounts and cloud app nts or AWS Organizations ses	See all 10 results ►	*

#### (2) メニューの Roles (ロール) > Create role (ロールを作成)を選択

aws Services Q Search	[Alt+S] > Q Global •
Identity and Access X Management (IAM)	IAM > Roles
Q Search IAM	Roles (19) Info An IAM role is an identity you can create that has specific permissions with credentials that are valid for short durations. Roles can be assumed by entities that you trust.
Dashboard	Q Search < 1 > ©
<ul> <li>Access management</li> </ul>	Role name $\bigtriangledown$ Trusted entities Last activity $\bigtriangledown$
User groups	AWSServiceRoleForAmazonElasticsearchService AWS Service: es (Service-Linked Role)
Users	AWSServiceRoleForAmazonOpenSearchService AWS Service: opensearchservice (Service-Link -
Policies	AWSServiceRoleForOrganizations AWS Service: organizations (Service-Linked Rc
Identity providers	AWSServiceRoleForSSO AWS Service: sso (Service-Linked Role) -
Account settings	AWSServiceRoleForSupport AWS Service: support (Service-Linked Role -
Access reports	



- (3) Select trusted entity (信頼されたエンティティを選択) にて以下設定をして次へ
- Trusted entity type (信頼されたエンティティタイプ)で AWS service (AWS サービス)を選択
- Use cases for other AWS services (他の AWS サービスのユースケース)に IoT を選択
- loT にチェック

trusted entity	Select trusted entity Info
	Trusted entity type
review, and create	Allow AWS service     Allow AWS services like EC2,     Lambda, or others to perform     actions in this account.     Allow accounts belonging to you or a     Grd party to perform actions in     this account.     Web identity     Allows users federated by the     specified external web identity     provider to assume this role to     perform actions in this account.
	SAML 2.0 federation       Custom trust policy         Allow users federated with SAML       Create a custom trust policy to enable others to perform actions in this account.
	Use case
	IoT RoboRunner IoT SiteWise IoT Things Graph IoT TwinMaker IoT
	IoT     Allows IoT to call AWS services on your behalf.
	A CONTRACT CONTRACT CONTRACT CONTRACT



(4) Add permissions (許可を追加)は変更せず次へ

Add permissions Info

olicy name	*	Туре 🔻	Attached entities
🕀 🧵 AWSIOT	RuleActions	AWS m	1
🕀 🧵 AWSIOT	Logging	AWS m	<u>1</u>
🕀 🧵 AWSIOT	ThingsRegi	AWS m	1



Cancel

Previous

Next

(5) ロール名を入力 (例: ota\_role\_rx65n)して Create role (ロールを作成)をクリック

#### Name, review, and create

#### Role details



#### (6) 作成したロールをクリック

Identity and Access X Management (IAM)	IAM > Roles	
Q Search IAM	<b>Roles</b> (20) Info An IAM role is an identity you can create that has specific permissi short durations. Roles can be assumed by entities that you trust.	ons with credentials that are va
Dashboard  Access management	Q Search Role name	Trusted entities
User groups Users	AWSServiceRoleForAmazonElasticsearchService	AWS Service: es (Service AWS Service: opensearch
Roles Policies	AWSServiceRoleForOrganizations	AWS Service: organizatio
Identity providers Account settings	AWSServiceRoleForSSO AWSServiceRoleForSupport	AWS Service: sso (Servic AWS Service: support (Service)
Access reports  Access analyzer  Archivo sulos	AWSServiceRoleForTrustedAdvisor	AWS Service: trustedadvi AWS Service: iot
Analyzers Settings		AWS Service: iot
Credential report	ota_role_rx65n	AWS Service: iot



(7) 「Attach policies (ポリシーをアタッチ)」を選択

Permissions	Trust relationships T	ags Access Ad	lvisor Revoke sessions	
Permissions You can attach u	p to 10 managed policies.		C Simulate Remove	Add permissions 🔺
Q Filter policie	es by property or policy name ar	nd press enter.		Attach policies Create inline policy
Policy r	name 🖸 🛛 🤝	Туре 🗢	Description	
🗆 🕀 🖡	AWSIoTRuleActions	AWS managed	Allows access to all AWS services supported in AWS IoT I	Rule Actions
🗆 🕀 🖡	AWSIoTLogging	AWS managed	Allows creation of Amazon CloudWatch Log groups and s	treaming logs to the groups
. 🕀 📋	AWSIoTThingsRegistrati	AWS managed	This policy allows users to register things at bulk using AV	/S IoT StartThingRegistrati

(8) Permissions policies (許可ポリシー)で検索ボックスに" AmazonFreeRTOSOTAUpdate"を入力して Enter キーを押す

Pern You ca	nissions policies (6) Info an attach up to 10 managed policies.		C     Simulate     Remove     Add permissions ▼
٩	AmazonFreeRTOSOTAUpdate		×
	Policy name 🖉	🗢 Type 🗢	Description
	AWSIoTRuleActions	AWS managed	Allows access to all AWS services supported in AWS IoT Rule Actions
	⊕ I AWSIoTLogging	AWS managed	Allows creation of Amazon CloudWatch Log groups and streaming logs to the groups
	AWSIoTThingsRegistration	AWS managed	This policy allows users to register things at bulk using AWS IoT StartThingRegistrationTask API

(9) "AmazonFreeRTOSOTAUpdate"にチェックをして Add permissions (許可を追加)をクリック

Attach policy to ota\_role\_rx65n

• Current permissions policies (3)

Q. Filter policies by property or policy name and press enter.  'AmazonFreeRTOSOTAUpdate" X Clear filters	1 match	Create policy ♂ Create policy ♂ 1 > ③
Policy name 🗗 🗢 Type 🗢 De:	cription	
AmazonFreeRTOSOTAUpdate AWS managed Allo	vs user to access Amazon FreeRTOS OTA Update	



# (10) Add permissions (許可を追加)から Create inline policy (インラインポリシーを作成)を選択

Permissions	Trust relationships Tag	as Access Advise	or Revoke sessions						
Permissions policies (4) Info       C       Simulate       Add permissions ▲         You can attach up to 10 managed policies.       Attach policies       Attach policies         Q. Filter policies by property or policy name and press enter.       Create inline policy									
Polic	cy name ⊡" 🗢 🗢	Type 🗢	Description						
<b></b>	AWSIOTRuleActions	AWS managed	Allows access to all AWS services supported in AWS IoT Rule Actions						
±	📫 AWSIoTLogging	AWS managed	Allows creation of Amazon CloudWatch Log groups and streaming logs to the gro						
±	AWSIoTThingsRegistration	AWS managed	This policy allows users to register things at bulk using AWS IoT StartThingRegist						
$\square$	AmazonFreeRTOSOTAUpd	AWS managed	Allows user to access Amazon FreeRTOS OTA Update						



(11) JSON をクリックして、以下コードを張り付けて次へをクリックAWS 各種サービスに IAM ロールを渡す許可を設定します。

[張り付けるコード]





(12) ポリシー名を入力(例:rx65n\_ota\_demo\_iam\_policy)して Create policy (ポリシーを作成)をクリック

#### Review and create

Review the permissions, specify details, and tags.

#### Policy details

iter a meaningful name to	identify this policy.					_	
rx65n_ota_demo_iam	_policy						
aximum 128 characters. (	Jse alphanumeric a	nd '+=,.@' characters.				<b>_</b>	
Permissions de	efined in this policy document s	s policy Info pecify which actions are allow	ved or denie	ed.		$\backslash$	Edit
Q Search							
Allow (1 of 384 s	ervices)					Show rer	naining 383 services
Service	▽	Access level	▽	Resource		Request co	ndition
IAM		Limited: Read, Write		All resources		None	
					Cancel	Previous	Create policy

(13) 再度、Add permissions (許可を追加)から Create inline policy (インラインポリシーを作成)を選択

Permissions	Trust relationships Ta	ags Access Advis	or Revoke sessions
Permissio You can attac	ns policies (4) Info th up to 10 managed policies.	d press enter.	C     Simulate     Remove     Add permissions ▲       Attach policies
Polic	cy name 🗗 🗢 🗢	Туре 🗢	Description
	WSIoTRuleActions	AWS managed	Allows access to all AWS services supported in AWS IoT Rule Actions
$\Box$	VSIOTLogging	AWS managed	Allows creation of Amazon CloudWatch Log groups and streaming logs to the gro
±	AWSIOTThingsRegistration	AWS managed	This policy allows users to register things at bulk using AWS IoT StartThingRegist
⊡	AmazonFreeRTOSOTAUpd	AWS managed	Allows user to access Amazon FreeRTOS OTA Update



(14) JSON をクリックして、以下コードを張り付けて 次へ をクリック

更新ファームウェアを格納する Amazon S3 へのアクセス許可を追加します。

[張り付けるコード]

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": [
  {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
         "s3:GetObjectVersion",
         "s3:GetObject",
         "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
         " * "
      ]
   }
 ]
}
```

# Specify permissions

Add permissions by selecting services, action, resources, and conditions. Build permission statements using the JSON editor.

Policy editor	Visual JSON Actions 💌
<pre>1 - { 2     "Version": "2012-10-17", 3 - "Statement": [ 4 -</pre>	Select a statement         Select a statement         Select an existing statement in the policy or add a new statement.
JSON Ln 17, Col 0	999 of 10128 characters remaining
⑦ Security: 0 Security: 0 ▲ Warnings: 0 ♀ Suggestions: 0	Cancel Next



(15) ポリシー名を入力(例:rx65n\_ota\_demo\_s3\_policy)して Create policy (ポリシーを作成)をクリック

# Review and create

Review the permissions, specify details, and tags.

#### Policy details

Policy name Enter a meaningful name to	identify this policy.						
rx65n_ota_demo_s3_	policy						
Maximum 128 characters. U	Jse alphanumeric ar	id '+=,.@' characters.					
Permissions de	efined in this	policy Info	ved or denie	ed.		$\backslash$	Edit
<b>Q</b> Search							
Allow (1 of 384 s	ervices)					Show remains	aining 383 services
Service	$\bigtriangledown$	Access level	▽	Resource		Request opno	dition
S3		Limited: Read, Write		All resources		None	<u> </u>
					Cancel	Previous	Create policy



- 4. デバイスの設定
- 4.1 鍵ペアと証明書の生成
- (1) スタートメニューから Win64 OpenSSL Command Prompt を起動する



(2) ECDSA の CA 秘密鍵を作成するコマンドを実行

以下のコマンドを実行します。

openssl ecparam -genkey -name secp256r1 -out ca.key

[実行結果]

C:¥openssl>openssl ecparam -genkey -name secp256r1 -out ca.key using curve name prime256v1 instead of secp256r1

(3) 作成した CA 秘密鍵から CA 証明書を作成するコマンドを実行

以下のコマンドを実行します。Country Name 以降は任意の文字列を入力してください。

openssl req -x509 -sha256 -new -nodes -key ca.key -days 3650 -out ca.crt



任意の文字列を入力する



(4) ECDSA の鍵ペアを作成するコマンドを実行

以下のコマンドを実行します。

openssl ecparam -genkey -name secp256r1 -out secp256r1.keypair

C:¥openssl>openssl ecparam -genkey -name secp256r1 -out secp256r1.keypair using curve name prime256v1 instead of secp256r1

(5) 作成した ECDSA の鍵ペアから証明書署名要求を作成するコマンドを実行

以下のコマンドを実行します。Country Name 以降は任意の文字列を入力してください。最後の2行は空白のまま Enter を押してください。

openssl req -new -sha256 -key secp256r1.keypair > secp256r1.csr



(6) 作成した証明書署名要求/CA 証明書/CA 秘密鍵から証明書を作成するコマンドを実行

以下のコマンドを実行します。

openssl x509 -req -sha256 -days 3650 -in secp256r1.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out secp256r1.crt

C:¥openssl>openssl x509 -req -sha256 -days 3650 -in secp256r1.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out secp256r1.crt Signature ok subject=C = JP, ST = Tokyo, L = Kodaira, O = Renesas Electronics, OU = Software Development Division, CN = Renesas Tarou, emai IAddress = Tarou.Renesas®sample.com Getting CA Private Key

(7) ECDSA の鍵ペアから秘密鍵を抽出するコマンドを実行

以下のコマンドを実行します。

openssl ec -in secp256r1.keypair -outform PEM -out secp256r1.privatekey

C:¥openssl>openssl ec -in secp256r1.keypair -outform PEM -out secp256r1.privatekey read EC key writing EC key



(8) ECDSA の鍵ペアから公開鍵を抽出するコマンドを実行

以下のコマンドを実行します。

openssl ec -in secp256r1.keypair -outform PEM -pubout -out secp256r1.publickey

C:¥openssl>openssl ec -in secp256r1.keypair -outform PEM -pubout -out secp256r1.publickey read EC key writing EC key



4.2 初期バージョンのファームウェア構築

初期バージョンのファームウェアの構築を行います。

- 4.2.1 プロジェクトのインポート
- (1) デモプロジェクトのクローン

GitHub (<u>iot-reference-rx : FreeRTOS reference repository</u>) からデモプロジェクトをクローンします。本 ドキュメントでは、<u>Git for Windows</u>を使用した場合のクローン方法を説明します。

GitBush を起動し、以下のコマンドを実行してください。

cd c:

git clone https://github.com/renesas/iot-reference-rx

<sup>@</sup> MINGW64 ~ \$ cd C:	C ドライブ直下にクローンするため、Git Bash を起動行 カレントディレクトリを移動 (注)	发、
<pre>@ MINGW64 /c \$ git clone https://github.cor cloning into fibtreferencer; remote: Enumerating objects: 100% remote: Compressing objects: 100% remote: Total 12811 (delta 164 iving objects: 99% (12683/128 Receiving objects: 100% (1281) Resolving deltas: 100% (6610// Wedotive fibles: 100% (1281)</pre>	m/renesas/iot-reference-rx 12811, done. % (2897/2897), done. 100% (1286/1286) done 41), reus マスターブランチのクローンを作成 11), 56. 1/12811), 51.51 MTB   11.1/ MTB/S, done. 5610), done.	
@ MINGW64 /c \$	21), done.	<b>~</b>

- 【注】 e<sup>2</sup> studio に制限があるため、クローン先のパス長(任意のフォルダ名を含む)は 35 文字以内とし てください。36 文字以上を指定するとプロジェクトのビルド時にエラーとなります。 上記例では、C ドライブ直下にクローンしています。
- (2) e<sup>2</sup> studio を起動
- (3) [File] > [Import...]を選択





(4) Existing Projects into Workspace (既存プロジェクトをワークスペースへ)を選択

3 Import	_		×
Select Create new projects from an archive file or directory.		Ľ	1
Select an import wizard:			
type filter text			
<ul> <li>General</li> <li>Archive File</li> <li>Existing Projects into Workspace</li> <li>File System</li> <li>Preferences</li> <li>Projects from Folder or Archive</li> <li>Renease CC-RX project conversion to Renesas GCC RX</li> <li>Renesas CS- Project for CA78K0R/CA78K0</li> <li>Renesas CS+ Project for CC-RX, CC-RL and CC-RH</li> <li>Renesas GitHub FreeRTOS (with IoT libraries) Project</li> <li>Sample Projects on Reneias Website</li> <li>C/C++</li> <li>Code Generator</li> </ul>			~
? < Back Next > Finish		Cance	el

- (5) Select root directory で 4.2.1(1)にてクローンしたフォルダを選択し、以下のプロジェクトにチェックして Finish をクリック
- aws\_ryz014a\_ck\_rx65n
- boot\_loader\_ck\_rx65n

🗐 Import				
Import Projects Select a directory to sear	ch for existing Eclips	se projects.		
• Select root directory:	C:\iot-reference-rx		~	Browse
○ Select archive file:			~	Browse
Projects:				
✓ aws_ether_ck_rx65	n (C:\iot-reference-m	x\Projects\aws_ether_ck_p	65n\e2studio_ccn	Select All
↓ aws_ryz014a_ck_rx	:65n (C:\iot-reference 65n (C:\iot-reference	e-rx\Projects\aws_ryz014a e-rx\Projects\boot loader	_ck_rx65n\e2studi ck_rx65n\e2studic_	Deselect All
test_aws_ether_ck_	rx65n (C:\iot-referer	nce-rx\Projects\test_aws_e	ther_ck_rx65n\e2st	Refresh
Options     Search for nested pre     Copy projects into w     Close newly importee     Hide projects that air     Working sets     Add project to work     Working sets:	ojects orkspace d projects upon com eady exist in the wo king sets	npletion rkspace	>	New Select
?	< Back	Next >	Finish	Cancel



## 4.2.2 プロジェクト環境設定の確認

(1) 両方のプロジェクトの [プロジェクト] > [プロパティ] > [C/C++ビルド] > [設定]からツールチェーンを開き、ツールチェーンが Renesas CC-RX になっていることを確認

Properties for aws_ryz014a	ck_rx65n		
type filter text	Settings	<	ד ⇔ ד
<ul> <li>&gt; Resource Builders</li> <li>&lt; C/C++ Build Build Variables Environment</li> <li>Logging Stack Analysis Tool Chain Editor</li> <li>&gt; C/C++ General Project Natures</li> <li>Project References</li> <li>Renesas QE</li> <li>Run/Debug Settings</li> </ul>	Configuration: HardwareDebug [Active]	V Manage Co	nfigurations TOT Parsers
?	Ap	ply and Close	Cancel



(2) ツール設定を選択し、[Converter] > [出力]から [モトローラ S 形式ファイルを出力する]が選択されてい ることを確認





4.2.3 プロジェクト設定

(1) 各プロジェクトに公開鍵を設定する

4.1(8)で作成した secp256r1.publickey の内容をコピーし、以下ファイルに定義されている CODE\_SIGNENR\_PUBLIC\_KEY\_PEM に張り付けます。

boot\_loader\_ck\_rx65n ¥src¥key¥code\_signer\_public\_key.h

boot\_loader\_ck\_rx65n ¥src¥key¥code\_signer\_public\_key.hのCODE\_SIGNENR\_PUBLIC\_KEY\_PEMに 公開鍵を張り付けます。





#### (2) OTA アップデートデモの定義を許可にする

> 🗈 🖚 littlafe flach config h

aws\_ryz014a\_ck\_rx65n¥src¥frtos\_confit¥demo\_config.h にある ENABLE\_OTA\_UPDATE\_DEMO 定義を 1 (許可)に設定してください。(デフォルト 0)





(3) プロジェクトの初期バージョンが 0.92 であることを確認する

aws\_ryz014a\_ck\_rx65n¥src¥frtos\_config¥ demo\_config.h のバージョン定義が以下になっていることを確認します。

- APP VERSION MAJOR 0
- APP VERSION MINOR 9
- APP\_VERSION\_BUILD 2



(4) RYZ014A Cellular モジュール制御 FIT モジュール(r\_cellular)の設定

aws\_ryz014a\_ck\_rx65n.scfg を開き、Components タグを選択。r\_cellular の Access point name、Access point login ID、Access point password、Authenication protocol type を SIM カードに合わせて設定してくだ さい。





CK-RX65N 付属の SIM カードを使用する場合は、以下アプリケーションノートの 「4.1.5 Activating SIM card」を参照し、SIM カードのアクティベーションを行ってください。

SIM activation, Creating the trial account and using Dashboard with RYZ014A or Ethernet Application for AWS - Getting Started Guide (R01QS0064)

(5) ファームウェアのデバイス設定(1)

aws\_ryz014a\_ck\_rx65n.scfg を開き、Board タグを選択。Board 選択の"…"をクリックしてください。

Project Explorer X	□ @ aws_ryz014a_ck_rx65n.scfg × @ boot_	loader_ck_rx65n.scfg			
Figure 2 - Structure 2 - St	Device selection				
> 🔊 Includes					
> 🛃 Common	Device selection				
> 🙀 Demos					
> 😪 Middleware	Board: CK-RX65N (V1.02)				
> 😝 > src	Device: R5F565NEHxFB	1			
> 🗁 HardwareDebug	Download more boards				
> 🗁 trash	bounded more bounds.				
> aws_ryz014a_ck_rx65n.rcpc					
> aws_ryz014a_ck_rx65n.scfg					
> aws ryz014a_ck_rx65n Haroware Debug.laund	✓ Feature Selection				
? > Developer Assistance [WorkSpaceRXOTA dev	To add a component, make the selection f	from the table below and click on the			
✓ ☐ > boot loader ck rx65n (in e2studio cck) [iot-reference]	The configurations for each added compo	onent can be further configured in the			
> 🚼 Binaries	Features	Components			
> 🔊 Includes	Application Header				
> 🛃 > src	Ethernet	Ethernet Driver, (r. eth			
> 🕞 HardwareDebug	IEDs	Ports			
boot loader ck rx65n.rcpc	PMOD 1/2 Type 34 Expanded UART)	Cellular Module cont			
boot loader ck rx65n.scfg	PMOD 1/2 Type (IIIC)	HS400x Sensor Middl			
boot loader ck rx65n HardwareDebug.launch	Universal Seria Bus	<ul> <li>USB Host Commu</li> </ul>			
boot loaderropc					
Developer Assistance (WorkSpaceRYOTA dev	<ul> <li>Image: Image: Ima</li></ul>				
	Quantizer Based Clashe Custom Company	nto Dino Intermente			

# (6) ファームウェアのデバイス設定(2)

Target Device の"..."をクリックして" R5F565NEHxFB\_DUAL"を選択してください。Target Board は"Custom"になります。

Refactoring	0225	o x					
Change Device							
Select the new device for aws_ryz014a_ck_rx65n							
Current Device: R5F565NEHxFB							
Current Board: CK-RX65N							
Target Board: Custom		~					
Downlo	oad addition	nal boards	0				×
Target Device: R5F565NEHxFB			Device Selection				
	Unlo	ck Devices	ou can filter devices by regular e	xpression			
			R5F565INEHxFB				×
			Device v RX600	RAM	ROM	Pin	
			✓ RX65N				
			R5F565NELxFB	640 KB	2 MB	144	
			R5F565NEHxFB_DUAL	640 KB	2 MB	144	
Sext > Sext > Linish		Cancel	<				>
						_	
					OK	Canc	el



(7) ファームウェアのデバイス設定(3)

デバイスの変更を行うと以下の画面になるため"次へ"をクリック。

Refactorin	g			×
Change Dev	ice			-
Review the in item or 'Finis	formation provided in the list below. Clic h'.	k 'Next >' to view the n	ext	
Found probler	ns			₽ û
😃 Unable to I	load project generation settings for Hard	wareDebug. Some build	d settings	may n
This change	e cannot be undone. Please make sure yo	u backup this project b	efore con	tinuing
<				>

#### (8) ファームウェアのデバイス設定(4)

[Build Settigs]>[HardwareDebug]>[Toolcain Settings]にある、[ROM から RAM ヘマップするセクション (-rom)]と[セクション(-start)]のチェックを外し、"終了"をクリックしてください。

Refactoring		×
Change Device	2	
The following changes to 4 files are necessary to perform the refactoring.		
Changes to be performed	<b>₽ 0</b>	8.
🗸 🔳 🔂 Build Settings		^
V I MardwareDebug		
> 🗹 📸 Device Name		
Service Command		
🗐 🛳 Include file directories (-include)		
C 🗠 ROM to RAM mapped section (-rom)		
🗌 🚖 Sections (-start)		
🗹 🚵 Project Files		~
No preview available		
? < <u>Back</u> Next > Finish	Cano	el



(9) ブートローダのデバイス確認

boot_loader_ck_rx65n.scfg を開き、	Board タグを選択。	Device が" R5F565NEHxFB	_DUAL"になっている
ことを確認してください。			

Project Explorer 🗙	🖻 😫 🍸	8	aws_ryz0	14a_cl	rx65n.sc	fg	boot_load	der_ck_	rx65n.s	cfg ×
> 😽 > aws_ryz014a_ck_rx65 🕶 🔓 > boot_loader_ck_rx65	n (in e2studio_ccn n (in e2studio_cc	() [WorkSpac rx) [iot-refere	Device	selec	tion					
> 🐝 Binaries > 🔊 Includes			Device se	lection	1					
> 🛃 > src > 🗁 HardwareDebug			Board:	Cust	om User	Board			] ~ [	
boot_loader_ck_rx65	n.rcpc		Device:	R5F	565NEHx	FB_DUA	AL.			
<ul> <li>boot_loader_ck_rxbs</li> <li>boot_loader_ck_rxb5</li> <li>boot_loader.rcpc</li> <li>&gt; Developer Assista</li> </ul>	n HardwareDebu nce [WorkSpaceR	g.launch XOTA dev_ck		Dow	nload mo	ore boai	<u>rds</u>			
٢		>	Overview	Board	Clocks S	System	Components	Pins I	nterrup	ots



4.2.4 初期ファームウェアの作成

ブートローダ(boot\_loader\_ck\_rx65n)とファームウェア(aws\_ryz014a\_ck\_rx65n)を結合して初期ファームウェアを作成します。

(1) ファームウェア(aws\_ryz014a\_ck\_rx65n)のベクタ変更

aws\_ryz014a\_ck\_rx65n のプロジェクトから、[Project] > [Properties]を選択。

C/C++ Build > Settings から、Tool Settings の Linker > Section から Section Viewer を開き、 EXCEPTVECT を 0xFFFEFF80 に、RESETVECT を 0xFFFEFFFC に割り当てます。

#### その後、ビルドを行います。





(2) Renesas Image Generator を使用して初期ファームウェアを生成

Renesas Image Generator フォルダに以下のファイルを格納します。

- 4.2.4(1)でビルド実施結果 aws\_ryz014a\_ck\_rx65n.mot
- ブートローダのビルド実施結果 boot\_loader\_ck\_rx65n.mot
- 4.1(7)で作成した秘密鍵 secp256r1.privatekey

コマンドプロンプトを起動し、Renesas Image Generator フォルダへ移動して以下のコマンドを実行すると、userprog.mot ファイルが生成されます。

python image-gen.py -iup aws\_ryz014a\_ck\_rx65n.mot -ip RX65N\_DualBank\_ImageGenerator\_PRM.csv -o userprog -ibp boot\_loader\_ck\_rx65n.mot -key secp256r1.privatekey -vt ecdsa -ff RTOS

(3) Renesas Flash Programmer を起動し、erase.rpj プロジェクトを開く

erase.rpj プロジェクトは、本サンプルプログラムの以下フォルダにあります。

¥Projects¥aws\_ryz014a\_ck\_rx65n¥flash\_project¥erase\_from\_bank1





(4) スタートを押し、デバイスのイレーズを実施

File Ta	arget Device	Help							
)peration	Operation Se	ettines	Block Settings	Connect Settings	Unique Code				
р. :									
Projec	t Information								
Gurn	ent Project:	erasi	erpj		-		1.241-		
Mich	ocontroller:	RX U	aroup		E	ndian:	Little	~	<u>`</u>
Progra	am File								
							Br	owse	
<b>F</b> 11	o								
Flash	Operation								
	•								_
Eras	se								
Eras	se		01					,	
Eras	se		Star	t			Oł	<	
Eras	se		Star	t			01	<	
Eras	se		Star	t			Oł	<	
	se ition speed : 1,	,500,000	Star	t			Oł	<	
eras emmunica gnature: Device:	se tion speed : 1,	500,000	Star	t			Oł	<	
emmunica gnature: Device:	tion speed : 1,	500,000	Star I bps	t			Oł	<	
Eras ommunica gnature: Device: I asing the Code Fla	tion speed : 1, RX Group selected bloc sh 11 0xFFE0	.500,000 :ks 0000 - 1	Star	t size : 2.0 M		]	Oł	<	
emmunica gnature: Device: I asing the iCode Flat	tion speed : 1, RX Group selected bloc sh 1] 0xFFE0	,500,000 ;ks 0000 - 1	Star	t size : 2.0 M		]	Oł	<	
Eras ommunica gnature: Device: I asing the Code Fla sconnection	tion speed : 1, RX Group selected bloc sh 1] 0xFFE0 ing the tool	.500,000 :ks 0000 – 1	Star bps 0xFFFFFFF	t size : 2.0 M			Oł	<	
Eras panture: Device: I asing the Code Fla sconnection	tion speed : 1, RX Group selected bloc sh 1] 0xFFE0 ing the tool <b>completed</b> .	500,000 ks 0000 – I	Star 1 bps 0xFFFFFFF	t size : 2.0 M			Oł	<	

(5) flash\_project.rpj プロジェクトを開く

flash\_project.rpj プロジェクトは、本サンプルプログラムの以下フォルダにあります。

¥Projects¥aws\_ryz014a\_ck\_rx65n¥flash\_project¥

📓 Renesas Flash Programmer V3.12.00	■ プロジェクトファイルを指定してください。		×
File Target Device Help			
New Project	$\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ aws_ryz014a_ck_rx65n $\rightarrow$ flas	sh_project > 🗸 🗸 🗸	flash_projectの検索
Open Project			
Save Project	重注 ▼ 新じいフォルノー	. ^	
Save Image File Pj	WerkSpaceRX	<b>^</b> 名前	更新日時
File Checksum	WorkSpaceRXOTA	erase from bank1	2023/08/22 17:23
Set File Password	.git	🔰 flash_project.rpj	2023/08/23 11:08
1 anna mi	.metadata		
2 flash project roj	.svn		
3 ck ry65n mi	ommon 🛃		
	onfiguration		
Exit	o Demos		
Start	IDT_config		
<u>o</u> tart	on Middleware		
	Projects		
Renease Elseh Brogrammer \/2.12.00.[2. http://2022]	🛃 aws_ether_ck_rx65n		
Loading Project (C:#WorkSpaceRXOTA#Projects#aws_ryz014a_ck_rxl	aws_ryz014a_ck_rx65n		
Loading Project (C:¥WorkSpaceRXOTA¥Projects¥aws_ryz014a_ck_rx	e2studio_ccrx		
	a flash_project		
1		~ <	>
	ファイル名(N): flash_project.rpj	JU	ェクトファイル (*.rpj) 〜
		I III	K(O) キャンセル
	Clear status and message		
	<u>C</u> lear status and message		



(6) 4.2.4(2)で作成した初期ファームウェア(userprog.mot)を選択する



# (7) ファームウェアの書き込みを行う





#### 4.2.5 AWS IoT 情報の登録

AWS IoT の情報は aws\_ryz014a\_ck\_rx65n を動作させて、TeraTerm にて設定します。設定した情報は データフラッシュに書き込まれます。

(1) TeraTerm を起動して、メニューの File > New Connection...から、Serial を選択して OK をクリック

Tera Term: New	connection	×
⊖ тср <u>/і</u> р	Host: myhost.exan ✓ Hist <u>o</u> ry Service: ○ Telnet ◎ <u>S</u> SH ○ Other	TCP <u>p</u> ort#: 22 SSH <u>v</u> ersion: SSH2 ~ IP versio <u>n</u> : AUTO ~
• S <u>e</u> rial	Po <u>r</u> t: COM4: USB	Serial Device (COM4) V

(2) メニューの Setup > Terminal...を開き、New-line の Receive を Auto、Transmit を CR+LF を選択して OK をクリック

Tera Term: Terminal setup			×		
Terminal size 80 X 24 ✓ Term size = win size Auto window resize	New-line Receive: Transmit:	AUTO ~ CR+LF ~	OK Cancel		
Terminal ID: VT100 ~ Local echo			Help		
Answerback:	Auto	switch (VT<->T	EK)		
Kanji (receive)	Kanji (transmit)				
UTF-8 V	UTF-8 🗸	Kanji-in:	^[\$B $\sim$		
Half-width kana	Half-width kana	Kanji-out:	^[(B $\checkmark$		
locale: japanes	locale: japanese				

(3) メニューの Setup > Serial port...を開いて Speed を 115200 に設定して New setting をクリック

era Term: Serial port s	setup and cor	nnection		>
Port:	COM3	~	New setting	٦
Speed:	115200	~ _	·	
Data:	8 bit	$\sim$	Cancel	
Parity:	none	$\sim$		
Stop bits:	1 bit	$\sim$	Help	
Flow control:	none	$\sim$		
Transmit delay 0 msec/char 0 msec/line				
Device Friendly N Device Instance II Device Manufactu Provider Name: M Driver Date: 6-21- Driver Version: 10.	ame: USB シリ D: USB¥VID_04 urer: Microsof licrosoft 2006 0.19041.2130	アル デバイ 45B&PID_ ft	ス (COM3) A111¥0000000000000000000000000000000000	
			~	1
S			>	

(4) CK-RX65N の J16 を RUN 側に接続し、RESET SW を押す





(5) TeraTermの画面にメニューが表示されたのち、10秒以内に「CLI」と入力して Enter キーを押す





(6) 3.3.2(6)でダウンロードした証明書を登録する

TeraTerm にて「conf set cert 」と入力したのち、証明書ファイル(xxxx-certificate.pem.crt)を TeraTerm にドラッグアンドドロップ(ファイル送信)してください。最後に TeraTerm 上で「Enter」を押してください。





(7) 3.3.2(6)でダウンロードしたプライベートキーを登録する

TeraTerm にて「conf set key 」と入力したのち、プライベートキーファイル(xxxx- private.pem.key)を TeraTerm にドラッグアンドドロップ(ファイル送信)してください。最後に TeraTerm 上で「Enter」を押 してください。



![](_page_53_Picture_5.jpeg)

(8) 3.3.2(3)で設定したモノの名前、および 3.3.3(1)で控えたエンドポイントを登録する

TeraTerm で以下のコマンドを実行する

conf set thingname [モノの名前]

conf set endpoint [エンドポイント名]

![](_page_54_Picture_5.jpeg)

(9) 4.1(6)で生成した鍵ペア証明書(secp256r1.crt)を登録する

TeraTerm にて「conf set codesigncert 」と入力したのち、鍵ペア証明書(secp256r1.crt)を TeraTerm にド ラッグアンドドロップ(ファイル送信)してください。

### ※証明書ファイルの改行コードは LF に変更してから張り付けてください

📜   🗹 📜 🖵   openssl File Home Share View			-	- □ × ~ (2)
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\blacksquare$ $\Rightarrow$ This PC $\Rightarrow$ Let	ocal Disk (C:) → openssl		✓ Ö Search openssl	
Name	Date modified	Tupe	Size	^
🙀 secp256r1.crt	8/7/2023 5:45 PM	Security Certificate	1 VD	
📋 secp256r1.csr	8/4/2023 3:09 PM	CSR File	Tera Term: File Drag and Drop	×
📄 secp256r1.keypair	8/4/2023 3:09 PM	KEYPAIR File	C.)	
secp256r1.privatekey	8/4/2023 3:10 PM	PRIVATEKEY File	:\openssi\secp25or1.cft	
secp256r1.publickey	8/4/2023 3:10 PM	PUBLICKEY File	Are you sure that you want to send the file	content?
Qitems			OSCR	
"conf set codesigne	vert "を入力した後	HT I		
			dest:	
難ヘア証明書をトフ	ックアントトロッ	ノする	dest phome directory if	empty
その後"Enter"を押す	-		Send File (Paste content of file)	1
			Binary	J
Noonf oot oodooignoort -			O Paste Filen me	
MITE/-COASHCEAST&RCETT		STE SCCCSCSM/QDAMCK	(T _	
MITID/2008A00EAST43411A7Th COVDV00CE II/UDE0MACA1UE	TUNZEONAZAFUTJOUWA TAMETANIKA AEVDI AMDA	UGUUQGUW43DAWUN NYDA JWDH0	Escape	
UQTDYQQGEWJNODEOMAWGATOE MAAKAANKAANKAATOE	CAWE FOINDAZEXUJ AMD81 MATHECCHOLUEDAOD~1		Separator is Space	
YQQNDANQAANOCORTDTELMAKU Dalaalitti COMODOODWEWO—VW11	ATUEUWWUUUUXEDAUDBI	NYDAMWDZYZTIYIIC AVDTI-NA WDAY		
DEMONKIGSWUDUGENENSZINII DIMONDAWITA2NITA-NEAWAYE		4ADTIZMUSWINDAZN 4DAVDVOOIDNVD.	Separator is NewLine	
UTMZMU8WMTAZMTAZMFOW8TEX MAOA1UEDETANE - AEETAE	(UZAJOBINYDATTAKPUMU) D-MVD4-MCED01101		Do this for the next 0 files	
MAWGATUEDWWFTSINNAZEXETAF	DBINYDAOMUEDPCOTZQU MD4000-001L0D0ELAD	YTMQSWUQTDYQQLL VDLANILLVV. VUD		
	MB4GGOQGOIDOUUEJAK		Do seme process, next drop	
	INKJUPUMBBWINCAASMIH.	X+GIPWXAIXINHPF	Do not district this dialog, next drop	
	IIgqKKrKXIYUZ99MPr4U	0gH4UIVSEgULIII		$\mathbf{X}$
UCQUSM49BAMCAUgAMEUUIDyb	Bd/v8eNHZ1brm13d1+	TNYYKTUUC6NQ7hF	<ul> <li>Drop with CTFL, this dialog is displayed</li> </ul>	4
AIEAgXbt1yZZZuK8GU/cF1f1	8F6EJ9p2UVzKIZWOIr	odRYN=		
END CERTIFICATE				OK Cancel
07				
UK.				

![](_page_54_Picture_11.jpeg)

(10) AWS IoT の設定を Commit (データフラッシュに書き込み)

TeraTerm で以下のコマンドを実行する

conf commit

>conf commit	
0 4472481 [CLI] Destroyed Certificate.	
1 4472485 [CLI] Write certificate	
2 4472545 [CLI] Destroved Private key.	
3 4472685 [CLI] Write Private key	
Configuration saved to Data Flash and used 2879 bytes.	

(11) Reset 実行

TeraTerm で以下のコマンドを実行する

reset

リセット実行後、TeraTerm に通信ログが表示され、OTA ジョブ待ちになっていることを確認する。

M	Tera Tern	n - [disconnected] VT	_		×
File	Edit S	etup Control Window Help			
337 338 339	44532 44532 44577	[MQTT] [INFO] MQTT connection established with the brok [MQTT] [INFO] Successfully connected to MQTT broker. [PUBSUB] [INFO]Start PubSub Demo Task 0	er. 		^
340	44583	[PUBSUB] [INFO]Start PubSub Demo Task 1			
341	44589	[OTA Demo Ta] [INFO]Start OTA Task			
342 ubsi	44595 ub_demo	[PUBSUB] [INFO] Sending subscribe request to agent for o/dummy/task_0	topic	filter:	p
343	44608	[PUBSUB] [INFO] Sending subscribe request to agent for the subscribe request to agent	topic	filter:	р
344 345	44617 44619	[OTA Demo Ta] [INFO] OTA over MQTT demo, Application ve [OTA Demo Ta] [INFO] Received: 0 Queued: 0 Process	rsion ed: O	0.9.2 Dropp	ed
. 0 346 347	45332 45332	[MQTT] [DEBUG] generated AT command: AT+SQNSSENDEXT=1,33 [MQTT] [DEBUG] RTS output 0	3		
348	45336	[cellular_re] [DEBUG] received AT command response:			
249 >	45336	[cellular_re] [DEBUG] clear buff =			

![](_page_55_Picture_11.jpeg)

- 5. ファームウェアの更新
- 5.1 更新用ファームウェア構築
- 5.1.1 バージョンの変更
- (1) ファームウェアのバージョンを v0.9.3 に変更する

aws\_ryz014a\_ck\_rx65n¥src¥frtos\_config¥ demo\_config.hのAPP\_VERSION\_BUILD 定義を3にしてビルドを再実行する。

![](_page_56_Picture_6.jpeg)

(2) Renesas Image Generator を使用して更新ファームウェアを生成

5.1.1(1)で再ビルドしたファームウェア(aws\_ryz014a\_ck\_rx65n.mot)を Renesas Image Generator フォル ダに上書きし、コマンドプロンプトで以下コマンドを実行します。

python image-gen.py -iup aws\_ryz014a\_ck\_rx65n.mot -ip RX65N\_DualBank\_ImageGenerator\_PRM.csv -o user\_093 -key secp256r1.privatekey -vt ecdsa -ff RTOS

上記コマンドで、user\_093.rsu ファイルが生成されます。

![](_page_56_Picture_12.jpeg)

5.2 ファームウェアの更新

AWS にて、ファームウェアの更新を行うための OTA 更新ジョブを作成します。

 (1) IoT Core のメニューから Manage(管理) > Remote actions(リモートアクション) > Jobs(ジョブ)から Create job(ジョブを作成)を選択

Manage	AWS INT N Manage N Remote actions N Jobs
<ul> <li>All devices</li> </ul>	And the runage of remote actions of 3003
Things	
Thing groups	Jobs define a set of remote operations to send to and run on one or more devices that are connected to AWS IoT. If you have remote
Thing types	operations that are frequently performed, such as rebooting or installing new applications, use job templates to create reusable jobs.
Fleet metrics	C     Edit     Cancel     Delet
Greengrass devices	Q Filter jobs All status values V All types V (1 )
LPWAN devices	
Software packages New	Name ▼ Type ▼ Status ▼ Created date
<ul> <li>Remote actions</li> </ul>	
Jobs	No jobs
Job templates	You don't have any jobs in ap-northeast-1.
Secure tunnels	Create job
Message routing	

(2) Create FreeRTOS OTA update job (FreeRTOS OTA 更新ジョブを作成)を選択して次へ

Manage	AWS INT & Manage & Remote actions & John & Create joh
<ul> <li>All devices</li> </ul>	
Things	Create job Info
Thing groups	Jobs define remote operations to send to and run on devices that are connected to AWS IoT. Create a custom job or a
Thing types	FreeRTOS over-the-air (OTA) update job.
Fleet metrics	
Greengrass devices	Job type
LPWAN devices	
Software packages New	O Create custom job
<ul> <li>Remote actions</li> </ul>	Create a job to send an executable job file to one or more devices connected to AWS IoT.
Jobs	
Job templates	Create FreeRTOS OTA update job
Secure tunnels	Send a request to acquire an executable job file from one of your S3 buckets to one or more devices connected to AWS IoT.
Message routing	
Retained messages	Cancel Next
<ul> <li>Security</li> </ul>	

![](_page_57_Picture_8.jpeg)

(3) ジョブ名を入力(例:rx65n\_ota\_demo\_job)して次へ

AWS IoT > Jobs > Create job > C	DTA job
Step 1 OTA job properties	OTA job properties Info
Step 2 OTA file configuration	Job properties
Step 3 OTA job configuration	Job name rx65n_ota_demo_job Enter a unique name without spaces. Valid characters: a-A A-Z, 0-9, - (hyphen), and _ (underscore) Description - optional Enter job description
	► Tags - optional
	Cancel Next

(4) Devices to update(更新するデバイス)をクリックして、更新するデバイスを選択

OTA file configuration Info	
<b>Devices Info</b> This OTA update job will send your file securely over MQTT or HTTP to the FreeR the thing groups that you choose.	TOS-based things and/or
Devices to update	
Choose things and/or thing groups	
Q	
Thing groups	
Things	
✓ rx65n_ota_demo_thing	

![](_page_58_Picture_6.jpeg)

(5) Create new profile(新しいプロファイルの作成)を選択

![](_page_59_Figure_2.jpeg)

過去にプロファイルを作成していた場合は、(5)~(9)は省略できます。Choose existing code signing profile (既存のコード署名プロファイル)で過去に作成したプロファイルを選択してください。

Existing code signing profile	_
Choose existing code signing profile	Create new profile
Q	
rx65n_ota_demo_profile2 /dummy SHA256 ECDSA	
rx65n_ota_demo_profile dummy SHA256 ECDSA	lect an existing file.
File to upload	

![](_page_59_Picture_6.jpeg)

- (6) プロファイル作成(1) プロファイル名、デバイスハードウェアプラットフォーム
- プロファイル名を入力(例: rx65n\_ota\_demo\_profile)
- デバイスハードウェアプラットフォームに「Windows Simulator」を選択

Create a code signing profile	×
Profile name	
rx65n_ota_demo_profile	
Enter a unique name without spaces. Valid characters: a-Z, A-Z, U-9, and _ (underscore)	
Device hardware platform	
Windows Simulator	]

(7) プロファイル作成(2) 証明書のインポート

- コード署名証明書で新しい署名証明書のインポートをクリック
- Certificate body(証明書本文)に 4.1(6) で作成した secp256r1.crt を選択
- Certificate private key(証明書のプライベートキー)に 4.1 で作成した secp256r1.privateky を選択
- Certificate chain(証明書チェーン)に 4.1(3)で作成した ca.crt を選択
- Import(インポート)をクリック

Code signing certificate WS Certificate Manager (ACM) handles ertificates. You can use ACM to create a se for signing. You must have a certific	the complexity of creating, managing, or importing SSL/TLS in ACM Certificate or import a third-party certificate that you ate to sign code.	
<ul> <li>Import new code signing certificate</li> </ul>	<ul> <li>Select an existing certificate</li> </ul>	
Certificates		
Certificate body R Choose file	secp256r1.crt <sup>753 bytes</sup> Olloaded	
Certificate private key  Choose file	secp256r1.privatekey 232 bytes O Uploaded	
Certificate chain - optional	ca.crt 890 bytes ⊘ Uploaded	
Import		
Path name of code signing certific This is the name and location of the cer DTA image signature verification.	ate on device tificate that your FreeRTOS device firmware uses to perform	

![](_page_60_Picture_13.jpeg)

- (8) プロファイル作成(3) デバイスのコード署名証明書のパス名を入力して Create をクリック
  - パス名は任意です。(例:dummy)

Import		
Path name of code signing certificate on device This is the name and location of the certificate that your FreeRTOS device firmware uses to perform OTA image signature verification. dummy		
		-
	Cancel	Create

(9) プロファイルに先ほど作成したプロファイル名が選択されているのを確認

File Info					
Sign and choose your f Code signing ensures that that the code hasn't been o options for code signing.	<b>ile</b> devices only run code published changed or corrupted since it wa	d by trusted authors and as signed. You have three			
• Sign a new file for me.	Choose a previously signed file.	Use my custom signed file.			
Code signing prof This profile will contain inf specifies your device's harc and the location of your co Existing code signing p	ile ormation needed to create a co lware platform, certificate from ode signing certificate path on y rofile	de signing job. The profile AWS Certificate Manager, our device.			
rx65n_ota_demo_profile   Create new profile					

![](_page_61_Picture_7.jpeg)

(10) 更新用ファームウェアのアップデート

- Upload a new file (新しいファイルをアップロードする)を選択
- File to upload (アップロードするファイル)に 5.1.1(2)で作成した usr093.rsu を選択
- Browse S3(S3 をブラウズ)に 3.4 で作成した S3 バケットを選択
- Path name of file on device(デバイス上のファイルのパス名)を入力 (パス名は任意「例: /device/updates」)

File				
• Upload a new file.	<ul> <li>Select an existing file.</li> </ul>			
File to upload				
File upload location in S3	be stored			
3 URL	be stored.			
Create S3 bucket       Browse S3				
Format: st://bucket/prefix/object. Path name of file on device				
It is the name and location where the file will be stored on the FreeRTOS device. /device/updates				
File type - optional				

(11) Role (ロール)に 3.5(5)で作成したロールを選択して次へ

IAM role Info			
Role Choose a role that grants AWS IoT access to S3, AWS IoT jobs, and AWS Code resources.	e signing		
с	Cancel	Back	Next

![](_page_62_Picture_10.jpeg)

(12) Create job (ジョブの作成)をクリック

OTA job configuration Info	
Job run type Choose how to run this job.	
<ul> <li>Your job will complete after deploying to the devices and groups that you chose (snapshot)</li> <li>Your job will continue to deploy to any devices added to the groups that you chose (continuous)</li> </ul>	
Job start rollout configuration - optional Specify how quickly devices will be notified when a pending job starts.	
Job stop configuration - optional	
These configurations define when to automatically stop the job. The job stops if a percentage of devices fail the deployment after a minimum number have deployed. The job cancels if any of the criteria are met after the job starts.	
Job run timeout configuration - optional Specify how long the job will run.	
Cancel Back Create je	b

# (13) ファームウェアの受信が完了するまで待つ

ジョブが開始されると、受信およびファームウェアの書き込みを行います。

![](_page_63_Picture_5.jpeg)

![](_page_63_Picture_7.jpeg)

更新が完了すると、リセットがかかり最初のメニューが表示されます。

![](_page_64_Picture_2.jpeg)

(14) ファームウェアのバージョンが Ver0.9.3 になっていることを確認

M	СОМ3	- Tera Term VT				_		×
<u>F</u> ile	e <u>E</u> dit	<u>S</u> etup C <u>o</u> ntrol	<u>W</u> indow	<u>K</u> anjiCode	<u>H</u> elp			
OK								^
333 334 335	8 40640 4 40640 5 4069	6 [MQTT] [II 6 [MQTT] [II 1 [PUBSUB]	NFO] MQT NFO] Suc [INFO] -	T connect cessfulls 	tion established with the br / connected to MQTT broker. Start PubSub Demo Task 0	oker.		
336	6 4069	7 [PUBSUB]	[INFO] -	{	Start PubSub Demo Task 1			
33	7 40703	3 [OTA Demo	Ta][IN	F0]	Start OTA Task			
338 ubs 339	3 4070; sub_der 3 4072;	9 [PUBSUB] no/dummy/ta: 2 [PUBSUB]	[INFO] S sk_0 [INFO] S	ending su ending su	ubscribe request to agent fo ubscribe request to agent fo	or topic or topic	filter: filter:	p p
34	ub_der 1_40731	no/dummy/ta: 1 FAT& Demo	Tal Fin	ΕΟΊ ΟΤΔ ζ	over MOTT demo Application	version	093	
34 • 1	4073 1	3 LOTA Demo	la] [IN	FU] Rece	eived: 0 Queued: 0 Proce	essed: U	Dropp	ed
342	2 41440	6 [MQTT] [DI	EBUG] ge	nerated #	AT command: AT+SQNSSENDEXT=1	,33		
343	3 41440	6 [MQTT] [DI	EBUG] RT	S output	0			
344 >	4 41450	) [cellular	_re] [DE	BUG] rece	eived AT command response:			~

![](_page_64_Picture_6.jpeg)

# 6. トラブルシューティング

本サンプルを実行する際に想定されうるトラブルおよびその解決策を下表に示します。

No	トラブル内容	原因	解決策	参照
1	初期ファームウェ	Python のパスが通ってい	Python を再インストールしてくだ	2.2
	アの作成コマンド	ない	さい。また、2.2(3)の手順で、	
	が失敗する		「Add python.exe to PATH」 に	
			チェックが入っていることを確認し	
			てください。	
2		暗号化ライブラリがイン	暗号化ライブラリをインストールし	2.2(5)
		ストールされていない	てください。	
3	初期ファームウェ	CK-RX65N がデバッグ設	CK-RX65N の J16 の設定が 1-2	2.5
	アが書き込めない	定になっていない	ショート(デバッグ)になっている	
			ことを確認してください。	
4	初期ファームウェ	CK-RX65N が RUN 設定	CK-RX65N の J16 の設定が 2-3	4.2.5(4)
	アが起動しない	になっていない	ショート(RUN)になっているこ	
			とを確認してください。	
5	セルラー通信が開	RYZ014A PMOD が正し	RYZ014A PMOD の接続を見直して	2.5
	始できない	く接続されていない	ください。	
6		SIM カードが挿入されて	SIM カードを挿入してください。	2.5
		いない		
7		SIM カードの設定が正し	r_cellular のコンフィグ設定を見直	4.2.3(4)
		くされていない	してください。	
8		CK-RX65N 付属の SIM	SIM カードのアクティベーション	4.2.3(4)
		カードを使用しており、	を行ってください。	
		かつ SIM カードのアク		
		ティベーションができて		
		いない		
9	セルラー通信中に	通信環境が悪い	RYZ014A PMOD にアンテナおよび	2.5
	エラーが発生する		電源の接続を行ってください。	
			また、アンテナを窓際など通信環境	
			の良い場所においてください。	
10	AWS への接続で	AWS loT 情報が設定され	再度、AWS loT 情報の設定を行っ	4.2.5
	エラーが発生する	ていない、または間違え	てください。	
		ている		
11	ブートローダ起動	ブートローダに公開鍵が	ブートローダの公開鍵設定を見直し	4.2.3(1)
	後にファームウェ	正しく設定がされていな	てください。	
	アが起動しない	い		
12	OTA アップデート	ファームウェアに公開鍵	ファームウェアの公開鍵設定を見直	4.2.3(1)
	後にファームウェ	が正しく設定されていな	してください。	
	アが起動しない	い		
13		デバイス選択が正しく設	ファームウェアおよびブートローダ	4.2.3(5)
		定されていない	のデバイス設定を見直してくださ	~
			ιν <u>。</u>	4.2.3(9)

表 6-1 トラブルシューティング

![](_page_65_Picture_7.jpeg)

# 改訂記録

		改訂内容		
Rev.	発行日	ページ	ポイント	
1.00	Sep.15.23	-	初版発行	

![](_page_66_Picture_4.jpeg)

#### 製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテク ニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSIの内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部 リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオン リセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入に より、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」について の記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識 されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した 後に切り替えてください。リセット時、外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定 した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子(または外部発振回路)を用いたクロックに切り替える場合は、切り 替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、V<sub>IL</sub>(Max.)からV<sub>IH</sub>(Min.)までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、V<sub>IL</sub>(Max.)からV<sub>IH</sub>(Min.)までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

リザーブアドレス(予約領域)のアクセス禁止
 リザーブアドレス(予約領域)のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス(予約領域)があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違うと、フラッ シュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ幅射量などが異なる場合が あります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

## ご注意書き

- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害 (お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許 権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うもので はありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要と なる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
- 5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改 変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等 高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のあ る機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機 器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図しておらず、これら の用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その 責任を負いません。

- 7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア/ソフトウェア製品にはセキュリ ティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害(当社製品または当社製品が使用されてい るシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。)から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品ま たは当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行 為(「脆弱性問題」といいます。)によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因しまたはこれに関連して生じた損害に ついて、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア/ソフトウェア製品について、商品 性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
- 8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする 場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を 行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客 様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を 行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行って ください。
- 10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用 を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことに より生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
- 12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものといたします。
- 13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的 に支配する会社をいいます。
- 注2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

#### 本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24 (豊洲フォレシア) www.renesas.com

#### 商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の 商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属 します。

#### お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓 ロに関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。 www.renesas.com/contact/