

インサーキットエミュレータ QB-78K0KX2L (78K0/Kx2-L用 IECUBE) アップグレードのお知らせ

インサーキットエミュレータQB-78K0KX2L (78K0/Kx2-L用IECUBE) を管理記号Cから管理記号D にアップグレードしました。

1. 対象製品

管理記号CのQB-78K0KX2L

なお、管理記号Aおよび Bの場合は、今回のアップグレードで改修される注意事項に非該当ですが、このほかの注意事項や制限事項などがありますので管理機能Dへのバージョンアップをご検討ください。

管理記号AおよびBの注意事項や制限事項は、QB-78K0KX2L (管理記号A, B, C および D) リリースノート (資料番号:R20UT0865JJ0100) に記載しています。ご参照ください。

管理記号は以下の手順で確認できます。

- (1) IECUBE自己診断ツールを起動し、STARTボタンを押す。
ダイアログボックスが開きます。
- (2) SELF-TESTタブのIECUBE Informationに以下のように表示されるので、「F/W」の前にあるアルファベットを確認する。
例 : IECUBE 78K0: xxxx C F/W: xx.xx
この例では管理番号はCです。

2. アップグレード内容

以下の問題を改修しました。

- 78K0/KA2-Lの25ピンおよび32ピン パッケージのマイコンをエミュレーションする際の注意事項 (No. 2)

問題の詳細は、以下のURLでRENESAS TOOL NEWS 資料番号 111016/tn8を参照ください。

3. アップデート方法

お手持ちのQB-78K0KX2Lの管理記号によって、以下のとおりアップデート方法が異なります。

(1) 管理記号Aの場合

お客様のQB-78K0KX2Lを弊社で預かり、無償でアップデートします。

最寄りのルネサス営業または特約店に依頼してください。

受付期間は以下のとおりです。

2011年10月20日～2012年10月19日

注意：上記の受付期間を過ぎると有償になります。

(2) 管理記号B および Cの場合

お客様によるアップデート、または弊社でのアップデートのいずれかになります。なお、お客様によるアップデートを推奨します。

以下の手順でアップデートしてください。

お客様によるアップデートの場合 (推奨)：

1. 以下のURLにアクセスする。
<https://www.renesas.com/search/keyword-search.html#genre=tool&q=QB-78K0KX2L>
2. QB-78K0KX2L用バージョンアップ・ツール Rev.D をダウンロードする。
3. ダウンロード後のzipファイルを解凍して、バージョンアップツール、バージョンアップ手順書およびリリースノートを得る。
4. バージョンアップ手順書の内容に従い、アップデートする。

弊社でのアップデートの場合：

上記の管理記号Aの場合と同じ方法でアップデートしてください。

[免責事項]

過去のニュース内容は発行当時の情報をもとにしており、現時点では変更された情報や無効な情報が含まれている場合があります。ニュース本文中のURLを予告なしに変更または中止することがありますので、あらかじめご承知ください。