

# CS+コード生成ツール

統合開発環境

ユーザーズマニュアル 端子図操作編

対象デバイス RL78ファミリ RXファミリ RH850ファミリ

本資料に記載の全ての情報は発行時点のものであり、ルネサス エレクトロニクスは、 予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。 ルネサス エレクトロニクスのホームページなどにより公開される最新情報をご確認ください。

ルネサスエレクトロニクス www.renesas.com

Rev.1.10 2017.11

#### ご注意書き

- 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を 説明するものです。お客様の機器・システムの設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連す る情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因して生じた損害 (お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。)に関し、当社は、一切その責任 を負いません。
- 当社製品、本資料に記載された製品デ-タ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の 使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する 紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
- 3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものでは ありません。
- 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切 に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関 し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下 に示す用途に製品が使用されることを意図しております。
  - 標準水準: コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、

家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等 高品質水準:輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通制御(信号)、大規模通信機器、

金融端末基幹システム、各種安全制御装置等 当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直 接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの 等)、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム(宇宙機器と、海底中継器、原 子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等)に使用されることを意図 しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当 社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

- 6. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報(データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等)をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生した り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において 高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮 に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じ させないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエー ジング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェ アは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってく ださい。
- 8. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご 使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査 のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関 して、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システム に使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及 び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところ に従い必要な手続きを行ってください。
- 10.お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸 条件を通知する責任を負うものといたします。
- 11.本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
- 12.本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者ま でお問合せください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注1において定義された当社の開発、製造製品をい います。

#### このマニュアルの使い方

このマニュアルは、RX ファミリ、RL78 ファミリ用アプリケーション・システムを開発する際の統合開発環境である CS+ について説明します。

CS+は、RX ファミリ、RL78 ファミリの統合開発環境(ソフトウエア開発における,設計,実装,デバッグなどの各 開発フェーズに必要なツールをプラットフォームである IDE に統合)です。統合することで、さまざまなツールを使い 分ける必要がなく、本製品のみを使用して開発のすべてを行うことができます。

- 対象者 このマニュアルは、CS+を使用してアプリケーション・システムを開発するユーザを対 象としています。
- 目的 このマニュアルは、CS+の持つソフトウエア機能をユーザに理解していただき、これら のデバイスを使用するハードウエア、ソフトウエア開発の参照用資料として役立つこと を目的としています。

構成このマニュアルは、大きく分けて次の内容で構成しています。

1. 概 説 2. 機 能 A. ウインドウ・リファレンス

読み方 このマニュアルを読むにあたっては、電気、論理回路、マイクロコンピュータに関する 一般知識が必要となります。

凡例	データ表記の重み	:	<u>左が</u> 上位桁,右が下位桁
	アクティブ・ロウの表記	:	XXX (端子, 信号名称に上線)
	注	:	本文中についた注の説明
	注意	:	気をつけて読んでいただきたい内容
	備考	:	本文中の補足説明
	数の表記	:	10 進数 XXXX
			16 進数 0xXXXX

この資料に記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

1.	概	説	5
1.1	概	要	5
1.2	特	長	5
2.	機	能	6
2.1	概	要	6
2.2	端子酉	2置表 パネルのオープン	7
2.3	端子酉	己置図 パネルのオープン	8
2.3	.1 表	長示色の選択	9
2.4	レポー	- ト・ファイルの出力	10
2.4	.1 站	*子配置表の出力	10
2.4	.2 站	*子配置図の出力	11
A.	ウイン	ィドウ・リファレンス	12
A 1	概	要	12
 ۲ لا	ィン・ウィ	へ	
プロ	」ジェクト	- ・ツリー パネル	16
プロ	コパティノ	パネル	17
1	端子図情		19
ſ	端子配置	表情報] タブ	
ſ	端子配置	図設定] タブ	
端子	子配置表,		23
. יייי ז	端子番号	タブ	
ſ	端子機能	] タブ	
端子	子配置図)	パネル	
・ 出り	 りパネル		
名首	前を付けて	こ 保存 ダイアログ	
10			
改訂訂	已録		32

#### 1. 概 説

CS+は、アプリケーション・システムを開発する際の統合開発環境であり、設計/コーディング/ビルド/デバッグ などといった一連の作業を実施することができます。 本書では、コード生成の機能について説明します。

#### 1.1 概 要

コード生成は、CS+が提供しているコンポーネントの1種であり、GUIベースで各種情報を設定することにより、マイクロコントローラの端子配置状況(端子配置表,端子配置図)を出力することができます。

#### 1.2 特 長

以下に、コード生成の特徴を示します。

(1) レポート機能 コード生成を用いて設定した情報を各種形式のファイルで出力し,設計資料として利用することができます。



#### 2. 機 能

本章では、コード生成が提供している主な機能を操作手順とともに説明します。

備考本章では、対象デバイスが "RL78/G1E (ROM: 32KB) R5F10FLC (64pin) "の場合を例にとり、主な 機能の説明を行っています。

#### 2.1 概 要

コード生成は,端子配置表,端子配置図といったレポート・ファイルを出力させることができます。 なお,コード生成の操作手順は,以下のとおりです。

- CS+の起動 Windowsの[スタート]メニューからCS+を起動します。
- (2) プロジェクトの作成/読み込み プロジェクトの新規作成(プロジェクトの種類,使用するマイクロコントローラ,使用するビルド・ツールなどの定義),または既存のプロジェクトの読み込みを行います。
- (3) 端子配置表 パネルのオープン マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための端子配置表 パネルをオープンします。
- (4) 端子配置図 パネルのオープン
   端子に関する情報の記述状況を確認するための端子配置図 パネルをオープンします。
  - (a) 表示色の選択 端子配置図 パネルの各端子に関する情報の記述状況を確認するための表示色を選択します。
- (5) レポート・ファイルの出力 レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置表,端子配置図)を指定 されたフォルダに出力します。
  - (a) 端子配置表の出力 端子配置表を出力します。
  - (b) 端子配置図の出力 端子配置図を出力します。
- (6) プロジェクトの保存 プロジェクトの保存を行います。



#### 2.2 端子配置表 パネルのオープン

マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための端子配置表 パネルをオープンします。 なお、端子配置表 パネルのオープンは、プロジェクト・ツリー パネルの [Project name (プロジェクト)] → [コー ド生成(設計ツール)] → [端子図] → [端子配置表] をダブルクリックすることにより行います。

凶 Z.   ニニ 姉丁 能 直衣 ハ イル の オ ー ノ ノ	図 2.1	端子配置表 パネルのオープン
----------------------------------	-------	----------------

端子香号	端子名	<i>使带描子名</i>	選択機能	入出力	備考	コメント (最大200文字)	
1	P130/SE	G28	設定されていません	-			^
2	P47/SEG	27	設定されていません	-			
3	P46/SEG	26	設定されていません	-			

- 備考 1. コード生成が未対応のマイクロコントローラがプロジェクトで定義された場合、プロジェクト・ツリー パネルの[Project name (プロジェクト)]に"[コード生成(設計ツール)]ノード"は表示されません。
- 備考 2. 端子配置表 パネルは 2 個のタブから構成され、タブを選択することにより、"マイクロコントローラの 各端子に関する情報"の表示順序が切り替わります。
  - [端子番号] タブ マイクロコントローラの各端子に関する情報を端子番号順で表示 - [端子機能] タブ
  - マイクロコントローラの各端子に関する情報を周辺機能単位にグルーピングされた順序で表示



2.3 端子配置図 パネルのオープン

マイクロコントローラの各端子に関する情報の記述状況を確認するための端子配置図 パネルをオープンします。 なお、端子配置図 パネルのオープンは、プロジェクト・ツリー パネルの [Project name (プロジェクト)] → [コー ド生成(設計ツール)] → [端子図] → [端子配置図] をダブルクリックすることにより行います。

凶 Z.Z 姉丁 能 直凶 ハイルのオーノノ	図 2.2	端子配置図 パネルのオープン
------------------------	-------	----------------

端子配置図	$\boxtimes$
🖬 🔺 🖎 🔎 🏓 検索増子名	
林本 多 多 検索端子名	
P13       P3       P3       P4       P4       P7       P7         P13       P4       P2       P3       P2       P3       P2       P3       P3	
P130       P140       P141       P142       P143       P144       P144       P145       P147       P147       P147       P141       P142       P143       P144       P145       P146       P147       P148       P141       P141       P142       P143       P144       P145       P146       P147       P148       P148       P141       P142       P143       P144       P144       P145       P145       P146 <th></th>	



#### 2.3.1 表示色の選択

「2.3 端子配置図 パネルのオープン」でオープンした端子配置図 パネルの各端子に関する情報の記述状況を確認する ための表示色を選択します。

なお、表示色の選択は、プロパティパネルの [端子配置図設定] タブ→ [端子配置図の表示色設定] で該当色を選択 することにより行います。

図 2.3 表示色の選択

プロ	パティ				X
1	端子配置図 のプロパティ			9	- +
~	端子配置図の表示色設定			5	
	競合端子	255.0.0			
	デバイス	128, 128, 1	28		~
	デバイスグループ文字 デバイス部品番号文字	カスタム Web	システム		
	マクロの強調	IIIIII Iransparent			^
	兼用端子	White			
	木()用师士 使田健子	Gray			
	警告端子	DarkGray			
		LightGray			
		Gainsboro			
		Maroon			
		Dark Red			
		Brown			
		Firebrick			<b>v</b>
<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	<b>Н</b> Х				
デノ	行えの表示色設定				
3	子配置図設定				•

備考

表示色の選択は、以下の9種類に対して行います。

競合端子	競合端子(複数の用途が設定された端子)の表示色を選択します。
デバイス	マイクロコントローラ本体部の表示色を選択します。
デバイスグループ文字	デバイス・グループの表示色を選択します。
デバイス部品番号文字	デバイス部品番号の表示色を選択します。
マクロの強調	端子配置表 パネルの[端子機能]タブで選択された項目に対応した端 子の背景色を選択します。
選択された端子	端子配置表 パネルの[端子番号]タブで選択された項目に対応した端 子の背景色を選択します。
未使用端子	未使用端子(端子配置表 パネルにおいて,用途が未設定の兼用端子) の表示色を選択します。
使用端子	使用端子(端子配置表 パネルにおいて, 用途が設定済みの兼用端子) の表示色を選択します。
警告端子	警告端子(端子配置表 パネルにおいて、用途は設定済みだが対応する 周辺機能が未使用となっている兼用端子)の表示色を選択します。

RENESAS

2.4 レポート・ファイルの出力

レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル:端子配置表,端子配置図)を指定され たフォルダに出力します。

#### 2.4.1 端子配置表の出力

[ファイル] メニュー→ [端子配置表 を保存] を選択し、レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を 保持したファイル:端子配置表)を出力します。 なお,端子配置表の出力先は、[ファイル]メニュー→ [端子配置表 を保存]を選択することによりオープンする名

前を付けて保存ダイアログで指定されたフォルダとなります。

図 2.4 端子	配置表の出	力				
🔜 名前を付けて保	存					×
← → * ↑	🔜 « Wir	ndows	(C:) > tmp > sample >	5 V	sampleの検索	م
整理 ▼ 新し	いフォルダー					
<ul> <li>✓ ■ PC</li> <li>&gt; ● ダウンロード</li> <li>&gt; ■ デスクトップ</li> <li>&gt; ■ ドキュメント</li> <li>&gt; ■ ピクチャ</li> <li>&gt; ■ ピクチャ</li> <li>&gt; ■ ビデオ</li> <li>&gt; ● ミュージック</li> <li>&gt; ■ Windows</li> </ul>	; , (C:)	^	▲ SmartManual Docs	更新日時 2017/11/08 16:08	種類 ファイル フォルダー	サイズ
> 🕳 ローカルデ	ィスク (D:)	~	<			3
ファイル名( ファイルの種類	N):	ምብሥ (*	.csv)			~
へ フォルダーの非表	赤				保存(S)	キャンセル

備考 端子配置表の出力形式は, CSV 形式に限られます。



#### 2.4.2 端子配置図の出力

[ファイル]メニュー→ [端子配置図 を保存]を選択し、レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を 保持したファイル:端子配置図)を出力します。

なお、端子配置図の出力先は、[ファイル] メニュー→ [端子配置図 を保存] を選択することによりオープンする名 前を付けて保存 ダイアログで指定されたフォルダとなります。

凶 2.5 靖于 11 庙	図の出り					
🔡 名前を付けて保存						)
← → • ↑ 📙	< Window	s (C:) > tmp > sample >	~	5	sampleの検索	م
整理 ▼ 新しいフォ	ルター				B	- ?
<ul> <li>✓ □ PC</li> <li>&gt; ◆ ダウンロード</li> <li>&gt; □ デスクトップ</li> <li>&gt; □ ドキュメント</li> <li>&gt; □ ピクチャ</li> <li>&gt; □ ピデオ</li> <li>&gt; □ ビデオ</li> </ul>	^	名前 <mark></mark> SmartManual Docs	更新日時 2017/11/08	16:0	種類 5 ファイル フォルダー	サイズ
> 🏪 Windows (C:) > 💼 ローカルディスク (	D:) 🗸	<				
ファイル名(N): ファイルの種類(T): 「	NG ファイル	(*.png)				
▲ フォルダーの非表示					保存(S)	キャンセル

備考

端子配置図の出力形式は、PNG 形式に限られます。



# A. ウインドウ・リファレンス

本付録では、コード生成のウインドウ/パネル/ダイアログについて解説しています。

#### A.1 概 要

以下に、コード生成のウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。

表 A.1 ウインドウ/パネル/ダイアログの一覧

ウインドウ/パネル/ダイアログ名	機能概要
メイン・ウインドウ	CS+ を起動した際,最初にオープンするウインドウであり,本ウインドウ から CS+ が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ ツールなど)に対する操作を行います。
プロジェクト・ツリー パネル	プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ ツールなど)をツリー形式で表示します。
プロパティ パネル	プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードに対応した情報の表示,および設定の変更を行います。
端子配置表 パネル	マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述します。
端子配置図 パネル	端子配置表 パネルにおける情報の記述状況を表示します。
出力 パネル	CS+ が提供している各種コンポーネント(設計ツール、ビルド・ツールなど)の操作ログを表示します。
名前を付けて保存 ダイアログ	ファイルに名前を付けて保存します。



#### メイン・ウインドウ

CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウであり,本ウインドウから CS+ が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)に対する操作を行います。

図 A.1 メイン・ウインドウ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- Windows の [スタート] メニューから [プログラム] → [Renesas Electronics CS+] → [CS+] を選択

#### [各エリアの説明]

(1) メニューバー

本エリアは、以下に示したメニュー群から構成されています。

(a) [ファイル] メニュー

端子配置表 を保存	端子配置表 パネル専用部分 レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル: 端子配置表)に名前を付けて保存するための名前を付けて保存 ダイアログを オープンします。
端子配置図 を保存	端子配置図 パネル専用部分 レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル: 端子配置図)に名前を付けて保存するための名前を付けて保存 ダイアログを オープンします。
出力 - <i>タブ名</i> を保存	出力 パネル専用部分 該当タブのメッセージを既存のファイルに上書き保存します。
名前を付けて 出力 - タブ <i>名</i> を保存	出力 パネル専用部分 該当タブのメッセージに名前を付けて保存するための名前を付けて保存 ダイ アログをオープンします。

(b) [編集] メニュー

元に戻す	プロパティ パネル専用部分 直前に行った編集作業を取り消します。
切り取り	プロパティ パネル専用部分 選択している文字列を切り取り、クリップ・ボードに保存します。
コピー	プロパティ パネル/出力 パネル専用部分 選択している文字列をクリップ・ボードに保存します。
貼り付け	プロパティ パネル専用部分 指定された箇所に、クリップ・ボードの内容を挿入します。
削除	プロパティ パネル専用部分 選択している文字列を削除します。
すべて選択	プロパティ パネル/出力 パネル専用部分 編集中の項目に表示されている全文字列,またはメッセージ・エリアに表示 されている全文字列を選択します。
検索	端子配置表 パネル/出力 パネル専用部分 文字列検索を行うための検索・置換 ダイアログを[クイック検索]タブが選 択された状態でオープンします。
置換	出力 パネル専用部分 文字列置換を行うための検索・置換 ダイアログを[一括置換]タブが選択さ れた状態でオープンします。

(c) [表示] メニュー

プロジェクト・ツリー	プロジェクト・ツリー パネル専用部分 プロジェクト・ツリー パネルをオープンします。
プロパティ	プロパティ パネル専用部分 プロパティ パネルをオープンします。
出力	出力 パネル専用部分 出力 パネルをオープンします。

RENESAS

(d) [ヘルプ] メニュー

プロジェクト・ツリー パ	プロジェクト・ツリー パネル専用部分
ネルのヘルプを開く	プロジェクト・ツリー パネルのヘルプを表示します。
プロパティ パネルのヘル	プロパティ パネル専用部分
プを開く	プロパティ パネルのヘルプを表示します。
端子配置表 パネルのヘル	端子配置表 パネル専用部分
プを開く	端子配置表 パネルのヘルプを表示します。
端子配置図 パネルのヘル	端子配置図 パネル専用部分
プを開く	端子配置図 パネルのヘルプを表示します。
出力 パネルのヘルプを開	出力 パネル専用部分
く	出力 パネルのヘルプを表示します。

(2) パネル表示エリア

本エリアは,用途別に用意された各種パネルから構成されています。 本エリアについての詳細は,以下を参照してください。

- プロジェクト・ツリー パネル
- プロパティ パネル
- 端子配置表 パネル
- 端子配置図 パネル
- 出力 パネル



#### プロジェクト・ツリー パネル

プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ、設計ツール、ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。

図 A.2 プロジェクト・ツリー パネル



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [コンテキスト・メニュー]

[オープン方法]

- [表示] メニュー→ [プロジェクト・ツリー] を選択

[各エリアの説明]

- (1) プロジェクト・ツリー・エリアプロジェクトの構成要素 (マイク)
  - プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,設計ツール,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示しま す。
  - (a) コード生成 (設計ツール)-端子図 ホノードは 以下に示したコード生

本ノードは、以下に示したコード生成ノードから構成されています。			
端子配置表	端子配置表 パネルをオープンします。		
端子配置図	端子配置図 パネルをオープンします。		

[コンテキスト・メニュー]

プロパティ 選択しているノードに対応したプロパティ パネルをオープンします。	
--	--

#### プロパティ パネル

プロジェクト・ツリー パネルで選択したノードに対応した情報の表示,および設定の変更を行います。

図 A.3 プロパティ パネル

プロパティ 🛛 🖾						
🎤 端子図 のプロパティ 🛛 🔎 🗕 +						
∨ 製品情報						
リリース日付 2017/05/27						
バージョン V2.09.00.06						
リリース日付						
製品の川ース日付です。						
端子図情報 / ▼						

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [コンテキスト・メニュー]

#### [オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端 子図]を選択したのち, [表示] メニュー→ [プロパティ] を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成 (設計ツール)] → [端 子図]を選択したのち, コンテキスト・メニューから [プロパティ] を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成 (設計ツール)] → [端 子図] → [端子配置表] を選択したのち, [表示] メニュー→ [プロパティ] を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端 子図] → [端子配置表] を選択したのち, コンテキスト・メニューから [プロパティ] を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成 (設計ツール)] → [端 子図] → [端子配置図] を選択したのち, [表示] メニュー→ [プロパティ] を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端 子図] → [端子配置図] を選択したのち, コンテキスト・メニューから [プロパティ] を選択
- 備考 1. すでに本パネルがオープンしていた場合、プロジェクト・ツリー パネルの [端子図] を選択すること により、表示内容が切り替わります。
- 備考 2. すでに本パネルがオープンしていた場合、プロジェクト・ツリー パネルの [端子配置表]を選択する ことにより、表示内容が切り替わります。
- 備考 3. すでに本パネルがオープンしていた場合、プロジェクト・ツリーパネルの[端子配置図]を選択する ことにより、表示内容が切り替わります。

[各エリアの説明]

(1) 詳細情報表示/変更エリア プロジェクト・ツリーパネルで選択したノードに対応した情報の表示、および設定の変更を行います。 なお、本エリアの表示内容については、プロジェクト・ツリーパネルで選択したノードの種類により異なります。

RENESAS

- (2) タブ選択エリア このパネルには、次のタブが存在します(各タブ上における表示内容/設定方法についての詳細は、該当するタ ブの項を参照してください)。
  - [端子図情報] タブ
  - [端子配置表情報] タブ
  - [端子配置図設定] タブ

# [コンテキスト・メニュー]

元に戻す	直前に行った編集作業を取り消します。		
切り取り	選択している文字列を切り取り、クリップ・ボードに保存します。		
コピー	選択している文字列をクリップ・ボードに保存します。		
貼り付け	指定された箇所に、クリップ・ボードの内容を挿入します。		
削除	選択している文字列を削除します。		
すべて選択	編集中の項目に表示されている全文字列を選択します。		



#### [端子図情報] タブ

プロジェクト・ツリー パネルで選択した [端子図] に対応した情報(製品情報)の表示を行います。

図 A.4 [端子図情報] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成 (設計ツール)] → [端 子図]を選択したのち, [表示] メニュー→ [プロパティ] を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成 (設計ツール)] → [端 子図]を選択したのち, コンテキスト・メニューから [プロパティ] を選択
- 備考 すでに本パネルがオープンしていた場合、プロジェクト・ツリーパネルの[端子図]を選択すること により、表示内容が切り替わります。

[各エリアの説明]

(1) [製品情報]カテゴリコード生成に関する製品情報(リリース日付、バージョン)の表示を行います。

リリース日付	コード生成(コード生成2プラグイン)のリリース日付を表示します。
バージョン	コード生成(コード生成2プラグイン)のバージョンを表示します。



#### [端子配置表情報] タブ

プロジェクト・ツリー パネルで選択した [端子配置表] に対応した情報(製品情報)の表示を行います。

図 A.5 [端子配置表情報] タブ



ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成 (設計ツール)] → [端 子図] → [端子配置表] を選択したのち, [表示] メニュー→ [プロパティ] を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端 子図] → [端子配置表] を選択したのち, コンテキスト・メニューから [プロパティ] を選択
- 備考 すでに本パネルがオープンしていた場合、プロジェクト・ツリーパネルの[端子配置表]を選択する ことにより、表示内容が切り替わります。

[各エリアの説明]

(1) [製品情報]カテゴリ コード生成に関する製品情報(リリース日付,バージョン)の表示を行います。

リリース日付	コード生成(コード生成2プラグイン)のリリース日付を表示します。
バージョン	コード生成(コード生成2プラグイン)のバージョンを表示します。



図 A.6

#### [端子配置図設定] タブ

プロジェクト・ツリー パネルで選択した [端子配置図] に対応した情報(端子配置図の表示色設定)の表示. および 設定の変更を行います。

- [端子配置図設定] タブ  $\mathbf{x}$ プロパティ 💕 端子配置図 のプロパティ Q + ✓ 端子配置図の表示色設定 255, 0, 0 | 競合端-デバイス 128, 128, 128 デバイスグループ文字 192, 192, 192 デバイス部品番号文字 192, 192, 192 (1) 255, 255, 0 マクロの強調 兼用端子 255, 0, 255 未使用端子 176, 196, 222 使用端子 144, 238, 144 警告端子 255, 215, 0 競合端子 競合端子の表示色設定 端子配置図設定/
- ここでは、次の項目について説明します。
- [オープン方法]
- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端 子図]→[端子配置図]を選択したのち、[表示]メニュー→[プロパティ]を選択
- プロジェクト・ツリー パネルにおいて, [Project name (プロジェクト)] → [コード生成 (設計ツール)] → [端 子図]→[端子配置図]を選択したのち、コンテキスト・メニューから[プロパティ]を選択
- 備考 すでに本パネルがオープンしていた場合、プロジェクト・ツリーパネルの[端子配置図]を選択する ことにより、表示内容が切り替わります。



#### [各エリアの説明]

(1) [端子配置図の表示色設定]カテゴリ

端子配置図の端子をグループ単位(デバイス、デバイスグループ文字など)に区別するための表示色を選択します。

競合端子	競合端子(複数の用途が設定された端子)の表示色を選択します。
デバイス	マイクロコントローラ本体部の表示色を選択します。
デバイスグループ文字	デバイス・グループの表示色を選択します。
デバイス部品番号文字	デバイス部品番号の表示色を選択します。
マクロの強調	端子配置表 パネルの [端子機能] タブで選択された項目に対応した端子の背景 色を選択します。
選択された端子	端子配置表 パネルの [端子番号] タブで選択された項目に対応した端子の背景 色を選択します。
未使用端子	未使用端子(端子配置表 パネルにおいて,用途が未設定の兼用端子)の表示色 を選択します。
使用端子	使用端子(端子配置表 パネルにおいて,用途が設定済みの兼用端子)の表示色 を選択します。
警告端子	警告端子(端子配置表 パネルにおいて、用途は設定されているが対応する周辺 機能が未使用となっている端子)の表示色を選択します。



#### 端子配置表 パネル

マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述します。

(1)-	少而 寸 編子配置表 13	- 能直衣 ハイル					E
	<b>1478</b> 号	1875 <i>NAUTS</i>	選択機能	入出力	備考	コメント (景大200文字)	
(2)7	1	P130/SEG28	設定されていません	-			^
	2	P47/SEG27	設定されていません	- 2			
L	3	P46/SEG26	設定されていません	+3			~
(3)-	☆計:0股定済み;0類会;0營資 選子書号/(磁子機能/)						

- ここでは、次の項目について説明します。
- [オープン方法]
- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネルの [Project name(プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端子図] → [端子配置表] をダブルクリック
- プロジェクト・ツリー パネルの [Project name (プロジェクト)] → [コード生成 (設計ツール)] → [端子図] → [端子配置表] を選択したのち, [Enter] キーを押下
- [表示] メニュー→ [コード生成 2] → [端子配置表] を選択

[各エリアの説明]

Ŗ

(1) ツールバー 本エリアは、以下に示したボタン群から構成されています。

レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル:
端子配置表)に名前を付けて保存するための名前を付けて保存 ダイアログを
オープンします。

(2) 端子配置表エリア マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための"端子配置表"を表示します。

(3) タブ選択エリア タブを選択することにより、"マイクロコントローラの各端子に関する情報"の表示順序が切り替わります。 本パネルには、次のタブが存在します。

- [端子番号] タブ マイクロコントローラの各端子に関する情報を端子番号順で表示
- [端子機能] タブ マイクロコントローラの各端子に関する情報を周辺機能単位にグルーピングされた順序で表示



#### [端子番号] タブ

マイクロコントローラの各端子に関する情報を端子番号順で表示します。

<u>端子配</u> 器表 [1]						
1878 <b>7</b>	\$\$78 M#W7\$ P	避终微影	入出力	備考	コメント (最大200文字)	
1	P130/SEG28	設定されていません	-			^
2	P47/SEG27	設定されていません	-2			11
3	P46/SEG26	設定されていません	÷			~
合計:0 約2	(済み:0 焼合:0 警告					1.5

ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネルの [Project name(プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端子図] → [端子配置表] をダブルクリック
- プロジェクト・ツリー パネルの [Project name (プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端子図] → [端子配置表] を選択したのち, [Enter] キーを押下
- [表示] メニュー→ [コード生成 2] → [端子配置表] を選択

[各エリアの説明]

(1) 端子配置表エリア

マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための"端子配置表"を表示します。 なお、本エリアの端子配置表は、端子番号順となっています。 以下に、端子配置表を構成する列を示します。

端子番号	該当端子の端子番号を表示します。
端子名	該当端子の端子名を表示します。
選択された周辺機能	該当端子の機能概要を表示します。
端子の方向	該当端子の方向を表示します。
備考	該当端子を使用するうえで注意すべき事項を表示します。
コメント ( 最大 200 文字)	該当端子に対するコメントを表示します。 コメントは最大 200 文字で任意に設定することができます。



#### [端子機能] タブ

マイクロコントローラの各端子に関する情報を周辺機能単位にグルーピングされた順序で表示します。

端子配质表						
IR .						
クロック発生回路 へ ボート機能	選択機能	端子割り当て 検索端子的リムて	P 端子番号	入出力	(# <b>†</b>	コメント (景大200文字
5-17KB20	TOOLO	-	設定されていません	-		
高清度リアルタイム・クロック	XT2		設定されていません			
りロック出力/ブザー出力制 A/Dロンバータ マケルビルータ マケルビルータ マケルビルータ	EVELOS C		10+P±171+##42			
	合計:2段定法	み:0 焼合:0 善告				

- ここでは、次の項目について説明します。
- [オープン方法]
- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネルの [Project name(プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端子図] → [端子配置表] をダブルクリック
- プロジェクト・ツリー パネルの [Project name (プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端子図] → [端子配置表] を選択したのち, [Enter] キーを押下
- [表示] メニュー→ [コード生成 2] → [端子配置表] を選択

#### [各エリアの説明]

(1) 端子配置表エリア

マイクロコントローラの各端子に関する情報を記述するための"端子配置表"を表示します。 なお、本エリアの端子配置表は、周辺機能単位にグルーピングされた順序となっています。 以下に、端子配置表を構成する列を示します。

端子名	該当端子の端子名を表示します。
端子割り当て	該当端子の機能概要を表示します。
端子番号	該当端子の端子番号を表示します。
端子の方向	該当端子の方向を表示します。
備考	該当端子を使用するうえで注意すべき事項を表示します。
コメント (最大 200 文字)	該当端子に対するコメントを表示します。 コメントは最大 200 文字で任意に設定することができます。



端子配置図 パネル

端子配置表パネルにおける情報の記述状況を表示します。



- [オープン方法]
- [各エリアの説明]



#### [オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネルの [Project name(プロジェクト)] → [コード生成(設計ツール)] → [端子図] → [端子配置図] をダブルクリック
- プロジェクト・ツリー パネルの [Project name (プロジェクト)] → [コード生成 (設計ツール)] → [端子図] → [端子配置図] を選択したのち, [Enter] キーを押下
- [表示] メニュー→ [コード生成 2] → [端子配置図]を選択

#### [各エリアの説明]

(1) ツールバー

本エリアは、以下に示したボタン群から構成されています。

	レポート・ファイル(コード生成を用いて設定した情報を保持したファイル: 端子配置図)に名前を付けて保存するための名前を付けて保存 ダイアログを オープンします。
21	端子配置図エリアの内容を右に 90 度回転します。
41	端子配置図エリアの内容を左に 90 度回転します。
<b>&gt;</b>	端子配置図エリアの内容を拡大します。
<u>Q</u>	端子配置図エリアの内容を縮小します。

(2) 端子配置図エリア

マイクロコントローラの端子配置状況を表示します。 なお、端子配置の設定状況については、プロパティ パネルの [端子配置図設定] タブ→ [端子配置図の表示色 設定] で指定された色での表示となります。



#### 出力 パネル

CS+が提供している各種コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)の操作ログを表示します。 メッセージは,出力元のツールごとに分類されたタブ上でそれぞれ個別に表示されます。

備考 ツールバーの 100% ▼, または [Ctrl] キーを押下しながらマウス・ホイールを操作することにより, メッセーシ・エリアの内容を拡大/縮小することができます。



- ここでは、次の項目について説明します。
- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [コンテキスト・メニュー]

#### [オープン方法]

- [表示] メニュー→ [出力] を選択

#### [各エリアの説明]

- (1) メッセージ・エリア 各ツールから出力されたメッセージを表示します。 なお、メッセージの文字色/背景色は、出力メッセージの種別により異なります(文字色/背景色はオプション ダイアログにおける[全般-フォントと色]カテゴリの設定に依存)。
- (2) タブ選択エリア
   メッセージの出力元を示すタブを選択します。
   コード生成では、次のタブを使用します。

すべてのメッセージ	CS+ が提供している全コンポーネント(設計ツール,ビルド・ツールなど)か ら出力されるメッセージを表示します(ラピッド・ビルドの実行によるメッ セージを除く)。
コード生成	CS+ が提供している各種コンポーネント(設計ツールを含む, ビルド・ツール /デバッグ・ツール/解析ツールなど)から出力されるメッセージのうち, コード生成が出力するメッセージを表示します。

**注意**新たなメッセージが非選択状態のタブ上に出力されても、自動的なタブの表示切り替えは行いません。この場合、タブ名の先頭に "\*" が付加し、新たなメッセージが出力されていることを示します。



# [コンテキスト・メニュー]

コピー	選択している文字列をクリップ・ボードに保存します。
すべて選択	メッセージ・エリアに表示されている全文字列を選択します。
クリア	メッセージ・エリアに表示されている全文字列を消去します。
タグ・ジャンプ	キャレット行のメッセージに対応するエディタ(ファイル,行,桁)へジャンプしま す。
メッセージに関するヘルプ	メッセージに対応したヘルプを表示します。 ただし、本項目の選択は、キャレットが警告メッセージ/エラー・メッセージの表示 行にある場合に限られます。



### 名前を付けて保存 ダイアログ

ファイルに名前を付けて保存します。

図 A.12 名前を付けて保存 ダイアログ



#### ここでは、次の項目について説明します。

- [オープン方法]
- [各エリアの説明]
- [機能ボタン]

## [オープン方法]

- [ファイル] メニュー→ [ 端子配置表 を保存] を選択
- 端子配置表 パネルの 🔜 ボタンをクリック
- [ファイル] メニュー→ [ 端子配置図 を保存] を選択
- 端子配置図 パネルの 🎆 ボタンをクリック
- [ファイル] メニュー→ [出力 タ*ブ名*を保存]を選択
- [ファイル] メニュー→ [名前を付けて 出力 タブ名を保存 ...]を選択

#### [各エリアの説明]

- (1) 保存する場所エリア ファイルの保存先(フォルダ名)を選択します。
- (2) ファイルの一覧エリア 保存する場所エリア,および[ファイルの種類]で選択された条件に合致するファイルの一覧を表示します。
- (3) [ファイル名] ファイルの名前(ファイル名)を指定します。
- (4) [ファイルの種類] ファイルの種類(ファイル・タイプ)を選択します。

RENESAS

# [機能ボタン]

ボタン	機能
保存	保存する場所エリアで指定されたフォルダに [ファイル名],および [ファイルの種類] で指定された名前のファイルを出力します。
キャンセル	本ダイアログをクローズします。



# 改訂記録

Rev.	発行日		改定内容		
		ページ	ポイント		
1.00	2014.08.01	-	初版発行		
1.10	2017.11.01	9	競合端子、使用端子、警告端子の説明を追加		
		14	[表示]メニューのコード生成2の説明を削除		
		22	競合端子、警告端子の説明を追加		
		24	コメント (最大 200 文字 )の説明を追加		
		25	コメント ( 最大 200 文字 ) の説明を追加		

# CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル端子図操作編発行年月日2017年 11月 1日 Rev.1.10発行ルネサス エレクトロニクス株式会社<br/>〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目 2-24



営業お問合せ窓口

ルネサス エレクトロニクス株式会社

http://www.renesas.com

営業お問合せ窓口の住所は変更になることがあります。最新情報につきましては、弊社ホームページをご覧ください。

ルネサス エレクトロニクス株式会社 〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24(豊洲フォレシア)

技術的なお問合せおよび資料のご請求は下記へどうぞ。 総合お問合せ窓口:https://www.renesas.com/contact/

> © 2018 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Colophon 3.1

CS+コード生成ツール

