

QE for Capacitive Touch V3.1.0

リリースノート

ルネサスソリューション・ツールキット – 各種アプリケーション対応開発支援ツール
QE (Quick and Effective Tool Solution) 製品である、QE for Capacitive Touch V3.1.0 を
ご使用いただきまして誠にありがとうございます。

このリリースノートでは、本製品のインストール方法および、制限事項等を記載しております。ご使用の
前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

目次

1. QE for Capacitive Touch について.....	3
1.1 製品の概要.....	3
1.2 製品の機能.....	3
1.3 新機能.....	3
1.3.1 CTSU2SL タッチ IP 対応.....	3
1.3.2 ジェスチャ登録機能の不具合改善.....	3
1.4 動作環境.....	3
1.4.1 プラグイン版 QE の動作環境.....	3
1.4.2 スタンドアロン版 QE の動作環境.....	4
1.5 対応マイコン.....	4
1.6 対応ソフトウェア.....	4
2. インストール／アンインストールについて.....	5
2.1 本製品のインストール方法.....	5
2.1.1 e ² studio の Renesas Software Installer からインストールする場合【プラグイン版 QE】.....	5
2.1.2 Web から QE をダウンロードしてインストールする場合.....	5
2.1.2.1 プラグイン版 QE をインストールする場合.....	5
2.1.2.2 スタンドアロン版 QE をインストールする場合.....	6
2.2 本製品のアップデート方法【プラグイン版 QE】.....	6
2.3 本製品のアンインストール方法.....	6
2.3.1 プラグイン版 QE をアンインストールする場合.....	6
2.3.2 スタンドアロン版 QE をアンインストールする場合.....	6
3. 注意事項／制限事項について.....	7
3.1 使用上の注意点.....	7
3.1.1 チューニング機能の注意点.....	7
3.1.2 モニタリング機能の注意点.....	7
3.1.3 シリアル接続の注意点.....	7
3.1.4 スタンドアロン版 QE の注意点.....	7
3.1.5 TrustZone 使用時の注意点.....	8
3.1.6 自動判定機能の注意点.....	8
3.1.7 複数電極接続機能の注意点.....	8
3.2 機能制限.....	8
3.2.1 スタンドアロン版 QE の制限.....	8

3.2.2 3D ジェスチャ認識機能の制限 8

3.2.3 自動判定機能の制限 8

4. 関連ビデオ 10

改定記録 11

1. QE for Capacitive Touch について

1.1 製品の概要

QE for Capacitive Touch は、統合開発環境 e² studio 上で動作するソリューション・ツールキットのひとつです。RX ファミリ／RA ファミリ／RL78 ファミリ／Renesas Synergy マイコンの静電容量式タッチセンサを使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。

本製品を使用するためには、RX ファミリ／RA ファミリ／RL78 ファミリ／Renesas Synergy マイコンのプロジェクト生成と静電容量式タッチセンサ関連の CTSU ドライバ／タッチ ミドルウェアの追加が必要となります。

1.2 製品の機能

以下 3 つの機能により、静電容量式タッチセンサを使用したアプリケーション開発が簡単に行えます。

1. ボタン等のタッチインタフェースの配置とタッチセンサ(電極)の割当を、視覚的に設定できる「タッチインタフェース構成の作成機能」
2. タッチインタフェースのオフセットや感度などを自動的にチューニングできる「チューニング機能」
3. タッチインタフェースの動作をモニタリングでき、さらにパラメータの細かな調整が可能な「モニタリングとパラメータ調整機能」

また、e-AI を利用したジェスチャアプリケーション開発を簡単に行えます。工程が多く難易度の高い AI アプリ開発を QE の 3 つの機能「レコーディング機能」／「AI 生成機能」／「モニタリング&チューニング機能」がサポートし、AI の専門スキル不要で誰でも AI アプリ開発をすることができます。

詳細はこちらをご覧ください。 → <https://www.renesas.com/qe-eai-gesture>

1.3 新機能

1.3.1 CTSU2SL タッチ IP 対応

CTSU2SL タッチ IP を新たにサポートしました。本タッチ IP が搭載されている RX140 の ROM サイズ 128KB および 256KB 版が利用可能となります。

1.3.2 ジェスチャ登録機能の不具合改善

V3.0.1 および V3.0.2 において、ジェスチャ登録を開始できない不具合を改善しました。

対象デバイス : RA2L1、RX231、RX140、RX671

1.4 動作環境

1.4.1 プラグイン版 QE の動作環境

Windows 8.1、Windows 10 (いずれも 64 ビット版)

Renesas e² studio 2022-04 (またはそれ以降)

※e² studio 2022-04 より前のバージョンをお使いの場合、2022-04 以降へ更新してください。

1.4.2 スタンドアロン版 QE の動作環境

Windows 8.1、Windows 10 (いずれも 64 ビット版)

1.5 対応マイコン

- RX ファミリ (静電容量式タッチセンサを内蔵する MCU のみ)
 - RX100 シリーズ : RX113、RX130、RX140
 - RX200 シリーズ : RX230、RX231、RX23W
 - RX600 シリーズ : RX671
- RA ファミリ (静電容量式タッチセンサを内蔵する MCU のみ)
 - RA2A シリーズ : RA2A1
 - RA2E シリーズ : RA2E1
 - RA2L シリーズ : RA2L1
 - RA4M シリーズ : RA4M1、RA4M2、RA4M3
 - RA4W シリーズ : RA4W1
 - RA6M シリーズ : RA6M1、RA6M2、RA6M3、RA6M4、RA6M5
- RL78 ファミリ (静電容量式タッチセンサを内蔵する MCU のみ)
 - RL78/G23
- Renesas Synergy (静電容量式タッチセンサを内蔵する MCU のみ)
 - S1 シリーズ : S124、S128、S1JA
 - S3 シリーズ : S3A1、S3A3、S3A6、S3A7
 - S5 シリーズ : S5D3、S5D5、S5D9
 - S7 シリーズ : S7G2

1.6 対応ソフトウェア

- 静電容量式タッチセンサ用ドライバ/ミドルウェア
 - RX ファミリ用 Firmware Integration Technology (FIT)
 - CTSU 用ドライバ : r_ctsu V2.10 (またはそれ以降)
 - タッチ用ミドルウェア : rm_touch V2.10 (またはそれ以降)
 - RA ファミリ用 Flexible Software Package (FSP)
 - CTSU 用ドライバ : r_ctsu V3.5.0 (またはそれ以降)
 - タッチ用ミドルウェア : rm_touch V3.5.0 (またはそれ以降)
 - RL78 ファミリ用 Software Integration System (SIS)
 - CTSU 用ドライバ : r_ctsu V1.11 (またはそれ以降)
 - タッチ用ミドルウェア : rm_touch V1.11 (またはそれ以降)
 - Renesas Synergy 用 Synergy Software Package (SSP)
 - CTSU 用ドライバ : r_ctsuv2 V2.2.0 (またはそれ以降)
 - タッチ用フレームワーク : sf_touch_ctsuv2 V2.2.0 (またはそれ以降)

2. インストール／アンインストールについて

2.1 本製品のインストール方法

本製品をインストールするには、下記のいずれかの手順で行います。

2.1.1 e² studio の Renesas Software Installer からインストールする場合【プラグイン版 QE】

1. e² studio を起動する。
2. [Renesas Views]→[Renesas Software Installer]メニューを選択し、[Renesas Software Installer]ダイアログを開く。
3. [Renesas QE]を選択し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
4. [QE for Capacitive Touch (v3.1.0)]チェックボックスをチェックし、[終了(F)]ボタンを押下する。
5. [インストール]ダイアログで[Renesas QE for Capacitive Touch]チェックボックスがチェックされていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
6. インストール対象が[Renesas QE for Capacitive Touch]となっていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
7. ライセンスを確認した後、ライセンスに同意できる場合は[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択し、[終了(F)]ボタンを押下する。
8. 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。
9. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。
10. e² studio の[Renesas Views]→[Renesas QE]メニューより本製品を起動する。
本製品の使い方は e² studio の[ヘルプ]メニューから、QE の項目を参照してください。

2.1.2 Web から QE をダウンロードしてインストールする場合

ダウンロードした zip ファイルには、プラグイン版 QE とスタンドアロン版 QE が同梱されています。

2.1.2.1 プラグイン版 QE をインストールする場合

1. ダウンロードした zip ファイルの内容を展開する。
2. e² studio を起動する。
3. [ヘルプ(H)]→[新規ソフトウェアのインストール...]メニューを選択し、[インストール]ダイアログを開く。
4. [追加(A)...]ボタンを押下し、[リポジトリを追加]ダイアログを開く。
5. [アーカイブ(A)...]ボタンを押下し、開いたファイル選択ダイアログで、インストール用ファイル(QE-CapTouch フォルダ以下にある zip ファイル)を選択し、[開く(O)]ボタンを押下する。
6. [リポジトリを追加]ダイアログで、[OK]ボタンを押下する。
7. [インストール]ダイアログに表示された[Renesas QE]項目を展開し、表示された[Renesas QE for Capacitive Touch]チェックボックスをチェックし、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
*このとき、[必要なソフトウェアを見つけるために、インストール中に更新サイト全てに接続]チェックを外すことでインストール時間を短縮できます。
8. インストール対象が[Renesas QE for Capacitive Touch]となっていることを確認し、[次へ(N)>]ボタンを押下する。
9. ライセンスを確認した後、ライセンスに同意できる場合は、[使用条件の条項に同意します(A)]ラジオ・ボタンを選択して[終了(F)]ボタンを押下する。
10. 信頼する証明書の選択ダイアログが表示された場合、表示された証明書をチェックした後、[OK]ボタンを押下してインストールを継続する。
11. 画面の指示に従い、e² studio の再起動を行う。
12. e² studio の[Renesas Views]→[Renesas QE]メニューより本製品を起動する。

2.1.2.2 スタンドアロン版 QE をインストールする場合

1. ダウンロードした zip ファイルの内容を展開する。
2. 展開された QE-CapTouch フォルダを任意のフォルダへ移動する。
*このとき、移動先として Windows フォルダや Program Files フォルダなどは避けてください。
3. QE-CapTouch\ eclipse フォルダ以下にある qe-captouch.exe より本製品を起動する。

2.2 本製品のアップデート方法【プラグイン版 QE】

本製品を既にインストールしている場合には、インストール方法と同じ手順でアップデートできます。

2.3 本製品のアンインストール方法

本製品をアンインストールするには、下記の手順で行います。

2.3.1 プラグイン版 QE をアンインストールする場合

1. e² studio を起動する。
2. [ヘルプ(H)]→[e² studio について(A)]メニューを選択し、[e² studio について]ダイアログを開く。
3. [インストール詳細(i)]ボタンを押下し、[e² studio のインストール詳細]ダイアログを開く。
4. [インストールされたソフトウェア]タブに表示されている[QE for Capacitive Touch]を選択し、[アンインストール(U)...]ボタンを押下して、[アンインストール]ダイアログを開く。
5. 表示された内容を確認し、[終了(F)]ボタンを押下する。
6. e² studio の再起動を促されるので再起動を行う。

2.3.2 スタンドアロン版 QE をアンインストールする場合

1. 任意のフォルダへ移動させた QE-CapTouch フォルダを削除する。

3. 注意事項／制限事項について

3.1 使用上の注意点

以下の事項に注意してご使用ください。

3.1.1 チューニング機能の注意点

1. 対象プロジェクトにデバッグ構成が複数存在する場合、自動調整に失敗することがあります。対象プロジェクトのデバッグが手動でできるかを確認してください。対象プロジェクトにデバッグ構成が複数存在する場合、最後にデバッグしたデバッグ構成を自動調整で使います。最後にデバッグしたデバッグ構成が自動調整対象のプロジェクトと異なる場合、デバッグを起動できません。自動調整を開始する前に、いったん対象のプロジェクトをデバッグしてください。
2. [自動調整処理中]ダイアログがキー入力待ちになっている場合、[キャンセル]／[ヘルプ]ボタンは押下できません。
キー入力待ちの処理を実施してから[キャンセル]／[ヘルプ]ボタンを押下してください。
3. プラグイン版 QE において、シリアル通信を用いたチューニング機能は使用できません。
スタンドアロン版 QE を使用してください。
4. 次に示すバージョンを使用する場合、高度な設定によるチューニング処理で「オフセットチューニング時の目標値」欄で設定されている数値は適用されず、効果は得られません。
 - ・ RX FIT V2.00 以前
 - ・ RA FSP V3.4.0 以前
 - ・ RL78 SIS V1.10 以前
 - ・ Synergy SSP V2.1.0 以前
5. CTSU 搭載製品で FSP V3.5.0 以前を使用する場合、DTC 機能を有効にした相互容量方式のタッチ I/F に対してシリアル通信を用いたチューニング機能は使用できません。
FSP V3.6.0 以降を利用してください。

3.1.2 モニタリング機能の注意点

1. FSP V3.3.0 または V3.4.0 を使用する場合、モニタリング機能は使用できません。
rm_touch プロパティの” Support for QE monitoring using UART” を” Enabled” にしてください。または、FSP V3.5.0 以降を利用してください。
2. RX ファミリーでシリアル通信を用いたモニタリングを行う場合、SCI FIT モジュール(r_sci_rx)の TX バッファサイズを QE のモニタリングバッファ(g_touch_monitor_buf)のサイズと同じ大きさに確保してください。
QE のモニタリングバッファのサイズは、TOUCH_MONITOR_BUFFER_SIZE マクロで定義された数値です。

3.1.3 シリアル接続の注意点

1. RL78/G23 用の評価ボード Fast Prototyping Board (FPB) に対してシリアル接続する場合は、RL78/G23 FPB 付属のドキュメントを参照してください。

3.1.4 スタンドアロン版 QE の注意点

1. 各ビューの内部ツールバーボタンの有効／無効の切り替わりが遅いことがあります。
いったん別のビューにフォーカスを移してください。

2. スタンドアロン版 QE において、3D ジェスチャ認識機能は使用できません。
プラグイン版 QE を使用してください。

3.1.5 TrustZone 使用時の注意点

1. RA6M4 等で TrustZone を使用する場合、非セキュア側ではチューニング処理を行えません。
セキュア側でチューニング処理を行い、その結果を使用してください。

3.1.6 自動判定機能の注意点

1. CapTouch パラメーター一覧ビューでタッチ閾値およびヒステリシスの値を変更し、ターゲットボードへの書き込みを行うと指定した値に変更できない、または指定した値と異なる値に変化することがあります。
タッチ閾値の場合、ヒステリシスの値を十分に小さい値に変更してから書き込みを行ってください。
ヒステリシスの場合、タッチ閾値の値を十分に大きい値に変更してから書き込みを行ってください。

3.1.7 複数電極接続機能の注意点

1. 複数電極接続を使用するメソッドが複数存在する場合、CapTouch ボード・モニタビューで MEC 仮想ボタン(Mec00, Mec01...)が重なって表示されることがあります。
それぞれのメソッドで、最も若い番号の TS 端子を持つタッチ I/F (シールド端子を除く) が同一のタッチ I/F にならないようにしてください。

3.2 機能制限

本製品 V3.1.0 では、以下の制限事項があります。

3.2.1 スタンドアロン版 QE の制限

1. ヘルプファイルを表示できません。

3.2.2 3D ジェスチャ認識機能の制限

1. 構成(メソッド)の設定ダイアログにおいて、3D ジェスチャ(AI)を 2 つ目以降のメソッドで有効にすると、ジェスチャデーター一覧ダイアログから[ジェスチャの登録を開始する]ボタンでジェスチャを登録する際にエラーが発生し、登録が行えません。

[対処方法]

3D ジェスチャ(AI)を 1 つ目のメソッドで有効にしてください。

3.2.3 自動判定機能の制限

1. 自動判定機能を利用する場合、モニタリング用のビューで表示されるカウント値が稀に不正になることがあります。

[対象マイコン]
RX140 (ROM サイズ 256KB)

[対処方法]
サンプルコード (qe_touch_sample.c) の該当箇所に以下の誤りがあるので修正してください。

誤)
gp_touch_monitor_buf[index++] = *gp_touch_monitor_id++;
正)
gp_touch_monitor_buf[index++] = (*gp_touch_monitor_id)++;

2. 自動判定機能を利用する場合、GCC コンパイラでビルドするとエラーになります。

[対象マイコン]
RX140 (ROM サイズ 256KB)

[対処方法]
サンプルコード (qe_touch_sample.c) の該当箇所に以下の誤りがあるので修正してください。

誤)
<pre>#if (TOUCH_AUTO_JUGE_MONITOR == 0) (uint32_t)gp_touch_monitor_buf = (uint32_t)g_touch_monitor_buf; (uint32_t)gp_touch_monitor_id = (uint32_t)&g_touch_monitor_id; (uint32_t)gp_touch_monitor_size = (uint32_t)g_touch_monitor_size; #else (uint32_t)gp_touch_monitor_buf = monitor_buf_address; (uint32_t)gp_touch_monitor_id = monitor_id_address; (uint32_t)gp_touch_monitor_size = monitor_size_address; #endif</pre>
正)
<pre>#if (TOUCH_AUTO_JUGE_MONITOR == 0) gp_touch_monitor_buf = (uint8_t *)g_touch_monitor_buf; gp_touch_monitor_id = (uint8_t *)&g_touch_monitor_id; gp_touch_monitor_size = (uint16_t *)g_touch_monitor_size; #else gp_touch_monitor_buf = (uint8_t *)monitor_buf_address; gp_touch_monitor_id = (uint8_t *)monitor_id_address; gp_touch_monitor_size = (uint16_t *)monitor_size_address; #endif</pre>

4. 関連ビデオ

本製品に関するビデオを多数公開しています。

- QE for Capacitive Touch のご紹介(RX 編, 旧バージョン)
— <https://www.renesas.com/video/getting-started-qe-capacitive-touch>
- QE for Capacitive Touch のご紹介(RL78 編)
— <https://www.renesas.com/video/getting-started-qe-capacitive-touch-rl78>
- QE for Capacitive Touch[RX] チュートリアル -設定編- (RX 編, 旧バージョン)
— <https://www.renesas.com/video/qe-capacitive-touch-tutorial-settings>
- QE for Capacitive Touch[RX] チュートリアル -チューニング編- (RX 編, 旧バージョン)
— <https://www.renesas.com/video/qe-capacitive-touch-tutorial-tuning>
- QE for Capacitive Touch[RX] チュートリアル -モニタリング編- (RX 編, 旧バージョン)
— <https://www.renesas.com/video/qe-capacitive-touch-tutorial-monitoring>
- QE for Capacitive Touch チュートリアル 設定(RL78 編)
— <https://www.renesas.com/video/qe-capacitive-touch-tutorial-settings-rl78>
- QE for Capacitive Touch チュートリアル チューニング(RL78 編)
— <https://www.renesas.com/video/qe-capacitive-touch-tutorial-tuning-rl78>
- QE for Capacitive Touch チュートリアル シリアルモニタリング(RL78 編)
— <https://www.renesas.com/video/qe-capacitive-touch-tutorial-serial-monitoring-rl78>
- QE for Capacitive Touch 機能紹介 - 標準偏差の測定
— <https://www.renesas.com/video/qe-capacitive-touch-feature-measuring-standard-deviation>
- QE for Capacitive Touch Tips - チューニング処理中の警告表示
— <https://www.renesas.com/video/qe-capacitive-touch-tips-warning-message-appeared-during-tuning>
- QE for Capacitive Touch チュートリアル - スタンドアロン版 QE を使ったシリアル通信による調整方法
— <https://www.renesas.com/video/how-tune-serial-communication-using-standalone-app-qe>
- QE for Capacitive Touch チュートリアル - V1.1 互換 API を利用したタッチ モジュール V2.0 への移行方法 (RX FIT 編)
— <https://www.renesas.com/video/how-migrate-touch-modules-version-11-version-20-using-compatible-apis-qe-tool>
- 3D ジェスチャ AI ソリューション - QE for Capacitive Touch で非接触ユーザーインターフェースの開発が簡単に
— <https://www.renesas.com/video/3d-gesture-ai-solution-qe-capacitive-touch-makes-it-easy-develop-contactless-user-interface>
- QE for Capacitive Touch チュートリアル - ジェスチャデータの作成方法
— <https://www.renesas.com/video/qe-capacitive-touch-tutorial-how-create-gesture-data>
- QE for Capacitive Touch チュートリアル - ジェスチャ AI のモニタリング方法
— <https://www.renesas.com/video/qe-capacitive-touch-tutorial-how-monitor-gesture-ai>

改定記録

Rev.	発行日	改訂内容	
		ページ	ポイント
1.00	Apr.20.22	-	新規作成
1.10	Nov.30.22	Page 8-9	3.2 機能制限に新たな制限を追加

製品ご使用上の注意事項

ここでは、マイコン製品全体に適用する「使用上の注意事項」について説明します。個別の使用上の注意事項については、本ドキュメントおよびテクニカルアップデートを参照してください。

1. 静電気対策

CMOS 製品の取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。CMOS 製品は強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、当社が出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジンケース、導電性の緩衝材、金属ケースなどを利用し、組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり、端子を触ったりしないでください。また、CMOS 製品を実装したボードについても同様の扱いをしてください。

2. 電源投入時の処置

電源投入時は、製品の状態は不定です。電源投入時には、LSI の内部回路の状態は不確定であり、レジスタの設定や各端子の状態は不定です。外部リセット端子でリセットする製品の場合、電源投入からリセットが有効になるまでの期間、端子の状態は保証できません。同様に、内蔵パワーオンリセット機能を使用してリセットする製品の場合、電源投入からリセットのかかる一定電圧に達するまでの期間、端子の状態は保証できません。

3. 電源オフ時における入力信号

当該製品の電源がオフ状態のときに、入力信号や入出力プルアップ電源を入れないでください。入力信号や入出力プルアップ電源からの電流注入により、誤動作を引き起こしたり、異常電流が流れ内部素子を劣化させたりする場合があります。資料中に「電源オフ時における入力信号」についての記載のある製品は、その内容を守ってください。

4. 未使用端子の処理

未使用端子は、「未使用端子の処理」に従って処理してください。CMOS 製品の入力端子のインピーダンスは、一般に、ハイインピーダンスとなっています。未使用端子を開放状態で動作させると、誘導現象により、LSI 周辺のノイズが印加され、LSI 内部で貫通電流が流れたり、入力信号と認識されて誤動作を起こす恐れがあります。

5. クロックについて

リセット時は、クロックが安定した後、リセットを解除してください。プログラム実行中のクロック切り替え時は、切り替え先クロックが安定した後、に切り替えてください。リセット時、外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックで動作を開始するシステムでは、クロックが十分安定した後、リセットを解除してください。また、プログラムの途中で外部発振子（または外部発振回路）を用いたクロックに切り替える場合は、切り替え先のクロックが十分安定してから切り替えてください。

6. 入力端子の印加波形

入力ノイズや反射波による波形歪みは誤動作の原因になりますので注意してください。CMOS 製品の入力がノイズなどに起因して、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域にとどまるような場合は、誤動作を引き起こす恐れがあります。入力レベルが固定の場合はもちろん、 V_{IL} (Max.) から V_{IH} (Min.) までの領域を通過する遷移期間中にチャタリングノイズなどが入らないように使用してください。

7. リザーブアドレス（予約領域）のアクセス禁止

リザーブアドレス（予約領域）のアクセスを禁止します。アドレス領域には、将来の拡張機能用に割り付けられている リザーブアドレス（予約領域）があります。これらのアドレスをアクセスしたときの動作については、保証できませんので、アクセスしないようにしてください。

8. 製品間の相違について

型名の異なる製品に変更する場合は、製品型名ごとにシステム評価試験を実施してください。同じグループのマイコンでも型名が違くと、フラッシュメモリ、レイアウトパターンの相違などにより、電気的特性の範囲で、特性値、動作マージン、ノイズ耐量、ノイズ輻射量などが異なる場合があります。型名が違う製品に変更する場合は、個々の製品ごとにシステム評価試験を実施してください。

ご注意書き

1. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合、お客様の責任において、お客様の機器・システムを設計ください。これらの使用に起因して生じた損害（お客様または第三者いずれに生じた損害も含みます。以下同じです。）に関し、当社は、一切その責任を負いません。
2. 当社製品または本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の情報の使用に起因して発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は、何らの保証を行うものではなく、また責任を負うものではありません。
3. 当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
4. 当社製品を組み込んだ製品の輸出入、製造、販売、利用、配布その他の行為を行うにあたり、第三者保有の技術の利用に関するライセンスが必要となる場合、当該ライセンス取得の判断および取得はお客様の責任において行ってください。
5. 当社製品を、全部または一部を問わず、改造、改変、複製、リバースエンジニアリング、その他、不適切に使用しないでください。かかる改造、改変、複製、リバースエンジニアリング等により生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
6. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」および「高品質水準」に分類しており、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使用されることを意図しております。

標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット等

高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通管制（信号）、大規模通信機器、金融端末基幹システム、各種安全制御装置等

当社製品は、データシート等により高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの等）、もしくは多大な物的損害を発生させるおそれのある機器・システム（宇宙機器と、海底中継器、原子力制御システム、航空機制御システム、プラント基幹システム、軍事機器等）に使用されることを意図しておらず、これらの用途に使用することは想定していません。たとえ、当社が想定していない用途に当社製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。

7. あらゆる半導体製品は、外部攻撃からの安全性を 100%保証されているわけではありません。当社ハードウェア／ソフトウェア製品にはセキュリティ対策が組み込まれているものもありますが、これによって、当社は、セキュリティ脆弱性または侵害（当社製品または当社製品が使用されているシステムに対する不正アクセス・不正使用を含みますが、これに限りません。）から生じる責任を負うものではありません。当社は、当社製品または当社製品が使用されたあらゆるシステムが、不正な改変、攻撃、ウイルス、干渉、ハッキング、データの破壊または窃盗その他の不正な侵入行為（「脆弱性問題」といいます。）によって影響を受けないことを保証しません。当社は、脆弱性問題に起因したまたはこれに関連して生じた損害について、一切責任を負いません。また、法令において認められる限りにおいて、本資料および当社ハードウェア／ソフトウェア製品について、商品性および特定目的との合致に関する保証ならびに第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、明示または黙示のいかなる保証も行いません。
8. 当社製品をご使用の際は、最新の製品情報（データシート、ユーザーズマニュアル、アプリケーションノート、信頼性ハンドブックに記載の「半導体デバイスの使用上の一般的な注意事項」等）をご確認の上、当社が指定する最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他指定条件の範囲内でご使用ください。指定条件の範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障、誤動作の不具合および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は、データシート等において高信頼性、Harsh environment 向け製品と定義しているものを除き、耐放射線設計を行っておりません。仮に当社製品の故障または誤動作が生じた場合であっても、人身事故、火災事故その他社会的損害等を生じさせないよう、お客様の責任において、冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、お客様の機器・システムとしての出荷保証を行ってください。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様の機器・システムとしての安全検証をお客様の責任で行ってください。
10. 当社製品の環境適合性等の詳細につきましては、製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。かかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
11. 当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器・システムに使用することはできません。当社製品および技術を輸出、販売または移転等する場合は、「外国為替及び外国貿易法」その他日本国および適用される外国の輸出管理関連法規を遵守し、それらの定めるところに従い必要な手続きを行ってください。
12. お客様が当社製品を第三者に転売等される場合には、事前に当該第三者に対して、本ご注意書き記載の諸条件を通知する責任を負うものいたします。
13. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを禁じます。
14. 本資料に記載されている内容または当社製品についてご不明な点がございましたら、当社の営業担当者までお問合せください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサス エレクトロニクス株式会社およびルネサス エレクトロニクス株式会社が直接的、間接的に支配する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

(Rev.5.0-1 2020.10)

本社所在地

〒135-0061 東京都江東区豊洲 3-2-24（豊洲フォレシア）

www.renesas.com

お問合せ窓口

弊社の製品や技術、ドキュメントの最新情報、最寄の営業お問合せ窓口に関する情報などは、弊社ウェブサイトをご覧ください。

www.renesas.com/contact/

商標について

ルネサスおよびルネサスロゴはルネサス エレクトロニクス株式会社の商標です。すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。